

DACIA



MEDIA NAV LIVE

Atsargumo priemonės

Būtina laikytis toliau nurodytų atsargumo priemonių naudojantis sistema, kad būtų išvengta materialinių nuostolių. Jūs privalote laikytis šalies, kurioje gyvenate, įstatymų.



Atsargumo priemonės naudojantis sistema

- Keiskite nustatymus ir skaitykite informaciją ekrane tik kai eismo sąlygos nesudėtingos.
- Nustatykite garso lygį taip, kad girdėtumėte aplinkos garsus.

Atsargumo priemonės naudojant navigacijos sistemą

- Navigacijos sistemos naudojimas jokių būdu nesumažina vairuotojo atsakomybės vairuojant, negali sumažėti ir atidumas.
- Priklausomai nuo geografinių zonų, „kortelėje“ esančiame žemėlapyje gali trūkti informacijos apie maršrutų pasikeitimus. Būkite atsargūs. Visais atvejais pirmenybę teikite kelių eismo taisyklėms ir kelio ženklams, o ne navigacijos sistemos informacijai.

Atsargumo priemonės, susijusios su vairavimo pagalbos sistemomis

Naudojant šias funkcijas suteikiama papildoma pagalba vairuojant automobilį. Naudodamasis šiomis funkcijomis vairuotojas jokiais aplinkybėmis negali būti mažiau budrus ar apdairus. Vairuotojas turi nuolat valdyti automobilį. Vairuotojas savo važiavimo greitį visuomet turi rinktis priklausomai nuo eismo sąlygų, nepaisydamas to, ką rodo sistema.

Įrangos atsargumo priemonės

- Neardykite ir nekeiskite sistemos, kad nesugadintumėte įrangos ar nesukeltumėte gaisro.
- Įvykus gedimui ar prireikus išmontuoti sistemą, kreipkitės į gamintojo atstovą.
- Į skaitytuvą nedėkite pašalinių daiktų arba sugadintų ar nešvarių išorinių atminties įrenginių (USB atmintinės, SD kortelės ir kt.).
- Naudokite su jūsų sistema suderinamą išorinį atminties įrenginį (USB atmintinę, Jack jungtį ir kt.).
- Ekraną visuomet valykite mikropluošto šluoste.
- Toje vietoje nenaudokite gaminių, kurių sudėtyje yra alkoholio, ir (arba) purškiamų skysčių.



Prieš pradėdant naudoti sistemą būtina sutikti su Bendrosiomis pardavimo sąlygomis.

Šiame vadove pateikiamas automobilio modelio aprašymas grindžiamas duomenimis, galiojusiais tuo metu, kai vadovas buvo rengiamas. Atsižvelgiant į telefono aparato gamintoją ir modelį, kai kurios funkcijos gali būti iš dalies arba visiškai nesuderinamos su transporto priemonės daugialypės terpės sistema.

Prireikus papildomos informacijos, susisiekite su gamintojo atstovu.



Jūsų asmens duomenų apsauga

Iš automobilio gautus duomenis tvarko gamintojas, įgalioti gamintojo grupės pardavėjai ir kitos įmonės. Gamintojo informaciją galima rasti jo svetainėje ir paskutiniame automobilio naudotojo vadovo puslapyje.

Jūsų asmens duomenis tvarkomi šiais tikslais:

- siekiant suteikti galimybę naudoti įdiegtas automobilio paslaugas ir programas;
- siekiant suteikti galimybę valdyti automobilį ir atlikti jo techninę priežiūrą;
- siekiant padidinti patogumą vairuotojui ir tobulinti gamintojo grupės gaminius bei paslaugas;
- siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi gamintojo grupės teisinių įsipareigojimų.

Vadovaudamiesi jums taikomais teisės aktais, ypač jei esate Europoje, galite prašyti šių dalykų:

- gauti ir patikrinti su jumis susijusius duomenis, turimus gamintojo;
- pataisyti netikslią informaciją;
- pašalinti su jumis susijusius duomenis;
- padaryti jūsų duomenų kopiją, kad juos būtų galima naudoti kitais tikslais;
- bet kada nesutikti su jūsų duomenų naudojimu;
- sustabdyti jūsų duomenų naudojimą.

Automobilio multimedijos ekrane galite:

- nesutikti su jūsų asmens duomenų (įskaitant vietos duomenis) bendrinimu;
- bet kada atšaukti sutikimą.

Jei nuspręsite sustabdyti asmens duomenų bendrinimą, kai kurių gamintojo teikiamų automobilio funkcijų veikimas ir (arba) paslaugų teikimas bus sustabdytas, nes joms reikia sutikimo.



Jūsų asmens duomenų apsauga

Nepaisant to, ar nuspręsite sustabdyti asmens duomenų bendrinimą, ar ne, automobilio naudojimo duomenys bus persiųsti gamintojui ir susijusiems partneriams arba patrunuojamosioms įmonėms šiais tikslais:

- siekiant suteikti galimybę valdyti automobilį ir atlikti jo techninę priežiūrą;
- siekiant pailginti automobilio naudojimo laiką.

Šie duomenys naudojami ne rinkos žvalgymo tikslais, o siekiant nuolat tobulinti gamintojo automobilius ir išvengti problemų, galinčių neigiamai paveikti kasdienį jų valdymą.

Jei reikia daugiau informacijos, duomenų apsaugos nuostatas galima rasti gamintojo svetainėje, kurios adresą pateiktas automobilio naudotojo vadove.



Šiame vadove pateikiamas automobilio modelio aprašymas grindžiamas duomenimis, galiojusiais tuo metu, kai vadovas buvo rengiamas.

Šiame vadove aprašytos visos esamos modelių funkcijos (standartinės arba pasirinktinės). Ar šios funkcijos yra, priklauso nuo konkretaus modelio, parinkčių ir šalies, kurioje jis pirktas.

Šiame vadove aprašytos funkcijos ateityje gali būti keičiamos dėl atnaujinimų, taisyklių ar techninių apribojimų.

Šiame vadove taip pat gali būti aprašytos funkcijos, kurios bus įdiegtos vėliau šiais metais. Informacija, pateikta instrukcijoje, nėra įpareigojanti.

→ bet kur vadove nurodo perkėlimą į puslapį;

TURINYS

Bendroji informacija	5	Kelių vaizdų kamera	65
Aprašymas	5	Visa informacija apie kelius	67
Valdymo pultai	8	Slėgis padangose	68
Paslaugų aktyvinimas	11	My driving	69
Naudojimo principai	15	Oro kokybė	72
Valymas	18	Elektriniai automobiliai	73
Įjungimas, išjungimas	19	Skubios pagalbos skambutis	77
Valdiklių pridėjimas ir tvarkymas	20	Nuostatos	78
Balso atpažinimo naudojimas	21	Vartotojo nustatymai	78
Navigacija	23	Sistemos nustatymai	82
Garsas / multimedija	25	Update	85
Garso šaltiniai	25	Pranešimai	88
Radijo klausymas	27	Veikimo sutrikimai	90
Muzika	31	Sistema	90
Garso nuostatos	34	Telefonas	92
Telefonas	36	Update	93
Telefono susiejimas ir prijungimas	36		
Skambučių valdymas	41		
SMS	46		
Telefono nustatymai	47		
Belaidis įkroviklis	48		
Programos	50		
Android Auto™, CarPlay™	50		
Programėlių valdymas	54		
My Dacia	56		
Automobilio skolinimas ir atsisakymas	58		
Automobilis	59		
Važiavimo pagalba	59		
Automobilio statymo pagalba	63		
Atbulinės eigos kamera	64		

APRAŠYMAS


Ekranas



Daugiau informacijos apie šildymo lygį žr. automobilio naudotojo vadove.



- A.** Prieigos ir būsenos juosta.
- B.** Prieiga prie skirtingų pasaulių.
- C.** Pasirinkto pasaulio rodymo sritis.
- D.** Šildymo lygio juostos indikatorius.



- 1.** Ryšio ir duomenų bendrinimo būseną;
- 2.** Telefono baterijos įkrovos lygis.
- 3.** Telefono priėmimo būseną.
- 4.** Bluetooth® suaktyvintos multimedijos sistemos.
- 5.** Multimedijos sistemos WIFI būseną.
- 6.** Belaidžio įkroviklio būseną.
- 7.** Prieiga prie pranešimų centro.
- 8.** Lauko temperatūra.
- 9.** Laikas.
- 10.** Mikrofono būseną ir valdymą.
- 11.** Temperatūros nuostačio indikatorius.

- 12.** Ventilatoriaus greičio indikatorius.
- 13.** Šildomo vairo valdiklis.
- 14.** Vairuotojo šildomos sėdynės valdiklis.
- 15.** Oro kondicionieriaus valdymas.
- 16.** Šildomos keleivio sėdynės valdiklis.
- 17.** Šildomo priekinio stiklo valdiklis.
- 18.** Salono oro paskirstymo indikatorius.

Pasaulio ekranai

Jūsų sistemą sudaro keli pasauliai **B**:


- „Pradinis puslapis“ ;
- « Garsumas » ;
- „Telefonas“ arba „Išmaniojo telefono dubliavimas“ ;
- « Programos » ;
- « Transporto priemonė » .

Pastaba: pasaulių prieinamumas priklauso nuo įrangos.


Įvairius pasaulius galite bet kada atverti pasaulių juostoje **B**, visada matomoje ir prieinamoje aktyviame ekrane.

APRAŠYMAS

1 Pasaulis „Pagrindinis puslapis“




Pagrindinio puslapio pasaulyje

, kurį galima pasiekti paspaudus mygtuką **19**, rodomi keturi tinkami valdikliai.


„Garsumas“ pasaulis




Pasaulis „Garsumas“ , kurį galima atverti mygtuku **20**, suteikia prieigą prie radijo ir muzikos.

„Telefonas“ pasaulis



Pasaulis „Telefonas“ , kurį galima atverti mygtuku **21**, suteikia prieigą prie skambučių, telefonų knygos ir kitų prie multimedijos sistemos prijungto telefono funkcijų.

Pastaba: pasaulio „Telefonas“


 piktograma gali pasikeisti, kol vyksta išmaniojo telefono dubliavimas




APRAŠYMAS

„Programos“ pasaulis




Pasaulis „Programos“ , kurį galima pasiekti naudojant mygtuką **22**, gali būti naudojamas programoms pasiekti iš multimedijos sistemos.

„Transporto priemonė“ pasaulis




Ekране „Transporto priemonė“

, kurį galima pasiekti naudojant mygtuką **23**, galima valdyti tam tikrą automobilio įrangą, pvz., pagalbinės vairavimo priemonės, kamerą, My driving ir kt., bei koreguoti kai kuriuos multimedijos sistemos nustatymus, pvz., ekrano, kalbos ir kt.

Pastaba: atsižvelgiant į įrangos lygį, pradiniam ekrane rodomos tik tos funkcijos, kurias galima pasirinkti.

Pranešimų centras




Pranešimų centras **E**, kurį galima pasiekti naudojant **7** mygtuką arba greitai perbraukus multimedijos ekraną iš **A** zonos į ekrano centrą, leidžia pasiekti pranešimus, „Profilis“ ir kai kurias funkcijas. Norėdami išeiti iš pranešimų centro, paspauskite **7** arba greitai braukite aukštyn nuo ekrano apačios link ekrano centro.


VALDYMO PULTAI

1

Ekrano valdymo mygtukai



Valdymo pultas prie vairo



Valdymo pultas prie vairaračio




Funkcijos

	Funkcija
1	Multimedijos ekranas.
2	Garsumo didinimas.
3	Trumpas spustelėjimas: „Radijas - muzika IŠJUNGTA“ / „Radijas - muzika ĮJUNGTA“, „Rodymas budėjimo režimu“, „Valomas ekranas“, „Budėjimo režimas“. Palaikymas paspaudus (maždaug penkias sekundes): priverstinis multimedijos sistemos išjungimas.
4	Garsumo mažinimas.
5	Garso šaltinio pasirinkimas.
6	Naršykite radijo stotis arba garso takelius ir katalogus (priklausomai nuo įrangos).
7	Trumpai spustelėjus: – padidinimas klausomo įrenginio garsumas. Palaikymas nuspaudus (maždaug 5 sekundes): – išjungiamas priverstinis garso nutildymas.
8	Trumpai spustelėjus: – sumažinimas klausomo įrenginio garsumas. Palaikymas nuspaudus (maždaug 5 sekundes): – įjungiamas priverstinis garso nutildymas.
7 + 8	Trumpai spustelėjus: – nutildomas / įjungiamas radijo garsas; – pristabdomas arba paleidžiamas garso takelis. Palaikymas nuspaudus (maždaug 5 sekundes):

VALDYMO PULTAI

1

	Funkcija
	– suaktyvinamas / išjungiamas priverstinis garso nutildymas.
9	Pakeiskite radijo stočių atkūrimo režimą („Sąrašas“, „Mėgstamiausi“).
10	Jei telefonas neprijungtas prie multimedijos sistemos: – pasiekite telefono susiejimo funkciją. Jei telefonas prijungtas prie multimedijos sistemos: – atverkite pasaulį „Telefonas“  ; – atsiliepti / baigti pokalbį.
11	Paspauskite ir palaikykite: – įjungiamas / išjungiamas balso atpažinimas telefone (tik jei jis prijungtas prie multimedijos sistemos).

PASLAUGŲ AKTYVINIMAS

Įvadas

Norėdami naudoti automobilio prijungtas paslaugas (pvz., tikrą laiką informaciją apie eismą, POI (Lankytinos vietos) iešką internete, automobilio nuotolinį valdymą išmaniuoju telefonu ir pan.), turite pirmiausiai jas aktyvuoti.

Suaktyvintus paslaugas taip pat įjungiamas automatinis sistemos ir žemėlapių naujinimas. Žr. skyrių „Naujinimas“ → 85.


Kai paslaugos aktyvuojamos, jomis galima naudotis ribotą laikotarpį nuo automobilio pristatymo datos.

Multimedijos sistemoje galima konfigūruoti profilį keliais etapais.

Ypatumai:


- kaskart sukūrus profilį galima į pagalbą pasitelkti konfigūravimo vedlį, išskyrus „Svečias“ profilį;
- konfigūravimo vedlį galima naudoti tik automobiliui stovint.


Konfigūracijos asistentas

 Gamintojas, atsižvelgdamas į taikomas taisykles, imasi visų būtinų atsargumo priemonių, kad užtikrintų riziką atitinkantį saugos lygį.



Pasirinkite kalbą, kurią norite naudoti, iš sąrašo, prieinamo **1**, tada patvirtinkite, paspausdami **2**.



Multimedijos sistema informuoja jus apie jūsų asmens duomenų apsaugą. Jei reikia daugiau informacijos apie įvairius duomenų bendrinimo variantus, paspauskite informacijos piktogramą .

Peržiūrėję pateiktą informaciją, patvirtinkite pasirinkimą paspausdami „Patvirtinti“, kad tęstumėte.

Pasirinkite savo asmens duomenų naudojimo sąlygas iš šių pasirinkimų:

- Priimti viską, leidžiama dalytis jūsų asmens duomenimis ir suteikiama prieiga prie visų prieinamų prijungtų paslaugų;
- Atsisakyti visko, neleidžiama dalytis jūsų asmens duomenimis ir neleidžiama naudotis prijungtomis paslaugomis

PASLAUGŲ AKTYVINIMAS

1

ar jų veikimas (išskyrus reguliavimo funkcijas, susijusias su automatinio skubios pagalbos skambučio sauga avarijos atveju);

– Tinkinti, leidžiama individualizuoti jūsų asmens duomenų naudojimo sąlygas įjungiant / išjungiant tam tikras funkcijas, susijusias su šiais duomenimis:

- « My Dacia » ;
- « Mano integruotos paslaugos » ;
- „Produktų ir paslaugų tobulinimas ir plėtra“;
- ...



Savo profilį galite tinkinti sukonfigūruodami toliau nurodytas funkcijas.

- „My Dacia“ paskyra **3**;
- užrakinkite profilį **4**.

Pastaba: konfigūravimą galite sustabdyti paspausdami **5**, o vėliau galite jį pratęsti profilio pranešimų centre. D daugiau informacijos apie profilio konfigūravimą žr. skyriuje „Naudotojo nuostatos“ ➔ **78**.

« My Dacia » **3**

Multimedijos sistema suteikia jums galimybę prisijungti prie „My Dacia“ paskyros, kad galėtumėte valdyti tam tikras automobilio funkcijas ir gauti prieigą prie šios informacijos, naudodamiesi savo išmaniuoju telefonu.

Daugiau informacijos rasite „My Dacia“. Žr. skiltį, esančią „My Dacia“ ➔ **56**.

Profilio užrakinimas **4**

Tam, kad jūsų jautri informacija ir privatumas būtų saugūs, primygtinai rekomenduojame apsaugoti savo asmens duomenis. Kad tai galėtumėte padaryti, multimedijos sistema suteikia jums galimybę užrakinti prieigą prie savo profilio, naudojant šiuos būdus:

- « Atrakinimo piešinys » ;
- « PIN kodas » ;
- « Slaptažodis » ;
- „Nenaudoti profilio užrakinimo“.

Laikykitės multimedijos sistemos ekrane rodomų instrukcijų, kad užbaigtumėte konfigūravimą.



Siekiant išsaugoti jūsų privatumą, įskaitant jūsų asmens duomenų konfidencialumą ir vientisumą, primygtinai rekomenduojame užrakinti savo profilį.

Duomenų rinkimas



Kai paslaugų aktyvavimo užklausa patvirtinama, vis tiek galėsite įjungti / išjungti duomenų rinkimą arba keisti duomenų bendrinimo lygį. Norėdami pasirinkti asmens duomenų naudojimo sąlygas, atidarykite pranešimų centrą, pasirinkite savo „Profilis“, tada – „Privatumo nuostatos“.

PASLAUGŲ AKTYVINIMAS

Tada pasirinkite iš šių duomenų bendrinimo lygių:

- „Priimti viską“: leidžiate dalytis savo duomenimis;
- „Atsisakyti visko“: neleidžiate dalytis savo duomenimis;
- „Tinkinti“: leidžiate dalytis duomenimis, kuriuos pasirinkote iš sąrašo.

Pastaba: jei savo duomenimis dalytis nenorite, paslaugos, kurioms reikia jūsų sutikimo, gali nebeveikti (išskyrus standartines paslaugas / funkcijas, susijusias su automatiniu skubios pagalbos skambučiu įvykus avarijai).

Laikinas duomenų rinkimo sustabdymas

Automobilio duomenų rinkimas gali būti laikinai sustabdytas.

Norėdami tai padaryti, duomenų rinkimą galite bet kada pristabdyti arba keisti jo lygį, skyriuje „Profilis“, esančioje pranešimų centre: paspauskite „Pasidalinti tik duomenimis“. Galite laikinai sustabdyti tam tikrų duomenų rinkimą, pasirinkdami „Atsisakyti visko“, arba sustabdyti tam tikrų duomenų rinkimą, pasirinkdami „Tinkinti“, tada pasirinkite tuos duomenis, kurių rinkimą norite sustabdyti.

Jei su duomenų dalijimusi nesutinkate, paslaugos, kurioms reikia jūsų sutikimo, gali nebeveikti (išskyrus standarti-

nes paslaugas, susijusias su automatiškai skubios pagalbos skambučiu įvykus avarijai).



Gamintojas imasi visų reikalingų atsargumo priemonių, kad užtikrintų, jog jūsų asmens duomenys yra tvarkomi visiškai saugiai.

Duomenų apsauga

Jūsų automobilio duomenis tvarko prekės ženklo atstovas ir jie gali būti perduodami mūsų patrunuojamosioms įmonėms, mūsų platinimo tinklo nariams ir išorės partneriams, atsižvelgiant į tikslą. Duomenis taip pat gali rinkti trečiosios šalys. Tokiu atveju įgaliotieji platintojai ir kiti prekės ženklo atstovo grupės subjektai taiko šių trečiųjų šalių asmens duomenų apsaugos taisykles. Prekės ženklo atstovo informaciją galima rasti jo svetainėje ir paskutiniame automobilio naudotojo vado vo puslapyje.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

- kad galėtumėte valdyti automobilį nuotoliniu būdu, automatiškai jį atnaujinti arba būtų galima teikti pramogines paslaugas automobilyje;

- kad būtų galima atlikti automobilio techninę priežiūrą;
- kad būtų galima jums teikti vairavimo pagalbos paslaugas;
- siekiant gerinti vairavimo patirtį, teikti įvairius judėjimo metodus ir kurti produktus bei paslaugas;
- kad galėtume vykdyti mūsų teisinius ar reguliavimo įsipareigojimus.

Pagal taikomus asmens duomenų apsaugos teisės akus galite paprašyti:

- gauti ir patikrinti su jumis susijusius duomenis, turimus gamintojo;
- pataisyti netikslią informaciją;
- pašalinti su jumis susijusius duomenis;
- padaryti jūsų duomenų kopiją, kad juos būtų galima naudoti kitais tikslais;
- bet kada nesutikti su jūsų duomenų naudojimu;
- sustabdyti jūsų duomenų naudojimą.

Automobilio multimedijos ekrane galite:

- nesutikti su jūsų asmens duomenų (įskaitant vietos duomenis) bendrinimu;
- bet kada atšaukti sutikimą.

Jei nuspręsite sustabdyti asmens duomenų bendrinimą, kai kurių gamintojo teikiamų automobilio funkcijų veikimas ir (arba) paslaugų teikimas bus sustabdytas, nes jums reikia sutikimo.

PASLAUGŲ AKTYVINIMAS

1

Nepaisant to, ar nuspręsite sustabdyti asmens duomenų bendrinimą, ar ne, automobilio naudojimo duomenys bus persiųsti gamintojui ir susijusiems partneriams arba patronuojamosioms įmonėms šiais tikslais:

- siekiant suteikti galimybę valdyti automobilį ir atlikti jo techninę priežiūrą;
- siekiant pailginti automobilio naudojimo laiką.

Šie duomenys naudojami ne komercinių paslaugų tikslais, o siekiant nuolat tobulinti gamintojo automobilius ir išvengti problemų, galinčių neigiamai paveikti kasdienį jų naudojimą.

Jei reikia daugiau informacijos, duomenų apsaugos nuostatas galima rasti gamintojo svetainėje, kurios adresus pateiktas automobilio naudotojo vadove.

Paslaugų galiojimo pabaiga

Paslaugos suaktyvinamos ribotam laikotarpiui. Jam pasibaigus, paslaugos neveiks. Norėdami vėl aktyvuoti paslaugas, žr. skiltį „Paslaugos atnaujinimas“ → 57.



Gamintojas, atsižvelgdamas į taikomas taisykles, imasi visų būtinų atsargumo priemonių, kad užtikrintų riziką atitinkantį saugos lygį.

NAUDOJIMO PRINCIPAI

Daugialypės terpės ekranas



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



Kai kurias nuostatas reikia konfigūruoti veikiant varikliui, kad jas išsaugotų multimedijos sistema.

Keisti padėtį meniu



Multimedijos ekranu galima naudotis sistemos funkcijoms atverti. Palieskite multimedijos ekraną ir pasirinkite vieną iš meniu.

Valdymo judesiai




- Perbraukti: greitai slyskite pirštu:
 - horizontaliai, iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę;
- arba
 - vertikaliai, iš apačios į viršų arba iš viršaus į apačią.

- Trumpas spustelėjimas: pirštu palieskite ekrano dalį, tada nedelsdami patraukite pirštą nuo ekrano.
- Palaikymas nuspaudus: lieskite ekrano dalį mažiausiai 1,5 sekundės.
- Mažinimas / didinimas: suskleiskite du pirštus arba išskleiskite juos ant ekrano.

NAUDOJIMO PRINCIPAI

1 Supažindinimas su juosta „Pasaulis“




Jūsų multimedijos sistemoje yra pasaulių juosta **A**. Ji sudaryta iš penkių pasaulių, juos visus galima bet kuriuo metu pasiekti multimedijos ekrane:

- „Pradžios puslapis“: gali būti rodomi keturi pritaikomi valdikliai;
- „Garsumas“: naudojama prieigai prie radijo bei garso įrašų atkūrimo tikslais;
- „Telefonas“ / „Replikavimas“:
 - galima naudoti vienam arba keliems telefonams susieti su sistema, prieigai prie skambučių, telefonų knygos ir kitų galimų prie multimedijos sistemos prijungto telefono funkcijų;
 - galima naudoti norint įgalinti išmaio telefono dubliavimą.

- „Programos“: gali būti naudojama prieigai prie programų;
- „Transporto priemonė“: galite valdyti tam tikrą automobilio įrangą, pavyzdžiui, vairavimo pagalbos sistemas, kelių vaizdų kamerą, My driving ir koreguoti įvairius multimedijos sistemos parametrus, pvz., ekraną, kalbą ir kt.

Supažindinimas su puslapiais „Pasaulis“



Eikite iš vien o pasaulio į kitą, spausdami tiesiogiai vieną iš pasaulio mygtukų **1**.

Pradžios puslapyje yra valdiklių, kuriais suteikiama prieiga prie tam tikrų funkcijų, pvz., padangų slėgio reguliavimo, radijo ir kt.

Šiais valdikliais galite tiesiai atverti funkcijos pagrindinį langą ar, tam tikrais atvejais, tiesiogiai valdyti funkcijas iš kurio nors pagrindinio puslapio (pavyzdžiui, įjungti kitą radijo stotį).

Pradžios puslapio aprašymą rasite skyriuje „Bendrasis aprašymas“ ➔ **5**.

Pastaba: galite keisti pradinio puslapio konfigūraciją. Daugiau informacijos ➔ **20** rasite skyriuje „Valdiklių pridėjimas ir tvarkymas“.

Pranešimų centras



Galima pasiekti naudojant mygtuką **2** arba greitai perbraukiant multimedijos ekraną nuo **B** srities iki ekrano vidurio. Pranešimų centre galima atidaryti pranešimų istoriją, pavyzdžiui:

NAUDOJIMO PRINCIPAI

- SMS ;
- « Padangų slėgis » ;
- yra naujinių;
- ...



Pasirinkite pranešimą, kad gautumėte prieigą prie jo.

norėdami ištrinti pranešimą, greitai perbraukite per ekraną.

Paspauskite mygtuką **3**, kad panaikintumėte visus pranešimus.

Taip pat galite sukurti ir konfigūruoti savo vartotojo profilį. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Naudotojo nuostatos“ ➔ **78**.

Daugiau informacijos apie pranešimus žr. skyriuje „Pranešimai“ ➔ **88**.

Funkcijos neprieinamos

Pagal šalies konkrečius norminius aktus vairuojant tokios funkcijos kaip prieiga prie mokymo ir kai kurių nuostatų gali būti neprieinama.

Norėdami gauti prieigą prie neprieinamų funkcijų, sustabdykite automobilį.

Pastaba: kai kuriose šalyse pagal norminius aktus reikalaujama, kad, norint pasiekti programas, būtų įjungtas stovėjimo stabdys. Prireikus papildomos informacijos, susisiekite su gamintojo atstovu.

Valymo rekomendacijos



Nepilkite ir nepurškškite valymo priemonės ant ekrano.

Nenaudokite cheminių valymo priemonių arba buitinių gaminių. Ant prietaiso neturėtų patekti jokių skysčių ir jis neturėtų būti veikiamas drėgmės. Jeigu taip nutiktų, paviršiai arba elektros komponentai gali būti sugadinti arba pažeisti.




Toje vietoje nenaudokite gaminių, kurių sudėtyje yra alkoholio, ir (arba) purškiamų skysčių.

**Jutkliniam ekranui visada naudokite tik švarią, nepūkuojančią, sausą, švelnią mikropluošto šluostę, kad nepažeistumėte apsaugos nuo akini-
mo medžiagų.**

Per daug nespauskite multimedijos ekrano ir nenaudokite valymo priemonių, galinčių subraižyti ekraną (pvz., šepetio, šiurkščios šluostės ir pan.).

Režimas „Valomas ekranas“



Norėdami naudoti mikropluošto šluostę multimedijos sistemos ekranui, kai jis įjungtas, trumpai spustelėkite valdiklį **1** multimedijos skydelyje, tada paspauskite „Valomas ekranas“ **2**, kad jutklyniame ekrane perjungtumėte neaktyvų režimą.

Norėdami išjungti režimą „Valomas ekranas“, dukart paspauskite multimedijos ekraną.

Laikykitės šių valymo rekomendacijų:


A. : nenaudokite alkoholio pagrindo skysčių ir netepkite arba nepurškškite skysčių;

B. : nevalykite muiluotu vandeniu, naudodami šiek tiek sudrėkintą mikropluošto šluostę;

C. : nusausinkite mikropluošto šluoste.

ĮJUNGIMAS, IŠJUNGIMAS

Įjungimas



Daugialypės terpės sistema paleidžiama:

- kai durys atidaromos;
- trumpai paspaudus multimedijos skydelio valdiklį **1**.

Išjungimas



Multimedijos sistemą galima išjungti:

- trumpai spustelėjant valdiklį **1** multimedijos skydelyje, o tada paspaudžiant „Budėjimo režimas“;
- kai Jūsų automobilio atidaromi elementai yra užrakinami.

Minimalus rodinys


Naudojantis šia funkcija ekrane rodoma tik lauko temperatūra, laikrodis ir šildymo lygio juosta.

Norėdami pasirinkti šį rodimą režimą, trumpai spustelėkite valdiklį **1**, esantį multimedijos skydelyje, tada paspauskite funkciją „Rodymas budėjimo režimu“.

Trumpai spustelėjus valdiklį **1**, bus rodomos kitos funkcijos:

- « Radijas - muzika IŠJUNGTA »/« Radijas - muzika ĮJUNGTA » ;
- « Valomas ekranas ».

Paleisti iš naujo



Multimedijos sistemą galima paleisti iš naujo, paspaudžiant ir laikant (laikant nuspaudus, kol sistema bus paleista iš naujo):

- valdiklį multimedijos pulte **1** ;
- arba
- mygtuką „Mode“ **3** ir kairįjį mygtuką „Source“ **2** ant vairo kolonėlės valdiklio.

VALDIKLIŲ PRIDĖJIMAS IR TVARKYMAS

1


Įvadas



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.



Valdiklio konfigūracija susieta su profiliu. Jeigu profilis pakeičiamas, valdiklių rodymas taip pat pasikeičia.




Jūsų sistemoje yra pritaikomas pradžios puslapis. Jį sudaro keli valdikliai **A** srityje, suteikiantys prieigą prie in-


formacijos ir funkcijų, pvz., My driving, radijo, slėgio padangose reguliavimo ir kt.

Paspauskite vieną iš valdiklių, kad tiesiogiai valdytumėte funkciją iš pagrindinio ekrano (keisti radijo stotį, gauti prieigą prie telefono ir pan.).


Valdiklių tinkinimas




Atvėrę pasaulį „Transporto priemonė“

☰ , meniu „Transporto priemonė“, „Kabina“, tada – „Redaguoti valdiklius“, galite pritaikyti valdiklius.

Valdiklių tinkinimo parinktį taip pat galite pasiekti iš Pagrindinio ekrano pa-

saulio , nuspausdami ir laikydami valdiklį, kurį norite tinkinti.



Tada pasirinkite pageidaujamą vietą **B** srityje, tiesiog paliesdami ekraną, iš **C** sąrašo pasirinkite norimą rodyti valdiklį.

BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS

Įvadas



Kai naudojate balso atpažinimą naudojant išmaniojo telefono replikavimą, naudojate telefono interneto ryšį, kuriam taikomi jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus mokesčiai ir apribojimai.

Kai jūsų išmanusis telefonas yra prijungtas prie multimedijos sistemos naudojant Bluetooth® ryšį arba išmaniojo telefono dubliavimą, galite naudoti kai kurias balso atpažinimo funkcijas, kurios leis jums pasiekti išmaniajame telefone esančius domenų ir programų, laikant rankas ant vairo.

Daugiau informacijos apie išmaniojo telefono dubliavimą rasite skyriuje „Android Auto™, CarPlay™“ → 50.

Pastaba: jei norite naudoti savo išmaniojo telefono balso atpažinimo sistemą su daugialypės terpės sistema, įsitikinkite, kad:

- išmanusis telefonas turi balso atpažinimo funkciją, suderinamą su multimedijos sistema;
- esate vietoje, kurioje yra tinklo apriėptis.

Pagrindinės funkcijos, kontroliuojamos jūsų išmaniojo telefono balso atpažinimo sistema

Balso atpažinimo naudojamos funkcijos priklauso nuo išmaniojo telefono ir pačių programų.

Balso atpažinimas gali būti naudojamas norint pasiekti šias išmaniųjų telefonų programas ir domenų:

- Telefonas
- Navigacija
- Muzika
- ...

Įjungimas

Galite įjungti balso atpažinimo funkciją:

- Bluetooth® (ribotas funkcionalumas);

arba

- dubliuodami, iš dubliavimo pasaulio



Pastaba: aktyvindami balso atpažinimą, prieš kalbėdami visada palaukite, kol pasigirs garsinis patvirtinimas, tada nurodykite savo užklausą.

Balso komandų pavyzdys:

- susieta su telefonu:
 - „Skambinti José“;
 - „Skambinti į biurą“;
 - ...

- susieta su navigacija:

- „Vykti Champs-Élysées į Paris“;
- „Vykti namo“;
- ...

Balso atpažinimo funkcijos aktyvinimas: Bluetooth®

Prijunkite savo išmanųjį telefoną prie multimedijos sistemos naudodami Bluetooth® ryšį.

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Telefono susiejimas ir prijungimas“ → 36.

Norėdami įjungti balso atpažinimą naudojant Bluetooth®, turite inicijuoti balso komandą iš išmaniojo telefono mikrofono, išvardami balso komandą „Hey Google“ arba „Hey Siri“.

Ypatumai:

- prisijungus prie Bluetooth®, vairo valdiklis neveikia;
- prisijungus prie Bluetooth®, šios funkcijos galimybės priklauso nuo jūsų išmaniojo telefono specifikacijų ir nustatymų.

BALSO ATPAŽINIMO NAUDOJIMAS

1 Balso atpažinimo aktyvinimas dubliavimo metu




Prijunkite išmanųjį telefoną prie multimedijos sistemos naudodami išmaniojo telefono dubliavimą.

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Telefono prijungimas, atjungimas“
→ 37 ir „Android Auto™, CarPlay™“
→ 50.

Norėdami naudoti išmaniojo telefono balso atpažinimo funkciją, paspauskite:

– trumpai paspausdami balso atpažinimo mygtuką ant vairo valdiklio **1** savo transporto priemonėje;


arba

– paspausdami balso atpažinimo mygtuką **2** iš dubliavimo pasaulio 



arba

– išstardami balso komandą:

– „Hey Google“ įjungę „Android Auto™“ dubliavimą 

arba

– „Say Siri“ įjungę „CarPlay™“ dubliavimą .

NAVIGACIJA

Įvadas

Navigacija pasiekama iš:

– navigacijos programos **1**;

– navigacijos dubliuojant **2**.

Navigacijos programa

(priklauso nuo įrangos)



Navigacijos programą galima gauti iš:

– navigacijos valdiklio **A** pasulyje

„Pradžios ekranas“ **1**;

Pastaba: galite perjungti navigacijos programą ir išmaniojo telefono navigacijos dubliavimą naudodami navigacijos valdiklį.

– pasaulio „Programos“ **3**.


Navigacijos programa yra prijungta navigacija, įtraukta į aštuonerių metų duomenų planą ir iš anksto įdiegta multimedijios sistemoje.

Ji apima naujausią prijungtąją navigaciją, kad galėtumėte naudoti šias funkcijas:


– žemėlapių naujinimą;

- tikralaikį eismą;
- nurodymus balsu;
- lankytinas vietas;
- greičio apribojimų rodymą;
- pastatus 3D rodinyje;
- išsamų sankryžų vaizdą;
- padidinto budrumo zonas;
- paskirties vietos istoriją ir jūsų „Namų“ ir „Darbo“ adresų nuorodas;
- ...

Pastaba: navigacijos programa nuolat tobulinama ir ją galima atnaujinti arba atsisųsti per „Programas“ „Programos“

pasulyje .

Navigacija pagal atkartojimą



Išmaniojo telefono navigacijos dubliavimą galite pasiekti iš programos „And-

NAVIGACIJA

roid Auto™“  arba „CarPlay™“

 pasaulyje „Programos“ 

Norint naršyti naudojant dubliavimą, reikia smartphone prijungti prie multi-medijos sistemos.


Daugiau informacijos rasite skyriuje „Android Auto™“, CarPlay™ ➔ 50.

Išmaniojo telefono navigacijos dubliavimą taip pat galite pasiekti iš navigacijos valdiklio **A** pasaulyje „Pradžios ek-

ranas“  2.

Navigacijos ekranas prietaisų skydelyje

(priklauso nuo įrangos)





Navigacija prietaisų skydelyje **4** rodo tik dubliuojant išmaniojo telefono navigaciją.

Daugiau informacijos apie prietaisų skydelio ekraną žr. automobilio naudotojo vadove.

GARSO ŠALTINIAI

Įvadas



Pasaulyje „Garsumas“  galite pasirinkti garso šaltinį, paspausdami „Šaltiniai“ **1**.

Garso šaltinį galite pasirinkti valdikliu ant vairo kolonėlės. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Valdiklių įvadas“ **→ 8**.

Garso šaltiniai gali skirtis ir priklausu nuo įrangos lygio.

Garso šaltinių ekranas



2. Šaltinis „Android Auto™“.
3. Šaltinis „CarPlay™“.
4. Šaltinis „Bluetooth®“ garsas“.
5. Šaltinis „Programėlė“.
6. Išeikite iš ekrano „Garso šaltiniai“.
7. Šaltinis „Radijas“.
8. Šaltinis „USB“ (USB jungtis).

« Android Auto™ »

Naudodami šį šaltinį klausykite muzikos iš išmaniojo telefono, jei įdiegta programėlė „Android Auto™“, naudodami išmaniojo telefono dubliavimo funkciją. Daugiau informacijos rasite skyriuose „Android Auto™, CarPlay™“ **→ 50** ir „Muzika“ **→ 31**.

« CarPlay™ »

Naudodami šį šaltinį klausykite muzikos iš išmaniojo telefono, jei įdiegta paslauga „CarPlay™“, naudodami išmaniojo telefono dubliavimo funkciją. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Android Auto™, CarPlay™“ **→ 50**.

„Bluetooth®“ garsas“

Naudojant šį šaltinį galima klausyti muzikos išmaniame telefone per „Bluetooth®“ ryšį. Papildomos informacijos rasite skyriuose „Muzika“ **→ 31** ir „Telefono prijungimas / atjungimas“ **→ 37**.

„Programėlė“

Naudokite šį šaltinį norėdami klausytis muzikos per srautinio perdavimo muzikos programas ir pasiekti garso programas, atsisiųstas per programą „Programos“. Daugiau informacijos rasite skyriuose „Muzika“ **→ 31** ir „Programų valdymas“ **→ 54**.

« Radijas »

Naudodami šį šaltinį klausykitės radijo. Jei norite daugiau informacijos, žr. skiltį „Radijo klausymas“ **→ 27**.

GARSO ŠALTINIAI

„USB“ (USB jungtis)

Naudodami šį šaltinį klausykitės muzikos iš USB įrenginio. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Muzika“ → 31.

Ypatumai:

- sistema gali neatpažinti tam tikro formato failų;
- naudojamas USB atmintukas turi būti suformatuotas pagal FAT32 arba NTFS sistemą ir būti ne mažesnės nei 8 GB bei ne didesnės nei 64 GB talpos;

3

RADIJO KLAUSYMAS


Įvadas



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



Galite pasirinkti įrašytą stotį; slinkite per radijo stotis sąrašą, priklausomai nuo pasirinkto režimo, naudodami ant vairo kolonėlės esantį mygtuką. Daugiau informacijos apie vairo kolonėlės valdiklius rasite skyriuje „Valdiklių įvadas“ ➔ 8.

Pasaulyje „Garsumas“  paspauskite mygtuką 3, kad pasirinktumėte šaltinį „Radijas“.

Taip pat prieigą prie šaltinio „Radijas“ galite gauti pasaulyje „Programos“



Naudodami vairo kolonėlės valdiklį, galite pasirinkti garso šaltinį, naršyti stotis ir pakeisti pasirinkimo režimą („Sąrašas“, „Mėgstamiausi“). Daugiau infor-

macijos rasite skyriuje „Valdymo prietaisai“. ➔ 8.

Ekranas „Radijas“



- A.** Režimo „Sąrašas“ skirtukas.
- B.** Režimo „Mėgstamiausi“ skirtukas.
- C.** Galimų radijo stočių sąrašas.
- D.** Dabar grojančios radijo stoties atkūrimo sritis ir prieiga prie rodinio visame ekrane. Paspauskite šią sritį, kad šiuo metu grojamas takelis būtų rodomas visame ekrane.



1. Atverkite ekraną „Garsumas“



2. Atverkite ekraną „Programos“



3. Atverkite garso „Šaltiniai“.

4. Atverkite „Garso nustatymai“.

5. Atverkite „Radijo nustatymai“.

6. Šiuo metu klausoma radijo stotis.

7. Išsaugokite stotį „Mėgstamiausi“.

8. Sustabdykite radiją / dabartinės stoties grojimą.


9. Šiuo metu klausomos radijo stoties pavadinimas. Tekstinė informacija (atliktėjas, daina ir pan.).

10. Klausomo „Šaltiniai“ tipas.

RADIJO KLAUSYMAS

Pastaba: tam tikrą informaciją teikia tik kai kurios radijo stotys.

Viso ekrano rodinys *E*



Paspauskite šią sritį, kad šiuo metu grojanti radijo stotis srityje **D** būtų rodoma viso ekrano grojimo režimu.

Norėdami sumažinti viso ekrano rodinį **E**, paspauskite **11**.

Automobiliui stovint, galite aktyvinti „Automatiškai slenkantį vaizdo ekraną“ paspausdami šiuo metu leidžiamos radijo stoties logotipą, jei tai leidžia dabartinė stotis DAB.

Pasirinkite radijo juosta

Paspauskite mygtuką **5**, kad nustatytumėte toliau nurodytas bangų juostas.

- « FM » :
- « Alternatyvus dažnis (AF) » ;
- « Regionas ».
- „DAB“ (skaitmeninis antžeminis radijas):
- « Perjungimas(DAB ↔ FM) » ;
- „Automatiškai slenkantys vaizdai“.

Radijo programa

Klausydamiesi kai kurių stočių galėsite matyti išsamų šiuo metu grojamų programų ir jų, kurios gros per ateinančias 24 valandas, rodinį.

Paspauskite mygtuką **13**, kad būtų rodomas šių programų sąrašas.

Pastaba: ši funkcija galima tik tuo atveju, jei stotis yra prieinama DAB versijos, priklausomai nuo stoties.

Stoties ieška

Sąrašė galite ieškoti radijo stočių dabartinėje radijo dažnių juostoje pagal abėcėlę: pereikite į priekį arba atgal prie kitos stoties, paspausdami mygtukus **12**.

Radijo stoties pridėjimas skiltyje „Mėgstamiausi“ / pašalinimas iš jos

Viso ekrano rodinėje arba režimu „Sąrašas“ paspauskite mygtuką **7**, kad pridėtumėte dabartinę stotį „Mėgstamiausi“ arba pašalintumėte.

Režimas „Sąrašas“ *A*



Šis režimas suteikia galimybę ieškoti stočių, užfiksuotų multimedijos sistemos bei išvardytų pagal abėcėlę, ir jas peržiūrėti.

Greitai perbraukite sąrašą **C**, kad būtų pateiktos visos stotys.

Pasirinkite radijo stotį iš sąrašo, kad galėtumėte jos tiesiogiai klausytis.

Šiuo metu grojanti radijo stotis rodoma minigrotuve **D**. Paspauskite šią sritį, kad šiuo metu grojanti radijo stotis būtų rodoma visame ekrane.

Jei „FM“ radijo dažnio stotys nenaudoja RDS sistemos arba jei automobilis yra zonoje, kur radijo signalas priimamas prastai, ekrane stoties pavadinimas nerodomas, rodomas tik dažnis.

RADIJO KLAUSYMAS

Pastaba: tam tikrą informaciją teikia tik kai kurios radijo stotys.

Režimas „Mėgstamiausi“ *B*




Šiuo režimu galima peržiūrėti prieš tai išsaugotas radijo stotis.

Pasirinkite radijo stotį iš sąrašo, kad galėtumėte jos tiesiogiai klausytis.

Šiuo metu grojanti radijo stotis rodoma minigrotuve *D*.

Meniu „Radijo nustatymai“ *5*



Meniu „Radijo nustatymai“ *5* galite gauti prieigą prie šių radijo funkcijų nuostatų:

- „TAI-Traffic (priklauso nuo įrangos)“; – « FM » ;
- „DAB“ (priklauso nuo įrangos ir šalies);
- „i-pranešimas“ (priklauso nuo įrangos ir šalies).

„TAI-Traffic“ (informacija apie eismą)

(priklauso nuo įrangos)

Priklausomai nuo šalies, kai ši funkcija įjungta, jūsų garso sistema suteikia galimybę automatiškai klausytis informa-

cijos apie eismą keliuose, jei ją transliuoja FM ir DAB radijo stotys.

Tuomet turite pasirinkti radijo stoties, kuri perduoda eismo informaciją, dažnį. Jei šiuo metu klausotės kito garso šaltinio (USB, „Bluetooth®“), jis bus automatiškai pertrauktas, kai bus gauta bet kokia eismo informacija.

« FM »

Nustatymuose galite įjungti ar išjungti šiuos elementus:

- « Alternatyvus dažnis (AF) » ;
- « Regionas ».

« Alternatyvus dažnis (AF) »

FM radijo stoties dažnis gali keistis priklausomai nuo geografinės buvimo vietos.

Jei keičiantis geografinėi sričiai norite klausytis tos pačios radijo stoties, įjunkite „Alternatyvus dažnis (AF)“ funkciją.

Garso sistema automatiškai ir nenutrūkstamai seks dažnio pokyčius.

Pastaba: taip sekti galima ne visas radijo stotis.

Blogos bangų priėmimo sąlygos kartais gali sukelti laikinus nemalonius dažnių pokyčius. Tuomet išjunkite automatinį dažnio pasikeitimo sekimą.

« Regionas »

RADIJO KLAUSYMAS

Kai „Regionas“ režimas įjungtas, jeigu suprastėja signalo kokybė, radijas persijungia į naują dažnį, kuris gali veikti kaip anksčiau jūsų klausytos stoties retransliacijos stotis.

Ypatumai:

– kartais nutinka, kad to paties regiono radijo stotys transliuoja skirtingas programas ar naudoja skirtingus radijo stotčių pavadinimus;

– kai kurios radijo stotys transliuosimos regioniniais dažniais. Tokiu atveju:

- kai įjungta „Regionas“: sistema nepersijungs imtuvo pagal naują regioną, tačiau įprastai persijungs imtuvą pagal vidinius regiono dažnius;
- „Regionas“ išjungta: sistema persijungs imtuvą pagal naują regioną, net jei transliuojama programa skiriasi.

« DAB »

(priklauso nuo įrangos ir šalies)

Nustatymuose galite įjungti ar išjungti šiuos elementus:

- « Perjungimas(DAB ↔ FM) » ;
- „Automatiškai slenkantys vaizdai“ (priklauso nuo įrangos).

« Perjungimas(DAB ↔ FM) »

Jeigu įjungus šią funkciją klausomos DAB stoties priėmimas yra prastas, ra-

dijo sistema automatiškai persijungs į analogišką FM stotį (jei yra).

Garso sistema automatiškai grįš prie skaitmeninės DAB stoties, kai tik priėmimas bus galimas.

Pastaba: ši funkcija prieinama tik tuo atveju, jeigu stoties versijos yra FM ir DAB.

„Automatiškai slenkantys vaizdai“.

Kai ši funkcija įjungta ir dabartinė stotis DAB tam pritaikyta, vaizdas ekrane rodomas skaidrių demonstravimo režimais ir slenka per ekraną viso ekrano atkūrimo režimu.

Pastaba: ši funkcija galima tik stovint automobilyje, paspaudus įjungto radijo logotipą.

« i-pranešimas »

(priklauso nuo įrangos ir šalies)

Kai ši funkcija įjungta, galima automatiškai klausytis naujienų, kai tik jas transliuoja tam tikros „DAB“ radijo stotys.

Jei po to pasirenkate kitus šaltinius, pasirinkto tipo programos transliacija nutrauks kitų garso šaltinių veikimą.

Nuostatose galite įjungti / išjungti skelbimus šiomis temomis:

- « Skubus atvejis » ;
- « Įspėjimas » ;
- « Oro sąlygos » ;

- « Naujienos » ;
- « Įvykis » ;
- « Sportas » ;
- « Įvairūs » .

« Garso nustatymai » 4

Naudodami piktogramą **4**, galite reguliuoti garso nuostatas.

Daugiau informacijos apie galimas nuostatas rasite skyriuje „Garso nustatymai“ → **34**.

MUZIKA

Įvadas




Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.



Garso šaltinį galima keisti mygtuku, esančiu ant vairo kolonėlės valdiklio.



Pasaulyje „Garsumas“  paspauskite „Šaltiniai“ **1**, kad pasirinktumėte norimą klausyti muzikos šaltinį.

Naudodami vairo kolonėlės valdiklį, galite pasirinkti garso šaltinį, kurio norite klausytis, ir naršyti muzikos takelius bei aplankus. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Valdymo prietaisai“. → **8**.

Muzikos šaltiniai gali skirtis pagal įrangos lygį. Rodomi tik prieinami šaltiniai, kuriuos galima pasirinkti multimedijos ekrane.

Ypatumai:

- priklausomai nuo naudojamos garso transliavimo programos ekranas ir valdikliai gali keistis;
- sistema gali neatpažinti tam tikro formato failų;
- naudojamas USB atmintukas turi būti suformatuotas pagal FAT32 arba NTFS sistemą ir būti ne mažesnės nei 8 GB bei ne didesnės nei 64 GB talpos;

Meniu „Šaltiniai“ **1**



Meniu „Šaltiniai“ **1** galite rinktis muziką iš įvairių prieinamų šaltinių.

Pasirinkite prie multimedijos sistemos prijungtą šaltinį iš tolesnio sąrašo:

- « Radijas » ;
- „USB“ (USB jungtis);
- „Bluetooth® audio“;
- « Podcasts » ;
- « CarPlay™ » ;
- « Android Auto™ » ;
- garso transliavimo programa;
- ...

Muzikos šaltiniai gali skirtis pagal įrangos lygį.

Pastaba: kitus medijos šaltinius galima įdiegti naudojantis skiltimi „Programos“ ir jie bus rodomi galimų šaltinių

MUZIKA

sąrašė. Daugiau informacijos apie programų diegimą rasite skyriuje „Programų valdymas“ → 54.

Grojimo režimas



A. Informacija apie dabar grojamą garso takelį (dainos pavadinimas, dainininko pavardė, albumo pavadinimas ir viršelio vaizdas, jeigu perkelta iš šaltinio).

2. Atverkite pasaulį „Garsumas“ world



3. Atverti klausomą grojaraštį;

4. Grojamo garso takelio laikas ir trukmė.

5. Įjunkite / išjunkite garso takelį, pakartokite vieną kartą arba kartokite nuolat.

6. Groti kitą garso takelį.

7. Garso takelio sustabdymas / tolesnis klausymas.

8. Trumpas spustelėjimas: grįžti į grojamo garso takelio pradžią.

Trumpai spustelėkite dar kartą (per 3 sekundes po pirmojo trumpo spustelėjimo): paleiskite ankstesnį garso takelį.

9. Įjungti / išjungti garso takelių grojimą atsitiktine tvarka.

10. Šiuo metu grojamo garso takelio eigos juosta.

11. Grįžti į sąrašo režimą su minigrotuvu.

Ypatumai:

- galite pasirinkti rodyti grojamą muziką visame ekrane **A** arba minigrotuve **B**;
- tam tikros funkcijos gali nebūti prieinamos; tai priklauso nuo telefono ir transliuojamos muzikos programos.

„Bluetooth®“, „USB“ ir garso transliavimo programa



Iš „Bluetooth® garsas“, „USB“ šaltinio arba transliuojamos muzikos programos galite gauti prieigą prie grojaraščių, surikiuotų pagal kategoriją:

- « Atlikėjai » ;
- « Albumai » ;
- « Dainos » ;
- « Playlists » ;
- ...

Šiuo metu grojamas takelis rodomas minigrotuve **B**. Paspauskite šią sritį, kad šiuo metu grojamas takelis būtų rodomas leidimo režimu **A**.

Paieška.

(Priklauso nuo „Šaltiniai“ tipo)

MUZIKA



„Garso nustatymai“ 13

Naudodami piktogramą **13**, galite reguliuoti garso nuostatas.

Daugiau informacijos apie galimas nuostatas rasite skyriuje „Garso nustatymai“ → **34**.

Paspaudę paieškos piktogramą **12** (prieinamumas priklauso nuo „Šaltiniai“ tipo pasaulyje „Garsumas“



, galite ieškoti:

- takelio pavadinimo;
- albumo;
- atlikėjo;
- grojaraščio;
- ...

Įveskite pavadinimą naudodami klaviatūrą.

Kai tik įvedate pirmąsias raides, multimedijos sistema pasiūlo susijusius pavadinimus.

Pasirinkite pavadinimą iš pasiūlymų sąrašo.


GARSO NUOSTATOS

Įvadas



Saugumo sumetimais
viską sureguliuokite au-
tomobiliui stovint.

3



Skirtuke **A** galite pasirinkti vieną iš šių iš anksto nustatytų muzikos glodintuvų:

- « Pure » ;
- « Acoustic » ;
- « Bass » ;
- « Talk ».

Pastaba: muzikos glodintuvų prieinamumas priklauso nuo įrangos.

« Garsas »

(priklauso nuo įrangos)

Skirtuke **B** galite reguliuoti šias nuostatas:

- « Balansas / tembras » ;
- « Tono valdymas » ;
- « Garsumas / greitis » ;
- « Normalizuokite garsumą ».

Naudodami piktogramą **1** galite reguliuoti šias garso nuostatas:

- « Aplinka » ;
- « Garsas ».

« Aplinka »

(priklauso nuo įrangos)

GARSO NUOSTATOS

« Balansas / tembras »



Šia funkcija galite nustatyti garso paskirstymą. Paspauskite „Viduryje“ arba „Priekis“, kad optimaliai paskirstytumėte garsą visiems automobilio keleiviams ar pritaikytumėte jį galinėse vietose važiuojančių keleivių patogumui (išjungtas garsas galinėje dalyje ir nuosaiikus garsumas automobilio priekyje).

Kai liečiate ekraną arba kai pasirinkta „Neautom.“, galite pakeisti nuostatas, perkeldami tikslinę vietą 2.

« Tono valdymas »

Funkcija gali būti naudojama garsui suvienodinti:

- įjungti / išjungti „Žemųjų dažnių sustiprinimas“;

- « Žemieji dažniai » ;
- « Vidutiniai dažniai » ;
- « Aukštieji dažniai » ;
- ...

« Garsumas / greitis »

Šią funkciją galima naudoti norint automatiškai nustatyti garsumo lygį pagal automobilio greitį. Paspauskite „Garsumas / greitis“, tada sureguliuokite jautrumą ar išjunkite, paspausdami pačią lygio juostą „Garsumas / greitis“.

TELEFONO SUSIEJIMAS IR PRIJUNGIMAS

Telefono aparato užregistravimas, išregistravimas




Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.


4

Įvadas

Ši funkcija suteikia galimybę jūsų telefoną susieti su daugialypės terpės sistema.


Meniu „Susieti naują įrenginį“ galite atverti iš:


– pasaulio „Telefonas“ , tada paspauskite „Prijungti naudojant Bluetooth®“ (jei nėra susieto telefono);


– pasaulio „Programos“ , tada – „Įrenginių Tvarkytuvė“;


– pasaulis „Transporto priemonė“

, „Nustatymai“, tada – „Bluetooth®“;

– pasaulio „Telefonas“ , paspauskite piktogramą „Nustatymai“

, tada – „Įrenginių Tvarkytuvė“ (jei telefonas jau susietas);

– „Garsumas“ pasaulio , tada paspauskite „Prijungti naudojant „Bluetooth®“ (jei nėra susieto telefono);

– pranešimų centras, tuomet „Nuostatų“ piktogramą , tada „Bluetooth®“.

Pastaba: jei prie daugialypės terpės sistemos neprijungtas telefonas, kai kurie meniu yra išjungti ir sistema siūlo prijungti telefoną.

Suporavus telefoną, multimedijos sistema galės pasiekti telefono funkcijas. Multimedijos sistemoje nebus išsaugotos jokios adresatų arba asmens duomenų kopijos.

Norėdami įjungti multimedijos sistemą, kad galėtumėte valdyti telefonus, kuriuose veikia „dual SIM“, sukonfigūruokite telefoną, kad jame būtų naudojama numatytoji SIM. Žr. telefono naudotojo vadovą.

Ypatumai:

– prieš susiedami įsitikinkite, kad telefono Bluetooth® įjungta ir nustatyta būseną „Matomas“;

– automobilis turi stovėti, kad telefoną būtų galima susieti.




Išsamesnės informacijos apie suderinamus telefonus ieškokite įgaliojo prekybos atstovo interneto svetainėje.


Telefono aparato užregistravimas

Kad galėtumėte naudotis telefono laisvų rankų įranga, susiekite savo Bluetooth® telefoną su multimedijos sistema.

Daugiau informacijos apie tai, kaip telefone įjungti matomumo kitiems įrenginiams būklę, rasite telefono naudotojo vadove.

Jūsų telefone gali būti paprašyta leidimo bendrinti jūsų adresatus, skambučių sąrašus, pranešimus ir kt. Patvirtinkite bendrinimą, kad galėtumėte pasiekti šią informaciją multimedijos sistemoje.

Atverkite pasaulį „Telefonas“ , tada „Prijungti naudojant Bluetooth®“ arba atverkite pasaulį „Programos“

, tada „Įrenginių Tvarkytuvė“ multimedijos sistemoje:

– ekrane parodomas pranešimas, kuriame siūloma susieti telefoną;

– paspauskite „Susieti naują įrenginį“.

Multimedijos sistema pradės ieškoti

TELEFONO SUSIEJIMAS IR PRIJUNGIMAS

netoliese esančių matomų telefonų su įjungtu „Bluetooth®“ ryšiu;


– Pasirinkite savo telefoną iš pasiūlyimų sąrašo arba pasirinkite multimedijos sistemoje telefone.

Multimedijos sistemos ekrane ir telefone pasirodo pranešimas, kuriame raginama priimti susiejimo užklausą, jei telefone ir multimedijos sistemoje siūlomi kodai sutampa.

Kai telefonas susiejamas su multimedijos sistema, galite pasirinkti paslaugas, kurias norite naudoti, pasitelkdami „Įrenginių Tvarkytuvė“. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Telefono prijungimas, atjungimas“ → 37.

Pastaba: telefonas susiejamas su profiliu, naudotu susiejant. Telefonas gali būti neprieinamas kituose naudotojų profiluose.

Naujo telefono aparato užregistravimas



Programoje „Įrenginių Tvarkytuvė“ galite susieti naują telefoną su daugialypės terpės sistema:

- paspauskite „Bluetooth®“ (susieti naują įrenginį)“, tada 1 piktogramą „Susieti naują įrenginį“;
- pasirinkite naują telefoną iš pasiūlyimų sąrašo, tada užbaikite susiejimo procedūrą.

Naują telefoną taip pat galite pridėti pasaulyje „Transporto priemonė“



„Nustatymai“, „Bluetooth®“, „Susieti naują įrenginį“, tada pasiūlyimų sąrašo pasirinkite naują telefoną ir užbaikite susiejimo procedūrą.

Dabar jūsų naujas telefonas užregistruotas multimedijos sistemoje.

Vienu metu galite susieti iki šešių telefonų (telefonai naudojami tik pasitelkiant belaidžio dubliavimo funkciją Android Auto™ arba CarPlay™, rodomi „Įrenginių Tvarkytuvė“). Be to, prieš susiejant naują telefoną, rekomenduojama rankiniu būdu atsieti pasirinktą telefoną. Priešingu atveju „Įrenginių Tvarkytuvė“ automatiškai pakeis įrenginį su seniausia naudojimo data.

Telefono aparato išregistravimas

Meniu „Įrenginių Tvarkytuvė“ galite atsieti telefoną nuo multimedijos sistemos:

- paspauskite telefono, kurį norite atsieti, piktogramą 2;
- patvirtinkite paspausdami „Taip“.

Telefono aparato prijungimas, atjungimas



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliiui stovint.

TELEFONO SUSIEJIMAS IR PRIJUNGIMAS



Tam tikromis funkcijomis galima naudotis tik automobiliui stovint.

Telefono aparato prijungimas

Prieš prijungiant telefoną, jis turi būti susietas. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Telefono susiejimas, atsiejimas“ → 36.

Pastaba: jei prie multimedijos sistemos neprijungtas nė vienas telefonas, kai kurie meniu neveikia.

Prijungus telefoną, multimedijos sistema galės pasiekti telefono funkcijas. Multimedijos sistemoje nebus išsaugotos jokios adresatų arba asmens duomenų kopijos.

Norėdami įjungti multimedijos sistemą, kad galėtumėte valdyti telefonus, kuriuose veikia „dual SIM“, sukonfigūruokite telefoną, kad jame būtų naudojama numatytoji SIM. Žr. telefono naudojimo vadovą.

Automatinis prisijungimas

Įjungus multimedijos sistemą, ji ieško netoliese esančių (iki 10 metrų atstumu) susietų telefonų su įjungtu „Bluetooth®“ ryšiu. Sistema automatiškai rodo prijungto telefono informaciją (telefonų knygelę, muzikos įrašus ir kt.).

Pastaba: kai jūsų telefonas automatiškai prisijungia prie multimedijos sistemos, duomenys (telefono knygelė, SMS, adresatai ir kt.) į sistemą perkeliama tik tuomet, jei susiedami telefoną su multimedijos sistema buvote leidę bendrinti duomenis. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Telefono susiejimas, atsiejimas“ → 36.


Prijungimas rankiniu būdu

Galite rankiniu būdu prijungti / atjungti savo telefoną prie multimedijos sistemos arba atjungti, naudodami meniu „Bluetooth®“, prieigą prie jo galite gauti iš:

– pasaulis „Transporto priemonė“



, „Nustatymai“, tada – „Bluetooth®“;

– pranešimų centro, „Nuostatos“  , paskui „Bluetooth®“.

Pasirinkus meniu „Bluetooth®“, rodomas susietų telefonų sąrašas.

Pasirinkite paslaugas bei telefoną, kurį norite prijungti, ir įsitikinkite, kad jame įjungtas „Bluetooth®“ ryšys.

Pastaba: jei telefono aparato prijungimo metu kalbėjote telefonu, ryšys bus perkeltas į sistemą ir girdimas per automobilio garsiakalbius.

Priežiūros duomenų tvarkymas



Norėdami gauti prieigą prie telefono katalogo, muzikos ir interneto ryšio tiegiai per multimedijos sistemą, turite suteikti leidimą bendrinti paslaugų duomenis iš skilčių „Profiliai“ ir „Susieti įrenginiai“, esančių meniu „Bluetooth®“. Pasirinkite telefoną iš sąrašo „Susieti įrenginiai“ ir suaktyvinkite / išjunkite paslaugas, kurias norite naudoti:

- „Skambučiai telefonu“: skambinti ir atsakyti;
- „Multimedija“: prieiga prie muzikos;
- „Prieiga prie interneto“: interneto ryšys bendrinant per Bluetooth® (žr. skyrių „Sistemos nuostatos“ → 82);
- „SMS“: siųsti ir priimti SMS;

TELEFONO SUSIEJIMAS IR PRIJUNGIMAS

– „Adresatų bendrinimas“: atverkite telefonų knygėlę ir skambučių sąrašą;

– ...

Pastaba: jei paslauga paryškinta, reiškia, kad ji suaktyvinta.



Kai naudojate paslaugą „Interneto prieiga“, norėdami paspartinti duomenų perdavimą, taip pat galite naudoti telefono interneto ryšį, pasitelkdami funkciją „Prieigos taškas ir ryšio bendrinimas“ WIFI (taikomi jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus nustatyti mokesčiai ir apribojimai).


« Įrenginių Tvarkytuvė »



Įrenginių tvarkyklė naudojama prijungtoms telefono paslaugoms valdyti.

Šios paslaugoms valdyti geriausia naudoti programą „Įrenginių Tvarkytuvė“



Atidarę pasaulį „Programos“ , tada – „Įrenginių Tvarkytuvė“, pasirinkite savo telefoną iš pasiūlymų sąrašo, tada pasirinkite telefono funkcijas, kurias norite įjungti / išjungti:

- « Telefonas » **1** ;
- „Muzika“ **2** ;
- išmaniųjų telefonų replikavimo programa **3** ;
- telefono atsiejimas **4**.

Ypatumai:

– jei paslaugos piktograma paryškinta, reiškia, kad ji įjungta;

– kai kurie telefono aparatai gali leisti perkelti duomenis automatiškai.

Taip pat galite atverti „Įrenginių Tvarkytuvė“, spustelėję piktogramą Įrenginių Tvarkytuvė, esančią pasaulio „Pagrin-

dinis ekranas“  valdiklyje „Telefonas“.


Prijungto telefono pakeitimas

Iš „Įrenginių Tvarkytuvė“ pasirinkite paslaugas prijungti prie kito telefono, kuris jau susietas ir yra įrenginių sąrašo.

Pastaba: jei norite pakeisti prijungtą telefoną, reikia, kad būtumėte susiję daugiau kaip vieną telefoną.

Telefono atjungimas

Atverkite pasaulį „Programos“

, tada „Įrenginių Tvarkytuvė“, palieskite paryškintą telefono paslaugos, kurią norite atjungti, piktogramą:

- « Telefonas » **1** ;
- „Muzika“ **2** ;
- išmaniųjų telefonų dubliavimo programa **3**.

Taip pat galite atjungti telefoną meniu „Bluetooth®“: pasirinkite savo telefoną iš sąrašo „Susieti įrenginiai“ ir paspauskite „Atjungti“.

TELEFONO SUSIEJIMAS IR PRIJUNGIMAS

Pastaba. Jei telefonas atjungiamas pokalbio metu, pokalbis automatiškai perkeliamas į telefoną.

SKAMBUČIŲ VALDYMAS

Skambinimas telefonu

„Telefono“ pasaulis

Pasaulyje „Telefonas“



Pastaba: norint skambinti, telefonas turi būti prijungtas prie multimedijos sistemos. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Telefono prijungimas, atjungimas“ → 37.

Skambinimas



Galite paskambinti telefonu pasirinkdami:

– numerį iš skambučių sąrašo, atvėrę skirtuką „Skambučių istorija“ **A**;

- adresatą telefonų knygelėje, meniu „Adresatai“ **B**;
- adresatą parankiniuose, meniu „Mėgstamiausi“ **C**;
- klavišus skaičių klaviatūroje, meniu „Klaviatūra“ **D**.


Ekranas „Vyksta pokalbis“



1. Adresato vardas ir telefono numeris.
2. Dabartinio pokalbio trukmė.
3. Perjungti dabartinį skambutį į laukimo režimą.
4. Perkelti pokalbį į telefoną.
5. Baigti pokalbį.
6. Įjungti klaviatūrą numeriui surinkti.

7. Mikrofono pasyvinimas / aktyvinimas.

Atsiliepti kai skambina



SKAMBUČIŲ VALDYMAS

Kai jums skambina, parodomas gaudamų skambučių ekranas ir ši informacija:

- adresato vardas ir pavardė (jei numeris yra parankinių numerių sąrašė arba jūsų telefonų knygelėje);
- skambinančiojo numeris (jei numerio nėra jūsų telefonų knygelėje);
- „Privatus numeris“ (jei numerio negalima parodyti).

„Atsiliepti“

Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite valdiklį **10** ant vairo arba mygtuką „Atsakyti“ **8** multimedijos sistemos ekrane.

„Atsisakyti“ skambutį

Norėdami atmesti skambutį, dukart paspauskite valdiklį **10** ant vairo arba paspauskite mygtuką „Atsisakyti“ **9** multimedijos sistemos ekrane.

Skambinantysis bus nukreiptas į balso paštą.

Skambučio metu



Pokalbio metu jūs galite:

- nustatykite garsumą valdymo mygtukais, esančiais ant vairo kolonėlės, arba multimedijos ekrane pateiktais garsumo mygtukais;
- baikite skambutį, paspausdami „Baigti pokalbį“ **5** arba paspausdami ant vairo esantį mygtuką **10**;
- perjunkite skambutį į laukimo režimą, paspausdami mygtuką **3**. Norėdami tęsti skambutį, vėl paspauskite mygtuką **3**;
- perkelti skambutį į prijungtą telefoną, paspausdami mygtuką „Perkelti į telefoną“ **4**;
- atsiliepkite į antrąjį skambutį ir perjunkite tarp abiejų pokalbių paspausdami **11**;

Ypatumai:

- kai tik atsiliepsite į antrąjį skambutį, pirmasis automatiškai bus nustatytas į laukimo režimą;
- vykstant pokalbiui galite priimti antrąjį skambutį, tačiau skambinti patys antrąjį kartą negalite;
- gaukite prieigą prie skaičių klaviatūros, paspaudę mygtuką „Klaviatūra“ **6**;
- išjunkite / įjunkite mikrofoną, paspausdami mygtuką „Nutildyti“ **7**.

Skambučio metu galite pakeisti pasaulį nebaigdami vykstančio pokalbio.

Paspauskite „Telefonas“ pasaulį



, kad grįžtumėte.

Baigti pokalbį

Norėdami baigti vykstantį pokalbį, baikite, paspausdami valdiklį **10** ant vairo arba mygtuką „Baigti pokalbį“ **5** multimedijos sistemos ekrane.

Telefonų knygelė



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.


SKAMBUČIŲ VALDYMAS



Tam tikromis funkcijomis galima naudotis tik automobiliui stovint.

Meniu „Telefonų knyga“



Pasaulyje „Telefonas“  paspauskite skirtuką „Adresatai“ **B**, kad atvertumėte išmaniojo telefono telefonų knygelę multimedijos sistemoje.

Norėdami įgalinti multimedijos sistemą valdyti telefonus, kuriuose yra „dual SIM“, sukonfigūruokite telefoną, kad multimedijos sistema galėtų pasiekti tinkamą telefonų knygelę.

1. Prijungtas telefonas.

2. Ieškokite adresato pagal vardą, pavardę arba numerį.

3. Išsami kontakto informacija.

Pastaba: išsamiam kontaktų ekrane galite paleisti navigacijos maršrutą, vedantį į išsaugotą adresą, jei jis buvo teisingai įvestas.


4. Adresatų sąrašas prijungtame telefone.


Telefono knygelės parsisiuntimas

Kaip numatyta, prijungiant telefoną, adresų knygos duomenys sinchronizuojami automatiškai, jeigu aktyvintas laisvų rankų ryšys. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Telefono prijungimas, atjungimas“ → 37.

Pastaba: norėdami atverti telefono knygelę per daugialypės terpės sistemą, telefone turite įjungti duomenų dalijimosi funkciją. Žr. skyrių „Telefono susiejimas, atsiejimas“ → 36 ir telefono naudotojo vadovą.

Adresatai „Mėgstamiausi“



Pasaulyje „Telefonas“  paspauskite skirtuką „Mėgstamiausi“ **C**, kad atvertumėte adresatus, įrašytus išmaniojo telefono parankinių sąrašė, arba rankiniu būdu pridėkite juos iš „Adresatų“ sąrašo multimedijos sistemoje.

SKAMBUČIŲ VALDYMAS

Adresato pridėjimas „Mėgstamiausi“



Paspauskite „Pridėti parankinį“ **5**, kad įtrauktumėte adresatą į sąrašą „Mėgstamiausi“, tada laikykitės multimedijos ekrane pateiktų nurodymų.

Taip pat galite pridėti parankinį numerį kontaktui, pasirinkdami žvaigždutę **6**.

Adresatų paieška

Adresato galite ieškoti įvesdami jo vardą arba telefono numerį.

Paspauskite didinimo stiklą **2**. Naudodami ekrane rodomą skaitmeninę klaviatūrą įveskite keletą pageidaujamo adresato skaičių arba raidžių. Telefonų knygoje parodomas adresatų, prasidedančių įvesta pirma raide, sąrašas.


Konfidencialumas

Multimedijos sistemoje nebus išsaugotos jokios adresatų arba asmens duomenų kopijos.

Konfidencialumo sumetimais, kiekviena parsisiųsta telefono knygelė matoma tik prijungus atitinkamą telefoną.

Skambučių sąrašas

Prieiga prie skambučių sąrašo

Pasaulyje „Telefonas“  paspauskite skirtuką „Naujausi“ **A**, kad gautumėte prieigą prie visos skambučių istorijos.

Skambučių žurnalas yra rodomas nuo paties naujausio iki paties seniausio skambučio.

Meniu „Skambučių istorija“



1. Numerio etiketė.
2. Adresato vardas arba telefono numeris.
3. Skambučio laikas / data.
4. Pasiekite kontaktinius duomenis.
5. Išeinantis skambutis (žalia rodyklė aukštyl).
6. Įeinantis skambutis (žalia rodyklė žemyn).
7. Praleistas skambutis (raudona rodyklė).

Pastaba: kai kuriuose multimedijos ekranuose tam tikra informacija gali būti nepasiekiamo.

SKAMBUČIŲ VALDYMAS

Skambučių sąrašo naršymas

Braukite per ekraną aukštyn arba žemyn, norėdami slinkti per skambučių sąrašą.

Skambinimas iš skambučių sąrašo

Paspauskite vieną iš adresatų arba numerį, kuriam norite skambinti. Skambinti pradės automatiškai.

Numerio surinkimas




Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



1. Surinktas numeris.

2. Pašalinti numerius.
3. Adresatų pasiūlymas.
4. Skambinimas.
5. Skaitmeninė klaviatūra

„Klaviatūra“ atvėrimas

Pasaulyje „Telefonas“  paspauskite skirtuką „Klaviatūra“ **D**.

Skambinimas surenkant numerį

Skirtuke „Klaviatūra“ **D** surinkite numerį, naudodami klaviatūrą **5**, tuomet paspauskite mygtuką **4**, kad pradėtumėte skambinti.

Padarius pirmąjį įrašą, multimedijos sistema siūlo jūsų adresatų sąrašą su ta pačia numerių seka **3**.

Pasirinkite adresatą, kuriam norite skambinti, tada paspauskite mygtuką **4**, kad pradėtumėte skambinti.

Numerio surinkimas naudojant valdymo balsu funkciją

Galima diktuoti numerį naudojant daugialypės terpės sistemoje integruotą valdymo balsu funkciją. Norėdami tai padaryti, paleiskite valdymo balsu funkciją, tuomet po pyptelėjimo sakykite:

– „Skambutis“ ir padiktuokite telefono numerį, kuriuo norite skambinti; arba

– „Skambinti“ ir pasakykite adresato, kuriam norite skambinti, vardą.

Multimedijos sistemoje parodomas pateiktas numeris ir pradės skambinti.

Pastaba: jei adresatas turi kelis telefonų numerius (darbo, namų, mobilųjį ir kt.), galite jį pasirinkti. Pavyzdžiui: „Skambinti – Grégory – namo“.

Daugiau informacijos apie balso komandą rasite skyriuje „Balso atpažinimo naudojimas“ ➔ 21.

SMS



Tam tikros funkcijos gali neveikti, atsižvelgiant į jūsų telefono tipą ir modelį.

4



1. Pranešimo siuntėjo vardas, pavardė / numeris.
2. Gavimo laikas;
3. Pranešimo pradžia.

Pastaba: vairuojant pranešimų peržiūrėti neleidžiama.

„SMS“ atvėrimas

Pranešimų centre **A** galite gauti prieigą prie savo telefono SMS, gautų per multimedijos sistemą.

Telefoną reikia prijungti prie laisvų rankų sistemos. Be to, turite duoti leidimą perduoti pranešimus (telefono nuostatoje, priklausomai nuo modelio), kad galėtumėte naudotis visomis jo funkcijomis.

Pastaba: atsižvelgiant į įrangos lygį, multimedijos sistema gali perskaityti tik važiuojant gautus SMS.

SMS gavimas



Multimedijos sistema praneša, kad gavote naują SMS – tai nurodo įspėjamasis pranešimas **B**, kuris rodomas bet kuriame atvertame meniu.

Galite išjungti pokalbį ir sustabdyti pranešimus, paspausdami mygtuką **4**.

Pagal numatytuosius nustatymus, užregistravus ir prijungus telefoną, kai at-

eina naujas pranešimas, jį galima perskaityti daugialypės terpės sistemoje.

Ypatumai:

- bus prieinami tik pranešimai, gauti užregistravus ir prijungus telefoną prie daugialypės terpės sistemos;
- Jei pranešimas ištrinamas arba pokalbis išjungiamas, pranešimo nebegalima pasiekti daugialypės terpės sistemoje.

TELEFONO NUSTATYMAI




Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



Šiomis funkcijomis galima naudotis tik automobiliui stovint.

Meniu „Nustatymai“



Kai telefonas prijungtas prie sistemos, pasaulyje „Telefonas“  pa-

spauskite „Nuostatų“ piktogramą



Meniu „Nuostatos“ galite atverti šias nuostatas:

- „Telefonas prijungtas“;
- „Aktyvus skambutis“;
- „Konfidencialumas“;
- „Pradžios ekranas“;
- „Adresatų sąrašo tvarka“;
- « Įrenginių Tvarkytuvė » ;
- „Bluetooth® nustatymai“.

„Pradžios ekranas“

Šią nuostatą galima naudoti skirtukui, kuris bus rodomas, kai bus atvertas pasaulio „Telefonas“ pradžios ekranas



, pasirinkti:

- „Vėliausias“ (numatytasis);
- „Adresatai“;
- « Mėgstamiausi » ;
- « Klaviatūra ».

„Adresatų sąrašo tvarka“

Šią nuostatą galima naudoti adresatams pagal abėcėlę rodyti, suskirstant į kategorijas pagal:

- „Vardas“;
- « Pavadinimas ».

Pastaba: pasirinkimas bus pradėtas naudoti, kai kitą kartą vėl bus paleista multimedijos sistema.

„Telefono skambėjimo tonas“



4

Atvėrę pasaulį „Transporto priemonė“



, paspauskite meniu „Nustatymai“, tada – „Garsas“, kad galėtumėte:

- sureguliuoti įeinančio skambučio garsumą **2**;
- pasirinkti telefono skambėjimo tono tipą **3**.

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Sistemos nustatymai“ → **82**.

Indukcinio įkrovimo vieta

i Kai įkraunate telefoną, svarbu nepalikti jokių daiktų (USB įrenginio, SD kortelės, paleidimo kortelės, kredito kortelės, papuošalų, raktų, monetų ir kt.) indukcinio įkrovimo zonoje **1**. Prieš padėdami telefoną indukcinio įkrovimo srityje **1**, išimkite visas magnetines korteles ar kredito korteles iš telefono dėklo.

i Indukcinio įkrovimo srityje **1** palikti daiktai gali perkaisti. Rekomenduojama juos dėti į kitas laikymo vietas (dėtuves, dėtuvėje po saulės skydeliu ir pan.).



Indukcinio įkrovimo sritį **1** galima naudoti telefonui įkrauti neprijungiant jo laidu.

Jei automobilyje yra įkrovimo vieta, ji nurodoma šiais būdais (priklauso nuo automobilio):

– susijusiu simboliu;
ir (arba)

– įkrovimo būseną automatiškai rodo ekrane, kai telefonas padėtas tam skirtoje vietoje.

Pastaba: kai kuriuose automobiliuose **1** zonoje yra magnetinis įtaisas, skirtas laikyti išmaniajam telefonui, jei jame naudojama magnetinė technologija arba suderinamas (magnetinis) dėklas. Ši sistema užtikrina stabilų tvirtinimą ir optimizuoja įrenginio įkrovimą.

Įkrovimo zonos vieta gali skirtis ir priklausyti nuo automobilio. Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

Ypatumai:

- indukcinis įkrovimas pradedamas įjungus degimą arba užvedus variklį;
- įsitikinkite, kad jūsų telefonas suderinamas su indukciniu įkrovimu;
- prieš kraunant geriau būtų nuimti apsauginį stikliuką ar dėklą nuo telefono, kad įkrovimas būtų optimalus;
- kad įkrovimas būtų optimalus, visas išmaniojo telefono paviršius turėtų dengti kuo didesnę įkrovimo vietos paviršių ir turi būti padėtas kuo labiau centre.


Įkrovimo procesas

Padėkite telefoną į **1** indukcinę įkrovimo zoną. Įkrovimas pradedamas automatiškai ir ekrane rodoma įkrovimo eiga **2**.

Įkrovimo procedūra gali būti nutraukta, jei indukcinio įkrovimo srityje **1** aptinkamas daiktas arba jei indukcinio įkrovimo sritis **1** perkaista. Sumažėjus temperatūrai, jūsų telefonas greitai vėl bus pradėtas įkrauti.

BEL Aidis ĮKROVIKLIS

Įkrovimo eiga



- mirksi geltonai, kai indukcinio įkrovimo srityje aptinkamas metalinis daiktas;
- geltona arba žalia išjungiamo, kartu su pranešimu daugialypės terpės ekrane, kai įkrovimo zonos temperatūra yra per didelė.

Multimedijos sistema informuos apie telefono įkrovimo būseną **2**:

- įkrovimas baigtas **3**;
- įkrovimas vyksta **4**;
- įkrovimo srityje aptiktas daiktas / daiktas perkaito / įkrovimo procedūra nutraukta **5**.


Pastaba: multimedijos sistema praneš, jei telefono įkrovimo procesas bus nutrauktas.


Priklausomai nuo įrangos, spalvoto indikatoriaus lemputė, esanti netoli įkrovimo zonos, taip pat informuoja apie įkrovimo būseną:

- žalia, kai įkrovimas baigtas;
- geltona, kai vyksta įkrovimas;

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

Išmaniojo telefono atkartojimas

 Kai naudojate programą „Android Auto“™ arba paslaugą „CarPlay“™, naudojate išmaniojo telefono interneto ryšį (kuriam taikomi jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus nustatyti mokesčiai ir apribojimai).

 Programos „Android Auto“™ ir „CarPlay“™ paslaugos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo jūsų išmaniojo telefono aparato gamintojo ir modelio. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, žr. gamintojo interneto svetainę, jeigu tokia yra.



Android Auto™



CarPlay™



mėles ir funkcijas galėtumėte naudoti multimedijos sistemos ekrane per:

- « Android Auto™ »  ;
- « CarPlay™ » .

Pastaba: kai naudojate „Android Auto“™ arba „CarPlay“™, galite pasiekti savo išmaniojo telefono navigacijos ir muzikos programas.

Šios programos pakeis panašias jau veikiančias programas, integruotas multimedijos sistemoje.

Galima naudoti tik vieną navigacijos sistemą:


- « Android Auto™ » ;
- « CarPlay™ » ;
- integruotą į jūsų multimedijos sistemą.

Pastaba: kai naudojate programą „Android Auto“™ arba paslaugą „CarPlay“™, tam tikros multimedijos sistemos funkcijos ir toliau vykdomos fone. Pavyzdžiui, jei paleisite „Android Auto“™ arba „CarPlay“™ ir išmaniajame telefone naudosite navigaciją multimedijos sistemoje grojant radijui, radijo programa ir toliau bus transliuojama.

Ši funkcija leidžia kopijuoti išmanųjį telefoną, kad kai kurias telefono progra-

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

Jvadas Android Auto™



„Android Auto™“ – tai programa, kurią naudodami galite matyti savo išmaniojo telefono ekraną multimedijos sistemos ekrane.

Ypatumai:

– Programa „Android Auto™“ veikia tik tuomet, jei išmanusis telefonas prijungtas prie automobilio USB jungties arba belaidžiu ryšiu per „Bluetooth®“, kad būtų galima automatiškai per WIFI prijungti prie jūsų sistemos.
– patariama naudoti išmaniojo telefono gamintojo rekomenduojamus USB laidus, kad programa tinkamai veiktų.

Pradžią


Jei to dar nepadarėte, atsisiųskite ir įdiekite programą „Android Auto™“, naudodami suderinamą išmaniojo telefono programų atsisiuntimo platformą.


Prijunkite išmanųjį telefoną prie multimedijos sistemos USB jungties arba „Bluetooth®“ ryšiu, kad automatiškai inicijuotumėte WIFI ryšį.

Priimkite užklausas išmaniajame telefone, kad galėtumėte naudoti programą.

Pastaba: savo telefono suderinamumą ir jo „Android“ versiją galite patikrinti pasinaudodami paslauga „Android Auto™“: žr. Google dokumentus.



Multimedijos sistema pasiūlo naudoti „Android Auto™“ paslaugą.

Programa paleidžiama multimedijos sistemoje ir turėtų matytis srityje **A**. Išmaniojo telefono dubliavimas pakeičia pasaulį „Telefonas“  ir rodoma

piktograma **1** .

Jei anksčiau aprašyta procedūra nepavyksta, pakartokite ją.


Pirmą kartą panaudojus išmaniojo telefono dubliavimą, ji bus automatiškai paleista tolesniems seansams.


Atvėrę pasaulį „Programos“ , tada – „Įrenginių Tvarkytuvė“, taip pat galite įjungti / išjungti išmaniojo telefono dubliavimo funkciją, paspausdami dubliavimo piktogramą „Android Auto™“ .

Išeiti iš dubliavimo

Norėdami išjungti „Android Auto™“ be-laidį dubliavimą:

- išmaniojo telefono pranešimų ekrane paspauskite „Išeiti iš automobilio režimo“;
- išjunkite išmaniojo telefono dubliavimo funkciją, paspausdami dubliavimo

piktogramą „Android Auto™“ , arba įjunkite paslaugą „Telefonas“

 skiltyje „Įrenginių Tvarkytuvė“. Šiuo veiksmu, atliekamu „Įrenginių Tvarkytuvė“, telefono skambučių ir garso valdymas Bluetooth® automatiškai perkeliamas į naujausius prijungtus įrenginius;
– pasirinkite įgaliotojo prekybos atstovo programėlę iš išmaniųjų telefonų dubliavimo programėlių.

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

Jvadas CarPlay™



„CarPlay™“ – tai jūsų išmaniajame telefone iš anksto įdiegta paslauga, kuri suteikia galimybę naudoti tam tikras programas išmaniajame telefone per multimedijos sistemos ekraną.

Ypatumai:

- paslauga „CarPlay™“ veikia tik tuomet, jei įjungta paslauga „SIRI“, įjungtas automobilio mikrofonas ir išmanusis telefonas prijungtas prie automobilio USB jungties arba belaidžiu būdu, „Bluetooth®“ ryšiu, kad būtų automatiškai prisijungta prie jūsų sistemos per WIFI;
- patariama naudoti išmaniojo telefono gamintojo rekomenduojamus USB laidus, kad programa tinkamai veiktų.

Pradžia

Prijunkite išmanųjį telefoną prie multimedijos sistemos USB jungties arba „Bluetooth®“ ryšiu, kad būtų galima automatiškai prisijungti prie jūsų sistemos WIFI ryšiu.

Multimedijos sistema pasiūlo:


- leisti ryšį ir duomenų bendrinimą;
- automatiškai prisijungti prie „CarPlay™“ paslaugos būsimiems seansams.

Pastaba: jei neleisite multimedijos sistemai prisiminti šių pasirinkimų, kiekvieną kartą paleidus bus rodomas priminimo pranešimas.


Priimkite užklausas išmaniajame telefone, kad galėtumėte naudoti programą.

Paslauga paleidžiama multimedijos sistemoje ir turėtų matytis srityje **B**. Išmaniojo telefono dubliavimas pakeičia

pasaulį „Telefonas“  ir rodoma

piktograma **2** .

Jei anksčiau aprašyta procedūra nepavyksta, pakartokite ją.

Atvėrę pasaulį „Programos“ , tada – „Įrenginių Tvarkytuvė“, taip pat galite įjungti / išjungti išmaniojo telefono dubliavimo funkciją, paspausdami

dubliavimo piktogramą „CarPlay™“




Išėiti iš dubliavimo

Norėdami išjungti „CarPlay™“ belaidį dubliavimą:

- išjunkite WIFI išmaniajame telefone;
- išjunkite išmaniojo telefono dubliavimo funkciją, paspausdami dubliavimo

piktogramą „CarPlay™“ , arba

įjunkite paslaugą „Telefonas“  skiltyje „Įrenginių Tvarkytuvė“. Šiuo veiksmu, atliekamu „Įrenginių Tvarkytuvė“, telefono skambučių ir garso valdymas Bluetooth® automatiškai perkeliamas į naujausius prijungtus įrenginius;

- pasirinkite įgaliotojo gamintojo atstovo programėlę iš išmaniųjų telefonų dubliavimo programėlių.

ANDROID AUTO™ , CARPLAY™

Balso atpažinimas



Palaikykite paspaudę valdiklį **3**, kad įjungtumėte / išjungtumėte išmaniojo telefono balso atpažinimo funkciją tam tikroms programoms ir funkcijoms kontroliuoti balso komandomis.

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Balso atpažinimo funkcijos naudojimas“ → **21**.

Android Auto™



Naudodami „Android Auto™“ replikavimą taip pat galite valdyti tam tikras išmaniojo telefono funkcijas:

- paspaudus balso atpažinimo mygtuką **4**;
- ištarus balso komandą: „Hey Google“.

CarPlay™



Naudodami „CarPlay™“ replikavimą taip pat galite valdyti tam tikras išmaniojo telefono funkcijas:

- palaikydami paspaudę mygtuką **5**;
- ištardami balso komandą „Say Siri“, jei įjungtas automobilio mikrofonas **6**.

5

PROGRAMĖLIŲ VALDYMAS

„Programos“ pasaulis



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.



Tam tikros nuostatos yra prieinamos tik automobiliui stovint.



Pasaulyje „Programos“



1 galite gauti prieigą prie:

- multimedijos sistemoje įdiegtos programėlės;
- išmaniojo telefono dubliavimą;
- „Įrenginių Tvarkytuvė“;
- „Programos“;
- ...

Galite pasisijusti naujų programų per programą „Programos“.

Meniu „Programos“

Galite gauti prieigą prie multimedijos sistemoje įdiegtų programų.

Dvi pirmosios eilutės yra skirtos pagal numatymą iš anksto įdiegtoms programėms.

Visos kitos iš „Programos“ parsisižstos programos bus išvardytos abėcėlės tvarka.

Jei programėlė nepasiekiami, ji nebus rodoma.

Norėdami atverti, paspauskite programėlę.




Paspausdami ir palaikydami nuspaudę programėlę, galite:

- Programa „Ištrinti“ **2**;
- atverti informaciją apie programą **3** (versiją, galiojimas arba sukūrimo datą, pavadinimą ir kt.);
- priverstinai užverti programą **4**.

Pastaba: galima panaikinti tik programas, įdiegtas iš „Programos“.

„Programos“ nuostatos


Galite pasiekti „Programos“ informaciją ir nuostatas meniu „Nuostatos“ per:

- pasaulį „Programos“ , tada programą „Nuostatos“;
- pasaulis „Transporto priemonė“



, tada „Nustatymai“;

PROGRAMĖLIŲ VALDYMAS

– pranešimų centras, tuomet „Nuostatos“ piktogramą .

„Programos“ vieta



Meniu „Nuostatos“ pasirinkite „Vieta“, tada – „Programos leidimai“ **5**, kad sukonfigūrotumėte vietos leidimus jūsų multimedijos sistemoje įdiegtai programai.

„Programos“

Meniu „Nuostatos“, tada – „Programos“, galite pasiekti informaciją ir nuostatymus jūsų multimedijos sistemoje įdiegtai „Programos“:

- neseniai atidarytos programos;
- informacija apie programas;
- „Autorizacijos tvarkyklė“;

- „Numatytosios programėlės“;
- „Nenaudojamos programos“;
- „Specialios programų prieigos teisės“.

Informacija apie programas

Galite matyti informaciją apie visas programas, esančias jūsų multimedijos sistemoje:

- programėlių pavadinimų;
- „pašalinti programas“;
- priverstinai sustabdyti programas
- įjungti ir (arba) išjungti pranešimus;
- programos leidimai;
- saugyklos vieta ir programų talpykla;
- teikti pirmenybę programų našumui;
- programėlių versijų;
- ...

„Autorizacijos tvarkyklė“

Galite valdyti multimedijos sistemoje esančių programėlių leidimus.

„Numatytosios programėlės“

Galite turėti prieigą prie numatytųjų programėlių, naudojamų:

- pagalbai;
- navigacijos sistema;
- SMS;
- telefone;
- pagrindiniame ekrane;
- ...

Taip pat galite sukonfigūruoti programėlių atidarymo prieigos nuorodas.

„Nenaudojamos programos“

Galite pasiekti programų, kurios nebuvo naudojamos ilgiau nei šešis mėnesius, sąrašą.

Jei nenaudojate programos kelis mėnesius:

- leidimai pašalinami siekiant apsaugoti jūsų duomenis;
- pranešimai išjungiami, kad būtų taupoma akumulatoriaus energija;
- laikinieji failai ištrinami, kad būtų atlaisvinta vietos.

Pastaba: norėdami iš naujo įjungti leidimus ir pranešimus, atidarykite programą.

„Specialios programų prieigos teisės“

Galite aktyvinti / išjungti konkrečias prieigos teises, suteiktas programėlėms, kurios naudojamos:

- „Sistemos nuostatomis keisti“;
- „Prieigai prie pranešimų“;
- „Prieigai prie papildomų SMS“;
- „Prieigai prie naudotojo informacijos“;
- „WIFI valdyti“.

Įvadas



Kai naudojate „My Dacia“ programą, naudojate telefono interneto ryšį (kuriam taikomi jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus mokesčiai ir apribojimai).

5

Savo „My Dacia“ kliento paskyrą galite pasiekti gamintojo svetainėje arba atsiuntę programėlę „My Dacia“ į išmanųjį telefoną.

Ypatumai:

- Programa „My Dacia“ yra nuolat tobulinama. Reguliariai prisijunkite, kad patobulintumėte paskyrą, pasinaudodami naujomis funkcijomis.
- Prireikus papildomos informacijos, susisiekite su įgaliotuoju prekybos atstovu.

Naudodamiesi savo „My Dacia“ kliento paskyra galėsite palaikyti ryšį su automobiliu ir gauti šią informaciją:

- peržiūrėti automobilio informaciją;
- atverti pokalbių istoriją bei kalendorių ir susitarti dėl susitikimo;
- nustatyti vietą, kurioje pastatytas jūsų automobilis;
- nuotoliniu būdu įjungti automobilio garso signalą ir žibintus;

- peržiūrėti ir tvarkyti savo sutartis bei paslaugas;
- susipažinti su naudotojo vadovais;
- rasti netoliese esantį patvirtintą prekybos atstovą;
- susikurkite / pakeiskite „PIN kodas“ „My Dacia“;
- ...

Ypatumai:

- kai kurios funkcijos priklauso nuo automobilio įrangos, paslaugų sutarčių prenumeratų ir šalies įstatymų;
- kai kurias funkcijas galite pasiekti tik išmaniajame telefone, naudodami programėlę „My Dacia“;
- Norint valdyti automobilį nuotoliniu būdu, reikia aktyvuoti paslaugas. Žr. skyrių „Paslaugų aktyvavimas“ → 11.

Prijungtos paslaugos „My Dacia“

Elektriniam automobiliams

Programoje „My Dacia“ galite pasinaudoti prijungtomis paslaugomis, pvz.:

- tikrinti akumulatoriaus lygį ir įkrovimo būklę;
- programuoti įkrovimą;
- įjungti / programuoti oro kondicionavimo arba šildymo sistemą;
- ...

Pastaba: įkrovimo, oro kondicionavimo ir šildymo programavimo funkcijos galimos tik tam tikruose automobiliuose.

se. Prireikus papildomos informacijos, susisiekite su gamintojo atstovu.

Sukurkite „My Dacia“ naudotojo paskyrą.

Norėdami naudotis „My Dacia“ funkcijomis, turite svetainėje arba programėlėje „My Dacia“ sukurti naudotojo paskyrą.

Svetainėje atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Pradiniame puslapyje pasirinkite „Kurti paskyrą“.
- Įveskite informaciją, kurios reikia paskyrai sukurti.

Programoje atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Pagrindiniame programos meniu pasirinkite „Registruotis“.
- Įveskite informaciją, kurios reikia paskyrai sukurti.

Pirmiau pateiktu el. pašto adresu jums bus išsiųstas patvirtinimo el. laiškas.

Norėdami užbaigti „My Dacia“ paskyros kūrimą, spustelėkite patvirtinimo el. laiške rodomą nuorodą.

Pastaba: prisijungdami prie naudotojo paskyros žiniatinklyje, galite naudoti tą patį naudotojo vardą bei slaptažodį.

MY DACIA

„My Dacia“ paskyros sinchronizavimas su automobiliu

Norėdami naudoti programą „My Dacia“ ir sąveikauti su automobiliu, programą „My Dacia“ turite sinchronizuoti su automobiliu. Sinchronizavimas vyksta automatiškai jums paleidus programą.

Ypatumai:

- jei norite sinchronizuoti programą „My Dacia“ su savo automobiliu, turite būti automobilyje, pastatytame ten, kur yra tinklo ryšys, ir turi būti įjungta automobilio multimedijos sistema;
- prisijungti prie „My Dacia“ paskyros galimas tik iš administratoriaus profilio;
- jei nesinchronizuosite programos „My Dacia“ su savo automobiliu, neturėsite prieigos prie savo paslaugų sutarčių.



Pranešimų centre, kurį galite pasiekti paspausdami **1**, pasirinkite „Profilis“, „My Dacia“ paskyrą, tada vykdykite multimedijos sistemos ekrane pateiktus nurodymus.

Kai jūsų „My Dacia“ paskyra susiejama su multimedijos sistema, automatiškai pradedamas sinchronizavimas jums paleidus programą.

Užregistruokite savo automobilį „My Dacia“ paskyroje

Jei jau sinchronizavote savo „My Dacia“ paskyrą su automobiliu, registracija atliekama automatiškai.

Taip pat galite užregistruoti savo automobilį savo „My Dacia“ paskyroje per savo „My Dacia“ paskyrą, spustelėdami „Pridėti automobilį“ ir pridėdami VIN

(automobilio identifikavimo numeris) arba registracijos numerį rankiniu būdu arba nuskaitydami jį.

Paslaugos atnaujinimas

Norėdami atnaujinti paslaugą artėjant jos galiojimo laiko pabaigai, atverkite savo „My Dacia“ paskyros skirtuką „Renault CONNECT store“ ir pasirinkite „Mano paslaugos“.

Tada spustelėkite „Atnaujinti“ ir pažiūrėkite, kaip vykdyti instrukcijas.

AUTOMOBILIO SKOLINIMAS IR ATISISAKYMAS

Teisinė informacija

Kai skolinate automobilį, esate įsipareigoję (žr. prijungtų paslaugų bendrąsias pardavimo sąlygas) informuoti asmenį kuriam skolinate automobilį, kad jis bus prijungtas ir rinks asmens duomenis, tokius kaip informacija apie automobilio buvimo vietą.

Duomenų rinkimas

Tam, kad prijungtos paslaugos veiktų, automobilis renka duomenis, susijusius daugiausia su automobilio buvimo vieta ir veikimo būseną. Šie duomenys yra asmeniniai. Vadovaujantis galiojančiais duomenų apsaugos teisės aktais, šie duomenys tvarkomi laikantis konfidencialumo reikalavimų ir gavus automobilio naudotojo sutikimą.

Automobilio duomenų rinkimas gali būti laikinai sustabdytas. Norėdami tai padaryti, kai automobilio variklis yra paleidžiamas ir viduriniame ekrane rodomas „Saugos ir konfidencialumo“ langas, pasirinkite „OFF“, kad sustabdytumėte duomenų rinkimą.

Paslaugos nebebus pasiekiamos, išskyrus privalomas arba saugos funkcijas, susijusias su automatinio skubios pagalbos skambučių įvykus avarijai.

Asmens duomenų ištrynimasis

Atsisakant automobilio (pvz., perparduodant ar perperkant), būtina ištrinti visus išsaugotus asmens duomenis, nesvarbu, ar jie saugomi automobilyje, ar susiję su internetinėmis paslaugomis.

Iš naujo nustatykite vidinę sistemą ir pašalinkite automobilį iš „My Dacia“ paskyros, kad ištrintumėte visus asmens duomenis.

Automobilio ištrynimasis iš „My Dacia“ paskyros

Atsisakant automobilio, taip pat būtina jį ištrinti iš „My Dacia“ paskyros.

Norėdami tai padaryti, prisijunkite prie „My Dacia“ paskyros ir ištrinkite automobilį.

Automobilio atsisakymas

Atsisakydami automobilio, turite informuoti naująjį pirkėją, kad šis automobilis prijungtas ir kad renkami asmens duomenys, pvz., informacija apie automobilio buvimo vietą.

Sistemos įjungimas iš naujo

Kai automobilio atsisakoma, sistema būtina nustatyti iš naujo. Tam įjunkite savo automobilio multimedijos sistemą.

Atverkite pasaulį „Transporto priemonė“

„Nustatymai“, „Sistema“, „Parinkčių atkūrimas“, tada „Atkurti gamyklinius nustatymus“ (naikinti duomenis).

Pastaba: sistemą atkurti galima tik administratoriaus profilyje. Sistema nustatoma iš naujo, ištrinamos įdiegtos programos.

VAŽIAVIMO PAGALBA

„Važiavimo pagalba“ meniu



Naudojant šias funkcijas suteikiama papildoma pagalba vairuojant automobilių.

Todėl jos jokių būdu negali pakeisti vairuotojo budrumo ir atsakomybės (vairuotojas privalo visuomet būti pasirėngęs stabdyti).



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.



Tam tikros pagalbines vairavimo paslaugas yra prieinamos tik jas užsakius ir jos pasiekiamos tik nustatytą laikotarpį. Galite pratęsti prenumeratos laikotarpį žiniatinklio svetainėje www.mydacia.com.



Kai kurias nuostatas reikia konfigūruoti paleidus variklį, kad jas išsaugotų multimedijos sistema.



Įvadas

Automobilyje yra pagalbines vairavimo funkcijos, suteikiančios papildomą pagalbą vairuojant automobilį.

Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

Pastaba: tam tikros „Važiavimo pagalba“ nuostatos galimos automobiliui stovint.

Prieiga prie „Važiavimo pagalba“



Pasaulyje „Transporto priemonė“



pasirinkite „Važiavimo pagalba“, tada skirtuką „Sauga“ **A** (su sauga susijusios pagalbines vairavimo


VAŽIAVIMO PAGALBA

priemonės) arba skirtuką „Komfortas“ **B** (su vairavimo patogumu susijusios pagalbinės vairavimo priemonės).

Skirtukas „Parkavimas“ **C** skirtas pagalbinėms automobilio statymo priemonėms.

Daugiau informacijos apie „Parkavimas“ skirtuką **C**, rasite skyriuje „Pagalbinės automobilio statymo priemonės“) → 63.

« Sauga »



Naudodami skirtuką „Sauga“ **A** galite įjungti / išjungti ir (arba) sukongfigūruoti (priklauso nuo įrangos) su saugumu susijusias pagalbinės vairavimo funkcijas:

– „My Safety“ ;

- „Viskas įjungta“ **1** ;
- « Perso » **2** ;
- « Traukos kontrolė » ;
- « Aktyvus stabd. » ;
- « Numatomas perspėjimas » ;
- ...



Kai įjungiama funkcija, parýskinamas įjungimo / išjungimo mygtukas.

« My Safety »

„Viskas įjungta“ **1**

Funkciją „My Safety“ galima naudoti norint vienu metu išjungti arba įjungti pagalbinių vairavimo funkcijų rinkinį.

Funkciją „My Safety“ galite sukongfigūruoti pakeisdami pagalbinių vairavimo funkcijų rinkinį, kurį vienu metu galima išjungti „Kongfigūruoti My Safety Perso“ **3**.

Įjungus funkciją „Viskas įjungta“ My Safety, įjungiamos režime esančios pagalbinės vairavimo funkcijos. Šis režimas pagal numatytuosius nustatymus įjungiamas kaskart užvedus automobilio variklį.

Funkciją „Viskas įjungta“ My Safety taip pat galima įjungti vieną kartą pa-

spaudus automobilio valdiklį .

Daugiau informacijos apie valdiklį



rasite automobilio naudotojo vadovo skiltyje „My Safety“.

« Perso » **2**

Aktyvavus My Safety „Perso“, įjungiamos anksčiau jūsų „Kongfigūruoti My Safety Perso“ **3** sukongfigūruotos ir pri-taikytos saugos priemonės.

Funkciją „My Safety“ Perso taip pat galima įjungti du kartus paspaudus auto-

mobilio valdiklį .

Daugiau informacijos apie valdiklį



rasite automobilio naudotojo vadovo skiltyje „My Safety“.

« Kongfigūruoti My Safety Perso » **3**

VAŽIAVIMO PAGALBA



Šiame meniu galite įjungti ir (arba) konfigūruoti pagalbines vairavimo funkcijas (prieinamumas priklauso nuo įrangos), kurias norite naudoti įjungę My Safety „Perso“ režimą:

- « Garsinis įspėjimas apie greičio viršijimą » ;
- « Apribojimų keitimo garsas » ;
- « Juostų kirtimo prevencija » ;
- « Brūkšninės linijos įsikišimas » ;
 - « Persirikiavimo numatymas » ;
 - « Vibravimo intensyv. » ;
- „Kritinio nukrypimo nuo eismo juostos prevencija“;
- „Nuovargio įspėjimas“;
- „Įspėjimas apie vairuotojo išsiblaškyimą“;
- ...

« Garsinis įspėjimas apie greičio viršijimą »

Naudojant šią funkciją vairuotojas įspėjamas garsiniu įspėjimu, kai automobilis viršija leistiną greitį.

« Apribojimų keitimo garsas »

Naudojant šią funkciją vairuotojas įspėjamas garsiniu įspėjimu, kai pasikeičia greičio apribojimas.

« Juostų kirtimo prevencija »

Naudojant šią funkciją įgalinama vairo vibracija (arba tam tikros įrangos atveju – garsinis įspėjimas), siekiant įspėti vairuotoją, jei automobilis išvažiuoja iš eismo juostos ir kerta liniją (ištisinę arba brūkšninę), neįjungus posūkių žibintų.

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyrelyje „Įspėjamas apie nukrypimą nuo eismo juostos“.

« Brūkšninės linijos įsikišimas »

Naudojant šią funkciją koreguojama automobilio trajektorija, kai jis išvažiuoja iš eismo juostos ir kerta brūkšninę liniją neįjungus posūkių žibintų, jei yra neišvengiamas susidūrimo pavojus (pvz., rizika atsitrenkti į kitą transporto priemonę persirikiuojant į kitą eismo juostą neįjungus posūkių žibintų).

Galite pasirinkti norimą automobilio sistemos jautrumą, „Persirikiavimo numatymas“:

- « Ankstyvas » ;
- « Standartinis » ;
- « Vėlyvas ».

Taip pat galite pasirinkti norimą vibracijos intensyvumą, „Vibravimo intensyv.“:

- « Žema » ;
- « Standartinis » ;
- « Aukšta ».

„Kritinio nukrypimo nuo eismo juostos prevencija“

Naudojant šią funkciją vairuotojas įspėjamas vairo vibracija (arba tam tikros įrangos atveju – garsiniu įspėjimu), kai automobilis išvažiuoja iš eismo juostos ir kerta liniją (ištisinę arba brūkšninę) neįjungus posūkių žibintų, jei yra susidūrimo pavojus (pvz., rizika atsitrenkti į kitą transporto priemonę persirikiuojant į kitą eismo juostą neįjungus posūkių žibintų).

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyrelyje „Įspėjamas apie nukrypimą nuo eismo juostos“.

„Nuovargio įspėjimas“

Naudojant šią funkciją ir vidinę kamerą, analizuojama vairuotojo veido elg-

VAŽIAVIMO PAGALBA

seną ir pateikiamas įspėjimas, jei nustatoma rizika užmigtai.

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Papildomos pagalbinės vairavimo funkcijos“.

„Įspėjimas apie vairuotojo išsiblaškimą“

Naudojant šią funkciją ir vidinę kamerą, analizuojama vairuotojo veido elgsena ir pateikiamas įspėjimas, jei aptinkamas koks nors išsiblaškyimas.

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Papildomos pagalbinės vairavimo funkcijos“.

« Traukos kontrolė »

Naudojant šią funkciją apriojamas varančiųjų ratų prisukimas kelyje ir valdomas automobilis, pajudant iš vietos, didinant ar mažinant greitį.

Pastaba: šią funkciją taip pat galite įjungti / išjungti pranešimų centre, paspausdami valdymo spartųjį klavišą „Traukos kontrolė“.

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Vairavimo koregavimo ir pagalbos prietaisai“.


« Aktyvus stabd. »

Šiame meniu galite įjungti / išjungti funkciją „Aktyvusis stabdymas“. Taip pat galite pasirinkti įspėjamojo signalo jautrumą, paspausdami „Numatomas perspėjimas“:

- « Ankstyvas » ;
- « Standartinis » ;
- « Vėlyvas ».

Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Pažangi sauga“.

« Komfortas »



Naudodami skirtuką „Komfortas“ **B** galite įjungti / išjungti ir (arba) sukonfigūruoti su vairavimo patogumu susijusias pagalbinės vairavimo priemones:

- « Sekantis atstumas » ;
- ...

Pastaba: kai įjungžiama funkcija, paryškinamas įjungimo / išjungimo mygtukas.

« Sekantis atstumas »

Ši funkcija praneša vairuotojui, kai jis pernelyg priartėja prie kitos transporto priemonės.

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyrelyje „Saugaus atstumo įspėjamasis signalas“.

AUTOMOBILIO STATYMO PAGALBA

Įvadas



Naudojant šias funkcijas suteikiama papildoma pagalba vairuojant automobilį.


Todėl jos jokių būdu negali pakeisti vairuotojo budrumo ir atsakomybės (vairuotojas privalo visuomet būti pasirengęs stabdyti).



Saugumo sumetimais viską sureguliuokite automobiliui stovint.


Automobilyje yra pagalbinės statymo priemonės, papildomai padedančios statant automobilį.

Esant tam tikrai įrangai, ekrane „Trans-


porto priemonė“  paspauskite meniu „Važiavimo pagalba“, tada skirtuką „Parkavimas“, kad pasiektumėte pagalbinės automobilio statymo sistemos meniu.

Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

Meniu „Statymo pagalba“



Pasaulyje „Transporto priemonė“

 pasirinkite meniu „Važiavimo pagalba“, paskui skirtuką „Parkavimas“ **C**. Šiame meniu atversite pagalbinės automobilio statymo sistemos nuostatas. Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Statymo pagalba“.



1. « Garsas ».
2. « Garso tipas ».
3. « Garsumas ».

« Garsas » 1

Paspauskite „Garsas“ **1**, kad įjungtumėte arba išjungtumėte pagalbinės automobilio statymo sistemos garsinius įspėjimus.

Galima keisti šiuos nustatymus:

- „Garso tipas“ **2**: pasirinkite garsinio įspėjimo tipą iš siūlomų;
- „Garsumas“: nustatykite įspėjimo apie kliūtis aptikimo garsumą, naudodami juostą „Garsumas“ **3**.

ATBULINĒS EIGOS KAMERA



Saugumo sumetimais viskā sureguliuokite automobiļiui stovint.

1



Kai iĵungta atbulinĒs eigos pavara, atbulinĒs eigos kamera, esanti automobiļio gale, yra iĵungjama, kad perduotu ĵ multimedijios ekranā vaizdā uĵ automobiļio.

Kai atbulinĒs eigos kamera yra rodoma multimedijios ekrane, nuostatas galite pasiekti, paspausdami nustatymų


piktogramā  1.

Daugiau informācijas apie atbulinĒs eigos kamerā rasite automobiļio naudoĵo vadove.

Ypatumai:

- patikrinkite, ar vaizdo kameros nĒra uĵdengtos (nešvarumais, dumbļu, sniegu ir kt.);
- atbulinĒs eigos kameros rodinys nebeprieinamas (ĵis pakeĵiamas juodu ekranu), kai automobiļio greitis viršĵja maĵdaug 10 km/h, atsiĵvelgiant ĵ vietos teisĒs aktus.

„Vaizdo nuostatos“



Galite reguliuoti šias nuostatas:

- ryškumą 2;
- kontrastā 3;
- spalvā 4.

NorĒdami išeiti iš nustatymų skilties, paspauskite 9.

„Kontūrų linijos“

Galite iĵungti arba išĵungti:

- judanĵias kontūrų linijas 5, rodanĵias automobiļio trajektorijā pagal vairo padĒtĵ;
- fiksuotas kontūrų linijas 6, rodanĵias atstumā uĵ automobiļio;
- judanĵias priekabos kontūrų linijas 7, rodanĵias priekabos trajektorijā pagal vairo padĒtĵ.

„Automatinis mastelio keitimas“

Galite iĵungti arba išĵungti automatinĵ mastelio keitimā 8.

KELIŲ VAIZDŲ KAMERA



Ši funkcija yra papildoma pagalbinė priemonė, nurodanti aplinką aplink jūsų automobilį. Ji jokiu būdu negali sumažinti vairuotojo budrumo ir neatleidžia jo nuo atsakomybės. Vairuotojas visada turi būti pasiruošęs netikėtumams: jis turi įsitikinti, kad nėra jokių manevruoti kliudančių nedidelių, siaurų judančių kliūčių (pavyzdžiui, vaikų, gyvūnų, vežimėlių, dviračių, akmenų, stulpelių ir pan.) nematomojoje zonoje.



Ekranas – tai apverstas galinio vaizdo rodinis atvaizdas.

Indikatoriai yra atvaizdas, suprojektuotas ant plokščio paviršiaus. Į šią informaciją reikia nekreipti dėmesio, kai ji persidengia su vertikaliu objektu arba objektu ant žemės. Daiktai, kurie pasirodo prietaisų skydelio ekrane, gali būti iškraipyti. Esant per ryškiam apšvietimui (sniegas, ryški saulė ir pan.), vaizdo kameros vaizdas gali būti iškraipytas.

Įvadas

Automobilyje yra sumontuotos keturios vaizdo kameros (priekyje, šoniniuose durų veidrodėliuose ir automobilio gale), kad padėtų atliekant sudėtingus manevrus.

Kameros į multimedijos ekraną perduoda keturis atskirus rodinis, kad matytumėte automobilio aplinką.

Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Kelijų vaizdų kamera“.

Pastaba: įsitikinkite, ar vaizdo kameros nėra uždengtos (purvu, dumblu, sniegu ir kt.).

Veiksmai

Įjungus atbulinės eigos pavarą, atbulinio vaizdo kamera perduoda aplinkos už automobilio vaizdą į multimedijos ekraną.

Be to, galite pasirinkti daugialypės terpės ekrane rodomą vaizdą pakeisdami į rankinį režimą.

Vaizdo kameros pasirinkimas




Norėdami įjungti pageidaujamos vaizdo kameros rodinį, jį pasirinkite multimedijos ekrane:


KELIŲ VAIZDŲ KAMERA

- **1** už transporto priemonės esančios zonos vaizdas;
- **2** prieš automobilį esančios zonos vaizdas;
- **3** automobilio kairėje esančios zonos vaizdas;
- **4** automobilio dešinėje esančios zonos vaizdas.

Nuostatos



Paspauskite nustatymų piktogramą

 **5**, kad būtų rodomas nustatymų sąrašas.

Galite reguliuoti ryškumo **6**, kontrasto **7** ir spalvų **8** nustatymus.

Galite įjungti arba išjungti:



- judančias kontūrų linijas **9**, rodančias automobilio trajektoriją pagal vairo padėtį;
 - fiksuotas kontūrų linijas **10**, rodančias atstumą už automobilio;
 - judančias priekabos kontūrų linijas **11**, rodančias priekabos trajektoriją pagal vairo padėtį;
 - „Automatinis mastelio keitimas“ **12**.
- Norėdami išeiti iš nustatymų skilties, paspauskite **13**.

VISA INFORMACIJA APIE KELIUS



Naudojant šias funkcijas suteikiama papildoma pagalba vairuojant automobilį.

Todėl jos jokiū būdu negali pakeisti vairuotojo budrumo ir atsakomybės atliekant manevrus (vairuotojas privalo visuomet būtų pasirengęs stabdyti).



Daugiau informacijos rasite „Nusileidimo nuo kalvų kontrolė(HDC)“, automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Vairavimo koregavimo ir pagalbos prietaisai“.

Iš „Transporto priemonė“ pasaulio



paspauskite „Visa informacija apie kelius“, kad pasiektumėte šiuos komponentus:

- Sistemos „Nusileidimo nuo kalvų kontrolė (HDC)“ įjungimas išjungimas (priklauso nuo įrangos) **1**;

Pastaba: taip pat galite įjungti / išjungti pranešimų centre, paspausdami valdymo spartųjį klavišą **7**.

- Nuoroda į „Kamera“ meniu (priklauso nuo įrangos) **2**;
- Priekinių / galinių ratų sukimo momento paskirstymas automobiliuose su 4 varomaisiais ratai (4WD) **3**;
- skersinio nuolydžio matuoklis **4**;
- išilginio nuolydžio matuoklis **5**;
- kompasas **6**.

SLĖGIS PADANGOSE



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



Daugiau informacijos apie slėgį padangose rasite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Slėgio padangose stebėjimo sistema“.


Atvėrę pasaulį „Transporto priemonė“



, paspauskite „Transporto priemonė“, tada skirtuką „Padangų slėgis“, kad galėtumėte patikrinti slėgio padangose būseną ir atkurtumėte „Padangų slėgis“ stebėjimo sistemą.

Prietaisų skydelyje esantis rodinys praneša apie galimus padangų pripūtimo sutrikimus.

Slėgio padangose būseną naudojant TPW sistemą



Multimedijos sistemoje galite patikrinti slėgio padangose būseną.

Simbolis **3** spalvomis rodo slėgio padangose būseną:

- Žalia – slėgis padangose yra tinkamas arba nuo paskutinio inicijavimo iš naujo nepasikeitė;
- Oranžinė – slėgis vienoje iš padangų yra nepakankamas.

Daugiau informacijos apie automobilio „Padangų slėgis“ stebėjimo sistemą galite gauti paspaudę piktogramą



Iš naujo inicijuokite „Padangų slėgis“ kontrolės sistemą **1**.

Perkrovimas

Naudojant šią funkciją galima iš naujo inicijuoti paspaudus mygtuką „Atstatyti“ **1**.

Nustatymo iš naujo procedūrą reikia atlikti, kai automobilis stovi arba įjungtas degimas.

Pradėkite inicijavimą iš naujo procedūrą, paspausdami „Taip“, arba sugrįžkite prie padangų slėgio būsenos, paspausdami „Ne“.

Kai duomenų nustatymas iš naujo baigtas, ekrane įsižiebia patvirtinimo pranešimas.

MY DRIVING

Meniu „My driving“



Tam tikromis funkcijomis galima naudotis tik automobiliui stovint.



Pasaulyje „Transporto priemonė“



paspauskite „My driving“, kad galėtumėte pasiekti šią informaciją ir funkcijas:

- esamos kelionės **A** pradžios datą, nuvažiuotą atstumą ir vidutinę greitį;
- „Ekologiškumo įvertinimą“ **B**;
- „Energijos suvartojimas“ **C**.

Taip pat galite pasiekti naudodami piktogramą „My driving“ valdiklyje „Transporto priemonė“ iš pasaulio „Pradinis

ekranas“



Iš informacijos piktogramos **i** 1 galite pasiekti informaciją apie „My driving“.

Ypatumai:

- informacija, kurią galima atverti per meniu „My driving“, gali skirtis ir priklauso nuo jūsų automobilio įrangos lygio.
- rodomi duomenys automatiškai nustatomi iš naujo, kai variklis būna išjungtas mažiausiai dviem valandoms arba keičiant „Profilis“.

„Ekologiškumo įvertinimas“



Ekologiškumo įvertinimo peržiūros režimu **B** galite peržiūrėti savo vairavimo elgseną, susijusią su energijos taupymu nuo išvykimo dabartinės kelionės metu.

Pastaba: rodomi duomenys apskaičiuota nuo paskutinio automobilio duomenų atkūrimo arba automatiškai, kai automobiliu nesinaudojama dvi valandas, arba kai pakeičiama „Profilis“.

Naudodami informacijos piktogramą



, galite pasiekti informaciją, susijusią su ekologiškumo įvertinimu.

Bendras įvertinimas 2

MY DRIVING

Šie duomenys suteikia galimybę sužinoti bendrą dabartinės kelionės įvertinimą (nuo 0 iki 100):

- įvertinimas nuo 76 iki 100: „Sveikiname, jūs esate Eko vairuotojas“;
- įvertinimas nuo 51 iki 75: „Jūs turite įprastą vairavimo stilių“;
- įvertinimas nuo 0 iki 50: „Jūs turite dinamišką vairavimo stilių“.

Bendras įvertinimas apskaičiuojamas pagal tarpinius įvertinimus.

Tarpinių įvertinimų skaičiavimas 3

Tarpiniai įvertinimai yra jūsų vairavimo elgsenos dabartiniame maršrute įvertinimas pagal šiuos kriterijus:

- „Greičio did.“: įvertinamas jūsų elgsena greitėjimo ir greičio atžvilgiu;
- „Numatymas“: įvertinamas jūsų gebėjimas numatyti staigų stabdymą ir jo išvengti;
- „Pavarų perj.“: įvertinama jūsų elgsena, susijusi su pavarų perjungimu, atsižvelgiant į prietaisų skydelyje rodomą pavarų perjungimo indikatorius;

Pastaba: šis vertinimas galimas tik automobiliuose su mechaninėmis pavarų dėžėmis.

– ...

Vairavimo patarimai ir stilius 4

Naudojant tarpinius įvertinimus, iš šios informacijos sužinote savo vairavimo

stiliau įvertinimą, kad galėtumėte varuoti efektyviau.

Jei norite atverti papildomų patarimų, paspauskite „Patarimas“.

« Energijos suvartojimas »

(priklauso nuo įrangos)



Iš „Energijos suvartojimas“ rodinio režimo **C** galite peržiūrėti tolesnius energijos sunaudojimo duomenis, susijusius su jūsų vairavimu:

- dabartinės kelionės duomenis **5**;
- duomenis nuo paskutinio nustatymo iš naujo **6**;
- vidutinių sąnaudų istoriją **7**.

Naudodami informacijos piktogramą

i galite pasiekti informaciją, susijusią su „Energijos suvartojimas“.

Dabartinės kelionės duomenys 5

Pasiekiami duomenys priklauso nuo versijos ir jie gali būti:

- „Vidutinės sąnaudos“;
- „Atstumas EV“ kelionės atstumas elektriniu režimu (hibridinis automobilis);
- ...

Pastaba: rodomi duomenys apskaičiuojami pagal paskutinį ekologiškumo įvertinimo duomenų nustatymą iš naujo, automatiškai po to, kai automobiliu nesinaudojama dvi valandas arba keičiant „Profilis“.

Duomenis nuo paskutinio nustatymo iš naujo 6

Pasiekiami duomenys priklauso nuo versijos ir jie gali būti:

- „Vidutinės sąnaudos“;
- vien elektriniu režimu nuvažiuotas atstumas (hibridinis automobilis);
- paskutinio nustatymo iš naujo data;
- ...

Pastaba: rodomi duomenys iš naujo nustatomi kartu su prietaisų skydelio duomenimis.

Vidutinių sąnaudų kaitą 7

MY DRIVING

Diagramoje rodoma jūsų vidutinių sąnaudų per minutę raidą per paskutines trisdešimt kelionės minučių.

Eilutė ir susijusi reikšmė atitinka vidutinės sąnaudas nuo paskutinio rankinio nustatymo iš naujo.

Pastaba: diagramos duomenys iš naujo nustatomi kartu su duomenimis nuo paskutinio rankinio nustatymo.

ORO KOKYBĖ

Pasaulyje „Transporto priemonė“



paspauskite „Oro kokybė“.

Šiame meniu galite sukurti sveiką aplinką ir kokybišką orą salone, suaktyvindami funkciją „Oro valytuvus“.

Naudodami informacijos piktogramą **1**, kai automobilis stovi, galite pasiekti informaciją apie „Oro kokybė“.

« Oro valytuvus »



Galite paleisti oro valymo ciklą, naudodami:

- mygtuką „Oro valytuvus“ **2**;
- valdiklio „Oro kokybė“, esančio pa-

saulyje „Pagrindinis ekranas“



, mygtukas „Oro valytuvus“.

Jei mygtukas „Oro valytuvus“ paryškintas, vadinasi, vykdomas oro valymo ciklas (maždaug penkias minutes).

ELEKTRINIAI AUTOMOBILIAI

Meniu „Elektrinis“




Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



Tam tikrų funkcijų prieinamumas priklauso nuo automobilio tipo (elektrinis ar hibridinis).



Tam tikros nuostatos yra prieinamos tik automobiliui stovint.



Atvėrę pasaulį „Transporto priemonė“



, galite pasiekti meniu „Elektrinis“.

Taip pat galite pasiekti naudodami piktogramą „Elektrinis“ valdiklyje „Transporto priemonė“ iš pasaulio „Pradinis

ekranas“ .

Šiame meniu galite peržiūrėti ir nustatyti funkcijas, susijusias su hibridiniu ar elektriniu automobiliu.

Šiame meniu „Elektrinis“ galite atverti šiuos skirtukus:

- „Energija“ **A**;
- „Programos“ **B** (priklauso nuo įrangos);
- „Akumulatorius“ **C** (priklauso nuo įrangos);

– „Nustatymai“ **D** (priklauso nuo įrangos).

« Energija »



6

Skirtuke „Energija“ **A** multimedijos sistema suteikia galimybę peržiūrėti automobilio energijos srautus.

Pastaba: informacija gali skirtis ir priklauso nuo automobilio variklio tipo (elektrinis ar hibridinis) ir pavarų dėžės tipo.

« Programos »

(priklauso nuo įrangos)

ELEKTRINIAI AUTOMOBILIAI



Šiame meniu galite peržiūrėti ir koreguoti:


- informacija apie „Kita programa“ **1**;
- laiko nustatymas, susijęs su įkrovimo programomis **2**;
- malonios temperatūros salone nustatymas, susijęs su oro kondicionavimo programomis **3** (priklauso nuo įrangos);
- išsaugotų „Mano programos“ **4** sąrašas ir nuostatos;
- programa „Pridėti“ **5**.

Jei reikia daugiau informacijos apie įvairias „Programas“, paspauskite in-

formacijos piktogramą **i**.


Pridėję programą, galite peržiūrėti informaciją apie būsimą „Kita programa“ **1** iš skirtuko „Programos“ **B**.

Pastaba: įkrovimas prasidės išjungus variklį, automobilį prijungus prie maitinimo tinklo ir suteikus prieigą. Daugiau informacijos ieškote automobilio naudotojo vadove informacijoje apie hibridinį automobilį arba įkrovimo sistemą.



Atvėrę skirtuką „Programos“ **B**, tada – „Mano programos“ arba „Pridėti“, jei nenustatyta jokia kita programa, galite nustatyti automobilio komforto ir (arba) įkrovimo programą.

„Pridėti“ tvarkaraštis



Galite saugoti iki trijų tvarkaraščių.

Norėdami pridėti programą, paspauskite „Pridėti“ **5**, tada nustatykite:

- laiką, kada suplanuotas oro kondicionavimas turi būti parengtas **6**;
- programos rūšį, jei tai įkrovimo ir (arba) oro kondicionavimo programa **7**;
- savaitės dieną (-as), kurią (-iomis) norite taikyti tvarkaraštį **8**.

Patvirtinkite paspausdami „Išsaugoti“.

ELEKTRINIAI AUTOMOBILIAI

« Įkrovimo nustatymai » 2



Iš „Įkrovimo nustatymai“ 2 nustatykite įkrovimo pradžios ir pabaigos laikus, tada patvirtindami paspauskite „Išsaugoti“.

Ypatumai:

- jei pradžios ir pabaigos laikai yra vienodi, įkrovimo laikotarpis bus 24 valandos;
- maksimalus akumulatoriaus įkrovimo lygis gali būti nepasiektas, jei įkrovimo tvarkaraščio laikotarpis per trumpas;
- jei nepasirinksite savaitės dienos, įkrovimo tvarkaraščio patvirtinti negalėsite.

« Klimato nustatymai » 3

(priklauso nuo įrangos)



Atvērę skiltį „Klimato nustatymai“ 3 sureguliuokite keleivių salono komforto temperatūrą 9, tada paspauskite „Išsaugoti“, kad patvirtintumėte.

Dienų nustatymas 8





Pasirinkite dienas 8, kuriomis norite taikyti šį tvarkaraštį.

Jei diena paryškinta, vadinasi, ji pasirinkta.

Patvirtinkite paspausdami „Išsaugoti“.

ELEKTRINIAI AUTOMOBILIAI

« Mano programos » 4



6

Sąrašė 4 rasite visų aktyvaus įkrovimo ir (arba) šilumos lygio tvarkaraščių apžvalgą.

Paspauskite vieną iš programų, kad peržiūrėtumėte, pakeistumėte ar pašalintumėte.

Galite panaikinti tvarkaraštį paspausdami, šiukšlių dėžės piktogramą 10, kad tvarkaraštis būtų panaikintas.

« Akumulatorius »

(priklauso nuo įrangos)

„Akumulatorius“ C galite sukonfigūruoti:

- didžiausią jūsų automobilio akumulatoriaus įkrovos lygį, perkeliant mygtuką 11;
- mažiausią jūsų automobilio akumulatoriaus įkrovos lygį, kurio negalima viršyti, naudojant funkciją V2L, perkeliant mygtuką 12. Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

funkciją „V2L“ (Vehicle to Load), leidžiančią prijungti elektros prietaisus tiesiai prie automobilio. Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

« Nustatymai »

(priklauso nuo įrangos)

Skirtuke „Nustatymai“ D galite pasiekti šiuos nustatymus:

- « Įspėjamasis signalas pėstiesiems » ;
- ...

« Įspėjamasis signalas pėstiesiems »

Važiuodami galite įjungti garso signalą ir įspėti kitus eismo dalyvius apie tai, kad esate netoliese, ypač pėsčiuosius ir dviratinius.

Daugiau informacijos apie pėsčiųjų įspėjimo signalą rasite automobilio naudotojo vadovo skyriuje „Elektrinis automobilis“.

SKUBIOS PAGALBOS SKAMBUTIS

Jei transporto priemonėje yra įrengta ši funkcija, skubios pagalbos skambutis leidžia automatiškai arba ranka skambinti (nemokamai) skubios pagalbos tarnyboms nelaimingo atsitikimo ar ligos atveju, siekiant sutrumpinti jų atvykimo į vietą laiką.

Pastaba: skubios pagalbos skambučio funkcija veikia:

- šalyse, kuriose naudojama 2G ir 3G telekomunikacijų infrastruktūra ir susijusios telematinės skubiosios pagalbos tarnybos, suderinamos su sistema;
- jei geografiniame regione, kuriame vairuojamas automobilis, veikia tinklo ryšys.



Paskambinus skubios pagalbos tarnyboms, garso šaltinio / radijo garsumas yra automatiškai nutildomas.

Naudojant funkciją „Skambutis pagalbos numeriu“ beveik valandai išjungiamos tam tikros multimedijos sistemos komandos ir meniu, kad būtų teikiama pirmenybė skubiosios pagalbos tarnybų telefono skambučiams.


Daugiau informacijos rasite automobilio naudotojo vadove.

VARTOTOJO NUSTATYMAI

Meniu „Transporto priemonė“



Atvėrę pasaulį „Transporto priemonė“


, pasirinkite meniu „Transporto priemonė“.

Šiame meniu galite atverti šiuos skirtukus:

- „Išorėje“ **A**;
- „Kabina“ **B**;
- „Padangų slėgis“ **C**.

Pastaba: galimos nuostatos gali skirtis ir priklausyti nuo įrangos lygio.

„Išorėje“ **A**



« Priėiga »

Šiuo meniu galite įjungti / išjungti šias parinktis:

- « Automatinis durų užraktas vairuojant » ;
- « Laisvų rankų įrangos užrakinimas / atrakinimas » ;
- « Tylusis režimas » ;

Pastaba: kitos parinktys prieinamos tik aktyvavus ankstesnes funkcijas.

« Sveikiname »

Šiuo meniu galite įjungti / išjungti šias parinktis:

- « Išorinio apšvietimo seka » ;
- « Vidinės sekos garsas » ;
- « Automatiniai veidrodžiai atsiskleidžia » ;
- « Vidinės šviesos funkcija » ;
- ...

« Žibintų nustatymai »

Šiuo meniu galite įjungti / išjungti šias parinktis:

- „Prisitaikantis apšvietimas“;
- « Eismo pusės parinkimas » :
 - « Kairė » ;
 - « Dešinė ».

– ...

Pastaba: kitos parinktys prieinamos tik aktyvavus ankstesnes funkcijas.

« Valytuvai »

Šiuo meniu galite įjungti / išjungti šias parinktis:

– „Galinis valytuvai įjungus atbulinę pavarą“: galinio lango valytuvai įsijungia įjungus atbulinės eigos pavarą;

Pastaba: ši funkcija veikia tik jei įjungti priekinio stiklo valytuvai.

- « Automatinis priekinis valytuvai » ;
- ...

VARTOTOJO NUSTATYMAI

„Kabina“ B



« Ekranas »

Naudokite šį meniu „Automatinis ryškumas“ įjungti / išjungti (priklausomai nuo įrangos) ir šioms parinktiems nustatyti:

- « Multimedija: ryškumas dienos metu » ;
- « Multimedija: ryškumas tamsiu metu » ;
- « Kabinos ryškumas » ;
- ...

Pastaba: kitos parinktys prieinamos tik aktyvavus ankstesnes funkcijas.

« Posūkio indikatoriaus garso garsumas »

Naudokite šį meniu indikatorių garsui koreguoti salone:

- « Žema » ;
- « Vidurinis » ;
- « Aukštas ».

« Redaguoti valdiklius »

Šiame meniu galite keisti valdiklius pa-

saulyje „Pradžios ekranas“ (prieinami esant tam tikrai automobilio įrangai):

- « Navigacija » ;
- « Padangų slėgis » ;
- « Transporto priemonė » ;
- « Data ir laikas » ;
- « Garsumas » ;
- ...

„Padangų slėgis“ C



Naudokite šį meniu slėgiui padangose patikrinti ir atkūrimui atlikti.


Daugiau informacijos apie slėgį padangose rasite:

- skyriuje „Padangų slėgis“ ➔ 68;
- automobilio naudotojo vadove.

7

VARTOTOJO NUSTATYMAI

Meniu „Profilis“



7 Kai multimedijos sistema įjungiamą, **D** galite pasirinkti arba pridėti naudotojo profilį, kuris bus naudojamas sistemoje ir automobilyje.

Pasirinkite pageidaujimą vartotojo profilį.

Pastaba: profilį galima pakeisti tik automobiliui sustojus.

Meniu „Profilis“ taip pat galite bet kada atverti pranešimų centre, paspausdami atitinkamą vaizdą savo profilyje.

Su vartotojo profiliu susijusios funkcijos


Naudotojo profilyje gali būti išsaugotos šios nuostatos:

- sistemos kalba;

- „My Dacia“ paskyra;
- ekrano nuostatos;
- durelių veidrodėlio nuostatos;
- garso nuostatos;
- ...

Pastaba: pirmasis sukurtas profilis bus numatytasis administratoriaus profilis. Tam tikros nuostatos prieinamos tik naudojant administratoriaus profilį.

„Profilis“ pridėjimas



Norėdami pridėti naują „Profilis“, paspauskite **1**, tada laikykitės multimedijos sistemos ekrane rodomų nurodymų.

Ypatumai:

- galite pridėti iki penkių „Profilis“;

- kaskart, kai sukuriate naują „Profilis“, reikia sukonfigūruoti: žr. skyrių „Palaugų aktyvavimas“ → 11.

„Profilis“ nuostatos



Tam, kad jūsų asmens duomenys būtų geriau apsaugoti, rekomenduojame užrakinti savo profilį.



Iš **2** galite pasiekti šias funkcijas:

- « Tvarkyti profilius » ;
- « Tvarkyti paskyras » ;
- « Ištrinti profilį » ;
- « Svečio profilis » .

VARTOTOJO NUSTATYMAI

Norėdami pakeisti dabartinį „Profilis“, paspauskite „Redaguoti profilį“ **3**, kad pasiektumėte meniu **E** ir pakeistumėte:

- « Pavadinimas » ;
- « Nuotrauka » ;
- « Sauga » :
 - „Užrakinti profilį“;
 - „Šalinti ID“;
 - „Saugos naujinys“;
 - „Atrakinti profilį telefonu“.

Šią funkciją galite naudoti norėdami atrakinti „Profilis“ naudodami išmanųjį telefoną, jei jis yra jūsų transporto priemonėje.

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Sistemos nuostatos“ ➔ **82**.

- „My Dacia“ paskyra“ (prieinama tik naudojant administratoriaus profilį);
- « Privatumo sąlygos » ;
- « Privatumo nustatymai » :
 - « Priimti viską » ;
 - « Atsisakyti visko » ;
 - « Tinkinti ».

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Paslaugų aktyvinimas“ ➔ **11**.

– ...

Profilis « Svečias »




Naudojant „Svečias“ (GUEST) profilį galima pasiekti tam tikras multimedijos sistemos funkcijas, pvz., naudotojo profilį.


Norėdami jį pasiekti, paleidimo metu paspauskite **2**, tada – „Svečio profilis“ arba **4**.

„Svečias“ profilis atkuriamas kaskart, kai sistema paleidžiama iš naujo ir nuostatos neišsaugomos.

SISTEMOS NUSTATYMAI

Meniu „Nustatymai“



Pasaulyje „Transporto priemonė“  paspauskite „Nustatymai“.

Meniu „Nustatymai“ taip pat galite atverti pranešimų centre, paspaudę piktogramą „Nustatymai“.

Ypatumai:

– galimos nuostatos gali skirtis ir priklausyti nuo įrangos lygio;

– tam tikros nuostatos yra prieinamos automobiliui stovint.

Šiuo meniu galite keisti tokius nustatymus:

- « Garsas » ;
- „Tinklas ir internetas“;
- « Bluetooth® » ;
- „Vieta“;
- „Konfidencialumas“;
- „Programos“;
- „Pranešimai“;
- « Data ir laikas » ;
- „Profiliai ir paskyros“;
- « Sauga » ;
- « Sistema » ;
- « Atnaujinimas ir asistentas » ;
- ...

« Garsas »


Šiame meniu galite nustatyti ir keisti šiuos garsumo nustatymus:

- « Medijos garsumas » ;
- „Gaunamo skambučio garsumas“;
- „Telefono skambėjimo tono garsumas“;
- „Pranešimų garsumas“;
- „Navigacijos garsumas“;
- « Sistemos garsas (pyptelėjimai ir prisilietimai) » ;
- « Padėjėjo garsumas » ;
- „Telefono skambėjimo tonas“;
- ...


„Tinklas ir internetas“



Kai naudojate bendriną telefono ryšį, naudojate telefono interneto ryšį per WIFI (kuriam taikomi jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus mokesčiai ir apribojimai).



SISTEMOS NUSTATYMAI



Naudamiesi šiuo meniu galite sukonfigūruoti šiuos interneto tinklus:

- „Prieigos taškas“:
 - įjungti / išjungti „Prieigos tašką“;
 - prieigos taško informacija;
 - automatiškai įjungti / išjungti prieigos tašką;
 - ...
- « WIFI » :
 - įjunkite / išjunkite „WIFI“ multimedijos sistemoje, norėdami naudoti nuotolinį interneto prieigos tašką;
 - peržiūrėkite prieinamus tinklus;
 - „Pridėti tinklą“.
- „WIFI nuostatos“
- „Ryšiai“ pateikiama informacija apie:
 - jungiamumo duomenis ir būseną;
 - „Tinklo tipas“;

- sistemos ID;
- ...

Kai įjungiame multimedijos sistemos „WIFI“, jums pranešama apie jos būseną, būsenos juostoje pateikiant piktogramą:

- **1** „WIFI“ aktyvuota ir prijungta prie tinklo, ryšys be apribojimų;
- **2** „WIFI“ aktyvuota ir prijungta prie tinklo, bet be interneto prieigos arba ryšys apribotas;
- **3** „WIFI“ aktyvuota, bet neprijungta prie tinklo.

Pastaba: jei „WIFI“ pasyvintas, būsenos juostoje nebus WIFI piktogramos. Informaciją apie duomenų bendrinimo būseną taip pat galite matyti paspaudę piktogramą būsenos juostoje.

- **4** „Priimti viską“, bendrinami visi duomenys;
 - **5** „Atsisakyti visko“: nebendrinami jokie duomenys;
 - **6** „Tinkinti“, bendrinami tik tie duomenys, kuriuos įgaliojote bendrinti.
- Daugiau informacijos apie duomenų bendrinimą rasite skyriuje „Paslaugų aktyvinimas“ ➔ 11.

Pastaba: jei atsisakysite bendrinti duomenis, būsenos juostoje nebus rodoma jokia piktograma.

« Bluetooth® »

Šį meniu galima naudoti multimedijos sistemos Bluetooth® funkcijoms koreguoti:

- įjungti / išjungti multimedijos sistemos „Bluetooth®“;
- „Nustatyti telefono ryšio paslaugų duomenis“;
- « Susieti naują įrenginį ».

„Vieta“

Šiame meniu galite nustatyti automobilio vietos nustatymus:

- „Naujausios vietos užklausa“;
- „Programos leidimai“.

„Programos“

Šiame meniu konfigūruokite savo multimedijos sistemos programas:

- rodyti visas programas;
- „Autorizacijos tvarkyklė“;
- „Numatytosios programėlės“;
- „Nenaudojamos programos“;
- „Specialios programų prieigos teisės“.

« Data ir laikas »

Šį meniu galima naudoti multimedijos sistemos datai ir laikui koreguoti:

- „Nustatyti laiko juostą automatiškai“;
- „Nustatyti laiko juostą“ (rankiniu būdu);

SISTEMOS NUSTATYMAI

– „Naudoti 24 valandų formatą“.

„Profiliai ir paskyros“

Suteikiama prieiga prie multimedijos sistemos profilio meniu.

« Sauga »

Šį meniu galima naudoti multimedijos sistemos saugumo nuostatoms koreguoti:

- „Užrakinti profilį“;
- „Šalinti ID“;
- „Saugos naujinys“;
- „Atrakinti profilį telefonu“.

« Sistema »

Šį meniu galima naudoti multimedijos sistemos nuostatoms koreguoti:

- „Kalba ir įvestis“;
- „Vienetai“ (km/h);

Pastaba: spidometro duomenys ir kai kuri atstumo informacija, rodoma prietaisų skydelyje, konvertuojami. Norėdami sugrąžinti buvusį režimą, atlikite tokį patį veiksmą.

- „Laikymas“:
 - „Muzika ir garsas“;
 - „Kitos programėlės“;
 - „Failai“;
 - « Sistema ».
- „Apie“
- „Teisinė informacija“;

- „Atkūrimo parinktys“;
- ...

« Atnaujinimas ir asistentas »

Šiame meniu galite peržiūrėti ir (arba) koreguoti „Transporto priemonės atnaujinimas“.

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Atnaujinimas“ ➔ 85.

UPDATE

Meniu „Transporto priemonės atnaujinimas“



Atliekant kai kuriuos atnaujinimus, automobilu laikinai nebus galima naudotis. Jei-
gu taip, stebėkite ekrane rodomus rodmenis.



Automobilis turi stovėti, nejudėti ir degimas turi būti išjungtas. Kai kuriais atvejais negalėsite užvesti automobilio tiek laiko, kiek nurodyta multimedijos sistemoje.



Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



Prieš pradėdami diegti, pastatykite automobilį toliau nuo eismo ir įjunkite stovėjimo stabdį.

Atverkite pasaulį „Transporto priemonė“



, meniu „Transporto priemonė“, „Nustatymai“, „Atnaujinimas“, tada pasirinkite „Transporto priemonės atnaujinimas“.

Naudojant šį meniu gali būti pateikiama įvairaus pobūdžio informacija ir galima atnaujinti automobilį, pavyzdžiui:

- multimedijos įrangą;
- vairavimo pagalbos sistemas;
- ...

Sistema automatiškai gali pasiūlyti naujinius. Taip pat galite rankiniu būdu patikrinti, ar nėra naujinių priklausomai nuo automobilio jungiamumo.

Ekranas „Transporto priemonės atnaujinimas“



1. « Tikrinamas atnaujinimas ».

2. « Atliekamas atnaujinimas ».

3. « Atnaujinti istoriją ».

4. « Informacija ».

5. „Automatinis atnaujinimas“

6. automatinio atnaujinimo įjungimui / išjungimui.

Ypatumai:

– skiltyje „Pranešimai“ bus pranešta, ar yra naujins. Žr. skyrių „Pranešimai“ ➔ 88;

– jei yra naujins, jo atsiuntimas bus pradėtas automatiškai;

– naujinių gali būti ieškoma ir jie parsisųsti tik tuomet, jei automobilis yra geografinėje vietoje, kur veikia mobilusis tinklas. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Sistemos nustatymai“ ➔ 82;

– Jei naujins nepasiekiamas šalyje, kurioje yra automobilis, meniu „Tikrinamas atnaujinimas“ ir „Atliekamas atnaujinimas“ nepasiekiami.



7 Kai naujinio diegimas bus paruoštas, jūsų bus paprašyta sutikimo ir patvirtinimo, kad būtų galima užbaigti diegimą.

Norint pradėti naujinimą, turi būti įvykdytos visos multimedijos sistemos ekrane **A** rodomos sąlygos.

Po atnaujinimo multimedijos sistema taip pat siūlo užprogramuoti naujinio diegimo laiką. Norėdami tai padaryti, pasirinkite „Tvarakaraštis“, nustatykite norimą atnaujinimo paleidimo laiką ir paspauskite „Įdiegti“, kad patvirtintumėte programavimą.

Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis multimedijos sistemos ekrane.

Ypatumai:

– priklausomai nuo naujinio ekranai gali būti išjungti;

– Jei reikalingas kritinis naujinimas, jis bus įdiegtas automatiškai po to, kai multimedijos sistemos ekrane baigsis atgalinis skaičiavimas;

– vykstant kai kuriems diegimo procesams turite išlipti iš automobilio ir jį užrakinti.

Vėl paleidus multimedijos sistemą, parodomas pranešimas, kuriuo patvirtinama, kad naujinimas užbaigtas sėkmingai.

Klaidos atveju žr. skyrių „Veikimo triktys“ → 90.

« Tikrinamas atnaujinimas » 1

Galite ieškoti naujinių tiesiogiai, paspaudę „Tikrinamas atnaujinimas“ **1**.

Po paieškos multimedijos sistemoje galite atverti kitą naujinį, jei jis yra.

Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis multimedijos sistemos ekrane.

Naujinimas gali trukti kelias dienas, bet šiuo metu savo transporto priemone galėsite įprastai naudotis.

« Atliekamas atnaujinimas » 2

Šis meniu pasiekiamas, kai yra naujiny.

Kai vykdomas naujinimas, paspauskite informacijos piktogramą **i**, kad

gautumėte prieigą prie naujinio informacijos turinio.

Pastaba: kai „Atliekamas atnaujinimas“ nėra, „Tikrinamas atnaujinimas“ nepasiekiamas.

« Atnaujinti istoriją » 3

Šį meniu galima naudoti norint peržiūrėti naujinimo istoriją ir būseną.

Norėdami rasti informacijos apie anksčiau naujinius, pasirinkite konkretų naujinį.

« Informacija » 4

Šiame meniu galite rasti informaciją, susijusią su naujiniais, peržiūrėti „VIN“ (automobilio identifikavimo numerį) ir kt.

„Automatinis atnaujinimas“ 5

Aktyvavus šią funkciją, kai kurie naujinimai įdiejami automatiškai, jums neatliekant jokių veiksmų.

Galite įjungti / išjungti automatinį tam tikrų naujinių atnaujinimą paspausdami **6**.

UPDATE

Elektrinių ir įkraunamų hibridinių automobilių ypatumai



Diegiant naujinį, laikinai automobilis bus neprieinamas ir įkrovimo funkcija negalima.



Jei ką tik sutikote su sistemos naujinimu per multimedijos sistemą, variklio baterijos įkrovimas bus atidėtas arba atšauktas. Prieš prijungdami įkrovimo laidą prie automobilio, palaukite, kol naujinimas bus baigtas.

Kol diegiamas automobilio naujinys, ne pradėkite jo įkrauti.

Varikliui sustojus, laikykitės multimedijos sistemos ekrane rodomų nurodymų.

Ypatumai:

– Automobilio įkrovimo nuolatine srove (DC) ir naujinių diegimo procesai negali būti vykdomi vienu metu. Jei vyksta naujinimo procesas, prieš įkraunant automobilį nuolatine srove, reikės palaukti, kol naujinimas bus baigtas. Ta-

čiau, jei automobilis įkraunamas, naujinimo procesą galima pradėti, bet jis vyks, tik kai įkrovimas bus baigtas;

– Jei naujinimo procesas pradėdamas prieš įkraunant automobilį kintamąja srove (AC) arba šio proceso metu, įkrovimas bus nutrauktas ir vėl įsijungs automatiškai, kai naujinimas bus baigtas.


Daugiau informacijos ieškokite automobilio naudotojo vadovo skyriuose „Elektrinis automobilis: įkrovimas“ arba „Hibridinis automobilis: įkrovimas“.

PRANEŠIMAI

Pranešimų centras




Dėl savo saugumo sėdynes reguliuokite tik automobiliui stovint.



Pranešimų centre teikiami pranešimai vairuojant, taip pat tam tikros funkcijos, pasiūlymai ir nuostatos, pvz.:

- prieiga naudotojui „Profilis“ **3**;
- paslaugų būseną **B**;

- WIFI įjungimas / išjungimas;
- Bluetooth® įjungimas / išjungimas;
- nutildyti / įjungti garsą.

- „Nuostatos“  **4**;
- automobilio įrangos ir ekrano apšvietimo valdiklių **C** sparčiosios nuorodos;

Pastaba: nuorodų ir komandų tipų prieinamumas priklauso nuo įrangos ir negali būti keičiamas.

- gautų pranešimų sąrašas **D**;
- neseniai naudotos programos;
- ...

Paspausdami **1** mygtuką arba greitai perbraukdami multimedijos ekraną vertikaliai nuo **A** zonos link ekrano centro, galite pasiekti pranešimų centrą, kad galėtumėte peržiūrėti pranešimus ir prieinamas funkcijas.

Kai yra neskaitytas pranešimas, rodomas taškas **2** mygtuko **1** viduryje.

Paspaudę **2**, automatiškai atidarysite pranešimų centrą ir galėsite perskaityti visus neperskaitytus pranešimus, tada simbolis išnyks.

Kai pranešimų centras atidarytas, pasirinkite pranešimą iš **D** sąrašo, kad jį atvertumėte.

Galite ištrinti pranešimą, greitai išilgai perbraukę per ekraną.

PRANEŠIMAI


Paspauskite mygtuką **5**, kad panaikintumėte visus pranešimus.

Pastaba: norint ištrinti tam tikrus pranešimus iš pranešimų centro, reikės atlikti tam tikrą būtiną veiksmą.

Norėdami išeiti iš pranešimų centro, paspauskite **1** arba greitai braukite aukštyn nuo ekrano apačios link ekrano centro.

Pranešimų nuostatos

Naudodami nuostatų piktogramą **4** arba pasaulį „Transporto priemo-

nė“  , atverkite meniu „Nustatymai“, tada – meniu „Pranešimai“.

Šiame meniu konfigūruokite savo multimedijos sistemos pranešimus.

Daugiau informacijos apie meniu „Pranešimai“ rasite skyriuje „Sistemos nustatymai“ → **82**.

SISTEMA

Sistema		
Aprašymas	Priežastys	Sprendimai
Nėra jokio vaizdo.	Ekranas įjungtas budėjimo režimu.	Patikrinkite, ar ekranas neįjungtas budėjimo režimu.
Ekranas nebereaguoja.	Išnaudota sistemos atmintis.	Paleiskite sistemą iš naujo, paspausdami ir palaikydami nuspaudę: – multimedijos išjungimo / paleidimo mygtuką (spauskite ir palaikykite nuspaudę, kol sistema bus paleista iš naujo); arba – mygtukus „Mode“ ir „Source“, esančius į kairę nuo vairo kolonėlės valdiklio (palaikykite nuspaudę, kol sistema bus paleista iš naujo).
Ekране netinkamai rodoma vaizdo kamera.	Vaizdo kamera yra padengta nešvarumais, kurie uždengia objektyvą.	Patikrinkite, ar ant vaizdo kameros nėra purvo ar nešvarumų.
Nesigirdi jokio garso.	Garsumas minimalus ar įjungta pauzė.	Padidinkite garsumą ar išjunkite pauzė.
Iš garsiakalbių (kairiojo, dešiniojo priekinių ar užpakalinių) nesklinda joks garas.	Balansas arba fader nuostatos neteisingos.	Teisingai nustatykite Balansas arba fader garsą.
Prijungtos paslaugos „My Dacia“ programoje neveikia.	Multimedijos sistema / telefonas prastai priima interneto ryšį. Sinchronizavimo su My Dacia paslauga problema.	Pastatykite automobilį ir laikykite telefoną tokioje vietoje, kurioje interneto tinklas pasiekiamas. Atverkite internetinį žinyną svetainėje https://renault-connect.renault.com .


SISTEMA

Sistema		
Paslaugos ar programos neveikia.	Prenumerata laikinai pristabdyta. Nėra interneto ryšio su multimedijos sistema.	Patikrinkite savo prenumeratos būseną interneto paslaugų teikėjo portale, kurį galite pasiekti iš savo „My Dacia“ paskyros sutarties puslapio (pirmiausia turite prisijungti prie savo „My Dacia“ paskyros automobilyje). Norėdami prisijungti prie interneto ryšio naudokite telefono funkciją „Prieigos taškas ir ryšio bendrinimas“ (žr. skyrių „Sistemos nuostatos“ → 82).


TELEFONAS

Telefonas		
Aprašymas	Priežastys	Sprendimai
Telefonas nerodomas prieinamų telefonų sąrašė.	Sistema neužmezga ryšio su telefonu.	Įsitikinkite, kad telefono Bluetooth® suaktyvinta. Jei telefonas vis tiek nerodomas, pasirinkite daugialypės terpės sistemą iš telefone esančių įrenginių sąrašo.
Telefonas rodomas susietų telefonų sąrašė, tačiau susieti nepavyksta.	Susiejimo kodas nebuvo patvirtintas.	Patvirtinkite kodą daugialypės terpės sistemoje ir telefone.
Nesigirdi jokio garso ir skambučio.	Mobilusis telefonas neįjungtas ar neprijungtas prie sistemos. Garsumas minimalus ar įjungta pauzė.	Patikrinkite, ar mobilusis telefonas įjungtas arba prijungtas prie sistemos. Padidinkite garsumą ar išjunkite pauzė.
Negalima paskambinti.	Mobilusis telefonas neįjungtas ar neprijungtas prie sistemos. Užrakinta telefono klaviatūra.	Patikrinkite, ar mobilusis telefonas įjungtas arba prijungtas prie sistemos. Atrakinkite telefono klaviatūrą.
Neveikia „CarPlay™“ arba „Android Auto™“ atkartinimas.	Telefonas nėra prijungtas arba jis nėra suderinamas su sistema.	Patikrinkite telefono suderinamumą su tomis programomis. Patikrinkite, ar telefonas tinkamai prijungtas prie sistemos.

UPDATE

Update		
Aprašymas	Priežastys	Sprendimai
Naujos SW (programinės įrangos) atsiuntimas trunka labai ilgai.	Prastai priimamas interneto ryšys. Norint atsisiųsti reikalingas tam tikras minimalus važiavimo laikas.	Pastatykite automobilį tokioje vietoje, kurioje interneto tinklas pasiekiamas. Vairuokite automobilį papildomus laiko tarpusnius.
Niekada neprašoma užbaigti naujinimą.	Automobilis neapsaugotas.	Patikrinkite, ar automobilis tinkamai sustabdytas (įjungtas stovėjimo stabdys).
Naujinant ekranai išjungti, nebėra garso, nebėra kai kurių funkcijų.	Vykdomas naujinimas.	Palaukite, kol naujinimas bus baigtas.
Nepasirodo prašymas užbaigti naujinimą.	Nėra atsako mėnesį nuo naujinimo pradžios.	Serveris vėliau pradės veiksmą iš naujo. Galite rankiniu būdu patikrinti, ar naujiny yra.
Naujinimas neužbaigtas.	Vidinė sistemos naujinimo klaida: kitos funkcijos nepaveiktos. Negalima įkrauti nuolatine srove (būdinga elektriniams / hibridiniams automobiliams).	Pasitarkite su automobilio gamintojo atstovu. Prieš įkraudami automobilį nuolatine srove, palaukite, kol bus baigtas naujinimas. Daugiau informacijos apie įspėjamąsias lemputes rasite automobilio naudotojo vadove.
Naujinimo nepavyko užbaigti dėl klaidos ir rodoma įspėjamoji lemputė  .	Kritinė klaida.	Automobilio negalima užvesti iš naujo. Kreipkitės į automobilio gamintojo atstovą. Daugiau informacijos apie įspėjamąsias lemputes rasite automobilio naudotojo vadove.

UPDATE

Update		
Naujinimo nepavyko užbaigti dėl klaidos ir rodoma įspėjamoji lemputė  .	Naujinant įvyko klaida (nekritinė).	Norėdami išspręsti problemą, kreipkitės į gamintojo atstovą. Daugiau informacijos apie įspėjamąsias lemputes rasite automobilio naudotojo vadove.

ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ

Symboles

4 varomi ratai (4WD), [67](#)

A

All Road Info, [67](#)

Android Auto™, „CarPlay™“, [21](#), [31](#), [50](#)

Aplinka, [69](#)

Asmens duomenys: įrašymas, [11](#), [36](#), [43](#)

Atbulinės eigos kamera, [64](#)

Atbulinės eigos kameros aktyvinimas: kreipiamosios linijos, [64](#), [65](#)

Atbulinės eigos kameros nuostatos: vaizdo nustatymai, [64](#), [65](#)

Atsiliepiamas į skambutį, [41](#)

Atsiliepti kai skambina, [41](#)

Automobilio statymas laisvomis rankomis, [63](#)

Automobilio statymo sistema, [63](#)

B

Baigti pokalbį, [41](#), [42](#)

Balso atpažinimas, [21](#)

Balso komandos, [21](#)

Balso pranešimas (-ai), [45](#)

Belaidis įkroviklis: indukcinis įkrovimas, [48](#), [49](#)

Bluetooth®, [31](#)

D

Daugialypės terpės ekranas, [5](#), [15](#)

Degalų sąnaudos, [69](#)

Degalų taupymas, [69](#)

E

ECO vairavimas, [69](#)

Ekranas: budėjimas, [19](#)

Ekranas: meniu, [5](#)

Ekrano valdymo mygtukai, [8](#)

Elektriniai automobiliai, [73](#)

Elektrinis automobilis: įkrovimas, [73](#)

Energijos taupymas, [69](#)

G

Garso ir vaizdo prietaisai, [5](#)

Garsumo reguliavimas, [47](#)

H

HDC : greičio kontrolė važiuojant nuokalne, [67](#)

Hibridinis ir elektrinis automobilis, [73](#)

K

Kelių vaizdų kamera, [65](#)

Kontekstiniai mygtukai, [5](#)

L

Laukiantis skambutis, [42](#)

ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ

M

Meniu: pagrindinis puslapis, [20](#), [20](#)

My Dacia, [11](#), [56](#)

Mygtukai: įjungimas / išjungimas, [19](#)

Mobilioji telefonų knyga, [43](#)

Multimedijos sistemos konfigūracija, [78](#)

Multimedijos sistemos paleidimas, [19](#)

Muzika, [31](#)

N

Numerio įvedimas naudojant klaviatūrą, [45](#)

Numerio surinkimas, [41](#), [45](#)

Nuostatos, [47](#), [82](#)

Nustatymai: tinkinimas, [82](#)

Nustatymų tinkinimas, [20](#), [20](#), [78](#)

O

Oro kokybė, [72](#)

P

Pranešimai: pasiūlymai ir pranešimai, [16](#), [88](#)

Prijungtos paslaugos, [11](#)

R

Radijas: automatinis stočių įrašymas, [27](#)

Radijas: išankstinis stoties pasirinkimas, [27](#)

Radijo stoties pasirinkimas: radijo klausymas, [27](#)

S

Sistema: naujinimas, [85](#)

Skambučio atmetimas, [41](#)

Skambučių sąrašas, [44](#)

Slėgis padangose, [68](#)

smartphone dubliavimas, [21](#), [50](#)

SMS, [46](#)

SMS: SMS gavimas, [46](#)

SMS: SMS skaitymas, [46](#)

S

Šaltinis, [31](#)

Šaltinis: garsas, [25](#)

T

Taikomosios programos, [54](#)

Telefono aparato išregistravimas, [37](#)

Telefono aparato prijungimas, [38](#)

Telefono aparato užregistravimas, [36](#)

Telefono atjungimas, [38](#)

Telefono nustatymai: telefono skambėjimo tonas, [45](#), [47](#)

Transporto priemonės tinkinimo nustatymai, [78](#)

U

USB, [31](#)

ABĖCĖLINĖ RODYKLĖ

V

Vairavimo pagalbos sistemos, [59](#)

Vairo kolonėlės valdikliai, [8](#)


Valdymas, [8](#), [15](#)

Valdymo pultas prie vairaračio, [8](#)

Veikimo sutrikimai, [90](#), [92](#), [93](#)

W

Wifi, [50](#), [82](#)



7799002495

Réf 7799002495 / Edition lituanienne
NW 1494-5 – 02/2026

