

DACIA



MEDIA NAV LIVE



## Forholdsregler ved bruk

Det er viktig å følge forholdsreglene under når du bruker systemet, både av sikkerhetsmessige årsaker og for å unngå materiell skade. Du må alltid forholde deg til lovgivningen i landet du befinner deg.



### Forsiktighetsregler ved bruk av lydsystemet

- Du bør kun lese informasjonen på skjermen og bruke kontrollene når trafikk- og veiforholdene tillater det.
- Still inn volumet på et rimelig nivå slik at du også kan høre lyden utenfra.

### Forholdsregler i forbindelse med navigering

- Kjør alltid aktpågivende, og ikke stol blindt på navigasjonssystemet.
- Avhengig av det geografiske området kan det hende at kartet ikke har oppdatert informasjon om nye veier. Vær oppmerksom. Veitrafikkreglene og veiskiltene skal alltid prioriteres foran kjøreanvisningene som navigeringssystemet gir.

### Forholdsregler for å unngå materiell skade

- Ikke forsøk å demontere eller tilpasse systemet – dette kan medføre risiko for brann eller skader på utstyret.
- Kontakt en representant for produsenten ved en eventuell feil og/eller hvis det er behov for å demontere utstyret.
- Ikke sett inn ødelagt eller tilgriset ekstern lagringsenhet, eller fremmedlegemer (USB-minnepinne, SD-kort osv.) inn i leseren.
- Bruk bare eksterne lagringsenheter (USB-minnepinne, Jack-kontakt osv.) som er kompatible med systemet ditt.
- Rengjør alltid skjermen med en mikrofiberklut.
- Ikke bruk produkter som inneholder alkohol og/eller spray væsker på området.



Det forutsettes at du godtar de generelle salgsbetingelsene før du bruker systemet.

Beskrivelsen av modellene i denne håndboken er basert på de aktuelle spesifikasjonene på tidspunktet den ble skrevet. Avhengig av merke og modell til telefonen din, kan enkelte funksjoner være helt eller delvis inkompatible med multimediesystemet i bilen.

For ytterligere informasjon, kontakt en autorisert forhandler.



### Beskyttelse av personopplysninger

Data fra kjøretøyet behandles av produsenten, godkjente forhandlere og andre virksomheter i produsentens gruppe. Produsentens opplysninger er tilgjengelige fra nettstedet og siste side i kjøretøyets brukerhåndbok. Personopplysningene dine behandles for følgende formål:

- slik at du kan dra nytte av kjøretøyets tjenester og apper
- for å muliggjøre bruk og vedlikehold av kjøretøyet
- for å forbedre føreropplevelsen og utvikle produkter og tjenester til produsentens gruppe
- Overholde de juridiske forpliktelsene til produsentens gruppe.

I samsvar med gjeldende forskrifter for deg, særlig hvis du befinner deg i Europa, kan du be om følgende:

- innhente og kontrollere opplysningene som produsenten har om deg
- korrigere eventuell unøyaktig informasjon
- fjerne opplysninger om deg
- ta en kopi av opplysningene for å bruke dem på nytt et annet sted
- motsette deg bruken av dataene dine når som helst
- stanse bruken av opplysningene dine.

Fra multimedieskjermen i kjøretøyet kan du gjøre følgende:

- nekte å samtykke til å dele personopplysninger (inkludert plassering)
- trekke tilbake samtykket når som helst.

Hvis du bestemmer deg for å stanse deling av personopplysninger, vil noen av kjøretøyets funksjoner og/eller tjenester som leveres av produsenten, stoppes når de krever samtykke fra deg.



### Beskyttelse av personopplysninger

Uansett om du bestemmer deg for å stanse delingen eller ikke, blir kjøretøyets bruksdata videresendt til produsenten og partene/leverandørene det gjelder, for følgende formål:

- for å muliggjøre bruk og vedlikehold av kjøretøyet
- forbedre kjøretøyets livssyklus.

Hensikten med å bruke disse opplysningene er ikke kommersielle formål, men å kunne forbedre produsentens kjøretøy og hindre problemer som kan stå i veien for den daglige driften.

Personvernbestemmelsene er tilgjengelige på produsentens nettsted, du finner adressen dit i kjøretøyets brukerhåndbok.



Denne håndboken dekker alle eksisterende funksjoner for modellene som er beskrevet. I hvilken grad disse er tilgjengelige, avhenger av utstyrsnivå, hvilke alternativer som er valgt og i hvilket land modellen er solgt.

Denne håndboken kan også inneholde informasjon om funksjoner som introduseres senere i modellåret.

Skjermbildene i brukerhåndboken kan avvike fra de faktiske skjermbildene som vises i kjøretøyet.

→ i instruksjonsboken betyr en overgang til en side.

# INNHold

<b>Generell informasjon</b> .....	<b>5</b>	Flervisningskamera .....	63
Generell beskrivelse .....	5	All veiinfo .....	65
Introduksjon til kontrollene .....	8	Dekktrykk .....	66
Aktivering av tjenestene .....	10	My driving .....	67
bruk .....	14	Luftkvalitet.....	69
Rengjøring .....	17	Elbil .....	70
Slå av, på .....	18	<b>Innstillinger</b> .....	<b>74</b>
Legge til og administrere kontrollprogrammer .....	19	Brukerinnstillinger .....	74
Bruke talegjenkjenning .....	20	Systeminnstillinger.....	78
<b>Navigering</b> .....	<b>22</b>	Varsler.....	81
<b>Audio/multimedia</b> .....	<b>24</b>	Oppdater.....	83
Lydkilder .....	24	Funksjonsfeil.....	86
Lytte på radioen .....	26		
Musikk.....	30		
Lyddinnstillinger .....	33		
<b>Telefon</b> .....	<b>35</b>		
Pare og koble til en telefon .....	35		
Anropsadministrasjon .....	39		
SMS .....	44		
Telefoninnstillinger .....	45		
Trådløs lader.....	46		
<b>Apper</b> .....	<b>48</b>		
Android Auto™, CarPlay™ .....	48		
App-administrasjon .....	52		
My Dacia.....	54		
Utlån og tilbakelevering av kjøretøy .....	56		
<b>Kjøretøy</b> .....	<b>57</b>		
Kjøreassistanse .....	57		
Parkeringsassistent .....	61		
Ryggekamera .....	62		

# GENERELL BESKRIVELSE


## Skjerm



For mer informasjon om oppvarmingsnivået, se kjøretøyets brukerhåndbok



- A.** Tilgangs- og statuslinje.
- B.** Tilgang til forskjellige Verdener.
- C.** Visningsområde for valgt Verden.
- D.** Indikatorlinje for oppvarmingsnivå.



- 1.** Status for tilkobling og deling av data,
- 2.** Telefonens batterinivå.
- 3.** Status for mobildekning.
- 4.** Bluetooth® for det aktiverte multimediasystemet.
- 5.** Multimediasystem WIFI status.
- 6.** Status for trådløs lader.
- 7.** Tilgang til varslingscenteret.
- 8.** Utetemperatur
- 9.** Klokkeslett
- 10.** Mikrofonstatus og kontroll.
- 11.** Temperaturindikator for oppvarming.

**12.** Indikator for ventilasjonsvifte-hastighet.

**13.** Betjening oppvarmet ratt.

**14.** Betjening oppvarmet fører sete.

**15.** Betjening klimaanlegg.

**16.** Betjening oppvarmet passasjer sete.

**17.** Betjening oppvarmet frontrute.

**18.** Indikator for fordeling av luft i kupéen

## Verden-skjermbilder

Systemet ditt består av flere verdener **B**:

- Startskjerm
- « Lyd » ;
- Telefon eller smarttelefonreplikering
- « Apper » ;
- « Bil » .


**Merk:** Tilgjengeligheten av Verdener avhenger av utstyrsnivå.


Du kan når som helst få tilgang til de forskjellige Verdenene, fra Verdenlinjen **B**, som til enhver tid er synlig og tilgjengelig på den aktive skjermen.

# GENERELL BESKRIVELSE

1

## Startside-verdenen



Startside-verdenen  , som er tilgjengelig via knappen **19**, viser fire tilleggsprogrammer (widgets) som kan tilpasses.


## Lyd-verdenen



Lyd-verdenen  , som kan nås ved hjelp knappen **20**, kan brukes til å få tilgang til radio og musikk.

## Telefon-verdenen





Telefon-verdenen  , som er tilgjengelig via knappen **21**, gir tilgang til samtaler, mapper og andre telefonfunksjoner som er koblet til multimediasystemet.

**Merk:** Telefon-verden-ikonet  kan endres mens smarttelefonspeling pågår  .


# GENERELL BESKRIVELSE


## Apper-verdenen



Apper-verdenen , som kan nås ved hjelp av knapp **22**, kan brukes til å få tilgang til apper fra multimediesystemet.

## Bil-verdenen



Bil-verdenen , som kan nås ved å bruke knappen **23**, lar deg administrere noe kjøretøyutstyr som kjørehjelpemidler, kameraet, My driving osv. og justere noen av multimediesysteminnstillingene som skjerm, språk osv.

**Merk:** Bare funksjoner som kan velges vises på startskjermbildet (avhengig av utstyrsnivå).

## Varslingscenter




Varslingscenteret **E**, som kan nås ved hjelp av knapp **7**, eller ved å raskt sveipe multimedieskjermen fra sone **A** mot midten av skjermen, gir deg tilgang til varslene, Profil og noen funksjoner. For å gå ut av varslingscenteret, trykk på **7** eller sveip raskt opp fra sone **D** mot midten av skjermen.

# INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE


1

## Skjermkontroller



	Funksjon
1	Multimedieskjerm.
2	Lydstyrke opp.
3	Trykk kort på: Radio - Musikk AV/ Radio - Musikk PÅ, Stand-by display, Rengjøring av skjerm, Vent litt. Trykk og hold (rundt 5 sekunder): Tvungen avslutning av multimediesystemet.
4	Lydstyrke ned.

## Kontroller på rattstammen



	Funksjon
5	Velg lydkilden.
6	Bla gjennom radiostasjoner eller lydspor og kataloger (avhengig av utstyret).
7	Trykk kort på: – Øk volumet til kilden som er i bruk. Trykk og hold (ca. 10 sekunder): – Deaktiver tvungen demping av lyd.


	Funksjon
7 + 8	Trykk kort på: – Slå radiolyden av/på. – stans eller spill av lydsporet. Trykk og hold (ca. 10 sekunder): – Deaktiver tvungen demping av lyd.
8	Trykk kort på: – Demp volumet til kilden som er i bruk. Trykk og hold (ca. 5 sekunder): – Aktiver tvungen demping av lyd.
9	Endre avspillingsmodus for radiostasjoner (Liste, Favoritter).

# INTRODUKSJON TIL KONTROLLENE

## Kontroller på rattstammen



	Funksjon
10	er koblet til multimediesystemet).

	Funksjon
10	Hvis telefonen ikke er koblet til multimediesystemet: – Gå til telefonparingsfunksjonen. Hvis telefonen er koblet til multimediesystemet: – Åpne Telefon Verdenen  ; – motta/avslutt et anrop
11	Hold inne: – aktiverer/deaktiverer telefonens talegjenkjenning (bare tilgjengelig når telefonen

# AKTIVERING AV TJENESTENE

1

## Innledning

De tilkoblede tjenestene (trafikkmeldinger i sanntid, søk etter POI på nettet, fjernstyring av bilen fra smarttelefonen el.l.) må aktiveres før du kan bruke dem.

Aktivering av tjenestene muliggjør også automatisk oppdatering av systemet. Se avsnittet Oppdatering → 83.

Når tjenestene er aktivert, kan de brukes i en begrenset periode fra leveringsdatoen for kjøretøyet.

Multimediesystemet kan konfigurere profilen din med noen få trinn.

### Merk:

- Konfigureringsveiviseren gir hjelp hver gang en profil opprettes.
- Konfigureringsverktøyet kan bare brukes mens kjøretøyet står stille.


## Konfigureringsassistent



Produsenten skal treffe alle nødvendige forholdsregler for å sikre et sikkerhetsnivå som er tilpasset risikoene, ved å ta hensyn til gjeldende regler.



Velg språket du vil bruke, fra listen som er tilgjengelig i **1**, og bekreft deretter ved å trykke på **2**.



Multimediasystemet informerer deg om beskyttelse av dine personlige data.

For mer informasjon om de ulike alternativene for datadeling, trykk på

Informasjon-ikonet **i**.

Etter å ha gjennomgått informasjonen, bekreft valget ditt ved å trykke Bekreft for å fortsette.

Velg vilkårene for bruken av personopplysningene dine fra følgende valg:

- Godta alle, autoriserer deling av personopplysningene dine og gir tilgang til alle tilgjengelige tilkoblede tjenester
- Avvis alle nekter deling av personopplysningene dine og tillater ikke tilgang til eller drift av tilkoblede tjenester (med unntak av forskriftsmessige funksjoner knyttet til sikkerheten til det automatiske nødbrøpet i tilfelle en ulykke)
- Tilpass, tillater personalisering av vilkårene for bruk av personopplysningene dine ved å aktivere/deaktivere visse funksjoner relatert til følgende data:

- « My Dacia » ;
- « Mine tilkoblede tjenester i bilen » ;
- Forbedring og utvikling av produkter og tjenester
- ...

# AKTIVERING AV TJENESTENE



Du kan tilpasse profilen din ved å konfigurere følgende funksjoner:

- My Dacia-konto **3**
- Lås profilen **4**.

**Merk:** Du kan utsette konfigurasjonen ved å trykke på **5** og gjenoppta den senere fra varslingscenteret eller profilen din. For mer informasjon om konfigurering av profilen, se avsnittet Brukerinnstillinger ➔ **74**.

## « My Dacia » **3**

Multimediasystemet lar deg koble til "My Dacia"-kontoen din slik at du kan administrere bestemte funksjoner i kjøretøyet ditt og få tilgang til denne informasjonen via din smarttelefon.

For mer informasjon om My Dacia, se avsnittet My Dacia ➔ **54**.

## Lås profilen **4**.

For å beskytte sensitiv informasjon og bevare personvernet ditt, anbefaler vi på det sterkeste at du beskytter personopplysningene dine. For at du skal kunne gjøre dette, lar multimediasystemet deg låse tilgangen til profilen din ved hjelp av følgende metoder:

- « Mønster » ;
- « PIN-kode » ;
- « Passord » ;
- "Ikke bruk profillåsing".

Følg instruksjonene som vises på multimedia systemskjermen for å fullføre konfigurasjonen.



For å bevare personvernet ditt, inkludert konfidensialiteten og integriteten til personopplysningene dine, anbefaler vi på det sterkeste at du låser profilen din.

## Datainnhenting



Når tjenesteaktiveringsforespørselen er validert, kan du fortsatt aktivere eller deaktivere datainnhenting, eller endre datadelingsnivået. For å velge vilkårene for bruk personopplysningene dine, åpne varslingscenteret, velg Profil, deretter Personvernnstillinger.

Velg deretter blant følgende nivåer av datadeling:

- Godta alle: Autoriser deling av dataene dine.
- Avvis alle: Avvis deling av dataene dine.
- Tilpass: Autoriser deling av data du har valgt fra listen.

# AKTIVERING AV TJENESTENE

1

**Merk:** Hvis du ikke ønsker å dele opplysningene som krever samtykke fra deg, kan det hende at tjenestene ikke lenger fungerer (unntatt standardtjenester/-funksjoner knyttet til automatisk nødalarm i tilfelle en ulykke).

## Midlertidig stans av datainnsamling.

Innsamling av kjøretøydata kan stanses midlertidig.

For å gjøre dette kan du når som helst sette datainnsamlingsnivået på pause eller endre nivået fra din Profil, som er tilgjengelig i varslingssenteret: Trykk på Del kun data. Du kan avbryte innsamling av visse data ved å velge Avvis alle, eller ved å velge Tilpass, og deretter velge de du vil avbryte.

Hvis du avviser å dele opplysningene dine, kan det hende at tjenestene som krever samtykke, ikke lenger fungerer (unntatt standardfunksjoner knyttet til automatisk nødalarm i tilfelle en ulykke).



Produsenten tar alle nødvendige forholdsregler for å påse at personopplysningene dine behandles på en sikker måte.

## Personvern

Dataene fra kjøretøyet behandles av merkevarerepresentanten, og de kan overføres til våre datterselskaper, medlemmer av vårt distribusjonsnettverk samt våre partnere, avhengig av målet. Dataene kan også samles inn av tredjeparter. Når det er tilfelle brukes reglene for vern av personopplysninger av autoriserte distributører og andre enheter i merkevarerepresentantens gruppe. Merkevarerepresentantens opplysninger er tilgjengelig på nettstedet deres og på siste side i kjøretøyet brukerhåndbok.

Personopplysningene dine behandles for følgende formål:

- for å gjøre det mulig for deg å fjernstyre kjøretøyet, oppdatere kjøretøyet automatisk eller tilby underholdningstjenester i kjøretøyet
- for å etablere kjøretøyvedlikehold
- for å gi deg kjøresassistenttjenester;

- for å forbedre kjøreopplevelsen, tilby ulike mobilitetsmetoder og utvikle produkter og tjenester
- for å overholde juridiske og regulatoriske forpliktelser

I samsvar med gjeldende regelverk om beskyttelse av personopplysninger kan du be om å:

- innhente og kontrollere opplysningene som produsenten har om deg
- korrigere eventuell unøyaktig informasjon
- fjerne opplysninger om deg
- ta en kopi av opplysningene for å bruke dem på nytt et annet sted
- motsette deg bruken av dataene dine når som helst
- stanse bruken av opplysningene dine.

Fra multimedieskjermen i kjøretøyet kan du gjøre følgende:

- nekte å samtykke til å dele personopplysninger (inkludert plassering)
- trekke tilbake samtykket når som helst.

Hvis du bestemmer deg for å stanse deling av personopplysninger, vil noen av kjøretøyet funksjoner og/eller tjenester som leveres av produsenten, stoppes når de krever samtykke fra deg.

## AKTIVERING AV TJENESTENE

Uansett om du bestemmer deg for å stanse delingen eller ikke, blir kjøretøyets bruksdata videresendt til produsenten og partnerne/leverandørene det gjelder, for følgende formål:

- for å muliggjøre bruk og vedlikehold av kjøretøyet
- forbedre kjøretøyets livssyklus.

Disse dataene brukes ikke til kommersielle tjenester, men til kontinuerlig forbedring av produsentens kjøretøyer og til å hindre problemer som kan være til ulempe i daglig bruk.

Personvernbestemmelsene er tilgjengelige på produsentens nettsted, du finner adressen dit i kjøretøyets brukerhåndbok.

### Utløp av tjenester

Tjenestene aktiveres for en begrenset periode. Når perioden er over, slutter tjenestene å fungere. For å aktivere tjenestene på nytt, se avsnittet "Oppdatere en tjeneste" ➔ 55.



Produsenten skal treffe alle nødvendige forholdsregler for å sikre et sikkerhetsnivå som er tilpasset risikoene, ved å ta hensyn til gjeldende regler.

# BRUK

1

## Multimediaskjerm



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.



Enkelte innstillinger må endres mens motoren går for at de skal lagres av multimediasystemet.

## Navigere en meny



Multimedieskjermen kan brukes til å åpne systemfunksjonene. Trykk på multimedieskjermen for å velge én av menyene.

## Bruk av bevegelser




- Kort trykk: Berør en del av skjermen med fingeren, og fjern deretter fingeren umiddelbart fra skjermen.
- Trykk og hold: Berør en del av skjermen i minst 1,5 sekund.
- Zoom-inn / zoom ut: Trekk sammen to fingre eller skyv to fingre fra hverandre på skjermen.



- Sveip: skyv fingeren din raskt:
  - horisontalt, fra venstre til høyre eller fra høyre til venstre;eller
  - vertikalt, fra bunn til topp eller fra topp til bunn.

# BRUK

## Introduksjon til "Verden"-linjen




Multimedietsystemet ditt inkluderer en verdenslinje **A**. Det består av fem verdener, som alle er tilgjengelige når som helst, på multimediaskjermen:

- Startside (avhengig av kjøretøyet): lar deg vise fire widgets som kan tilpasses
- Lyd: brukes til å få tilgang til radio- og lydavspilling
- Telefon/speling:
  - kan brukes til å koble en eller flere telefoner til systemet, få tilgang til samtaler, telefonbok og andre tilgjengelige funksjoner på telefonen som er koblet til multimedietsystemet
  - kan brukes til å aktivere smarttelefonspeling.

- Apper kan brukes til å få tilgang til apper
- Bil: gjør at du kan styre noe kjøretøyutstyr som kjørehjelpemidler, flervisningskameraet, My driving og til å justere forskjellige parametre på multimedietsystemet, for eksempel skjerm, språk, osv.

## Introduksjon til "Verden"-sidene



Flytt deg fra en Verden til en annen ved å trykke direkte på en av Verden-knappene **1**.

Startsiden inneholder widgeter som gir tilgang til funksjoner som dekktrykkjustering, radioen osv.

Via kontrollprogrammene kan du gå direkte til hovedskjermbildet for en funksjon eller (i visse tilfeller)

kontrollere en funksjon direkte via ett av hovedskjermbildene (f.eks. endre radiokanal).

Du finner en beskrivelse av startsidene i avsnittet Generell beskrivelse → **5**.

**Merk:** Du kan endre konfigureringen av startsidene. Se avsnittet "Legge til og administrere kontrollprogrammer" for mer informasjon → **19**.

## Varslingscenter



Kan nås med knappen **2** eller ved å sveipe raskt på multimediaskjermen fra området **B** mot midten av skjermen. Varslingscenteret gir tilgang til varselhistorikken, for eksempel:

- SMS ;
- « Dekktrykk » ;

# BRUK

- 1 – tilgjengelige oppdateringer
- ...



Velg et varsel for å få tilgang til det.

For å slette et varsel sveiper du raskt på skjermen.

For å slette alle varsler, trykk på knappen **3**.

Du kan også opprette og konfigurere brukerprofilen din. For mer informasjon, se avsnittet om Brukerinnstillinger → **74**.

For mer informasjon om varsler, se avsnittet Varsler → **81**.

## Utilgjengelige funksjoner

Under kjøring kan funksjoner som tilgang til opplæringen og noen

innstillinger være utilgjengelige, i henhold til landsspesifikke forskrifter.

Stans bilen for å få tilgang til utilgjengelige funksjoner.

**Merk:** I noen land krever reguleringen at parkeringsbremsen er aktivert for å få tilgang til appene. For ytterligere informasjon, kontakt en godkjent forhandler.

# RENGJØRING

## Rengjøringsanbefalinger



Ikke hell eller spray rengjøringsproduktet på skjermen.

Ikke bruk kjemiske rengjøringsmidler eller husholdningsprodukter. Enheten skal ikke komme i kontakt med væsker, og skal ikke utsettes for fuktighet. I så fall kan overflater eller elektriske komponenter bli redusert eller skadet.



Ikke bruk produkter som inneholder alkohol og/eller spray væsker på området.

**Bruk bare en ren, myk og tørr mikrofiberklut som ikke loer**, til å rengjøre berøringsskjermen for å unngå å skade antirefleksmaterialet.


Ikke bruk for mye trykk på multimedieskjermen, og ikke bruk rengjøringsutstyr som kan ripe opp skjermen (for eksempel børste, grov klut o.l.).

## Rengjøring av skjerm-modus



For å bruke en mikrofiberklut på multimediesystemskjermen når den er på, trykk kort på kontrollen **1** på multimediepanelet, og trykk deretter Rengjøring av skjerm **2** for å stille inn berøringsskjermen i inaktiv modus.

For å gå ut av Rengjøring av skjerm-modus, trykk to ganger på multimedieskjermen.



Følg disse rengjøringsanbefalingene:

**A.** Ikke bruk alkoholbaserte væsker, ikke påfør eller spray væsker.


**B.** Ikke rengjør med såpevann ved å bruke en lett fuktet mikrofiberklut.

**C.** Rengjør ved hjelp av en tørr mikrofiberklut.

## SLÅ AV, PÅ

1

### Slå den på



Multimediesystemet starter:

- når dørene åpnes
- ved å trykke lett på multimediepanelets kontroll **1**.

### Slå av



Multimediesystemet kan slås av:

- ved å trykke kort på kontrollen **1** på multimedieskjermen og trykke på Vent litt
- når dørene på kjøretøyet låses

### Minimum skjerm bilde


Med denne funksjonen kan du bare vise utetemperaturen, klokken og varmenivålinjen på skjermen.

For å velge denne visningsmodusen trykker du kort på kontrollen **1** på multimediepanelet og trykke på funksjonen Stand-by display.

Andre funksjoner vises når du trykker kort på **1**-kontrollen:

- « Radio - Musikk AV »/« Radio - Musikk PÅ » ;
- « Rengjøring av skjerm ».

### Omstart



Multimediesystemet kan startes på nytt ved å trykke og holde nede (trykk og hold nede til systemet starter på nytt):

- på multimediepanelkontroll **1**, eller
- på "Mode"-knappen **3** og den venstre "Source"-knappen **2** på kontrollene på rattstammen.

# LEGGE TIL OG ADMINISTRERE KONTROLLPROGRAMMER


## Innledning



Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.



Konfigurasjonen av widgets er knyttet til profilen. Hvis profilen endres, endres også visning av widgets





Systemet ditt har en tilpassbar Startside. Dette består av et visst

antall widgets i området **A**, som gir tilgang til informasjon og funksjoner som My driving, radio, dekktrykkjustering osv.

Trykk på en av widgetkontrollene for å kontrollere funksjonen direkte via hovedskjermen (endre radiostasjon, få tilgang til telefonen osv.).

## Tilpasse widgets




Fra "Bil"-verdenen , "Bil"-menyen, "Kupe" og deretter "Rediger widgets" kan du tilpasse tilleggsprogrammene.

Du kan også få tilgang til tilpassningsfunksjonen for widgets fra

Startskjerm-verdenen  ved å

trykke og holde inne på widget'en du vil tilpasse.




Velg deretter ønsket sted i område **B** ved å berøre skjermen, og velg deretter widgeten du ønsker å vise, fra listen **C**.

# BRUKE TALEGJENKJENNING

1

## Innledning

 Når du bruker talegjenkjenning ved bruk av replikering av smarttelefon, bruker du telefonens internettforbindelse (med forbehold om avgifter og begrensninger pålagt av mobiloperatøren).

Når smarttelefonen er koblet til multimediesystemet via Bluetooth®-tilkoblingen eller via smarttelefonreplikering, kan du bruke noen talegjenkjenningssystemfunksjoner som gir deg tilgang til domene og appene som er tilgjengelig på smarttelefonen, mens du holder hendene på rattet.

For mer informasjon om speiling av smarttelefon, se delen Android Auto™, CarPlay™ ➔ 48.

**Merk:** Når du ønsker å bruke smarttelefonens talegjenkjenningssystem med multimediesystemet, må du sørge for at

– smarttelefonen har en talegjenkjenningssystemfunksjon som er kompatibel med multimediesystemet

– du befinner deg i et område med nettverksdekning

### Hovedfunksjonene styres av smarttelefonens talegjenkjenningssystem

Funksjonene som brukes av talegjenkjenningen avhenger av smarttelefonen og selve appene.

Talegjenkjenningen kan brukes til å få tilgang til følgende smarttelefonapper og domener:

- Telefon
- Navigasjon
- Musikk
- ...

### Aktivering

Du kan aktivere/deaktivere talegjenkjenning

– ved Bluetooth®

eller

– ved replikering, fra Replikering-

verdenen  .

Merk: Når du aktiverer talegjenkjenning, må du alltid vente på at en hørbar bekreftelse før du snakker, og deretter oppgi forespørselen din.

Eksempler på talekommandoer:

– koblet til telefonen:

- "Anrop José";
- Ring kontoret
- ...
- knyttet til navigasjon:
  - Gå til Champs-Élysées i Paris
  - "Kjør hjem"
  - ...

### Aktivere talegjenkjenning med Bluetooth®



Koble smarttelefonen til multimediesystemet ved å bruke Bluetooth®-tilkoblingen.

Se avsnittet Sammenkoble en telefon for mer informasjon ➔ 35.

For å bruke smarttelefonens talegjenkjenning, trykk på

## BRUKE TALEGJENKJENNING

rattkontrollen **1** og du hører et pip som indikerer at talegjenkjenning er aktivert.

### Aktivere talegjenkjenning under replikering





Koble smarttelefonen til multimediesystemet med replikering av smarttelefon.

For mer informasjon, se Koble til, koble fra en telefon → **36** og avsnittene Android Auto™, CarPlay™ → **48**.

For å bruke smarttelefonens stemmegjenkjenning, trykk på

– ved å trykke kort på talegjenkjenningsknappen på rattkontrollen **2** i bilen eller

– ved å trykke på stemmegjenkjenningsknappen **3** fra

Replikering-verdenen  

– ved å si kommandoen

- Ok Google eller Hey Google fra Android Auto™ replikering 
- Dis Siri eller Say Siri fra CarPlay™ replikering 

# NAVIGASJON

## Innledning

2



Navigasjon er tilgjengelig fra:

- navigasjonsappen
- navigasjon via telefonreplikering




## Navigasjonsprogram

(avhengig av utstyrsnivå)



Navigasjonsprogrammet er tilgjengelig fra:

- navigasjonstillegsprogrammet **1** på

Startskjermen-verdenen 

- navigasjonsprogrammet **2** kan nås

fra Apper-verdenen .

Navigasjonsprogrammet er en tilkoblet navigasjon som er inkludert i den åtteårige dataplansen og som er forhåndsinstallert på multimediesystemet.

Det inkluderer oppdatert tilkoblet navigasjon slik at du kan dra nytte av følgende funksjoner:

- kartoppdatering;
- sanntidstrafikk
- taleveiledning;

- interessepunkter
- visning av fartsgrenser;
- bygninger i 3D-visning
- detaljert visning av veikryss;
- områder for økt årvåkenhet
- reisemålshistorikk og snarveier for Hjem- og Arbeid-adressene dine
- ...

**Merk:** Navigasjonsappen gjennomgår kontinuerlig utvikling og kan oppdateres eller lastes ned via Apper i

Apper-verdenen .

## Navigasjon via telefonspeiling



Navigering ved hjelp av replikering kan aktiveres fra Android Auto™ -

# NAVIGASJON

programmet  eller i CarPlay™


 i Apper  -verdenen.

Navigering ved hjelp av replikering krever at smartphone din er koblet til multimediesystemet.

Se Android Auto™, CarPlay™ og avsnittet → **48** for mer informasjon.

## Navigasjonsskjerm på instrumentpanelet.


(avhengig av utstyrsnivå)




Du kan bruke replikering til å vise navigasjonen på instrumentpanelet **3**.

For mer informasjon om instrumentpanelskjermen, se bilens brukermanual.

## Innledning



Fra Lyd-verdenen  kan du velge lydkilden du vil lytte til ved å trykke på Kilder **1**.

Du kan også velge lydkilde med knappen på rattstammekontrollen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se delen Innføring i kontrollene **➔ 8**.

Lydkildene kan variere i henhold til utstyrsnivået.

## "Lydkilder"-skjermbildet



2. "Android Auto™"-kilde.
3. "CarPlay™"-kilde.
4. "Bluetooth®"-lydkilde.
5. App-kilde.
6. Avslutt Lydkilder-skjermbildet.
7. "Radio"-kilde.
8. "USB"-kilde (USB-port).

### « Android Auto™ »

Bruk denne kilden til å lytte til musikk fra smarttelefonen hvis den er utstyrt med "Android Auto™"-appen, via smarttelefonreplikasjon. Se avsnittene Android Auto™, CarPlay™ **➔ 48** og Musikk **➔ 30** for mer informasjon.

### « CarPlay™ »

Bruk denne kilden til å lytte til musikk fra smarttelefonen hvis den er utstyrt med "CarPlay™"-tjenesten, via smarttelefonreplikasjon. Du finner mer informasjon i Android Auto™, CarPlay™ avsnitt **➔ 48**.

### "Bluetooth®-lyd"

Denne kilden kan brukes til å lytte til musikken på smarttelefonen via Bluetooth®-tilkoblingen. Se avsnittene Musikk **➔ 30** og Koble til, koble fra en telefon **➔ 36** for mer informasjon.

### "App"

Bruk denne kilden til å lytte til musikk via strømmemusikkapper og for å få tilgang til lydappene dine lastet ned via Apper-programmet. Se avsnittene Musikk **➔ 30** og Administrering av apper **➔ 52** for mer informasjon.

### « Radio »

Du kan bruke denne kilden til å lytte på radioen. Du finner mer informasjon i Radio-delen **➔ 26**.

### "USB" (USB-port)

Bruk denne kilden til å lytte til musikk fra en USB-stasjon. Se avsnittet "Musikk" **➔ 30** for mer informasjon.

## LYDKILDER

### **Merk:**

- Enkelte formater gjenkjennes kanskje ikke av systemet.
- USB-porten må være formattert til FAT32 eller NTFS og ha en min. kapasitet på 8 GB og en maks. kapasitet på 64 GB.

# LYTTE PÅ RADIOEN

## Innledning



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.



Du kan velge en lagret kanal, bla gjennom radiokanalene per liste, avhengig av valgt modus, ved hjelp av knappen på rattstammekontrollen. For mer informasjon om kontrollene på rattstammen, se "Introduksjon til kontrollene"-avsnittet → 8.


Fra Lyd-verdenen , trykk på knappen 3 for å velge kilden Radio.

Du kan også få tilgang til Radio-kilden

fra Apper-verdenen .

Ved hjelp av kontrollene på rattstammen kan du velge lydkilde, bla gjennom stasjoner og endre valgmodus (Liste, Favoritter). Se avsnittet Introduksjon til kontroller for mer informasjon. → 8.

## "Radio"-skjerm



**A.** Liste-modusfane.


**B.** Favoritter-modusfane.

**C.** Liste over tilgjengelige kanaler.

**D.** Avspillingsområde for radiokanal som spilles av for øyeblikket og tilgang til fullskjermvisning. Trykk på dette området for fullskjermvisning av sporet som spilles av.



1. Gå til Lyd-Verdenen .

2. Gå til Apper-Verdenen .

3. Gå til lyd-Kilder.

4. Gå til Lydinnstillinger.

5. Gå til Radioinnstillinger.

6. Radiokanal som spilles nå.

7. Lagre en kanal i Favoritter.

8. Stans radioen / avspillingen av gjeldende kanal.


9. Navnet og frekvensen til den aktuelle kanalen. Tekstinformasjon (radiologo, artist, sang osv.).

10. Type Kilder det lyttes til.

# LYTTE PÅ RADIOEN

**Merknad:** Noe av informasjonen gis bare fra enkelte stasjoner.

## Fullskjermvisning E



Trykk på dette området for å vise radiokanalen som for øyeblikket spilles i området **D** i fullskjermmodus.

For å minimere fullskjermvisning **E**, trykk på **11**.

Med kjøretøyet stillestående kan du aktivere Auto-rullende bildevisning ved å trykke på logoen til radioen som spilles, hvis den aktuelle stasjonen DAB tillater det.

## Velge et radiobånd

Trykk knappen **5** for å angi følgende bølgebånd.

- « FM » :
  - « Alternativ frekvens (AF) » ;
  - « Region ».
- DAB (fast digitalt radionett)
  - « Bytte (DAB ↔ FM) » ;
  - Automatisk rulling av bilder.

## Radioprogram

Avhengig av kanalen du lytter til, kan du se en detaljert oversikt over programmene som sendes for øyeblikket og de som sendes i løpet av de neste 24 timene.

Trykk på knappen **13** for å vise en liste over disse programmene.

**Merk:** Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis kanalen spiller i DAB.


## Kanalsøk

Du kan søke etter radiokanaler i gjeldende radiobånd i alfabetisk rekkefølge på listen: Gå fremover eller bakover til neste kanal ved å trykke på knappene **12**.

## Legg til/fjern en radiokanal til/fra Favoritter.

Fra fullskjermvisning eller fra Liste-modus, trykk på knappen **7** for å legge til/fjerne gjeldende kanal til/fra Favoritter.

## Modus Liste A



Denne modusen lar deg søke og se på stasjonene som er oppdaget av multimediesystemet og listet alfabetisk.

Sveip raskt listen **C** for å liste alle stasjonene.

Velg en radiostasjon fra listen for å lytte til den direkte.

Radiostasjonen som for øyeblikket spilles, vises i minispilleren **D**. Trykk på dette området for å vise gjeldende radio i fullskjerm.

Hvis radiostasjoner i FM-båndet ikke bruker RDS-systemet, eller hvis kjøretøyet befinner seg i et område med dårlig radiomottak, vises ikke

# LYTTE PÅ RADIOEN

stasjonsnavnet og logoen på skjermen, bare frekvensen.

**Merknad:** Noe av informasjonen gis bare fra enkelte stasjoner.


## Favoritter-modus B



Med modusen har du tilgang til radiostasjonene som tidligere er lagret. Velg en radiostasjon fra listen for å lytte til den direkte.

Radiostasjonen som for øyeblikket spilles, vises i minispilleren **D**.

## Radioinnstillinger-meny 5



Fra Radioinnstillinger-menyen **5** kan du få tilgang til følgende radiofunksjonsinnstillinger:

- TA/I-Traffic (avhengig av utstyr)
- « FM » ;
- "DAB" (avhengig av utstyrsnivå)
- i-melding (avhengig av utstyr og land)

### "TA/I-Traffic" (trafikkmeldinger)

(avhengig av utstyrsnivå)

Når denne funksjonen er aktivert, kan du motta trafikkmeldinger (avhengig av land) hvis de sender på bestemte FM- og DAB-radiokanaler.

Du må deretter velge frekvensen til stasjonen som sender

trafikkinformasjon. Hvis en annen kilde spilles av (USB, Bluetooth®), avbrytes denne automatisk når det mottas trafikkinformasjon.

### « FM »

I innstillingene kan du aktivere eller deaktivere følgende elementer:

- « Alternativ frekvens (AF) » ;
- « Region ».

### « Alternativ frekvens (AF) »

Frekvensen til en FM-kanal kan forandre seg etter det geografiske området.

Aktiver Alternativ frekvens (AF) -funksjonen for å fortsette å lytte til den samme radiostasjonen mens geografisk område endres.

Audiosystemet sporer frekvensendringer automatisk uten avbrudd.

**Merk:** Ikke alle radiostasjoner har denne muligheten.

Dårlige mottaksforhold kan enkelte ganger føre til utilsiktede frekvensendringer. I så fall bør du deaktivere automatisk skifte av frekvens.

### « Region »

Når Region-modus er aktivert, hvis signalnivået faller, bytter radioen til en

## LYTTE PÅ RADIOEN

ny frekvens som fungerer som et relé for stasjonen du hørte på tidligere.

### **Merk:**

- Stasjoner i samme område sender noen ganger forskjellige programmer eller bruker forskjellige radiostasjonsnavn.
- Noen radiostasjoner sender på regionale frekvenser. Hvis det er tilfelle:
  - med Region aktivert: Systemet bytter ikke til senderen for den nye regionen, men systemet bytter normalt mellom senderne i den opprinnelige regionen.
  - Region deaktivert: Systemet bytter til senderen for den nye regionen, selv om denne sender et annet program.

### **« DAB »**

(avhengig av utstyrsnivå)

I innstillingene kan du aktivere eller deaktivere følgende elementer:

- « Bytte (DAB ↔ FM) » ;
- Auto-rullende bildevisning (avhengig av utstyr).

### **« Bytte (DAB ↔ FM) »**

Når mottaket til DAB -kanalen som for øyeblikket spilles av er dårlig, bytter radiosystemet automatisk til en tilsvarende FM -kanal (hvis tilgjengelig).

Lydsystemet vil automatisk gå tilbake til den digitale DAB -kanalen så snart mottak er tilgjengelig.

**Merk:** Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis kanalen har FM- og DAB-versjoner.

### **Auto-rullende bildevisning**

Når denne funksjonen er aktivert og gjeldende kanal DAB tillater det, ruller en lysbilde fremvisning over skjermen i fullskjerm-avspillingsmodus.

**Merk:** Denne funksjonen er bare tilgjengelig i et stillestående kjøretøy ved å trykke på logoen til radioen som spilles.

### **« i-melding »**

(avhengig av utstyr og land)

Når denne funksjonen er aktivert, er det mulig å automatisk lytte til nyheter så snart de sendes av visse "DAB" radiostasjoner.

Hvis du deretter velger andre kilder, vil kringkasting av den valgte programtypen avbryte den andre kilden.

Fra innstillingene kan du aktivere/deaktivere kunngjøringer for følgende emner:

- "Nødsituasjon";
- "Hendelse";
- "Været";

- "Nyheter";
- "Arrangement";
- "Sport";
- "Diverse".

### **« Lydinnstillinger » 4**

Fra ikonet **4** kan du justere lydinnstillingene.

Du finner mer informasjon i avsnittet Lydinnstillinger ➔ **33** om de ulike innstillingene.

# MUSIKK


## Innledning




Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.



Du kan endre lyd-kilden med knappen på rattstammekontrollen.



Fra Lyd-verdenen , trykk på Kilder **1** for å velge musikkilden du vil lytte til.

Ved hjelp av rattstammekontrollen kan du velge lyd-kilden du vil lytte til og bla gjennom musikksporene og mappene. Se avsnittet Introduksjon til kontroller for mer informasjon. ➔ **8**.

Musikkildene kan variere i henhold til utstyrsnivået. Bare kildene som er tilgjengelige vises og kan velges på multimediaskjermen.

### Merk:

- Avhengig av hvilken app for lydstrømming som brukes, kan displayet og kontrollene endres.
- Enkelte formater gjenkjennes kanskje ikke av systemet.
- USB-porten må være formattert til FAT32 eller NTFS og ha en min. kapasitet på 8 GB og en maks. kapasitet på 64 GB.

## Menyen "Kilder"



Fra menyen Kilder **1** kan du velge musikk fra de forskjellige tilgjengelige kildene.

Velg en kilde som er koblet til multimediasystemet fra følgende liste:

- « Radio » ;
- USB (USB port)
- "Bluetooth® lyd";
- « Podcasts » ;
- « CarPlay™ » ;
- « Android Auto™ » ;
- applikasjon for lydstrømming;
- ...

Musikkildene kan variere i henhold til utstyrsnivået.

**Merk:** Andre mediekilder kan installeres via Apper og vises da på


# MUSIKK

listen over tilgjengelige kilder. Du finner mer informasjon om hvordan du installerer apper i avsnittet Administrere apper → 52.

## Avspillingsmodus



**A.** Informasjon om lydsporet som spilles av (sangtittel, artistnavn, albumtittel og bilde av omslaget, hvis det overføres fra kilden).

2. Gå til Lyd-verdenen .
3. Åpne gjeldende spilleliste.
4. Tid og lengde på lydsporet som spilles av.
5. Aktivere/deaktivere lydsporet, gjenta en gang eller kontinuerlig gjenta.

6. Spill av neste lydspor.
  7. Sett lydsporet på pause / gjenoppta avspilling.
  8. Trykk kort: Gå tilbake til starten av gjeldende lydspor.
- Trykk kort igjen (innen 3 sekunder etter første korte trykk): Spill av forrige lydspor.

9. Aktiver/deaktiver tilfeldig avspilling av lydsporene.
10. Fremdriftsstolpe for lydsporet som spilles av for øyeblikket.

**11.** Gå tilbake til listemodus med minispiller.

### Merk:

- Du kan velge å vise musikken som spilles, i fullskjerm **A** eller i minispilleren **B**.
- Avhengig av telefonen og appen for strømming av musikk, kan det hende at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelige.

## Bluetooth®, USB og app for lydstrømming



Fra Bluetooth®-lyd, USB-kilde eller appen for musikkstrømming kan du få tilgang til spillelistene organisert etter kategori:

- « Artister » ;
- « Album » ;
- « Sanger » ;
- « Playlists » ;
- ...

Sporet som for øyeblikket spilles, vises i minispilleren **B**. Trykk på dette området for å vise sporet som spilles av, i avspillingsmodus **A**.

### Søke

(avhengig av type Kilder)

# MUSIKK



## Lydinnstillinger 13

Fra ikonet **13** kan du justere lydinnstillingene.

Du finner mer informasjon i avsnittet Lydinnstillinger → **33** om de ulike innstillingene.

Ved å trykke på Søk-ikonet **12** (tilgjengelighet avhenger av type Kilder

i Lyd-verdenen ) , kan du søke etter

- en sangtittel;
- et album;
- en artist;
- en spilleliste
- ...

Skriv inn navnet ved hjelp av tastaturet.

Så snart du skriver inn de første bokstavene i søkeområdet , foreslår multimediasystemet tilknyttede navn.

Velg navnet fra listen over forslag.

# LYDINNSTILLINGER

## Innledning



Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.



Fra ikonet **1** kan du justere følgende lydinnstillinger:

- « Atmosfære » ;
- « Lyd ».

### « Atmosfære »

(avhengig av utstyrsnivå)



Fra fanen **A** kan du velge en av følgende forhåndsdefinerte musikkonekontroller:

- « Pure » ;
- « Acoustic » ;
- « Bass » ;
- « Talk ».

**Merk:** Tilgjengeligheten av musikkonekontroller er avhengig av utstyret.

### « Lyd »

(avhengig av utstyrsnivå)



Fra fanen **B** kan du justere følgende innstillinger:

- « Balanse/fader » ;
- « Lydkontroll » ;
- « Lydstyrke/hastighet » ;
- « Normaliser volumet ».

# LYDINNSTILLINGER

## « Balanse/fader »



Bruk denne funksjonen for å stille inn lydfordelings-balansen. Trykk på Sentrert eller Foran for å optimalisere lydfordelingen for alle i bilen eller for baksetepassasjerenes komfort (lyden bak i bilen kobles ut, og volumet foran i bilen modereres).

Når du trykker på skjermen, eller hvis Manuelt er valgt, kan du endre innstillingene ved å flytte målet **2**.

## « Lydkontroll »

Denne funksjonen kan brukes til å justere lyden:

- aktivere/deaktivere Bass boost
- « Bass » ;
- « Middels » ;

- « Treble » ;
- ...

## « Lydstyrke/hastighet »

Denne funksjonen kan brukes til å justere volumnivået automatisk i forhold til kjørehastigheten. Trykk på Lydstyrke/hastighet, juster deretter følsomheten eller deaktiver den ved å trykke direkte på Lydstyrke/hastighet-nivålinjen.

## « Normaliser volumet »

Denne funksjonen kan brukes til å opprettholde samme lydvolume fra én lydkilde til en annen.

# PARE OG KOBLE TIL EN TELEFON

## Pare og oppheve paring av en telefon



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.

## Innledning

Denne funksjonen brukes til å sammenkoble telefonen med multimediasystemet.

Du får tilgang til Koble til en ny enhet-menyen fra:

– Telefon-verdenen , trykk Koble til ved hjelp av Bluetooth® (hvis telefonen ikke er til stede)

– Apper-verdenen , deretter Enhetsbehandling

– Bil-verdenen , Innstillinger deretter Bluetooth®

– Telefon-verdenen , trykk på

Innstillinger-ikonet  og deretter Enhetsbehandling (hvis en telefon allerede er sammenkoblet)

– Lyd-verdenen , trykk Koble til ved hjelp av Bluetooth® (hvis telefonen ikke er til stede)

– varslingscenteret, Innstillinger-

ikonet  og deretter Bluetooth®.

**Merk:** Hvis ingen telefon er koblet til multimediasystemet, blir noen menyer deaktivert.

Når du sammenkobler telefonen, kan du få tilgang til telefonfunksjonene i multimediasystemet. Ingen kopier av kontaktene eller personopplysningene blir lagret i multimediasystemet.

Hvis du vil at multimediasystemet skal administrere telefoner som er utstyrt med "dual SIM", må du konfigurere telefonen til å bruke en standard SIM. Se telefonens brukerhåndbok.

**Merk:**

– før paring, sørg for at telefonens Bluetooth®-funksjon er aktivert og sett statusen til synlig

– kjøretøyet må stå stille for at en telefon kan pares.




Hvis du vil ha mer informasjon om listen over kompatible telefoner, kontakt nettsiden til din godkjente forhandler.


## Koble til en telefon

For å bruke det håndfrie systemet, kobler du Bluetooth®-telefonen din til multimediasystemet.

Du finner mer informasjon om hvordan du aktiverer synlig status på telefonen i brukerveiledningen for telefonen.

Telefonen kan be om godkjenning for deling av kontakter, anropslogger, meldinger osv. Godta deling hvis du vil ha tilgang til denne informasjonen på multimediasystemet.

Fra Telefon-verdenen  og deretter Koble til med Bluetooth®- eller

Apper-verdenen  og deretter Enhetsbehandling på multimediasystemet:

– En melding vises på skjermen, der du tilbys å koble til en telefon.

– trykk på Koble til en ny enhet.

Multimediasystemet søker etter synlige telefoner i nærheten som har aktivert Bluetooth®.

## PARE OG KOBLE TIL EN TELEFON


– Velg telefonen på listen over forslag, eller velg multimediesystemet på telefonen.

Det vises en melding på skjermen til multimediesystemet og på telefonen, og du blir bedt om å godta paringsforespørselen hvis den foreslåtte koden er den samme på telefonen og multimediesystemet.

Når telefonen er parett med multimediesystemet, kan du velge tjenestene du vil bruke via Enhetsbehandling. Du finner mer informasjon i avsnittet Koble en telefon til/fra → 36.

**Merk:** Telefonen er koblet til profilen som brukes ved sammenkobling. Det kan hende at telefonen ikke er tilgjengelig for andre brukerprofiler.


### Pare en annen telefon



Fra menyen Enhetsbehandling kan du pare en ny telefon til multimediesystemet:

- trykk på ikonet **1** Koble til en ny enhet
- velg den nye telefonen din fra listen over forslag, og avslutt deretter paringsprosedyren.

Du kan også legge til en ny telefon fra

Bil-verden , Innstillinger, Bluetooth®, Koble til en ny enhet og deretter velge den nye telefonen fra listen over forslag og fullfør paringsprosedyren.

Den nye telefonen din er nå parett til multimediasystemet.

Det er ingen grenser for hvor mange telefoner som kan sammenkobles.

### Koble fra en telefon

Fra menyen Enhetsbehandling kan du koble fra telefonen fra multimediesystemet:

- Trykk på **2**-ikonet ved siden av telefonen for å oppheve paringen.
- Trykk på Ja for å bekrefte.

### Koble til, koble fra en telefon



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.



Enkelte funksjoner er bare tilgjengelige mens kjøretøyet står stille.

### Sammenkobling av en telefon

Når du skal koble til en telefon, må den pares på forhånd. Se avsnittet Sammenkoble/frakoble en telefon for mer informasjon → 35.

**Merk:** Hvis ingen telefon er koblet til multimediasystemet, blir noen menyer deaktivert.

## PARE OG KOBLE TIL EN TELEFON

Når du kobler til telefonen, får du tilgang til telefonfunksjonene i multimediasystemet. Ingen kopier av kontaktene eller personopplysningene blir lagret i multimediasystemet.

Hvis du vil at multimediasystemet skal administrere telefoner som er utstyrt med "dual SIM", må du konfigurere telefonen til å bruke en standard SIM. Se telefonens brukerhåndbok.

### Automatisk tilkobling


Når multimediasystemet er startet, søker det etter eventuelle parede telefoner med Bluetooth® aktivert i nærheten (opptil 10 meter unna). Systemet viser automatisk dataene for telefonen som er tilkoblet (kontaktliste, musikk osv.).

**Merk:**Når telefonen kobles automatisk til multimediasystemet, aktiveres visning av data (kontaktliste, SMS, kontakter osv.) bare hvis du tidligere har tillatt datadeling når du parer telefonen til multimediasystemet. Se avsnittet Sammenkoble/frakoble en telefon for mer informasjon → 35.

### Manuell tilkobling

Du kan tilkoble/frakoble en telefonen manuelt til/fra multimediasystemet ved hjelp av "Bluetooth®"-menyen, som du kan få tilgang til fra:

– Bil-verdenen , Innstillinger, deretter Bluetooth®

– varslingssenteret, Innstillinger , deretter Bluetooth®.

Fra "Bluetooth®"-menyen velger du "Parede enheter" for å vise en liste over parede telefoner.

Velg tjenesten og telefonen du vil koble til, og pass på at Bluetooth® er aktivert.

**Merk:** hvis telefonen kobles til under et anrop, overføres anropet automatisk til høyttalerne i kjøretøyet.

### Administrere servicedata



For å få tilgang til telefonkatalogen, musikken og internettforbindelsen din

direkte via multimediasystemet, må du autorisere servicedatadeling fra Profiler i Parede enheter, som er tilgjengelig i Bluetooth®-menyen. Trykk på navnet på den sammenkoblede enheten, aktiver/deaktiver deretter tjenestene du ønsker å bruke:

- Telefonsamtaler: foreta og motta anrop
- multimedia: få tilgang til din musikk
- Internett-tilgang: Få tilgang til deling av internettforbindelse via Bluetooth® (se delen Systeminnstillinger → 78)
- SMS: sende og motta SMS
- Kontaktdeling : Åpne telefonboken og anropsloggen
- ...

**Merk:** Hvis tjenesten er uthevet, indikerer dette at den er aktivert.




Når du bruker tjenesten Internett-tilgang: For å øke hastigheten på dataoverføring kan du også bruke telefonens internettforbindelse via Tilgangspunkt og tilkoblingsdeling WIFI (med forbehold om kostnader og begrensninger pålagt av din mobiloperatør).

# PARE OG KOBLE TIL EN TELEFON

## « Enhetsbehandling »



Fra Apper-verdenen , deretter Enhetsbehandling, velger du telefonen din fra listen over forslag, og velger deretter telefonfunksjonene du vil aktivere/deaktivere:

- « Telefon » **1** ;
- musikk **2**
- app for replikering av smarttelefon **3**
- koble fra telefonen **4**

### Merk:

- Hvis tjenesteikonet er uthevet, indikerer dette at tjenesten er aktivert.
- Enkelte telefoner tillater automatisk dataoverføring.

Du kan også få tilgang til Enhetsbehandling fra

Enhetsbehandling-ikonet som er tilgjengelig i tilleggsprogrammet


Telefon til Startside-verdenen  .

## Skifte tilkoblet telefon

Fra Enhetsbehandling, velg tjenesten for å koble til en annen telefon som allerede er parett og finnes i listen over enheter.

**Merk:** For å kunne endre den tilkoblede telefonen må du ha sammenkoblet mer enn én telefon.

## Koble fra en telefon

Fra Apper-verdenen  går du til Enhetsbehandling og trykker deretter på det uthevede tjenesteikonet til telefonen du vil koble fra:

- « Telefon » **1** ;
- musikk **2**
- app for replikering av smarttelefon **3**.

Du kan også koble fra telefonen fra Bluetooth®-menyen: Velg "Parede enheter" og trykk deretter på "Koble fra".

**Merk:** Hvis du er midt i en samtale mens telefonen blir frakoblet, overføres samtalen automatisk til telefonen din.

# ANROPSADMINISTRASJON

## Telefonanrop

### Telefon-verdenen

Fra Telefon-verdenen .

**Merk:** Telefonen må være koblet til multimediesystemet for at du skal kunne gjøre et anrop. Du finner mer informasjon i avsnittet Koble en telefon til/fra → 36.

### Gjøre et anrop



Du kan foreta et anrop ved å velge:  
– et nummer fra anropsloggen, ved å gå til fanen **Nylige samtaler A**  
– en kontakt i kontaktlisten fra Kontakter-menyen **B**

- en kontakt i favorittene fra Favoritter-menyen **C**
- å bruke tastene på talltastaturet fra Tastatur-menyen **D**.

### Skjermen Anrop pågår



1. Kontaktnavn og -telefonnummer.
2. Samtalens varighet.
3. Sett nåværende anrop på vent.
4. Overfør samtalen til telefonen.
5. Legge på.
6. Bruk tastaturet for å ringe et nummer.
7. Deaktivere/aktivere mikrofonen.

## Motta et anrop



4



Når du mottar et anrop, vises skjermbildet Mottatte anrop med følgende informasjon:

# ANROPSADMINISTRASJON

- navnet på kontakten (hvis nummeret er i listen over favorittnummer eller i telefonboken)
- nummeret til den som ringer (hvis nummeret ikke er i telefonboken)
- Privat nummer (hvis nummeret ikke kan vises)

## Svar

For å svare på et anrop, trykk på kontrollen **10** på rattet eller på Svar-knappen **8** på multimediesystemskjermen.

## Avvis et anrop

For å avvise et innkommende anrop, trykk to ganger på kontrollen **10** på rattet eller trykk på Avvis-knappen **9** på multimediesystemskjermen.

Personen som ringer til deg, viderekobles til mobilsvaret.

## Under et anrop




Under et anrop kan du gjøre følgende:

- juster lydstyrken med kontrollknappene på rattstammen eller med volumknappene på multimedieskjermen.
- avslutte et anrop ved å trykke på Avslutt anrop **5**, eller ved å trykke på knappen **10** på rattet
- sette et anrop på vent ved å trykke på knappen **3** For å gjenoppta samtalen, trykk på knappen **3** igjen.
- overføre samtalen til den tilkoblede telefonen ved å trykke på Overfør til telefon-knappen **4**
- trykke på **11** for å motta et nytt anrop og skifte mellom de to anropene

## Merke:

- så snart du svarer på den andre innkommende samtalen, blir den første samtalen automatisk satt på vent.
- under en samtale kan du motta en ny samtale, men du kan ikke ringe en gang til;
- få tilgang til det digitale tastaturet ved å trykke på "Tastatur"-knappen **6**
- deaktivere/aktivere mikrofonen ved å trykke på Mute-knappen **7**.

Under en samtale kan du endre Verden uten å avslutte den pågående samtalen.

Trykk på Telefon-verdenen  for å gå tilbake.

## Avslutte en samtale

For å avslutte den pågående samtalen, legg på ved å trykke på kontrollen **10** på rattet eller Legg på-tasten **5** på multimediesystemskjermen.

## Telefonbok



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.


# ANROPSADMINISTRASJON



Enkelte funksjoner er bare tilgjengelige mens kjøretøyet står stille.

## Telefonbok-menyen



Fra Telefon-verdenen  trykker du på Kontakter-fanen **B** for å få tilgang til kontaktlisten din via multimediesystemet.

For å la multimediesystemet administrere telefoner utstyrt med dual SIM, konfigur telefonen slik at multimediesystemet får tilgang til riktig kontaktliste på telefonen.

1. Telefon tilkoblet.

2. Søk etter en kontakt med navn eller nummer.

3. Detaljert kontaktinformasjon.


4. Den sammenkoblede telefonens kontaktliste.


## Laste ned telefonminnet

Som standard synkroniseres kontaktene automatisk når du kobler til en telefon, hvis håndfritilkobling er aktivert. Du finner mer informasjon i avsnittet Koble en telefon til/fra ➔ 36.

**Merk:** for å få tilgang til telefonboken via multimediesystemet må du godkjenne datadeling på telefonen. Se avsnittet Sammenkoble og oppheve sammenkobling av telefon ➔ 35 og telefonens brukerhåndbok.

## Kontakter Favoritter



Fra "Telefon"-verdenen , trykk på fanen "Favoritter" **C** for å få tilgang til kontaktene som er lagret i telefonfavorittene, eller du kan legge de til manuelt fra "kontakt"-listen i multimediesystemet.

# ANROPSADMINISTRASJON

## Legge til en kontakt Favoritter



Trykk på Legg til en favoritt **5** for å legge til en kontakt i Favoritter-listen, og følg deretter instruksjonene som vises på multimediaskjermen.

Du kan også legge til et favorittnummer for kontakten ved å velge stjernen **6**.

## Søke etter kontakter

Du kan søke etter en kontakt ved å taste inn navn eller telefonnummer.

Trykk på forstørrelsesglasset **2**. Tast inn noen av numrene eller bokstavene til ønsket kontakt ved å bruke det digitale tastaturet som vises på skjermen. Kontaktlisten viser en liste

med alle kontakter som starter med den bokstaven.

## Personvern

Ingen kopier av kontaktene eller personopplysningene blir lagret i multimediaskjermens system.

Av personvern hensyn kan hver nedlastede kontaktliste bare vises når tilsvarende telefon er koblet til.

## Anropslogg

### Få tilgang til historikken "Nylige samtaler"

Fra Telefon-verdenen , trykk på på fanen Nylige anrop **A** for å få tilgang til loggen over alle samtaler dine.

Loggen vises i rekkefølge fra nyeste til eldste anrop.

## Nylige samtaler-modus



1. Nummeretikett.
2. Kontaktnavn eller telefonnummer.
3. Klokkeslett/ dato for anrop.
4. Gå til kontaktinformasjon.
5. Utgående samtale (grønn oppoverpil).
6. Innkommende anrop (grønn nedoverpil).
7. Tapte anrop (rød pil).

**Merk:** Det kan hende at noe av informasjonen ikke er tilgjengelig (avhengig av multimediaskjerm bildet).

# ANROPSADMINISTRASJON

## Bla i anropsloggen

Sveip skjermen opp eller ned for å bla gjennom listen over samtaler.

## Ring fra anropsloggen

Trykk på en kontakt eller et nummer for å ringe. Anropet utføres automatisk.

## Slå et nummer



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.



1. Oppringt nummer.
2. Slett numrene.

3. Foreslåtte kontakter.
4. Anrop.
5. Digitalt tastatur

## Gå til Tastatur

Fra Telefon-verdenen  trykker du på Tastatur-fanen **D**.

## Ring til noen ved å taste inn et nummer

Fra Tastatur-fanen **D** taster du inn nummeret ved hjelp av tastaturet **5** og trykker deretter på knappen **4** for å starte samtalen.

Fra du taster inn det første sifferet, foreslår multimediesystemet en liste over kontakter som begynner med de samme sifrene **3**.

Velg hvilken kontakt du vil ringe til, og trykk på knappen **4** for å ringe.

## Legge inn et nummer ved hjelp av talekontrollen

Du kan diktere et nummer via stemmekontrollen i multimediesystemet. Det gjør du ved å starte talekommandoen, og etter pipetonen sier du:

- "Ring til" og dikterer deretter telefonnummeret du vil ringe til.
- eller

– "Ring til" etterfulgt av navnet på kontakten du vil ringe til.

Multimediesystemet viser det oppgitte nummeret og starter anropet.


**Merk:** Hvis kontakten har flere telefonnumre (jobb, hjemme, mobil osv.), kan du velge ett av dem. For eksempel: "Ring – Grégory – hjem".

Du finner mer informasjon om talekommandoer i delen Bruke talegjenkjenning → 20.

# SMS

**i** Avhengig av telefonmerket og -modellen kan det hende at enkelte funksjoner ikke er tilgjengelige.

4



1. Navn/nummer til avsenderen av meldingen.
2. Tidspunkt mottatt.
3. Start på meldingen.

**Merk:** Forhåndsvisning av meldinger er ikke tillatt under kjøring.

## Gå til SMS

Fra varslingscenteret **A** får du tilgang til SMS på telefonen via multimediesystemet.

Telefonen må være koblet til det håndfrie systemet. Du må også godkjenne overføring av meldinger (via telefoninnstillinger, avhengig av modell) for å kunne bruke alle funksjonene.

**Merk:** Avhengig av utstyret, er det bare SMS som mottas under kjøring, som kan leses av multimediesystemet.

## Mottar SMS



Multimediesystemet varsler at det er mottatt en ny SMS via en

varselmelding i **B** som vises i den menyen som er åpen.

Du kan deaktivere samtalen og stoppe varslene ved å trykke på knappen **4**.

Når telefonen er parett og tilkoblet, blir mottatte meldinger som standard tilgjengelige i multimediesystemet.

**Merk:** Bare meldingene som mottas etter paring og mens telefonen er knyttet til multimediasystemet, er tilgjengelige.

# TELEFONINNSTILLINGER




Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.



Disse funksjonene er bare tilgjengelige når bilen står stille.

## Menyen "Innstillinger"



Med telefonen koblet til systemet: Fra Telefon-verdenen  trykker du på Innstillinger-ikonet  1.

Fra Innstillinger-menyen har du tilgang til følgende innstillinger:

- Telefon tilkoblet
  - Aktiv samtale
  - Personvern
- Startskjerm
- Kontaktlisterekkefølge
- « Enhetsbehandling » ;
- "Bluetooth@-innstillinger".

## Startskjerm

Denne innstillingen kan brukes til å velge fanen som skal vises når startskjermen til Telefon-verdenen



åpnes:

- Nylige (standard)
- Kontakter
- « Favoritter » ;
- « Tastatur ».

## Kontaktlisterekkefølge


Denne innstillingen kan brukes til å vise kontakter i alfabetisk rekkefølge, kategorisert etter:

- Fornavn
- « Navn ».

**Merk:** Valget aktiveres neste gang du starter multimediesystemet.

## Telefonringetone



Fra Bil-verdenen , trykk menyen Innstillinger og deretter Lyd. Der kan du

- justere volumet på innkommende anrop 2
- velge type telefonringetone 3

For mer informasjon, se avsnittet Systeminnstillinger ➔ 78.

# TRÅDLØS LADER

## Induksjonsladesone

**i** Det er viktig at du ikke legger igjen gjenstander (USB-brikke, SD-kort, startkort, kredittkort, smykker, nøkler, mynter osv.) på induksjonsladeområdet **1** mens telefonen lades. Fjern eventuelle magnetkort eller kredittkort fra telefondekselet før du plasserer telefonen på induksjonsladeområdet **1**.

**i** Gjenstander som blir liggende i induksjonsladeområdet **1** kan bli overopphetet. Vi anbefaler å plassere slike ting på andre egnede steder i bilen. (i oppbevaringsrom, på solskjermen, etc.)



Induksjonsladeområdet **1** kan brukes til å lade en telefon uten en kabel.

Hvis kjøretøyet er utstyrt med ladeområde, angis det med (kjøretøyavhengig):

– et tilknyttet symbol og/eller

– Ladestatusen vises automatisk på skjermen så lenge telefonen er plassert i det avsatte området.

Plasseringen kan variere avhengig av kjøretøyet. Du finner mer informasjon i instruksjonsboken

### Merk:

– Induksjonslading starter når tenningen slås på eller når motoren startes.

– Forsikre deg om at telefonen din er kompatibel med induktiv lading. Kontakt en godkjent forhandler hvis du vil ha mer informasjon om listen over kompatible telefoner.

– For å oppnå optimal lading er det å foretrekke å fjerne beskyttelsesdekselet fra telefonen før lading.

– For optimal lading skal hele overflaten på smarttelefonen sammenfalle med maksimal overflate av ladeområdet og være plassert så sentralt som mulig.

## Ladeprosedyre

Plasser telefonen i induksjonsladesonen **1**. Ladingen startes automatisk og ladefremdrift **2** vises på skjermen.

Ladeprosedyren kan bli avbrutt hvis en gjenstand oppdages på induksjonsladerområdet **1** eller hvis induksjonsladeområdet **1** er overopphetet. Når temperaturen har falt, vil telefonen snart begynne å lade igjen.

# TRÅDLØS LADER

## Ladeprosess



- en metallgjenstand oppdages i induksjonsladesonen
- blinkende gul, ledsaget av en melding på multimedieskjermen og et lydsignal, når bilen stoppes og sjåføren åpner døren
  - gul eller grønn slått av, ledsaget av en melding på multimedieskjermen, når ladesonetemperaturen er for høy

Du får melding fra multimediesystemet om ladestatusen **2** for telefonen din:


- lading fullført **3**
- lading pågår **4**
- gjenstand oppdaget i ladeområdet / overopphetet gjenstand / ladeprosedyre avbrutt **5**


**Merk:** Du får et varsel fra multimediesystemet hvis ladeprosessen blir avbrutt.

Avhengig av utstyret informerer en fargeindikatorlampe i nærheten av ladesonen deg også om ladestatusen:

- grønn når ladingen er fullført
- gul når lading pågår
- blinkende gul, ledsaget av en melding på multimedieskjermen, når

## Smarttelefonvisning


 Når du bruker Android Auto™-appen eller CarPlay™-tjenesten, bruker du internettilkoblingen på smarttelefonen (med de kostnader og begrensninger som er pålagt av mobiloperatøren).

 Android Auto™-appen og CarPlay™-tjenestefunksjonene kan variere avhengig av smarttelefonmerke og -modell. Du finner eventuelt mer informasjon på produsentens nettsted.

Android Auto™ 





CarPlay™ 



Med denne funksjonen kan du koble til smarttelefonen for å bruke noen av

appene og funksjonene på multimedieskjermen via:

- « Android Auto™ »  ;
- « CarPlay™ » .

**Merk:** Når du bruker Android Auto™ eller CarPlay™, får du også tilgang til navigasjon- og musikkappene på smarttelefonen din.

Disse programmene erstatter tilsvarende programmer i multimediesystemet som allerede kjører.

Bare ett navigasjonssystem kan brukes blant:

- « Android Auto™ » ;
- « CarPlay™ » ;
- det som finnes i multimediesystemet

**Merk.** Når du bruker Android Auto™-appene eller CarPlay™-tjenesten, fortsetter noen av multimediesystemfunksjonene å kjøre i bakgrunnen. Hvis du for eksempel starter "Android Auto™" eller "CarPlay™" og bruker navigasjonen på smarttelefonen mens radioen i multimediesystemet spiller, kan du fortsatt høre på radioen.

# ANDROID AUTO™, CARPLAY™

## Innledning Android Auto™



Android Auto™ er en app som gjør at du kan replikere smarttelefonen på skjermen til multimediesystemet.

### Merk:

- Android Auto™-appen fungerer bare hvis smarttelefonen din er koblet til USB-porten eller trådløs ved å Bluetooth® aktivere automatisk tilkobling av WIFI-systemet.
- Vi anbefaler å bruke USB-kabler som er anbefalt av telefonprodusenten for å sikre at appen fungerer som den skal.

### Første bruk

Hvis du ikke har gjort det allerede, laster du ned og installer Android

Auto™-appen via en nedlastingsplattform for kompatible smarttelefon-apper.


Koble smarttelefonen til USB-porten til multimediesystemet, eller koble den til med Bluetooth® for å starte WIFI-tilkoblingen automatisk.

Godta forespørselene på smarttelefonen din for å bruke applikasjonen.

**Merk:** Du kan sjekke kompatibiliteten til smarttelefonen og Android-versjonen med -Android Auto™-tjenesten: Se Google®-dokumentasjonen.


Multimediesystemet foreslår at du bruker Android Auto™-tjenesten.

Appen startes på multimediesystemet og skal være synlig fra området **A**. Smarttelefonreplikering erstatter

Telefon-verdenen  og ikonet **1**  vises.

Hvis prosedyren ovenfor ikke ble fullført, kan du forsøke på nytt.

Når den er brukt for første gang, starter replikering av smarttelefonen automatisk for videre økter.

Fra Apper-verdenen  og deretter Enhetsbehandling, kan du også aktivere/deaktivere funksjonen for

smarttelefonreplikering ved å trykke på Android Auto™ replikeringsikonet



## Avslutt replikering

Slik avslutter du Android Auto™ trådløs replikering:

- Trykk på "Avslutt bilmodus" på smarttelefonvarslingsskjermen.
- deaktivere funksjonen for smarttelefonreplikering ved å trykke på Android Auto™-replikeringsikonet



eller aktivere Telefon-tjenesten



fra Enhetsbehandling.

- velge den godkjente forhandlerens app blant replikeringsappene for smarttelefoner

# ANDROID AUTO™, CARPLAY™

## Innledning CarPlay™



CarPlay™ er en forhåndsinstallert tjeneste på smarttelefonen som gjør at du kan bruke noen av appene på den fra skjermen til multimediesystemet.

### Merk:

- CarPlay™-tjenesten fungerer bare hvis SIRI-tjenesten er aktivert, og hvis kjøretøyets mikrofon er koblet til kjøretøyets USB-port eller trådløst ved å bruke Bluetooth® til å aktivere automatisk tilkobling av systemet med WIFI
- Vi anbefaler å bruke USB-kabler som er anbefalt av telefonprodusenten for å sikre at appen fungerer som den skal.

## Første bruk

Koble smarttelefonen til USB-porten til multimediesystemet eller koble den til ved hjelp av Bluetooth® for å etablere automatisk WIFI-tilkobling til systemet.

Multimediesystemet foreslår at du:

- Godkjenner tilkobling og datadeling
- kobler automatisk til CarPlay™-tjenesten for fremtidige økter

**Merk:** Hvis du ikke tillater multimediesystemet å huske disse valgene, vises en påminnelsmelding hver gang du starter.

Godta forespørselene på smarttelefonen din for å bruke applikasjonen.


Tjenesten startes på multimediesystemet og skal være synlig fra område **B**.

Smarttelefonreplikering erstatter

Telefon-verdenen  og ikonet **2**

 vises.

Hvis prosedyren ovenfor ikke ble fullført, kan du forsøke på nytt.

Fra Apper-verdenen  og deretter Enhetsbehandling, kan du også aktivere/deaktivere funksjonen for

smarttelefonreplikering ved å trykke på

CarPlay™ replikeringsikonet .

## Avslutt replikering

Slik avslutter du CarPlay™ trådløs replikering:

- Deaktiver WIFI på telefonen din.
- deaktivere funksjonen for smarttelefonreplikering ved å trykke på

CarPlay™-replikeringsikonet 

eller aktivere Telefon-tjenesten  fra Enhetsbehandling.

– velge den godkjente forhandlerens app blant replikeringsappene for smarttelefoner

# ANDROID AUTO™, CARPLAY™

## Talegjenkjenning



Trykk og hold inne **3**-kontrollen for å aktivere/deaktivere smarttelefonens talegjenkjenningsfunksjon for å styre bestemte talekommandoer for apper og funksjoner.

Du finner mer informasjon i avsnittet Bruke stemmegjenkjenning → **20**.

## Android Auto™



Med Android Auto™-replikasjon kan du også styre noen av funksjonene på smarttelefonen:

- ved å trykke på **4**-talegjenkjenningsknappen
- Ved å si kommandoer: Ok Google eller Hey Google.

## CarPlay™



Med CarPlay™-replikasjon kan du også styre noen av funksjonene på smarttelefonen:

- ved å trykke på og holde knappen **5**
- ved å angi talekommandoer Dis Siri eller Say Siri hvis kjøretøyets mikrofon er aktivert **6**

5

# APP-ADMINISTRASJON

## Apper-verdenen



Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.



Enkelte innstillinger er bare tilgjengelige når bilen står stille.



Fra Apper  1 har du tilgang til

- appene som er installert i multimediesystemet ditt
- Smarttelefonvisning
- Enhetsbehandling
- Apper
- ...

Du kan laste ned nye apper via Apper-appen.

## Menyen "Apper"

Du får tilgang til appene som er installert i multimediesystemet.

De to første linjene er avsatt til apper som er forhåndsinstallert som standard.

Alle andre apper som lastes ned fra Apper vises i alfabetisk rekkefølge.

Hvis appen ikke er tilgjengelig, vises den ikke.

Trykk på appen for å åpne den.





Ved å trykke og holde appen kan du:

- Slett appen 2
- få tilgang til informasjon om appen 3 (versjon, gyldighet eller opprettingsdato, tittel osv.)
- tvinge appen til å lukke 4.

**Merk:** Bare apper som er installert fra Apper, kan slettes.


## Apper-innstillinger

Du kan åpne Apper informasjon og innstillinger fra menyen Innstillinger via:

- Apper-verdenen , deretter Innstillinger-appen
- Bil-verdenen , deretter Innstillinger

# APP-ADMINISTRASJON

– varslingssenteret, deretter

Innstillinger- ikonet 

## Plassering av Apper



Fra Innstillinger-menyen velger du Sted, deretter App-tillatelse **5** for å konfigurere posisjonstillatelse for appene som er installert i multimediesystemet.

## Apper og varsler

Fra Innstillinger-menyen og Apper og varsler får du tilgang til informasjon og innstillinger for Apper som er installert i multimediesystemet:

- Vis alle apper
- Standardapper
- App-tillatelse

– Spesielle tilgangstillatelse som er gitt til apper

## Vis alle apper

Du kan åpne informasjon om alle appene i multimediesystemet:

- Tittel på apper
- Størrelse på apper
- Versjon av apper
- App-gyldighet eller opprettingsdato
- ...

## Standard apper

Du kan åpne standardappene som brukes til:

- startskjermbildet
- Assistanse
- SMS
- telefonen
- navigeringssystemet

Du kan også konfigurere åpning av tilgangskoblinger for appen.

## App-tillatelse

Du kan åpne app-brukstillatelse for følgende formål:

- Fysisk aktivitet
- Kalender
- Kamera
- Karosserisensorer
- Kontakter
- ...

## Spesielle tilgangstillatelse som er gitt til apper

Du kan aktivere/deaktivere de spesifikke tilgangsrettighetene som er gitt til apper som brukes til:

- Endre systeminnstillingene
- Tilgang til varsler
- Tilgang til Premium SMS
- Tilgang til brukerinformasjon
- WIFI-kontroll.

## Innledning



Når du bruker applikasjonen "My Dacia", bruker du telefonens internettforbindelse (med forbehold om gebyrer og begrensninger som mobiloperatøren din pålegger).

Din My Dacia-kundekonto kan nås på nettstedet <https://my.dacia.fr> eller ved å laste ned My Dacia-appen til smarttelefonen din.

### Merk:

- My Dacia"-appen utvikles fortløpende. Logg på regelmessig for å oppgradere kontoen din med nye funksjoner.
- Hvis du vil vite mer om kompatible telefoner, ta kontakt med en godkjent forhandler eller gå til <https://my.dacia.fr>
- For mer informasjon, ta kontakt med en godkjent forhandler eller gå til <https://my.dacia.fr>

Fra My Dacia-kundekontoen kan du samhandle med kjøretøyet og hente informasjon:

- se kjøretøyinformasjonen

- åpne historikken og kalenderen for avtaler og lage en avtale
- lokalisere stedet hvor kjøretøyet er parkert
- aktiver kjøretøyet horn og lys fra fjernkontrollen
- vise og administrere kontrakter og tjenester
- se E-Guide for kjøretøyet
- finne en godkjent forhandler i nærheten
- opprette/endre PIN-kode My Dacia
- ...

### Merk:

- visse funksjoner er avhengig av kjøretøyutstyret, abonnementet på tjenestekontrakter og lovene i landet
- enkelte funksjoner er bare tilgjengelige fra smarttelefonen med My Dacia-appen
- tjenestene må være aktivert for å få tilgang til fjernkontroll av kjøretøyet. Du finner mer informasjon i avsnittet Aktivering av tjenester ➔ 10.

## Tilkoblede tjenester i "My Dacia"

### For elbiler

Du kan benytte deg av tilkoblede tjenester i My Dacia-appen din, som for eksempel:

- Kontrollere batterinivå og ladestatus
- Programmere lading

- starte / programmere klimaanlegg eller varmesystem;
- ...

**Merk:** Programmering av lading, klimaanlegg og oppvarmingsfunksjoner er bare tilgjengelig på enkelte modeller. For ytterligere informasjon, kontakt en autorisert forhandler.

## Opprett en My Dacia-brukerkonto.

Du må opprette en brukerkonto fra nettstedet eller "My Dacia-appen" for å få tilgang til My Dacia-funksjonene.

Fra nettstedet:

- Velg Opprett konto på startsidene.
- Angi informasjonen som kreves for å opprette kontoen.

Fra appen

- Velg Registrer fra hovedmenyen i appen.
- Angi informasjonen som kreves for å opprette kontoen.

En e-post med bekreftelse sendes til e-postadressen som tidligere er oppgitt.

For å fullføre opprettingen av My Dacia-kontoen din klikker du på linken som vises i e-postbekreftelsen.

# MY DACIA

**Merk:** Du kan bruke det samme brukernavnet og passordet for å logge på brukerkontoen på nettet.

## Synkroniser My Dacia-kontoen din med kjøretøyet.

For å bruke "My Dacia"-appen og samhandle med bilen din må du synkronisere "My Dacia"-appen med bilen. Synkronisering skjer automatisk når du starter appen.

**Merk:**

- Hvis du vil synkronisere My Dacia-appen med bilen, må du oppholde deg i kupeen, stå parkert i et område med nettverksdekning og multimediesystemet må være slått på.
- Tilkoblingen til My Dacia-kontoen er bare tilgjengelig fra administratorprofilen.
- Hvis du My Dacia-appen ikke er synkronisert med bilen, får du ikke tilgang til serviceavtalene dine.



Fra varslingscenteret, som er tilgjengelig ved å trykke på **1**, velger du din Profil, My Dacia-konto og følger deretter instruksjonene på multimedieskjermen.

Når My Dacia-kontoen er tilknyttet multimediasystemet, skjer synkroniseringen automatisk når du starter appen.

## Registrer kjøretøyet i My Dacia-kontoen din

Hvis du allerede har synkronisert My Dacia-kontoen din med kjøretøyet, gjøres registreringen automatisk.

Du kan også registrere kjøretøyet ditt på My Dacia-kontoen din via My Dacia-kontoen din ved å klikke på Legg til et kjøretøy og legge til

VIN(understellsnummer) eller registreringsnummeret til kjøretøyet ditt manuelt eller ved å skanne det.

## Forny en tjeneste

Hvis du skal fornye en av tjenestene dine ved utløp, åpner du fanen Renault CONNECT store i My Dacia og velger Mine tjenester.

Velg Forny og følg instruksjonene trinn for trinn.

5

# UTLÅN OG TILBAKELEVERING AV KJØRETØY

## Utlån av kjøretøy

### Juridisk informasjon

Hvis du låner ut kjøretøyet ditt, er du forpliktet (se de generelle salgsbetingelsene for de tilkoblede tjenestene) til å informere personen som du låner ut til, at kjøretøyet er tilkoblet og samler inn personlig informasjon som kjøretøyets posisjon.

### Datainnhenting

Innsamling av kjøretøydata kan stanses midlertidig.

Dette gjør du slik: Når kjøretøyet er startet og vinduet "Sikkerhet og konfidensialitet" vises på den midtre skjermen, velger du "OFF" for å stanse datainnsamlingen.

Alle tjenestene deaktiveres, bortsett fra de funksjonene som er nødvendige eller knyttet til sikkerhet, som automatisk sikkerhetsanrop i et ulykkestilfelle.

### Overdragelse av kjøretøy

Når du leverer fra deg kjøretøyet, må du informere den nye eieren om at dette kjøretøyet er tilkoblet og samlet inn personopplysninger som for eksempel kjøretøyets plassering.


### Sletting av personopplysninger

Når kjøretøyet overdras (f.eks. videresalg, kjøp), er det viktig å slette all personlig informasjon som er lagret i og utenfor kjøretøyet.

Det gjør du ved å tilbake stille det interne systemet i bilen, og slette kjøretøyet fra din My Dacia-konto.

### Tilbake stille systemet

Når kjøretøyet leveres tilbake, må selgeren tilbake stille systemet. Slå på multimediesystemet.

Fra Bil-verdenen , Innstillinger, System, Tilbake stillingsalternativer og deretter Gjenoppsett fabrikkinnstillingene (slett data).

**Merk:** Det er bare mulig å tilbake stille systemet fra administratorprofilen.

### Sletter et kjøretøy fra din My Dacia-konto

Når du overdrar kjøretøyet ditt, er det også nødvendig å slette det fra My Dacia-kontoen din.

Det gjør du ved å logge på My Dacia-kontoen, velge det relevante kjøretøyet i din virtuelle garasje og deretter klikke på "Slett dette kjøretøyet" nederst på startsidene.

# KJØREASSISTANSE

## Menyen Kjøreassistanse



Disse funksjonene gir ekstra førerhjelp.

Disse erstatter ikke under noen

omstendighet din plikt til å vise aktsomhet og ansvar (du må alltid være klar til å bremse).



Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.



Enkelte førerhjelpfunksjoner er bare tilgjengelige med abonnement og kan brukes i en definert periode. Du kan forlenge abonnementsperioden via

nettstedet [www.mydacia.com](http://www.mydacia.com).



Enkelte innstillinger må endres mens motoren går for at de skal lagres av multimediesystemet.




## Innledning


Bilen er utstyrt med førerhjelpfunksjoner som gir ekstra assistanse under kjøring.

Du finner mer informasjon i instruksjonsboken

**Merk:** Enkelte Kjøreassistanse-innstillinger er bare tilgjengelige når bilen står stille.

## Åpne Kjøreassistanse



Fra Bil-verdenen , velg Kjøreassistanse, deretter Sikkerhet-fanen **A** for sikkerhetsrelaterte kjørehjelpemidler,


## KJØREASSISTANSE

eller Komfort-fanen **B** for komfortrelaterte kjørehjelpemidler.

Parkering-fanen **C** er beregnet for parkeringshjelpemidler.

For mer informasjon om Parkering-fanen **C**, se avsnittet (Parkeringshjelpemidler) ➔ 61.

### « Sikkerhet »



Fra fanen Sikkerhet **A** kan du aktivere/deaktivere og/eller konfigurere sikkerhetsrelaterte kjøreassistentssystemer:

- "Alt på" **1**
- « Perso » **2** ;
- « Konfigurer My Safety Perso » **3** ;
  - « Varsel om hastighets overskridelse » ;
  - « Lydsignal ved endring av begrensning » ;
  - « Forebygging av kjørefelt » ;
  - "Kjøring på stiplede linjer"
    - « Forventning om avkjøringsfelt » ;
    - « Vibrasjons intensitet » ;
  - "Filholderassistent" for å hindre utilsiktet kjørefeltskifte
  - « Blind sone advarsel » ;

- « Fører overvåknings varsel » ;
- « Antispinn » ;
- « Aktiv bremsing » ;
  - « Forbyggende advarsel » ;
- « Blind sone advarsel » ;
- ...


**Merk:** Funksjonen er aktivert når knappen for aktivering/deaktivering er fremhevet.

### "My Safety"

#### Alt på 1

Når My Safety "Alt på" er aktivert, aktiveres alle sikkerhetshjelpemidler. Denne modusen er som standard aktivert hver gang kjøretøyet startes. My Safety "Alt på"-funksjonen kan også aktiveres ved å trykke én gang


på bilens -kontroll.


For mer informasjon om -kontrollen, se avsnittet "My Safety" i brukerhåndboken for kjøretøyet.

#### « Perso » 2

Når My Safety Perso-funksjonen er aktivert, aktiveres sikkerhetshjelpemidlene du har konfigurert og tilpasset ved hjelp av Konfigurer My Safety Perso **3**.

# KJØREASSISTANSE

Min sikkerhet Perso-funksjonen kan også aktiveres ved å trykke to ganger på bilens -kontroll.

For mer informasjon om -kontrollen, se avsnittet "My Safety" i brukerhåndboken for kjøretøyet.

## « Konfigurer My Safety Perso » 3



Fra denne menyen kan du velge og/eller konfigurere funksjonene du vil ha når du aktiverer My Safety Perso:

- « Varsel om hastighets overskridelse » ;
- « Lydsignal ved endring av begrensning » ;
- « Forebygging av kjørefelt » ;
- "Kjøring på stiplede linjer"
  - « Forventning om avkjøringsfelt » ;

- « Vibrasjons intensitet » ;
- "Filholderassistent" for å hindre utilsiktet kjørefeltskifte
- « Blind sone advarsel » ;
- « Fører overvåknings varsel » ;
- ...

### « Varsel om hastighets overskridelse »

Denne funksjonen advarer føreren med et lydvarsel når kjøretøyet overskrider fartsgrensen.

### « Lydsignal ved endring av begrensning »

Denne funksjonen advarer føreren med et lydvarsel når fartsgrensen endres.

### « Forebygging av kjørefelt»

Denne funksjonen muliggjør vibrasjoner på rattet (eller en varsellyd, avhengig av utstyr) for å advare føreren hvis kjøretøyet styres ut av kjørefeltet og over en linje (heltrukket eller stiplet) uten at blinklysene er aktivert.

Du finner mer informasjon i avsnittet "Filskiftevarsel" i instruksjonsboken.

### "Kjøring på stiplede linjer"

Denne funksjonen korrigerer kjøretøyets bane når det kjører ut av kjørefeltet og krysser en stiplet linje uten at blinklysene er aktivert, hvis det er overhengende fare for sammenstøt (f.eks. risiko for å treffe et annet kjøretøy ved filskifte uten at blinklysene er aktivert).

Du kan velge ønsket følsomhet for kjøreassistentsystemet:

- « Tidlig » ;
- « Standard » ;
- « Sent ».

Du kan også velge ønsket vibrasjonsintensitet:

- « Lav » ;
- « Standard » ;
- « Høy ».

### "Filholderassistent" for å hindre utilsiktet kjørefeltskifte

Denne funksjonen advarer føreren ved vibrasjoner på rattet (eller et lydvarsel, avhengig av utstyr) når kjøretøyet styres ut av kjørefeltet og bryter linjen (kontinuerlig eller stiplet) uten at blinklysene er aktivert hvis det er fare for sammenstøt (f.eks. risiko for å treffe et annet kjøretøy når du skifter fil uten at blinklysene er aktivert).

Du finner mer informasjon i avsnittet "Filskiftevarsel" i instruksjonsboken.

## KJØREASSISTANSE

### « Blind sone advarsel »

Denne funksjonen varsler føreren hvis det er oppdaget et kjøretøy i blindsonen.

Du finner mer informasjon i avsnittet Blindsonervarsling i instruksjonsboken.

### « Fører overvåknings varsel »

Denne funksjonen registrerer eventuell reduksjon i førerens reaksjonsevne.

Den tar hensyn til:

- Plutselig og tilfeldig rattbevegelse
- Hyppig aktivering av Filholderassistenten

Denne funksjonen varsler føreren ved hjelp av et lydvarsel og ved å vise en varselmelding i instrumentpanelet for å varsle føreren om å ta en pause.

Du finner mer informasjon i avsnittet "Advarsel om føreroppmærksomhet" i instruksjonsboken.

### « Antispinn »

Denne funksjonen begrenser hjulspinn og hjelper til med å kontrollere kjøretøyet ved start, akselerasjon eller senking av fart.

**Merk:** Du kan også aktivere/deaktivere denne funksjonen fra varslingscenteret ved å trykke på kontrollsnarveien "Antispinn".

Du finner mer informasjon i delen "Førerkorreksjonsenheter og hjelpemidler" i brukerhåndboken.

### « Aktiv bremsing »

Via denne menyen kan du aktivere/deaktivere "Aktiv bremsing"-funksjonen. Du kan også velge følsomhet for utløsning av advarsler ved å trykke på Forbyggende advarsel:

- « Tidlig » ;
- « Standard » ;
- « Sent ».

Du finner mer informasjon i avsnittet "Avansert sikkerhet" i instruksjonsboken.

### « Komfort »

Fra fanen Komfort **B** kan du aktivere/deaktivere og/eller konfigurere komfortrelaterte førerassistentsystemer:


- « Avstandsvarsel » ;
- ...

**Merk:** Funksjonen er aktivert når knappen for aktivering/deaktivering er fremhevet.

### « Avstandsvarsel »

Denne funksjonen varsler føreren hvis bilen er for nært et annet kjøretøy.

For mer informasjon, se avsnittet Sikker avstand-varsling i brukerhåndboken for kjøretøyet.



# PARKERINGSASSISTENT

## Innledning



Disse funksjonene gir ekstra førerhjelp. Disse erstatter ikke under noen omstendighet din plikt til å vise aktsomhet og ansvar (du må alltid være klar til å bremse).



Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.

Kjøretøyet er utstyrt med parkeringshjelpemidler som gir ekstra hjelp under parkering.

Avhengig av utstyret: Fra Bil-verdenen





trykker du på

Kjøreassistanse-menyen og velger deretter fanen Parkering for å få tilgang til menyen for parkeringsassistenten.

Du finner mer informasjon i instruksjonsboken

## Menyen "Parkeringsassistanse"



Fra "Bil"-verdenen , velger du menyen "Kjøreassistanse", deretter fanen "Parkering" **C**. Bruk denne menyen for å få tilgang til parkeringsinnstillingene: For mer informasjon, se avsnittet Parkeringsassistanse i brukerhåndboken for kjøretøyet.



1. « Lyd ».
2. « Lydtype ».
3. « Volum ».

### « Lyd » 1

Trykk på Lyd **1** for å aktivere/deaktivere lydvarsling for parkeringshjelp.

Følgende innstillinger kan justeres:

- Lydtype **2**: Velg typen hørbar varsling blant de som tilbys.
- Volum: Juster varslingsvolumet for gjenkjenning av hindringer ved å bruke Volum-linjen **3**.

# RYGGEKAMERA



Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.

1



Når girspaken settes i revers, aktiveres ryggekameraet som overfører utsikten bak bilen til multimedieskjermen.

Når ryggekameraet vises på skjermen til multimediesystemet, får du tilgang til innstillingene ved å trykke på


Innstillinger-ikonet  **1**.

For mer informasjon om ryggekameraet, se brukermanualen til kjøretøyet.

## Merk:

- Sørg for at kameraene ikke er tildekket (av skitt, gjørme, snø osv.).
- Ryggekameraskjerm bildet er ikke lenger tilgjengelig (det erstattes av et svart skjerm bilde) når kjøretøyets hastighet er over ca. 10 km/t, avhengig av lokale forskrifter.

## Bildeinnstillinger



Du kan justere følgende innstillinger:

- lysstyrke **2**
- kontrast **3**
- farge **4**

For å gå ut av innstillingene, trykk **9**.

## Hjelpelinjer

Du kan aktivere eller deaktivere:

- de bevegelige ledelinjene **5** som indikerer kjøretøyets bane i henhold til rattposisjonen
- de faste ledelinjene **6** som indikerer avstanden bak kjøretøyet
- de bevegelige ledelinjene **7** som indikerer kjøretøyets bane i henhold til rattposisjonen

## Automatisk zoom

Du aktivere/deaktivere Autozoom **8**.

# FLERVISNINGSKAMERA



Denne funksjonen er et ekstra hjelpemiddel som viser omgivelsene rundt bilen. Det kan derfor ikke under noen omstendigheter erstatte førerens aktsomhet eller ansvar.

Føreren må alltid være forberedt på plutselige hendelser under kjøring. Påse alltid at det ikke er noen små og smale bevegelige hindringer (som barn, dyr, rullestol, sykkel, stein, stolpe osv.) i blindsonen når du manøvrerer.



Skjermen viser et invertert bilde av sikten bakover. Målerne er en representasjon projisert på flat bakke. Disse opplysningene er ikke relevante når de overlapper en vertikal gjenstand eller en gjenstand på bakken. Gjenstander som vises på kanten av skjermen, kan være deformert. I svært lyssterkt lys (snø, kjøretøy i sol osv.) kan kamerasikten påvirkes negativt.

## Innledning

Kjøretøyet har fire kameraer, montert foran, i sidedørspilene og bak på kjøretøyet for å hjelpe deg under vanskelige manøvrer.

Kameraene overfører fire separate visninger til multimedieskjermen som gir en oversikt over kjøretøyets omgivelser.

For mer informasjon, se avsnittet Flervisningskamera i brukerhåndboken for kjøretøyet.


**Merk:** Sørg for at kameraene ikke er skjult (av skitt, gjørme, snø etc.).

## Bruk

Når revers er lagt inn, viser ryggkameraet området bak kjøretøyet på multimedieskjermen.

Du kan også velge visningen som skal vises på multimedieskjermen, ved å endre til manuell modus.

## Kameravalg




6

Du aktiverer ønsket kameravisning ved å velge den på multimedieskjermen:


- 1 visning av området bak kjøretøyet
- 2 visning av området foran kjøretøyet
- 3 visning av området til venstre for kjøretøyet
- 4 visning av området til høyre for kjøretøyet

# FLERVISNINGSKAMERA

## Innstillinger



6

Trykk på Innstillinger-ikonet  **5** for å vise en liste med innstillingene.

Du kan justere innstillingene lysstyrke **6**, kontrast **7** og farge **8**.

Du kan aktivere eller deaktivere:

- de bevegelige ledelinjene **9** som indikerer kjøretøyets bane i henhold til rattposisjonen
- de faste ledelinjene **10** som indikerer avstanden bak kjøretøyet
- de bevegelige ledelinjene for tilhenger **11** som indikerer tilhengerens bane i henhold til rattposisjonen
- Automatisk zoom **12**.


For å gå ut av innstillingene, trykk **13**.

# ALL VEIINFO




Disse funksjonene gir ekstra førerhjelp. Disse erstatter ikke under noen

omstendighet din plikt til å vise aktsomhet og ansvar under manøvrer (du må alltid være klar til å bremse).



avsnittet Førerkorreksjonsenheter og hjelpemidler i brukerhåndboken.

Fra Bil-verdenen  trykker du på All veiinformasjon for å få tilgang til følgende komponenter:

- aktivering/deaktivering av Kontroll kjøring nedover(HDC) (HDC)-systemet (avhengig av utstyr) **1**

**Merk:** Du kan også aktivere/deaktivere fra varslingscenteret ved å trykke på kontrollsnarveien **6**.

- snarvei til Kamera-menyen (avhengig av utstyr) **2**
- dreiemomentfordeling foran/bak for kjøretøy utstyrt med 4-hjulsdrift (4WD) **3**
- tverrgående hellingsmåler **4**
- langsgående hellingsmåler **5**

For mer informasjon om "Kontroll kjøring nedover(HDC) (HDC)", se

## DEKKTRYKK




Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.



Du finner mer informasjon om dekktrykk i avsnittet


Dekkktrykkovervåkingssystem i instruksjonsboken.

6

Fra Bil-verdenen , trykk på Bil og velg fanen Dekkktrykk for å sjekke dekktrykkstatus og tilbakestille overvåkingssystemet Dekkktrykk.

Skjermen i instrumentpanelet varsler deg hvis ett eller flere dekk har feil trykk.

## Dekkktrykkstatus med TPW-system



Du kan sjekke dekktrykkstatus fra multimediesystemet.

Symbolet **3** bruker farger til å indikere dekktrykkstatus:

- grønn – dekktrykket er riktig eller uendret siden siste reinitialisering
- Oransje – det er for lavt trykk i ett av dekkene.

For mer informasjon om Dekkktrykkkontrollsystem installert i kjøretøyet ditt, trykk på ikonet **2**.

Reinitialiser Dekkktrykkkontrollsystemet på **1**.

## Reinitialisering

Denne funksjonen muliggjør reinitialisering ved å trykke på Tilbakestill-knappen **1**.

Tilbakestillingen må utføres mens kjøretøyet står stille og tenningen er slått på.

Start prosedyren med reinitialisering ved å trykke Ja eller gå tilbake til dekktrykkstatus ved å trykke Nei.


Det vises en bekreftelsesmelding på skjermen når tilbakestillingen er fullført.


# MY DRIVING

## Menyen "My driving"





Enkelte funksjoner er bare tilgjengelige mens kjøretøyet står stille.



Fra Bil-verdenen  trykker du på My driving for å få tilgang til følgende informasjon og funksjoner:

- startdato, tilbakelagt distanse og gjennomsnittshastighet for gjeldende reise **A**
- "Eco-poengsum" **B**;
- Energibruk **C**

Du kan også få tilgang til den ved å bruke My driving-ikonet i Bil-kontrollprogrammet i Startskjerm-verdenen .

Fra Informasjon-ikonet  **1** kan du få tilgang til informasjon på My driving

### Merk:


- Informasjon som er tilgjengelig via My driving-menyen, kan variere med bilens utstyr.
- Dataene som vises, tilbakestilles automatisk når motoren har vært slått av i minst to timer eller når du endrer Profil.

## "Eco-poengsum"



Fra visningsmodusen "Eco-poengsum" **B** kan du se kjøreatferden din med hensyn til energisparing siden avreise på din nåværende reise.

**Merk:** Dataene som vises, er beregnet ut fra forrige tilbakestilling av kjøretøydatabene, enten automatisk etter at kjøretøyet ikke har blitt brukt på to timer eller når Profil er endret.

Ved å velge "Informasjon"-ikonet  får du tilgang til informasjon relatert til Eco-poeng.

### Samlet poengsum 2

Disse dataene lar deg vite din samlede poengsum (fra 0 til 100) på den aktuelle kjøreturen.

- poengsum mellom 76 og 100: Gratulerer, du er en Eco-driver
- poengsum mellom 51 og 75: Du har en normal kjørestil
- poengsum mellom 0 og 50: Du har en dynamisk kjørestil

Den samlede poengsummen beregnes ut fra delpoengene.

### Beregning av delpoeng 3

Delpoeng er vurderinger av kjøreatferden din på gjeldende rute basert på følgende kriterier:

- Akselerer vurderer adferden din i henhold til akselerasjon og hastighet

## MY DRIVING

- Prognose vurderer evnen din til å forutse og unngå hard oppbremsing
- Girskifte vurderer adferden din i forbindelse med girskift i henhold til girskiftindikatoren som vises på instrumentpanelet

**Merk:** Denne vurderingen er kun tilgjengelig med manuelle girkasser.

- ...

### Kjøreråd og -stil 4

Ved å bruke delpoengene dine gir denne informasjonen deg en kjørestilsvurdering for å hjelpe deg å kjøre mer effektivt.

Trykk på Råd for å få tilgang til flere funksjoner.

### Energibruk

(avhengig av utstyrsnivå)



Fra Energibruk-visningsmodus **C** kan du se følgende energiforbruksdata relatert til kjøringen din:

- data for pågående reise **5**
- data siden siste tilbakestilling **6**
- historikk gjennomsnittlig forbruk **7**

Ved å velge Informasjon-ikonet **i** får du tilgang til informasjon relatert til Energibruk.

#### Data for pågående reise **5**

Avhengig av versjonen kan følgende data være tilgjengelig:

- Gjennomsnittlig forbruk
- Avstand EV reiselengde i elektrisk modus (hybridkjøretøy)

- ...

**Merk:** Dataene som vises, beregnes automatisk fra siste tilbakestilling av Eco-poengsummen etter at kjøretøyet ikke har vært brukt på to timer eller ved endring av Profil.

#### Data siden siste tilbakestilling **6**

Avhengig av versjonen kan følgende data være tilgjengelig:

- Gjennomsnittlig forbruk
  - kjørelengde i ren elektrisk modus (hybridkjøretøy)
  - dato siste tilbakestilling
- ...

**Merk:** De viste dataene tilbakestilles sammen med instrumentpaneldataene.

#### Utvikling av gjennomsnittlig forbruk **7**

En graf viser utviklingen av ditt gjennomsnittlige forbruk per minutt i løpet av de siste tretti minuttene av reisen.

Raden og tilhørende verdi tilsvarer gjennomsnittlig forbruk siden siste manuelle tilbakestilling.

**Merk:** Dataene i diagrammet tilbakestilles sammen med dataene siden siste manuelle tilbakestilling.

# LUFTKVALITET

Trykk på Luftkvalitet fra Bil-verdenen



Fra denne menyen kan du skape en sunn atmosfære og god luftkvalitet i kupéen, ved å aktivere følgende Luftrensers-funksjonen.

Fra informasjonsikonet **1**, mens kjøretøyet står stille, kan du få tilgang til informasjon om Luftkvalitet-funksjonen.

## « Luftrensers »



Du kan starte en luftrensesyklus ved hjelp av:

– Luftrensers-knappen **2**

– Luftrensers-knappen på Luftkvalitet-kontrollprogrammet i

Startskjerm-verdenen .

Når Luftrensers-knappen er uthevet, indikerer dette at luftrensesyklusen pågår (ca. fem minutter).

# ELBIL

## Menyen "Elektrisk"




Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.



Tilgjengeligheten til enkelte funksjoner er avhengig av kjøretøytypen (elektrisk eller hybrid).




Enkelte innstillinger er bare tilgjengelige når bilen står stille.



## « Energi »



Fra Bil-verdenen , kan du gå til Elektrisk-menyen.

Du kan også få tilgang til den ved å bruke Elektrisk-ikonet i Bil-kontrollprogrammet i Startskjerm-

verdenen .

Denne menyen brukes til å vise og angi funksjoner knyttet til hybrid- eller elbilen.

Fra Elektrisk-menyen har du tilgang til følgende faner:

- Energi **A**
- Programmer **B** (avhengig av utstyrsnivå)
- Batteri **C** (avhengig av utstyrsnivå)
- Innstillinger **D**

Fra fanen Energi **A** kan du bruke multimediesystemet til å vise bilens energiflyt.

**Merk:** Informasjonen kan variere avhengig av kjøretøyets motor (elektrisk eller hybrid).

## « Programmer »

(avhengig av utstyrsnivå)

# ELBIL



Fra denne menyen kan du vise og justere

- Informasjon om Neste program **1**
- tidsinnstillingen i forbindelse med ladeprogrammer **2**;
- innstillingen for varmekomfort relatert til klimaanlegg **3** (avhengig av utstyrsnivå)
- liste og innstillinger for lagret Mine programmer **4**
- "Legg til" et program **5**.

For mer informasjon om de ulike Programmer-funksjonene, kan du

trykke på Informasjon-ikonet **i**.


Etter at du har lagt til et program, kan du se informasjon om kommende Neste program **1** fra Programmer-fanen **B**.

**Merk:** Ladingen starter forutsatt motoren er slått av, bilen er koblet til en strømkilde og tilkoblingen er godkjent. Du finner mer informasjon om hybridbil og ladesystem i instruksjonsboken.



Fra fanen Programmer **B** og deretter Mine programmer eller Legg til, hvis ikke noe annet program er stilt inn, kan du stille inn bilens komfort- og/eller ladeprogram.

## Legg til en tidsplan



Du kan lagre opptil tre tidsplaner.

For å legge til en program, trykk på "Legg til" **5**, og sett deretter opp følgende:

- tidspunktet kjøretøyet må være klart **6**
- programtype, hvis det er et lade- og/eller klimaanleggprogram **7**;
- ukedag(ene) du ønsker å bruke tidsplanen **8**.

Trykk på Lagre for å bekrefte.

6

# ELBIL

## « Innstillinger for lading » 2



Fra Innstillinger for lading 2 kan du angi start- og sluttidspunkt for lading, og deretter trykke på Lagre for å bekrefte.

### Merk:

- Hvis start- og sluttidene er like, blir ladeperioden 24 timer.
- Maks batterinivå kan ikke nås hvis ladeplanperioden er for kort.
- Du må velge en ukedag for å bekrefte et ladeprogram.

## « Klima innstillinger » 3

(avhengig av utstyrsnivå)



Fra "Klima innstillinger" 3 kan du justere komforttemperaturen 9 i kupeen og deretter trykke på "Lagre" for å bekrefte.

## Stille inn dager 8



Velg hvilke dager 8 du vil at tidsplanen skal gjelde.

Når dagen er fremhevet, betyr det at den er valgt.

Trykk på Lagre for å bekrefte.

# ELBIL

## « Mine programmer » 4




Fra listen **4** kan du se en oversikt over alle tidsplaner for aktiv lading og/eller varmenivå.

Trykk på ett av programmene for å vise, endre eller slette.

Du kan slette en tidsplan ved å trykke på papirkurvikonet **10**.

## « Batterie »

(avhengig av utstyrsnivå)



Fra fanen Batterie **C**, kan du konfigurere:

- Det maksimale lade nivået for kjøretøyets batteri ved å bevege knappen **11**;
- Minimumsnivået på kjøretøyets batteri som ikke må overskrides når du bruker "V2L"-funksjonen, ved å bevege på knappen **12**. Du finner mer informasjon i instruksjonsboken

## « Innstillinger »



Fra fanen Innstillinger **D** kan du justere følgende innstillinger:

- « Fotgjenger varsellyd » ;
- ...

## « Fotgjenger varsellyd »

Under kjøring kan du velge lyden fra fotgjengerhornet for å varsle medtrafikanter, spesielt fotgjengere og syklist.

Du finner mer informasjon om fotgjengerhorn under avsnittet Elbil i instruksjonsboken.


# BRUKERINNSTILLINGER

## Menyen "Bil"



Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.




Fra Bil-verdenen  velger du menyen Bil.

Fra denne menyen har du tilgang til følgende faner:

- Utenfor **A**
- Kupe **B**
- Dekktrykk **C**

**Merk:** Hvilke innstillinger som kan velges, kan variere med utstyret.

## Utenfor **A**



## « Tilgang »

Bruk denne menyen til å aktivere eller deaktivere følgende alternativer:

- « Automatisk dørlås under kjøring » ;
- « Håndfri låsing/opplåsing » :
  - « Lydløs modus » ;

**Merk:** Noen av alternativene er bare tilgjengelige hvis de foregående funksjonene er aktivert.

– ...

## « Velkommen »

Bruk denne menyen til å aktivere eller deaktivere følgende alternativer:

- « Utvendig belyningssekvens » ;
- « Kupefunksjoner lydsekvens » ;
- « Automatiske speil folder seg ut » ;
- « Kupé belysning » ;
- ...

## « Kjørelys »

Bruk denne menyen til å aktivere eller deaktivere følgende alternativer:

- Adaptivt lys
- « Valg av kjøre side » :
  - « Venstre » ;
  - « Høyre » .

– ...

**Merk:** Noen av alternativene er bare tilgjengelige hvis de foregående funksjonene er aktivert.

## « Tørrking av rute »

Bruk denne menyen til å aktivere eller deaktivere følgende alternativer:

- Vindusvisker bak på i revers: Bakruteviskeren aktiveres når du setter girspaken i revers.

**Merk:** Denne funksjonen er avhengig av at frontruteviskerne er aktivert.

- « Automatisk vindusvisker foran » ;
- ...

# BRUKERINNSTILLINGER

## Kupe B



### « Skjerm »

Bruk denne menyen til å aktivere/deaktivere "Automatisk lysstyrke" (avhengig av utstyr) og for å justere følgende alternativer:

- « Multimedia: lysstyrke på dagtid » ;
- « Multimedia: lysstyrke om natten » ;
- « Lysstyrke i cockpit » ;
- ...

**Merk:** Noen av alternativene er bare tilgjengelige hvis de foregående funksjonene er aktivert.

### « Lydstyrke svingeindikator »

Bruk denne menyen til å justere lydstyrken for indikatorene i kupéen:

- « Lav » ;
- « Middels » ;
- « Høy » .

### « Rediger widgets »

Fra denne menyen kan du endre tilleggsprogrammer på Startskjermen



tilgjengelig avhengig av bilens utstyr:

- « Navigasjon » ;
- « Dekktrykk » ;
- « Bil » ;
- « Dato og tid » ;
- « Lyd » ;
- ...

## Dekktrykk C




Bruk denne menyen til å sjekke dekktrykkstatus og til å tilbake stille systemet.

Du finner mer informasjon om dekktrykk i:

- avsnittet om Dekktrykk → 66
- bilens instruksjonsbok.

## Meny Profil



Når multimediesystemet er startet, kan du ved **D** velge eller legge til en brukerprofil som skal brukes på systemet og kjøretøyet.

Velg ønsket brukerprofil.

**Merk:** Det er bare mulig å endre profilen mens bilen står stille.

## BRUKERINNSTILLINGER

Du kan når som helst få tilgang til Profil-menyen fra varslingscenteret ved å trykke på bildet i profilen din.


### Funksjoner som er koblet til brukerprofilen

Følgende innstillinger er lagret i brukerprofilen:

- systemspråk
- My Dacia-konto
- skjermbildeinnstillinger
- Innstillinger for sidespeil
- Lydinnstillinger
- ...

**Merk:** Den første profilen som opprettes, er standard administratorprofil. Enkelte innstillinger er bare tilgjengelige via administratorprofilen.

### Legg til en Profil



For å legge til en ny Profil, trykk på **1**, og følg instruksjonene som vises på multimedieskjermen.

#### Merk:

- Du kan legge til opptil fem Profil.
- Hver gang du oppretter en ny Profil, er en konfigurasjon nødvendig: Se avsnittet Aktivere tjenester ➔ 10.

### Profil-innstillinger



Vi anbefaler vi at du låser profilen din for å beskytte personopplysningene dine bedre.



Fra **2** har du tilgang til følgende funksjoner:

- « Administrer profiler » ;
- « Administrer kontoer » ;
- « Slett profil » ;
- « Gjesteprofil » .

For å endre gjeldende Profil, trykk Rediger profil **3** for å få tilgang til meny **E** og endre følgende:

- « Navn » ;
- « Bilde » ;
- « Sikkerhet » :
  - Velg låsemodus
  - Slett ID.
  - Lås opp profilen med telefonen

Du kan bruke denne funksjonen til å låse opp Profil ved hjelp av smarttelefonen, hvis den finnes i kjøretøyet.

## BRUKERINNSTILLINGER

For mer informasjon, se avsnittet "Systeminnstillinger" → 78.

- "My Dacia-konto" (bare tilgjengelig i administratorprofilen)
- « Vilkår for personvern » ;
- « Innstillinger for personvern » :
  - « Godta alle » ;
  - « Avvis alle » ;
  - « Tilpass ».

Se avsnittet om "Aktivere tjenester" for mer informasjon → 10.

- ...

### Profil « Gjest »



Profilen Gjest (GUEST) kan brukes til å få tilgang til noen av

multimediesystemets funksjoner som for eksempel en brukerprofil.

For å få tilgang til den, trykk på **2** og deretter Gjestprofil eller **4** under oppstart.


Profilen Gjest tilbakestilles hver gang systemet starter på nytt og innstillingene lagres ikke.


# SYSTEMINNSTILLINGER

## Menyen "Innstillinger"



Av hensyn til sikkerheten må alle justeringer utføres når kjøretøyet står stille.



Fra "Bil"-verdenen , trykk på "Innstillinger".

Du kommer også til menyen Innstillinger fra varslingssenteret ved å trykke på Innstillinger-ikonet.

### Merk:

– Hvilke innstillinger som kan velges, kan variere med utstyret.

– Enkelte innstillinger er bare tilgjengelige når bilen står stille.

I denne menyen kan du justere følgende innstillinger:

- « Lyd » ;
- Nettverk og Internett
- « Bluetooth® » ;
- Plassering
- Personvern
- Apper
- "Varsler"
- « Dato og tid » ;
- Profiler og kontoer
- « Sikkerhet » ;
- « System » ;
- « Oppdatering » ;
- ...

### « Lyd »


Via denne menyen kan du angi og justere følgende voluminnstillinger:

- « Medievolum » ;
- Volum for innkommende anrop
- « Alarm volum » ;
- Volum for varsler
- Volum for navigasjon
- « Assistentvolum » ;
- Telefonringetone
- ...

## Nettverk og Internett



Når du bruker tilkoblingsdeling på telefonen, bruker du telefonens Internett-tilkobling via WIFI-tilkoblingen (med de kostnader og begrensninger som er pålagt av mobiloperatøren).



# SYSTEMINNSTILLINGER



Via denne menyen kan du konfigurere følgende internettverk:

- "Tilgangspunkt":
  - aktivere/deaktivere "Tilgangspunkt";
  - tilgangspunkt detaljer
  - aktivere/deaktivere tilgangspunktet automatisk
  - ...
- « WIFI » :
  - aktivere/deaktivere WIFI på multimediesystemet for å bruke et eksternt internetttilgangspunkt
  - vise tilgjengelige nettverk
  - Legge til et nettverk
- WIFI-innstillinger
- Tilkobling gir informasjon om:
  - Tilkoblingsdata og -status

- på Nettverkstype
- System-ID
- ...

Når du aktiverer multimediesystemet WIFI, blir du varslet om statusen via ikonet på statuslinjen:

- **1** WIFI aktivert og koblet til et nettverk uten en begrenset tilkobling
- **2** WIFI aktivert og koblet til et nettverk, men uten internetttilgang eller med en begrenset tilkobling
- **3** WIFI aktivert, men ikke koblet til et nettverk

**Merk:** Hvis "WIFI" er deaktivert, vises ikke noe WIFI-ikon på statuslinjen.

Du kan også vise informasjon om status for datadeling ved å trykke på ikonet på statuslinjen:

- **4** Godta alle, del alle data
- **5** Avvis alle: Deler ingen av dataene
- **6** Tilpass, del bare dataene du har godkjent

Du finner mer informasjon om deling av data i avsnittet Aktivere tjenester ➔ **10**.

**Merk:** Hvis du avviser å dele data, vises ikke noe ikon på statuslinjen.

## « Bluetooth® »

Denne menyen kan brukes til å justere Bluetooth® funksjonene til multimediesystemet:

- Aktivere/deaktivere multimediesystemet Bluetooth®
- « Koble til en ny enhet ».

## Plassering

Via denne menyen kan du justere innstillinger for bilens posisjon:

- Nylige posisjonsforespørsler
- "App-tillatelser".

## « Apper »

Bruk denne menyen til å konfigurere apper i multimediesystemet.

- Vis alle apper
- Standardapper
- App-tillatelser
- "Spesielle tilgangstillatelser som er gitt til apper"

## « Dato og tid »

Via denne menyen kan du justere dato og klokkeslett for multimediesystemet:

- Still inn tidssonen automatisk
- Stille inn tidssone (manuelt)
- Bruk 24-timers format.

## Profil og kontoer

Gir tilgang til profilmenyen til multimediesystemet.

# SYSTEMINNSTILLINGER

## « Sikkerhet »

Via denne menyen kan du justere sikkerhetsinnstillingene for multimediesystemet:

- Lås profilen
- Slett ID.
- Sikkerhetsoppdatering
- Lås opp profilen med telefonen

## « System »

Via denne menyen kan du justere innstillingene for multimediesystemet:

- Språk og input
- Enheter (km/t eller mph)

**Merk:** Speedometeret og noe av avstandsinformasjonen som vises på instrumentpanelet, konverteres. Gjenta samme handling for å gå tilbake til forrige modus.

- Oppbevaring:
  - Musikk og lyd
  - Andre apper
  - Filer
  - « System ».
- Om
- Juridisk informasjon
- Tilbakestillingsalternativer
- ...

## « Oppdatering »

Fra denne menyen kan du vise og justere Biloppdatering.


Du finner mer informasjon i avsnittet Oppdatering → 83.

# VARSLER

## Varslingscenter



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.



Varslingscenteret genererer varsler under kjøring og støtter enkelte funksjoner, forslag og innstillinger som:

- tilgang til brukerens Profil **3**
- statusen til tjenestene **B**

- aktivere/deaktivere WIFI
- aktivere/deaktivere Bluetooth®
- slå lyden av/på

- Innstillinger  **4**
- snarveier til kjøretøystyr og skjermens belysningskontroller **C**;

**Merk:** Tilgjengeligheten av snarveier og kommandotyper avhenger av utstyret og kan ikke endres.

- liste over mottatte varsler **D**
- Nylig brukte apper
- ...

Ved å trykke på knapp **1** eller ved å sveipe multimediaskjermen raskt vertikalt fra sone **A** mot midten av skjermen, kan du få tilgang til varslingscenteret for å se varslene og tilgjengelige funksjoner.

Hvis det finnes et ulest varsel, vises en prikk **2** midt på knappen **1**.

Når du trykker på **2**, åpnes varslingscenteret automatisk, og du kan lese alle uleste meldinger. Deretter forsvinner symbolet.

Når varslingscenteret er åpent, kan du velge et varsel fra listen **D** for å få tilgang til det.

Du kan slette varslene ved å sveipe raskt horisontalt på skjermen.

## VARSLER


For å slette alle varsler, trykk på knappen **5**.

**Merk:** Enkelte varsler krever en bestemt handling for å fullføres før de kan slettes fra varslingssenteret.

For å gå ut av varslingssenteret, trykk på **1** eller sveip raskt opp fra bunnen av skjermen mot midten av skjermen.

### Varselinnstillinger

Fra "Innstillinger"-ikonet **4** eller fra

"Bil"-verdenen , etterfulgt av "Innstillinger"-menyen, kan du få tilgang til menyen "Apper og varsler".


Bruk denne menyen til å konfigurere varsler fra multimediesystemet.


Du finner mer informasjon om menyen Apper og varslinger i avsnittet Systeminnstillinger ➔ **78**.

7

## OPPDATER

### Menyen "Oppdatering av kjøretøy"

 Enkelte oppdateringsinstallasjoner kan gjøre bilen midlertidig utilgjengelig for bruk. I så fall kan du se indikasjonene som vises på skjermen.

 Bilen må være immobilisert, stå stille og tenningen må være slått av. I noen tilfeller vil du ikke være i stand til å starte kjøretøyet i løpet av tidsrommet som er angitt av multimediesystemet.



Av hensyn til sikkerheten må dette bare utføres når bilen står stille.



Før du starter installasjonen, må du parkere kjøretøyet langt vekk fra trafikk og bruke parkeringsbremsen.

Fra Bil-verdenen  velger du Bil-menyen Innstillinger, Oppdatering og deretter Oppdatering av kjøretøy.

I denne menyen kan du vise ulike typer informasjon og oppdatere kjøretøyet, som for eksempel:

- multimedieutstyr
- førerhjelpemidler
- ...

Systemet kan tilby automatiske oppdateringer. Du kan også se etter oppdateringer manuelt, avhengig av bilens tilkoblingsmuligheter.

### Biloppdatering-skjermen



1. « Ser etter oppdatering ».
2. « Oppdatering pågår... ».
3. « Oppdater historikk ».
4. « Informasjon ».

#### Merk:

- Du får beskjed via Varsler hvis det finnes en ny oppdatering. Se avsnittet Navigering ➔ 81.
- Hvis det blir funnet en tilgjengelig oppdatering, starter nedlastingen automatisk.
- Du kan bare søke etter og laste ned oppdateringer hvis bilen befinner seg i et geografisk område som dekkes av et mobilnett. For mer informasjon, se avsnittet Systeminnstillinger ➔ 78.

## OPPDATER

– Hvis oppdateringen ikke er tilgjengelig i landet der kjøretøyet befinner seg, er menyene Ser etter oppdatering og Oppdatering pågår... utilgjengelige.



Når en oppdatering er klar, blir du bedt om avgitt samtykke og bekreftelse for å fullføre installasjon.

For å starte oppdateringen må alle betingelsene som vises på multimediesystemskjermen **A** være oppfylt.

Følg instruksjonene på skjermen til multimediesystemet.

### Merk:

– Det kan hende at skjermene slås av under oppdateringen

– Enkelte installeringer krever at du går ut av bilen og låser den.

Når du starter multimediasystemet på nytt, vises en melding som bekrefter at oppdateringen er fullført.

Hvis det oppstår en feil, kan du se avsnittet Driftsfeil → 86.

### « Ser etter oppdatering » 1

Du kan også søke etter oppdateringer direkte ved å trykke på Ser etter oppdatering **1**.

Når du har søkt i multimediesystemet, får du tilgang til neste tilgjengelige oppdatering.

Følg instruksjonene på skjermen til multimediesystemet.

Oppdateringen kan ta flere dager, men du kan bruke bilen som normalt i løpet av denne tiden.

### « Oppdatering pågår... » 2

Denne menyen er tilgjengelig når en oppdatering er tilgjengelig.

Når en oppdatering pågår, trykk på

Informasjon-ikonet **i** for å få tilgang til innholdsinformasjon.

**Merk:** Når en Oppdatering pågår... ikke er tilgjengelig, er Ser etter oppdatering ikke tilgjengelig.

### « Oppdater historikk » 3

Denne menyen kan brukes til å vise oppdateringshistorikk og status.

Velg en oppdatering for å finne informasjon om tidligere oppdateringer.

### « Informasjon » 4

Denne menyen lar deg få tilgang til informasjon relatert til oppdateringer, for å se VIN (kjøretøyet's identifikasjonsnummer) osv.

## Spesielle funksjoner knyttet til elbiler og oppladbare hybridbiler



Når du oppdaterer, blir kjøretøyet midlertidig utilgjengelig, og ladefunksjonen hindres når du installerer oppdateringen.

## OPPDATER



Hvis du nettopp har godtatt en systemoppdatering via multimediesystemet, forsinkes eller avbrytes ladingen av fremdriftsbatteriet. Vent til oppdateringen er fullført før du kobler ladekabelen til bilen.

Ikke start lading av kjøretøyet under installasjon av kjøretøyoppdateringene.

Følg instruksjonene som vises på skjermen til multimediesystemet.

### **Merk:**

- Oppdateringene kan ikke installeres mens kjøretøyet lader med likestrøm (DC). Hvis du har startet en oppdatering, må du vente til den er ferdig før du starter DC-ladingen av kjøretøyet. Hvis lading pågår, kan oppdateringen startes, men den finner sted først når ladingen er fullført.
- Hvis en oppdatering startes før/ under ladingen (AC) av kjøretøyet, avbrytes den sistnevnte og den gjenopptas automatisk når oppdateringen er fullført.

Du finner mer informasjon om lading i avsnittet "Elektrisk kjøretøy: lading" eller "Hybridkjøretøy: lading" i instruksjonsboken.

# FUNKSJONSFEIL

## System

System		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Det vises ikke noe bilde.	Skjermen er i standby.	Påse at skjermen ikke er i standby.
Skjermen har låst seg.	Systemminnet er fullt.	Start systemet på nytt ved å trykke inn og holde: – Stopp/start-knapp for multimedia (trykk inn og hold til systemet starter på nytt) eller – "Mode"-knappen og "Source"-knappen til venstre for rattkontrollen (trykk inn og hold til systemet starter på nytt).
Kamerabildet vises feil på skjermen.	Kameraet er dekket av smuss som hindrer linsefunksjonen.	Kontroller at det ikke er søle eller smuss på kameraet.
Det høres ingen lyd.	Volumet er innstilt på minimum eller du har trykket på Pause.	Øk volumet eller deaktiver pause.
Det kommer ikke lyd fra venstre, høyre, fremre eller bakre høyttalere.	Balanse- eller fader-innstillingene er feil.	Juster lyden Balanse eller fader riktig.
De tilkoblede tjenestene i "My Dacia"-appen min fungerer ikke.	Dårlig internettdekning for multimediesystem/telefon. Synkroniseringsproblem med My Dacia-tjenesten.	Flytt bilen og telefonen til et område med internettdekning. Gå til den tilkoblede hjelpen på nettstedet: <a href="https://renault-connect.renault.com">https://renault-connect.renault.com</a> .
Tjenestene eller programmene fungerer ikke.	Abonnementet er utløpt.	Kontroller status for abonnementet på portalen til Internett-leverandøren som er

## FUNKSJONSFEIL

System		
	Multimediesystemets Internett-tilkobling er ikke lenger tilgjengelig.	tilgjengelig fra "My Dacia"-kontokontraktssiden (du må først koble den til "My Dacia"-kontoen i kjøretøyet). Bruk telefonens funksjon for tilgangspunkt- og tilkoblingsdeling for å få tilgang til internetttilkoblingen (se avsnittet Systeminnstillinger → 78).

# FUNKSJONSFEIL

## Telefon

Telefon		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Det høres ingen lyd eller ringetone.	Mobiltelefonen er ikke koblet til systemet. Volumet er innstilt på minimum eller du har trykket på Pause.	Påse at mobiltelefonen er koblet til systemet. Øk volumet eller deaktiver pause.
Det er ikke mulig å ringe.	Mobiltelefonen er ikke koblet til systemet. Telefontastaturet er låst.	Påse at mobiltelefonen er koblet til systemet. Lås opp telefontastaturet.
CarPlay™- eller Android Auto™-replikering fungerer ikke.	Telefonen er ikke koblet til eller den er ikke kompatibel med systemet.	Kontroller kompatibiliteten til telefonen med disse appene. Kontroller at telefonen er riktig koblet til systemet.

7


# FUNKSJONSFEIL

## Oppdater

Oppdater		
Beskrivelse	Årsaker	Løsninger
Å laste ned den nye SW (programvare) tar svært lang tid.	Dårlig internettnettmottak. Nedlastingen krever en minimum kjøretid.	Flytt kjøretøyet til et område med internettdekning. Utfør ekstra kjørefaser.
Det spørres aldri etter fullføring av oppdateringen.	Kjøretøyet er ikke sikret.	Kontroller at kjøretøyet er fullstendig stoppet (parkeringsbremsen er på).
Skjermbildene er av, tap av lyd, tap av enkelte funksjoner under oppdateringen.	Oppdateringen pågår.	Vent til oppdateringen er ferdig.
Forespørselen om å fullføre oppdateringen vises ikke.	Ingen respons i måneden etter starten av oppdateringen.	Server starter operasjonen på nytt senere. Du kan sjekke manuelt om oppdateringen fortsatt er tilgjengelig.
Oppdateringen ble ikke fullført.	Oppdaterer intern feil i systemet:: De andre funksjonene påvirkes ikke. Inkompatibilitet med direkte strømlading (spesielt for elektriske/hybride kjøretøy).	Kontakt en godkjent forhandler. Vent til oppdateringen er fullført før du utfører en likestrømslading. Du finner mer informasjon om varsellampene i kjøretøyets brukerhåndbok.
Oppdateringen ble ikke fullført på grunn av en feil, og <b>STOP</b> -varsellyset vises.	Kritisk feil.	Kjøretøyet må ikke startes på nytt. Kontakt en autorisert forhandler. Du finner mer informasjon om varsellampene i kjøretøyets brukerhåndbok.

## FUNKSJONSFEIL

### Oppdater

Oppdateringen ble ikke fullført på grunn av en feil, og -varsellyset vises.

Feil under oppdatering (ikke-kritisk).

Kontakt en godkjent forhandler for å løse problemet.

Du finner mer informasjon om varsellampene i kjøretøyets brukerhåndbok.

# ALFABETISK INDEKS

## A

Android Auto™ , CarPlay™, [20](#), [30](#), [48](#)

Anropslogg, [42](#)

Anrop venter, [39](#)

Avslutte en samtale, [39](#), [40](#)

Avvise et anrop, [39](#)

## B

Bluetooth®, [30](#)

## D

Dekktrykk, [66](#)

driver USB, [30](#)

Drivstofforbruk, [67](#)

Drivstofføkonomi, [67](#)

## E

ECO kjøre, [67](#)

Elbil, [70](#)

Elbil: Lading, [70](#)

Energisparing, [67](#)

## F

firehjulsdrift (4WD), [65](#)

Flervisningskamera, [63](#)

Funksjonsfeil, [86](#), [88](#), [89](#)

Førerstøttesystemer, [57](#)

## H

HDC : hjelp til kjøring i nedoverbakke, [65](#)

Hybridrevet og elektrisk kjøretøy, [70](#)

Håndfri parkering, [61](#)

## I

Innstillinger, [45](#), [78](#)

Innstillinger: tilpasning, [78](#)

Innstillinger for kjøretøytilpasning, [74](#)

## J

Juster lydvolumet, [45](#)

## K

Kilde, [30](#)

Kilde: lyd, [24](#)

Knapper, [8](#), [14](#)

Koble fra en telefon, [35](#), [36](#)

Konfigurasjon av multimediasystemet, [74](#)

Kontroller, [8](#), [14](#)

## L

Luftkvalitet, [69](#)

## M

Meny: startside, [19](#), [19](#)

Miljø, [67](#)

# ALFABETISK INDEKS

Mobiltelefonbok, [41](#)

Motta et anrop, [39](#)

Multimediaskjerm, [5](#)

Multimedieutstyr, [5](#)

Musikk, [30](#)

## P

Parkeringsassistent, [61](#)

Personopplysninger: lagring, [10](#), [35](#), [41](#)

Programknapper, [5](#)

## R

Radio: automatisk lagring av stasjoner, [26](#)

Radio: forhåndsinnstilling av stasjon, [26](#)

Radio velg en stasjon: lytt til radioen, [26](#)

Rattkontroller og paneler, [8](#)

Ryggekamera, [62](#)

Ryggekamera aktivering: hjelpelinjer, [62](#), [63](#)

Ryggekamerainnstillinger: bildeinnstillinger, [62](#), [63](#)

## S

Sammenkoble en telefon, [35](#)

Sammenkobling av en telefon, [36](#)

Skjerm: meny, [5](#)

Skjerm: standby, [18](#)

Skjermkontroller, [8](#)

Skriv inn et tall ved hjelp av tastaturet, [43](#)

Slå av, [18](#)

Slå et nummer, [39](#), [43](#)

smartphone replikering, [20](#), [48](#)

SMS, [44](#)

SMS: avlese SMS, [44](#)

SMS: motta SMS, [44](#)

Start multimediasystemet, [18](#)

Svar på et anrop, [39](#)

System: oppdatering, [83](#)

## T

Talegjenkjenning, [20](#)

Talekontroller, [20](#)

Talemelding(er), [43](#)

Telefoninnstillinger: telefonens ringetone, [43](#), [45](#)

Tilkoblede tjenester, [10](#)

Tilpassing av innstillinger, [19](#), [19](#), [74](#)

Trådløs lader: induksjonslading, [46](#), [46](#), [47](#)

## V

Varsler: forslag og varsler, [15](#), [81](#)

## W

Wifi, [48](#), [78](#)





7711418196

Réf 7711418196 / Edition norvégienne  
NW 1494-3 – 11/2024

