RADIO MEDIA CONTROL

Предпазни мерки при употреба

Задължително е да спазвате описаните по-долу предпазни мерки по време на използването на системата, за да се гарантира сигурността и да се предотврати риска от материални щети. Спазвайте задължително действащите закони в държавата, в която се намирате.

Предпазни мерки относно работата с аудиосистемата

– Работете с командите (на предния панел или на волана) и обръщайте внимание на извежданата информация на екрана, когато условията на движение ви позволяват това.
– Настройте звука към средно ниво, което позволява да чувате околните шумове.

Предпазни мерки относно материални щети

– Не се опитвайте да демонтирате или модифицирате системата. Така ще избегнете всякакъв риск от материални щети и изгаряне.
– В случай на неизправност и за всякакви процедури по демонтиране се свържете с представител на производителя.
– Не използвайте продукти, съдържащи спирт, и/или не пръскайте течности в тази зона.

Предпазни мерки относно телефона

– Използването на телефон в автомобила се регламентира от определени закони. Използването на телефони в режим за свободни ръце не е разрешено при всички условия на шофиране: всички шофьори трябва да запазят контрола върху шофирането си.
– Използването на телефона по време на шофиране е разсейващ фактор и носи сериозни рискове, като това се отнася за всички етапи на използване на телефона (набиране на номер, разговор, търсене на запис в паметта…).

Поддръжка на предния панел

– Използвайте мека кърпа и малко количество сапунена вода, ако е необходимо. Почистете с мека и леко навлажнена кърпа и след това забършете с мека и суха кърпа.
– Не натискайте дисплея на предния панел и не използвайте продукти, съдържащи алкохол.

Защита на личните данни

Чрез автомобила се събират данни за вас. Данните се обработват от производителя в качеството му на обработващ личните данни в съответствие с действащите разпоредби.

Личните ви данни могат да се използват за:

– подобряване и оптимизиране на използването от ваша страна на автомобила и свързаните услуги;
– подобряване на изживяването при шофиране и използването на бордовите системи;
– подобряване на системите за пътната безопасност и прогнозна поддръжка;
– подобряване на автоматизираната помощ при шофиране;
– предлагане на услуги с добавена стойност, свързани с автомобила.

Производителят предприема всички необходими предпазни мерки, за да гарантира, че личните ви данни се обработват напълно защитено.

За да разберете повече за използването на данните и правата си, посетете уебсайта на производителя.

Описанието на модифицираните модели в това ръководство се базира на познатите характеристики с актуалност датата на създаване на този документ. **Ръководството комбинира всички налични функции за описаните модели. Наличието на функциите зависи от модела на оборудването, избраните опции и държавата на закупуване. Наред с това функционалности, които следва да се появят в течение на годината, може да са описани в този документ. Екраните, показани в ръководството, не са задължителни.** В зависимост от марката и модела на телефона ви, някои функции може да са частично или напълно несъвместими с мултимедийната система на автомобила.

В цялото ръководство Представител на марката означава представителят на производителя на автомобила.

СЪДЪРЖАНИЕ

Общо описание..... 4
Въведение 4
Функция на радио 5
Функция „свободни ръце“ за мобилни телефони 6
Допълнителни аудиофункции 7
Функция Bluetooth®..... 8
QR Code..... 9
Дисплей на аналогов измервателен уред 10
общи положения 10
Аудио/Мултимедия..... 20
Телефон..... 27
Системни настройки 38
Цифров дисплей на измервателния уред..... 43
общи положения 43
Аудио/Мултимедия..... 47
Телефон..... 54
Системни настройки 64
Dacia Media Controlприложение за смартфон 69
Dacia Media Control приложение за смартфон: общо описание..... 69
Dacia Media Control приложение за смартфон: светът на навигацията..... 74
Dacia Media Control приложение за смартфон: аудио свят 76
Dacia Media Control приложение за смартфон: светът на автомобила..... 78
Dacia Media Control приложение за смартфон: светът на телефона 80
Dacia Media Control приложение за смартфон: промяна на настройките 81
Настройки..... 83
Използване на гласовото разпознаване 83
Неизправности във функционирането..... 84

ВЪВЕДЕНИЕ

1

Системата Dacia Media Control включва следните функции:

– FM, AM, DAB радио и DAB+ ;
– управление на допълнителни аудиоизточници USB;
– система „свободни ръце“ за телефон Bluetooth®;
– приложение за смартфон

Забележка: Dacia Media Controlприложението може да бъде изтеглено на вашия смартфон, за да се улесни използването на радиото, чрез използване на екран на смартфона като основен интерфейс за управление. Можете да получите достъп до допълнителни функции (екологичен резултат, екологично обучение, приложения за навигация, приложения за стрийминг и др.).

ФУНКЦИЯ НА РАДИО

Радиото може да се използва за слушане на радиостанции на следните честоти: FM (честотна модулация) и AM (амплитудна модулация).

Системата DR (цифрово наземно радио във формат DAB, DAB+, T-DMB) подобрява възпроизвеждането на звука и ви дава възможност за достъп до съхранената информация за радио текст в "Радио текст" чрез превъртане на текста, който да се покаже:

– актуални новини;
– спортни новини;
– ...



Системата „свободни ръце“ за телефон има за цел единствено да улесни комуникацията, като намалява рисковите фактори, без да ги елиминира напълно. Спазвайте задължително действащите закони в държавата, в която се намирате.

Системата RDS показва имената на някои станции или съобщения, изпратени от радиостанциите FM:

– информация за общото състояние на пътния трафик (TA);
– спешни съобщения.

ФУНКЦИЯ „СВОБОДНИ РЪЦЕ“ ЗА МОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ

1

Системата за свободни ръце Bluetooth® ви дава възможност да използвате следните функции, без да се налага да боравите с телефона си:

– сдвояване на до шест телефона;
– изпращане/приемане/отхвърляне на повикване;
– прехвърляне на списъка с контакти от телефона или SIM картата SIM (в зависимост от телефона);
– преглед на хронологията на повикванията, направени с помощта на системата (в зависимост от телефона);
– извикване на програмата за съобщения в реално време.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АУДИОФУНКЦИИ

Можете да слушате своя преносим цифров аудиоплейър директно през високоговорителите на автомобила си. Има няколко начина за свързване на преносимия ви аудиоплейър, в зависимост от типа(овете) на притежаваното от вас устройство:

– Bluetooth® връзка;
– USB порт.

За повече подробности относно списъка със съвместими устройства обърнете се към представител на марката.

ФУНКЦИЯ BLUETOOTH®

1

Тази функция позволява на аудио-системата да разпознава и управля-ва вашия преносим цифров аудиоп-лейър или мобилен телефон чрез сдвояване през Bluetooth®.

QR CODE

QR Code


Използвайте QR Code **за гледане на онлайн видео.**

Забележка: Това видео не замества ръководството за потребителя.

Това е допълнителен ресурс, който да ви помогне да разберете как да използвате системата.


Във всички случаи винаги правете справка с информацията, предоставена в ръководството за експлоатация на автомобила.


Аналогов дисплей



	Функция АУДИО/МУЛТИМЕДИЯ	Функция „ТЕЛЕФОН“
1	Зона за информация: час, свързаност, информация за телефона, външна температура.	
2	Област за показване на светове (Автомобил, Радио, Мултимедия, Телефон, Настройки).	
3	Точка на бордовия компютър на автомобила.	

Превключватели на кормилната колона






Въведение в контролните елементи на кормилната колона

		Функция АУДИО/МУЛТИМЕДИЯ	Функция „ТЕЛЕФОН“
4 и ***5*** + ***10*** и ***11***		Превъртете, за да изберете аудиоизточник FM→ DR→ AM→ USB→ BT Аудио.	
6		**Регулатор на кормилна колона:** **Ротация:** – Радио, BT Аудио и Bluetooth®: смяна на радиостанцията/музикалния запис; – Нагоре/надолу.	**Регулатор на кормилна колона:** **Ротация:** – превъртане през предложени действия (завършване на повикване, поставяне на повикване на пауза, превключване към режим със свободни ръце, показване на цифровата клавиатура) освен по време на повикване; – превъртане през менюто за бързо търсене в телефонния указател.
7 и ***8*** + ***13*** и ***15***	 и 	Прогресивно регулиране на силата на звука на текущо възпроизвеждания аудиоизточник.	
7 + ***8***		Изключване на звука от аудиоизточника, който се възпроизвежда в момента.	

		Функция АУДИО/МУЛТИМЕДИЯ	Функция „ТЕЛЕФОН“
9 + ***16***	MODE	Смяна на режима на показване и търсене на FM – DR – AM радиостанции: – режим на списък (търсене в списъка на FM/DR радиостанции); – ръчен режим (търсене на FM/AM радиостанции по честота). С аудионосителя в USB/Bluetooth®: – **Натиснете за кратко:** повторно възпроизвеждане „Repeat”; – **Натиснете и задръжте:** възпроизвеждане в произволен ред „Mix”.	
12		**Регулатор на кормилна колона:** **Ротация:** – Радио, BT Аудио и USB: смяна на радиостанцията/музикалния запис; – Нагоре/надолу.	**Регулатор на кормилна колона:** **Ротация:** – превъртане през предложени действия (завършване на повикване, поставяне на повикване на пауза, превключване към режим със свободни ръце, показване на цифровата клавиатура) освен по време на повикване; – превъртане през менюто за бързо търсене в телефонния указател.
14		– **Кратко натискане** : – активиране на аудиосистемата; – изключване на звука от радиоизточника, който се възпроизвежда в момента; – изключване на звука и поставяне на пауза на Bluetooth® плейъра, USB източника, MP3 плейъра или преносимия аудиоплейър.	При приемане на обаждане: – **Кратко натискане**: отговор на обаждането. – **Натискане и задържане**: отхвърляне на обаждането. По време на разговор: прекратяване на извършвания в момента разговор.


		Функция АУДИО/МУЛТИМЕДИЯ	Функция „ТЕЛЕФОН“
		– **Натискане и задържане**: изключване на аудиосистемата.	

Превключватели на кормилната колона





Въведение в контролните елементи на волана

		Функция АУДИО/МУЛТИМЕДИЯ	Функция „ТЕЛЕФОН“
17			– **Натиснете за кратко:** за достъп до света "Телефон"; за повикване до показвания номер; за приемане на входящо повикване. – **Натиснете и задръжте:** за отхвърляне на входящо обаждане.
18		– **Кратко натискане** : – показване на световете; – навигиране между световете. – **Натиснете и задръжте**: за скриване на областта показваща световете.	
19 и *20* + *26* и *27*	 и	Превъртане през световете/менютата, списъците и директориите: – **Натиснете за кратко:** за ръчно търсене; – **Натиснете и задръжте:** за отваряне на менюто за бързо търсене на директория. Възпроизвеждан носител: – **Натиснете и задръжте:** за бързо превъртане напред или назад.	

		Функция АУДИО/МУЛТИМЕДИЯ	Функция „ТЕЛЕФОН“
21		За връщане към предходното ниво в менютата или за отмяна на текущото действие, покажете екрана за избор на радиовълнов диапазон, преминете на по-високо ниво в директорията на плейлиста (мултимедия).	
22 + ***24***		– **Натиснете за кратко:** за активиране на гласовото разпознаване на телефона. – **Натиснете и задръжте:** за деактивиране на гласовото разпознаване на телефона.	
23 + ***28***		Избор/потвърждаване на функция или текущ плейлист, избор на елемент или потвърждаване на действие, запаметяване на радиостанция.	
25		Достъп до/връщане към главното меню.	
29		– **Натиснете за кратко:** за връщане към предходното ниво в света/менюто; за отмяна на текущото действие или за изкачване с едно ниво нагоре в директорията в аудиоплейлиста (мултимедия). – **Натиснете и задръжте:** за връщане в главното меню.	

2

Представяне на дисплея



A. Актуален час.

B. Информация за Bluetooth® връзка на телефон.

C. Информация за нивото на батерията на телефона.

D. Информация за статуса на телефонната мрежа.

E. Външна температура.

F. Ниво на горивото.

G. Информация за аудиото (аудиоизточник, заглавие на песента и др.).

Вашата система съдържа няколко свята:

– « Автомобил » ;
– « Радио » ;
– "Носител";
– « Телефон » ;
– « Настройки » ;
– ...

Забележка: наличността на светове зависи от оборудването.

Можете да получите достъп до различните светове по всяко време, като използвате бутон на волана.

Работа

Стартиране и спиране

Натиснете за кратко за да включите вашата аудиосистема.

Можете да използвате аудиосистемата с изключен двигател на автомобила. Тя ще работи няколко минути. Кратко натискане за да я задържите включена още няколко минути.

Изключете аудиосистемата, като натиснете и задържите . На илюстрацията е показан дисплеят на радиосистемата, докато е изключен или е в режим "Автомобил" с изключен звук.

Избор на източника

Превъртете през различните аудиоизточници, като натискате многократно . При превъртане аудиоизточниците се показват в следната последователност: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Можете също да изберете аудиоизточника от света „Медия“

Натиснете , изберете света "Мултимедия", като натиснете на превключвателя на кормилната колона, или , след което за да потвърдите. Избор на аудиоизточника

Когато включите USB носител като източник, докато аудиосистемата е включена, източникът ще се превключи автоматично към новия носител и ще започне да възпроизвежда неговото съдържание.

Когато свържете Bluetooth® носител като източник, докато аудиосистемата е включена, ако възпроизвежданият аудиоизточник е бил Bluetooth®, тогава аудиосистемата

автоматично ще превключи на съдържанието на носителя и ще започне да го възпроизвежда.

Сила на звука



Регулирайте силата на звука, като натиснете [+] или [−]. Като натиснете за кратко [+] силата на звука се увеличава с една степен.


На дисплея се показва "Сила на звука", последвано от текущата стойност на настройката.

Изключване на звука

Натиснете за кратко [🔇] за да изключите звука.

Натиснете отново за кратко бутоните [+], [🔇] или [−] за да продължите възпроизвеждането на текущия аудиоизточник.

Слушане на радио



Избор на радиочестотен обхват

За да изберете желания радиочестотен обхват измежду FM, AM или DR (цифрово наземно радио), натиснете за да получите достъп до света "Радио", след което изберете радиочестотния обхват, като натиснете или , или натиснете . Докато слушате някоя радиостанция, натиснете за достъп до екрана за избор на радиочестотен обхват.

Избор на радиостанция

Има няколко начина за избор и търсене на радиостанция:

– "режим на списък" ***1***, наличен в DR и FM;



– "ръчен режим" ***2***, наличен в AM и FM.

„Режим на списък“

Този режим ви позволява да търсите налични станции, като сканирате списъка със станции по азбучен ред, след това по честота (за излъчвани станции без име) чрез или , след което OK за да потвърдите.

Радиостанцията, на която се спрете в списъка, ще започне да се възпроизвежда малко след това.

За връщане към списъка със станции натиснете или прегледайте с помощта на на превключвателя на кормилната колона, или .



За да получите най-скорошния списък с радиостанции, актуализирайте списъка с радиостанции.

За повече информация вижте "Актуализиране на списъка с FM" и "Акту-

ализиране на списъка с DR" в този раздел.

„Ръчен режим“

Ръчният режим ви позволява да търсите станции, като преглеждате честотите в FM и AM:

– превъртете към по-високи честоти чрез на превключвателя на кормилната колона или ;
– превъртете към по-ниски честоти чрез на превключвателя на кормилната колона или .

Чрез натискане на или :

– кратко натискане: за търсене по честота;
– натискане и задържане: за автоматично търсене на налична радиостанция.

Радио/информация за мултимедията



Тази функция показва информацията за честотата, която искате да виждате на екрана (вижте по-горе). Тя се показва автоматично след малко или при натискане на OK.

Запаметяване на станции

Можете да запаметите до шест радиостанции, които ще се показват постоянно в горната част на списъка със станции.

Изберете радиочестотен обхват (FM, DR), след това изберете радиостанция, като използвате описаните по-горе методи.

За запаметяване на станцията натиснете и задръжте OK от текущия списък за възпроизвеждане и изберете позицията в Любими. Звуков сигнал потвърждава, че станцията е запаметена като любима.

Като преглеждате списъка отначало, все още ще можете да намерите своите "Любими" станции в зоната, озаглавена – MEM--. Следва пълният списък на станциите, подредени по азбучен ред в зоната, озаглавена – LIST --.

Радиостанцията, на която се спрете, ще започне да се възпроизвежда автоматично малко след това. За връщане към списъка със станции натиснете , или прегледайте с помощта на на превключвателя на кормилната колона, или .

2

Избор на станция

В радиочестотния обхват AM станциите могат да се преглеждат по тяхната радиочестота, а в обхвати FM или DR може да се прегледа списъкът със станции.

Изберете желания радиочестотен обхват (FM, DR или AM), като натиснете многократно .

Този списък може да съдържа до 100 радиостанции, запаметени при последното актуализиране на списъка.

Използване  на превключвателя на кормилната колона,  или за превъртане през радиостанциите в списъка FM, DR.

Медийни аудиоизточници

Вашата аудиосистема е оборудвана с USB порт, както и с Bluetooth® връзка, които могат да се използват за свързване на външни аудиоизточници.

Забележка: Файловите формати на спомагателния аудиоизточник включват MP3, WMA и AAC.

USB връзка

Връзка

Свържете конектора на MP3 плейъра, преносимия цифров аудиоплейър или USB устройството към USB порта.

След като устройството се свърже, записът ще се покаже автоматично.

Използване

След като външният аудиоизточник бъде свързан, първият аудиозапис ще започне да се възпроизвежда автоматично.

Аудиосистемата автоматично стартира отново последния възпроизвеждан запис, ако външният аудиоизточник преди това е бил свързан към аудиосистемата.

След като външният аудиоизточник бъде свързан, до неговото съдържание може да се достигне посредством менютата на мултимедийната система. Тя запаметява плейлисти, идентични на тези във вашия аудиоплейър.

За достъп до съдържанието на вашия външен аудиоизточник посредством аудиосистемата:

– натиснете ⮌ за връщане към плейлиста;

или

– завъртете))) на превключвателя на кормилната колона или натиснете ▲ или ▼ за да превъртите през записите.

След това, за модифициране на текущия плейлист:

– натиснете ⮌ за да се покажат папките или критериите за избор.

Натиснете отново ⮌ за връщане към предходната папка;

или

– натиснете OK за да изберете папката или плейлиста, или да чуете избрания запис.

Зареждане с USB порта

След като USB конекторът на преносимия цифров аудиоплейър или телефона бъде свързан към USB порта на аудиосистемата (разположен близо до мястото на водача в купето), ще може да зареждате или да поддържате нивото на батерията по време на употреба.

Забележка: Някои устройства не се зареждат или не поддържат нивото на заряда на батерията си, докато са свързани към USB порта на аудиосистемата.


Възпроизвеждане на звук чрез Bluetooth®

За да използвате преносим цифров аудиоплеър Bluetooth®, трябва да го сдвоите с автомобила при първото използване ➔ 27.

Регистрирането позволява на аудиосистемата да разпознае и запамети преносимо цифрово аудиоустройство с Bluetooth®.

Забележка:

– ако цифровото устройство с Bluetooth® има функции за телефон и преносим цифров аудиоплейър, регистрирането на една от тези функции автоматично ще регистрира и другите;
– броят на достъпните функции зависи от типа на преносимия цифров аудиоплейър и неговата съвместимост с аудиосистемата.



Свързване към автомобила

Вашето преносимо цифрово аудиоустройство трябва да е свързано към аудиосистемата посредством Bluetooth® ***a*** или USB ***b***, за да имате достъп до всички негови функции.

Работете с аудиоплейъра, когато условията на движение позволяват това.

Прикрепете аудиоплейъра, докато шофирате (съществува риск от изхвърчане при внезапно спиране или при удар).


За устройство, което вече е сдвоено, извършете следните операции:

– активиране на връзката с радио Bluetooth®;
– активирайте връзката на телефона или преносимото цифрово аудиоустройство Bluetooth® и го направете видимо за другите устройства (вижте ръководството за потребителя на устройството);
– изберете аудиоизточника Bluetooth®, като натиснете няколко пъти SOURCE;
– изберете външния аудиоплейър или телефона, който да бъде свързан посредством Bluetooth®, от разпознатите от мултимедийната система.

Използване


Вашият преносим цифров аудиоплейър трябва да е свързан към аудиосистемата, за да може да има достъп до всички негови функции.

Забележка: Преносимият цифров аудиоплейър не може да бъде свързан към аудиосистемата, ако не е сдвоен.



След като преносимият цифров аудиоплейър с Bluetooth® бъде свързан, можете да го управлявате чрез аудиосистемата.

След като външният аудиоизточник бъде свързан ***c***, първият аудиозапис ще започне да се възпроизвежда автоматично ***d***.



Натиснете контролния елемент ⮌ на волана, за да се върнете на плейлиста ***e***.

Натиснете ▲ или ▼ за превъртане през записите.

За да се върнете на екрана за възпроизвеждане ***d***, натиснете OK или изчакайте малко, докато плейлистът се скрие автоматично.

Забележка: броят на достъпните функции

зависи от типа на преносимото цифрово аудиоустройство и неговата съвместимост с аудиосистемата.

Възпроизвеждане в произволен ред "MIX"



Натиснете и задръжте MODE за произволно възпроизвеждане на всички записи в папката.

Функцията „ MIX " предупредителен индикатор ***f*** се появява на екрана. Устройството веднага избира файл на произволен принцип. Преминаването от един файл към друг се изпълнява на произволен принцип.

Натиснете и задръжте отново MODE за да деактивирате функцията за възпроизвеждане в произволен ред: " MIX " предупредителният индикатор ***f*** ще изчезне.

Изключването на аудиосистемата дезактивира функцията за произволно възпроизвеждане.

Повторение "RPT"



Тази функция ви позволява да повторите плейлист.

Натиснете за кратко MODE , за да разрешите функцията за повторение в целия плейлист.

Функцията „ RPT " предупредителен индикатор ***g*** се показва на екрана.

Натиснете отново за кратко MODE за повторение на текущия запис: "1" ***h*** ще се покаже на символа " RPT ».

Натиснете отново за кратко MODE за да деактивирате функцията за повторение, " RPT " предупредителният индикатор ***g*** ще изчезне.

Можете също така да използвате тези опции за възпроизвеждане: от главното меню изберете света „Медия“, след това USB източника.

Работете с преносимия цифров аудиоплейър само когато условията на движение позволяват това.

Съхранявайте аудиоплейъра на сигурно място, докато шофирате (съществува риск от изхвърчане при внезапно спиране или при удар).

Изключване на звука/Пауза



Натиснете за кратко за да изключите звука или да поставите аудиозаписа на пауза.

Натиснете отново за кратко или извършете действие в лентата за сила на звука, за да включите звука или да възпроизведете аудиозаписа.

Звукът на аудиосистемата се активира автоматично при смяна на източниците или по време на излъчване на бюлетин.

Регистриране/дерегистриране на телефон

Bluetooth® връзка

Активиране на функцията Bluetooth® на аудиосистемата:

– натиснете за да влезете в главното меню;
– изберете света "Настройки", след това менюто "Настройки на телефона", последвано от "Bluetooth®", като използвате или след което OK за да потвърдите;
– изберете "ДА", като използвате или , след това потвърдете, като натиснете OK. След това символът Bluetooth® ще се показва непрекъснато в лентата за състоянието на екрана.

От съображения за сигурност извършвайте всички действия при спряло превозно средство.

Сдвояване на телефон

За да използвате системата „свободни ръце“, регистрирайте мобилния си телефон с Bluetooth® в автомобила. Проверете дали функцията на телефона ви Bluetooth® е активирана и настройте състоянието й като „видимо“.

Регистрирането позволява на системата „свободни ръце“ да разпознае и запамети телефона.

Можете да регистрирате до шест телефона, но само един може да бъде свързан към даден момент.

Регистрирането може да се извършва чрез аудиосистемата или чрез телефона.

Аудиосистемата и телефонът ви трябва да са включени.

Забележка: Ако сдвоите нов телефон, докато друг телефон вече е свързан към аудиосистемата, връзката на последния ще бъде прекъсната и ще бъде заменена с новия сдвоен телефон.



Сдвояване на телефон Bluetooth® с аудиосистемата през аудиосистемата

Този метод ви позволява да търсите Bluetooth® от аудиосистемата.

За да регистрирате телефон, изпълнете следното:

– активирайте Bluetooth®;

– натиснете за достъп до главното меню;
– изберете света „Настройки“, след това менюто „Настройки на телефона“, като използвате или , след което OK, за да потвърдите;

2

– изберете „Търсене на телефон”, като използвате ▲ или ▼, след което OK, за да потвърдите.

На екрана се показва съобщение.

Натиснете OK, за да стартирате търсенето.

Търсенето на устройства с Bluetooth® наблизо ще започне (това търсене може да продължи до 60 секунди).

Изберете телефона, който искате да регистрирате, като натиснете ▲ или ▼, след което потвърдете чрез OK.

От вашето устройство с Bluetooth® приемете заявката за регистрация.

Когато на екрана на аудиосистемата се покаже съобщението "Име на свързаното Bluetooth устройство", това означава, че Bluetooth® устройството е запаметено автоматично и е свързано с автомобила.

След това устройството става видимо в списъка с разпознати телефони, до който може да се получи достъп и в подменюто "Избор на телефон".

Ако сдвояването не е успешно след 60 секунди, се появява съобщението "Сдвояването е неуспешно". Повторете тези операции, за да извършите желаното действие.

За допълнителна информация вижте ръководството за потребителя на телефона.

Забежка: в зависимост от телефона ви може да е полезно да приемете прехвърлянето на телефонния указател и историята на повикванията.

Сдвояване на телефон Bluetooth® с аудиосистемата през телефона ви

Този метод ви позволява да търсите Bluetooth® от телефона.

За да сдвоите своя телефон, изпълнете следното:

– натиснете ⌂ за достъп до главното меню;
– изберете света „Телефон“, като използвате ▲ или ▼, след което OK, за да потвърдите.
– изберете „Сдвояване на телефон”, като използвате ▲ или ▼, след което OK, за да потвърдите.

Съобщението "Въведете кода: XXXXXX" се появява на екрана на аудио системата и започва обратно броене от 60 секунди.

Аудиосистемата става видима за другите устройства с Bluetooth® за около 60 секунди.

Потърсете аудиосистемата, като използвате телефона си, след което я изберете (вижте ръководството за потребителя на телефона) или приемете кода за регистрация на вашия телефон.

На екрана на аудиосистемата се показва съобщението „MY CAR“ или „Dacia Media Control Multimédia“, за да потвърди, че телефонът ви е сдвоен и свързан с аудиосистемата.

На екрана се показва съобщението „Dacia Media Control Multimédia“ само когато приложението Dacia Media Control се свърже с аудиосистемата и ако приложението е инсталирано на вашия смартфон.

Ако сдвояването е неуспешно, дисплеят на аудиосистемата се връща към света "Телефон".

Дерегистриране на телефон



Дерегистрирането позволява даден телефон да се изтрие от паметта на аудиосистемата.

За да дерегистрирате или изтриете телефон от паметта на аудиосистемата, извършете следните стъпки:

– натиснете за да влезете в главното меню;
– изберете света "Настройки", след това "Настройки на телефона", последвано от "Изтриване на телефона", като натиснете ▲ или ▼, след което OK за да потвърдите;



– изберете телефона, чието сдвояване искате да прекъснете, с помощта на ▲ или ▼, след което OK за да потвърдите;
– изберете "ДА", като използвате ▲ или ▼, след което OK за да потвърдите.

Ако вече са съхранени шест телефона, системата предлага да се изтрие някое от устройствата. Ако изберете "ДА", ще бъдете пренасочени към менюто "Изтриване на телефон".



За да прекратите сдвояването на всички телефони и да ги изтриете от паметта на аудиосистемата:

– натиснете за да влезете в главното меню;
– изберете менюто "Настройки", след това "Настройки на телефона", последвано от "Изтриване на всички", като натиснете ▲ или ▼ след което OK за да потвърдите;
– изберете "ДА", като използвате ▲ или ▼, след което OK за да потвърдите.

Забележка: всички контакти в телефонния указател и регистъра на

обажданията в синхронизираната аудиосистема ще бъдат изтрити.



Вашата система „свободни ръце“ за мобилни телефони има за цел единствено да улесни комуникацията, намалявайки рисковите фактори, без да ги елиминира изцяло. Спазвайте задължително действащите закони в държавата, в която се намирате.

Свързване/прекратяване на връзката с телефон

Свързване на регистриран телефон

Вашият телефон трябва да е свързан към системата „свободни ръце“ за мобилни телефони, за да имате достъп до всички негови функции.

Телефон не може да бъде свързан към системата „свободни ръце“ за телефони, ако не е бил сдвоен с нея предварително ➔ 27.

Забележка: Връзката на телефона ви Bluetooth® трябва да е активирана и да е настроена на "видима".

Автоматично свързване

При включване на запалването на автомобила аудиосистемата започва да търси регистрирани телефони наблизо.

Забележка: С приоритет е телефонът, който е бил свързан последно.

Търсенето ще продължи, докато не бъде открит регистриран телефон (това може да отнеме няколко минути).

Забележка: За повече информация относно списъка със съвместими телефони се обърнете към представител на марката:

– След включване на контакт, можете да се възползвате от автоматична връзка към вашия телефон. Може да е необходимо да активирате функцията за автоматична Bluetooth® връзка на вашия телефон със системата „свободни ръце“. За целта прочетете ръководството за потребителя на вашия телефон;
– при повторно свързване, ако два сдвоени телефона са в обхвата на системата „свободни ръце“, приоритет ще има телефонът, който е бил последно свързан, дори ако този телефон е извън автомобила, но е в обхвата на системата „свободни ръце“;
– ако при свързване на вашия телефон към системата „свободни ръце“ провеждате разговор, телефонът ще се свърже автоматично и разговорът ще бъде прехвърлен към високоговорителите на автомобила.

Вашата система „свободни ръце“ за мобилни телефони има за цел единствено да улесни комуникацията, намалявайки рисковите фактори, без да ги елиминира изцяло. Спазвайте задължително действащите закони в държавата, в която се намирате.

От съображения за сигурност извършвайте всички действия при спряло превозно средство.

2



Ръчно свързване (смяна на свързания телефон)

Натиснете [⌂] за достъп до главното меню, изберете света „Телефон“, като използвате [)))] на кормилното управление, [▲] или [▼], след което [OK], за да потвърдите.

Изберете менюто „Избор на телефон“, като използвате [)))], на кормилната колона, [▲] или [▼], след което [OK], за да потвърдите.



Показва се списъкът с регистрирани телефони.

Изберете телефона, който искате да свържете, от списъка с помощта на регулатора на кормилната колона, [▲] или [▼], след което [OK], за да потвърдите.

Ще се покаже съобщение, за да потвърди, че телефонът е свързан.

Забележка: Ако има свързан вече телефон, при превключване към друг телефон съществуващата връзка се замества автоматично с тази на новия телефон.

Неуспешно свързване

В случай на неуспешно свързване проверете дали:

– телефонът ви е включен;
– батерията на телефона ви не е изтощена;
– телефонът ви вече е бил сдвоен със системата „свободни ръце“ за телефони;
– функцията Bluetooth® сега е активирана на телефона и на аудиосистемата;
– телефонът е конфигуриран да приема заявката за свързване на аудиосистемата.

Забележка: Продължителното използване на системата на телефона „свободни ръце“ води до по-бързо разреждане на батерията на телефона.

ТЕЛЕФОН

Информация за телефон



След като се свърже, аудиосистемата извежда на екрана информация, свързана с телефона:

– типът свързване към мултимедийната система ***1***;
– нивото на батерията на телефона ***2***;
– състоянието на телефонната мрежа ***3***.

Разкачане на телефон



За да прекъснете връзката на телефона, можете:

– да деактивирате функцията Bluetooth® на аудиосистемата;
– да деактивирате Bluetooth® функцията на телефона си;
– да изтриете сдвоения телефон чрез аудиосистемата ➔ **27**.

Ако телефонът бъде изключен, връзката му ще прекъсне.

На екрана на аудиосистемата се показва съобщение, което потвърждава прекъсването на връзката с телефона.

Забележка: ако провеждате разговор при прекратяване на връзката на телефона със системата, той ще се прехвърли автоматично към вашия телефон.

За да дезактивирате Bluetooth® на аудиосистемата ➔ **8**.

За да деактивирате Bluetooth® на смартфона си, вижте ръководството за потребителя на телефона.

За да прекратите сдвояването и да изтриете телефона Bluetooth®, ➔ **27**.

Извършване, получаване на повикване

Набиране на контакт от телефонния указател

При сдвояването на телефон неговият телефонен указател автоматично се качва в аудиосистемата (в зависимост от телефона).

Можете също така да разрешите автоматичното споделяне на телефонния указател и регистрите на обажданията, за да може мултимедийната система да ги прехвърля автоматично при следващи сдвоявания.

Ако достъпът не е разрешен, на екрана на аудиосистемата се показва съобщение, което иска от вас да разрешите достъпа до телефонния указател.

Ако мултимедийната система не може да намери телефона ви, напра-

вете справка в ръководството за потребителя на телефона.

Забележка: можете да се обадите на номер или контакт, като натиснете за кратко ➔ 83.



За да търсите контакт:

– натиснете за достъп до главното меню, след което изберете света „Телефон“, като натиснете или , след което , за да потвърдите;

– изберете „Конт.“, като използвате или , след което натиснете , за да потвърдите.

От менюто „Конт.“ можете да търсите контакт по име. За тази цел:

– натиснете и задръжте или , за да активирате търсенето;

– натиснете на панела на кормилната колона, или , за да превъртите през буквите от азбуката;

– когато сте избрали желаната буква, натиснете за потвърждение;

– изберете желания контакт, като натиснете или , след което натиснете , за да се покаже запаметеният му номер(а);

– изберете желания номер, като натиснете или , след което натиснете , за да потвърдите и стартирате обаждането.

Забележка: за да се върнете към предишния екран, натиснете .



Препоръчително е да спрете да шофирате автомобила, преди да търсите контакт.

Обаждане на контакт от регистъра на обажданията



Показване на историята на обажданията:

– отворете света „Телефон”, като натиснете , след което използвайте или , за да изберете „Те-

лефон”, след което OK, за да потвърдите;
– изберете „Повиквания”, като използвате ▲ или ▼, след което OK, за да потвърдите;
– изберете контакта или номера за обаждане, като натиснете ▲ или ▼, след което натиснете OK, за да стартирате обаждането.

Получаване на повикване



При приемане на обаждане номерът на обаждащия се се показва на екрана на аудиосистемата (тази функция зависи от опциите, за които сте абонирани към телефонния оператор).

Ако номерът на обаждащия се съществува в списъка с контакти, вместо номера на дисплея ще се показва името на контакта.

Ако номерът на обаждащия се не може да бъде показан, на дисплея на аудиосистемата се извежда съобщението "Частен номер".

За да приемете входящо обаждане:

– изберете иконата ☎ чрез ▲ или ▼, след което OK за да потвърдите;

или

– натиснете за кратко ☎.

За да отхвърлите входящо обаждане:

– изберете иконата ☎ чрез ▲ или ▼, след което OK за да потвърдите;

или

– натиснете и задръжте ☎.

Препоръчително е да спрете автомобила, за да въведете номер или да потърсите контакт.

Приемане на второ обаждане



При приемане на второ обаждане номерът на обаждащия се се показва на екрана на аудиосистемата (тази функция зависи от опциите, за които сте абонирани към телефонния оператор). Можете:

– да приемете входящото обаждане, като изберете ☎ ;

– да отхвърлите входящото обаждане, като изберете ;
– да задържите входящо обаждане, като изберете ***1***.

За да прекратите повикване по време на разговора, натиснете .

По време на повикване

Можете:

– регулирайте силата на звука, като натиснете или ;
– завършете повикването, като натиснете .

Натиснете или , след което OK за да потвърдите.

Можете също така да:

– приемете входящо повикване/възобновете повикване, поставено на изчакване, като изберете ;
– завършете повикване, като изберете по време на разговора;
– поставете повикване на изчакване, като изберете ***1***;
– изберете ***2***, за да използвате клавиатурата на аудиосистемата за въвеждане на цифрите.

Системата позволява управление на изчакването при обаждане, когато телефонът е свързан (в зависимост от плана).

Използване на клавиатурата по време на обаждане



За да използвате клавиатурата на аудиосистемата по време на обаждане:

– изберете клавиатурата на аудиосистемата с помощта на ▲ или ▼, след което OK за да потвърдите;
– изберете номера или знака, като използвате ▲ или ▼, след което OK за да потвърдите избора си.

Забележка: За да се върнете към предходния екран, натиснете ⮌.

СИСТЕМНИ НАСТРОЙКИ

2




От главното меню преглеждайте, като натиснете ▲ или ▼ докато стигнете до света "Настройки".

Разполагате със следните настройки:

– « Автомобил » ;
– « Аудио » ;
– « Телефон ».

> От съображения за безопасност извършвайте тези настройки при спрял автомобил.

Аудионастройки



В главното меню използвайте ▲ или ▼, за да прегледате до света „Настройки“, след което изберете „Аудио“.

Изберете „Аудио настройки“, след което натиснете OK за потвърждение.

Разполагате със следните настройки:

– „Еквалайзер“;
– „Спатиализация“;
– "Сила на звука mph (km/h)";
– « Бас усилване » ;
– "Нулиране".



„Еквалайзер“

Изберете „Еквалайзер“, след което натиснете ▲ или ▼ за достъп до различните елементи в следния ред:

– « Бас » ;
– « Средна » ;
– « Високи ».

„Спатиализация“ (разпределение на звука)

Функцията "Спатиализация", за да регулирате разпределението на звука в купето:

– "Баланс" (ляво/дясно разпределение на звука);

СИСТЕМНИ НАСТРОЙКИ

– в зависимост от автомобила; "С преход" (предно/задно разпределение на звука).

Можете да променяте стойността на всяка настройка, като натиснете ▲ или ▼.

Натиснете OK, за да потвърдите и да се върнете към предходния избор.

„Сила на звука според скоростта“

Силата на звука на аудиосистемата варира в зависимост от скоростта на превозното средство.

Отворете менюто "Аудио настройки", след което изберете „Сила на звука (km/h)”, като натиснете OK.

За да достигнете до желаната настройка, изберете една от следните:

– « OFF » ;
– "Много ниска";
– « Ниско » ;
– « Средна » ;
– "Висока";
– « Много високо ».



« Бас усилване »

Функцията "Бас усилване" може да се използва за засилване на баса при слушане на ниска сила на звука.

Отворете менюто „Аудио настройки“, след което изберете „Бас усилване“, като използвате ▲ или ▼, след което OK, за да потвърдите.

За да активирате/деактивирате тази функция, изберете „ON“ или „OFF“, като използвате ▲ или ▼, след което OK за потвърждение.

„Аудио по подразбиране“

Изведете на дисплея "Аудио настройки" и изберете „По подразбиране”, а след това „Нулиране”.

Изберете "ДА" или "НЕ".

Всички настройки на звука се връщат към стойностите по подразбиране.

ⓘ Натиснете бутона ⮌ за връщане към предишното меню.

Настройки на радиото



СИСТЕМНИ НАСТРОЙКИ

2

Изведете на екрана менюто с настройки, като натиснете за кратко , изберете света "Настройки", след това "Аудионастройки", като натиснете ▲ или ▼, след което OK за да потвърдите.

Налични са следните функции:

– "Актуализиране на FM списък";
– "Актуализиране на списъка с DR";
– "Simulcast";
– "Приоритет на DR";
– « TA » ;
– « AF ».

"Актуализиране на списъка "FM"

Тази функция ви позволява да извършвате актуализация на всички FM радиостанции в региона, в който се намирате.

От света "Настройки" изберете менюто "Настройки на радиото" и след това "Актуализиране на FM списък", като натиснете ▲ или ▼, след което OK за да потвърдите.

След това ще започне автоматична актуализация на FM радиостанциите в региона. Съобщението "Актуализиране на FM списък" се показва на арматурното табло.

След завършване на актуализацията на екрана се показва съобщението "FM списъкът е актуализиран".

"Актуализиране на списъка "DR"

Тази функция ви позволява да извършвате актуализация на всички DR радиостанции в региона, в който се намирате.

От менюто "Настройки на радиото" изберете "Актуализиране на списъка с DR", като натиснете ▲ или ▼, след което OK за да потвърдите.

След това ще започне автоматична актуализация на DR радиостанциите в региона. Съобщението "Актуализиране на списъка с DR" се показва на арматурното табло.

След завършване на актуализацията на екрана се показва съобщението "DR списъкът е актуализиран".

Забележка: ако е избран друг източник с , списъкът FM или DR продължава да се актуализира във фонов режим.

"Simulcast"

В зависимост от страната тази функция превключва от станция DR към еквивалентна станция FM, ако цифровият сигнал се загуби.

Ако „FM/DR Simulcast" е активиран, може да има забавяне от няколко секунди при превключване от FM на DR или от DR на FM. Може да има промяна в силата на звука.

Системата автоматично ще превключи обратно към DR, когато има получен цифров сигнал.

Забележка: по време на Simulcast името на станцията се предхожда от " FM> »

"Приоритет на DR"

В зависимост от страната тази функция ви позволява да изберете станция FM (ако желаната радиостанция се предлага и в цифров формат) и да превключите към еквивалентната станция DR, за да получите по-добро качество на звука.

Забележка: докато DR се приоритизира, името на станцията се предхожда от " DR> ».

« TA »

Когато тази функция се активира, аудиосистемата търси и възпроизвежда автоматично информация за трафика при излъчването ѝ от някои „FM" или „DR" радиостанции.

За да активирате или деактивирате тази функция:

– от света "Настройки" изберете "Настройки на радиото", като натис-

нете на кормилната колона, след това OK за да потвърдите;

– изберете "ТА", като натиснете на кормилната колона, след това OK за да потвърдите;
– изберете „ON“ или „OFF“, за да активирате или деактивирате функцията „ТА“.

"AF" (автоматично пренастройване на AF)

Честотата на FM радиостанция се променя според географската зона.

Някои радиостанции използват системата RDS основно за автоматично пренастройване на "AF", докато автомобилът се движи.

Настройки на телефона

Използвайте тази функция, за да регулирате настройките на телефона, свързан към аудиосистемата.

От главното меню преглеждайте, като натиснете ▲ или ▼ докато стигнете до света "Настройки". Изберете "Настройки на телефона", след което натиснете OK за да потвърдите.

Разполагате със следните настройки:

– "Търсене на телефон";
– "Сдвояване на телефон";
– "Избор на телефон";
– "Изтриване на телефон";
– "BT ВКЛ./ИЗКЛ.".

Вижте съответните глави.

ⓘ Натиснете еднократно бутона ⮌ за да се върнете към предходното меню.



"BT настройки" (Bluetooth®)

От главното меню преглеждайте, като натиснете ▲ или ▼ докато стигнете до света "Настройки". Изберете "BT настройки", след това OK за да потвърдите.

За да активирате аудиосистемата Bluetooth®, изберете "ON", като натиснете ▲ или ▼, след което OK за да потвърдите.

За да деактивирате аудиосистемата Bluetooth®, изберете "OFF", като натиснете ▲ или ▼, след което OK за да потвърдите.

Избор на език

Използвайте тази функция, за да промените езика на показване на арматурното табло.

Изведете на дисплея менюто с настройки, като натиснете ⌂. Изберете "Настройки на автомобила", "Език" и след това изберете желания език, като натиснете ▲ или ▼ чрез натискане на OK за да потвърдите.

СИСТЕМНИ НАСТРОЙКИ

Настройка на часовника

2

Тази функция ви позволява да настройвате часа.

Изведете на дисплея менюто с настройки, като натиснете . Изберете „Меню на автомобила“, след което „Часовник“, като използвате  или  и натиснете  за потвърждение.


Показва се менюто "Часовник":

– натиснете и задръжте  за достъп до настройката „Часове“;
– настройте часа, като натиснете  или , след което изчакайте за момент, докато изборът превключи автоматично от настройката „Часове” към настройката „Минути”;
– задайте минутите, като натиснете  или , след което изчакайте за момент, докато настройката се потвърди автоматично.

В зависимост от марката и модела на телефона функциите за „свободни ръце“ може да са частично или напълно несъвместими с аудиосистемата на превозното средство.

От съображения за безопасност извършвайте тези настройки при спрял автомобил.

Цифров дисплей



	Функция АУДИО/МУЛТИМЕДИЯ	Функция „ТЕЛЕФОН“
1	Зона за информация: час, свързаност, информация за телефона, външна температура.	
2	Област за показване на светове (Автомобил, Радио, Мултимедия, Телефон, Настройки).	
3	Област за показване на света/менюто, което се използва в момента.	

Описание на световете

Екрани на световете



Можете да осъществите достъп до различните светове ***2*** по всяко време, като натиснете и задържите .

Натиснете многократно за да достигнете до света "Настройки", след което OK за да потвърдите.

– « Автомобил » ;
– « Радио » ;
– "Носител";
– « Телефон » ;
– « Настройки » ;
– ...

Забележка: наличността на световете зависи от оборудването.

Можете да получите достъп до различните светове по всяко време, като използвате бутон на волана.

> Определени функции са налични само докато автомобилът е неподвижен.

Показване на екрана



A. Състояние на връзката и споделяне на данни;

B. Информация за статуса на телефонната мрежа.

C. Информация за нивото на батерията на телефона.

D. Информация за Bluetooth®връзка.

E. Външна температура.

F. Актуален час.

G. Показване на световете.

H. Област за показване на света/менюто, което се използва в момента.

Работа

Стартиране и спиране

Натиснете за кратко , или за да включите вашата аудиосистема.

Можете да използвате аудиосистемата с изключен двигател на автомобила. Тя ще работи няколко минути. Кратко натискане за да я задържите включена още няколко минути.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Изключете аудиосистемата, като натиснете и задържите . На илюстрацията е показан дисплеят на радиосистемата, докато е изключен или е в режим "Автомобил" с изключен звук.

Избор на източника

Можете да превъртате в списъка с различни аудиоизточници с последователно натискане на . При превъртане аудиоизточниците се показват в следната последователност: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Можете да изберете радиочестотния обхват и от света "Радио".

Натиснете , за да изберете света „Радио“, след това натиснете  за показване на менюто за избор на радиочестотен диапазон сред FM, AM или DR (наземно цифрово радио), след което изберете радиочестотния диапазон с помощта на  или , след което , за да потвърдите.

Можете също да изберете аудиоизточника от света „Медия“


Натиснете , изберете света „Медия”, като натиснете  или , след което , за да потвърдите.

Избор на аудиоизточника

Когато включите USB носител като източник, докато аудиосистемата е включена, източникът ще се превключи автоматично към новия носител и ще започне да възпроизвежда неговото съдържание.

Когато свържете Bluetooth® носител като източник, докато аудиосистемата е включена, ако възпроизвежданият аудиоизточник е бил Bluetooth®, тогава аудиосистемата автоматично ще превключи на съдържанието на носителя и ще започне да го възпроизвежда.

Сила на звука



Регулирайте силата на звука, като натиснете или на контролния елемент на волана.


Натиснете за кратко , за да увеличите силата на звука с едно деление.

Изключване на звука

Натиснете за кратко , за да изключите звука.

Натиснете отново за кратко , или за подновяване на възпроизвеждането на текущия аудиоизточник.

Слушане на радио




Избор на радиочестотен обхват

За да изберете желания радиочестотен обхват измежду FM, AM или DR (наземно цифрово радио), натиснете за достъп до панела „Радио" след което изберете желания радиочестотен диапазон, като натиснете ▲ или ▼ и след това OK, за да потвърдите.

Избор на радиостанция

Има няколко начина за избор и търсене на радиостанция:

– "режим на списък", наличен в DR и FM;
– "ръчен режим", наличен в AM и FM;




„Режим на списък"

Този режим ви позволява да търсите налични станции, като сканирате списъка със станции по азбучен ред, след това по честота (за излъчвани станции без име) чрез ▲ или ▼, след което OK, за да потвърдите.

Радиостанцията, на която се спрете в списъка, ще започне да се възпроизвежда малко след това.

За да се върнете към списъка със станции, използвайте ⮌ или прележдайте с помощта на управлението на кормилната колона, ▲ или ▼.

Натиснете и задръжте ▲ или ▼ за връщане към списъка със станции.



За да получите най-скорошния списък с радиостанции, актуализирайте списъка с радиостанции.

За повече информация относно списъка с радиостанции вижте инфор-

мацията в "Актуализиране на списъка на FM" и "Актуализиране на списъка на DR" в този раздел.

„Ръчен режим“


Ръчният режим ви позволява да търсите станции, като преглеждате честотите в FM и AM:

– превъртете към по-високите честоти с помощта на управлението на кормилната колона или ▲;
– превъртане към по-ниски честоти, като натиснете на кормилната колона или ▼.

Чрез натискане на ▲ или ▼:

– кратко натискане: за търсене по честота;
– натискане и задържане: за автоматично търсене на налична радиостанция.

Радио/информация за мултимедията



Тази функция показва информацията за честотата, която искате да виждате на екрана (вижте по-горе). Тя се показва автоматично след малко или при натискане на OK.

Запаметяване на станции

Можете да запаметите до шест радиостанции, които ще се показват постоянно в горната част на списъка със станции („Любими“ станции).

Изберете радиочестотен обхват (FM, DR), след това изберете радиостанция, като използвате описаните по-горе методи.

За запаметяване на станцията натиснете и задръжте OK от текущия списък за възпроизвеждане и изберете позицията в Любими. Звуков сигнал потвърждава, че станцията е запаметена като любима.

Като преглеждате списъка отначало, все още ще можете да намерите своите "Любими" станции в зоната, озаглавена « -- MEM -- ». Следва пълният списък на станциите, подредени по азбучен ред в зоната, озаглавена " -- LIST -- ».

Радиостанцията, на която се спрете, ще започне да се възпроизвежда автоматично малко след това. За връщане към списъка със станции натиснете ⮌, или прегледайте с помощта на на превключвателя на кормилната колона, ▲ или ▼.

АУДИО/МУЛТИМЕДИЯ

Избор на станция

Изберете желания радиочестотен обхват (FM, DR или AM), като натиснете многократно .

Този списък може да съдържа до 100 радиостанции, запаметени при последното актуализиране на списъка.

Използване  на превключвателя на кормилната колона,  или за превъртане през радиостанциите в списъка FM, DR.

Медийни аудиоизточници

Вашата аудиосистема е оборудвана с USB порт, както и с Bluetooth® връзка, които могат да се използват за свързване на външни аудиоизточници.

Забележка: Файловите формати на спомагателния аудиоизточник включват MP3, WMA и AAC.

USB връзка

Връзка

Свържете конектора на MP3 плейъра, преносимия цифров аудиоплейър или USB устройството към USB порта.

След като устройството се свърже, записът ще се покаже автоматично.

Използване

След като външният аудиоизточник бъде свързан, първият аудиозапис ще започне да се възпроизвежда автоматично.

Аудиосистемата автоматично стартира отново последния възпроизвеждан запис, ако външният аудиоизточник преди това е бил свързан към аудиосистемата.

След като външният аудиоизточник бъде свързан, до неговото съдържание може да се достигне посредством менютата на мултимедийната система. Тя запаметява плейлисти, идентични на тези във вашия аудиоплейър.

За достъп до съдържанието на вашия външен аудиоизточник посредством аудиосистемата:

– натиснете  за връщане към плейлиста;

или

– завъртете  на превключвателя на кормилната колона или натиснете  или  за да превъртите през записите.

След това, за модифициране на текущия плейлист:

– натиснете  за да се покажат папките или критериите за избор.

Натиснете отново  за връщане към предходната папка;

или

– натиснете  за да изберете папката или плейлиста, или да чуете избрания запис.

Зареждане с USB порта

След като USB конекторът на преносимия цифров аудиоплейър или телефона бъде свързан към USB порта на аудиосистемата (разположен близо до мястото на водача в купето), ще може да зареждате или да поддържате нивото на батерията по време на употреба.

Забележка: Някои устройства не се зареждат или не поддържат нивото на заряда на батерията си, докато са свързани към USB порта на аудиосистемата.


Възпроизвеждане на звук чрез Bluetooth®

За да използвате преносим цифров аудиоплеър Bluetooth®, трябва да го сдвоите с автомобила при първото използване ➔ 54.

Регистрирането позволява на аудиосистемата да разпознае и запамети преносимо цифрово аудиоустройство с Bluetooth®.

Забележка:

– ако преносимото цифрово аудиоустройство с Bluetooth® има функции за телефон и преносим аудиоплейър, регистрирането на една от тези функции автоматично ще включва регистрирането на другите;
– броят на достъпните функции зависи от типа на преносимия цифров аудиоплейър и неговата съвместимост с аудиосистемата.



Свързване към автомобила

Вашето преносимо цифрово аудиоустройство трябва да е свързано към аудиосистемата посредством Bluetooth® ***a*** или USB ***b***, за да имате достъп до всички негови функции.

Работете с аудиоплейъра, когато условията на движение позволяват това.

Прикрепете аудиоплейъра, докато шофирате (съществува риск от изхвърчане при внезапно спиране или при удар).


За устройство, което вече е сдвоено, извършете следните операции:

– активиране на връзката с радио Bluetooth®;
– активирайте връзката на вашия телефон или преносимо цифрово аудиоустройство Bluetooth® и го направете видимо за другите устройства (вижте ръководството за потребителя за устройството);
– изберете аудиоизточника Bluetooth®, като натиснете няколко пъти SOURCE;
– изберете външния аудиоплейър или телефона, който да бъде свързан посредством Bluetooth®, от разпознатите от мултимедийната система.

Използване


Вашият преносим цифров аудиоплейър трябва да е свързан към аудиосистемата, за да може да има достъп до всички негови функции.

Забележка: Преносим цифров аудиоплейър Bluetooth® не може да бъде свързан към аудиосистемата, освен ако не е бил сдвоен.



След като преносимият цифров аудиоплейър с Bluetooth® бъде свързан, можете да го управлявате чрез аудиосистемата.

След като външният аудиоизточник бъде свързан ***c***, първият аудиозапис ще започне да се възпроизвежда автоматично ***d***.




Натиснете контролния елемент на волана, за да се върнете на плейлиста ***e***.

Натиснете ▲ или ▼ за превъртане през записите.

За да се върнете на екрана за възпроизвеждане ***d***, натиснете OK или изчакайте малко, докато плейлистът се скрие автоматично.

Забележка: Наличността на функциите зависи от типа на преносимия цифров аудиоплейър Bluetooth® и неговата съвместимост с аудиосистемата.

„MIX ” разбъркано възпроизвеждане




Натиснете и задръжте MODE, за да разбъркате всички записи в папката.

Светлинният индикатор „MIX ” ***f*** се появява на екрана. Устройството веднага избира файл на произволен принцип. Преминаването от един файл към друг се изпълнява на произволен принцип.

Натиснете и задръжте MODE отново, за да деактивирате разбъркано възпроизвеждане: светлинният индикатор „MIX ” ***f*** се скрива.

Изключването на аудиосистемата дезактивира функцията за произволно възпроизвеждане.

Повторение "RPT"



Тази функция ви позволява да повторите плейлист.

Натиснете за кратко MODE, за да активирате функцията за повторение за целия плейлист.

Светлинният индикатор „RPT ” ***g*** се появява на екрана.

Натиснете за кратко MODE отново за повторение на текущия запис: „1” ***h*** ще се появи на светлинния индикатор „RPT”.


Натиснете за кратко MODE отново, за да деактивирате функцията за повторение: светлинният индикатор „RPT “ ***g*** ще се скрие.

Можете също така да използвате тези опции за възпроизвеждане: от главното меню изберете света „Медия“, след това USB източника.

Работете с преносимия цифров аудиоплейър само когато условията на движение позволяват това.

Съхранявайте аудиоплейъра на сигурно място, докато шофирате (съществува риск от изхвърчане при внезапно спиране или при удар).

Изключване на звука/Пауза



Натиснете за кратко , за да изключите звука или да спрете на пауза аудиозаписа.

Натиснете за кратко отново или използвайте регулатора за сила на звука, за да включите звука или да подновите възпроизвеждането на аудиозаписа.

Звукът на аудиосистемата се активира автоматично при смяна на източниците или по време на излъчване на бюлетин.

Регистриране/дерегистриране на телефон

Bluetooth® връзка

Активиране на функцията Bluetooth® на аудиосистемата:

– натиснете за достъп до главното меню;
– изберете света „Настройки“, след това „Настройки на телефона“, последвано от „Bluetooth®”, като използвате ▲ или ▼, след което OK, за да потвърдите;
– изберете „ДА“, като използвате ▲ или ▼, след което потвърдете чрез натискане на OK. Символът Bluetooth® след това ще се показва непрекъснато в лентата за състоянието на екрана.

От съображения за сигурност извършвайте всички действия при спряло превозно средство.

Сдвояване на телефон

За да използвате системата „свободни ръце“, регистрирайте мобилния си телефон с Bluetooth® в автомобила. Проверете дали функцията на телефона ви Bluetooth® е активирана и настройте състоянието й като „видимо“.


Регистрирането позволява на системата „свободни ръце“ да разпознае и запамети телефона.

Можете да регистрирате до шест телефона, но само един може да бъде свързан към даден момент.

Регистрирането може да се извършва чрез аудиосистемата или чрез телефона.

Аудиосистемата и телефонът ви трябва да са включени.

Забележка: Ако сдвоите нов телефон, докато друг телефон вече е свързан към аудиосистемата, връзката на последния ще бъде прекъсната и ще бъде заменена с новия сдвоен телефон.



Сдвояване на телефон Bluetooth® с аудиосистемата през аудиосистемата

Този метод ви позволява да търсите Bluetooth® от аудиосистемата.

За да регистрирате телефон, изпълнете следното:

– активирайте Bluetooth®;

– натиснете за достъп до главното меню;
– изберете света „Настройки“, след това менюто „Настройки на телефона“, като използвате ▲ или ▼, след което OK, за да потвърдите;

– изберете „Търсене на телефон”, като използвате ▲ или ▼, след което OK, за да потвърдите.

На екрана се показва съобщение.

Натиснете OK, за да стартирате търсенето.

Търсенето на устройства с Bluetooth® наблизо ще започне (това търсене може да продължи до 60 секунди).

Изберете телефона, който искате да регистрирате, като използвате ▲ или ▼, след което потвърдете чрез OK.

От вашето устройство с Bluetooth® приемете заявката за регистрация.

Когато на екрана на аудиосистемата се покаже съобщението "Име на свързаното Bluetooth устройство", това означава, че Bluetooth® устройството е запаметено автоматично и е свързано с автомобила.

След това устройството става видимо в списъка с разпознати телефони, до който може да се получи достъп и в подменюто "Избор на телефон".

Ако сдвояването не е успешно след 60 секунди, се появява съобщението "Сдвояването е неуспешно". Повторете тези операции, за да извършите желаното действие.

За допълнителна информация вижте ръководството за потребителя на телефона.

Забежка: в зависимост от телефона ви може да е полезно да приемете прехвърлянето на телефонния указател и историята на повикванията.

Сдвояване на телефон Bluetooth® с аудиосистемата през телефона ви

Този метод ви позволява да търсите Bluetooth® от телефона.

За да сдвоите своя телефон, изпълнете следното:

– натиснете ⧉ за достъп до главното меню;
– изберете света „Телефон“, като използвате ▲ или ▼, след което OK, за да потвърдите.
– изберете „Сдвояване на телефон”, като използвате ▲ или ▼, след което OK, за да потвърдите.

Съобщението "Въведете кода: XXXXXX" се появява на екрана на аудио системата и започва обратно броене от 60 секунди.

Аудиосистемата става видима за другите устройства с Bluetooth® за около 60 секунди.

Потърсете аудиосистемата, като използвате телефона си, след което я изберете (вижте ръководството за потребителя на телефона) или приемете кода за регистрация на вашия телефон.

На екрана на аудиосистемата се показва съобщението „MY CAR“ или „Dacia Media Control Multimédia“, за да потвърди, че телефонът ви е сдвоен и свързан с аудиосистемата.

На екрана се показва съобщението „Dacia Media Control Multimédia“ само когато приложението Dacia Media Control се свърже с аудиосистемата и ако приложението е инсталирано на вашия смартфон.

Ако сдвояването е неуспешно, дисплеят на аудиосистемата се връща към света "Телефон".


Дерегистриране на телефон



Дерегистрирането позволява даден телефон да се изтрие от паметта на аудиосистемата.


За да дерегистрирате или изтриете телефон от паметта на аудиосистемата, извършете следните стъпки:

– натиснете за достъп до главното меню;
– изберете света „Телефон”, след това „Изтриване на телефон”, като използвате ▲ или ▼, след което ОК, за да потвърдите;



– изберете телефона, който искате да раздвоите, като натиснете ▲ или ▼, след което потвърдете чрез ОК;
– изберете „ДА“, като използвате ▲ или ▼, след което натиснете ОК, за да потвърдите.

Ако вече са съхранени шест телефона, системата предлага да се изтрие някое от устройствата. Ако изберете "ДА", ще бъдете пренасочени към менюто "Изтриване на телефон".



За да прекратите сдвояването на всички телефони и да ги изтриете от паметта на аудиосистемата:

– натиснете за достъп до главното меню;
– изберете света „Настройки“, след това менюто „Настройки на телефона“ и „Изтриване на всички“, като натиснете ▲ или ▼, след което ОК, за да потвърдите;
– изберете „ДА“, като използвате ▲ или ▼, след което натиснете ОК, за да потвърдите.

ТЕЛЕФОН

Забележка: всички контакти в телефонния указател и регистъра на обажданията в синхронизираната аудиосистема ще бъдат изтрити.



Вашата система „свободни ръце“ за мобилни телефони има за цел единствено да улесни комуникацията, намалявайки рисковите фактори, без да ги елиминира изцяло. Спазвайте задължително действащите закони в държавата, в която се намирате.

Свързване/прекратяване на връзката с телефон

Свързване на регистриран телефон

Вашият телефон трябва да е свързан към системата „свободни ръце“ за мобилни телефони, за да имате достъп до всички негови функции.

Телефон не може да бъде свързан към системата „свободни ръце“ за телефони, ако не е бил сдвоен с нея предварително ➔ **54**.

Забележка: Връзката на телефона ви Bluetooth® трябва да е активирана и да е настроена на "видима".

Автоматично свързване

При включване на запалването на автомобила аудиосистемата започва да търси регистрирани телефони наблизо.

Забележка: С приоритет е телефонът, който е бил свързан последно.


Търсенето ще продължи, докато не бъде открит регистриран телефон (това може да отнеме няколко минути).

Забележка: За повече информация относно списъка със съвместими телефони се обърнете към представител на марката:

– След включване на контакт, можете да се възползвате от автоматична връзка към вашия телефон. Може да е необходимо да активирате функцията за автоматична Bluetooth® връзка на вашия телефон със системата „свободни ръце“. За целта прочетете ръководството за потребителя на вашия телефон;
– при повторно свързване, ако два сдвоени телефона са в обхвата на системата „свободни ръце“, приоритет ще има телефонът, който е бил последно свързан, дори ако този телефон е извън автомобила, но е в обхвата на системата „свободни ръце“;
– ако при свързване на вашия телефон към системата „свободни ръце“ провеждате разговор, телефонът ще се свърже автоматично и разговорът ще бъде прехвърлен към високоговорителите на автомобила.


Вашата система „свободни ръце“ за мобилни телефони има за цел единствено да улесни комуникацията, намалявайки рисковите фактори, без да ги елиминира изцяло. Спазвайте задължително действащите закони в държавата, в която се намирате.

От съображения за сигурност извършвайте всички действия при спряло превозно средство.



Ръчно свързване (смяна на свързания телефон)

Натиснете за достъп до главното меню от света „Телефон“ изберете менюто „Изберете телефон“, като натиснете на превключвателя на кормилното управление, или , след което OK, за да потвърдите.



Показва се списъкът с регистрирани телефони.

Изберете името на телефона, който искате да свържете, от списъка като натиснете на превключвателя на кормилното управление, или , след което OK, за да потвърдите.

Ще се покаже съобщение, за да потвърди, че телефонът е свързан.

Забележка: Ако има свързан вече телефон, при превключване към друг телефон съществуващата връзка се замества автоматично с тази на новия телефон.

Неуспешно свързване

В случай на неуспешно свързване проверете дали:

– телефонът ви е включен;
– батерията на телефона ви не е изтощена;
– телефонът ви вече е бил сдвоен със системата „свободни ръце“ за телефони;
– функцията Bluetooth® сега е активирана на телефона и на аудиосистемата;
– телефонът е конфигуриран да приема заявката за свързване на аудиосистемата.

Забележка: Продължителното използване на системата на телефона „свободни ръце“ води до по-бързо разреждане на батерията на телефона.

ТЕЛЕФОН

Информация за телефон



След като се свърже, аудиосистемата извежда на екрана информация, свързана с телефона:

– състоянието на телефонната мрежа ***1***;
– нивото на батерията на телефона ***2***;
– типът свързване към мултимедийната система ***3***.

Разкачане на телефон

За да прекъснете връзката на телефона, можете:

– да деактивирате функцията Bluetooth® на аудиосистемата;
– да деактивирате Bluetooth® функцията на телефона си;
– да изтриете сдвоения телефон чрез аудиосистемата ➔ **58**.

Ако телефонът бъде изключен, връзката му ще прекъсне.

На екрана на аудиосистемата се показва съобщение, което потвърждава прекъсването на връзката с телефона.

Забележка: ако провеждате разговор при прекратяване на връзката на телефона със системата, той ще се прехвърли автоматично към вашия телефон.

За да дезактивирате Bluetooth® на аудиосистемата ➔ **8**.

За да деактивирате Bluetooth® на смартфона си, вижте ръководството за потребителя на телефона.

За да прекратите сдвояването и да изтриете телефона Bluetooth®, ➔ **58**.

Извършване, получаване на повикване

Набиране на контакт от телефонния указател

При сдвояването на телефон неговият телефонен указател автоматично се качва в аудиосистемата (в зависимост от телефона).


Можете също така да разрешите автоматичното споделяне на телефонния указател и регистрите на обажданията, за да може мултимедийната система да ги прехвърля автоматично при следващи сдвоявания.

Ако достъпът не е разрешен, на екрана на аудиосистемата се показва съобщение, което иска от вас да разрешите достъпа до телефонния указател.

Ако мултимедийната система не може да намери телефона ви, направете справка в ръководството за потребителя на телефона.

Забележка: можете да се обадите на номер или контакт, като натиснете за кратко  ➔ **83**.

ТЕЛЕФОН



За да търсите контакт:

– натиснете за достъп до главното меню, след което изберете света „Телефон“, като натиснете ▲ или ▼, след което OK, за да потвърдите;
– изберете менюто „Конт.“, като натиснете ▲, или ▼, след което OK, за да потвърдите.


От менюто „Конт.“ можете да търсите контакт по име. За тази цел:

– натиснете и задръжте ▲ или ▼, за да активирате търсенето;
– натиснете на панела на кормилната колона, ▲ или ▼, за да превъртите през буквите от азбуката;
– когато сте избрали желаната буква, натиснете OK за потвърждение;
– изберете желания контакт, като натиснете ▲ или ▼, след което натиснете OK, за да се покаже запаметеният му номер(а);
– изберете желания номер, като натиснете ▲ или ▼, след което натиснете OK, за да потвърдите и стартирате обаждането.

Забележка: за да се върнете към предишния екран, натиснете .

Препоръчително е да спрете да шофирате автомобила, преди да търсите контакт.

Обаждане на контакт от регистъра на обажданията




Показване на историята на обажданията:

– натиснете за достъп до главното меню, изберете света „Телефон“, след което използвайте ▲ или ▼ и изберете „Повиквания“, като натиснете ▲ или ▼, след което OK, за да потвърдите;
– изберете контакта или номера за обаждане, като натиснете ▲ или

▼, след което натиснете OK, за да стартирате обаждането.

Получаване на повикване



При приемане на обаждане номерът на обаждащия се се показва на екрана на аудиосистемата (тази функция зависи от опциите, за които сте абонирани към телефонния оператор).

Ако номерът на обаждащия се съществува в списъка с контакти, вместо номера на дисплея ще се показва името на контакта.

Ако номерът на обаждащия се не може да бъде показан, на дисплея на аудиосистемата се извежда съобщението "Частен номер".

За да приемете входящо обаждане:

– изберете иконата , като натиснете ▲, или ▼, след което OK, за да потвърдите;

или

– натиснете за кратко .

За да отхвърлите входящо обаждане:

– изберете иконата , като натиснете ▲, или ▼, след което OK, за да потвърдите;

или

– натиснете и задръжте .

> Препоръчително е да спрете автомобила, за да въведете номер или да потърсите контакт.

Приемане на второ обаждане



При приемане на второ обаждане номерът на обаждащия се се показва на екрана на аудиосистемата (тази функция зависи от опциите, за които сте абонирани към телефонния оператор). Можете:

– приемете входящото обаждане, като изберете ;
– отхвърлите входящото обаждане, като изберете ;
– да задържите входящо обаждане, като изберете ***1***.

За да прекъснете разговора, натиснете .

По време на повикване

Можете:

– регулирайте силата на звука, като натиснете [🔊+] или [🔊−] ;
– завършете повикването, като натиснете [📞].


Натиснете [▲] или [▼], след което [OK] за да потвърдите.

Можете също така да:

– приемете входящо повикване/възобновете повикване, поставено на изчакване, като изберете [📞] ;
– завършете повикване, като изберете [📞] по време на разговора;
– поставете повикване на изчакване, като изберете ***1***;
– изберете ***2***, за да използвате клавиатурата на аудиосистемата за въвеждане на цифрите.

> Системата позволява управление на изчакването при обаждане, когато телефонът е свързан (в зависимост от плана).

Използване на клавиатурата по време на обаждане




За да използвате клавиатурата на аудиосистемата по време на обаждане:

– изберете клавиатурата на аудиосистемата, като натиснете [▲] или [▼], след което натиснете [OK] за потвърждение;
– изберете цифрата или знака, като натиснете [▲] или [▼], след което натиснете [OK], за да потвърдите избора си.

Забележка: за да се върнете към предишния екран, натиснете [↩].

СИСТЕМНИ НАСТРОЙКИ

3




В главното меню натиснете ▲ или ▼, за да преминете до панела „Настройки”.

Разполагате със следните настройки:

– „Аудио настройки“;
– „Настройки на телефона“;
– „Настройки на автомобила“;
– "Настройки за време";
– ...

От съображения за безопасност извършвайте тези настройки при спрял автомобил.

Аудионастройки




От света "Настройки".

Изберете менюто „Аудио настройки”, „Аудио настройки“, след това OK, за да потвърдите.

Разполагате със следните настройки:

– „Еквалайзер“;
– „Спатиализация“;
– "Сила на звука mph (km/h)";
– « Бас усилване » ;
– "Нулиране".



„Еквалайзер“

Изберете „Еквалайзер“, след което натиснете ▲ или ▼ за достъп до различните опции в следния ред:

– « Бас » ;
– „Средно“;
– « Високи ».

„Спатиализация“ (разпределение на звука)

Функцията "Спатиализация", за да регулирате разпределението на звука в купето:

– "Баланс" (ляво/дясно разпределение на звука);
– в зависимост от автомобила; "С преход" (предно/задно разпределение на звука).

Можете да променяте стойността на всяка настройка, като натиснете ▲ или ▼.

Натиснете OK, за да потвърдите и да се върнете към предходния избор.


„Сила на звука според скоростта“

Силата на звука на аудиосистемата варира в зависимост от скоростта на превозното средство.

Влезте в менюто „Аудио настройки”, след което потвърдете „Сила на звука mph (km/h)”, като натиснете OK.

За да достигнете до желаната настройка, изберете една от следните:

– « OFF » ;
– "Много ниска";
– « Ниско » ;
– « Средна » ;
– "Висока";
– « Много високо ».



« Бас усилване »

Функцията "Бас усилване" може да се използва за засилване на баса при слушане на ниска сила на звука.

Отворете менюто „Аудио настройки“, след което потвърдете „Бас усилване“, като натиснете ▲ или ▼, след което натиснете OK, за да потвърдите.

За да активирате/деактивирате тази функция, изберете „Активирана“ или „Деактивирана“, като натиснете ▲ или ▼, след което натиснете OK за потвърждение.

„Аудио по подразбиране“

В главното меню натиснете ▲ или ▼, за да преминете до панела „Настройки”. Изведете менюто "Аудио настройки", изберете "Аудионастройки" и след това "Нулиране".

Изберете "ДА" или "НЕ".

Всички настройки на звука се връщат към стойностите по подразбиране.

ⓘ Натиснете бутона ⮌ за връщане към предишното меню.

СИСТЕМНИ НАСТРОЙКИ

Настройки на радиото



Изведете менюто с настройки, като натиснете за кратко , изберете света „Настройки“, след това „Аудио настройки”, „Настройки на радиото”, като натиснете ▲ или ▼, след това OK за потвърждение.

Налични са следните функции:

– "Актуализиране на FM списък";
– "Актуализиране на списъка с DR";
– « Излъчв. » ;
– "Приоритет на DR";
– « TA » ;
– « AF ».

"Актуализиране на списъка "FM"

Тази функция ви позволява да извършвате актуализация на всички FM радиостанции в региона, в който се намирате.

От света „Настройки“ изберете менюто „Настройки на радиото“, след това „Актуализиране на FM списък”, като натиснете ▲ или ▼, след това OK, за да потвърдите.

След това ще започне автоматична актуализация на FM радиостанциите в региона. Съобщението "Актуализиране на FM списък" се показва на арматурното табло.

След завършване на актуализацията на екрана се показва съобщението "FM списъкът е актуализиран".

"Актуализиране на списъка "DR"

Тази функция ви позволява да извършвате актуализация на всички DR радиостанции в региона, в който се намирате.

От света „Настройки“ изберете „Аудио настройки”, „Настройки на радиото“, след това „Актуализиране на DR списък”, като натиснете ▲ или ▼, след това OK, за да потвърдите.

След това ще започне автоматична актуализация на DR радиостанциите в региона. Съобщението "Актуализиране на списъка с DR" се показва на арматурното табло.

След завършване на актуализацията на екрана се показва съобщението "DR списъкът е актуализиран".

Забележка: ако е избран друг източник с натискане на SOURCE, актуализирането на списъка с FM или DR радиостанции ще се изпълнява във фонов режим.

« Излъчв. »

В зависимост от страната тази функция превключва от станция DR към еквивалентна станция FM, ако цифровият сигнал се загуби.

Ако "FM/DR Simulcast" е активиран, може да има забавяне от няколко секунди при превключване от FM на DR или от DR на FM. Може да има и разлика в силата на звука.

Системата автоматично ще превключи обратно към DR, когато има получен цифров сигнал.

Забележка: по време на Simulcast името на станцията се предшества от „FM>“.

"Приоритет на DR"

СИСТЕМНИ НАСТРОЙКИ

В зависимост от страната тази функция ви позволява да изберете станция FM (ако желаната радиостанция се предлага и в цифров формат) и да превключите към еквивалентната станция DR, за да получите по-добро качество на звука.

Забележка: докато DR се приоритизира, името на станцията се предхожда от „DR>“.

« TA »

Когато тази функция се активира, аудиосистемата търси и възпроизвежда автоматично информация за трафика при излъчването ѝ от някои „FM“ или „DR“ радиостанции.

За да активирате или деактивирате тази функция:

– от света „Настройки“ изберете менюто „Аудио настройки”, след това „Настройки на радиото“, след това „”, като използвате ▲ или ▼, след това OK, за да потвърдите;

– изберете „TA“, като натиснете управлението на кормилната колона, след това OK, за да потвърдите.

– изберете „ON“ или „OFF“, за да активирате или деактивирате функцията „TA“.

"AF" (автоматично пренастройване на AF)

Честотата на FM радиостанция се променя според географската зона.

Някои радиостанции използват системата RDS основно за автоматично пренастройване на "AF", докато автомобилът се движи.

Настройки на телефона


Използвайте тази функция, за да регулирате настройките на телефона, свързан към аудиосистемата.

В главното меню натиснете ▲ или ▼, за да преминете до панела „Настройки”. Изберете „Настройки на телефона“, след което OK за потвърждение.

Разполагате със следните настройки:

– "Търсене на телефон";
– "Сдвояване на телефон";
– "Избор на телефон";
– "Изтриване на телефон";
– "BT ВКЛ./ИЗКЛ.".

Вижте съответните глави.



"BT настройки" (Bluetooth®)

В главното меню натиснете ▲ или ▼, за да преминете до панела „Настройки”. Изберете „Настройки на телефона“, „BT ВКЛ./ИЗКЛ.“, след което OK за потвърждение.

За да активирате функцията Bluetooth® за аудиосистемата, изберете „Активирана“, като натиснете ▲ или ▼, след което OK за потвърждение.

За да деактивирате функцията Bluetooth® за аудиосистемата, изберете „Деактивирана“, като натиснете

▲ или ▼, след което OK за потвърждение.

Избор на език

Използвайте тази функция, за да промените езика на показване на арматурното табло.

Изведете на дисплея менюто с настройки, като натиснете ⧉. Изберете свят "Настройки", "Настройки кола" и "Език", след което изберете желания език, като натиснете ▲ или ▼ и натиснете OK за да потвърдите.

Настройка на часовника

Тази функция ви позволява да настройвате часа.

Изведете на дисплея менюто с настройки, като натиснете ⧉. Изберете света „Настройки“, „Настройки час”, като натиснете ▲ или ▼, след което OK, за да потвърдите.

Показва се менюто "Часовник":

– натиснете и задръжте OK за достъп до настройката „Часове“;
– настройте часа, като натиснете ▲ или ▼, след което изчакайте за момент, докато изборът превключи автоматично от настройката „Часове” към настройката „Минути”;
– задайте минутите, като натиснете ▲ или ▼, след което изчакайте за момент, докато настройката се потвърди автоматично.

ⓘ В зависимост от марката и модела на телефона функциите за „свободни ръце“ може да са частично или напълно несъвместими с аудиосистемата на превозното средство.

⚠ От съображения за безопасност извършвайте тези настройки при спрял автомобил.

DACIA MEDIA CONTROL ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СМАРТФОН: ОБЩО ОПИСАНИЕ

Въведение

„Dacia Media Control“ е приложение, което можете да изтеглите на смартфона си. Началната страница предоставя достъп до четири свята:


- "Аудио (Радио/Мултимедия)";
-« Навигация » ;
-« Автомобил » ;
-« Телефон ».

Забележка: От всички екрани имате постоянен достъп до настройките и силата на звука.

Забележка: От началната страница можете:

– достъп до вашите преки пътища и предпочитани, като плъзнете наляво;
– достъп до уиджетите си, като плъзнете надясно.

Дисплей



Начална страница

1. Информационна зона (час, свързаност, външна температура);

2. Начална страница;

3. Индикатори на страницата;

4. "Аудио": управление на радиоизточника (радио или мултимедия);

5. "Навигация": управление на навигацията;

6. "Автомобил": управление на разхода на гориво, екологичното шофиране и т.н.


7. "Настройки": управление на настройките на приложението "Dacia Media Control";

8. "Телефон": управление на функциите на телефона.

Връзка

Проверете дали телефонът ви е сдвоен с аудиосистемата ➔ **54**.

Забележка: Функцията Bluetooth® на телефона ви трябва да е активирана и зададена като "видима" (за допълнителна информация вижте ръководството на потребителя за вашето устройство).



Екран „Любими“

Използвайте приложението „Dacia Media Control“, за да добавите преки пътища към любимите си функции:

– приложения;
– контакти (адреси, телефон и др.).

9. достъп до функция, предварително определена като любима;

10. добавяне на любим.

Управление на любими

За да управлявате любимите си, натиснете бутона ***10***, за да добавите любим към празен слот, или натиснете и задръжте някой любим. Ще можете да добавите или изтриете един любим.

Препоръчваме ви да поддържате приложението Dacia Media Control актуализирано.

Системата „свободни ръце“ има за цел да улесни комуникацията, като намали рисковите фактори, без да ги елиминира изцяло.
Спазвайте задължително действащите закони в държавата, в която се намирате.



Екрани за уиджети

Екраните за уиджети ви позволяват да видите обобщение на различните функции на Dacia Media Control, които са налични. Извеждането на уиджетите на екрана може да бъде персонализирано:

– Аудиоплейър (мултимедия/радио);
– Екологично шофиране;
– Разход;
– ...


Управление на уиджети

За да управлявате уиджетите си, натиснете и задръжте някой от тях, за да го конфигурирате, или натиснете бутона +, за да добавите уиджет.

Ще можете да го преместите или да промените размера му. Можете да отворите списъка с наличните уиджети, като докоснете празен слот.

За да изтриете някой уиджет, натиснете го и задръжте. В долната част на екрана ще се появи кошче за отпадъци и ще можете да преместите приложението в него. Уиджетът ще бъде изтрит.

"Аудиосвят (радио/мултимедия)"



Този свят може да се използва за слушане на радиостанции и музика от други носители (музика от телефона ви), Jack) USB порт или аудио/подкаст приложения. Съдържанието може да се различава в зависимост

DACIA MEDIA CONTROL ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СМАРТФОН: ОБЩО ОПИСАНИЕ

от телефона, автомобила и държавата.

За радиото основните функции са следните:

11. връщане към главното меню;

12. изберете радиочестотен обхват (FM, DR или AM) или друг аудиоизточник;

13. да видите радиостанцията, която се възпроизвежда в момента;

14. избор на запаметени/любими радиостанции.


Забележка: приложението " Dacia Media Control " припомня предварително зададените/любими настройки на радиостанции на автомобила.

15. радиочестотен обхват, информация за радиочестотата;

16. достъп до настройките;

17. списък с наличните станции;

18. управление на силата на звука.



За мултимедийния плейър основните функции са следните:

19. да видите текущо възпроизвежданата мултимедия;

20. възпроизвеждане/пауза;

21. лента за превъртане, оставащо време за възпроизвеждания в момента мултимедиен файл;

22. следващ/предишен файл.

"Светът на навигацията"



Менюто "Светът на навигацията" предлага следните функции:

24. приложение за навигация на смартфон за планиране на пътуванията ви;

25. Приложение, което ви позволява да установите местоположението на вашия автомобил чрез геолокация;

26. достъп до настройките.

DACIA MEDIA CONTROL ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СМАРТФОН: ОБЩО ОПИСАНИЕ

"Светът на автомобила"



"Светът на автомобила" може да се използва за управление на някои видове оборудване, като например екологично шофиране и бордови компютър. То предлага следните функции:

27. Екологично шофиране;

28. показатели за среден и текущ разход на гориво;

29. достъп до съвети за шофиране (коучинг);

"Светът на телефона"



"Светът на телефона" позволява използване на телефона със „свободни ръце“ и предоставя следните функции:

30. достъп до телефонния указател;

31. достъп до регистъра на обажданията;

32. достъп до настройките;

33. достъп до SMS.

Забравен алармен индикатор на телефон

Когато двигателят и аудиосистемата са изключени, приложението "Dacia Media Control" показва на екрана на смартфона ви предупредително съобщение и издава звуков сигнал, за да ви уведоми, че сте оставили телефона си в автомобила.

Забележка: На някои телефони функцията "Текст към реч" може да се използва за прослушване на съобщения. Аудиосистемата чете съобщенията на глас.


Държач за телефон



В зависимост от оборудването, докато използвате приложението "Dacia Media Control", телефонът ви може да бъде прикрепен към централната конзола благодарение на ергономичната си форма ***34***.

Зареждане с USB порта

Чрез свързване на конектора на телефона USB към USB порта можете да зареждате батерията или да я поддържате заредена по време на използване.



Регулиране на силата на звука

Силата на звука може да се регулира чрез натискане на бутона ***35*** на екрана и след това плъзгане вертикално:

плъзнете нагоре за увеличаване нивото на звука,

плъзнете надолу за намаляване нивото на звука.

Може да са необходими няколко придвижвания, за да достигнете до желаната сила на звука.

Препоръчително е да поддържате приложението си "Dacia Media Control" актуално.

DACIA MEDIA CONTROL ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СМАРТФОН: СВЕТЪТ НА НАВИГАЦИЯТА

4

"Светът на навигацията"



За достъп до „Света на навигацията“ от началния екран на приложението „Dacia Media Control“ натиснете бутона „Навигация“.

"Светът на навигацията" се състои от:

11. връщане към началната страница;

24. достъп до приложението за навигация за управление на вашите маршрути;

25. достъп до приложението "Go To My Car", за да намерите автомобила си;

26. Достъп до настройките

Тази функция ви позволява да стартирате приложението за навигация на смартфона си.

Забележка: За да чуете инструкциите на приложението за навигация през високоговорителите на автомобила, изберете аудиоизточник Bluetooth®.

За повече информация вижте ➔ **54**.

> От съображения за безопасност извършвайте тези настройки при спрял автомобил.

"Намери моя автомобил" (Go To My Car)

Тази функция ви позволява да видите последната записана позиция на автомобила си, ако например трябва да го намерите на паркинг.

От свят "Навигация" натиснете ***25*** "Go To My Car".

За да намерите автомобила си, натиснете бутона "Отиди до моя автомобил", за да стартирате навигацията в пешеходен режим до предварително зададения адрес.

Забележка: Тази функция може да се използва само когато не е в автомобила. Ако автомобилът е бил преместен от трета страна между момента на запаметяване на GPS координатите на местоположението му и момента, в който искате да го намерите, приложението не може да търси текущото му местоположение.

"Настройки на навигацията"

Тази функция ви позволява да зададете приложението за навигация по подразбиране.

В менюто с настройки на приложението „Dacia Media Control“, до което може да се осъществи достъп чрез натискане на бутона ***25***, можете да определите приложението за навигация, което искате да използвате по подразбиране, като го изберете от списъка с предложения.

Можете също така да дефинирате приложението за навигация, което да се използва за функцията "Намери моя автомобил" (Go To My Car).

DACIA MEDIA CONTROL ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СМАРТФОН: СВЕТЪТ НА НАВИГАЦИЯТА

Когато използвате приложението за навигация на смартфона, преносът на мобилни данни, необходими за функциониране на системата, може да доведе до допълнителни разходи, които не са включени в плана на телефона.

От съображения за безопасност извършвайте тези настройки при спрял автомобил.

DACIA MEDIA CONTROL ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СМАРТФОН: АУДИО СВЯТ

4

"Аудиосвят"



За достъп до „Аудиосвета“ от началния екран на „Dacia Media Control“ натиснете бутона „Аудио“.

Този свят може да се използва за управление на аудиоизточника (радио/мултимедия), който се слуша, и за смяната му.

Забележка: За да използвате всички функции за възпроизвеждане на аудио/мултимедиен стрийминг в "Аудиосвят", трябва да свържете телефона си Bluetooth® към аудиосистемата.

Забележка: Докато се възпроизвежда мултимедиен файл, приложението „Dacia Media Control“ не контролира външни приложения.

« Източн. »



За достъп до менюто за избор на източник на мултимедиен файл натиснете бутона ***36*** "Източн.". Можете да използвате това меню, за да изберете източника сред наличните:

– **Различните радиочестотни ленти:** "DAB", "FM" или "AM" (в зависимост от наличността);
– **Различните медийни аудиоизточници** : Bluetooth®, USB (в зависимост от наличността);
– **Аудиоприложенията** (музика, подкаст, уеб радио), инсталирани на вашия смартфон (наличността зависи от държавата);
– **Музикалните приложения**, които са съвместими и налични на вашия смартфон.

« Аудио : Радио »


Можете да използвате приложението „Dacia Media Control“ за слушане на радиостанции и за:

– избор на станция с помощта на един от трите режима на търсене ("пред. настройки" (Любими), "Списък" или "Честота");
– търсене на станция с помощта на вградената интелигентна клавиатура;
– преглед на текстова информация от определени "FM", "DR" или "AM" радиостанции по време на слушане;
– актуализиране на списъка с радиостанции.

За повече информация вижте ➔ **47**.

DACIA MEDIA CONTROL ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СМАРТФОН: АУДИО СВЯТ

"Аудио: USB, Bluetooth® Аудиострийминг, Външни приложения "



Можете да използвате приложението „Dacia Media Control“ за слушане на аудиоизточник от вашия автомобил (USB, Jack) или смартфон (Bluetooth® поточно предаване на аудио, аудиоприложение на смартфона).

Съдържанието може да се различава в зависимост от телефона, автомобила и държавата.

„Dacia Media Control“ предлага следните функции:

19. да видите текущо възпроизвежданата мултимедия;

20. възпроизвеждане/пауза;

21. лента за превъртане, оставащо време за възпроизвеждания в момента мултимедиен файл;

22. следващ/предишен файл.

Забележка: Съдържанието може да се различава в зависимост от избрания източник.

„Аудио настройки“



От менюто с настройки „Dacia Media Control“, до което може да се осъществи достъп чрез натискане на бутона ***26***, можете да получите достъп до функцията за аудионастройки.

Това меню ви позволява да зададете следните настройки:

– "Баланс/С преход";
– « Бас/Високи » ;
– сила на звука на "Bluetooth®";
– « AUX In » ;
– « TA » ;
– "DR предупреждения".

От съображения за безопасност извършвайте тези настройки при спрял автомобил.

4

DACIA MEDIA CONTROL ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СМАРТФОН: СВЕТЪТ НА АВТОМОБИЛА

4

"Светът на автомобила"



За достъп до „Света на автомобила“ от началния екран на приложението „Dacia Media Control“ натиснете бутона „Автомобил“.

"Светът на автомобила" се състои от:

27. менюто за екологично шофиране;

28. в зависимост от превозното средство, средни и текущи показатели за разход на гориво;

29 достъп до настройките;

30. достъп до Съвети за шофиране;

Забележка: За да използвате всички функции в менюто "Светът на автомобила", трябва да свържете своя телефон Bluetooth® към аудиосистемата.

"Екологично шофиране"

Тази функция извежда на екрана обща оценка, отразяваща стила ви на шофиране.

При тази оценка се вземат предвид следните критерии:

– ускоренията;
– способността ви да предвиждате спиране;
– правилната смяна на предавките.


Предлагат се персонализирани съвети за шофиране.

Можете също да натиснете бутона "Reset" на арматурното табло, за да започнете ново пътуване.

Пътуването трябва да е над 400 метра, за да бъде взето предвид.

От съображения за безопасност извършвайте тези настройки при спрял автомобил.

"Показатели за среден и текущ разход на гориво"



Тази функция показва текущия разход на гориво в сравнение със средния разход на автомобила ви.

Забележка: Съдържанието може да се различава в зависимост от телефона, автомобила и държавата.

« Настройки »

От менюто с настройки на приложението „Dacia Media Control“, до което може да се осъществи достъп чрез натискане на бутона ***26***, можете да получите достъп до настройките на „Автомобил“.

DACIA MEDIA CONTROL ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СМАРТФОН: СВЕТЪТ НА АВТОМОБИЛА

"Съвети за шофиране"

Тази функция ви дава достъп до съветите за шофиране.

"Мониторинг на налягането в гумите"

Тази функция ви позволява да получите достъп до състоянието на налягането в гумите. На екрана може да бъде изведено налягането на всяка гума.

Забележка: Съдържанието може да се различава в зависимост от телефона, автомобила и държавата.

DACIA MEDIA CONTROL ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СМАРТФОН: СВЕТЪТ НА ТЕЛЕФОНА

"Светът на телефона"



За достъп до „Света на телефона“ от началния екран на приложението „Dacia Media Control“ натиснете бутона „Телефон“.

"Светът на телефона" се състои от:

30. достъп до телефонния указател;

31. достъп до регистъра на обажданията;

32. достъп до настройките;

33. достъп до SMS, получено на вашия смартфон.

"Контакти"

Тази функция ви позволява да получите достъп до списъка с контакти на телефонния си указател.

След като свържете аудиосистемата с телефона си Bluetooth®, номерата от телефонния указател са достъпни чрез приложението „Dacia Media Control“.

Изберете контакта (ако контактът има повече от един номер, ще бъдете помолени да изберете номера, на който да се обадите). Повикването ще стартира автоматично, след като натиснете номера на контакта.

Забележка: Контактите може да се извеждат на екрана само ако тази опция е била разрешена на смартфона ви.

„История на повикванията“

Използвайте регистъра на обажданията, за да видите:

– изходящи обаждания;
– пропуснати обаждания;
– входящи обаждания.

Когато изведете историята на обажданията, контактите в списъка са изведени от най-скорошния към най-стария.

За да направите обаждане от списъка на историята с обаждания, изберете желания от вас контакт от списъка.

„Телефон настройки“


От менюто с настройки на приложението „Dacia Media Control“, до което може да се осъществи достъп чрез натискане на бутона ***33***, можете да получите достъп до настройките на Телефон.

« SMS »


Можете да използвате функцията „SMS“, за да слушате текстови съобщения, получени при използване на приложението „Dacia Media Control“.

DACIA MEDIA CONTROL ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА СМАРТФОН: ПРОМЯНА НА НАСТРОЙКИТЕ

« Настройки »



За достъп до менюто с настройки от началния екран на приложението „Dacia Media Control“ натиснете бутона ***7***.



Използвайте менюто „Настройки“ на системата „Dacia Media Control“, за да конфигурирате или прегледате следното:

– настройки на "Радио";
– настройки на "Звук";
– настройки на "Светът на автомобила";
– настройки на "Светът на навигацията";
– настройки на "Светът на телефона";
– настройки на "Система";
– « Относно » ;
– "Помощ и съвети".

Настройки на "Радио"

Тази функция може да се използва за конфигуриране на:

– активирането на сигнали за информация за движението;
– активирането на допълнителни сигнали по цифровото радио;
– приоритизирането на цифровото радио (в зависимост от държавата);
– автоматична настройка на радиостанция DAB до FM (в зависимост от държавата).

Настройки на "Звук"

Тази функция може да се използва за конфигуриране на:

– баланс на звука между високоговорителите на вашия автомобил;
– изравняване на звука (бас, високи тонове) и усилване на басовите звуци при ниска сила на звука;
– адаптиране на силата на звука в зависимост от скоростта на автомобила (адаптиране към околния шум);
– чувствителност на спомагателния контакт (наличността зависи от автомобила).

Настройки на "Светът на автомобила"

Тази функция може да се използва за конфигуриране на:

– активиране на информационния дисплей за помощни средства за паркиране (наличността зависи от превозното средство);
– активиране на сигналите на системата за мониторинг на налягането в гумите.

Настройки на "Свят на навигацията"

Тази функция може да се използва за конфигуриране на:

– избор на приложение за навигация сред тези, които са инсталирани на вашия смартфон и съвместими с " Dacia Media Control » ;
– избор на приложение за навигация в пешеходен режим сред тези, които са инсталирани на вашия смартфон и съвместими с " Dacia Media Control " приложение, за да ви насочи към вашия автомобил на последното запазено място.

Настройки на "Система"

Тази функция може да се използва за конфигуриране на:

– държавата (за да се даде възможност за помощ);
– автоматичното стартиране на приложението веднага щом се свърже с аудиосистемата на вашия автомобил;
– автоматичното затваряне на приложението, след като бъде изключено от автомобила ви;
– активиране или деактивиране на обратна информация за данни (за целите на диагностиката и осигуряване на качеството).

« Относно »

Тази функция ви позволява да видите:

– версията на приложението „Dacia Media Control“, инсталирана на вашия смартфон;
– правилата и условията за експлоатация;
– информация за защита на личните данни;
– информация, необходима за техническа поддръжка на приложението.

"Помощ и съвети"

Тази функция ви позволява:

– да стартирате обучението за приложението „Dacia Media Control“;
– влезте в Помощ за Dacia;
– консултирайте се с информацията за защита на личните данни;
– консултирайте се с помощната информация за различните предупредителни светлини, индикатори и икони, показвани на арматурното табло на вашия автомобил.



От съображения за безопасност извършвайте тези настройки при спрял автомобил.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЛАСОВОТО РАЗПОЗНАВАНЕ


Система за гласово разпознаване

Аудиосистемата може да се използва за управление на гласовото разпознаване с помощта на вашия смартфон (ако е съвместим). По този начин можете да управлявате с глас функциите на смартфона, без да вдигате ръце от волана.

Забележка:

– системата за гласово разпознаване на смартфона ви позволява да използвате само функциите, предоставени с него. Тя не ви позволява да взаимодействате с други функции на аудиосистемата, като например радиото и др.
– когато използвате гласовото разпознаване, аудиосистемата ще използва зададения в смартфона ви език;
– ако се опитате да използвате системата за гласово разпознаване на автомобила със сдвоен смартфон, който не е снабден с функцията за гласово разпознаване, на екрана на аудиосистемата ще се покаже съобщение, за да ви уведоми за това.

Използване на гласовото разпознаване с телефона



Активиране

За да активирате системата за гласово разпознаване, трябва:

– да се свържете с 3G, 4G или WIFI мрежа чрез телефона си;
– активирайте функцията Bluetooth® на смартфона и го направете видим за другите устройства (вижте ръководството за потребителя на вашия смартфон);
– сдвоете и свържете смартфона към аудиосистемата ➔ **54**;

– натиснете за кратко , за да активирате функцията, след това говорете (звуков сигнал показва, че функцията за гласово разпознаване е активирана).

Деактивиране

Натиснете продължително .

Звуков сигнал показва, че гласовото разпознаване е деактивирано.

5

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЛАСОВОТО РАЗПОЗНАВАНЕ

Описание	Възможни причини	Решения
Не се чува звук.	Мобилният телефон не е включен в контакта или свързан към системата. Силата на звука е настроена на минимум или аудиото е поставено на пауза.	Проверете дали мобилният телефон е включен или свързан към системата. Увеличете нивото на звука или деактивирайте паузата.
Аудиосистемата не функционира и дисплеят не се включва.	Аудиосистемата не се захранва с електричество.	Включете захранването на аудиосистемата.
	Предпазителят на аудиосистемата е изгорял.	Сменете предпазителя (вижте раздела "Предпазители" в ръководството за експлоатация на автомобила).
Аудиосистемата не функционира, но дисплеят се включва.	Нивото на звука е настроено към минимум.	Натиснете  или завъртете .
	Късо съединение при високоговорителите.	Обърнете се към представител на марката.
Не се чува звук от левия или десния високоговорител.	Настройката за баланс на звука (настройка ляво/дясно) е неправилна.	Настройте правилно баланса на звука.
	Откачен високоговорител.	Обърнете се към представител на марката.
Лоша радиовръзка или липса на радиовръзка.	Автомобилът е твърде отдалечен от предавателя, към който е настроено радиото (фонов шум или интерференция).	Потърсете друг предавател с по-добър локален сигнал.
	Приемането на сигнала е възпрепятствано от интерференции от двигателя.	Обърнете се към представител на марката.
	Антената е повредена или не е свързана.	Обърнете се към представител на марката.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЛАСОВОТО РАЗПОЗНАВАНЕ

Описание	Възможни причини	Решения
Телефонът не се свързва към системата.	– Телефонът ви е изключен. – Батерията на телефона ви е изтощена. – Вашият телефон не е предварително регистриран в системата за телефония „свободни ръце“. – Функцията Bluetooth® на телефона и системата не са активни. – Телефонът не е конфигуриран да приема заявката за свързване на аудиосистемата.	– Включете телефона си. – Заредете батерията на телефона. – Регистрирайте телефона си в системата за телефония „свободни ръце“. – Активирайте Bluetooth® функциите на своя телефон и на системата. – Конфигурирайте телефона да приема заявката за свързване на аудиосистемата.
Портативният аудио плейър Bluetooth® не се свързва със системата.	– Вашият преносим аудиоплейър е изключен. – Батерията на аудиоплейъра ви е изтощена. – Вашият преносим аудиоплейър все още не е сдвоен с аудиосистемата. – Функцията Bluetooth® на вашия преносим аудиоплейър и на аудиосистемата не е активна. – Преносимият аудиоплейър не е конфигуриран да приема заявката за свързване на аудиосистемата. – Музиката от вашия преносим аудиоплейър не е активирана.	– Включете преносимия си аудиоплейър. – Заредете батерията на вашия аудиоплейър. – Сдвоете портативния си аудиоплейър с аудиосистемата. – Активирайте Bluetooth® функциите на аудиоплейъра и на аудиосистемата. – Конфигурирайте аудиоплейъра така, че да приема заявка за връзка към системата. – В зависимост от степента на съвместимост на вашия телефон може да е необходимо да стартирате музиката от портативния си плейър.
Появява се съобщението „Изтощена батерия“.	Продължителното използване на системата „свободни ръце“ за мобилни телефони изчерпва по-бързо заряда на батерията на телефона ви.	Заредете батерията на телефона.

АЗБУЧЕН УКАЗАТЕЛ

B

Bluetooth®, 18

D

Dacia Media Control : въведение, 69
Dacia Media Control : настройване на параметри, 81
Dacia Media Control : общо описание, 69
Dacia Media Control : функция „Автомобил“, 69, 78
Dacia Media Control : функция „Мултимедия“, 69, 76
Dacia Media Control : функция „Навигация“, 69, 74
Dacia Media Control : функция „Телефон“, 69, 80

I

I Trafic, 64

U

USB : аудио източник, 18

В

връзка Bluetooth®, 54

Г

Гласово разпознаване, 83

Д

Дерегистриране на телефон, 54

Е

Език: промяна, 64
Екран: меню, 44

З

задвижване на 4 колела (4WD), 81

И

Изтриване на телефон, 54

К

Комплект за „свободни ръце“ за телефон, 18
Контекстни бутони, 44
Контекстно меню, 44

Н

Настройки: аудио, 64

Р

Разкачане на телефон, 58

С

Сдвояване на телефон, 54

Ч

Час: настройка, 64

7799000272

Réf 7799000272 / Edition bulgare
NX 1445-9 – 04/2025

