RADIO MEDIA CONTROL

Vorsichtsmaßnahmen

Aus Sicherheitsgründen und zur Vermeidung materieller Schäden sollten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit dem System unbedingt eingehalten werden. Die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes sind unbedingt einzuhalten.



Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung des Audiosystems

– Bedienen Sie die Betätigungen (am Armaturenbrett und am Lenkrad) und lesen Sie die Meldungen auf dem Display, wenn die Verkehrsbedingungen dies erlauben.
– Stellen Sie die Lautstärke so ein, dass auch die Umgebungsgeräusche noch vernehmbar sind.

Schutz des Geräts

– Bauen Sie das System nicht aus und nehmen Sie keine Veränderungen daran vor, um materielle Schäden und Verbrennungen zu vermeiden.
– Bei Fehlfunktionen und zu jeglicher Demontage wenden Sie sich bitte an den Vertreter des Herstellers.
– Verwenden Sie in dem Bereich keine Produkte mit Alkohol und/oder Sprühflüssigkeiten.

Vorsichtsmaßnahmen in Zusammenhang mit dem Telefon

– Die Benutzung des Telefons im Fahrzeug unterliegt bestimmten gesetzlichen Bestimmungen. Die Nutzung von Freisprechtelefonen ist nicht unter allen Fahrbedingungen erlaubt: Fahrer müssen die Kontrolle über die Fahrt behalten.
– Telefonieren während der Fahrt führt zu Ablenkung und erheblicher Gefahr, dies gilt für alle Phasen der Benutzung (Wählen, Gespräch, Suche eines Eintrags im Verzeichnis...).

Pflege des Frontteils

– Verwenden Sie ein weiches Tuch und ggf. etwas Seifenlauge. Mit einem feuchten weichen Tuch abwischen, anschließend mit einem trockenen weichen Tuch nachwischen.
– Drücken Sie nicht auf das Display an der Vorderseite und verwenden Sie keine alkoholhaltigen Produkte.

Schutz Ihrer persönlichen Daten
Das Fahrzeug erfasst Daten über Sie. Daten werden vom Hersteller (der als Verarbeiter der Daten auftritt) gemäß den geltenden Vorschriften verarbeitet.
Ihre persönlichen Daten können zu folgenden Zwecken verwendet werden:

– Verbessern und Optimieren Ihrer Nutzung des Fahrzeugs und der zugehörigen Dienste;
– Verbessern des Fahrverhaltens und des Fahrerlebnisses;
– Verbessern der Verkehrssicherheit und der prädiktiven Wartungssysteme;
– Verbesserung der automatisierten Fahrassistenz;
– Anbieten von Mehrwertdiensten in Bezug auf das Fahrzeug.

Der Hersteller ergreift alle notwendigen Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass Ihre persönlichen Daten uneingeschränkt sicher verarbeitet werden.
Weitere Informationen zur Nutzung Ihrer Daten und zu Ihren Rechten erhalten Sie auf der Website des Herstellers.

Den Ausführungen in dieser Bedienungsanleitung liegen die technischen Spezifikationen der beschriebenen Fahrzeugmodelle am Tage der Erstellung zu Grunde. **In dieser Bedienungsanleitung sind die Funktionen der beschriebenen Modelle zusammengefasst. Die Verfügbarkeit der Funktionen hängt vom Ausstattungsniveau, den Optionen und dem jeweiligen Land ab, in dem sie vermarktet werden. In der Bedienungsanleitung werden u. U. auch Funktionen beschrieben, die erst im Laufe des Modelljahres verfügbar sein werden. Die Displays in der Anleitung sind nicht vertraglich bindend.** Je nach Marke und Modell des Telefons sind möglicherweise bestimmte Funktionen mit dem Multimediasystem des Fahrzeugs teilweise oder vollständig inkompatibel.
Der Begriff „Vertragswerkstatt“ im Handbuch bezeichnet eine Vertragswerkstatt des Fahrzeugherstellers.

INHALT

Allgemeine Beschreibung 4
Vorwort 4
RADIO-Betrieb 5
Telefon-Freisprechanlage 6
Funktion zusätzliche Audioquellen 7
Funktion Bluetooth® 8
QR Code 9
Analoge Zähleranzeige 10
Allgemeines 10
Audio/Multimedia 19
Telefon; 26
Systemeinstellungen 37
Digitale Zähleranzeige 42
Allgemeines 42
Audio/Multimedia 46
Telefon; 53
Systemeinstellungen 63
Dacia Media Control Smartphone-App 68
Dacia Media Control Smartphone-App: Allgemeine Beschreibung 68
Dacia Media Control Smartphone-App: Navigationswelt 73
Dacia Media Control Smartphone-App: Audio-Welt 75
Dacia Media Control Smartphone-App: Fahrzeugwelt 77
Dacia Media Control Smartphone-App: Telefonwelt 79
Dacia Media Control Smartphone-App: Anpassen der Einstellungen 80
Einstellungen 82
Die Spracherkennung verwenden 82
Funktionsstörungen 83

VORWORT

1

Das Dacia Media Control umfasst folgende Funktionen:

– FM, AM, DAB Radio und DAB+ ;
– Steuerung USB zusätzlicher Audioquellen;
– -Freisprech-Telefonanlage Bluetooth®.
– Smartphone-App.

Hinweis: die Dacia Media ControlApp kann auf das Smartphone heruntergeladen werden, um die Bedienung des Radios zu erleichtern, indem der Bildschirm des Smartphones als Hauptsteuerungsschnittstelle verwendet wird. Sie können auf zusätzliche Funktionen zugreifen (Eco-Score, Eco-Coach, Navigations-Apps, Streaming-Apps usw.).

RADIO-BETRIEB

Das Radio kann Radiosender auf den folgenden Frequenzbändern empfangen: FM (Ultrakurzwelle) und AM (Mittelwelle).

Das System DR (digitales terrestrisches Radio im Format DAB, DAB+, T-DMB) verbessert die Tonwiedergabe und ermöglicht den Zugriff auf die gespeicherten „Radiotext“ Radiotextinformationen, durch Scrollen des Textes, um Folgendes anzuzeigen:

– neue Nachrichten;
– Sportnachrichten;
– ...



Ihre Freisprech-Telefonanlage soll einzig und allein dem Zweck dienen, die Kommunikation durch eine Verringerung der Risikofaktoren zu vereinfachen, sie eliminiert sie jedoch nicht vollständig. Die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes sind unbedingt einzuhalten.

Das RDS-System zeigt die Namen einiger Sender oder Nachrichten an, die von FM-Radiosendern gesendet werden:

– Informationen zur allgemeinen Verkehrslage (TA);
– Notfallmeldungen.

TELEFON-FREISPRECHANLAGE

1

Mit der Telefon-Freisprechanlage Bluetooth® können folgende Funktionen des Handys genutzt werden, ohne dass dieses in die Hand genommen werden muss:

– bis zu sechs Telefone koppeln;
– Anruf machen/empfangen/ablehnen;
– Kontaktliste des Telefonbuchs oder der SIM-Karte SIM (je nach Telefon) übertragen;
– Verlauf der über das System getätigten Anrufe anzuzeigen (je nach Telefon);
– Mailbox abrufen.

FUNKTION ZUSÄTZLICHE AUDIOQUELLEN

Sie können Ihren tragbaren digitalen Audio-Player direkt über die Lautsprecher Ihres Fahrzeugs wiedergeben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, tragbare Audioplayer anzuschließen, je nach Gerätetyp:

– Bluetooth®-Verbindung;
– USB-Anschluss.

Für genauere Angaben zu den anschließbaren Geräten wenden Sie sich bitte an einen Vertragspartner.

FUNKTION BLUETOOTH®

1

Mit dieser Funktion kann das Audiosystem Ihren tragbaren digitalen Audioplayer oder Ihr Mobiltelefon über die Bluetooth®-Kopplung erkennen und bedienen.

QR CODE

QR Code


Den QR Code **benutzen, um ein Video online abzurufen.**

Hinweis: das Video ist kein Ersatz für die Bedienungsanleitung.

Dies ist eine zusätzliche Informationsquelle, die Ihnen hilft, die Verwendung des Systems zu verstehen.


Beachten Sie in jedem Fall immer die Informationen in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs.


Analoges Display



	AUDIO/MEDIEN-Funktion	TELEFON-Funktion
1	Informationszone: Uhrzeit, Konnektivität, Telefondaten, Außentemperatur.	
2	Anzeigebereich der Welten (Fahrzeug, Radio, Medien, Telefon, Einstellungen).	
3	Computerpunkt Fahrzeugfahrt.	

Bedieneinheiten unter dem Lenkrad






Einführung in die Bedienelemente der Lenksäule

		AUDIO/MEDIEN-Funktion	TELEFON-Funktion
4 und ***5*** + ***10*** und ***11***		Blättern, um eine Audioquelle FM→ DR→ AM→ USB→ BT Audio auszuwählen.	
6		**Bedienknopf am Lenkrad:** **Rotation** – Radio, BT Audio und Bluetooth®: den Radiosender/Musiktitel ändern; – Aufwärts/Abwärts.	**Bedienknopf am Lenkrad:** **Rotation** – Durch die empfohlenen Aktionen scrollen (Anruf beenden, Gespräch halten, in den Freisprechmodus schalten, digitales Tastenfeld anzeigen), außer wenn derzeit ein Gespräch im Gang ist; – Durch das Schnellsuchmenü des Telefonbuchs scrollen.
7 und ***8*** + ***13*** und ***15***		Die Lautstärke der derzeit wiedergegebenen Audioquelle progressiv anpassen.	
7 + ***8***		Den Ton der laufenden Audio-Quelle ausschalten.	
9 + ***16***		Den Anzeige- und Suchmodus für Radiosender ändern FM - DR - AM:	


		AUDIO/MEDIEN-Funktion	TELEFON-Funktion
		– Listenmodus (Liste durchsuchen nach FM/DR Radiosendern); – Manueller Modus (Suche FM/AM Radiosender nach Frequenz). Mit den Audiomedien in USB/Bluetooth®: – **Kurz drücken:** Wiedergabe wiederholen „Repeat"; – **Lange drücken:** Wiedergabe im Zufallsmodus „Mix"	
12		**Bedienknopf am Lenkrad:** **Rotation** – Radio, BT Audio und USB: den Radiosender/Musiktitel ändern; – Aufwärts/Abwärts.	**Bedienknopf am Lenkrad:** **Rotation** – Durch die empfohlenen Aktionen scrollen (Anruf beenden, Gespräch halten, in den Freisprechmodus schalten, digitales Tastenfeld anzeigen), außer wenn derzeit ein Gespräch im Gang ist; – Durch das Schnellsuchmenü des Telefonbuchs scrollen.
14		– **Kurz drücken:** – Audiosystem aktivieren; – Stummschaltung der aktuell wiedergegebenen Radioquelle; – Den Ton stummschalten und den Bluetooth®-Player, die USB-Quelle, MP3-Player oder den tragbaren Audio-Player anhalten. – **Drücken und halten**: Audiosystems ausschalten.	Beim Empfang eines Anrufs: – **Kurz drücken**: Anruf entgegennehmen. – **Drücken und halten**: Anruf ablehnen. Während des Gesprächs: Beenden des aktuellen Anrufs.

Bedieneinheiten unter dem Lenkrad





Einführung in die Bedienelemente am Lenkrad

		AUDIO/MEDIEN-Funktion	TELEFON-Funktion
17			– **Kurz drücken:** um auf die „Telefon“ Welt zuzugreifen, die angezeigte Nummer anzurufen, einen eingehenden Anruf anzunehmen. – **Drücken und halten:** um einen eingehenden Anruf abzulehnen.
18		– **Kurz drücken:** – Zeige die Welten; – Zwischen den Welten navigieren. – **Drücken und halten**: um den Bereich auszublenden, der die Welten anzeigt.	
19 und ***20*** + ***26*** und ***27***		Blättern Sie durch Welten/Menüs, Listen und Verzeichnisse: – **Kurz drücken:** um manuell zu suchen; – **Drücken und halten:** um das Schnellsuchmenü zu öffnen. Medienwiedergabe: – **Drücken und halten:** für schnellen Vor- oder Rücklauf.	

		AUDIO/MEDIEN-Funktion	TELEFON-Funktion
21		Um zur vorherigen Ebene in den Menüs zurückzukehren oder die aktuelle Aktion abzubrechen, rufen Sie den Bildschirm zur Auswahl des Radiowellenbereichs auf, gehen Sie im Verzeichnis der Audio-Wiedergabelisten (Medien) eine Ebene nach oben.	
22 + ***24***		– **Kurz drücken:** zur Aktivierung der Spracherkennung. – **Drücken und halten:** zur Deaktivierung der Spracherkennung.	
23 + ***28***		Eine Funktion oder aktuelle Wiedergabeliste auswählen/bestätigen, einen Eintrag auswählen oder eine Aktion bestätigen, einen Sender speichern.	
25		Zugang/Rückkehr zum Hauptmenü.	
29		– **Kurz drücken:** um zur vorherigen Ebene in der Welt/im Menü zurückzukehren; um die aktuelle Aktion abzubrechen oder um im Verzeichnis der Audio-Wiedergabeliste (Medien) eine Ebene höher zu gehen. – **Drücken und halten:** um zum Hauptmenü zurückzukehren.	

Beschreibung des Displays



A. Aktuelle Uhrzeit.

B. Informationen zur Bluetooth®-Telefonverbindung.

C. Informationen zum Akkustand des Telefons.

D. Informationen zum Telefonnetzstatus.

E. Außentemperatur

F. Kraftstoffstand.

G. Audio-Informationen (Audioquelle, Titel usw.).

Ihr System enthält mehrere Welten:

– « Fahrzeug » ;
– « Radio » ;
– „Medien”
– « Telefon » ;
– « Einstellungen » ;
– ...

Hinweis: Die Verfügbarkeit von Welten hängt von der Ausstattung ab.

Sie können jederzeit auf die verschiedenen Welten zugreifen, indem Sie die Taste auf dem Lenkrad.

Maßnahme

Ein/Aus

Drücken Sie kurz , um das Audiosystem einzuschalten.

Das Audiosystem funktioniert auch bei ausgeschaltetem Motor. Es bleibt mehrere Minuten lang eingeschaltet. Drücken Sie kurz , um es noch ein paar Minuten eingeschaltet zu halten.

Das Audio-System ausschalten durch Drücken und Halten von . Die Anzeige des Radiosystems wird in der Abbildung im ausgeschalteten Zustand oder im Modus „Fahrzeug” mit stummgeschaltetem Ton angezeigt.

Wahl der Quelle

Durch die verschiedenen Audioquellen scrollen. Dazu wiederholtes Drücken von . Beim Scrollen werden die Audioquellen in der folgenden Reihenfolge angezeigt: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Sie können die Audioquelle auch in der Welt „Medien“ auswählen.

Drücken Sie auf , wählen Sie die Welt „Medien“ aus, drücken Sie dazu am Bedienelement am Lenkrad, oder , dann OK zur Bestätigung. Audioquelle auswählen.

Wenn die Verbindung mit einer USB-Medienquelle hergestellt wird, während das Audio-System eingeschaltet ist, wechselt die Quelle automatisch zum neuen Medium und beginnt mit der Wiedergabe seines Inhalts.

Wenn die Verbindung mit einer Bluetooth®-Medienquelle hergestellt wird, während das Audio-System bereits eingeschaltet ist, wechselt die Audioquelle, wenn es sich dabei bereits um eine Bluetooth®-Audioquelle gehandelt hat, automatisch zum neuen Medieninhalt und beginnt mit dessen Wiedergabe auf dem Audio-System.

ALLGEMEINES

Lautstärke



Lautstärke einstellen durch Drücken auf [+] oder [−]. Dazu kurzes Drücken auf [+] Die Lautstärke erhöht sich um eine Stufe.


Im Display wird „Lautstärke“ mit dem aktuellen Einstellwert angezeigt.

Stummschaltung

Kurzes Drücken von [🔇] um den Ton stumm zu schalten.

Drücken Sie noch einmal kurz auf die Tasten [+], [🔇] oder [−], um die Klangausgabe der aktuellen Quelle fortzusetzen.

Radio hören



Frequenzband auswählen

Um das gewünschte Band auszuwählen unter FM, AM oder DR (Digitales terrestrisches Radio), drücken Sie auf [Home] um auf die Welt „Radio“ zuzugreifen, wählen Sie das Band aus, dazu drücken Sie [▲] oder [▼] oder auf [SOURCE]. Wenn Sie einen Radiosender hören, drücken Sie [↩] um auf den Bandauswahlbildschirm zuzugreifen.

Radiosender einstellen

Es gibt eine Reihe von Arten der Auswahl und Suche nach einem Radiosender:

– „Listenmodus“ ***1*** verfügbar in DR und FM;



– „Manueller Modus“ ***2*** verfügbar in AM und FM.

„Listenmodus“

In diesem Modus können Sie nach verfügbaren Sendern suchen, indem Sie die Liste der Sender in alphabetischer Reihenfolge und nach Frequenz (für Sender ohne Namen) scannen mit [▲] oder [▼], dann [OK] zur Bestätigung.

Der Radiosender, bei dem Sie in der Liste stoppen, wird automatisch kurz danach wiedergegeben.

So kehren Sie zur Senderliste zurück: [↩] oder suchen Sie mit [≫] am Bedienelement am Lenkrad, [▲] oder [▼].



Um die neueste Senderliste zu erhalten, die Radioliste aktualisieren.

Weitere Informationen finden Sie unter „Liste FM aktualisieren“ und „Liste DR aktualisieren“ in diesem Kapitel.

„Manueller Modus“

Im manuellen Modus können Sie nach Sendern suchen, indem Sie die Frequenzen in FM und AM durchsuchen:

– scrollen Sie zu den höheren Frequenzen mit am Bedienelement am Lenkrad oder ;
– scrollen Sie zu den niedrigeren Frequenzen mit am Bedienelement am Lenkrad oder .

Drücken auf oder :

– Kurz drücken: um in Frequenzschritten zu suchen;
– Drücken und halten: um automatisch nach einem verfügbaren Sender zu suchen.

Radio- / Medieninformationen



Mit dieser Funktion werden die Informationen auf der Frequenz angezeigt, die Sie auf dem Display sehen möchten (siehe oben). Sie wird nach kurzer Zeit automatisch angezeigt. Alternativ drücken Sie auf OK.

Speichern der Sender

Sie können bis zu sechs Sender speichern, die dauerhaft oben in der Senderliste angezeigt werden.

Ein Frequenzband (FM, DR) auswählen, dann einen Radiosender mit den oben beschriebenen Modi auswählen.

Um den Sender zu speichern, drücken und halten Sie OK aus der aktuellen Wiedergabeliste und wählen Sie die Position in den Favoriten. Ein Piepton bestätigt, dass der Sender als Favorit gespeichert ist.

Wenn Sie die Liste von Anfang an durchblättern, können Sie Ihre „Favoritensender“ in dem Bereich finden. mit dem Titel – MEM--. Als nächstes folgt die vollständige Liste der Sender in alphabetischer Reihenfolge im Bereich – LIST --.

Der Radiosender, bei dem stoppen, wird automatisch kurz danach wiedergegeben. So kehren Sie zur Senderliste zurück: oder suchen Sie mit am Bedienelement am Lenkrad, oder .

Radiosender einstellen

Im Frequenzband AM können die Sender nach ihrer Radiofrequenz und im Frequenzband FM oder DR kann die Senderliste durchsucht werden.

Das gewünschte Frequenzband (FM, DR oder AM) auswählen durch wiederholtes Drücken auf .

Diese Liste kann bis zu 100 Radiosender enthalten, die bei der letzten Aktualisierung der Liste gespeichert wurden.

Verwendung  am Bedienelement am Lenkrad,  oder  um durch die Radiosender in der Liste FM, DR zu scrollen.

Medienaudioquellen

Ihr Audio-System verfügt über einen USB-Anschluss sowie eine Bluetooth®-Verbindung, die zur Verbindung mit externen Audioquellen verwendet werden können.

Hinweis: Unterstützte Formate für die externe Audioquelle sind u. a. MP3, WMA und AAC.

Anschluss über USB

Anschließen

Den Stecker des MP3-Players, des tragbaren digitalen Audio-Players oder USB-Laufwerks am USB-Anschluss anschließen.

Nachdem das Gerät angeschlossen ist, wird der gelesene Titel automatisch angezeigt.

Verwendung

Nachdem die externe Audioquelle verbunden ist, wird der erste Audiotitel automatisch wiedergegeben.

Das Audio-System startet automatisch erneut den zuletzt wiedergegebenen Titel, wenn der externe Audio-Player zuvor mit dem Audio-System verbunden war.

Nachdem Ihre externe Audioquelle verbunden ist, ist der Zugriff auf ihre Inhalte über die Menüs des Multimediasystems möglich. Es speichert Wiedergabelisten, die mit denen auf Ihrem externen Audioplayer identisch sind.

So greifen Sie über Ihr Audiosystem auf die Inhalte der externen Audioquelle zu:

– drücken Sie  um zur Wiedergabeliste zurückzukehren;

oder

– drehen Sie  am Bedienelement am Lenkrad oder drücken Sie  oder  um durch den die Titel zu blättern.

Dann, um die aktuelle Wiedergabeliste zu ändern:

– drücken Sie  um die Ordner oder Auswahlkriterien anzuzeigen.

Drücken Sie erneut auf  um zum vorigen Ordner zurückzukehren;

oder

– drücken Sie  um den Ordner oder die Wiedergabeliste auszuwählen oder um den ausgewählten Titel anzuhören.

Aufladen über den USB-Port

Nachdem der USB-Stecker Ihres tragbaren Audio-Players oder Telefons am USB-Anschluss des Audio-Systems (in der Nähe des Fahrersitzes im Fahrgastraum) angeschlossen wurde, können Sie den Akku während der Nutzung laden oder den Ladestand halten.

Hinweis: Einige Geräte lassen sich nicht aufladen oder halten den Ladezustand der Batterie nicht aufrecht, wenn sie an den USB-Anschluss des Audiosystems angeschlossen sind.

Bluetooth®-Audio-Wiedergabe


Um einen tragbaren digitalen Audioplayer Bluetooth® nutzen zu können, müssen Sie ihn bei der ersten Verwendung mit dem Fahrzeug koppeln ➔ **26**.

Durch das Koppeln kann das Audio-System ein tragbares digitales Bluetooth®-Audiogerät erkennen und speichern.

Hinweis:

– Wenn Ihr tragbares digitales Bluetooth®-Audiogerät mit Telefonfunktionen und Funktionen eines digitalen Audio-Players ausgestattet ist, wird bei Kopplung einer der Funktionen die andere Funktion automatisch ebenfalls gekoppelt;
– Die Anzahl der Funktionen, auf die zugegriffen werden kann, ist abhängig

von der Art des tragbaren digitalen Audio-Players und seiner Kompatibilität mit dem Audio-System.



Verbinden mit dem Fahrzeug

Ihr tragbares digitales Audiogerät muss über Bluetooth® ***a*** oder USB ***b*** mit dem Audio-System verbunden sein, um all seine Funktionen nutzen zu können.

Betätigen Sie das tragbare Audiogerät, wenn die Verkehrssituation dies zulässt.

Verstauen Sie Ihr tragbares Audiogerät während der Fahrt sicher (es kann sonst im Fall einer harten Bremsung oder eines Unfalls herumgeschleudert werden).


Bei einem bereits zugewiesenen Gerät wie folgt vorgehen:

– aktivieren der Radioverbindung Bluetooth®;
– Verbindung des Telefons oder tragbaren digitalen Audioplayers Bluetooth® aktivieren und sie für die anderen Geräte sichtbar machen (Informationen entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch zum Gerät);
– wählen Sie die Audioquelle Bluetooth® aus, dazu wiederholtes Drücken von ;
– Den externen Audio-Player oder das Telefon, der bzw. das über Bluetooth® verbunden werden soll, unter den vom Multimediasystem erkannten Geräten auswählen.

Verwendung


Ihr tragbarer digitaler Audio-Player muss mit dem Audio-System verbunden sein, um all seine Funktionen nutzen zu können.

Hinweis: Der tragbare digitale Audioplayer kann nur dann an das Audiosystem angeschlossen werden, wenn er bereits gekoppelt wurde.



Nachdem der tragbare digitale Bluetooth®-Audio-Player verbunden wurde, können Sie ihn über Ihr Audio-System bedienen.

Wenn die externe Audioquelle verbunden ist ***c***, wird der erste Audiotitel automatisch wiedergegeben ***d***.



Auf ⮌ an der Lenkradsteuerung drücken, um zur Wiedergabeliste ***e*** zurückzukehren.

Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um durch die Titel zu scrollen.

Um zum Wiedergabebildschirm ***d*** zurückzukehren, auf OK drücken oder kurz darauf warten, dass die Wiedergabeliste automatisch ausgeblendet wird.

Hinweis: Die Anzahl der Funktion, auf die zugegriffen werden kann,

ist abhängig von der Art des tragbaren digitalen Audiogeräts und seiner Kompatibilität mit dem Audio-System.

Zufallswiedergabe („Mix“)



Drücken und halten Sie MODE , um alle Titel im Ordner per Zufallswiedergabe wiederzugeben.

Das „ MIX “ Warnlampe ***f*** wird auf dem Bildschirm angezeigt. Die Titel werden nach dem Zufallsprinzip abgespielt. Der Wechsel der Titel geschieht nach dem Zufallsprinzip.

Halten Sie die Taste erneut gedrückt:

MODE So deaktivieren Sie die Shuffle-Funktion: Die Warnlampe „ MIX “ Warnleuchte ***f*** erlischt.

Beim Ausschalten des Audiosystems wird die Zufallswiedergabe deaktiviert.

Wiederholen „RPT“



Mit dieser Funktion können Sie eine Wiedergabeliste wiederholen.

Kurzes Drücken von MODE um die Wiederholungsfunktion für die gesamte Wiedergabeliste zu aktivieren.

Das „ RPT “ Warnlampe ***g*** wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Erneut kurz drücken auf MODE um den aktuellen Titel zu wiederholen: „1“ ***h*** wird angezeigt auf dem Symbol „ RPT ».

Erneut kurz drücken auf MODE um die Funktion zu deaktivieren, die Funktion

wiederholen, die „ RPT “ Warnleuchte ***g*** erlischt.

Sie können auch diese Wiedergabeoptionen verwenden: Im Hauptmenü die Welt „Medien“ und die USB-Quelle auswählen.

Den tragbaren digitalen Audio-Player nur bedienen, wenn es die Verkehrsbedingungen zu lassen.
Den tragbaren digitalen Audio-Player gut verstauen, sodass er während der Fahrt sicher untergebracht ist (ansonsten besteht die Gefahr, dass er bei einem plötzlichen Bremsmanöver oder einem Aufprall umherfliegt).

Stummschaltung, Pause



Kurzes Drücken von  um den Ton stummzuschalten oder um den Audiotitel anzuhalten.

Erneut kurz drücken auf  oder führen Sie eine Aktion in der Lautstärkeleiste aus, um die Stummschaltung aufzuheben oder Audiospur abzuspielen.

Der Ton des Audio-Systems wird beim Wechseln der Quellen oder bei der Übertragung von Mitteilungen automatisch aktiviert,

Zuweisung und Aufhebung der Zuweisung eines Telefons

Anschluss über Bluetooth®

So aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion des Audiosystems:

– drücken Sie , um auf das Hauptmenü zuzugreifen;
– wählen Sie die Welt „Einstellungen“ und das Menü „Telefoneinstellungen“ gefolgt von „Bluetooth®“ mit oder dann: OK zur Bestätigung;
– Sie können durch den Text blättern, um aktuelle Nachrichten (Wirtschaft, Politik, Gesundheit, Wetter, Sport usw.) anzuzeigen, indem Sie „YES“ mit oder bestätigen Sie durch Drücken auf OK. Das Symbol Bluetooth® wird dauerhaft in der Statusleiste am Bildschirm angezeigt auf dem Bildschirm.

Diese Maßnahmen aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.

Ein Telefon zuweisen

Damit Sie Ihre Freisprechanlage verwenden können, weisen Sie Ihr Bluetooth®-Mobiltelefon dem Fahrzeug zu. Stellen Sie sicher, dass die Funktion Bluetooth® des Telefons aktiviert ist, und stellen Sie den Status auf „sichtbar“.

Durch die Kopplung kann die Freisprechanlage ein Telefon erkennen und speichern.

Sie können bis zu sechs Telefone koppeln, es kann jedoch immer nur ein Gerät auf einmal verbunden werden.

Die Zuweisung kann wahlweise über das Audiosystem oder über das Telefon durchgeführt werden.

Das Audio-System und Ihr Telefon müssen hierzu eingeschaltet sein.

Hinweis: Wenn Sie ein neues Telefon zuweisen, obwohl bereits ein anderes Telefon mit dem Audiosystem verbunden ist, wird die Verbindung zu diesem Telefon getrennt und die Verbindung zum neu zugewiesenen Telefon hergestellt.



Kopplung eines Bluetooth®-Telefons zum Audiosystem über das Audiosystem

Mit dieser Methode können Sie vom Audiosystem aus eine Bluetooth®-Suche ausführen.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Telefon zuzuweisen:

– aktivieren Sie Bluetooth®;

– Auf drücken, um das Hauptmenü aufzurufen;
– wählen Sie die Welt „Einstellungen”, dann das Menü „Telefoneinstellungen“ mithilfe von oder und bestätigen Sie dann mit OK;

– wählen Sie „Telefon suchen” mithilfe von ▲ oder ▼, bestätigen Sie dann mit OK.

Eine Meldung erscheint im Display.

Auf OK drücken, um die Suche zu starten.

Die Suche nach Bluetooth®-Geräten in der Nähe beginnt (diese Suche kann bis zu 60 Sekunden lang dauern).

Das Telefon, das Sie koppeln möchten, mit ▲ oder ▼ auswählen und mit OK bestätigen.

Die Kopplungsanfrage auf Ihrem Bluetooth®-Gerät annehmen.

Wenn im Display des Audiosystems die Meldung „Name des verbundenen Bluetooth-Geräts“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Gerät Bluetooth® automatisch gespeichert und mit dem Fahrzeug verbunden ist.

Das Gerät wird in der Liste der erkannten Telefone angezeigt, auf die Sie auch im Untermenü „Telefon auswählen” zugreifen können.

Wenn die Kopplung nach 60 Sekunden nicht erfolgreich war, wird die Meldung „Kopplung fehlgeschlagen” angezeigt.

Wiederholen Sie diese Vorgänge, um die gewünschte Aktion auszuführen.

Weitere Informationen können Sie der Bedienungsanleitung des Telefons entnehmen.

Hinweis: Abhängig von Ihrem Telefon kann es hilfreich sein, die Übertragung Ihres Telefonbuchs und Ihrer Anrufliste zu akzeptieren.

Kopplung eines Bluetooth®-Telefons mit dem Audiosystem über das Telefon

Mit dieser Methode können Sie von Ihrem Telefon aus eine Bluetooth®-Suche ausführen.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Telefon zu koppeln:

– Auf 🏠 drücken, um das Hauptmenü aufzurufen;
– wählen Sie die Welt „Telefon” mithilfe von ▲ oder ▼, bestätigen Sie dann mit OK;
– wählen Sie „Telefon koppeln” mithilfe von ▲ oder ▼, bestätigen Sie dann mit OK.

Die Meldung „Code eingeben: XXXXXX“ wird auf dem Bildschirm des Audiosystems angezeigt und ein 60-Sekunden-Countdown beginnt.

Das Audio-System ist dann ca. 60 Sekunden lang für andere Bluetooth®-Geräte sichtbar.

Mit Ihrem Telefon nach dem Audio-System suchen und es dann auswählen (siehe das Benutzerhandbuch zu Ihrem Telefon) oder den Kopplungscode mit Ihrem Telefon annehmen.

Die Meldung „MY CAR“ oder „Dacia Media Control Multimédia“ wird auf dem Bildschirm des Audio-Systems angezeigt, um zu bestätigen, dass Ihr Telefon gekoppelt und mit Ihrem Audio-System verbunden ist.

Die Meldung „Dacia Media Control Multimédia“ wird nur auf dem Bildschirm angezeigt, wenn die Anwendung Dacia Media Control eine Verbindung mit dem Audiosystem herstellt und wenn die Anwendung auf Ihrem Smartphone installiert ist.

Wenn die Kopplung fehlschlägt, kehrt das Audiosystem zur Welt „Telefon“ zurück.

TELEFON;

2

Die Zuweisung eines Telefons aufheben



Durch die Entkopplung wird das Telefon aus dem Speicher des Audiosystems gelöscht.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Kopplung eines Telefons aufzuheben und das Telefon aus dem Speicher des Audiosystems zu löschen:

– drücken Sie , um auf das Hauptmenü zuzugreifen;
– wählen Sie die Welt „Einstellungen“ aus, dann „Telefoneinstellungen“ und „Telefon löschen“, dazu drücken Sie oder , dann OK zur Bestätigung;



– wählen Sie das Telefon, dessen Kopplung Sie aufheben möchten, mit oder , dann OK zur Bestätigung;
– Sie können durch den Text blättern, um aktuelle Nachrichten (Wirtschaft, Politik, Gesundheit, Wetter, Sport usw.) anzuzeigen, indem Sie „YES“ mit oder , dann OK zur Bestätigung.

Wenn bereits sechs Telefone gespeichert sind, bietet das System an, eines der Geräte zu löschen. Wenn Sie „YES“ auswählen, werden Sie zum Menü „Telefon löschen“ weitergeleitet.



So entkoppeln und löschen Sie alle Telefone im Speicher des Audiosystems:

– drücken Sie , um auf das Hauptmenü zuzugreifen;
– Wählen Sie das Menü „Einstellungen“ aus, dann „Telefoneinstellungen“ gefolgt von „Alle löschen“, drücken Sie oder dann: OK zur Bestätigung;
– Sie können durch den Text blättern, um aktuelle Nachrichten (Wirtschaft, Politik, Gesundheit, Wetter, Sport usw.)

TELEFON;

anzuzeigen, indem Sie „YES“ mit ▲ oder ▼, dann OK zur Bestätigung.

Hinweis: Alle Kontakte aus dem Telefonbuch und dem Anrufprotokoll im synchronisierten Audio-System werden gelöscht.



Die Freisprecheinrichtung soll Ihnen lediglich das Telefonieren erleichtern und die Risikofaktoren dabei so weit wie möglich reduzieren.. Die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes sind unbedingt einzuhalten.

TELEFON;

Ein Telefon verbinden/trennen

2

Verbinden eines zugewiesenen Telefons

Ihr Telefon muss mit der Freisprechanlage verbunden sein, um den Zugang zu allen Funktionen zu ermöglichen.

Ein Telefon kann erst nach der erfolgreichen Kopplung mit der Freisprechanlage verbunden werden ➔ **26**.

Hinweis: Die Bluetooth®-Verbindung des Telefons muss aktiviert und „sichtbar“ sein.

Automatische Verbindung

Sobald die Zündung des Fahrzeugs eingeschaltet ist, sucht das Audiosystem nach zugewiesenen Telefonen in der Umgebung.

Hinweis: das letzte gekoppelte Telefon hat Vorrang.

Die Suche wird fortgesetzt, bis ein gekoppeltes Telefon gefunden wird (dieser Vorgang kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen).

Hinweis: Weitere Informationen zur Liste kompatibler Telefone erhalten Sie bei einem Vertragspartner:

– Bei eingeschalteter Zündung kann Ihr Telefon automatisch verbunden werden. Eventuell muss die Funktion der automatischen Bluetooth®-Verbindung Ihres Telefons mit der Freisprechanlage aktiviert werden. Siehe hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Telefons;
– erkennt die Freisprecheinrichtung bei der Suche zwei zugeordnete Telefone, hat das zuletzt verbundene Telefon Vorrang, auch wenn es sich außerhalb der Reichweite der Freisprecheinrichtung befindet;
– wenn bei Verbindung Ihrer Telefon-Freisprechanlage bereits ein Telefongespräch zustande gekommen ist, wird das Telefon automatisch verbunden und die Audiowiedergabe des Gesprächs wird auf die Fahrzeuglautsprecher geschaltet.

Die Freisprecheinrichtung soll Ihnen lediglich das Telefonieren erleichtern und die Risikofaktoren dabei so weit wie möglich reduzieren.. Die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes sind unbedingt einzuhalten.

Diese Maßnahmen aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.



Manuelle Verbindung (Telefonwechsel)

Drücken Sie , um auf das Hauptmenü zuzugreifen und wählen Sie dort die „Telefon“-Welt über an der Lenksäule, oder , dann OK , um zu bestätigen.

TELEFON;

Wählen Sie das Menü „Telefon auswählen“ über an der Lenksäule, ▲ oder ▼, dann OK, um zu bestätigen.



Die Liste der bereits zugewiesenen Telefone wird angezeigt.

Wählen Sie das Telefon, das Sie verbinden möchten, auf der Liste über den Bedienknopf an der Lenksäule, ▲ oder ▼, mit OK bestätigen.

Eine Meldung wird eingeblendet, um zu bestätigen, dass das Telefon verbunden ist.

Hinweis: Wenn beim Wechsel zu einem anderen Telefon bereits eine Verbindung zu einem anderen Telefon besteht, wird die bestehende Verbindung automatisch durch eine Verbindung zum neuen Telefon ersetzt.

Scheitern der Verbindung

Wenn die Verbindung scheitert, prüfen Sie bitte Folgendes:

– Telefon ist eingeschaltet;
– der Akku des Telefons ist geladen;
– Telefon wurde bereits mit der Freisprechanlage des Telefons verbunden;
– Bluetooth® ist nun auf dem Telefon und im Audiosystem aktiviert.
– das Telefon so konfiguriert ist, dass es die Verbindungsanforderungen des Audiosystems annimmt.

Hinweis: Eine längere Verwendung des Telefons führt zur schnelleren Entladung des Telefonakkus.

Telefoninformationen.



Sobald die Verbindung hergestellt ist, zeigt das Audiosystem telefonbezogene Informationen an:

– Art der Verbindung zum Multimediasystem ***1***;
– Akkustand des Telefons ***2***;
– Zustand des Telefonnetzes ***3***.

TELEFON;

2

Telefon abmelden



Um Ihr Telefon zu trennen, können Sie:

– Deaktivieren Sie die Funktion Bluetooth® des Audiosystems;
– deaktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion Ihres Telefons;
– löschen Sie über das Audiosystem die Kopplung des Telefons ➔ **26**.

Wenn das Telefon ausgeschaltet wird, wird es getrennt.

Im Display des Audiosystems erscheint dann eine Meldung, die die Trennung der Verbindung mit dem Telefon bestätigt.

Hinweis: Wenn die Telefonverbindung während eines Gesprächs getrennt wird, wird das Gespräch automatisch auf das Telefon gelegt.

So deaktivieren Sie Bluetooth® am Audiosystem, ➔ **8**;

Anweisungen zum Deaktivieren der Bluetooth®-Funktion Ihres Smartphones finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Smartphone.

So entkoppeln und löschen Sie das Telefon Bluetooth®, ➔ **26**.

Anrufen, einen Anruf entgegennehmen

Einen Kontakt aus dem Telefonverzeichnis anrufen

Bei der Zuweisung eines Telefons wird – je nach Telefon – sein Adressverzeichnis automatisch in das Audiosystem übertragen.

Sie können auch die automatische Freigabe des Telefonbuchs und der Anrufprotokolle autorisieren, damit das Multimediasystem sie bei Ihren nächsten Kopplungen automatisch transferieren kann.

Wenn kein Zugriff autorisiert wurde, wird eine Meldung auf dem Display des Audio-Systems angezeigt, in der Sie zur Autorisierung des Telefonbuchs aufgefordert werden.

Wenn das Multimediasystem Ihr Telefon nicht finden kann, finden Sie entsprechende Informationen in der Bedienungsanleitung zum Telefon.

Hinweis: Sie können eine Nummer oder einen Kontakt anrufen, dazu kurz drücken auf  ➔ **82**



So suchen Sie nach einem Kontakt:

– Drücken Sie  um auf das Hauptmenü zuzugreifen, wählen Sie die Welt „Telefon“. DrückenSie dazu  oder , bestätigen Sie mit ;

– wählen Sie „Kontakte” über ▲ oder ▼, dann OK, um zu bestätigen.

Im Menü „Kontakte“ können Sie einen Kontakt nach dem Namen suchen. Gehen Sie folgendermaßen vor:

– Halten Sie ▲ oder ▼ gedrückt, um die Suche zu aktivieren;

– Drücken Sie))) an der Lenksäule, ▲ oder ▼, um durch die Buchstaben des Alphabets zu blättern;

– Wenn Sie den gewünschten Buchstaben ausgewählt haben, zum Bestätigen auf OK drücken;

– gewünschten Kontakt mit ▲ oder ▼ auswählen, dann auf OK drücken, um die gespeicherte(n) Nummer(n) des Kontakts anzuzeigen;

– gewünschte Nummer mit ▲ oder ▼ auswählen, dann auf OK drücken, um den Vorgang zu bestätigen und den Anruf zu starten;

Hinweis: Durch Drücken auf ⮌ kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.

> ⚠ Es wird empfohlen, das Fahrzeug vor der Suche nach einem Kontakt anzuhalten.

Einen Kontakt aus der Anrufliste anrufen



Anzeigen der Anrufliste:

– Wählen Sie die „Telefon“-Welt durch drücken von ⌂, dann ▲ oder ▼, um „Telefon“ auszuwählen und OK, um zu bestätigen;

– „Anrufe“ über ▲ oder ▼ auswählen, dann OK, um zu bestätigen;

– den Kontakt oder die anzurufende Nummer mit ▲ oder ▼ auswählen, dann auf OK drücken, um den Anruf zu starten.

Annehmen eines Anrufs



Wenn ein Anruf eingeht, wird die Rufnummer des Anrufers auf dem Display des Audio-Systems angezeigt (diese

TELEFON;

2

Funktion ist abhängig von den Optionen, die Sie bei Ihrem Telefonserviceanbieter abonniert haben).

Wenn die Rufnummer des Anrufers in einem der Speicher abgelegt ist, wird der Name des Anrufers statt seiner Rufnummer angezeigt.

Wenn die Nummer des Anrufers nicht angezeigt werden kann, wird die Meldung „Privatnummer“ auf dem Bildschirm des Audiosystems angezeigt.

So nehmen Sie einen eingehenden Anruf an:

– wählen Sie das Symbol mit ▲ oder ▼, dann OK zur Bestätigung;

oder

– drücken Sie kurz .

So lehnen Sie einen eingehenden Anruf ab:

– wählen Sie das Symbol mit ▲ oder ▼, dann OK zur Bestätigung;

oder

– drücken und halten Sie .

Es ist ratsam anzuhalten, um eine Nummer zu suchen oder zu wählen.

Einen zweiten Anruf erhalten



Wenn ein zweiter Anruf eingeht, wird die Rufnummer des zweiten Anrufers auf dem Display des Audio-Systems angezeigt (diese Funktion ist abhängig von den Optionen, die Sie bei Ihrem Telefonserviceanbieter abonniert haben). Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

– eingehenden Anruf annehmen durch Auswahl von ;

– eingehenden Anruf durch Auswahl von ablehnen ;

– eingehenden Anruf durch Auswahl von ***1*** halten.

Um einen Anruf während des Gesprächs zu beenden, drücken Sie .

Während eines Anrufs

Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

– Lautstärke einstellen über Drücken von oder ;

– beenden Sie den Anruf, drücken Sie .

Drücken Sie auf ▲ oder ▼, dann OK zur Bestätigung.

Sie können auf diese Weise:

– den eingehenden Anruf annehmen/ einen gehaltenen Anruf wieder aufnehmen, dazu wählen Sie ;

– Anruf beenden über während des Gesprächs;

– um das Gespräch zu halten, wählen Sie ***1***;

TELEFON;

– wählen Sie ***2***, um die Ziffern über die Tastatur des Audiosystems einzugeben.

> ⓘ Das System kann die Funktion eines zweiten Anrufs verwalten, wenn Ihr Telefon verbunden ist (je nach Abonnement).

Nutzung des Tastenfeldes während eines Anrufs



So wird das Tastenfeld des Audio-Systems während eines Anrufs genutzt:

– wählen Sie das Tastenfeld des Audiosystems mit ▲ oder ▼, dann OK zur Bestätigung;
– wählen Sie die Zahl oder das Zeichen mit ▲ oder ▼, dann OK um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Hinweis: Um zum früheren Bildschirm zurückzukehren, drücken Sie ⮌.



Navigieren Sie im Hauptmenü, durch

Drücken auf ▲ oder ▼ bis Sie die Welt „Einstellungen“ erreichen.

Folgende Einstellmöglichkeiten sind verfügbar:

– « Fahrzeug » ;
– « Audio » ;
– « Telefon ».

> Diese Einstellung aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug vornehmen.

Audio-Parametrierung



Vom Hauptmenü aus ▲ oder ▼ wählen, um in die „Einstellungen“-Welt zu gelangen, dann „Audio“ wählen.

Wählen Sie „Audio-Einstellungen“, und drücken Sie dann zum Bestätigen auf OK.

Folgende Einstellmöglichkeiten sind verfügbar:

– „Equalizer“;
– „Raumklang“;
– „Lautstärke km/h“;
– « Bass Boost » ;
– „Reset“.



„Equalizer“

„Equalizer“ auswählen, dann auf ▲ oder ▼ drücken, um die verschiedenen Optionen in der folgenden Reihenfolge aufzurufen:

– « Bässe » ;
– « Mitte » ;
– « Höhen ».

„Verräumlichung“ (Klangverteilung)

Die „Raumklang“ zur Anpassung der Schallverteilung im Fahrgastraum:

– „Balance“ (Klangverteilung links/rechts);
– je nach Fahrzeug „Fader“ (Klangverteilung vorne/hinten).

SYSTEMEINSTELLUNGEN

2

Sie können den Wert einer jeden Einstellung mit ▲ oder ▼ ändern.

Drücken Sie auf OK, um zu bestätigen und zur vorherigen Auswahl zurückzukehren.

„Geschwindigkeitsabhängige Lautstärke“

Die Lautstärke des Audiosystems richtet sich nach der Geschwindigkeit des Fahrzeugs.

Das Menü „Audioeinstellungen“ aufrufen und „Lautstärke km/h“ wählen, indem Sie auf OK drücken.

Um die gewünschte Einstellung zu erreichen, eine der folgenden Optionen auswählen:

– « OFF » ;
– „Sehr niedrig“;
– « Niedrig » ;
– « Mitte » ;
– „Hoch“;
– « Sehr hoch ».



« Bass Boost »

Die „Bass Boost“-Funktion kann verwendet werden, um den Bass bei niedriger Lautstärke zu verstärken.

Das Menü „Audioeinstellungen“ aufrufen, wählen Sie dann „Bass Boost“ durch Drücken von ▲ oder ▼, dann OK, um zu bestätigen.

Zum Aktivieren/Deaktivieren dieser Funktion „ON“ oder „OFF“ über ▲ oder ▼ auswählen, dann OK, um zu bestätigen.

„Standard-Audio“

Die „Audioeinstellungen“ anzeigen. „Standard“ und dann „Reset“ auswählen.

Wählen Sie „YES“ oder „NO“.

Alle Audio-Einstellungen werden auf Ihre Standardwerte zurückgesetzt.

ⓘ Drücken Sie die Taste ⮌, um zum vorherigen Menü zurückkehren.

Radio-Einstellungen



Rufen Sie das Einstellungen-Menü auf, dazu kurz Drücken auf ⌂, wäh-

len Sie die Welt „Einstellungen“, dann „Audioeinstellungen“. Dazu drücken Sie ▲ oder ▼, dann OK zur Bestätigung.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

– „FM-Liste aktualisieren“;
– „DR-Liste aktualisieren“;
– „Simulcast“;
– „Vorrang vor DR“;
– « TA » ;
– « AF ».

“ Liste aktualisieren „FM“

Mit dieser Funktion können Sie ein Update aller FM-Sender in der Region, in der Sie sich befinden, durchführen.

In der Welt „Einstellungen“ das Menü „Radioeinstellungen“ auswählen, dann „UKW-Liste aktualisieren“. Dazu drücken Sie ▲ oder ▼, dann OK zur Bestätigung.

Die automatische Aktualisierung der FM-Sender in der Region beginnt. Die Meldung „FM-Liste aktualisieren“ wird in der Instrumententafel angezeigt.

Ist das Update abgeschlossen, wird die Meldung „FM-Liste aktualisiert“ im Display angezeigt.

“ Liste aktualisieren „DR“

Mit dieser Funktion können Sie ein Update aller DR-Sender in der Region, in der Sie sich befinden, durchführen.

Wählen Sie im Menü „Radioeinstellungen“ die Option „DR-Liste aktualisieren“. Dazu drücken Sie ▲ oder ▼, dann OK zur Bestätigung.

Die automatische Aktualisierung der DR-Sender in der Region beginnt. Die Meldung „DR-Liste aktualisieren“ wird in der Instrumententafel angezeigt.

Ist das Update abgeschlossen, wird die Meldung „DR-Liste aktualisiert“ im Display angezeigt.

Hinweis: Wird eine andere Quelle ausgewählt, über SOURCE wird die Liste FM oder DR im Hintergrund weiter aktualisiert.

„Simulcast“

Je nach Land wechselt diese Funktion von einem DR-Sender zu dem entsprechenden FM-Sender, wenn das digitale Signal verloren geht.

Ist „FM/DR Simulcast“ aktiviert, kann es beim Umschalten von FM zu DR oder von DR zu FM zu Verzögerungen von einigen Sekunden kommen. Es kann zu einer Änderung der Lautstärke kommen.

Das System schaltet automatisch zurück auf DR, sobald das digitale Signal wieder empfangen wird.

Hinweis: Bei Simulcast wird dem Sendernamen Folgendes vorangestellt „ FM> »

„Vorrang vor DR“

Je nach Land kann mit dieser Funktion ein FM-Radiosender ausgewählt und(wenn der gewünschte Radiosender auch digital verfügbar ist) zum entsprechenden DR-Sender gewechselt werden, um eine bessere Tonqualität zu erhalten.

Hinweis: ist DR priorisiert, wird dem Sendernamen Folgendes vorangestellt „ DR> ».

« TA »

Wenn diese Funktion aktiviert ist, sucht Ihr Audio-System nach Verkehrsmeldungen und zeigt diese automatisch an. Derartige Berichte werden von einigen „FM“- oder „DR“-Radiosendern ausgesendet.

Zur Aktivierung oder Deaktivierung dieser Funktion:

– in der Welt „Einstellungen“ die Einstellungen „Radioeinstellungen“ auswählen. Dazu drücken Sie ☽ an der Lenksäule, dann OK zur Bestätigung;
– wählen Sie „TA“ durch Drücken auf ☽ an der Lenksäule, dann OK zur Bestätigung;

– zum Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion „TA“ „ON“ oder „OFF“ wählen.

„AF“ (automatische Rückkehr zu AF)

Die Frequenz eines FM-Senders ändert sich gemäß der geografischen Region.

Einige Sender verwenden das System RDS, hauptsächlich zur automatischen Rückkehr zu „AF“ wenn das Fahrzeug fährt.

Telefoneinstellungen

Mit dieser Funktion die Einstellungen des mit dem Audio-System verbundenen Telefons anpassen.

Navigieren Sie im Hauptmenü, durch Drücken auf ▲ oder ▼ bis Sie die Welt „Einstellungen“ erreichen. Wählen Sie „Telefoneinstellungen“ und drücken Sie OK zur Bestätigung.

Folgende Einstellmöglichkeiten sind verfügbar:

– „Telefon suchen“;
– „Telefon koppeln“
– „Telefon auswählen“;
– „Telefon löschen“;
– „BT EIN/AUS“.

Siehe die entsprechenden Abschnitte.

ⓘ Einmal drücken Sie die Taste ⮌ um zum vorherigen Menü zurückzukehren.



„BT-Einstellungen“ (Bluetooth®)

Navigieren Sie im Hauptmenü, durch Drücken auf ▲ oder ▼ bis Sie die Welt „Einstellungen“ erreichen. Wählen Sie „BT-Einstellungen“, dann OK zur Bestätigung.

Um das Bluetooth®-Audiosystem zu aktivieren, „ON“ auswählen. Dazu drücken Sie ▲ oder ▼, dann OK zur Bestätigung.

Um das Bluetooth®-Audiosystem zu deaktivieren, „OFF“ auswählen. Dazu drücken Sie ▲ oder ▼, dann OK zur Bestätigung.

Sprachauswahl

Mit dieser Funktion die Sprache der Anzeige des Audio-Systems an der Instrumententafel ändern.

Rufen Sie das Menü Einstellungen auf. Dazu drücken Sie auf ⌂. Wählen Sie „Fahrzeugeinstellungen“, „Sprache“ und wählen Sie die gewünschte Sprache. Dazu drücken Sie ▲ oder ▼ auf OK zur Bestätigung.

Einstellung der Uhrzeit

Mit dieser Funktion können Sie die Uhrzeit einstellen.

Rufen Sie das Menü der Audioeinstellungen durch Betätigen von ⌂ auf. Das „Fahrzeugmenü“ auswählen, dann „Uhr“ über ▲ oder ▼ und OK drücken, um zu bestätigen.

SYSTEMEINSTELLUNGEN

Das Menü „Uhr“ wird angezeigt:


– OK drücken und gedrückt halten, um die Stundeneinstellung aufzurufen;
– Stellen Sie die Stunden durch Drücken von ▲ oder ▼ ein, warten Sie einen Moment, bis die Auswahl automatisch von der Stundeneinstellung auf die Minuteneinstellung umschaltet;

– Die Minuten mit ▲ oder ▼ einstellen, dann warten, bis die Einstellung automatisch bestätigt wird.

ⓘ Je nach Marke und Modell des Telefons werden möglicherweise bestimmte oder alle Freisprechfunktionen vom Audiosystem des Fahrzeugs nicht unterstützt.

⚠ Diese Einstellung aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug vornehmen.

Digitales Display



	AUDIO/MEDIEN-Funktion	TELEFON-Funktion
1	Informationszone: Uhrzeit, Konnektivität, Telefondaten, Außentemperatur.	
2	Anzeigebereich der Welten (Fahrzeug, Radio, Medien, Telefon, Einstellungen).	
3	Anzeigebereich, der die aktuell verwendete Welt/das aktuell verwendete Menü anzeigt.	

Beschreibung der Welten

Welten-Bildschirme



Sie können die verschiedenen Welten ***2*** jederzeit aufrufen, indem Sie Folgendes gedrückt halten .

Drücken Sie wiederholt auf um die Welt „Einstellungen“ zu erreichen, dann OK zur Bestätigung.

– « Fahrzeug » ;
– « Radio » ;
– „Medien”
– « Telefon » ;
– « Einstellungen » ;
– ...

Hinweis: Die Verfügbarkeit von Welten hängt von der Ausstattung ab.

Sie können jederzeit auf die verschiedenen Welten zugreifen, indem Sie die Taste auf dem Lenkrad.

> Bestimmte Funktionen sind nur bei stehendem Fahrzeug verfügbar.

Display-Anzeige



A. Status der Verbindung und gemeinsame Nutzung von Daten;

B. Informationen zum Telefonnetzstatus.

C. Informationen zum Akkustand des Telefons.

D. Bluetooth®Verbindungsinformationen.

E. Außentemperatur

F. Aktuelle Uhrzeit.

G. Anzeige der Welten.

H. Anzeigebereich, der die aktuell verwendete Welt/das aktuell verwendete Menü anzeigt.

Maßnahme

Ein/Aus

Drücken Sie kurz , oder , um das Audiosystem einzuschalten.

Das Audiosystem funktioniert auch bei ausgeschaltetem Motor. Es bleibt mehrere Minuten lang eingeschaltet. Drücken Sie kurz , um es noch ein paar Minuten eingeschaltet zu halten.

Das Audio-System ausschalten durch Drücken und Halten von . Die Anzeige des Radiosystems wird in der

Abbildung im ausgeschalteten Zustand oder im Modus „Fahrzeug” mit stummgeschaltetem Ton angezeigt.

Wahl der Quelle

Zum Durchlaufen der verschiedenen Audioquellen drücken Sie wiederholt auf . Beim Scrollen werden die Audioquellen in der folgenden Reihenfolge angezeigt: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Sie können das Frequenzband auch über die Welt „Radio“ auswählen.

Drücken Sie , um die Welt „Radio“ auszuwählen, dann , um das Bandauswahlmenü anzuzeigen, entweder FM, AM oder DR (digitales terrestrisches Radio), wählen Sie dann das Band mit  oder , bestätigen Sie mit .


Sie können die Audioquelle auch in der Welt „Medien“ auswählen.

Drücken Sie , wählen Sie die Welt „Medien“ mithilfe von  oder , bestätigen Sie mit . Audioquelle auswählen.

Wenn die Verbindung mit einer USB-Medienquelle hergestellt wird, während das Audio-System eingeschaltet ist, wechselt die Quelle automatisch zum neuen Medium und beginnt mit der Wiedergabe seines Inhalts.

Wenn die Verbindung mit einer Bluetooth®-Medienquelle hergestellt wird, während das Audio-System bereits eingeschaltet ist, wechselt die Audioquelle, wenn es sich dabei bereits um eine Bluetooth®-Audioquelle gehandelt hat, automatisch zum neuen Medieninhalt und beginnt mit dessen Wiedergabe auf dem Audio-System.

Lautstärke



Stellen Sie die Lautstärke ein, indem Sie die oder der Bedieneinheit am Lenkrad drücken.


Kurz auf drücken, um die Lautstärke um eine Stufe zu erhöhen.

Stummschaltung

Kurz auf drücken, um den Ton stummzuschalten.

Erneut kurz auf , oder drücken, um die Wiedergabe der aktuellen Audioquelle wiederaufzunehmen.

Radio hören




Frequenzband auswählen

Zur Auswahl des gewünschten Frequenzbandes unter FM, AM oder DR (terrestrisches digitales Radio), auf [ ] drücken, um die „Radio“ Welt aufzurufen. Dann das gewünschte Frequenzband mit [▲] oder [▼] auswählen und mit [OK] bestätigen.

Radiosender einstellen

Es gibt eine Reihe von Arten der Auswahl und Suche nach einem Radiosender:

– „Listenmodus“ verfügbar in DR und FM;
– „Manueller Modus“ verfügbar in AM und FM.




„Listenmodus“

In diesem Modus können Sie nach verfügbaren Sendern suchen, indem Sie die Liste der Sender in alphabetischer Reihenfolge und nach Frequenz (für Sender ohne Namen) scannen mit [▲] oder [▼], mit [OK] bestätigen.

Der Radiosender, bei dem Sie in der Liste stoppen, wird automatisch kurz danach wiedergegeben.

Um zur Senderliste zurückzukehren, verwenden Sie [↩] oder suchen Sie mit Bedienelement [ ] an der Lenksäule, [▲] oder [▼].

Drücken und halten Sie [▲] oder [▼], um zum Anfang der Liste zu gelangen.



Um die neueste Senderliste zu erhalten, die Radioliste aktualisieren.

Weitere Informationen zur Liste der Radiosender in den Informationen unter „Aktualisieren der FM-Liste“ und „Aktualisieren der DR-Liste“ in diesem Abschnitt.


„Manueller Modus“

Im manuellen Modus können Sie nach Sendern suchen, indem Sie die Frequenzen in FM und AM durchsuchen:

– Scrollen Sie mit Bedienelement oder an der Lenksäule zu den höheren Frequenzen;
– Scrollen Sie zu den niedrigeren Frequenzen, indem Sie an der Lenksäule drücken oder .

Durch Drücken von oder :
– Kurz drücken: um in Frequenzschritten zu suchen;
– Drücken und halten: um automatisch nach einem verfügbaren Sender zu suchen.

Radio- / Medieninformationen



Mit dieser Funktion werden die Informationen auf der Frequenz angezeigt, die Sie auf dem Display sehen möchten (siehe oben). Sie wird nach kurzer Zeit automatisch angezeigt. Alternativ können Sie auf OK drücken.

Speichern der Sender

Sie können bis zu sechs Sender speichern, die dauerhaft oben in der Senderliste („Favoriten“-Sender) angezeigt werden.

Ein Frequenzband (FM, DR) auswählen, dann einen Radiosender mit den oben beschriebenen Modi auswählen.

Um den Sender zu speichern, drücken und halten Sie OK aus der aktuellen Wiedergabeliste und wählen Sie die Position in den Favoriten. Ein Piepton bestätigt, dass der Sender als Favorit gespeichert ist.

Wenn Sie die Liste von Anfang an durchblättern, können Sie Ihre „Favoritensender“ in dem Bereich finden. mit dem Titel « -- MEM -- ». Als nächstes folgt die vollständige Liste der Sender in alphabetischer Reihenfolge im Bereich „ -- LIST -- ».

Der Radiosender, bei dem stoppen, wird automatisch kurz danach wiedergegeben. So kehren Sie zur Senderliste zurück: oder suchen Sie mit am Bedienelement am Lenkrad, oder .

Radiosender einstellen

Das gewünschte Frequenzband (FM, DR oder AM) auswählen durch wiederholtes Drücken auf .

Diese Liste kann bis zu 100 Radiosender enthalten, die bei der letzten Aktualisierung der Liste gespeichert wurden.

Verwendung  am Bedienelement am Lenkrad,  oder  um durch die Radiosender in der Liste FM, DR zu scrollen.

Medienaudioquellen

Ihr Audio-System verfügt über einen USB-Anschluss sowie eine Bluetooth®-Verbindung, die zur Verbindung mit externen Audioquellen verwendet werden können.

Hinweis: Unterstützte Formate für die externe Audioquelle sind u. a. MP3, WMA und AAC.

Anschluss über USB

Anschließen

Den Stecker des MP3-Players, des tragbaren digitalen Audio-Players oder USB-Laufwerks am USB-Anschluss anschließen.

Nachdem das Gerät angeschlossen ist, wird der gelesene Titel automatisch angezeigt.

Verwendung

Nachdem die externe Audioquelle verbunden ist, wird der erste Audiotitel automatisch wiedergegeben.

Das Audio-System startet automatisch erneut den zuletzt wiedergegebenen Titel, wenn der externe Audio-Player zuvor mit dem Audio-System verbunden war.

Nachdem Ihre externe Audioquelle verbunden ist, ist der Zugriff auf ihre Inhalte über die Menüs des Multimediasystems möglich. Es speichert Wiedergabelisten, die mit denen auf Ihrem externen Audioplayer identisch sind.

So greifen Sie über Ihr Audiosystem auf die Inhalte der externen Audioquelle zu:

– drücken Sie  um zur Wiedergabeliste zurückzukehren;

oder

– drehen Sie  am Bedienelement am Lenkrad oder drücken Sie 

oder  um durch den die Titel zu blättern.

Dann, um die aktuelle Wiedergabeliste zu ändern:

– drücken Sie  um die Ordner oder Auswahlkriterien anzuzeigen.

Drücken Sie erneut auf  um zum vorigen Ordner zurückzukehren;

oder

– drücken Sie  um den Ordner oder die Wiedergabeliste auszuwählen oder um den ausgewählten Titel anzuhören.

Aufladen über den USB-Port

Nachdem der USB-Stecker Ihres tragbaren Audio-Players oder Telefons am USB-Anschluss des Audio-Systems (in der Nähe des Fahrersitzes im Fahrgastraum) angeschlossen wurde, können Sie den Akku während der Nutzung laden oder den Ladestand halten.

Hinweis: Einige Geräte lassen sich nicht aufladen oder halten den Ladezustand der Batterie nicht aufrecht, wenn sie an den USB-Anschluss des Audiosystems angeschlossen sind.

Bluetooth®-Audio-Wiedergabe


Um einen tragbaren digitalen Audioplayer Bluetooth® nutzen zu können, müssen Sie ihn bei der ersten Verwendung mit dem Fahrzeug koppeln ➔ 53.

Durch das Koppeln kann das Audio-System ein tragbares digitales Bluetooth®-Audiogerät erkennen und speichern.

Hinweis:

– Wenn Ihr tragbares digitales Bluetooth®-Audiogerät mit Telefon- und Audioplayer-Funktionen ausgestattet ist, wird bei Kopplung einer der Funktionen die andere automatisch ebenfalls gekoppelt;
– Die Anzahl der Funktionen, auf die zugegriffen werden kann, ist abhängig von der Art des tragbaren digitalen Au-

dio-Players und seiner Kompatibilität mit dem Audio-System.



Verbinden mit dem Fahrzeug

Ihr tragbares digitales Audiogerät muss über Bluetooth® ***a*** oder USB ***b*** mit dem Audio-System verbunden sein, um all seine Funktionen nutzen zu können.

Betätigen Sie das tragbare Audiogerät, wenn die Verkehrssituation dies zulässt.
Verstauen Sie Ihr tragbares Audiogerät während der Fahrt sicher (es kann sonst im Fall einer harten Bremsung oder eines Unfalls herumgeschleudert werden).


Bei einem bereits zugewiesenen Gerät wie folgt vorgehen:

– aktivieren der Radioverbindung Bluetooth®;
– verbinden Sie das Telefon oder den tragbaren digitalen Audioplayer Bluetooth® und machen sie für die anderen Geräte sichtbar (Informationen entnehmen Sie dem Benutzerhandbuch zum Gerät);
– wählen Sie die Audioquelle Bluetooth® aus, dazu wiederholtes Drücken von ;
– Den externen Audio-Player oder das Telefon, der bzw. das über Bluetooth® verbunden werden soll, unter den vom Multimediasystem erkannten Geräten auswählen.

Verwendung


Ihr tragbarer digitaler Audio-Player muss mit dem Audio-System verbunden sein, um all seine Funktionen nutzen zu können.

Hinweis: Ein tragbarer digitale Audio-Player Bluetooth® kann erst nach der erfolgreichen Kopplung mit dem Audio-System verbunden werden.



Wenn der tragbare digitale Bluetooth®-Audioplayer verbunden wurde, können Sie ihn über Ihr Audiosystem bedienen.

Wenn die externe Audioquelle verbunden ist ***c***, wird der erste Audiotitel automatisch wiedergegeben ***d***.




Auf ⮌ an der Lenkradsteuerung drücken, um zur Wiedergabeliste ***e*** zurückzukehren.

Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um durch die Titel zu scrollen.

Um zum Wiedergabebildschirm ***d*** zurückzukehren, auf OK drücken oder kurz darauf warten, dass die Wiedergabeliste automatisch ausgeblendet wird.

Hinweis: Die Verfügbarkeit der Funktionen, auf die zugegriffen werden kann, ist abhängig von der Art des tragbaren digitalen Audioplayers Bluetooth® und seiner Kompatibilität mit dem Audiosystem.

„MIX ” Zufallswiedergabe




MODE drücken und gedrückt halten, um alle Titel im Ordner per Zufallswiedergabe wiederzugeben.

Die Anzeige „MIX ” ***f*** wird auf dem Bildschirm eingeblendet. Die Titel werden nach dem Zufallsprinzip abgespielt. Der Wechsel der Titel geschieht nach dem Zufallsprinzip.

Halten Sie MODE erneut gedrückt, um die Zufallswiedergabe zu deaktivieren: Die Anzeige „MIX ” ***f*** erlischt.

Beim Ausschalten des Audiosystems wird die Zufallswiedergabe deaktiviert.

Wiederholen „RPT“



Mit dieser Funktion können Sie eine Wiedergabeliste wiederholen.

Zum Aktivieren der Wiederholungsfunktion für die gesamte Wiedergabeliste kurz auf MODE drücken.

Die Anzeige „RPT ” ***g*** wird auf dem Bildschirm eingeblendet.


Drücken Sie erneut kurz MODE, um den aktuellen Titel zu wiederholen: Auf der Anzeige „RPT” wird „1” ***h*** eingeblendet.

Drücken Sie erneut kurz auf MODE, um die Wiederholungsfunktion zu deaktivieren: Die Anzeige „RPT ” ***g*** erlischt.

Sie können auch diese Wiedergabeoptionen verwenden: Im Hauptmenü die Welt „Medien“ und die USB-Quelle auswählen.

Den tragbaren digitalen Audio-Player nur bedienen, wenn es die Verkehrsbedingungen zu lassen.
Den tragbaren digitalen Audio-Player gut verstauen, sodass er während der Fahrt sicher untergebracht ist (ansonsten besteht die Gefahr, dass er bei einem plötzlichen Bremsmanöver oder einem Aufprall umherfliegt).

Stummschaltung, Pause



Kurz drücken, um den Ton stummzuschalten oder um den Audiotitel anzuhalten.

erneut kurz drücken oder verwenden Sie den Lautstärkeregler, um die Stummschaltung aufzuheben oder die Wiedergabe des Audiotitels fortzusetzen.

Der Ton des Audio-Systems wird beim Wechseln der Quellen oder bei der Übertragung von Mitteilungen automatisch aktiviert,

TELEFON;

Zuweisung und Aufhebung der Zuweisung eines Telefons

Anschluss über Bluetooth®

So aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion des Audiosystems:

– Auf drücken, um das Hauptmenü aufzurufen;
– die Welt „Einstellungen” auswählen, dann „Telefoneinstellungen“ und „Bluetooth®” mithilfe von ▲ oder ▼, dann mit OK bestätigen;
– „JA” mithilfe von ▲ oder ▼ auswählen, dann durch Drücken von OK bestätigen. Das Bluetooth®-Symbol wird dann dauerhaft in der Statusleiste am Bildschirm angezeigt.

> Diese Maßnahmen aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.

Ein Telefon zuweisen

Damit Sie Ihre Freisprechanlage verwenden können, weisen Sie Ihr Bluetooth®-Mobiltelefon dem Fahrzeug zu. Stellen Sie sicher, dass die Funktion Bluetooth® des Telefons aktiviert ist, und stellen Sie den Status auf „sichtbar“.


Durch die Kopplung kann die Freisprechanlage ein Telefon erkennen und speichern.

Sie können bis zu sechs Telefone koppeln, es kann jedoch immer nur ein Gerät auf einmal verbunden werden.

Die Zuweisung kann wahlweise über das Audiosystem oder über das Telefon durchgeführt werden.

Das Audio-System und Ihr Telefon müssen hierzu eingeschaltet sein.

Hinweis: Wenn Sie ein neues Telefon zuweisen, obwohl bereits ein anderes Telefon mit dem Audiosystem verbunden ist, wird die Verbindung zu diesem Telefon getrennt und die Verbindung zum neu zugewiesenen Telefon hergestellt.



Kopplung eines Bluetooth®-Telefons zum Audiosystem über das Audiosystem

Mit dieser Methode können Sie vom Audiosystem aus eine Bluetooth®-Suche ausführen.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Telefon zuzuweisen:

– aktivieren Sie Bluetooth®;

– Auf drücken, um das Hauptmenü aufzurufen;
– wählen Sie die Welt „Einstellungen”, dann das Menü „Telefoneinstellungen“ mithilfe von ▲ oder ▼, bestätigen Sie dann mit OK;

– wählen Sie „Telefon suchen” mithilfe von ▲ oder ▼, bestätigen Sie dann mit OK.

Eine Meldung erscheint im Display. Auf OK drücken, um die Suche zu starten.

Die Suche nach Bluetooth®-Geräten in der Nähe beginnt (diese Suche kann bis zu 60 Sekunden lang dauern).

Das Telefon, das Sie koppeln möchten, mit ▲ oder ▼ auswählen. Dann mit OK bestätigen.

Die Kopplungsanfrage auf Ihrem Bluetooth®-Gerät annehmen.

Wenn im Display des Audiosystems die Meldung „Name des verbundenen Bluetooth-Geräts“ angezeigt wird, bedeutet dies, dass das Gerät Bluetooth® automatisch gespeichert und mit dem Fahrzeug verbunden ist.

Das Gerät wird in der Liste der erkannten Telefone angezeigt, auf die Sie auch im Untermenü „Telefon auswählen” zugreifen können.

Wenn die Kopplung nach 60 Sekunden nicht erfolgreich war, wird die Meldung „Kopplung fehlgeschlagen” angezeigt.

Wiederholen Sie diese Vorgänge, um die gewünschte Aktion auszuführen.

Weitere Informationen können Sie der Bedienungsanleitung des Telefons entnehmen.

Hinweis: Abhängig von Ihrem Telefon kann es hilfreich sein, die Übertragung Ihres Telefonbuchs und Ihrer Anrufliste zu akzeptieren.

Kopplung eines Bluetooth®-Telefons mit dem Audiosystem über das Telefon

Mit dieser Methode können Sie von Ihrem Telefon aus eine Bluetooth®-Suche ausführen.

Gehen Sie wie folgt vor, um ein Telefon zu koppeln:

– Auf ⧉ drücken, um das Hauptmenü aufzurufen;
– wählen Sie die Welt „Telefon” mithilfe von ▲ oder ▼, bestätigen Sie dann mit OK;
– wählen Sie „Telefon koppeln” mithilfe von ▲ oder ▼, bestätigen Sie dann mit OK.

Die Meldung „Code eingeben: XXXXXX“ wird auf dem Bildschirm des Audiosystems angezeigt und ein 60-Sekunden-Countdown beginnt.

Das Audio-System ist dann ca. 60 Sekunden lang für andere Bluetooth®-Geräte sichtbar.

Mit Ihrem Telefon nach dem Audio-System suchen und es dann auswählen (siehe das Benutzerhandbuch zu Ihrem Telefon) oder den Kopplungscode mit Ihrem Telefon annehmen.

Die Meldung „MY CAR“ oder „Dacia Media Control Multimédia“ wird auf dem Bildschirm des Audio-Systems angezeigt, um zu bestätigen, dass Ihr Telefon gekoppelt und mit Ihrem Audio-System verbunden ist.

Die Meldung „Dacia Media Control Multimédia“ wird nur auf dem Bildschirm angezeigt, wenn die Anwendung Dacia Media Control eine Verbindung mit dem Audiosystem herstellt und wenn die Anwendung auf Ihrem Smartphone installiert ist.

Wenn die Kopplung fehlschlägt, kehrt das Audiosystem zur Welt „Telefon“ zurück.


Die Zuweisung eines Telefons aufheben



Durch die Entkopplung wird das Telefon aus dem Speicher des Audiosystems gelöscht.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Kopplung eines Telefons aufzuheben und das Telefon aus dem Speicher des Audiosystems zu löschen:


– Auf drücken, um das Hauptmenü aufzurufen;
– wählen Sie die Welt „Telefon”, dann „Telefon löschen” mithilfe von oder , bestätigen Sie dann mit OK;



– wählen Sie das Telefon, das Sie koppeln möchten, mit oder , mit OK bestätigen;

– wählen Sie „JA” mithilfe von oder , bestätigen Sie dann mit OK.

Wenn bereits sechs Telefone gespeichert sind, bietet das System an, eines der Geräte zu löschen. Wenn Sie „YES“ auswählen, werden Sie zum Menü „Telefon löschen“ weitergeleitet.



So entkoppeln und löschen Sie alle Telefone im Speicher des Audiosystems:

– Auf drücken, um das Hauptmenü aufzurufen;
– wählen Sie die Welt „Einstellungen”, dann das Menü „Telefoneinstellungen“ und „Alle löschen“ durch Drücken von oder , bestätigen Sie dann mit OK;

TELEFON;

– wählen Sie „JA” mithilfe von ▲ oder ▼, bestätigen Sie dann mit OK.

3

Hinweis: Alle Kontakte aus dem Telefonbuch und dem Anrufprotokoll im synchronisierten Audio-System werden gelöscht.



Die Freisprecheinrichtung soll Ihnen lediglich das Telefonieren erleichtern und die Risikofaktoren dabei so weit wie möglich reduzieren.. Die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes sind unbedingt einzuhalten.

TELEFON;

Ein Telefon verbinden/trennen

Verbinden eines zugewiesenen Telefons

Ihr Telefon muss mit der Freisprechanlage verbunden sein, um den Zugang zu allen Funktionen zu ermöglichen.

Ein Telefon kann erst nach der erfolgreichen Kopplung mit der Freisprechanlage verbunden werden ➔ 53.

Hinweis: Die Bluetooth®-Verbindung des Telefons muss aktiviert und „sichtbar“ sein.

Automatische Verbindung

Sobald die Zündung des Fahrzeugs eingeschaltet ist, sucht das Audiosystem nach zugewiesenen Telefonen in der Umgebung.

Hinweis: das letzte gekoppelte Telefon hat Vorrang.


Die Suche wird fortgesetzt, bis ein gekoppeltes Telefon gefunden wird (dieser Vorgang kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen).

Hinweis: Weitere Informationen zur Liste kompatibler Telefone erhalten Sie bei einem Vertragspartner:

– Bei eingeschalteter Zündung kann Ihr Telefon automatisch verbunden werden. Eventuell muss die Funktion der automatischen Bluetooth®-Verbindung Ihres Telefons mit der Freisprechanlage aktiviert werden. Siehe hierzu die Bedienungsanleitung Ihres Telefons;
– erkennt die Freisprecheinrichtung bei der Suche zwei zugeordnete Telefone, hat das zuletzt verbundene Telefon Vorrang, auch wenn es sich außerhalb der Reichweite der Freisprecheinrichtung befindet;
– wenn bei Verbindung Ihrer Telefon-Freisprechanlage bereits ein Telefongespräch zustande gekommen ist, wird das Telefon automatisch verbunden und die Audiowiedergabe des Gesprächs wird auf die Fahrzeuglautsprecher geschaltet.


Die Freisprecheinrichtung soll Ihnen lediglich das Telefonieren erleichtern und die Risikofaktoren dabei so weit wie möglich reduzieren.. Die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes sind unbedingt einzuhalten.

Diese Maßnahmen aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug durchführen.



Manuelle Verbindung (Telefonwechsel)

Drücken Sie um auf das Hauptmenü zuzugreifen und wählen Sie in der Welt „Telefon” sowie das Menü „Telefon auswählen” durch Drücken von an der Lenksäule, oder , bestätigen Sie dann mit OK.



Die Liste der bereits zugewiesenen Telefone wird angezeigt.

Wählen Sie das Telefon, das Sie verbinden möchten, auf der Liste durch

Drücken von an der Lenksäule,

▲ oder ▼, mit OK bestätigen.

Eine Meldung wird eingeblendet, um zu bestätigen, dass das Telefon verbunden ist.

Hinweis: Wenn beim Wechsel zu einem anderen Telefon bereits eine Verbindung zu einem anderen Telefon besteht, wird die bestehende Verbindung automatisch durch eine Verbindung zum neuen Telefon ersetzt.

Scheitern der Verbindung

Wenn die Verbindung scheitert, prüfen Sie bitte Folgendes:

– Telefon ist eingeschaltet;
– der Akku des Telefons ist geladen;
– Telefon wurde bereits mit der Freisprechanlage des Telefons verbunden;
– Bluetooth® ist nun auf dem Telefon und im Audiosystem aktiviert.
– das Telefon so konfiguriert ist, dass es die Verbindungsanforderungen des Audiosystems annimmt.

Hinweis: Eine längere Verwendung des Telefons führt zur schnelleren Entladung des Telefonakkus.

Telefoninformationen.



Sobald die Verbindung hergestellt ist, zeigt das Audiosystem telefonbezogene Informationen an:

– Zustand des Telefonnetzes ***1***;
– Akkustand des Telefons ***2***;
– Art der Verbindung zum Multimediasystem ***3***.

Telefon abmelden

Um Ihr Telefon zu trennen, können Sie:

– Deaktivieren Sie die Funktion Bluetooth® des Audiosystems;
– deaktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion Ihres Telefons;
– löschen Sie über das Audiosystem die Kopplung des Telefons ➔ **57**.

Wenn das Telefon ausgeschaltet wird, wird es getrennt.

Im Display des Audiosystems erscheint dann eine Meldung, die die Trennung der Verbindung mit dem Telefon bestätigt.

Hinweis: Wenn die Telefonverbindung während eines Gesprächs getrennt wird, wird das Gespräch automatisch auf das Telefon gelegt.

So deaktivieren Sie Bluetooth® am Audiosystem, ➔ **8**;

Anweisungen zum Deaktivieren der Bluetooth®-Funktion Ihres Smartphones finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Smartphone.

TELEFON;

So entkoppeln und löschen Sie das Telefon Bluetooth®, ➔ 57.

Anrufen, einen Anruf entgegennehmen

Einen Kontakt aus dem Telefonverzeichnis anrufen


Bei der Zuweisung eines Telefons wird – je nach Telefon – sein Adressverzeichnis automatisch in das Audiosystem übertragen.

Sie können auch die automatische Freigabe des Telefonbuchs und der Anrufprotokolle autorisieren, damit das Multimediasystem sie bei Ihren nächsten Kopplungen automatisch transferieren kann.

Wenn kein Zugriff autorisiert wurde, wird eine Meldung auf dem Display des Audio-Systems angezeigt, in der Sie zur Autorisierung des Telefonbuchs aufgefordert werden.

Wenn das Multimediasystem Ihr Telefon nicht finden kann, finden Sie entsprechende Informationen in der Bedienungsanleitung zum Telefon.

Hinweis: Sie können eine Nummer oder einen Kontakt anrufen, dazu kurz drücken auf ➔ 82



So suchen Sie nach einem Kontakt:

– Drücken Sie um auf das Hauptmenü zuzugreifen und wählen Sie anschließend die Welt „Telefon“.

Drücken Sie dazu ▲ oder ▼, bestätigen Sie mit OK;

– wählen Sie das Menü „Kontakte“ durch Drücken von ▲ oder ▼.

Bestätigen Sie dann mit OK.

Im Menü „Kontakte“ können Sie einen Kontakt nach dem Namen suchen. Gehen Sie folgendermaßen vor:

– Halten Sie ▲ oder ▼ gedrückt, um die Suche zu aktivieren;

– Drücken Sie an der Lenksäule, ▲ oder ▼, um durch die Buchstaben des Alphabets zu blättern;

– Wenn Sie den gewünschten Buchstaben ausgewählt haben, zum Bestätigen auf OK drücken;

– gewünschten Kontakt mit ▲ oder ▼ auswählen, dann auf OK drücken, um die gespeicherte(n) Nummer(n) des Kontakts anzuzeigen;

– gewünschte Nummer mit ▲ oder ▼ auswählen, dann auf OK drücken, um den Vorgang zu bestätigen und den Anruf zu starten;


Hinweis: Durch Drücken auf kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.

Es wird empfohlen, das Fahrzeug vor der Suche nach einem Kontakt anzuhalten.

TELEFON;

3

Einen Kontakt aus der Anrufliste anrufen




Anzeigen der Anrufliste:

– Zum Aufrufen des Hauptmenüs drücken. Die Welt „Telefon” wählen und anschließend mithilfe von ▲ oder ▼ die Option „Anrufe” durch Drücken von ▲ oder ▼ wählen.

Dann die Auswahl mit OK bestätigen;
– den Kontakt oder die anzurufende Nummer mit ▲ oder ▼ auswählen, dann auf OK drücken, um den Anruf zu starten.

Annehmen eines Anrufs



Wenn ein Anruf eingeht, wird die Rufnummer des Anrufers auf dem Display des Audio-Systems angezeigt (diese Funktion ist abhängig von den Optionen, die Sie bei Ihrem Telefonserviceanbieter abonniert haben).

Wenn die Rufnummer des Anrufers in einem der Speicher abgelegt ist, wird der Name des Anrufers statt seiner Rufnummer angezeigt.

Wenn die Nummer des Anrufers nicht angezeigt werden kann, wird die Meldung „Privatnummer“ auf dem Bildschirm des Audiosystems angezeigt.

So nehmen Sie einen eingehenden Anruf an:

– wählen Sie das Symbol durch Drücken von ▲ oder ▼, bestätigen Sie mit OK;
oder

– Kurz auf drücken.

So lehnen Sie einen eingehenden Anruf ab:

– wählen Sie das Symbol durch Drücken von ▲ oder ▼, bestätigen Sie mit OK;
oder

– drücken und gedrückt halten.

Es ist ratsam anzuhalten, um eine Nummer zu suchen oder zu wählen.

TELEFON;

Einen zweiten Anruf erhalten



Wenn ein zweiter Anruf eingeht, wird die Rufnummer des zweiten Anrufers auf dem Display des Audio-Systems angezeigt (diese Funktion ist abhängig von den Optionen, die Sie bei Ihrem Telefonserviceanbieter abonniert haben). Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

– Den eingehenden Anruf durch Auswahl von annehmen;
– Den eingehenden Anruf durch Auswahl von ablehnen;
– eingehenden Anruf durch Auswahl von ***1*** halten.

Durch Auswahl von während des Gesprächs auflegen.

Während eines Anrufs

Sie haben die folgenden Möglichkeiten:

– Lautstärke einstellen über Drücken von oder ;
– beenden Sie den Anruf, drücken Sie .

Drücken Sie auf oder , dann OK zur Bestätigung.

Sie können auf diese Weise:

– den eingehenden Anruf annehmen/ einen gehaltenen Anruf wieder aufnehmen, dazu wählen Sie ;

– Anruf beenden über während des Gesprächs;
– um das Gespräch zu halten, wählen Sie ***1***;
– wählen Sie ***2***, um die Ziffern über die Tastatur des Audiosystems einzugeben.

> Das System kann die Funktion eines zweiten Anrufs verwalten, wenn Ihr Telefon verbunden ist (je nach Abonnement).

Nutzung des Tastenfeldes während eines Anrufs



So wird das Tastenfeld des Audio-Systems während eines Anrufs genutzt:


– wählen Sie das Tastenfeld des Audiosystems, indem Sie oder drücken, bestätigen Sie mit OK;

TELEFON;

– die Ziffer oder das Zeichen mit ▲ oder ▼ auswählen. Dann zum Bestätigen Ihrer Auswahl auf OK drücken.

Hinweis: Durch Drücken auf ⮌ kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.

SYSTEMEINSTELLUNGEN




Drücken Sie im Hauptmenü ▲ oder ▼, um zu „Einstellungen“ zu gelangen.

Folgende Einstellmöglichkeiten sind verfügbar:

– „Audio-Einstellungen“;
– „Telefoneinstellungen“;
– „Fahrzeug-Parameter“;
– „Zeit-Einstellung“;
– ...

> Diese Einstellung aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug vornehmen.

Audio-Parametrierung




In der Welt „Einstellungen“.

Wählen Sie das Menü „Audio- Einstellungen”, dann „Audioeinstellungen“ und bestätigen Sie mit OK.

Folgende Einstellmöglichkeiten sind verfügbar:

– „Equalizer“;
– „Raumklang“;
– „Lautstärke km/h“;
– « Bass Boost » ;
– „Reset“.



„Equalizer“

Wählen Sie „Equalizer“ aus, drücken Sie dann auf ▲ oder ▼, um die verschiedenen Optionen in der folgenden Reihenfolge aufzurufen:

– « Bässe » ;
– „Mittel“;
– « Höhen ».

„Verräumlichung“ (Klangverteilung)

Die „Raumklang“ zur Anpassung der Schallverteilung im Fahrgastraum:

– „Balance“ (Klangverteilung links/ rechts);

– je nach Fahrzeug „Fader“ (Klangverteilung vorne/hinten).

Sie können den Wert einer jeden Einstellung mit ▲ oder ▼ ändern.

Drücken Sie auf OK, um zu bestätigen und zur vorherigen Auswahl zurückzukehren.


„Geschwindigkeitsabhängige Lautstärke“

Die Lautstärke des Audiosystems richtet sich nach der Geschwindigkeit des Fahrzeugs.

Rufen Sie das Menü „Audio- Einstellungen” auf und bestätigen Sie dann „Lautstärke km/h” durch Drücken auf OK.

Um die gewünschte Einstellung zu erreichen, eine der folgenden Optionen auswählen:

– « OFF » ;
– „Sehr niedrig“;
– « Niedrig » ;
– « Mitte » ;
– „Hoch“;
– « Sehr hoch ».



« Bass Boost »

Die „Bass Boost“-Funktion kann verwendet werden, um den Bass bei niedriger Lautstärke zu verstärken.

Rufen Sie das Menü „Audio- Einstellungen” auf, bestätigen Sie dann „Bass Boost” durch Drücken von ▲ oder ▼, bestätigen Sie dann durch Drücken von OK.

Um diese Funktion zu aktivieren/deaktivieren, wählen Sie „Aktiviert“ oder „Deaktiviert“ durch Drücken von ▲ oder ▼, mit OK bestätigen.

„Standard-Audio“

Drücken Sie im Hauptmenü ▲ oder ▼, um zu „Einstellungen“ zu gelangen. Rufen Sie das Menü „Audio- Einstellungen“ auf und wählen Sie „Audioeinstellungen“ und „Reset“.


Wählen Sie „YES“ oder „NO“.

Alle Audio-Einstellungen werden auf Ihre Standardwerte zurückgesetzt.

ⓘ Drücken Sie die Taste ⮌, um zum vorherigen Menü zurückkehren.

SYSTEMEINSTELLUNGEN

Radio-Einstellungen



Rufen Sie das Menü „Einstellungen" durch kurzes Drücken auf auf, wählen Sie die Welt „Einstellungen", dann „Audio- Einstellungen", wählen Sie „Radioeinstellungen" durch Drücken von ▲ oder ▼, bestätigen Sie dann mit OK.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

– „FM-Liste aktualisieren";
– „DR-Liste aktualisieren";
– « Simulcast » ;
– „Vorrang vor DR";
– « TA » ;
– « AF ».

" Liste aktualisieren „FM"

Mit dieser Funktion können Sie ein Update aller FM-Sender in der Region, in der Sie sich befinden, durchführen.

Wählen Sie in der Welt „Einstellungen", das Menü „Radioeinstellungen", dann „FM-Liste aktualisieren" durch Drücken von ▲ oder ▼, bestätigen Sie mit OK.

Die automatische Aktualisierung der FM-Sender in der Region beginnt. Die Meldung „FM-Liste aktualisieren" wird in der Instrumententafel angezeigt.

Ist das Update abgeschlossen, wird die Meldung „FM-Liste aktualisiert" im Display angezeigt.

" Liste aktualisieren „DR"

Mit dieser Funktion können Sie ein Update aller DR-Sender in der Region, in der Sie sich befinden, durchführen.

Wählen Sie in der Welt „Einstellungen" das Menü „Audio- Einstellungen", dann „Radioeinstellungen", dann „DR-Liste aktualisieren" durch Drücken von ▲ oder ▼, bestätigen Sie dann mit OK.

Die automatische Aktualisierung der DR-Sender in der Region beginnt. Die Meldung „DR-Liste aktualisieren" wird in der Instrumententafel angezeigt.

Ist das Update abgeschlossen, wird die Meldung „DR-Liste aktualisiert" im Display angezeigt.

Hinweis: Wenn mit SOURCE eine andere Quelle ausgewählt wird, wird die Aktualisierung der FM- oder DR-Radioliste im Hintergrund ausgeführt.

« Simulcast »

Je nach Land wechselt diese Funktion von einem DR-Sender zu dem entsprechenden FM-Sender, wenn das digitale Signal verloren geht.

Wenn „FM/DR Simulcast" aktiviert ist, kann es beim Umschalten von FM zu DR oder von DR zu FM zu einigen Sekunden Verzögerung kommen. Außerdem können Unterschiede in der Lautstärke entstehen.

Das System schaltet automatisch zurück auf DR, sobald das digitale Signal wieder empfangen wird.

Hinweis: Bei Simulcast wird dem Sendernamen ein „FM>" vorangestellt.

„Vorrang vor DR"

Je nach Land kann mit dieser Funktion ein FM-Radiosender ausgewählt und(wenn der gewünschte Radiosender auch digital verfügbar ist) zum entsprechenden DR-Sender gewechselt

werden, um eine bessere Tonqualität zu erhalten.

Hinweis: Ist DR priorisiert, wird dem Sendernamen „DR>“ vorangestellt.

« TA »

Wenn diese Funktion aktiviert ist, sucht Ihr Audio-System nach Verkehrsmeldungen und zeigt diese automatisch an. Derartige Berichte werden von einigen „FM“- oder „DR“-Radiosendern ausgesendet.

Zur Aktivierung oder Deaktivierung dieser Funktion:

– Wählen Sie in der Welt „Einstellungen“ das Menü „Audio- Einstellungen”, dann „Radioeinstellungen“ mithilfe von ▲ oder ▼, bestätigen Sie dann mit OK;
– wählen Sie „TA“ durch Drücken von ☽ an der Lenksäule, bestätigen Sie mit OK.
– zum Aktivieren oder Deaktivieren der Funktion „TA“ „ON“ oder „OFF“ wählen.

„AF“ (automatische Rückkehr zu AF)

Die Frequenz eines FM-Senders ändert sich gemäß der geografischen Region.

Einige Sender verwenden das System RDS, hauptsächlich zur automatischen Rückkehr zu „AF“ wenn das Fahrzeug fährt.

Telefoneinstellungen


Mit dieser Funktion die Einstellungen des mit dem Audio-System verbundenen Telefons anpassen.

Drücken Sie im Hauptmenü ▲ oder ▼, um zu „Einstellungen“ zu gelangen. Wählen Sie „Telefoneinstellungen“ und bestätigen Sie dann mit OK.

Folgende Einstellmöglichkeiten sind verfügbar:

– „Telefon suchen“;
– „Telefon koppeln“
– „Telefon auswählen“;
– „Telefon löschen“;
– „BT EIN/AUS“.

Siehe die entsprechenden Abschnitte.



„BT-Einstellungen“ (Bluetooth®)

Drücken Sie im Hauptmenü ▲ oder ▼, um zu „Einstellungen“ zu gelangen. Wählen Sie „Telefoneinstellungen“, dann „BT EIN/AUS” und bestätigen Sie dann mit OK.

Zur Aktivierung von Bluetooth® für das Audiosystem wählen Sie „Aktiviert“ durch Drücken von ▲ oder ▼, bestätigen Sie mit OK.

Zur Deaktivierung von Bluetooth® für das Audiosystem wählen Sie „Deakti-

viert“ durch Drücken von ▲ oder ▼, mit OK bestätigen.

Sprachauswahl

Mit dieser Funktion die Sprache der Anzeige des Audio-Systems an der Instrumententafel ändern.

Rufen Sie das Menü Einstellungen auf.

Dazu drücken Sie auf ⧉. Wählen Sie die Welt „Einstellungen“, „Fahrzeug- Einstellungen“ und „Sprache“ und die gewünschte Sprache durch Drücken von ▲ oder ▼ und drücken Sie OK zur Bestätigung.

Einstellung der Uhrzeit

Mit dieser Funktion können Sie die Uhrzeit einstellen.

Rufen Sie das Menü der Audioeinstellungen durch Betätigen von ⧉ auf. Wählen Sie die Welt „Einstellungen”, dann „Uhrzeit- Einstellungen” mithilfe von ▲ oder ▼ und bestätigen Sie dann mit OK.

Das Menü „Uhr“ wird angezeigt:

– OK drücken und gedrückt halten, um die Stundeneinstellung aufzurufen;
– Stellen Sie die Stunden durch Drücken von ▲ oder ▼ ein, warten Sie einen Moment, bis die Auswahl automatisch von der Stundeneinstellung auf die Minuteneinstellung umschaltet;
– Die Minuten mit ▲ oder ▼ einstellen, dann warten, bis die Einstellung automatisch bestätigt wird.

ⓘ Je nach Marke und Modell des Telefons werden möglicherweise bestimmte oder alle Freisprechfunktionen vom Audiosystem des Fahrzeugs nicht unterstützt.

⚠ Diese Einstellung aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug vornehmen.

DACIA MEDIA CONTROL SMARTPHONE-APP: ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

4

Vorwort

„Dacia Media Control“ ist eine App, die Sie mithilfe Ihres Smartphones herunterladen können. Die Startseite bietet Zugang zu vier Welten:


- „Audio (Radio/Multimedia)”;
-« Navigation » ;
-« Fahrzeug » ;
-« Telefon ».

Hinweis: Von allen Bildschirmen aus haben Sie permanenten Zugriff auf Einstellungen und Lautstärke.

Hinweis: Auf der Startseite können Sie:

– auf Verknüpfungen und Favoriten zugreifen. Dazu nach links wischen;
– auf Widgets zugreifen. Dazu nach rechts wischen.

Display



Startseite

1. Informationsbereich (Zeit, Konnektivität, Außentemperatur);

2. Startseite;

3. Seitenanzeigen;

4. „Audio“: Verwaltung der Radioquelle (Radio oder Medien);

5. „Navigation”: Navigation verwalten;

6. „Fahrzeug“: Verwaltung des Kraftstoffverbrauchs, umweltbewusstes Fahren, etc.


7. „Einstellungen“: Verwalten der App-Einstellungen „Dacia Media Control“;

8. „Telefon“: Telefonfunktionen verwalten.

Anschließen

Prüfen Sie, ob Ihr Telefon dem ➔ **53**-Audiosystem zugewiesen ist.

Hinweis: Die Funktion Bluetooth® muss auf dem Telefon aktiviert und „sichtbar“ sein (weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts).



Favoriten-Bildschirm

Mit der „Dacia Media Control“-App lassen sich Tastenkürzel zu Ihren Lieblingsfunktionen hinzufügen:

– Anwendungen;
– Kontakte (Adressen, Telefonnummer usw.).

9. auf eine zuvor als Favorit festgelegte Funktion zugreifen;

10. Favoriten hinzufügen.

Favoriten verwalten

Um Favoriten zu verwalten, die Taste ***10*** drücken, um einen Favorit zu einem leeren Slot hinzuzufügen, oder Favorit gedrückt halten. Sie können einen hinzufügen oder löschen.

Es wird empfohlen, dass Sie die „Dacia Media Control“-App auf dem neuesten Stand halten.

Ihre Freisprechanlage dient dem Zweck, die Kommunikation durch eine Verringerung der Risikofaktoren zu vereinfachen, sie eliminiert sie jedoch nicht vollständig.
Die gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes sind unbedingt einzuhalten.



Widget-Bildschirme

Die Widget-Bildschirme geben einen Überblick über die verschiedenen Dacia Media Control-Funktionen, die verfügbar sind. Die Anzeige von Widgets kann angepasst werden:

– Audio Player (Medien/Radio);
– Energiesparende Fahrweise;
– Verbrauch;
– ...


Widgets verwalten

Um Widgets zu verwalten, Widget gedrückt halten, um es zu konfigurieren, oder die Taste + drücken, um eines hinzuzufügen.

Sie können es verschieben oder seine Größe ändern. Sie können die Liste der verfügbaren Widgets öffnen, indem Sie auf einen leeren Slot tippen.

Um ein Widget zu löschen, halten Sie es gedrückt. Am unteren Rand des Bildschirms wird ein Papierkorb angezeigt, in den Sie die App verschieben können. Das Widget wird gelöscht.

Einstellungen der „Audiowelt“



Die Welt kann verwendet werden, um Radiosender und Musik von anderen Medien (Musik vom Telefon, Jack), USB-Port oder Audio-/Podcast-Apps zu hören. Der Inhalt kann je nach Telefon, Auto und Land variieren.

Für das Radio sind die Hauptfunktionen wie folgt:

11. Rückkehr zum Hauptmenü;

DACIA MEDIA CONTROL SMARTPHONE-APP: ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

12. Frequenzband (FM, DR oder AM) oder eine andere Audioquelle auswählen.

13. aktuell gehörten Radiosender anzeigen;

14. Radiovoreinstellungen/-favoriten auswählen.


Hinweis: die App „ Dacia Media Control “ ruft die Voreinstellungen/Favoriten des Fahrzeugradios ab.

15. Radiofrequenzband, Informationen zur Radiofrequenz;

16. Zugriff auf die Einstellungen;

17. Liste der verfügbaren Sender;

18. Lautstärke einstellen.



Für den Mediaplayer sind die Hauptfunktionen wie folgt:

19. aktuell wiedergegebene Multimediadatei anzuzeigen;

20. Wiedergabe/Pause;

21. Scrollleiste, Restdauer der derzeit wiedergegebenen Multimediadatei;

22. nächste/vorherige Datei.

„Navigationswelt“



Das Menü „Navigation“ bietet folgende Funktionen:

24. Smartphone-Navigations-App zum Planen von Fahrten;

25. mit der App können Sie den Standort Ihres Fahrzeugs ermitteln;

26. Zugriff auf die Einstellungen.

„Fahrzeug-Welt“



Über die „Fahrzeugwelt“ lassen sich einige Geräte verwalten, wie z.B. der Eco-Fahr- und Bordcomputer. Es bietet die folgenden Funktionen:

27. Energiesparende Fahrweise;

28. Anzeige für durchschnittlichen und aktuellen Kraftstoffverbrauch;

29. Zugang zu Fahrberatung (Coaching);

DACIA MEDIA CONTROL SMARTPHONE-APP: ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

„Telefon-Welt“



Die Welt „Telefon“ ermöglicht die Freisprechnutzung des Telefons und bietet die folgenden Funktionen:

30. auf Ihr Telefonbuch zugreifen;

31. auf Ihr Anrufprotokoll zuzugreifen;

32. Zugriff auf die Einstellungen;

33. Zugriff auf SMS.

Erinnerung „Telefon vergessen“

Bei abgeschaltetem Motor und Audiosystem zeigt die Anwendung „Dacia Media Control“ im Display des Smartphones eine von einem Signalton begleitete Warnmeldung an, die darauf hinzuweist, dass das Telefon im Fahrzeug vergessen wurde.

Hinweis: Bei einigen Telefonen kann die „Text-to-Speech“-Funktion zum Abhören von Nachrichten verwendet werden. Das Audio-System liest die Nachrichten laut vor.


Telefonhalterung



Je nach Ausstattung kann bei der Nutzung der App „Dacia Media Control” das Telefon dank der ergonomischen Form an der Mittelkonsole befestigt werden ***34***.

Aufladen über den USB-Port

Durch Anschließen des Telefonsteckers USB am USB-Anschluss können Sie den Akku aufladen oder während der Nutzung geladen halten.



Einstellen der Lautstärke

Die Lautstärke kann durch Drücken der Taste ***35*** auf dem Bildschirm und durch anschließendes vertikales Wischen eingestellt werden:

– **nach oben wischen**, um die Lautstärke zu erhöhen,

– **nach unten wischen**, um die Lautstärke zu verringern.

Möglicherweise müssen sie mehrmals wischen, um die gewünschte Lautstärke zu erreichen.

DACIA MEDIA CONTROL SMARTPHONE-APP: ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Es wird empfohlen, die App „Dacia Media Control“ auf dem neuesten Stand zu halten.

4

DACIA MEDIA CONTROL SMARTPHONE-APP: NAVIGATIONSWELT

„Navigationswelt“



Um von der Startseite der „Dacia Media Control“-App auf die „Navigationswelt“ zuzugreifen, drücken Sie die Taste „Navigation“.

Die „Navigationswelt“ bietet:

11. zurück zur Startseite;

24. Zugriff auf die Navigationsapp, um Strecken zu verwalten;

25. Zugriff auf die App „Go To My Car“, um den Standort des Fahrzeugs zu ermitteln;

26. Auf die Einstellungen zugreifen.

Mit der Funktion starten Sie die Navigationsanwendung des Smartphones.

Hinweis: Um die Anweisungen der Navigationsanwendung über die Lautsprecher des Fahrzeugs zu hören, die Audioquelle Bluetooth® auswählen.

Weitere Informationen, siehe ➔ 53.

Diese Einstellung aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug vornehmen.

„Mein Fahrzeug finden“ (Go To My Car)

Diese Funktion zeigt die letzte gespeicherte Position Ihres Fahrzeugs an, z. B. wenn Sie Ihr Fahrzeug in einem Parkhaus wiederfinden müssen.

Drücken Sie in der Welt „Navigation“ auf ***25*** „Go To My Car“.

Drücken Sie zum Finden des Fahrzeugs die Taste „Zu meinem Auto gehen“, um die Navigation zur voreingestellten Adresse im Fußgängermodus zu starten.

Hinweis: Die Funktion nur verwenden, wenn Sie sich nicht im Fahrzeug befinden. Wenn Ihr Fahrzeug zwischen dem Zeitpunkt, an dem seine GPS-Position gespeichert wurde, und dem Zeitpunkt, an dem Sie es wiederfinden möchten, von einer anderen Person versetzt wurde, kann die Anwendung nicht nach seiner aktuellen Position suchen.

„Navigationseinstellungen“

Mit dieser Funktion können Sie die gewünschte Standard-Navigationsanwendung festlegen.

Im Einstellungsmenü der „Dacia Media Control“-App, das durch Drücken der Taste ***25*** aufgerufen werden kann, können Sie die Navigations-App definieren, die Sie standardmäßig verwenden möchten, indem Sie sie aus der Liste der Vorschläge auswählen.

Sie können auch festlegen, welche Navigations-App für die Funktion „Mein Fahrzeug finden“ verwendet werden soll (Go To My Car).

Wenn Sie die Navigations-App Ihres Smartphones verwenden, können durch die Übertragung der hierfür benötigten Mobilfunkdaten zusätzliche Kosten anfallen, die durch Ihren Telefontarif nicht abgedeckt sind.

DACIA MEDIA CONTROL SMARTPHONE-APP: NAVIGATIONSWELT



Diese Einstellung aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug vornehmen.

4

DACIA MEDIA CONTROL SMARTPHONE-APP: AUDIO-WELT

„Audio-Welt“



Um von der Startseite der „Dacia Media Control“-App auf die „Audiowelt“ zuzugreifen, drücken Sie die Taste „Audio“.

Diese Welt dient zur Verwaltung der gehörten Audioquelle (Radio/Medien) und zum Wechseln der Audioquelle.

Hinweis: Um alle Streaming-Audio-/Medienwiedergabefunktionen in der „Audiowelt“ nutzen zu können, müssen Sie das Bluetooth® mit dem Audiosystem verbinden.

Hinweis: Während eine Multimediadatei abgespielt wird, steuert die „Dacia Media Control“-App keine externen Apps.

« Quellen »



Für den Zugriff auf das Menü zur Auswahl der Quelle für die Multimediadatei auf ***36*** „Quellen” drücken. Sie können dieses Menü verwenden, um die Quelle aus den verfügbaren auszuwählen:

– **Die verschiedenen Radiobänder:** „DAB”, „FM“ oder „AM“ (je nach Verfügbarkeit);
– **Die verschiedenen Audioquellen der Medien** : Bluetooth®, USB (je nach Verfügbarkeit);
– **Die auf Ihrem Smartphone installierten Audio-Apps** (Musik, Podcast, Webradio) (Verfügbarkeit je nach Land);
– **Die Musik-Apps**, die kompatibel und auf dem Smartphone vorhanden sind.

« Audio : Radio »

Sie können die „Dacia Media Control“-App verwenden, um Radiosender zu hören und um:


– Auswahl eines Senders unter Verwendung von einem von drei Suchläufen („Presets“ (Favoriten), „Liste“ oder „Frequenz“);
– Sender finden mithilfe der integrierten intelligenten Tastatur;
– Textinformationen bestimmter Radiosender „FM“, „DR“ oder „AM“ während des Hörens anzeigen;
– Aktualisierung der Radiosenderliste.

Weitere Informationen, siehe ➔ **46**.

DACIA MEDIA CONTROL SMARTPHONE-APP: AUDIO-WELT

4

„Audio: USB, Bluetooth® Audio-Streaming, Externe Anwendungen “



Sie können die „Dacia Media Control“-App verwenden, um eine Audioquelle von Ihrem Fahrzeug (USB, Jack) oder Ihrem Smartphone (Bluetooth® Audio-Streaming, Audio-Anwendung auf Ihrem Smartphone) zu hören.

Der Inhalt kann je nach Telefon, Fahrzeug und Land variieren.

Das Menü „Dacia Media Control“ bietet folgende Funktionen:

19. aktuell wiedergegebene Multimediadatei anzuzeigen;

20. Wiedergabe/Pause;

21. Scrollleiste, Restdauer der derzeit wiedergegebenen Multimediadatei;

22. nächste/vorherige Datei.

Hinweis: Inhalt kann je nach ausgewählter Quelle variieren.

„Audio-Einstellungen“



Über das Einstellungsmenü „Dacia Media Control“, das durch Drücken der Taste ***26*** aufgerufen werden kann, können Sie auf die Audioeinstellungsfunktion zugreifen.

In diesem Menü können Sie folgende Elemente einstellen:

– “Balance/Fader“;
– « Bässe/Höhen » ;
– „Bluetooth®“ Lautstärke;
– « AUX In » ;
– « TA » ;
– „DR-Schlagzeilen“.

Diese Einstellung aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug vornehmen.

DACIA MEDIA CONTROL SMARTPHONE-APP: FAHRZEUGWELT

„Fahrzeug-Welt“



Um von der Startseite der „Dacia Media Control“-App auf die „Fahrzeugwelt“ zuzugreifen, drücken Sie die Taste „Fahrzeug“.

Die „Fahrzeugwelt“ besteht aus:

27. das Menü Eco-Driving;

28. je nach Fahrzeug Anzeigen für den durchschnittlichen und den aktuellen Kraftstoffverbrauch;

29 Zugriff auf die Einstellungen;

30. Aufrufen der Fahrtipps;

Hinweis: Zur Verwendung aller Funktionen im Menü „Fahrzeug-Welt“ das Bluetooth® Telefon mit dem Audio-System verbinden.

„Energiesparende Fahrweise“

Die Funktion zeigt einen Gesamt-Punktwert an, der den Fahrstil widerspiegelt.

Dieser Wert berücksichtigt die folgenden Kriterien:

– Beschleunigungen;
– Fähigkeit, vorausschauend zu bremsen;
– Konformität mit den Fahrstufenwechseln.


Es wird eine individuelle Fahrberatung angeboten.

Sie können auch die Taste „Reset“ auf der Instrumententafel drücken, und eine neue Fahrt beginnen.

Eine Strecke wird ab einer Länge von 400 Metern berücksichtigt.

> Diese Einstellung aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug vornehmen.

„Anzeige für durchschnittlichen und aktuellen Kraftstoffverbrauch“



Die Funktion zeigt den aktuellen Kraftstoffverbrauch im Vergleich zum durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs an.

Hinweis: Der Inhalt kann je nach Telefon, Fahrzeug und Land variieren.

« Einstellungen »

Über das Einstellungsmenü der „Dacia Media Control“-App, das durch Drücken der Taste ***26*** aufgerufen werden kann, können Sie auf die Einstellungen „Fahrzeug“ zugreifen.

DACIA MEDIA CONTROL SMARTPHONE-APP: FAHRZEUGWELT

„Fahrtipps”

Mit dieser Funktion haben Sie Zugriff auf die Fahrtipps.

„Reifendruckkontrolle”

Diese Funktion ermöglicht den Zugriff auf den Reifendruckstatus. Der Druck jedes Reifens kann angezeigt werden.

Hinweis: Der Inhalt kann je nach Telefon, Fahrzeug und Land variieren.

DACIA MEDIA CONTROL SMARTPHONE-APP: TELEFONWELT

„Telefon-Welt“



Um von der Startseite der „Dacia Media Control“-App auf die „Telefonwelt“ zuzugreifen, drücken Sie die Taste „Telefon“.

Die „Telefon-Welt” bietet aus:

30. Zugriff auf das Telefonverzeichnis;

31. Zugriff auf die Anrufliste;

32. Zugriff auf die Einstellungen;

33. Zugriff auf die SMS, empfangen auf dem Smartphone.

„Kontakte“

Mit dieser Funktion können Sie auf die Telefonbuch-Kontaktliste zugreifen.

Nachdem Sie das Audiosystem mit Ihrem Bluetooth® Telefon verbunden haben, können Sie über die „Dacia Media Control“-App auf die Nummern in Ihrem Telefonbuch zugreifen.

Wählen Sie den Kontakt (hat der Kontakt mehr als eine Nummer, werden Sie zur Auswahl der Nummer, die Sie anrufen möchten, aufgefordert). Der Anruf wird automatisch gestartet, wenn Sie die Nummer des Kontakts gedrückt haben.

Hinweis: Die Anzeige der Kontakte ist nur möglich, wenn diese Option auf dem Smartphone freigeschaltet ist.

„Anrufliste“

Sehen Sie mit dem Anrufprotokoll Folgendes an:

– ausgehende Anrufe
– die Anrufe in Abwesenheit;
– eingehende Anrufe.

Bei der Anzeige des Anrufprotokolls werden die neuesten Kontakte zuerst und die ältesten Kontakte zuletzt angezeigt.

Um eine Nummer aus der Anrufliste anzurufen, wählen Sie den entsprechenden Kontakt aus der Liste aus.

„Einstellungen für Telefon“

Über das Einstellungsmenü der „Dacia Media Control“-App, das durch Drücken der Taste ***33*** aufgerufen werden kann, können Sie auf die Einstellungen „Telefon“ zugreifen.

« SMS »

Mit der „SMS“-Funktion können Sie empfangene Textnachrichten abhören, während Sie die „Dacia Media Control“-App verwenden.


DACIA MEDIA CONTROL SMARTPHONE-APP: ANPASSEN DER EINSTELLUNGEN

4

« Einstellungen »



Um von der Startseite der „Dacia Media Control“-App auf das Einstellungsmenü zuzugreifen, drücken Sie die Taste ***7***.



Verwenden Sie das Menü „Einstellungen“ des „Dacia Media Control“-Systems für die Konfiguration von:

– die Einstellungen „Radio“;
– die „Klang“-Einstellungen;
– die Einstellungen der „Fahrzeugwelt“;
– die Einstellungen der „Navigationswelt“;
– die Einstellungen der „Telefonwelt“;
– die Einstellungen „System“;
– « Mehr Infos » ;
– „Hilfe und Beratung“.

Einstellungen für „Radio“

Mit der Funktion können Sie Folgendes konfigurieren:

– Aktivierung von Verkehrsinformationswarnungen;
– Aktivierung zusätzlicher Alarme im Digitalradio;
– Priorisierung des Digitalradios (je nach Land);
– automatische Anpassung eines DAB Radiosenders an FM (je nach Land).

„Klang“-Einstellungen

Mit der Funktion können Sie Folgendes konfigurieren:

– Klangbalance zwischen den Fahrzeuglautsprechern;
– Klangentzerrung (Bässe, Höhen) und Verstärkung von Bässen bei geringer Lautstärke;
– Anpassung der Lautstärke an die Fahrzeuggeschwindigkeit (Anpassung an Umgebungsgeräusche);
– Empfindlichkeit der Zusatzsteckdose (Verfügbarkeit abhängig vom Fahrzeug).

Einstellungen der „Fahrzeugwelt“

Mit der Funktion können Sie Folgendes konfigurieren:

– Aktivierung der Informationsanzeige für Einparkhilfen (Verfügbarkeit abhängig vom Fahrzeug);
– Aktivierung des Reifendruckkontrollsystems.

DACIA MEDIA CONTROL SMARTPHONE-APP: ANPASSEN DER EINSTELLUNGEN

Einstellungen der „Navigationswelt“;

Mit der Funktion können Sie Folgendes konfigurieren:

– Auswahl einer Navigations-App, die auf dem Smartphone installiert sind und kompatibel sind mit „ Dacia Media Control » ;
– Auswahl einer Navigations-App, die auf dem Smartphone installiert ist und kompatibel mit der „ Dacia Media Control “, um Sie an den zuletzt gespeicherten Standort des Fahrzeugs zu führen.

Einstellungen für „System“

Mit der Funktion können Sie Folgendes konfigurieren:

– Land (um Hilfe zu ermöglichen);
– automatischen Start der App, sobald sie sich mit dem Audiosystem des Fahrzeugs verbindet;
– automatisches Schließen der App, sobald sie vom Fahrzeug getrennt wurde;
– Aktivierung oder Deaktivierung von Datenrückmeldungen (zu Diagnose- und Qualitätssicherungszwecken).

« Mehr Infos »

Mit dieser Funktion können Sie Folgendes anzeigen lassen:

– Version der auf Ihrem Smartphone installierten „Dacia Media Control“-App;
– Allgemeine Nutzungsbedingungen;
– Informationen zum Schutz personenbezogener Daten;
– Informationen, die für den technischen Support der App erforderlich sind.

„Hilfe und Beratung“.

Diese Funktion bietet Ihnen die folgenden Möglichkeiten:

– Das Tutorial der „Dacia Media Control“-App ausführen;
– auf Dacia Assistance zugreifen;
– Informationen zum Schutz personenbezogener Daten konsultieren;
– Hilfeinformationen zu verschiedenen Warnleuchten, Kontrollleuchten und Symbolen, die auf der Instrumententafel Ihres Fahrzeugs angezeigt werden, konsultieren.



Diese Einstellung aus Sicherheitsgründen nur bei stehendem Fahrzeug vornehmen.

DIE SPRACHERKENNUNG VERWENDEN

Spracherkennungssystem


Das Audio-System kann zur Bedienung der Spracherkennung über Ihr Smartphone verwendet werden (sofern kompatibel). Dieses System ermöglicht es, die Funktionen Ihres Smartphones mit der Stimme zu steuern und dabei Ihre Hände am Lenkrad zu behalten.

Hinweis:

5

– Mit dem Spracherkennungssystem Ihres Smartphones können Sie nur die von Ihrem Smartphone bereitgestellten Funktionen nutzen. Sie können damit nicht mit den anderen Funktionen des Audio-Systems interagieren, wie beispielsweise dem Radio usw.
– Bei Nutzung der Spracherkennung verwendet das Audio-System die auf Ihrem Smartphone festgelegte Sprache.
– Wenn Sie versuchen, das Spracherkennungssystem Ihres Fahrzeugs mit einem gekoppelten Smartphone zu nutzen, das nicht mit einer Spracherkennung ausgestattet ist, wird eine entsprechende Meldung im Display des Audio-Systems eingeblendet, um Sie hierüber zu informieren.

Nutzen der Spracherkennung mit Ihrem Telefon



Aktivieren

Um das Spracherkennungssystem zu aktivieren, müssen Sie:

– mit Ihrem Smartphone 3G, 4G oder WIFI empfangen;
– die Funktion Bluetooth® auf dem Smartphone aktivieren und sie für andere Geräte sichtbar machen (nähere Anweisungen im Benutzerhandbuch des Smartphones).
– paaren und koppeln Sie das Smartphone mit dem Audiosystem ➔ 53.

– Kurz auf drücken, um die Funktion zu aktivieren. Dann sprechen (ein Piepton zeigt an, dass die Spracherkennung aktiviert ist).

Deaktivieren

Drücken Sie einmal lange auf die Taste .

Ein akustisches Signal zeigt an, dass die Spracherkennung deaktiviert ist.

DIE SPRACHERKENNUNG VERWENDEN

Beschreibung	Mögliche Ursachen	Lösung
Es ist kein Ton zu hören.	Das Handy ist nicht eingesteckt oder nicht mit dem System verbunden. Die Lautstärke ist auf den Minimalwert eingestellt oder der wird gehalten.	Überprüfen Sie, ob das Handy angeschlossen bzw. mit dem System verbunden ist. Erhöhen Sie die Lautstärke bzw. deaktivieren Sie die Stummschaltung.
Das Audiosystem funktioniert nicht und das Display leuchtet nicht auf.	Das Audiosystem wird nicht mit Strom versorgt.	Versorgen Sie das Audiosystem mit Strom.
	Die Sicherung des Audio-Systems ist durchgebrannt.	Tauschen Sie die Sicherung aus (siehe Abschnitt „Sicherungen“ in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs).
Das Audiosystem funktioniert nicht, aber das Display leuchtet auf.	Die Lautstärke ist auf dem Minimalwert eingestellt.	Drücken Sie auf  oder drehen Sie .
	Kurzschluss der Lautsprecher	Wenden Sie sich an eine Wenden Sie sich an einen Vertragspartner.
Keine Tonausgabe aus dem linken und/oder dem rechten Lautsprecher.	Die Aufteilung der Klangausgabe (links/rechts) ist nicht in Ordnung.	Stellen Sie die Aufteilung ordnungsgemäß ein.
	Der Lautsprecher ist abgeklemmt.	Wenden Sie sich an eine Wenden Sie sich an einen Vertragspartner.
Schlechter oder kein Radioempfang.	Das Fahrzeug ist zu weit vom jeweiligen Sender entfernt (Hintergrundgeräusche oder Interferenzen).	Suchen Sie einen Sender, der besser empfangen wird.
	Der Empfang wird durch Interferenzen mit dem Motor verschlechtert.	Wenden Sie sich an eine Wenden Sie sich an einen Vertragspartner.
	Die Antenne ist beschädigt oder nicht angeschlossen.	Wenden Sie sich an eine Wenden Sie sich an einen Vertragspartner.

DIE SPRACHERKENNUNG VERWENDEN

Beschreibung	Mögliche Ursachen	Lösung
Das Telefon lässt sich nicht mit dem System verbinden.	– Das Telefon ist ausgeschaltet. – Der Akku Ihres Telefons ist entladen. – Ihr Telefon wurde nicht der Freisprechanlage zugewiesen. – Die Funktion Bluetooth® des Telefons und des Systems ist nicht aktiv. – Das Telefon ist nicht darauf konfiguriert, die Verbindungsanforderungen des Audiosystems anzunehmen.	– Telefon einschalten. – Laden Sie den Telefonakku auf. – Weisen Sie Ihr Telefon der Freisprechanlage zu. – Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion Ihres Telefons und der Freisprechanlage. – Konfigurieren Sie das Telefon so, dass es die Verbindungsanforderungen des Audiosystems annimmt.
Der Bluetooth® tragbare Audioplayer stellt keine Verbindung zum System her.	– Das tragbare Audiogerät ist nicht eingeschaltet. – Der Akku Ihres tragbaren Audiogeräts ist entladen. – Das tragbare Audiogerät ist dem System noch nicht zugewiesen. – Die Funktion Bluetooth® des tragbaren Audiogeräts und das Audiosystem sind nicht aktiviert. – Das tragbare Audiogerät ist nicht darauf konfiguriert, die Verbindungsanforderungen des Audiosystems anzunehmen. – Die Musik wird nicht vom tragbaren Audioplayer aktiviert.	– Das tragbare Audiogerät einschalten. – Laden Sie den Akku Ihres tragbaren Audiogeräts auf. – Den tragbaren Audioplayer mit dem Audiosystem koppeln. – Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion Ihres tragbaren Audiogeräts und des Audiosystems. – Konfigurieren Sie das tragbare Audiogerät so, dass eine Verbindungsherstellung möglich ist. – Möglicherweise muss die Musikwiedergabe je nach Kompatibilität des Telefons vom tragbaren Audiogerät gestartet werden.
Die Meldung „Batterie fast leer“ wird angezeigt.	Eine längere Benutzung der Freisprechanlage führt zur schnelleren Entladung des Telefonakkus.	Laden Sie den Telefonakku auf.

STICHWORTVERZEICHNIS

A

Allradlenkung (4WD), 80

B

Bildschirm: Menü, 43
Bluetooth®, 17
Bluetooth®-Verbindung, 53

D

Dacia Media Control : Allgemeine Beschreibung, 68
Dacia Media Control : Einführung, 68
Dacia Media Control : Einstellen der Parameter, 80
Dacia Media Control : Fahrzeug-Funktion, 68, 77
Dacia Media Control : Multimedia-Funktion, 68, 75
Dacia Media Control : Navigationsfunktion, 68, 73
Dacia Media Control : Telefon-Funktion, 68, 79
Die Zuweisung eines Telefons aufheben, 53

E

Einstellungen: Audio, 63
Ein Telefon verbinden, 53

F

Freisprecheinrichtung, 17

I

I Trafic, 63

K

Kontexthilfetasten, 43
Kontextmenü, 43

L

Löschen eines Telefons, 53

S

Sprache: Ändern, 63
Spracherkennung, 82

T

Telefon abmelden, 57

U

USB : Audioquelle, 17

Z

Zeit: Einstellung, 63

7799000247

Réf 7799000247 / Edition allemande
NX 1445-9 – 04/2025

