RADIO MEDIA CONTROL

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

Είναι υποχρεωτικό να ακολουθείτε τις παρακάτω προφυλάξεις όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα για λόγους ασφαλείας ή λόγω κινδύνου υλικών ζημιών. Είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε τους ισχύοντες νόμους της χώρας όπου βρίσκεστε

Προφυλάξεις σχετικά με τον χειρισμό του συστήματος ήχου

– Χειριστείτε τις εντολές (στην πρόσοψη ή στο τιμόνι) και συμβουλευθείτε τις πληροφορίες στην οθόνη όταν οι συνθήκες κυκλοφορίας σας το επιτρέπουν.

– Ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε ένα μέτριο επίπεδο το οποίο θα σας επιτρέπει να ακούτε τους εξωτερικούς θορύβους.

Υλικές προφυλάξεις

– Μην πραγματοποιείτε καμία εξαγωγή και τροποποίηση στο σύστημα προκειμένου να αποφύγετε κάποιον υλικό κίνδυνο ή κίνδυνο εγκαύματος.

– Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή οποιασδήποτε διαδικασίας εξαγωγής, φροντίστε να επικοινωνήσετε με ένα επίσημο συνεργείο του κατασκευαστή.

– Μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα με βάση την αλκοόλη ή/και υγρά ψεκασμού στην περιοχή.

Προφυλάξεις σχετικά με το τηλέφωνο

– Η χρήση τηλεφώνου στο αυτοκίνητο ρυθμίζεται από σχετική νομοθεσία. Η χρήση τηλεφώνων hands-free δεν επιτρέπεται σε όλες τις συνθήκες οδήγησης: όλοι οι οδηγοί πρέπει να διατηρούν τον έλεγχο της οδήγησής τους.

– Η χρήση τηλεφώνου κατά την οδήγηση είναι ένας σημαντικός παράγοντας που αποσπά την προσοχή του οδηγού και αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. Αυτό ισχύει για όλα τα στάδια χρήσης του τηλεφώνου (πληκτρολόγηση αριθμού, συνομιλία, αναζήτηση μίας επαφής από το ευρετήριο επαφών...).

Συντήρηση της πρόσοψης

– Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί και, εάν είναι απαραίτητο, μια μικρή ποσότητα σαπουνόνερου. Ξεβγάλτε με ένα μαλακό πανί ελαφρώς υγρό, στη συνέχεια σκουπίστε την πρόσοψη με ένα στεγνό μαλακό πανί.

– Μην πιέζετε την οθόνη στον μπροστινό πίνακα και μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν αλκοόλ.

Προστασία των προσωπικών δεδομένων σας

Μέσω του αυτοκινήτου σας συλλέγονται δεδομένα για εσάς. Γίνεται επεξεργασία των δεδομένων από τον κατασκευαστή, που ενεργεί ως επεξεργαστής δεδομένων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Τα προσωπικά δεδομένα σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα εξής:

– τη βελτίωση και βελτιστοποίηση της χρήσης του αυτοκινήτου σας και των σχετικών υπηρεσιών,
– τη βελτίωση της εμπειρίας οδήγησης και χρήσης,
– τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και των συστημάτων προληπτικής συντήρησης,
– βελτίωση της αυτοματοποιημένης υποβοήθησης οδήγησης,
– για να σας προσφέρουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που σχετίζονται με το αυτοκίνητο.

Ο κατασκευαστής λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις για να διασφαλιστεί ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας πραγματοποιείται υπό όρους απόλυτης ασφάλειας.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας και των δικαιωμάτων σας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο του κατασκευαστή.

Η περιγραφή των μοντέλων που υπάρχουν μέσα σε αυτές τις οδηγίες χρήσης πραγματοποιήθηκε με τα χαρακτηριστικά που ήταν γνωστά την ημέρα σχεδιασμού αυτού του εγγράφου. **Οι οδηγίες χρήσης συγκεντρώνουν το σύνολο των λειτουργιών που υπάρχουν στα μοντέλα που περιγράφονται. Η ύπαρξή τους εξαρτάται από το μοντέλο εξοπλισμού, τον επιλεγμένο προαιρετικό εξοπλισμό και τη χώρα πώλησης. Επίσης, αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες για λειτουργίες οι οποίες θα εμφανιστούν αργότερα στο έτος μοντέλου. Οι οθόνες που υπάρχουν στις οδηγίες χρήσης δεν είναι δεσμευτικές.** Ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο του τηλεφώνου σας, ορισμένες λειτουργίες μπορεί να είναι μερικώς ή πλήρως ασύμβατες με το σύστημα πολυμέσων του αυτοκινήτου σας.
Σε ολόκληρο το εγχειρίδιο, ως Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος αναφέρεται εκείνος του κατασκευαστή του αυτοκινήτου.

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

Γενική περιγραφή 4
Εισαγωγή 4
Λειτουργία ραδιοφώνου 5
Λειτουργία τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια 6
Λειτουργία εξωτερικών πηγών ήχου 7
Λειτουργία Bluetooth® 8
QR Code 9
Οθόνη αναλογικού μετρητή 10
Γενικά 10
Ήχος/Πολυμέσα 20
Τηλέφωνο 27
Ρυθμίσεις συστήματος 38
Οθόνη ψηφιακού μετρητή 43
Γενικά 43
Ήχος/Πολυμέσα 47
Τηλέφωνο 54
Ρυθμίσεις συστήματος 64
Εφαρμογή για smartphone Dacia Media Control 69
Εφαρμογή για smartphone Dacia Media Control: γενική περιγραφή 69
Εφαρμογή για smartphone Dacia Media Control: κόσμος πλοήγησης 74
Εφαρμογή για smartphone Dacia Media Control: κόσμος ήχου 76
Εφαρμογή για smartphone Dacia Media Control: κόσμος αυτοκινήτου 78
Εφαρμογή για smartphone Dacia Media Control: κόσμος τηλεφώνου 80
Εφαρμογή για smartphoneDacia Media Control: προσαρμογή των ρυθμίσεων 81
Ρυθμίσεις 83
Χρήση της φωνητικής αναγνώρισης 83
Σφάλματα λειτουργίας 84

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1

Το σύστημα Dacia Media Control συγκεντρώνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

– FM, AM, και ραδιόφωνο DAB και DAB+ ;
– Διαχείριση εξωτερικών πηγών ήχου USB,
– σύστημα τηλεφωνίας με ελεύθερα χέρια Bluetooth®,
– εφαρμογή smartphone.

Σημείωση: η Dacia Media Controlμπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή στο smartphone σας για να διευκολύνετε τη χρήση του ραδιοφώνου χρησιμοποιώντας την οθόνη του smartphone ως κύρια διεπαφή ελέγχου. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες (αποτελέσματος εξοικονόμησης, διαμόρφωση εξοικονόμησης, εφαρμογές πλοήγησης, εφαρμογές ροής κ.λπ.).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΡΑΔΙΟΦΏΝΟΥ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ραδιόφωνο για την ακρόαση ραδιοφωνικών σταθμών στις εξής ζώνες: FM (διαμόρφωση συχνότητας) και AM (διαμόρφωση πλάτους).

Το σύστημα DR (επίγειο ψηφιακό ραδιόφωνο σε μορφή DAB, DAB+, T-DMB) βελτιώνει την αναπαραγωγή ήχου και σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στις αποθηκευμένες πληροφορίες ραδιοκειμένου "Radio text" μετακινώντας το κείμενο για εμφάνιση:

– νέες ειδήσεις,
– αθλητικές ειδήσεις,
– ...

Το σύστημα τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια έχει αποκλειστικά ως στόχο να διευκολύνει την επικοινωνία, συμβάλλοντας στη μείωση των παραγόντων κινδύνου, χωρίς όμως να τους εξαλείφει τελείως. Είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε τους ισχύοντες νόμους της χώρας όπου βρίσκεστε

Το σύστημα RDS εμφανίζει το όνομα ορισμένων σταθμών ή μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς FM:

– πληροφορίες για τη γενική κατάσταση της οδικής κίνησης (TA),
– μηνύματα εκτάκτου ανάγκης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΗΛΕΦΩΝΊΑΣ ΕΛΕΎΘΕΡΑ ΧΈΡΙΑ

1

Το σύστημα hands-free Bluetooth® σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες, απαλλάσσοντάς σας από τον χειροκίνητο χειρισμό του τηλεφώνου:

– συγχρονίσετε έως έξι τηλέφωνα,
– πραγματοποίηση/απάντηση/απόρριψη κλήσης,
– μεταφορά της λίστας επαφών του τηλεφωνικού καταλόγου του τηλεφώνου ή της κάρτας SIM SIM (ανάλογα με το τηλέφωνο),
– δείτε το ιστορικό των κλήσεων που πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας το σύστημα (ανάλογα με το τηλέφωνο),
– Κλήση του αυτόματου τηλεφωνητή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΉΧΟΥ

Μπορείτε να ακούσετε απευθείας τη φορητή ψηφιακή συσκευή ήχου σας από τα ηχεία του αυτοκινήτου σας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να συνδέσετε τη φορητή σας συσκευή αναπαραγωγής ήχου, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής που έχετε:

– σύνδεση Bluetooth®·
– θύρα USB.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λίστα συμβατών συσκευών, επικοινωνήστε με μία επίσημη αντιπροσωπεία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ BLUETOOTH®

1

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στο σύστημα ήχου να αναγνωρίσει και να διαχειριστεί τη φορητή ψηφιακή συσκευή ήχου ή το κινητό σας τηλέφωνο, μέσω σύζευξης Bluetooth®.

QR CODE

QR Code


Χρησιμοποιήστε το QR Code **για να δείτε ένα βίντεο στο διαδίκτυο.**

Σημείωση: αυτό το βίντεο δεν αντικαθιστά το εγχειρίδιο χρήστη.

Αυτός είναι ένας πρόσθετος πόρος για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς να χρησιμοποιήσετε το σύστημα.


Σε όλες τις περιπτώσεις, να ανατρέχετε πάντα στις πληροφορίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου.


Αναλογική οθόνη



	Λειτουργία AUDIO/MEDIA	Λειτουργία ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
1	Ζώνη πληροφόρησης: χρόνος, συνδεσιμότητα, πληροφορίες τηλεφώνου, εξωτερική θερμοκρασία.	
2	Ζώνη εμφάνισης κόσμου (Όχημα, Ραδιόφωνο, Πολυμέσα, Τηλέφωνο, Ρυθμίσεις).	
3	Σημείο υπολογιστή ταξιδιού αυτοκινήτου.	

Χειριστήρια στην κολώνα τιμονιού





Εισαγωγή στα χειριστήρια της κολόνας τιμονιού


2

		Λειτουργία AUDIO/MEDIA	Λειτουργία ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
4 και ***5*** + ***10*** και ***11***		Κάντε κύλιση για να επιλέξετε μια πηγή ήχου FM→ DR→ AM→ USB→ Ήχος BT.	
6		**Χειριστήριο κουμπιού κολόνας τιμονιού:** **Περιστροφή:** – Ραδιόφωνο, Ήχος BT και Bluetooth®: αλλάξτε τον ραδιοφωνικό σταθμό/μουσικό κομμάτι. – Επάνω/κάτω.	**Χειριστήριο κουμπιού κολόνας τιμονιού:** **Περιστροφή:** – μετακινηθείτε στις προτεινόμενες ενέργειες (τερματισμός κλήσης, θέση της κλήσης σε αναμονή, μετάβαση σε λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, εμφάνιση ψηφιακού πληκτρολογίου) εκτός από την ώρα που μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, – μετακινηθείτε στο μενού γρήγορης αναζήτησης του τηλεφωνικού καταλόγου.
7 και ***8*** + ***13*** και ***15***	 και 	Προοδευτική ρύθμιση της έντασης του ήχου της τρέχουσας πηγής ήχου.	
7 + ***8***		Παύση του ήχου της πηγής ήχου κατά τη διάρκεια της ακρόασης.	

		Λειτουργία AUDIO/MEDIA	Λειτουργία ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
9 + ***16***		Αλλάξτε τη λειτουργία για εμφάνιση και αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών FM - DR - AM: – λειτουργία λίστας (αναζήτηση της λίστας FM/DR ραδιοφωνικών σταθμών), – χειροκίνητη λειτουργία (αναζήτηση FM /AM ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά συχνότητα). Με το μέσο ήχου στο USB/Bluetooth®: – **Πατήστε στιγμιαία:** αναπαραγωγή με επανάληψη "Repeat", – **Πατήστε παρατεταμένα:** τυχαία αναπαραγωγή "Mix".	
12		**Χειριστήριο κουμπιού κολόνας τιμονιού:** **Περιστροφή:** – Ραδιόφωνο, Ήχος BT και USB: αλλάξτε τον ραδιοφωνικό σταθμό/μουσικό κομμάτι. – Επάνω/κάτω.	**Χειριστήριο κουμπιού κολόνας τιμονιού:** **Περιστροφή:** – μετακινηθείτε στις προτεινόμενες ενέργειες (τερματισμός κλήσης, θέση της κλήσης σε αναμονή, μετάβαση σε λειτουργία ανοιχτής ακρόασης, εμφάνιση ψηφιακού πληκτρολογίου) εκτός από την ώρα που μια κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, – μετακινηθείτε στο μενού γρήγορης αναζήτησης του τηλεφωνικού καταλόγου.
14		– **Πατήστε στιγμιαία** : – ενεργοποιήστε το σύστημα ήχου – σίγαση της τρέχουσας πηγής ραδιοφώνου, – σίγαση του ήχου και παύση της συσκευής αναπαραγωγής Bluetooth®, της πηγής USB, της συσκευής αναπα-	Για εισερχόμενη κλήση: – **Πατήστε στιγμιαία**: απαντήστε στην κλήση. – **Πατήστε παρατεταμένα**: απορρίψτε την κλήση. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας: τερματισμός της κλήσης σε εξέλιξη.

		Λειτουργία AUDIO/MEDIA	Λειτουργία ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
		ραγωγής MP3 ή της φορητής συσκευής αναπαραγωγής. – **Πατήστε παρατεταμένα**: για να απενεργοποιήσετε το ηχοσύστημα.	

Χειριστήρια στην κολώνα τιμονιού





Εισαγωγή στα χειριστήρια του τιμονιού

		Λειτουργία AUDIO/ MEDIA	Λειτουργία ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
17			– **Πατήστε στιγμιαία:** για πρόσβαση στον κόσμο "Τηλέφωνο", για να καλέστε τον αριθμό που εμφανίζεται, για να αποδεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση. – **Πατήστε παρατεταμένα:** για απόρριψη της εισερχόμενης κλήσης.
18		– **Πατήστε στιγμιαία** : – εμφάνιση των κόσμων, – πλοήγηση μεταξύ κόσμων. – **Πατήστε και κρατήστε πατημένο**: για απόκρυψη της περιοχής που εμφανίζει τους κόσμους.	
19 και ***20*** + ***26*** και ***27***	 και	Κάντε κύλιση σε κόσμους/μενού, λίστες και καταλόγους: – **Πατήστε στιγμιαία:** για μη αυτόματη αναζήτηση, – **Πατήστε παρατεταμένα:** για να ανοίξετε το μενού γρήγορης αναζήτησης του καταλόγου. Αναπαραγωγή πολυμέσων: – **Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο:** για γρήγορη μετάβαση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω στη λίστα των μουσικών κομματιών.	

		Λειτουργία AUDIO/MEDIA	Λειτουργία ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
21		Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο στα μενού ή να ακυρώσετε την τρέχουσα ενέργεια, εμφανίστε την οθόνη επιλογής ζώνης ραδιοφώνου, ανεβείτε ένα επίπεδο στον κατάλογο της λίστας αναπαραγωγής ήχου (μέσα).	
22 + ***24***		– **Σύντομο πάτημα:** για να ενεργοποιήσετε την αναγνώριση φωνητικής τηλεφωνίας. – **Πατήστε παρατεταμένα:** για να απενεργοποιήσετε την αναγνώριση φωνητικής τηλεφωνίας.	
23 + ***28***		Επιλέξτε/επιβεβαιώστε μια λειτουργία ή την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε ένα στοιχείο ή επιβεβαιώστε μια ενέργεια, αποθηκεύστε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.	
25		Πρόσβαση/επιστροφή στο βασικό μενού.	
29		– **Στιγμιαίο πάτημα:** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού/κόσμου, για να ακυρώσετε την τρέχουσα ενέργεια ή να ανεβείτε ένα επίπεδο καταλόγου στη λίστα αναπαραγωγής ήχου (πολυμέσα). – **Πατήστε παρατεταμένα:** για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.	

2

Παρουσίαση της οθόνης



A. Τρέχουσα ώρα.

B. Πληροφορίες σύνδεσης τηλεφώνου Bluetooth®.

C. Πληροφορίες για τη στάθμη της μπαταρίας τηλεφώνου.

D. Πληροφορίες για την κατάσταση του τηλεφωνικού δικτύου.

E. Εξωτερική θερμοκρασία.

F. Στάθμη καυσίμου.

G. Πληροφορίες ήχου (πηγή ήχου, τίτλος τραγουδιού κ.λπ.).

Το σύστημά σας περιλαμβάνει πολλούς κόσμους:

– « Όχημα » ;
– « Ραδιόφωνο » ;
– "Πολυμέσα",
– « Τηλέφωνο » ;
– « Ρυθμίσεις » ;
– ...

Σημείωση: η διαθεσιμότητα των Κόσμων εξαρτάται από τον εξοπλισμό.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους διαφορετικούς κόσμους ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας το κουμπί στο τιμόνι.

Εργασία

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Πατήστε στιγμιαία στο για να ενεργοποιήσετε το σύστημα ήχου σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ήχου χωρίς να ξεκινήσετε το αυτοκίνητό σας. Θα τεθεί σε λειτουργία για αρκετά λεπτά. Πατήστε στιγμιαία για να το κρατήσετε για λίγα λεπτά ακόμα.

Απενεργοποιήστε το σύστημα ήχου πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο . Η οθόνη του ραδιοσυστήματος εμφανίζεται στην εικόνα ενώ είναι απενεργοποιημένη ή σε λειτουργία "Όχημα" με τον ήχο σε σίγαση.

Επιλογή της πηγής

Περιηγηθείτε στις διάφορες πηγές ήχου με διαδοχικά πατήματα του πλήκτρου . Κατά τη μετακίνηση, οι πηγές ήχου εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την πηγή ήχου από το κόσμο "Μέσα".

Πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε τον κόσμο "Πολυμέσα" πατώντας το στο χειριστήριο στο τιμόνι, ή , στη συνέχεια OK για επιβεβαίωση. Επιλογή της πηγής ήχου.

Όταν συνδέετε μια πηγή πολυμέσων USB όταν ενεργοποιείται το ηχοσύστημα, τότε η πηγή θα επιλέξει αυτόματα στα νέα μέσα και θα αρχίσει να παίζει το περιεχόμενό τους.

Όταν συνδέετε μια πηγή πολυμέσων Bluetooth® ενώ το σύστημα ήχου είναι ενεργοποιημένο, εάν η πηγής ήχου που έπαιζε ήταν ήδη Bluetooth® τότε

το περιεχόμενο πολυμέσων θα αλλάξει και θα αρχίσει να αναπαράγεται αυτόματα στο ηχοσύστημα.

Ηχητική ένταση



Ρυθμίστε την ένταση πατώντας ή . Πατώντας στιγμιαία στο η ένταση αυξάνεται κατά μία βαθμίδα.

Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Ένταση ήχου" μαζί με την ένδειξη της τρέχουσας ρύθμισης.


Διακοπή της αναπαραγωγής ήχου

Πατήστε στιγμιαία στο για σίγαση του ήχου.

Πατήστε ξανά στιγμιαία τα κουμπιά , ή για να συνεχίσετε την ακρόαση της τρέχουσας πηγής ήχου.

2

Ακρόαση ραδιοφώνου



Επιλογή ζώνης ραδιοφώνου

Για να επιλέξετε την επιθυμητή ζώνη μεταξύ FM, AM ή DR (Επίγειο ψηφιακό ραδιόφωνο), πατήστε Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κόσμο "Ραδιόφωνο", έπειτα, επιλέξτε τη μπάντα πατώντας ή ή πιέστε το . Ενώ ακούτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό, πατήστε για πρόσβαση στην οθόνη επιλογής ζώνης.

Επιλογή ενός ραδιοφωνικού σταθμού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορους τρόπους λειτουργίας για την επιλογή και αναζήτηση ενός ραδιοφωνικού σταθμού:

– "λειτουργία λίστας" ***1*** είναι διαθέσιμη σε DR και FM,



– "χειροκίνητη λειτουργία" ***2*** είναι διαθέσιμη σε AM και FM.

"Λειτουργία λίστας"

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να αναζητήσετε διαθέσιμους σταθμούς σαρώνοντας τη λίστα των σταθμών με αλφαβητική σειρά και, στη συνέχεια, με συχνότητα (για σταθμούς χωρίς ραδιόφωνο) χρησιμοποιώντας ή , στη συνέχεια OK για επιβεβαίωση.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός στον οποίο σταματάτε στη λίστα θα αναπαράγεται αυτόματα λίγο αργότερα.

Για να επιστρέψετε στη λίστα των σταθμών, πατήστε ή περιηγηθείτε χρησιμοποιώντας στο χειριστήριο στο τιμόνι, ή .



Για να ενημερώσετε τη λίστα των σταθμών και να αποκτήσετε τους πιο πρόσφατους, πραγματοποιήστε ενημέρωση της λίστας ραδιοφωνικών σταθμών.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη "Ενημέρωση λίστας FM" και στη "Ενημέρωση λίστας DR" σε αυτήν την ενότητα.

"Χειροκίνητη λειτουργία"

Η χειροκίνητη λειτουργία σάς επιτρέπει να αναζητάτε σταθμούς κάνοντας αναζήτηση στις συχνότητες FM και AM:

– μεταβείτε στις υψηλότερες συχνότητες χρησιμοποιώντας στο χειριστήριο στο τιμόνι ή ;

– μεταβείτε στις χαμηλότερες συχνότητες χρησιμοποιώντας τα στο χειριστήριο στο τιμόνι ή .

Πιέζοντας το πλήκτρο ή :

– πατήστε σύντομα: για αναζήτηση με βήμα συχνότητας,

– πατήστε παρατεταμένα: για αυτόματη αναζήτηση ενός διαθέσιμου σταθμού.

Πληροφορίες ραδιοφώνου/πολυμέσων



Αυτή η λειτουργία εμφανίζει τις πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα που θέλετε να δείτε στην οθόνη (βλέπε παραπάνω). Εμφανίζεται αυτόματα μετά από μια στιγμή ή όταν πατάτε. OK.

Απομνημόνευση σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και έξι σταθμούς, ώστε να εμφανίζονται μόνιμα στην κορυφή της λίστας των σταθμών.

Επιλέξτε μια μπάντα (FM, DR) και στη συνέχεια επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό χρησιμοποιώντας τους τρόπους λειτουργίας που περιγράφονται παραπάνω.

Για αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού, πατήστε παρατεταμένα OK από τη λίστα τρεχόντων παιχνιδιών και επιλέξτε τη θέση στα Αγαπημένα. Ένα ηχητικό σήμα επιβεβαιώνει ότι ο σταθμός αποθηκεύεται ως αγαπημένο.

Με την περιήγηση στη λίστα από την αρχή, θα εξακολουθείτε να μπορείτε να βρείτε τους "Αγαπημένους" σταθμούς σας στη ζώνη με τίτλο – MEM--. Στη συνέχεια ακολουθεί η πλήρης λίστα των σταθμών ταξινομημένων με αλφαβητική σειρά στη ζώνη με τον τίτλο – LIST --.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός στον οποίο σταματάτε θα αναπαράγεται αυτόματα λίγο μετά. Για να επιστρέψετε στη λίστα των σταθμών, πατήστε , ή περιηγηθείτε χρησιμοποιώντας στο χειριστήριο στο τιμόνι, ή .

2

Επιλογή σταθμού

Στη μπάντα AM, οι σταθμοί μπορούν να περιηγηθούν από τη ραδιοσυχνότητά τους και στο FM ή DR μπάντα στη λίστα των σταθμών μπορείτε να περιηγηθείτε.

Επιλέξτε την μπάντα που επιθυμείτε (FM, DR ή AM) πατώντας επανειλημμένα .

Αυτή η λίστα μπορεί να περιλαμβάνει έως και 100 ραδιοφωνικούς σταθμούς που αποθηκεύτηκαν την τελευταία φορά που ενημερώθηκε η λίστα.

Χρήση  στο χειριστήριο στο τιμόνι,  ή  για να μετακινηθείτε ανάμεσα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς στη λίστα FM, DR.

Πηγές ήχου μέσων

Το ηχοσύστημά σας είναι εξοπλισμένο με θύρα USB καθώς και με σύνδεση Bluetooth® που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση εξωτερικών πηγών ήχου.

Σημείωση: οι τύποι των βοηθητικών πηγών ήχου μπορούν να είναι MP3, WMA και AAC.

USB Σύνδεση

Σύνδεση

Συνδέστε το βύσμα της συσκευής αναπαραγωγής MP3, της φορητή συσκευή αναπαραγωγής ψηφιακού ήχου ή της μονάδας USB στη θύρα USB.

Μόλις η πρίζα της συσκευής συνδεθεί, απεικονίζεται αυτόματα το μουσικό κομμάτι που αναπαράγεται.

Χρήση

Μόλις συνδεθεί η εξωτερική πηγή ήχου, το πρώτο κομμάτι ήχου θα αρχίσει να παίζει αυτόματα.

Το ηχοσύστημα επανεκκινεί αυτόματα το τελευταίο κομμάτι που αναπαράχθηκε εάν η εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής ήχου είχε συνδεθεί προηγουμένως στο ηχοσύστημα.

Μόλις συνδεθεί η εξωτερική πηγή ήχου, η πρόσβαση στα περιεχόμενά της γίνεται μέσω των μενού του συστήματος πολυμέσων. Αποθηκεύει λίστες αναπαραγωγής πανομοιότυπες με αυτές της εξωτερικής συσκευής αναπαραγωγής ήχου σας.

Για πρόσβαση στα περιεχόμενα της εξωτερικής πηγής ήχου μέσω του ηχοσυστήματός σας:

– πατήστε  για να επιστρέψετε στη λίστα αναπαραγωγής,

ή

– περιστρέψτε το  στο χειριστήριο στην κολώνα τιμονιού ή πατήστε 

ή  για κύλιση στα κομμάτια.

Στη συνέχεια, για να τροποποιήσετε την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής:

– πατήστε  για να εμφανίσετε τους φακέλους ή τα κριτήρια επιλογής.

Πατήστε ξανά στο  για να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο,

ή

– πατήστε  για να επιλέξετε τον φάκελο ή τη λίστα αναπαραγωγής, ή για να ακούσετε το επιλεγμένο κομμάτι.

Φόρτιση μέσω της θύρας USB

Μόλις το βύσμα USB της φορητής ψηφιακής συσκευής αναπαραγωγής ήχου ή του τηλεφώνου σας είναι συνδεδεμένο στη θύρα USB του ηχοσυστήματος (που βρίσκεται κοντά στη θέση του οδηγού στην καμπίνα επιβατών) θα είναι δυνατή η φόρτιση ή η διατήρηση της στάθμης της μπαταρίας κατά τη χρήση.

Σημείωση: ορισμένες συσκευές δεν επαναφορτίζονται και δεν διατηρούν το επίπεδο φόρτισης ενώ είναι συνδεδεμένες στη θύρα USB του ηχοσυστήματος.

Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών από συσκευή Bluetooth®


Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη φορητή ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth®, πρέπει να φροντίσετε για τη σύζευξη αυτής κατά την πρώτη χρήση ➔ 27.

Η αντιστοίχιση επιτρέπει στο ηχοσύστημα να αναγνωρίσει και να αποθηκεύσει μια φορητή συσκευή ψηφιακού ήχου Bluetooth®.

Σημείωση:

– εάν η ψηφιακή συσκευή σας Bluetooth® διαθέτει λειτουργίες τηλεφώνου και φορητής ψηφιακής συσκευής αναπαραγωγής ήχου, η αντιστοίχιση μίας από αυτές τις λειτουργίες θα αντιστοιχίσει αυτόματα και την άλλη,
– ο αριθμός των προσβάσιμων λειτουργιών ποικίλει ανάλογα με το είδος

της φορητής συσκευής ψηφιακού ήχου και τη συμβατότητά της με το ηχοσύστημα.



Σύνδεση στο αυτοκίνητο

Η φορητή ψηφιακή συσκευή ήχου πρέπει να είναι συνδεδεμένη μέσω Bluetooth® ***a*** ή USB ***b*** στο ηχοσύστημα για πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητές του.

Χειριστείτε τη φορητή συσκευή ήχου όταν οι συνθήκες κυκλοφορίας σας το επιτρέπουν.
Φροντίστε η φορητή συσκευή ήχου να είναι τακτοποιημένη ενώ οδηγείτε (κίνδυνος εκτίναξης σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή σε περίπτωση βίαιης σύγκρουσης).

Για μια ήδη συγχρονισμένη συσκευή, πραγματοποιήστε τις ακόλουθες ενέργειες:


– ενεργοποιήστε τη σύνδεση ραδιοφώνου Bluetooth®,
– ενεργοποιήστε τη σύνδεση με το τηλέφωνο ή τη φορητή ψηφιακή συσκευή ήχου Bluetooth® και κάντε την ορατή σε άλλες συσκευές (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας),
– επιλέξτε την πηγή ήχου Bluetooth®

πατώντας επανειλημμένα στο SOURCE.
– επιλέξτε την εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής ήχου ή το τηλέφωνο προς σύνδεση με Bluetooth® μεταξύ αυτών που εντοπίζονται από το σύστημα πολυμέσων.

Χρήση


Η φορητή ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής ήχου πρέπει να συνδεθεί στο ηχοσύστημα για να επιτραπεί η πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητές του.

Σημείωση: δεν μπορείτε να συνδέσετε τη φορητή ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής ήχου στο ηχοσύστημα χωρίς να προηγηθεί ήδη σύζευξη.



Μόλις η φορητή ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth® συνδεθεί, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε μέσω του ηχοσυστήματος σας.

Μόλις συνδεθεί η εξωτερική πηγή ήχου ***c***, το πρώτο κομμάτι ήχου θα αρχίσει να παίζει αυτόματα ***d***.



Πατήστε ⮌ στο χειριστήριο του τιμονιού για να επιστρέψετε στη λίστα αναπαραγωγής ***e***.

Περιστρέψτε το ▲ ή το ▼ για μετακίνηση από το ένα κομμάτι στο άλλο.

Για επιστροφή στη οθόνη αναπαραγωγής ***d***, πατήστε OK ή περιμένετε λίγο για να εξαφανιστεί αυτόματα η λίστα αναπαραγωγής.

Σημείωση: ο αριθμός των προσβάσιμων λειτουργιών

εξαρτάται από τον τύπο της φορητής συσκευής ψηφιακού ήχου και τη συμβατότητά της με το ηχοσύστημα.

Τυχαία αναπαραγωγή "MIX"



Πατήστε παρατεταμένα το MODE για αναπαραγωγή με τυχαία σειρά όλων των κομματιών του φακέλου.

Η λειτουργία " MIX " προειδοποιητική λυχνία ***f*** που εμφανίζεται στην οθόνη. Ένα μουσικό κομμάτι επιλέγεται αμέσως με τυχαία σειρά. Το πέρασμα από το ένα μουσικό κομμάτι στο άλλο γίνεται με τυχαία σειρά.

Πατήστε παρατεταμένα ξανά MODE για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία τυχαίας αναπαραγωγής: η " MIX " την προειδοποιητική λυχνία ***f*** θα εξαφανιστεί.

Εάν απενεργοποιήσετε το σύστημα ήχου, απενεργοποιείται και η λειτουργία αναπαραγωγής με τυχαία σειρά.

Επανάληψη "RPT"



Αυτή η λειτουργία σάς δίνει τη δυνατότητα να επαναλάβετε μια λίστα αναπαραγωγής.

Πατήστε στιγμιαία στο MODE για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης σε ολόκληρη τη λίστα αναπαραγωγής.

Η λειτουργία " RPT " προειδοποιητική λυχνία ***g*** που εμφανίζεται στην οθόνη.

ΉΧΟΣ/ΠΟΛΥΜΈΣΑ

2

Πατήστε στιγμιαία ξανά MODE για να επαναλάβετε το τρέχον κομμάτι: "1" ***h*** θα εμφανιστεί στο σύμβολο " RPT ».

Πατήστε στιγμιαία ξανά MODE για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης, η " RPT " προειδοποιητική λυχνία ***g*** θα εξαφανιστεί.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτές τις επιλογές αναπαραγωγής: από το κύριο μενού, επιλέξτε τον κόσμο "Μέσα" και μετά την πηγή USB.

Χειριστείτε τη φορητή ψηφιακή συσκευή ήχου όταν οι συνθήκες κυκλοφορίας σας το επιτρέπουν.

Φροντίστε η φορητή ψηφιακή συσκευή ήχου να είναι τακτοποιημένη ενώ οδηγείτε (κίνδυνος εκτίναξης σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή σε περίπτωση βίαιης σύγκρουσης).

Σίγαση/παύση σίγασης ήχου



Πατήστε στιγμιαία στο για σίγαση του ήχου ή παύση του κομματιού ήχου.

Πατήστε στιγμιαία ξανά ή εκτελέστε μια ενέργεια στη γραμμή έντασης ήχου για να καταργήσετε τη σίγαση ή να αναπαραγάγετε το κομμάτι ήχου.

Ο ήχος του ηχοσυστήματος ενεργοποιείται αυτόματα κατά την αλλαγή πηγών ή κατά τη διάρκεια εκπομπών.

Συγχρονισμός/αποσυγχρονισμός τηλεφώνου

Bluetooth® Σύνδεση

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth® του συστήματος ήχου:

– πατήστε πρόσβαση στο βασικό μενού,
– επιλέξτε τον κόσμο "Ρυθμίσεις" και, στη συνέχεια, το μενού "Ρυθμίσεις τηλεφώνου" ακολουθούμενο από "Bluetooth®" χρησιμοποιώντας το ▲ ή ▼ στη συνέχεια OK για επιβεβαίωση,
– επιλέξτε "ΝΑΙ" χρησιμοποιώντας ▲ ή ▼, έπειτα επιβεβαιώστε πιέζοντας το πλήκτρο OK. Το σύμβολο Bluetooth® στη συνέχεια θα εμφανίζεται συνεχώς στη γραμμή κατάστασης στην οθόνη.

Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταθμευμένο.

Σύζευξη τηλεφώνου

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ανοιχτής ακρόασης (hands free), συγχρονίστε το κινητό σας Bluetooth® με το αυτοκίνητο. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία του τηλεφώνου Bluetooth® σας είναι ενεργοποιημένη και ορίστε την κατάστασή του σε "ορατό".

Ο συγχρονισμός επιτρέπει στο σύστημα τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια να αναγνωρίσει και να απομνημονεύσει ένα τηλέφωνο.

Μπορείτε να συζεύξετε μέχρι έξι τηλέφωνα, αλλά ένα μόνο μπορεί να παραμένει συνδεδεμένο κάθε φορά.

Μπορείτε να εκτελέσετε σύζευξη είτε μέσω του συστήματος ήχου είτε μέσω του τηλεφώνου σας.

Το σύστημα ήχου του αυτοκινήτου σας και το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένα.

Σημείωση: εάν αντιστοιχίσετε ένα νέο τηλέφωνο, ενώ ένα άλλο τηλέφωνο είναι ήδη συνδεδεμένο στο ηχοσύστημα, το τελευταίο θα αποσυνδεθεί και θα αντικατασταθεί από το νέο τηλέφωνο που αντιστοιχίστηκε.



Αντιστοίχιση ενός τηλεφώνου Bluetooth® με το ηχοσύστημα μέσω του ηχοσυστήματος

Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση Bluetooth® από το ηχοσύστημα.

Για τον συγχρονισμό ενός τηλεφώνου, πραγματοποιήστε τις ακόλουθες εργασίες:

– ενεργοποιήθηκε Bluetooth®,

– πατήστε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού,
– επιλέξτε τον κόσμο "Ρυθμίσεις", κατόπιν το μενού "Ρυθμίσεις τηλεφώνου"

2

χρησιμοποιώντας το ▲ ή το ▼ κατόπιν OK για επιβεβαίωση,
– επιλέξτε "Αναζήτηση τηλεφώνου" χρησιμοποιώντας ▲ ή ▼, στη συνέχεια OK για επιβεβαίωση.
Ένα μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη.

Πατήστε OK για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.

Θα αρχίσει η αναζήτηση συσκευών Bluetooth® εντός εμβέλειας (η αναζήτηση ενδέχεται να διαρκέσει έως 60 δευτερόλεπτα).

Επιλέξτε το τηλέφωνο που θέλετε να συζεύξετε πατώντας ▲ ή ▼ και μετά επιβεβαιώστε με το OK.

Από τη συσκευή Bluetooth®, αποδεχτείτε το αίτημα σύζευξης.

Μόλις το μήνυμα "Όνομα συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth" εμφανιστεί στην οθόνη του ηχοσυστήματος, αυτό υποδηλώνει ότι η συσκευή Bluetooth® αποθηκεύεται αυτόματα και συνδέεται στο αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια, η συσκευή σας είναι ορατή στη λίστα αναγνωρισμένων τηλεφώνων, στην οποία μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο υπομενού "Επιλογή τηλεφώνου".

Εάν η σύζευξη δεν ήταν επιτυχής μετά από 60 δευτερόλεπτα, εμφανίζεται το μήνυμα "Η σύζευξη απέτυχε". Επαναλάβετε αυτές τις λειτουργίες για να εκτελέσετε την επιθυμητή ενέργεια.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου σας.

Σημείωση: ανάλογα με το τηλέφωνό σας, μπορεί να είναι χρήσιμο να αποδεχτείτε τη μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου και του ιστορικού κλήσεων.

Αντιστοίχιση ενός τηλεφώνου Bluetooth® με το ηχοσύστημα μέσω του τηλεφώνου

Η μέθοδος αυτή σας επιτρέπει να εκτελέσετε μια αναζήτηση Bluetooth® από το τηλέφωνό σας.

Για τον συγχρονισμό του τηλεφώνου σας, πραγματοποιήστε τις ακόλουθες εργασίες:

– πατήστε 🏠 για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού,
– επιλέξτε τον κόσμο "Τηλέφωνο" χρησιμοποιώντας το ▲ ή το ▼, κατόπιν OK για επιβεβαίωση,
– επιλέξτε "Σύζευξη τηλεφώνου" χρησιμοποιώντας ▲ ή ▼ και στη συνέχεια OK για επιβεβαίωση.

Το μήνυμα "Εισαγάγετε τον κωδικό: XXXXXX" εμφανίζεται στην οθόνη του ηχοσυστήματος και ξεκινά αντίστροφη μέτρηση 60 δευτερολέπτων.

Το ηχοσύστημα τότε είναι ορατό σε άλλες Bluetooth® συσκευές για περίπου 60 δευτερόλεπτα.

Αναζητήστε το ηχοσύστημα χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου σας) ή αποδεχτείτε τον κωδικό σύζευξης με το τηλέφωνό σας.

Το μήνυμα "MY CAR" ή "Dacia Media Control Multimédia" εμφανίζεται στην οθόνη του ηχοσυστήματος για να επιβεβαιώσετε ότι το τηλέφωνό σας είναι συζευγμένο και συνδεδεμένο με το ηχοσύστημά σας.

Το μήνυμα "Dacia Media Control Multimédia" εμφανίζεται στην οθόνη μόνο εάν η εφαρμογή Dacia Media Control συνδέεται στο ηχοσύστημα και εάν η εφαρμογή είναι εγκατεστημένη στο smartphone σας.

Εάν η αντιστοίχιση αποτύχει, η οθόνη του ηχοσυστήματος επιστρέφει στον βασικό κόσμο "Τηλέφωνο".

Αποσυγχρονισμός τηλεφώνου



Η κατάργηση της αντιστοίχισης επιτρέπει τη διαγραφή ενός τηλεφώνου από το ηχοσύστημα.

Για να καταργήσετε την αντιστοίχιση και να διαγράψετε ένα τηλέφωνο από τη μνήμη του ηχοσυστήματος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

– πατήστε πρόσβαση στο βασικό μενού,
– επιλέξτε τον κόσμο "Ρυθμίσεις" και, στη συνέχεια, "Ρυθμίσεις τηλεφώνου" ακολουθούμενο από "Διαγραφή τηλεφώνου" πατώντας ▲ ή ▼, στη συνέχεια OK για επιβεβαίωση,



– επιλέξτε το τηλέφωνο που θέλετε να καταργήσετε τη σύζευξη χρησιμοποιώντας ▲ ή ▼, στη συνέχεια OK για επιβεβαίωση,
– επιλέξτε "NAI" χρησιμοποιώντας ▲ ή ▼, στη συνέχεια OK για επιβεβαίωση.

Εάν έχουν ήδη αποθηκευτεί έξι τηλέφωνα, το σύστημα προτείνει τη διαγραφή μίας από τις συσκευές. Επιλέγοντας "NAI", θα μεταφερθείτε στο μενού "Διαγραφή τηλεφώνου".



Για να καταργήσετε τη σύζευξη και να διαγράψετε όλα τα τηλέφωνα από τη μνήμη του ηχοσυστήματος:

– πατήστε πρόσβαση στο βασικό μενού,
– επιλέξτε το μενού "Ρυθμίσεις" και, στη συνέχεια, "Ρυθμίσεις τηλεφώνου" ακολουθούμενο από "Διαγραφή όλων" πατώντας ▲ ή ▼ στη συνέχεια OK για επιβεβαίωση,
– επιλέξτε "NAI" χρησιμοποιώντας ▲ ή ▼, στη συνέχεια OK για επιβεβαίωση.

Σημείωση: όλες οι επαφές στον τηλεφωνικό κατάλογο και το αρχείο κατα-

ΤΗΛΈΦΩΝΟ

γραφής κλήσεων στο συγχρονισμένο σύστημα ήχου θα διαγραφούν.

2



Το σύστημα τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια έχει αποκλειστικά ως στόχο να διευκολύνει την επικοινωνία, συμβάλλοντας στη μείωση των παραγόντων κινδύνου, χωρίς όμως να εγγυάται την πλήρη εξάλειψή τους. Είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε τους ισχύοντες νόμους της χώρας όπου βρίσκεστε

Σύνδεση/αποσύνδεση τηλεφώνου

Σύνδεση ενός τηλεφώνου που έχει συγχρονιστεί

Το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο σύστημα τηλεφωνίας με ανοιχτή ακρόαση (hands free) για να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του.

Ένα τηλέφωνο δεν μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα τηλεφώνου hands free, αν δεν έχει προηγουμένως συζευχθεί ➔ 27.

Σημείωση: Η σύνδεση Bluetooth® του τηλεφώνου σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και να έχει οριστεί σε "ορατή".

Αυτόματη σύνδεση

Μόλις ενεργοποιηθεί η ανάφλεξη του αυτοκινήτου, το ηχοσύστημα εκτελεί αναζήτηση για αντιστοιχισμένα τηλέφωνα εντός εμβέλειας.

Σημείωση: στο τηλέφωνο που είχε συνδεθεί τελευταίο στο σύστημα δίνεται προτεραιότητα.

Η αναζήτηση συνεχίζεται έως ότου βρεθεί ένα τηλέφωνο που έχει συγχρονιστεί (η αναζήτηση αυτή μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά).

Σημείωση: για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λίστα συμβατών τηλεφώνων, επικοινωνήστε με έναν εγκεκριμένο αντιπρόσωπο:

– Με ανοικτό διακόπτη, μπορείτε να αξιοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης του τηλεφώνου σας. Μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης σύνδεσης Bluetooth® του τηλεφώνου σας με το σύστημα ελεύθερα χέρια. Για αυτό τον σκοπό, συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου σας,
– κατά την επανασύνδεση, εάν που εντοπιστούν δύο τηλέφωνα που έχουν συγχρονιστεί στην περίμετρο λήψης σήματος του συστήματος ελεύθερα χέρια, το τηλέφωνο που συνδέθηκε τελευταίο στο σύστημα έχει προτεραιότητα, ακόμα και αν αυτό βρίσκεται έξω από το αυτοκίνητο, αλλά εντός της εμβέλειας του συστήματος ελεύθερα χέρια,
– εάν κατά τη σύνδεση με το σύστημα τηλεφώνου ανοιχτής ακρόασης βρίσκεστε σε τηλεφωνική συνομιλία, το τηλέφωνο θα συνδεθεί αυτόματα με το σύστημα και η συνομιλία θα μεταφερθεί στα ηχεία του αυτοκινήτου.

Το σύστημα τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια έχει αποκλειστικά ως στόχο να διευκολύνει την επικοινωνία, συμβάλλοντας στη μείωση των παραγόντων κινδύνου, χωρίς όμως να εγγυάται την πλήρη εξάλειψή τους. Είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε τους ισχύοντες νόμους της χώρας όπου βρίσκεστε

Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

2



Χειροκίνητη σύνδεση (αλλαγή συνδεδεμένου τηλεφώνου)

Πατήστε για πρόσβαση στο κύριο μενού, επιλέξτε τον κόσμο "Τηλεφωνο" χρησιμοποιώντας στην κολόνα του τιμονιού, ή , κατόπιν για επιβεβαίωση.

Επιλέξτε το μενού "Επιλογή τηλεφώνου" χρησιμοποιώντας το στην κολόνα του τιμονιού, ή , κατόπιν για επιβεβαίωση.



Εμφανίζεται η λίστα των τηλεφώνων που έχουν ήδη συζευχθεί.

Επιλέξτε το τηλέφωνο που θέλετε να συνδέσετε από τη λίστα χρησιμοποιώντας το κουμπί ελέγχου στη κολώνα τιμονιού, το ή το και κατόπιν επιβεβαιώστε με το .

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα επιβεβαιώνει ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο.

Σημείωση: Εάν ένα τηλέφωνο είναι ήδη συνδεδεμένο κατά τη μετάβαση σε άλλο τηλέφωνο, η υπάρχουσα σύνδεση αντικαθίσταται αυτόματα από αυτήν του νέου τηλεφώνου.

Αποτυχία σύνδεσης

Σε περίπτωση αποτυχίας της σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι:

– το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο,
– η μπαταρία του τηλεφώνου σας δεν έχει αποφορτιστεί,
– έχει ήδη προηγηθεί σύζευξη του τηλεφώνου σας με το σύστημα ανοιχτής ακρόασης,
– Το Bluetooth®είναι πλέον ενεργοποιημένο στο τηλέφωνό σας και το ηχοσύστημα,
– εκτελείται ρύθμιση των παραμέτρων του τηλεφώνου ώστε να γίνει δεκτό το αίτημα σύνδεσης με το σύστημα ήχου.

Σημείωση: η παρατεταμένη χρήση του συστήματος ανοιχτής ακρόασης συντελεί στην πιο γρήγορη αποφόρτιση της μπαταρίας του τηλεφώνου σας.

Πληροφορίες τηλεφώνου.



Μόλις συνδεθεί, το σύστημα ήχου εμφανίζει πληροφορίες σχετικές με το τηλέφωνο:

– τον τύπο σύνδεσης με το σύστημα πολυμέσων ***1***,
– το επίπεδο μπαταρίας τηλεφώνου ***2***,
– η κατάσταση δικτύου τηλεφώνου ***3***.

Αποσύνδεση τηλεφώνου



Για να αποσυνδέσετε το τηλέφωνό σας, μπορείτε:

– απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® του ηχοσυστήματός σας,
– απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® του τηλεφώνου σας.
– διαγράψτε το αντιστοιχισμένο τηλέφωνο μέσω του ηχοσυστήματος ➔ **27**.

Εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, το τηλέφωνο θα αποσυνδεθεί.

Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη του ηχοσυστήματος για να επιβεβαιώσει την αποσύνδεση του τηλεφώνου.

Σημείωση: Εάν υπάρχει κλήση σε εξέλιξη κατά την αποσύνδεση του τηλεφώνου σας, η κλήση θα μεταφερθεί αυτόματα στο τηλέφωνό σας.

Για να απενεργοποιήστε το Bluetooth® στο ηχοσύστημά σας, ➔ **8**.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth® του smartphone σας, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας.

Για να καταργήσετε τη σύζευξη και να διαγράψετε το τηλέφωνο Bluetooth®, ➔ **27**.

Πραγματοποίηση, απάντηση κλήσης

Κλήση επαφής από τον τηλεφωνικό κατάλογο

Κατά τη σύζευξη ενός τηλεφώνου, ο τηλεφωνικός κατάλογος μεταφορτώνεται αυτόματα στο σύστημα ήχου (ανάλογα με το τηλέφωνο).

Μπορείτε επίσης να επιτρέψετε την αυτόματη κοινή χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου και των αρχείων κλήσεων έτσι ώστε το σύστημα πολυμέσων να τα μεταφέρει αυτόματα κατά τη διάρκεια των επόμενων συζεύξεών σας.

Εάν δεν επιτρέπεται η πρόσβαση, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη του συστήματος ήχου που σας ζητά να επιτρέψετε την πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.

ΤΗΛΈΦΩΝΟ

2

Εάν το σύστημα πολυμέσων δεν μπορεί να βρει το τηλέφωνό σας, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου σας.

Σημείωση: μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό ή μια επαφή πατώντας σύντομα το  ➔ 83.



Για να αναζητήσετε επαφές:

– πατήστε  για πρόσβαση στο κύριο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε "Τηλέφωνο" κόσμου πατώντας  ή , έπειτα  για να επιβεβαιώσετε,

– επιλέξτε "Επαφές" χρησιμοποιώντας το  ή το , κατόπιν  για επιβεβαίωση.

Από το μενού "Επαφές" μπορείτε να αναζητήσετε μια επαφή με το όνομά της. Για να το κάνετε αυτό:

– πατήστε παρατεταμένα στο  ή  για να ενεργοποιήσετε την αναζήτηση,

– πατήστε  στην κολόνα του τιμονιού,  ή  να μετακινηθείτε στα γράμματα του αλφαβήτου,

– μόλις επιλέξετε το γράμμα που επιθυμείτε, πιέστε  για επιβεβαίωση,

– επιλέξτε την επιθυμητή επαφή πατώντας το  ή το  και μετά πατήστε  για να εμφανίσετε τον/-ους αποθηκευμένο/-ους αριθμό/-ούς της επαφής,

– επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό πατώντας το  ή το  και μετά πατήστε  για επιβεβαίωση και έναρξη της κλήσης.

Σημείωση: για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε .



Συνιστάται να σταματάτε το αυτοκίνητο για να αναζητήσετε μία επαφή.

Κλήση μιας επαφής που εμφανίζεται στο ιστορικό κλήσεων



Για να εμφανιστεί το ιστορικό κλήσεων:

– αποκτήστε πρόσβαση στον κόσμο "Τηλέφωνο" πατώντας , κατόπιν χρησιμοποιήστε το  ή το  για

να επιλέξετε "Τηλέφωνο", κατόπιν OK για επιβεβαίωση,
– επιλέξτε "Κλήσεις" χρησιμοποιώντας ▲ ή ▼, κατόπιν OK για επιβεβαίωση,
– επιλέξτε την επαφή ή τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε πατώντας τα ▲ ή ▼ και στη συνέχεια πατήστε OK για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ



Κατά την απάντηση κλήσης, ο αριθμός τηλεφώνου που σας καλεί εμφανίζεται στην οθόνη του ηχοσυστήματος (αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει μέσω της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας της οποίας είστε συνδρομητής).

Αν ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντα υπάρχει ήδη σε κάποιον κατάλογο, το όνομα της επαφής εμφανίζεται στη θέση του αριθμού τηλεφώνου.

Εάν δεν εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου που σας καλεί, στην οθόνη του ηχοσυστηματος εμφανίζεται το μήνυμα "Απόρρητος αριθμός".

Για να αποδεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση:

– επιλέξτε το εικονίδιο χρησιμοποιώντας ▲ ή ▼, στη συνέχεια OK για επιβεβαίωση,

ή

– πατήστε στιγμιαία στο .

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση:

– επιλέξτε το εικονίδιο χρησιμοποιώντας ▲ ή ▼, στη συνέχεια OK για επιβεβαίωση,

ή

– πατήστε παρατεταμένα το .

Συνιστάται να σταματάτε το αυτοκίνητο για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή για να αναζητήσετε μία επαφή.

Απάντηση σε δεύτερη κλήση



Κατά την υποδοχή δεύτερης κλήσης, ο δεύτερος αριθμός τηλεφώνου που σας καλεί εμφανίζεται στην οθόνη του ηχοσυστήματος (αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει μέσω της εταιρείας κινητής τηλεφω-

νίας της οποίας είστε συνδρομητής).
Μπορείτε:
– αποδεχτείτε την εισερχόμενη κλήση επιλέγοντας  ;
– απορρίψτε την εισερχόμενη κλήση επιλέγοντας  ;
– βάλτε μια εισερχόμενη κλήση σε αναμονή επιλέγοντας ***1***.

Για να τερματίσετε μια κλήση κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, πατήστε  .

Κλήση σε εξέλιξη

Μπορείτε:

– ρυθμίστε την ένταση πατώντας  ή  ;
– τερματίστε την κλήση πατώντας  .

Πατήστε το πλήκτρο  ή  , στη συνέχεια  για επιβεβαίωση.

Έτσι μπορείτε:
– αποδεχτείτε την εισερχόμενη κλήση/ συνεχίστε μια κλήση που έχει τεθεί σε αναμονή επιλέγοντας  ;
– τερματίστε μια κλήση επιλέγοντας  κατά τη διάρκεια της συνομιλίας,
– βάλτε μια κλήση σε αναμονή επιλέγοντας ***1***,
– επιλογή ***2*** για να χρησιμοποιήσετε το πλητρολόγιο του συστήματος ήχου για την εισαγωγή των ψηφίων.

> Το σύστημα επιτρέπει τη διαχείριση των λειτουργιών που αφορούν την πραγματοποίηση ή αποδοχή δεύτερης κλήσης για όσο διάστημα το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο (ανάλογα με τη συνδρομή).

Χρήση του πληκτρολογίου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης



Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο του ηχοσυστήματος κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

– επιλέξτε το πληκτρολόγιο του ηχοσυστήματος χρησιμοποιώντας ▲ ή ▼, στη συνέχεια OK για επιβεβαίωση,

– επιλέξτε τον αριθμό ή το χαρακτήρα χρησιμοποιώντας ▲ ή ▼, στη συνέχεια OK για να επιβεβαιώστε την επιλογή σας.

Σημείωση: για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε ⮌.

2




Από το κύριο μενού, περιηγηθείτε πατώντας ▲ ή ▼ μέχρι να φτάσετε στον "Ρυθμίσεις" κόσμο.

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες:

– « Όχημα » ;
– « Ήχος » ;
– « Τηλέφωνο ».

> Για λόγους ασφαλείας, κάνετε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

Ρυθμίσεις ήχου



Από το κύριο μενού, χρησιμοποιήστε το ▲ ή το ▼ για να περιηγηθείτε στον κόσμο "Ρυθμίσεις", κατόπιν επιλέξτε "Ήχος".

Επιλέξτε "Ρυθμίσεις ήχου" και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση.

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες:

– "Ισοσταθμιστής",
– "Κατανομή στο χώρο",
– "Ένταση ήχου χλμ./ώρα",
– « Ενίσχυση μπάσων » ;
– "Επαναφορά".



"Ισοσταθμιστής"

Επιλέξτε "Ισοσταθμιστής" και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να αποκτήσετε πρόσβαση στα διάφορα στοιχεία με την εξής σειρά:

– « Μπάσα » ;
– « Μέτρια » ;
– « Treble ».

"Κατανομή στο χώρο" (κατανομή ήχου)

Η λειτουργία "Κατανομή στο χώρο" για να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου στην καμπίνα επιβατών:

– "Balance" (κατανομή ήχου αριστερά/δεξιά),
– ανάλογα με το αυτοκίνητο, "Απόσβεση" (κατανομή ήχου μπροστά/πίσω).

ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ

Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή κάθε ρύθμισης με τα πλήκτρα ▲ ή ▼.

Πιέστε το OK για να επιβεβαιώσετε τη νέα ρύθμιση και να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιλογή.

"Ένταση ήχου βάσει ταχύτητας"

Η ένταση του συστήματος ήχου μεταβάλλεται ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου.

Μεταβείτε στο μενού "Ρυθμίσεις ήχου" και, στη συνέχεια, επιλέξτε την "Ένταση χλμ./ώρα" πιέζοντας το πλήκτρο OK.

Για να φτάσετε στην επιθυμητή ρύθμιση, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

– « OFF » ;
– "Πολύ χαμηλή",
– « Χαμηλή » ;
– « Μέτρια » ;
– "Υψηλή",
– « Πολύ υψηλή ».



« Ενίσχυση μπάσων »

Η λειτουργία "Ενίσχυση μπάσων" μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση των μπάσων όταν ακούτε σε χαμηλή ένταση.

Μεταβείτε στο μενού "Ρυθμίσεις ήχου" και μετά επιλέξτε "Ενίσχυση μπάσων" χρησιμοποιώντας το ▲ ή το ▼, κατόπιν OK για επιβεβαίωση.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, επιλέξτε "ON" ή "OFF" χρησιμοποιώντας το ▲ ή το ▼, κατόπιν πατήστε OK για επιβεβαίωση.

"Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ήχου"

Εμφανίστε τις "Ρυθμίσεις ήχου" και επιλέξτε "Προεπιλογή" και μετά "Επαναφορά".

Επιλέξτε "NAI" ή "OXI".

Όλες οι ρυθμίσεις ήχου επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

ⓘ Πιέστε το πλήκτρο ⮌ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

Ρυθμίσεις ραδιοφώνου



Το μενού ρυθμίσεων εμφανίζεται πιέζοντας ελαφρώς 🏠, επιλέξτε τον κό-

σμο "Ρυθμίσεις" και, στη συνέχεια, "Ρυθμίσεις ήχου" πατώντας ▲ ή ▼, στη συνέχεια OK για επιβεβαίωση.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες είναι οι ακόλουθες:

– "Ενημέρωση λίστας FM",
– "Ενημέρωση λίστας DR",
– "Simulcast",
– "Προτεραιότητα σε DR",
– « TA » ;
– « AF ».

"Ενημέρωση της "FM" λίστας

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενημερώσετε τη λίστα όλων των σταθμών FM στην περιοχή όπου βρίσκεστε.

Από το "Ρυθμίσεις κόσμο", επιλέξτε το μενού "Ρυθμίσεις ραδιοφώνου" και μετά "Ενημέρωση λίστας FM" πατώντας ▲ ή ▼, στη συνέχεια OK για επιβεβαίωση.

Θα ξεκινήσει η αυτόματη ενημέρωση των σταθμών FM στην περιοχή. Το μήνυμα "Ενημέρωση λίστας FM" εμφανίζεται στο καντράν.

Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, στην οθόνη εμφανίζεται "Η λίστα FM ενημερώθηκε".

"Ενημέρωση της "DR" λίστας

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενημερώσετε τη λίστα όλων των σταθμών DR στην περιοχή όπου βρίσκεστε.

Από το μενού "Ρυθμίσεις ραδιοφώνου", επιλέξτε "Ενημέρωση λίστας DR" πατώντας ▲ ή ▼, στη συνέχεια OK για επιβεβαίωση.

Θα ξεκινήσει η αυτόματη ενημέρωση των σταθμών DR στην περιοχή. Το μήνυμα "Ενημέρωση λίστας DR" εμφανίζεται στο καντράν.

Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, στην οθόνη εμφανίζεται "Η λίστα DR ενημερώθηκε".

Σημείωση: εάν έχει επιλεγεί άλλη πηγή με SOURCE, η FM λίστα ή η DR λίστα συνεχίζει να ενημερώνεται στο παρασκήνιο.

"Simulcast"

Ανάλογα με τη χώρα, αυτή η λειτουργία αλλάζει από ένα DR σταθμό στον ισοδύναμο FM σταθμό εάν χαθεί το ψηφιακό σήμα.

Αν το "ταυτόχρονη εκπομπή FM/DR" είναι ενεργοποιημένο, μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση μερικών δευτερολέπτων κατά την εναλλαγή από FM προς την DR ή από DR προς την FM. Μπορεί να προκύψει αλλαγή στην ένταση.

Το σύστημα θα επιστρέψει αυτόματα σε DR μόλις ληφθεί ψηφιακό σήμα.

Σημείωση: κατά τη διάρκεια της ταυτόχρονης μετάδοσης, πριν από το όνομα του σταθμού εμφανίζεται το " FM> »

"Προτεραιότητα σε DR"

Ανάλογα με τη χώρα, αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να επιλέξετε ένα σταθμό FM (εάν ο ραδιοφωνικός σταθμός που ζητήθηκε είναι διαθέσιμος και σε ψηφιακό) και μεταβείτε στον αντίστοιχο σταθμό DR για καλύτερη ποιότητα ήχου.

Σημείωση: ενώ DR έχει προτεραιότητα, το όνομα του σταθμού προηγείται από " DR> ».

« TA »

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το ηχοσύστημα πραγματοποιεί αναζήτηση και αναπαράγει αυτόματα ενημερωτικά δελτία για την κυκλοφορία όταν μεταδίδονται νέα δελτία από μερικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς "FM" ή "DR".

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία:

– από τον κόσμο "Ρυθμίσεις", επιλέξτε "Ρυθμίσεις ραδιοφώνου" πατώντας στην κολόνα τιμονιού και, στη συνέχεια, OK για επιβεβαίωση,

– επιλέξτε "TA" πιέζοντας στην κολόνα τιμονιού και, στη συνέχεια, OK για επιβεβαίωση,
– επιλέξτε "ON" ή "OFF" για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "TA".

"AF" (Αυτόματος επανασυντονισμός AF)

Η συχνότητα ενός σταθμού FM αλλάζει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

Ορισμένοι σταθμοί χρησιμοποιούν το σύστημα RDS, κυρίως για αυτόματο επανασυντονισμό της "AF" κατά όταν το αυτοκίνητο κινείται.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου που είναι συνδεδεμένο στο ηχοσύστημα.

Από το κύριο μενού, περιηγηθείτε πατώντας ▲ ή ▼ μέχρι να φτάσετε στον "Ρυθμίσεις" κόσμο. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις τηλεφώνου" και, στη συνέχεια, πιέστε OK για επιβεβαίωση.

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες:
– "Αναζήτηση τηλεφώνου".
– "Σύζευξη τηλεφώνου",
– "Επιλέξτε ένα τηλέφωνο".
– "Διαγραφή τηλεφώνου",
– "BT ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ".

Ανατρέξτε στις αντίστοιχες ενότητες.

Πιέστε στο πλήκτρο για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.



"Ρυθμίσεις BT" (Bluetooth®)

Από το κύριο μενού, περιηγηθείτε πατώντας ▲ ή ▼ μέχρι να φτάσετε στον "Ρυθμίσεις" κόσμο. Επιλέξτε "Ρυθμίσεις BT" και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK για επιβεβαίωση.

Για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth® ηχοσύστημα, επιλέξτε "ON" πατώντας ▲ ή ▼, στη συνέχεια OK για επιβεβαίωση.

Για να απενεργοποιήσετε το ηχοσύστημα Bluetooth®, επιλέξτε "OFF" πατώντας ▲ ή ▼, στη συνέχεια OK για επιβεβαίωση.

Επιλογή γλώσσας

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης του ηχοσυστήματος στο καντράν.

Εμφανίστε το μενού ρυθμίσεων πιέζοντας το πλήκτρο . Επιλέξτε "Ρυθμίσεις οχήματος", "Γλώσσα" και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα πατώντας ▲ ή ▼ πιέζοντας το πλήκτρο OK για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση της ώρας

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ώρα.

ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ

2

Εμφανίστε το μενού ρυθμίσεων πιέζοντας το πλήκτρο . Επιλέξτε "Μενού οχήματος" στη συνέχεια "Ρολόι" χρησιμοποιώντας τα  ή  και πατήστε  για επιβεβαίωση.
Εμφανίζεται το μενού "Ρολόι":
– πατήστε και κρατήστε πατημένο το  για πρόσβαση στη ρύθμιση Ώρες,
– ρυθμίστε την ώρα πατώντας  ή , μετά περιμένετε για λίγο έως ότου η επιλογή αλλάξει αυτόματα από τη ρύθμιση ώρας στη ρύθμιση λεπτών.
– ορίστε τα λεπτά πατώντας το  ή το  και μετά περιμένετε λίγο έως ότου η ρύθμιση επιβεβαιωθεί αυτόματα.




Ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο του τηλεφώνου σας, οι λειτουργίες του συστήματος τηλεφωνίας με ανοιχτή ακρόαση (hands free) ενδέχεται να είναι εν μέρει ή πλήρως ασύμβατες με το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου σας.



Για λόγους ασφαλείας, κάνετε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

Ψηφιακή οθόνη



	Λειτουργία AUDIO/MEDIA	Λειτουργία ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
1	Ζώνη πληροφόρησης: χρόνος, συνδεσιμότητα, πληροφορίες τηλεφώνου, εξωτερική θερμοκρασία.	
2	Ζώνη εμφάνισης κόσμου (Όχημα, Ραδιόφωνο, Πολυμέσα, Τηλέφωνο, Ρυθμίσεις).	
3	Περιοχή εμφάνισης που δείχνει τον κόσμο/μενού που χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμή.	

3

Περιγραφή κόσμων

Οθόνες κόσμων



Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους διάφορους κόσμους ***2*** ανά πάσα στιγμή πατώντας παρατεταμένα .

Πατήστε επανειλημμένα στο για να φτάσετε στον "Ρυθμίσεις" κόσμο, τότε OK για επιβεβαίωση.


– « Όχημα » ;
– « Ραδιόφωνο » ;
– "Πολυμέσα",
– « Τηλέφωνο » ;
– « Ρυθμίσεις » ;
– ...

Σημείωση: η διαθεσιμότητα των Κόσμων εξαρτάται από τον εξοπλισμό.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στους διαφορετικούς κόσμους ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας το κουμπί στο τιμόνι.

> Ορισμένες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο όταν το όχημα είναι σταματημένο.

Οθόνη απεικόνισης



A. Κατάσταση σύνδεσης και κοινής χρήσης δεδομένων,

B. Πληροφορίες για την κατάσταση του τηλεφωνικού δικτύου.

C. Πληροφορίες για τη στάθμη της μπαταρίας τηλεφώνου.

D. Bluetooth®πληροφορίες σύνδεσης.

E. Εξωτερική θερμοκρασία.

F. Τρέχουσα ώρα.

G. Εμφάνιση κόσμων.

H. Περιοχή εμφάνισης που δείχνει τον κόσμο/μενού που χρησιμοποιείται αυτήν τη στιγμή.

Εργασία

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Πατήστε στιγμιαία στο , ή για να ενεργοποιήσετε το σύστημα ήχου σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ήχου χωρίς να ξεκινήσετε το αυτοκίνητό σας. Θα τεθεί σε λειτουργία για αρκετά λεπτά. Πατήστε στιγμιαία για να το κρατήσετε για λίγα λεπτά ακόμα.

Απενεργοποιήστε το σύστημα ήχου πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο . Η οθόνη του ραδιοσυστήματος εμφανίζεται στην εικόνα ενώ είναι απενεργοποιημένη ή σε λειτουργία "Όχημα" με τον ήχο σε σίγαση.

Επιλογή της πηγής

Με διαδοχικά πατήματα του πλήκτρου  εμφανίζονται οι διάφορες πηγές ήχου. Κατά τη μετακίνηση, οι πηγές ήχου εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη ραδιοφωνική ζώνη από το "Ραδιόφωνο" κόσμο.

Πατήστε  για να επιλέξετε τον κόσμο "Ραδιόφωνο", κατόπιν πατήστε  για να εμφανίσετε το μενού επιλογής μπάντας μεταξύ FM, AM ή DR (επίγειο ψηφιακό ραδιόφωνο), κατόπιν επιλέξτε την μπάντα χρησιμοποιώντας το  ή το , κατόπιν  για επιβεβαίωση.


Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την πηγή ήχου από το κόσμο "Μέσα".

Πατήστε , επιλέξτε τον κόσμο "Μέσα" χρησιμοποιώντας το  ή , έπειτα  για επιβεβαίωση. Επιλογή της πηγής ήχου.

Όταν συνδέετε μια πηγή πολυμέσων USB όταν ενεργοποιείται το ηχοσύστημα, τότε η πηγή θα επιλέξει αυτόματα στα νέα μέσα και θα αρχίσει να παίζει το περιεχόμενό τους.

Όταν συνδέετε μια πηγή πολυμέσων Bluetooth® ενώ το σύστημα ήχου είναι ενεργοποιημένο, εάν η πηγής ήχου που έπαιζε ήταν ήδη Bluetooth® τότε το περιεχόμενο πολυμέσων θα αλλάξει και θα αρχίσει να αναπαράγεται αυτόματα στο ηχοσύστημα.

Ηχητική ένταση



Ρυθμίστε την ένταση του ήχου πιέζοντας τα  ή  του χειριστηρίου στο τιμόνι.


Πατήστε στιγμιαία  για να αυξήσετε την ένταση κατά μία βαθμίδα.

Διακοπή της αναπαραγωγής ήχου

Πατήστε στιγμιαία  για σίγαση του ήχου.

Πατήστε στιγμιαία ξανά το , το  ή το  για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή της τρέχουσας πηγής ήχου.

Ακρόαση ραδιοφώνου




Επιλογή ζώνης ραδιοφώνου

Για να επιλέξετε την επιθυμητή ζώνη μεταξύ των FM, AM ή DR (επίγειο ψηφιακό ραδιόφωνο), πιέστε για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κόσμο "Ραδιόφωνο" και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή ζώνη κυμάτων πιέζοντας ή , και, στη συνέχεια, OK για επιβεβαίωση.

Επιλογή ενός ραδιοφωνικού σταθμού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορους τρόπους λειτουργίας για την επιλογή και αναζήτηση ενός ραδιοφωνικού σταθμού:

– "λειτουργία λίστας" είναι διαθέσιμη σε DR και FM,
– "χειροκίνητη λειτουργία" είναι διαθέσιμη σε AM και FM.




"Λειτουργία λίστας"

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να αναζητήσετε διαθέσιμους σταθμούς σαρώνοντας τη λίστα των σταθμών με αλφαβητική σειρά και, στη συνέχεια, με συχνότητα (για ραδιοφωνικούς σταθμούς χωρίς όνομα) χρησιμοποιώντας ή , έπειτα το OK για επιβεβαίωση.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός στον οποίο σταματάτε στη λίστα θα αναπαράγεται αυτόματα λίγο αργότερα.

Για να επιστρέψετε στη λίστα των σταθμών, χρησιμοποιήστε το ή περιηγηθείτε χρησιμοποιώντας το χειριστήριο στην κολόνα τιμονιού, ή .

Πιέστε παρατεταμένα ή για να επιστρέψετε στην κορυφή της λίστας.



Για να ενημερώσετε τη λίστα των σταθμών και να αποκτήσετε τους πιο πρό-

σφατους, πραγματοποιήστε ενημέρωση της λίστας ραδιοφωνικών σταθμών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την λίστα ραδιοφωνικών σταθμών, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με την "Ενημέρωση λίστας FM" και "Ενημέρωση λίστας DR" σε αυτήν την ενότητα.

"Χειροκίνητη λειτουργία"

Η χειροκίνητη λειτουργία σάς επιτρέπει να αναζητάτε σταθμούς κάνοντας αναζήτηση στις συχνότητες FM και AM:

– να μετακινηθείτε στις υψηλότερες συχνότητες χρησιμοποιώντας το χειριστήριο στην κολόνα του τιμονιού ή ▲,


– να μετακινηθείτε στις χαμηλότερες συχνότητες πατώντας το στην κολώνα του τιμονιού ή το ▼.

Πατώντας το ▲ ή το ▼,

– πατήστε σύντομα: για αναζήτηση με βήμα συχνότητας,

– πατήστε παρατεταμένα: για αυτόματη αναζήτηση ενός διαθέσιμου σταθμού.

Πληροφορίες ραδιοφώνου/πολυμέσων



Αυτή η λειτουργία εμφανίζει τις πληροφορίες σχετικά με τη συχνότητα που θέλετε να δείτε στην οθόνη (βλέπε παραπάνω). Εμφανίζεται αυτόματα μετά από μια στιγμή ή πατώντας OK.

Απομνημόνευση σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως και έξι σταθμούς, ώστε να εμφανίζονται μόνιμα στην κορυφή της λίστας των σταθμών ("Αγαπημένοι" σταθμοί).

Επιλέξτε μια μπάντα (FM, DR) και στη συνέχεια επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό χρησιμοποιώντας τους τρόπους λειτουργίας που περιγράφονται παραπάνω.

Για αποθήκευση ραδιοφωνικού σταθμού, πατήστε παρατεταμένα OK από τη λίστα τρεχόντων παιχνιδιών και επιλέξτε τη θέση στα Αγαπημένα. Ένα ηχητικό σήμα επιβεβαιώνει ότι ο σταθμός αποθηκεύεται ως αγαπημένο.

Με την περιήγηση στη λίστα από την αρχή, θα εξακολουθείτε να μπορείτε να βρείτε τους "Αγαπημένους" σταθμούς σας στη ζώνη με τίτλο « -- MEM -- ». Στη συνέχεια ακολουθεί η πλήρης λίστα των σταθμών ταξινομημένων με αλφαβητική σειρά στη ζώνη με τον τίτλο " -- LIST -- ».

Ο ραδιοφωνικός σταθμός στον οποίο σταματάτε θα αναπαράγεται αυτόματα λίγο μετά. Για να επιστρέψετε στη λίστα των σταθμών, πατήστε ⮌, ή περιηγηθείτε χρησιμοποιώντας στο χειριστήριο στο τιμόνι, ▲ ή ▼.

ΉΧΟΣ/ΠΟΛΥΜΈΣΑ

Επιλογή σταθμού

Επιλέξτε την μπάντα που επιθυμείτε (FM, DR ή AM) πατώντας επανειλημμένα .

Αυτή η λίστα μπορεί να περιλαμβάνει έως και 100 ραδιοφωνικούς σταθμούς που αποθηκεύτηκαν την τελευταία φορά που ενημερώθηκε η λίστα.

Χρήση  στο χειριστήριο στο τιμόνι,  ή  για να μετακινηθείτε ανάμεσα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς στη λίστα FM, DR.

3

Πηγές ήχου μέσων

Το ηχοσύστημά σας είναι εξοπλισμένο με θύρα USB καθώς και με σύνδεση Bluetooth® που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση εξωτερικών πηγών ήχου.

Σημείωση: οι τύποι των βοηθητικών πηγών ήχου μπορούν να είναι MP3, WMA και AAC.

USB Σύνδεση

Σύνδεση

Συνδέστε το βύσμα της συσκευής αναπαραγωγής MP3, της φορητή συσκευή αναπαραγωγής ψηφιακού ήχου ή της μονάδας USB στη θύρα USB.

Μόλις η πρίζα της συσκευής συνδεθεί, απεικονίζεται αυτόματα το μουσικό κομμάτι που αναπαράγεται.

Χρήση

Μόλις συνδεθεί η εξωτερική πηγή ήχου, το πρώτο κομμάτι ήχου θα αρχίσει να παίζει αυτόματα.

Το ηχοσύστημα επανεκκινεί αυτόματα το τελευταίο κομμάτι που αναπαράχθηκε εάν η εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής ήχου είχε συνδεθεί προηγουμένως στο ηχοσύστημα.

Μόλις συνδεθεί η εξωτερική πηγή ήχου, η πρόσβαση στα περιεχόμενά της γίνεται μέσω των μενού του συστήματος πολυμέσων. Αποθηκεύει λίστες αναπαραγωγής πανομοιότυπες με αυτές της εξωτερικής συσκευής αναπαραγωγής ήχου σας.

Για πρόσβαση στα περιεχόμενα της εξωτερικής πηγής ήχου μέσω του ηχοσυστήματός σας:

– πατήστε για να επιστρέψετε στη λίστα αναπαραγωγής,

ή

– περιστρέψτε το στο χειριστήριο στην κολώνα τιμονιού ή πατήστε

ή για κύλιση στα κομμάτια.

Στη συνέχεια, για να τροποποιήσετε την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής:

– πατήστε για να εμφανίσετε τους φακέλους ή τα κριτήρια επιλογής.

Πατήστε ξανά στο για να επιστρέψετε στον προηγούμενο φάκελο,

ή

– πατήστε OK για να επιλέξετε τον φάκελο ή τη λίστα αναπαραγωγής, ή για να ακούσετε το επιλεγμένο κομμάτι.

Φόρτιση μέσω της θύρας USB

Μόλις το βύσμα USB της φορητής ψηφιακής συσκευής αναπαραγωγής ήχου ή του τηλεφώνου σας είναι συνδεδεμένο στη θύρα USB του ηχοσυστήματος (που βρίσκεται κοντά στη θέση του οδηγού στην καμπίνα επιβατών) θα είναι δυνατή η φόρτιση ή η διατήρηση της στάθμης της μπαταρίας κατά τη χρήση.

Σημείωση: ορισμένες συσκευές δεν επαναφορτίζονται και δεν διατηρούν το επίπεδο φόρτισης ενώ είναι συνδεδεμένες στη θύρα USB του ηχοσυστήματος.

Αναπαραγωγή μουσικών κομματιών από συσκευή Bluetooth®


Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη φορητή ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth®, πρέπει να φροντίσετε για τη σύζευξη αυτής κατά την πρώτη χρήση ➔ 54.

Η αντιστοίχιση επιτρέπει στο ηχοσύστημα να αναγνωρίσει και να αποθηκεύσει μια φορητή συσκευή ψηφιακού ήχου Bluetooth®.

Σημείωση:

– αν η φορητή ψηφιακή συσκευή ήχου Bluetooth® σας είναι εξοπλισμένη με τηλέφωνο και φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου, η σύζευξη μιας από τις λειτουργίες συνεπάγεται αυτόματα τη σύζευξη της άλλης,
– ο αριθμός των προσβάσιμων λειτουργιών ποικίλει ανάλογα με το είδος

της φορητής συσκευής ψηφιακού ήχου και τη συμβατότητά της με το ηχοσύστημα.



Σύνδεση στο αυτοκίνητο

Η φορητή ψηφιακή συσκευή ήχου πρέπει να είναι συνδεδεμένη μέσω Bluetooth® ***a*** ή USB ***b*** στο ηχοσύστημα για πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητές του.

Χειριστείτε τη φορητή συσκευή ήχου όταν οι συνθήκες κυκλοφορίας σας το επιτρέπουν.
Φροντίστε η φορητή συσκευή ήχου να είναι τακτοποιημένη ενώ οδηγείτε (κίνδυνος εκτίναξης σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή σε περίπτωση βίαιης σύγκρουσης).

Για μια ήδη συγχρονισμένη συσκευή, πραγματοποιήστε τις ακόλουθες ενέργειες:


– ενεργοποιήστε τη σύνδεση ραδιοφώνου Bluetooth®,
– ενεργοποιήστε τη σύνδεση με το τηλέφωνο ή τη φορητή ψηφιακή συσκευή ήχου Bluetooth® σας και κάντε την ορατή σε άλλες συσκευές (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας),
– επιλέξτε την πηγή ήχου Bluetooth®

πατώντας επανειλημμένα στο SOURCE.
– επιλέξτε την εξωτερική συσκευή αναπαραγωγής ήχου ή το τηλέφωνο προς σύνδεση με Bluetooth® μεταξύ αυτών που εντοπίζονται από το σύστημα πολυμέσων.

Χρήση


Η φορητή ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής ήχου πρέπει να συνδεθεί στο ηχοσύστημα για να επιτραπεί η πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητές του.

Σημείωση: δεν μπορείτε να συνδέσετε τη φορητή ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth® στο ηχοσύστημα χωρίς να προηγηθεί σύζευξη.



Μόλις η φορητή ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής ήχου Bluetooth® συνδεθεί, μπορείτε να τη ελέγξετε μέσω του ηχοσυστήματός σας.

Μόλις συνδεθεί η εξωτερική πηγή ήχου ***c***, το πρώτο κομμάτι ήχου θα αρχίσει να παίζει αυτόματα ***d***.




Πατήστε ⮌ στο χειριστήριο του τιμονιού για να επιστρέψετε στη λίστα αναπαραγωγής ***e***.

Περιστρέψτε το ▲ ή το ▼ για μετακίνηση από το ένα κομμάτι στο άλλο.

Για επιστροφή στη οθόνη αναπαραγωγής ***d***, πατήστε OK ή περιμένετε λίγο για να εξαφανιστεί αυτόματα η λίστα αναπαραγωγής.

Σημείωση: η διαθεσιμότητα των λειτουργιών ποικίλει ανάλογα με το είδος της φορητής συσκευής ψηφιακού ήχου Bluetooth® και τη συμβατότητά αυτής με το ηχοσύστημα.

τυχαία αναπαραγωγή "MIX "




Πατήστε παρατεταμένα το MODE για αναπαραγωγή με τυχαία σειρά όλων των κομματιών του φακέλου.

Η ενδεικτική λυχνία "MIX " ***f*** εμφανίζεται στην οθόνη. Ένα μουσικό κομμάτι επιλέγεται αμέσως με τυχαία σειρά. Το πέρασμα από το ένα μουσικό κομμάτι στο άλλο γίνεται με τυχαία σειρά.

Πατήστε παρατεταμένα ξανά το MODE για να απενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή με τυχαία σειρά: η ενδεικτική λυχνία "MIX " ***f*** εξαφανίζεται.

Εάν απενεργοποιήσετε το σύστημα ήχου, απενεργοποιείται και η λειτουργία αναπαραγωγής με τυχαία σειρά.

Επανάληψη "RPT"



Αυτή η λειτουργία σάς δίνει τη δυνατότητα να επαναλάβετε μια λίστα αναπαραγωγής.

Πατήστε στιγμιαία MODE για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία επανάληψης για ολόκληρη τη λίστα αναπαραγωγής.

Η ενδεικτική λυχνία "RPT " εμφανίζεται στην οθόνη.

Πατήστε στιγμιαία το MODE ξανά για να επαναλάβετε το τρέχον κομμάτι: Το "1" ***h*** θα εμφανιστεί στην ενδεικτική λυχνία "RPT".

Πατήστε στιγμιαία ξανά MODE για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επα-


νάληψης και το ενδεικτικό "RPT " ***g*** θα εξαφανιστεί.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτές τις επιλογές αναπαραγωγής: από το κύριο μενού, επιλέξτε τον κόσμο "Μέσα" και μετά την πηγή USB.

Χειριστείτε τη φορητή ψηφιακή συσκευή ήχου όταν οι συνθήκες κυκλοφορίας σας το επιτρέπουν.

Φροντίστε η φορητή ψηφιακή συσκευή ήχου να είναι τακτοποιημένη ενώ οδηγείτε (κίνδυνος εκτίναξης σε περίπτωση απότομου φρεναρίσματος ή σε περίπτωση βίαιης σύγκρουσης).

Σίγαση/παύση σίγασης ήχου



Πατήστε στιγμιαία για σίγαση του ήχου ή παύση του κομματιού ήχου.

Πατήστε σύντομα ξανά ή χρησιμοποιήστε το χειριστήριο έντασης για να καταργήσετε τη σίγαση του ήχου ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του κομματιού ήχου.

Ο ήχος του ηχοσυστήματος ενεργοποιείται αυτόματα κατά την αλλαγή πηγών ή κατά τη διάρκεια εκπομπών.

Συγχρονισμός/αποσυγχρονισμός τηλεφώνου

Bluetooth® Σύνδεση

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth® του συστήματος ήχου:

– πατήστε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού,
– επίλεξε τον κόσμο "Ρυθμίσεις" και κατόπιν "Ρυθμίσεις τηλεφώνου" και στη συνέχεια "Bluetooth®" χρησιμοποιώντας το ή το και κατόπιν OK για να επιβεβαιώσετε,
– επιλέξτε "NAI" χρησιμοποιώντας το ή το και μετά επιβεβαιώστε πατώντας OK. Το σύμβολο Bluetooth® στη συνέχεια θα εμφανίζεται συνεχώς στη γραμμή κατάστασης στην οθόνη.

Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

Σύζευξη τηλεφώνου

Για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα ανοιχτής ακρόασης (hands free), συγχρονίστε το κινητό σας Bluetooth® με το αυτοκίνητο. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία του τηλεφώνου Bluetooth® σας είναι ενεργοποιημένη και ορίστε την κατάστασή του σε "ορατό".


Ο συγχρονισμός επιτρέπει στο σύστημα τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια να αναγνωρίσει και να απομνημονεύσει ένα τηλέφωνο.

Μπορείτε να συζεύξετε μέχρι έξι τηλέφωνα, αλλά ένα μόνο μπορεί να παραμένει συνδεδεμένο κάθε φορά.

Μπορείτε να εκτελέσετε σύζευξη είτε μέσω του συστήματος ήχου είτε μέσω του τηλεφώνου σας.

Το σύστημα ήχου του αυτοκινήτου σας και το τηλέφωνό σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένα.

Σημείωση: εάν αντιστοιχίσετε ένα νέο τηλέφωνο, ενώ ένα άλλο τηλέφωνο είναι ήδη συνδεδεμένο στο ηχοσύστημα, το τελευταίο θα αποσυνδεθεί και θα αντικατασταθεί από το νέο τηλέφωνο που αντιστοιχίστηκε.



Αντιστοίχιση ενός τηλεφώνου Bluetooth® με το ηχοσύστημα μέσω του ηχοσυστήματος

Με αυτό τον τρόπο μπορείτε να εκτελέσετε αναζήτηση Bluetooth® από το ηχοσύστημα.

Για τον συγχρονισμό ενός τηλεφώνου, πραγματοποιήστε τις ακόλουθες εργασίες:

– ενεργοποιήθηκε Bluetooth®,

– πατήστε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού,
– επιλέξτε τον κόσμο "Ρυθμίσεις", κατόπιν το μενού "Ρυθμίσεις τηλεφώνου"

χρησιμοποιώντας το ▲ ή το ▼, κατόπιν OK για επιβεβαίωση,
– επιλέξτε "Αναζήτηση τηλεφώνου" χρησιμοποιώντας ▲ ή ▼, στη συνέχεια OK για επιβεβαίωση.

Ένα μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη.

Πατήστε OK για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.

Θα αρχίσει η αναζήτηση συσκευών Bluetooth® εντός εμβέλειας (η αναζήτηση ενδέχεται να διαρκέσει έως 60 δευτερόλεπτα).

Επιλέξτε το τηλέφωνο που θέλετε να συζεύξετε χρησιμοποιώντας ▲ ή ▼ και μετά επιβεβαιώστε με τη χρήση του OK.

Από τη συσκευή Bluetooth®, αποδεχτείτε το αίτημα σύζευξης.

Μόλις το μήνυμα "Όνομα συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth" εμφανιστεί στην οθόνη του ηχοσυστήματος, αυτό υποδηλώνει ότι η συσκευή Bluetooth® αποθηκεύεται αυτόματα και συνδέεται στο αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια, η συσκευή σας είναι ορατή στη λίστα αναγνωρισμένων τηλεφώνων, στην οποία μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στο υπομενού "Επιλογή τηλεφώνου".

Εάν η σύζευξη δεν ήταν επιτυχής μετά από 60 δευτερόλεπτα, εμφανίζεται το μήνυμα "Η σύζευξη απέτυχε". Επαναλάβετε αυτές τις λειτουργίες για να εκτελέσετε την επιθυμητή ενέργεια.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου σας.

Σημείωση: ανάλογα με το τηλέφωνό σας, μπορεί να είναι χρήσιμο να αποδεχτείτε τη μεταφορά του τηλεφωνικού καταλόγου και του ιστορικού κλήσεων.

Αντιστοίχιση ενός τηλεφώνου Bluetooth® με το ηχοσύστημα μέσω του τηλεφώνου

Η μέθοδος αυτή σας επιτρέπει να εκτελέσετε μια αναζήτηση Bluetooth® από το τηλέφωνό σας.

Για τον συγχρονισμό του τηλεφώνου σας, πραγματοποιήστε τις ακόλουθες εργασίες:

– πατήστε ⧉ για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού,
– επιλέξτε τον κόσμο "Τηλέφωνο" χρησιμοποιώντας το ▲ ή το ▼, κατόπιν OK για επιβεβαίωση,
– επιλέξτε "Σύζευξη τηλεφώνου" χρησιμοποιώντας ▲ ή ▼ και στη συνέχεια OK για επιβεβαίωση.

Το μήνυμα "Εισαγάγετε τον κωδικό: XXXXXX" εμφανίζεται στην οθόνη του ηχοσυστήματος και ξεκινά αντίστροφη μέτρηση 60 δευτερολέπτων.

Το ηχοσύστημα τότε είναι ορατό σε άλλες Bluetooth® συσκευές για περίπου 60 δευτερόλεπτα.

Αναζητήστε το ηχοσύστημα χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου σας) ή αποδεχτείτε τον κωδικό σύζευξης με το τηλέφωνό σας.

Το μήνυμα "MY CAR" ή "Dacia Media Control Multimédia" εμφανίζεται στην οθόνη του ηχοσυστήματος για να επιβεβαιώσετε ότι το τηλέφωνό σας είναι συζευγμένο και συνδεδεμένο με το ηχοσύστημά σας.

Το μήνυμα "Dacia Media Control Multimédia" εμφανίζεται στην οθόνη μόνο εάν η εφαρμογή Dacia Media Control συνδέεται στο ηχοσύστημα και εάν η εφαρμογή είναι εγκατεστημένη στο smartphone σας.

Εάν η αντιστοίχιση αποτύχει, η οθόνη του ηχοσυστήματος επιστρέφει στον βασικό κόσμο "Τηλέφωνο".

3


Αποσυγχρονισμός τηλεφώνου



Η κατάργηση της αντιστοίχισης επιτρέπει τη διαγραφή ενός τηλεφώνου από το ηχοσύστημα.


Για να καταργήσετε την αντιστοίχιση και να διαγράψετε ένα τηλέφωνο από τη μνήμη του ηχοσυστήματος, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

– πατήστε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού,
– επιλέξτε τον κόσμο "Τηλέφωνο", στη συνέχεια, "Διαγραφή τηλεφώνου" χρησιμοποιώντας ▲ ή ▼, στη συνέχεια OK, για επιβεβαίωση,



– επιλέξτε το τηλέφωνο που θέλετε να καταργήσετε τον συγχρονισμό πατώντας ▲ ή ▼ και μετά επιβεβαιώστε με το OK,
– επιλέξτε "NAI" χρησιμοποιώντας ▲ ή ▼, κατόπιν OK για επιβεβαίωση.

Εάν έχουν ήδη αποθηκευτεί έξι τηλέφωνα, το σύστημα προτείνει τη διαγραφή μίας από τις συσκευές. Επιλέγοντας "NAI", θα μεταφερθείτε στο μενού "Διαγραφή τηλεφώνου".



Για να καταργήσετε τη σύζευξη και να διαγράψετε όλα τα τηλέφωνα από τη μνήμη του ηχοσυστήματος:

– πατήστε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού,
– επιλέξτε τον κόσμο "Ρυθμίσεις", μετά το μενού "Ρυθμίσεις τηλεφώνου" και "Διαγραφή όλων" πατώντας ▲ ή ▼, κατόπιν OK για επιβεβαίωση,
– επιλέξτε "NAI" χρησιμοποιώντας ▲ ή ▼, κατόπιν OK για επιβεβαίωση.

Σημείωση: όλες οι επαφές στον τηλεφωνικό κατάλογο και το αρχείο κατα-

ΤΗΛΈΦΩΝΟ

γραφής κλήσεων στο συγχρονισμένο σύστημα ήχου θα διαγραφούν.



Το σύστημα τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια έχει αποκλειστικά ως στόχο να διευκολύνει την επικοινωνία, συμβάλλοντας στη μείωση των παραγόντων κινδύνου, χωρίς όμως να εγγυάται την πλήρη εξάλειψή τους. Είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε τους ισχύοντες νόμους της χώρας όπου βρίσκεστε

Σύνδεση/αποσύνδεση τηλεφώνου

Σύνδεση ενός τηλεφώνου που έχει συγχρονιστεί

Το τηλεφωνό σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο σύστημα τηλεφωνίας με ανοιχτή ακρόαση (hands free) για να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του.

Ένα τηλέφωνο δεν μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα τηλεφώνου hands free, αν δεν έχει προηγουμένως συζευχθεί ➔ 54.

Σημείωση: Η σύνδεση Bluetooth® του τηλεφώνου σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και να έχει οριστεί σε "ορατή".

Αυτόματη σύνδεση

Μόλις ενεργοποιηθεί η ανάφλεξη του αυτοκινήτου, το ηχοσύστημα εκτελεί αναζήτηση για αντιστοιχισμένα τηλέφωνα εντός εμβέλειας.

Σημείωση: στο τηλέφωνο που είχε συνδεθεί τελευταίο στο σύστημα δίνεται προτεραιότητα.


Η αναζήτηση συνεχίζεται έως ότου βρεθεί ένα τηλέφωνο που έχει συγχρονιστεί (η αναζήτηση αυτή μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά).

Σημείωση: για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λίστα συμβατών τηλεφώνων, επικοινωνήστε με έναν εγκεκριμένο αντιπρόσωπο:

– Με ανοικτό διακόπτη, μπορείτε να αξιοποιήσετε τη δυνατότητα αυτόματης σύνδεσης του τηλεφώνου σας. Μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης σύνδεσης Bluetooth® του τηλεφώνου σας με το σύστημα ελεύθερα χέρια. Για αυτό τον σκοπό, συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης του τηλεφώνου σας,
– κατά την επανασύνδεση, εάν που εντοπιστούν δύο τηλέφωνα που έχουν συγχρονιστεί στην περίμετρο λήψης σήματος του συστήματος ελεύθερα χέρια, το τηλέφωνο που συνδέθηκε τελευταίο στο σύστημα έχει προτεραιότητα, ακόμα και αν αυτό βρίσκεται έξω από το αυτοκίνητο, αλλά εντός της εμβέλειας του συστήματος ελεύθερα χέρια,
– εάν κατά τη σύνδεση με το σύστημα τηλεφώνου ανοιχτής ακρόασης βρίσκεστε σε τηλεφωνική συνομιλία, το τηλέφωνο θα συνδεθεί αυτόματα με το σύστημα και η συνομιλία θα μεταφερθεί στα ηχεία του αυτοκινήτου.


Το σύστημα τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια έχει αποκλειστικά ως στόχο να διευκολύνει την επικοινωνία, συμβάλλοντας στη μείωση των παραγόντων κινδύνου, χωρίς όμως να εγγυάται την πλήρη εξάλειψή τους. Είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε τους ισχύοντες νόμους της χώρας όπου βρίσκεστε

Για λόγους ασφαλείας, πραγματοποιήστε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.



Χειροκίνητη σύνδεση (αλλαγή συνδεδεμένου τηλεφώνου)

Πατήστε για πρόσβαση στο κύριο μενού και από τον κόσμο "Τηλέφωνο", επιλέξτε το μενού "Επιλέξτε τηλέφωνο" πατώντας στην κολόνα του τιμονιού, ή και κατόπιν για επιβεβαίωση.



Εμφανίζεται η λίστα των τηλεφώνων που έχουν ήδη συζευχθεί.

Επιλέξτε το τηλέφωνο που θέλετε να συνδέσετε από τη λίστα πιέζοντας το στη κολόνα του τιμονιού, το ή το και κατόπιν επιβεβαιώστε με το .

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα επιβεβαιώνει ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο.

Σημείωση: Εάν ένα τηλέφωνο είναι ήδη συνδεδεμένο κατά τη μετάβαση σε άλλο τηλέφωνο, η υπάρχουσα σύνδεση αντικαθίσταται αυτόματα από αυτήν του νέου τηλεφώνου.

Αποτυχία σύνδεσης

Σε περίπτωση αποτυχίας της σύνδεσης, βεβαιωθείτε ότι:

– το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο,
– η μπαταρία του τηλεφώνου σας δεν έχει αποφορτιστεί,
– έχει ήδη προηγηθεί σύζευξη του τηλεφώνου σας με το σύστημα ανοιχτής ακρόασης,
– Το Bluetooth®είναι πλέον ενεργοποιημένο στο τηλέφωνό σας και το ηχοσύστημα,
– εκτελείται ρύθμιση των παραμέτρων του τηλεφώνου ώστε να γίνει δεκτό το αίτημα σύνδεσης με το σύστημα ήχου.

Σημείωση: η παρατεταμένη χρήση του συστήματος ανοιχτής ακρόασης συντελεί στην πιο γρήγορη αποφόρτιση της μπαταρίας του τηλεφώνου σας.

3

Πληροφορίες τηλεφώνου.



Μόλις συνδεθεί, το σύστημα ήχου εμφανίζει πληροφορίες σχετικές με το τηλέφωνο:

– η κατάσταση δικτύου τηλεφώνου ***1***,
– το επίπεδο μπαταρίας τηλεφώνου ***2***,
– τον τύπο σύνδεσης με το σύστημα πολυμέσων ***3***.

Αποσύνδεση τηλεφώνου

Για να αποσυνδέσετε το τηλέφωνό σας, μπορείτε:

– απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® του ηχοσυστήματός σας,
– απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® του τηλεφώνου σας.

– διαγράψτε το αντιστοιχισμένο τηλέφωνο μέσω του ηχοσυστήματος ➔ **58**.

Εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο, το τηλέφωνο θα αποσυνδεθεί.

Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη του ηχοσυστήματος για να επιβεβαιώσει την αποσύνδεση του τηλεφώνου.

Σημείωση: Εάν υπάρχει κλήση σε εξέλιξη κατά την αποσύνδεση του τηλεφώνου σας, η κλήση θα μεταφερθεί αυτόματα στο τηλέφωνό σας.

Για να απενεργοποιήστε το Bluetooth® στο ηχοσύστημά σας, ➔ **8**.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth® του smartphone σας, ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας.

Για να καταργήσετε τη σύζευξη και να διαγράψετε το τηλέφωνο Bluetooth®, ➔ **58**.

Πραγματοποίηση, απάντηση κλήσης

Κλήση επαφής από τον τηλεφωνικό κατάλογο


Κατά τη σύζευξη ενός τηλεφώνου, ο τηλεφωνικός κατάλογος μεταφορτώνεται αυτόματα στο σύστημα ήχου (ανάλογα με το τηλέφωνο).

Μπορείτε επίσης να επιτρέψετε την αυτόματη κοινή χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου και των αρχείων κλήσεων έτσι ώστε το σύστημα πολυμέσων να τα μεταφέρει αυτόματα κατά τη διάρκεια των επόμενων συζεύξεών σας.

Εάν δεν επιτρέπεται η πρόσβαση, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη του συστήματος ήχου που σας ζητά να επιτρέψετε την πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Εάν το σύστημα πολυμέσων δεν μπορεί να βρει το τηλέφωνό σας, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης του τηλεφώνου σας.

Σημείωση: μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό ή μια επαφή πατώντας σύντομα το  ➔ **83**.



ΤΗΛΈΦΩΝΟ

Για να αναζητήσετε επαφές:

– πατήστε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κύριο μενού, κατόπιν επιλέξτε τον κόσμο "Τηλέφωνο" πατώντας ή , κατόπιν για επιβεβαίωση,
– επιλέξτε το μενού "Επαφές" πατώντας ή , κατόπιν για επιβεβαίωση.


Από το μενού "Επαφές" μπορείτε να αναζητήσετε μια επαφή με το όνομά της. Για να το κάνετε αυτό:

– πατήστε παρατεταμένα στο ή για να ενεργοποιήσετε την αναζήτηση,
– πατήστε στην κολόνα του τιμονιού, ή να μετακινηθείτε στα γράμματα του αλφαβήτου,
– μόλις επιλέξετε το γράμμα που επιθυμείτε, πιέστε για επιβεβαίωση,
– επιλέξτε την επιθυμητή επαφή πατώντας το ή το και μετά πατήστε για να εμφανίσετε τον/-ους αποθηκευμένο/-ους αριθμό/-ούς της επαφής,
– επιλέξτε τον επιθυμητό αριθμό πατώντας το ή το και μετά πατήστε για επιβεβαίωση και έναρξη της κλήσης.

Σημείωση: για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε .

Συνιστάται να σταματάτε το αυτοκίνητο για να αναζητήσετε μία επαφή.

Κλήση μιας επαφής που εμφανίζεται στο ιστορικό κλήσεων




Για να εμφανιστεί το ιστορικό κλήσεων:

– πατήστε για πρόσβαση στο κύριο μενού, επιλέξτε τον κόσμο "Τηλέφωνο" και κατόπιν χρησιμοποιήστε το ή το για να επιλέξετε "Κλήσεις" πατώντας ή , κατόπιν για να επιβεβαιώσετε,
– επιλέξτε την επαφή ή τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε πατώντας τα ή και στη συνέχεια πατήστε για να πραγματοποιήσετε την κλήση.

3

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ



Κατά την απάντηση κλήσης, ο αριθμός τηλεφώνου που σας καλεί εμφανίζεται στην οθόνη του ηχοσυστήματος (αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει μέσω της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας της οποίας είστε συνδρομητής).

Αν ο αριθμός τηλεφώνου του καλούντα υπάρχει ήδη σε κάποιον κατάλογο, το όνομα της επαφής εμφανίζεται στη θέση του αριθμού τηλεφώνου.

Εάν δεν εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου που σας καλεί, στην οθόνη του ηχοσυστηματος εμφανίζεται το μήνυμα "Απόρρητος αριθμός".

Για να αποδεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση:

– επιλέξτε το εικονίδιο πατώντας ▲ ή ▼, μετά πατήστε OK για επιβεβαίωση,

ή

– πατήστε στιγμιαία .

Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση:

– επιλέξτε το εικονίδιο πατώντας ▲ ή ▼, μετά πατήστε OK για επιβεβαίωση,

ή

– πατήστε παρατεταμένα το .

> Συνιστάται να σταματάτε το αυτοκίνητο για να πληκτρολογήσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή για να αναζητήσετε μία επαφή.

Απάντηση σε δεύτερη κλήση



Κατά την υποδοχή δεύτερης κλήσης, ο δεύτερος αριθμός τηλεφώνου που σας καλεί εμφανίζεται στην οθόνη του ηχοσυστήματος (αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει μέσω της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας της οποίας είστε συνδρομητής). Μπορείτε:

– αποδεχτείτε την εισερχόμενη κλήση επιλέγοντας ,
– απορρίψτε την εισερχόμενη κλήση επιλέγοντας ,
– βάλτε μια εισερχόμενη κλήση σε αναμονή επιλέγοντας ***1***.

Για να κλείσετε τη συνομιλία, πατήστε .

Κλήση σε εξέλιξη

Μπορείτε:

– ρυθμίστε την ένταση πατώντας ή ;
– τερματίστε την κλήση πατώντας .


Πατήστε το πλήκτρο ή , στη συνέχεια OK για επιβεβαίωση.

Έτσι μπορείτε:

– αποδεχτείτε την εισερχόμενη κλήση/συνεχίστε μια κλήση που έχει τεθεί σε αναμονή επιλέγοντας ;
– τερματίστε μια κλήση επιλέγοντας κατά τη διάρκεια της συνομιλίας,
– βάλτε μια κλήση σε αναμονή επιλέγοντας ***1***,
– επιλογή ***2*** για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο του συστήματος ήχου για την εισαγωγή των ψηφίων.

Το σύστημα επιτρέπει τη διαχείριση των λειτουργιών που αφορούν την πραγματοποίηση ή αποδοχή δεύτερης κλήσης για όσο διάστημα το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο (ανάλογα με τη συνδρομή).


Χρήση του πληκτρολογίου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης



Για να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο του ηχοσυστήματος κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

– επιλέξτε το πληκτρολόγιο του ηχοσυστήματος πατώντας το ή το και μετά πατήστε OK για επιβεβαίωση,
– επιλέξτε το επιθυμητό ψηφίο ή χαρακτήρα πατώντας ή και μετά πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Σημείωση: για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, πατήστε .




Από το κύριο μενού, πατήστε ▲ ή ▼ για να μεταβείτε στον κόσμο "Ρυθμίσεις".

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες:

– "Ρυθμίσεις ήχου",
– "Ρυθμίσεις τηλεφώνου",
– "Ρυθμίσεις αυτοκινήτου",
– "Ρυθμίσεις ώρας",
– ...

Για λόγους ασφαλείας, κάνετε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

Ρυθμίσεις ήχου




Από τον κόσμο "Ρυθμίσεις".

Επιλέξτε το μενού "Ρύθμιση ήχου", "Ρυθμίσεις ήχου", στη συνέχεια OK για επιβεβαίωση.

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες:

– "Ισοσταθμιστής",
– "Κατανομή στο χώρο",
– "Ένταση ήχου χλμ./ώρα",
– « Ενίσχυση μπάσων » ;
– "Επαναφορά".



"Ισοσταθμιστής"

Επιλέξτε "Ισοσταθμιστής" και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο ▲ ή ▼ για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διάφορες επιλογές με την εξής σειρά:

– « Μπάσα » ;
– "Μεσαίο",
– « Treble ».

"Κατανομή στο χώρο" (κατανομή ήχου)

Η λειτουργία "Κατανομή στο χώρο" για να ρυθμίσετε την κατανομή ήχου στην καμπίνα επιβατών:

– "Balance" (κατανομή ήχου αριστερά/δεξιά),
– ανάλογα με το αυτοκίνητο, "Απόσβεση" (κατανομή ήχου μπροστά/πίσω).

Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή κάθε ρύθμισης με τα πλήκτρα ▲ ή ▼.

Πιέστε το OK για να επιβεβαιώσετε τη νέα ρύθμιση και να επιστρέψετε στην προηγούμενη επιλογή.


"Ένταση ήχου βάσει ταχύτητας"

Η ένταση του συστήματος ήχου μεταβάλλεται ανάλογα με την ταχύτητα του αυτοκινήτου.

Μεταβείτε στο μενού "Ρύθμιση ήχου" και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε το "Ένταση χλμ/ώρα" πατώντας το OK.

Για να φτάσετε στην επιθυμητή ρύθμιση, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα:

– « OFF » ;
– "Πολύ χαμηλή",
– « Χαμηλή » ;
– « Μέτρια » ;
– "Υψηλή",
– « Πολύ υψηλή ».



« Ενίσχυση μπάσων »

Η λειτουργία "Ενίσχυση μπάσων" μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αύξηση των μπάσων όταν ακούτε σε χαμηλή ένταση.

Αποκτήστε πρόσβαση στο μενού "Ρύθμιση ήχου", κατόπιν επιβεβαιώστε το "Ενίσχυση μπάσων" πατώντας ▲ ή ▼, κατόπιν πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε "Ενεργοποιημένο" ή "Απενεργοποιημένο" πατώντας ▲ ή ▼, έπειτα OK για επιβεβαίωση.

"Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ήχου"

Από το κύριο μενού, πατήστε ▲ ή ▼ για να μεταβείτε στον κόσμο "Ρυθμίσεις". Εμφανίστε το μενού "Ρύθμιση ήχου" και επιλέξτε "Ρυθμίσεις ήχου" και, στη συνέχεια, "Επαναφορά".

Επιλέξτε "ΝΑΙ" ή "ΟΧΙ".

Όλες οι ρυθμίσεις ήχου επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

ⓘ Πιέστε το πλήκτρο ⮌ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ

Ρυθμίσεις ραδιοφώνου



Εμφανίστε το μενού Ρυθμίσεων πατώντας στιγμιαία το , επιλέξτε τον κόσμο "Ρυθμίσεις", κατόπιν "Ρύθμιση ήχου", "Ρυθμίσεις ραδιοφώνου" πατώντας ▲ ή ▼ και κατόπιν OK για επιβεβαίωση.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες είναι οι ακόλουθες:

– "Ενημέρωση λίστας FM",
– "Ενημέρωση λίστας DR",
– « Simulcast » ;
– "Προτεραιότητα σε DR",
– « TA » ;
– « AF ».

"Ενημέρωση της "FM" λίστας

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενημερώσετε τη λίστα όλων των σταθμών FM στην περιοχή όπου βρίσκεστε.

Από τον κόσμο "Ρυθμίσεις", επιλέξτε το μενού "Ρυθμίσεις ραδιοφώνου", κατόπιν "Ενημέρωση λίστας FM" πατώντας ▲ ή ▼, κατόπιν OK για επιβεβαίωση.

Θα ξεκινήσει η αυτόματη ενημέρωση των σταθμών FM στην περιοχή. Το μήνυμα "Ενημέρωση λίστας FM" εμφανίζεται στο καντράν.

Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, στην οθόνη εμφανίζεται "Η λίστα FM ενημερώθηκε".

"Ενημέρωση της "DR" λίστας

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενημερώσετε τη λίστα όλων των σταθμών DR στην περιοχή όπου βρίσκεστε.

Από τον κόσμο "Ρυθμίσεις", επιλέξτε "Ρύθμιση ήχου", "Ρυθμίσεις ραδιοφώνου", κατόπιν "Ενημέρωση λίστας DR" πατώντας ▲ ή ▼, κατόπιν OK για επιβεβαίωση.

Θα ξεκινήσει η αυτόματη ενημέρωση των σταθμών DR στην περιοχή. Το μήνυμα "Ενημέρωση λίστας DR" εμφανίζεται στο καντράν.

Μόλις ολοκληρωθεί η ενημέρωση, στην οθόνη εμφανίζεται "Η λίστα DR ενημερώθηκε".

Σημείωση: εάν επιλεγεί μια άλλη πηγή πατώντας το SOURCE, η λίστα ραδιοφωνικών σταθμών FM ή DR θα ενημερωθεί στο παρασκήνιο.

« Simulcast »

Ανάλογα με τη χώρα, αυτή η λειτουργία αλλάζει από ένα DR σταθμό στον ισοδύναμο FM σταθμό εάν χαθεί το ψηφιακό σήμα.

Αν το "ταυτόχρονη εκπομπή FM/DR" είναι ενεργοποιημένο, μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση μερικών δευτερολέπτων κατά την εναλλαγή από FM προς την DR ή από DR προς την FM Μπορεί να υπάρχει διαφορά και στην ένταση του ήχου.

Το σύστημα θα επιστρέψει αυτόματα σε DR μόλις ληφθεί ψηφιακό σήμα.

Σημείωση: κατά τη διάρκεια της ταυτόχρονης μετάδοσης, το όνομα του σταθμού προηγείται του "FM>".

"Προτεραιότητα σε DR"

Ανάλογα με τη χώρα, αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να επιλέξετε ένα σταθμό FM (εάν ο ραδιοφωνικός σταθμός που ζητήθηκε είναι διαθέσιμος και σε ψηφιακό) και μεταβείτε στον αντίστοιχο σταθμό DR για καλύτερη ποιότητα ήχου.

Σημείωση: ενώ το DR έχει προτεραιότητα, πριν από το όνομα του σταθμού προηγείται το "DR>".

« TA »

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το ηχοσύστημα πραγματοποιεί αναζήτηση και αναπαράγει αυτόματα ενημερωτικά δελτία για την κυκλοφορία όταν μεταδίδονται νέα δελτία από μερικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς "FM" ή "DR".

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία:

– Από τον κόσμο "Ρυθμίσεις", επιλέξτε το μενού "Ρύθμιση ήχου", κατόπιν "Ρυθμίσεις ραδιοφώνου" χρησιμοποιώντας το ▲ ή το ▼ και κατόπιν OK για επιβεβαίωση,
– επιλέξτε "TA" πατώντας το χειριστήριο στην κολόνα του τιμονιού, έπειτα OK για να επιβεβαιώσετε,
– επιλέξτε "ON" ή "OFF" για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "TA".

"AF" (Αυτόματος επανασυντονισμός AF)

Η συχνότητα ενός σταθμού FM αλλάζει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.

Ορισμένοι σταθμοί χρησιμοποιούν το σύστημα RDS, κυρίως για αυτόματο επανασυντονισμό της "AF" κατά όταν το αυτοκίνητο κινείται.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου


Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου που είναι συνδεδεμένο στο ηχοσύστημα.

Από το κύριο μενού, πατήστε ▲ ή ▼ για να μεταβείτε στον κόσμο "Ρυθμίσεις". Επιλέξτε "Ρυθμίσεις τηλεφώνου", στη συνέχεια OK για επιβεβαίωση.

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις είναι διαθέσιμες:

– "Αναζήτηση τηλεφώνου".
– "Σύζευξη τηλεφώνου",
– "Επιλέξτε ένα τηλέφωνο".
– "Διαγραφή τηλεφώνου",
– "BT ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ".

Ανατρέξτε στις αντίστοιχες ενότητες.



"Ρυθμίσεις BT" (Bluetooth®)

Από το κύριο μενού, πατήστε ▲ ή ▼ για να μεταβείτε στον κόσμο "Ρυθμίσεις". Επιλέξτε "Ρυθμίσεις τηλεφώνου", "BT ON/OFF" και κατόπιν OK για επιβεβαίωση.

Για να ενεργοποιήσετε το Bluetooth® για το ηχοσύστημα, επιλέξτε "Ενεργοποιήθηκε" πατώντας ▲ ή ▼, έπειτα OK για επιβεβαίωση.

Για να απενεργοποιήσετε Bluetooth® για το ηχοσύστημα, επιλέξτε "Απενερ-

γοποιήθηκε" πατώντας ▲ ή ▼, έπειτα OK για επιβεβαίωση.

Επιλογή γλώσσας

3

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης του ηχοσυστήματος στο καντράν.

Εμφανίστε το μενού ρυθμίσεων πιέζοντας το πλήκτρο ⧉. Επιλέξτε τον κόσμο "Ρυθμίσεις", "Ρύθμιση οχήματος" και "Γλώσσα" και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα πατώντας ▲ ή ▼ και πιέστε OK για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση της ώρας

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ώρα.

Εμφανίστε το μενού ρυθμίσεων πιέζοντας το πλήκτρο ⧉. Επιλέξτε τον κόσμο "Ρυθμίσεις", "Ρύθμιση ώρας" χρησιμοποιώντας το ▲ ή το ▼ κατόπιν OK για επιβεβαίωση.

Εμφανίζεται το μενού "Ρολόι":

– πατήστε και κρατήστε πατημένο το OK για πρόσβαση στη ρύθμιση Ώρες,

– ρυθμίστε την ώρα πατώντας ▲ ή ▼, μετά περιμένετε για λίγο έως ότου η επιλογή αλλάξει αυτόματα από τη ρύθμιση ώρας στη ρύθμιση λεπτών.

– ορίστε τα λεπτά πατώντας το ▲ ή το ▼ και μετά περιμένετε λίγο έως ότου η ρύθμιση επιβεβαιωθεί αυτόματα.

ⓘ Ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο του τηλεφώνου σας, οι λειτουργίες του συστήματος τηλεφωνίας με ανοιχτή ακρόαση (hands free) ενδέχεται να είναι εν μέρει ή πλήρως ασύμβατες με το ηχοσύστημα του αυτοκινήτου σας.

⚠ Για λόγους ασφαλείας, κάνετε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL: ΓΕΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Εισαγωγή

Η "Dacia Media Control" είναι μια εφαρμογή που μπορείτε να κατεβάσετε χρησιμοποιώντας το smartphone σας. Η αρχική σελίδα παρέχει πρόσβαση σε τέσσερις κόσμους:

- "Ήχος (Ραδιόφωνο/Πολυμέσα)",

-« Πλοήγηση » ;

-« Όχημα » ;

-« Τηλέφωνο ».

Σημείωση: από όλες τις οθόνες, έχετε μόνιμη πρόσβαση στις ρυθμίσεις και τις εντάσεις ήχου.

Σημείωση: από την αρχική σελίδα μπορείτε:

– αποκτήστε πρόσβαση στις συντομεύσεις και τα αγαπημένα σας σύροντας προς τα αριστερά.
– αποκτήστε πρόσβαση στα γραφικά στοιχεία σας σύροντας προς τα δεξιά.

Προβολή



Αρχική σελίδα

1. Περιοχή πληροφοριών (χρόνος, συνδεσιμότητα, εξωτερική θερμοκρασία),

2. Αρχική σελίδα,

3. Δείκτες σελίδων,

4. "Ήχος": διαχείριση της ραδιοφωνικής πηγής (ραδιόφωνο ή πολυμέσα),

5. "Πλοήγηση": διαχείριση πλοήγησης,

6. "Όχημα": διαχειριστείτε την κατανάλωση καυσίμου, την οικολογική οδήγηση κ.λπ.


7. "Ρυθμίσεις": διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής "Dacia Media Control",

8. "Τηλέφωνο": Διαχειριστείτε τις λειτουργίες του τηλεφώνου.

Σύνδεση

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας έχει συγχρονιστεί με το ηχοσύστημα ➔ **54**.

Σημείωση: Το Bluetooth® του τηλεφώνου σας πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και "ορατό" (για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας).



Οθόνη αγαπημένων

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "Dacia Media Control" για την προσθήκη συ-

ντομεύσεων στις αγαπημένες σας λειτουργίες:

– εφαρμογές,
– επαφές (διευθύνσεις, τηλέφωνο κ.λπ.).

9. πρόσβαση σε λειτουργία που έχετε ορίσει προηγουμένως ως αγαπημένη,

10. προσθήκη αγαπημένου.

Διαχείριση των αγαπημένων

Για να διαχειριστείτε τα αγαπημένα σας, πατήστε το κουμπί ***10*** για να προσθέσετε ένα σε μια κενή υποδοχή ή πατήστε παρατεταμένα ένα αγαπημένο. Θα μπορείτε να προσθέσετε ή να διαγράψετε ένα.

Συνιστούμε να διατηρείτε ενημερωμένη την εφαρμογή "Dacia Media Control".

Το σύστημα ελεύθερα χέρια σας έχει αποκλειστικά ως στόχο να διευκολύνει την επικοινωνία, συμβάλλοντας στη μείωση των παραγόντων κινδύνου, χωρίς όμως να εγγυάται την πλήρη εξάλειψή τους.
Είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε τους ισχύοντες νόμους της χώρας όπου βρίσκεστε



Οθόνες γραφικού στοιχείου

Οι οθόνες γραφικών στοιχείων σάς επιτρέπουν να δείτε μια σύνοψη των διαφόρων λειτουργιών Dacia Media Control που είναι διαθέσιμες. Η εμφάνιση των γραφικών στοιχείων μπορεί να προσαρμοστεί:

– Συσκευή αναπαραγωγής ήχου (Πολυμέσα/Ραδιόφωνο),
– Εξοικονόμηση ενέργειας κατά την οδήγηση,
– Κατανάλωση,
– ...

Διαχείριση γραφικών στοιχείων


Για να διαχειριστείτε τα γραφικά στοιχεία σας, πατήστε παρατεταμένα ένα γραφικό στοιχείο για να το διαμορφώσετε ή πατήστε το + κουμπί για να προσθέσετε ένα.

Θα μπορείτε να το μετακινήσετε ή να αλλάξετε το μέγεθός του. Μπορείτε να ανοίξετε τη λίστα των διαθέσιμων γραφικών στοιχείων πατώντας σε μια κενή υποδοχή.

Για να διαγράψετε ένα γραφικό στοιχείο, πατήστε το παρατεταμένα. Ένας κάδος θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης και θα μπορείτε να μετακινήσετε την εφαρμογή σε αυτόν τον κάδο. Το γραφικό στοιχείο θα διαγραφεί.

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL: ΓΕΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

"Κόσμος ήχου (Πολυμέσα/Ραδιόφωνο)"



Αυτός ο κόσμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακρόαση ραδιοφωνικών σταθμών και μουσικής από άλλα μέσα (μουσική από το τηλέφωνό σας, Jack), USB θύρες ή εφαρμογές ήχου/podcast. Το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το τηλέφωνο, το όχημα και τη χώρα σας.

Για το ραδιόφωνο, οι κύριες λειτουργίες είναι οι εξής:

11. πρόσβαση/επιστροφή στο βασικό μενού,

12. επιλέξτε μια ραδιοφωνική ζώνη (FM, DR ή AM) ή άλλη πηγή ήχου,

13. εμφάνιση τρέχοντος ραδιοφωνικού σταθμού,

14. επιλογή προεπιλογών/αγαπημένων ραδιοφώνου.


Σημείωση: η " Dacia Media Control " εφαρμογή υπενθυμίζει τις προεπιλογές/αγαπημένα ραδιοφώνου του οχήματος.

15. ζώνη ραδιοσυχνοτήτων, πληροφορίες ραδιοσυχνοτήτων,

16. πρόσβαση στις ρυθμίσεις,

17. λίστα διαθέσιμων σταθμών,

18. διαχείριση της έντασης.



Για τη συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων, οι κύριες λειτουργίες είναι οι εξής:

19. εμφάνιση του αρχείου πολυμέσων που παίζει αυτήν τη στιγμή,

20. αναπαραγωγή/παύση,

21. γραμμή κύλισης, χρόνος που απομένει για το αρχείο πολυμέσων που παίζει αυτήν τη στιγμή,

22. επόμενο/προηγούμενο αρχείο.

"Κόσμος πλοήγησης"



Το μενού "κόσμου Πλοήγησης" παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες:

24. εφαρμογή πλοήγησης για smartphone για τον προγραμματισμό των διαδρομών σας,

25. εφαρμογή που επιτρέπει τον γεωγραφικό εντοπισμό του αυτοκινήτου σας,

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL: ΓΕΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

26. πρόσβαση στις ρυθμίσεις.

"Κόσμος οχήματος"



Ο "κόσμος οχημάτων" μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση κάποιου εξοπλισμού, όπως ο υπολογιστής Εξοικονόμηση ενέργειας κατά την οδήγηση και ταξιδιού. Παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες:

27. Εξοικονόμηση ενέργειας κατά την οδήγηση,

28. δείκτες μέσης και τρέχουσας κατανάλωσης καυσίμου,

29. πρόσβαση σε συμβουλές οδήγησης (καθοδήγηση),

"Τηλεφωνικός κόσμος"



Ο "κόσμος τηλεφώνου" επιτρέπει τη χρήση της ανοικτής ακρόασης του τηλεφώνου σας και παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες:

30. πρόσβαση στον τηλεφωνικό σας κατάλογο,

31. αποκτήστε πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής κλήσεων,

32. πρόσβαση στις ρυθμίσεις,

33. πρόσβαση στο SMS σας.

Υπενθύμιση ξεχασμένου τηλεφώνου

Με τον κινητήρα και το ηχοσύστημα απενεργοποιημένα, η εφαρμογή "Dacia Media Control" εμφανίζει στην οθόνη του smartphone σας ένα μήνυμα προειδοποίησης και εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα για να σας ενημερώσει ότι αφήσατε το τηλέφωνό σας στο αυτοκίνητο.

Σημείωση: σε ορισμένα τηλέφωνα, η λειτουργία "Κείμενο σε ομιλία" μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ακρόαση μηνυμάτων. Το ηχοσύστημα πραγματοποιεί εκφώνηση των μηνυμάτων.

Βάση τηλεφώνου




Ανάλογα με τον εξοπλισμό, κατά τη χρήση της εφαρμογής "Dacia Media Control" το τηλέφωνό σας μπορεί να συνδεθεί στην κεντρική κονσόλα χάρη στο εργονομικό του σχήμα ***34***.

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL: ΓΕΝΙΚΉ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ

Φόρτιση μέσω της θύρας USB

Συνδέοντας την υποδοχή USB του τηλεφώνου σας στη θύρα USB, μπορείτε να φορτίσετε ή να διατηρήσετε τη φόρτιση της μπαταρίας κατά τη χρήση.

Συνιστάται να διατηρείτε την εφαρμογή σας "Dacia Media Control" ενημερωμένη.



Ρύθμιση της έντασης ήχου

Η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί πατώντας το κουμπί ***35*** στην οθόνη και στη συνέχεια σύροντας κάθετα:

-**σύρετε προς τα πάνω** για να αυξήσετε την ένταση,

-**σύρετε προς τα κάτω** για να μειώσετε την ένταση.

Μπορεί να απαιτηθούν αρκετές σαρώσεις για να φτάσετε στην επιθυμητή ένταση.

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL: ΚΌΣΜΟΣ ΠΛΟΉΓΗΣΗΣ

"Κόσμος πλοήγησης"



Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον "Κόσμο της πλοήγησης", από την αρχική οθόνη της εφαρμογής "Dacia Media Control", πατήστε το πλήκτρο "Πλοήγηση".

Ο "κόσμος πλοήγησης" αποτελείται από:

11. επιστροφή στην αρχική σελίδα,

24. πρόσβαση στην εφαρμογή πλοήγησης για να διαχειριστείτε τις διαδρομές σας,

25. πρόσβαση στην εφαρμογή "Go To My Car" για τον εντοπισμό του αυτοκινήτου σας,

26. Πρόσβαση στις ρυθμίσεις.

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να εκκινήσετε την εφαρμογή πλοήγησης του smartphone σας.

Σημείωση: Για να ακούτε τις οδηγίες της εφαρμογής πλοήγησης από τα ηχεία του αυτοκινήτου, επιλέξτε την πηγή ήχου Bluetooth®.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το ➔ 54.

> Για λόγους ασφαλείας, κάνετε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

"Εντοπισμός οχήματος" (Go To My Car)

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να δείτε την τελευταία καταγεγραμμένη θέση του οχήματός σας, για παράδειγμα εάν πρέπει να το βρείτε σε χώρο στάθμευσης.

Από τον κόσμο "Πλοήγηση", πατήστε ***25*** "Go To My Car".

Για να εντοπίσετε το όχημά σας, πατήστε το κουμπί "Μετάβαση στο αυτοκίνητό μου" για να εκκινήσετε την πλοήγηση σε λειτουργία πεζού προς την προκαθορισμένη διεύθυνση.

Σημείωση: αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν δεν βρίσκεστε στο όχημα. Εάν κάποιος έχει μετακινήσει το αυτοκίνητό σας από τη στιγμή καταχώρισης της θέσης του GPS έως τη στιγμή που επιθυμείτε να το ξαναβρείτε, η εφαρμογή δεν μπορεί να αναζητήσει την τρέχουσα θέση του.

"Ρυθμίσεις πλοήγησης"

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ορίσετε την προεπιλεγμένη από εσάς εφαρμογή πλοήγησης.

Στο μενού ρυθμίσεων της εφαρμογής "Dacia Media Control", στο οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση πατώντας το πλήκτρο ***25***, μπορείτε να ορίσετε την εφαρμογή πλοήγησης που θέλετε να χρησιμοποιείτε από προεπιλογή, επιλέγοντάς την από τη λίστα προτάσεων.

Μπορείτε επίσης να ορίσετε την εφαρμογή πλοήγησης που θα χρησιμοποιείται για τη λειτουργία "Εύρεση του οχήματός μου" (Go To My Car).

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL: ΚΌΣΜΟΣ ΠΛΟΉΓΗΣΗΣ

Κατά τη χρήση της εφαρμογής πλοήγησης του smartphone σας, η μεταφορά δεδομένων δικτύου κινητής τηλεφωνίας που απαιτείται για τη λειτουργία τους, μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον χρεώσεις που δεν καλύπτονται από το πακέτο της τηλεφωνικής σας συνδρομής.

Για λόγους ασφαλείας, κάνετε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

"Κόσμος ήχου"



Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον "Κόσμο του ήχου", από την αρχική οθόνη της εφαρμογής "Dacia Media Control", πατήστε το πλήκτρο "Ήχος".

Αυτός ο κόσμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση της πηγής ήχου (ραδιόφωνο / πολυμέσα) που ακούγονται και για την αλλαγή της πηγής ήχου.

Σημείωση: για να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αναπαραγωγής ροής ήχου/πολυμέσων στον "κόσμο ήχου", πρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνό Bluetooth® σας στο ηχοσύστημα.

Σημείωση: κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου πολυμέσων, η εφαρμογή "Dacia Media Control" δεν ελέγχει εξωτερικές εφαρμογές.

« Πηγές »



Για πρόσβαση στο μενού επιλογής πηγής αρχείων πολυμέσων, πατήστε το κουμπί ***36*** "Πηγές". Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το μενού για να επιλέξετε την πηγή μεταξύ αυτών που είναι διαθέσιμες:

– **Οι διάφορες ραδιοφωνικές ζώνες:** "DAB", "FM" ή "AM" (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα).

– **Οι διάφορες πηγές ήχου πολυμέσων** : Bluetooth®, USB (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα),

– **Οι εφαρμογές ήχου** (μουσική, podcast, διαδικτυακό ραδιόφωνο) που είναι εγκατεστημένες στο smartphone σας (η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τη χώρα),

– **Οι εφαρμογές μουσικής** που είναι συμβατές και υπάρχουν στο smartphone σας.

« Ήχος : Ραδιόφωνο »

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Dacia Media Control" για να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς και για να:

– επιλέξτε έναν σταθμό με έναν από τους τρεις τρόπους αναζήτησης ("Προρρυθμίσεις" (Αγαπημένα), "Λίστα" ή "Συχνότητα"),

– αναζήτηση για έναν σταθμό με τη βοήθεια του ενσωματωμένου έξυπνου πληκτρολογίου,


– προβάλλετε πληροφορίες κειμένου από ορισμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς "FM", "DR" ή "AM" στη διάρκεια της ακρόασης,

– ενημέρωση της λίστας των ραδιοφωνικών σταθμών.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το ➔ 47.

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL: ΚΌΣΜΟΣ ΉΧΟΥ

"Ήχος: USB, Bluetooth® Ροή ήχου, Εξωτερικές εφαρμογές "



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή "Dacia Media Control" για να ακούσετε μια πηγή ήχου από το αυτοκίνητό σας (USB, Jack) ή το smartphone σας (Bluetooth® ροή ήχου, εφαρμογή ήχου στο smartphone).

Το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το τηλέφωνο, το όχημα και τη χώρα σας.

Το "Dacia Media Control" εξασφαλίζει τις ακόλουθες λειτουργίες:

19. εμφάνιση του αρχείου πολυμέσων που παίζει αυτήν τη στιγμή,

20. αναπαραγωγή/παύση,

21. γραμμή κύλισης, χρόνος που απομένει για το αρχείο πολυμέσων που παίζει αυτήν τη στιγμή,

22. επόμενο/προηγούμενο αρχείο.

Σημείωση: το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή.

"Ρυθμίσεις ήχου"



Από το μενού ρυθμίσεων "Dacia Media Control", στο οποίο μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση πατώντας το πλήκτρο ***26***, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία ρυθμίσεων ήχου.

Αυτό το μενού σάς επιτρέπει να εκτελέσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

– "Ισορροπία/Απόσβεση",
– « Μπάσα/Treble » ;
– "Bluetooth®" ένταση,
– « AUX In » ;
– « TA » ;
– "Προειδοποιήσεις DR".



Για λόγους ασφαλείας, κάνετε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

4

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL: ΚΌΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΉΤΟΥ

"Κόσμος οχήματος"



Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον "κόσμο του αυτοκινήτου", από την αρχική οθόνη της εφαρμογής "Dacia Media Control", πατήστε το πλήκτρο "Όχημα".

Ο "κόσμος οχημάτων" αποτελείται από:

27. το μενού οικολογικής οδήγησης,

28. ανάλογα με το αυτοκίνητο, δείκτες μέσης και τρέχουσας κατανάλωσης καυσίμου·

29 πρόσβαση στις ρυθμίσεις,

30. πρόσβαση στις συμβουλές οδήγησης,

Σημείωση: για να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στο μενού "κόσμου οχήματος", πρέπει να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με Bluetooth® στο ηχοσύστημα.

"Εξοικονόμηση ενέργειας κατά την οδήγηση"

Αυτή η λειτουργία εμφανίζει μια συνολική βαθμολογία που αντικατοπτρίζει τον τρόπο οδήγησής σας.

Αυτή η βαθμολογία λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

– τις επιταχύνσεις,
– την ικανότητά σας να προβλέπετε τα φρεναρίσματα,
– συμμόρφωση με τις αλλαγές ταχυτήτων.


Παρέχονται εξατομικευμένες συμβουλές οδήγησης.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί "Reset" στον πίνακα οργάνων για να ξεκινήσετε ένα νέο ταξίδι.

Η διαδρομή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 400 μέτρα για να ληφθεί υπόψη.

Για λόγους ασφαλείας, κάνετε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.

"Δείκτες μέσης και τρέχουσας κατανάλωσης καυσίμου"



Αυτή η λειτουργία εμφανίζει τη τρέχουσα κατανάλωση καυσίμου σε σχέση με τη μέση κατανάλωση του αυτοκινήτου σας.

Σημείωση: το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το τηλέφωνο, το όχημα και τη χώρα σας.

« Ρυθμίσεις »

Από το μενού ρυθμίσεων της εφαρμογής "Dacia Media Control", στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση πατώντας το κουμπί ***26***, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις "Όχημα".

"Συμβουλές οδήγησης"

Αυτή η λειτουργία σάς δίνει πρόσβαση στις συμβουλές οδήγησης.

"Παρακολούθηση της πίεσης των ελαστικών"

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στην κατάσταση πίεσης των ελαστικών. Η πίεση κάθε ελαστικού μπορεί να εμφανιστεί.

Σημείωση: το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το τηλέφωνο, το όχημα και τη χώρα σας.

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ SMARTPHONE DACIA MEDIA CONTROL: ΚΌΣΜΟΣ ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ

4

"Τηλεφωνικός κόσμος"



Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον "Κόσμο του τηλεφώνου", από την αρχική οθόνη της εφαρμογής "Dacia Media Control", πατήστε το πλήκτρο "Τηλέφωνο".

Ο "τηλεφωνικός κόσμος" αποτελείται από:

30. πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο.

31. αποκτήστε πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής κλήσεων,

32. πρόσβαση στις ρυθμίσεις,

33. πρόσβαση στα ληφθέντα SMS στο smartphone σας.

"Επαφές"

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στη λίστα επαφών του τηλεφωνικού σας καταλόγου.

Αφού συνδέσετε το ηχοσύστημά σας με το τηλέφωνό Bluetooth®, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στους αριθμούς του τηλεφωνικού καταλόγου σας μέσω της εφαρμογής "Dacia Media Control".

Επιλέξτε την επαφή (εάν η επαφή έχει περισσότερους από έναν αριθμούς, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε). Η κλήση θα ξεκινήσει αυτόματα αφού πατήσετε τον αριθμό της επαφής.

Σημείωση: είναι δυνατή η εμφάνιση των επαφών μόνο εάν αυτή η επιλογή έχει εγκριθεί στο smartphone σας.

"Αρχείο κλήσεων"

Χρησιμοποιήστε το αρχείο καταγραφής κλήσεων για να δείτε:

– εξερχόμενες κλήσεις,
– στις αναπάντητες κλήσεις,
– εισερχόμενες κλήσεις.

Κατά την προβολή της λίστας ιστορικού κλήσεων, οι επαφές εμφανίζονται από την πιο πρόσφατη ως την παλαιότερη.

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τη λίστα του ιστορικού κλήσεων, επιλέξτε την επαφή που επιθυμείτε να καλέσετε από τη λίστα.

"ρυθμίσεις Τηλέφωνο"


Από το μενού ρυθμίσεων της εφαρμογής "Dacia Media Control", στο οποίο μπορείτε να έχετε πρόσβαση πατώντας το κουμπί ***33***, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις Τηλέφωνο.

« SMS »


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "SMS" για να ακούτε μηνύματα κειμένου που λαμβάνονται κατά τη χρήση της εφαρμογής "Dacia Media Control".

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ SMARTPHONEDACIA MEDIA CONTROL: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΤΩΝ ΡΥΘΜΊΣΕΩΝ

« Ρυθμίσεις »



Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεις από την αρχική οθόνη της εφαρμογής "Dacia Media Control", πατήστε το πλήκτρο ***7***.



Χρησιμοποιήστε το μενού "Ρυθμίσεις" του συστήματος "Dacia Media Control" για να ρυθμίσετε ή να προβάλετε τα εξής:

– τις ρυθμίσεις "Ραδιόφωνο",
– οι "Ρυθμίσεις ήχου",
– οι ρυθμίσεις "Κόσμου οχήματος",
– οι ρυθμίσεις "πλοήγησης κόσμου",
– τις ρυθμίσεις "Τηλεφωνικός κόσμος",
– τις ρυθμίσεις "Σύστημα",
– « Σχετικά » ;
– "Βοήθεια και συμβουλές".

ρυθμίσεις "Ραδιόφωνο"

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση:

– την ενεργοποίηση ειδοποιήσεων για πληροφορίες κυκλοφορίας,
– την ενεργοποίηση πρόσθετων ειδοποιήσεων στο ψηφιακό ραδιόφωνο,
– την ιεράρχηση του ψηφιακού ραδιοφώνου (ανάλογα με τη χώρα),
– αυτόματη ρύθμιση ενός DAB ραδιοφωνικού σταθμού σε FM (ανάλογα με τη χώρα).

Ρυθμίσεις "ήχου"

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση:

– ισορροπία ήχου μεταξύ των ηχείων του οχήματός σας,
– εξισορρόπηση ήχου (μπάσα, πρίμα) και ενίσχυση των ήχων μπάσων σε χαμηλή ένταση,
– προσαρμογή της έντασης του ήχου ανάλογα με την ταχύτητα του οχήματος (προσαρμογή στον θόρυβο περιβάλλοντος),
– ευαισθησία της βοηθητικής πρίζας (η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το όχημα).

ρυθμίσεις "Κόσμου αυτοκινήτου"

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση:

– ενεργοποίηση της ένδειξης πληροφοριών για τα βοηθήματα στάθμευσης

ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΓΙΑ SMARTPHONEDACIA MEDIA CONTROL: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΉ ΤΩΝ ΡΥΘΜΊΣΕΩΝ

(η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το όχημα),
– ενεργοποίηση των ειδοποιήσεων του συστήματος παρακολούθησης πίεσης ελαστικών.

Ρυθμίσεις "πλοήγησης κόσμου"

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση:

– επιλέγοντας μια εφαρμογή πλοήγησης μεταξύ αυτών που είναι εγκατεστημένες στο smartphone σας και συμβατές με το " Dacia Media Control » ;
– επιλέγοντας μια εφαρμογή πλοήγησης σε λειτουργία πεζού μεταξύ αυτών που είναι εγκατεστημένες στο smartphone σας και συμβατές με την " Dacia Media Control " εφαρμογή, για να σας καθοδηγήσει στο όχημά σας στην τελευταία αποθηκευμένη τοποθεσία.

ρυθμίσεις "Σύστημα"

Αυτή η λειτουργία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση:

– τη χώρα (για να καταστεί δυνατή η παροχή βοήθειας),
– την αυτόματη εκκίνηση της εφαρμογής μόλις συνδεθεί με το ηχοσύστημα του οχήματός σας,
– το αυτόματο κλείσιμο της εφαρμογής σας μόλις αποσυνδεθεί από το όχημά σας,
– την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ανατροφοδότησης δεδομένων (για διαγνωστικούς σκοπούς και σκοπούς διασφάλισης ποιότητας).

« Σχετικά »

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την προβολή:

– η έκδοση της εφαρμογής Dacia Media Control που έχει εγκατασταθεί στο smartphone σας,
– τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης,
– προστασία των προσωπικών δεδομένων σας,
– πληροφορίες που απαιτούνται για την τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής.

"Βοήθεια και συμβουλές"

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει:

– εκτελέστε την προβολή σεμιναρίου της εφαρμογής "Dacia Media Control",
– πρόσβαση στο Dacia Assistance.
– να συμβουλεύεστε τις πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
– Συμβουλευτείτε τις πληροφορίες βοήθειας σχετικά με τις διάφορες προειδοποιητικές λυχνίες, τις ενδεικτικές λυχνίες και τα εικονίδια που εμφανίζονται στον πίνακα οργάνων του οχήματός σας.



Για λόγους ασφαλείας, κάνετε αυτούς τους χειρισμούς με το όχημα σταματημένο.


Σύστημα φωνητικής αναγνώρισης

Το ηχοσύστημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία αναγνώρισης φωνής μέσω του smartphone σας (εάν είναι συμβατό). Αυτό καθιστά δυνατή τη διαχείριση των λειτουργιών του smartphone σας μέσω της φωνητικής αναγνώρισης, διατηρώντας τα χέρια στο τιμόνι.

Σημείωση:

– το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης του smartphone σας, επιτρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο τις λειτουργίες που παρέχονται με το smartphone σας. Δεν σας επιτρέπει τη διαδραστική χρήση των υπόλοιπων λειτουργιών του ηχοσυστήματος, όπως το ραδιόφωνο, κ.λπ.
– όταν χρησιμοποιείτε αναγνώριση φωνής, το ηχοσύστημα θα χρησιμοποιεί τη γλώσσα που έχει ρυθμιστεί στο smartphone σας,
– εάν προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης του αυτοκινήτου σας με ένα συζευγμένο smartphone που δεν διαθέτει λειτουργία φωνητικής αναγνώρισης, στην οθόνη του ηχοσυστήματος θα εμφανιστεί ένα μήνυμα για την ενημέρωσή σας.

Χρήση της φωνητικής αναγνώρισης με το τηλέφωνο



Ενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε το σύστημα φωνητικής αναγνώρισης πρέπει:

– να έχετε σήμα 3G, 4G ή WIFI με το smartphone σας,
– ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth® στο smartphone σας και κάντε το ορατό στις άλλες συσκευές (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του smartphone σας),
– να αντιστοιχίσετε και συνδέσετε το smartphone σας στο ηχοσύστημα ➔ 54,

– πατήστε σύντομα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και, στη συνέχεια, μιλήστε (ένα ηχητικό σήμα δείχνει ότι ενεργοποιήθηκε η αναγνώριση φωνής).

Απενεργοποίηση

Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο .

Ένα ηχητικό σήμα υποδεικνύει ότι η φωνητική αναγνώριση έχει απενεργοποιηθεί.

ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΉΣ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗΣ

Περιγραφή	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Δεν ακούγεται κανένας ήχος.	Το κινητό τηλέφωνο δεν είναι συνδεδεμένο ή συνδεδεμένο στο σύστημα. Η ένταση έχει ρυθμιστεί στο χαμηλότερο επίπεδο ή ο ήχος έχει τεθεί σε παύση.	Βεβαιωθείτε ότι το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο με το σύστημα. Δυναμώστε την ένταση ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία παύσης.
Το σύστημα ήχου δεν λειτουργεί και η οθόνη δεν ανάβει.	Το σύστημα ήχου δεν έχει ενεργοποιηθεί.	Ενεργοποιήστε το σύστημα ήχου.
	Η ασφάλεια του συστήματος ήχου έχει καεί.	Αντικαταστήστε την ασφάλεια (βλ. ενότητα "Ασφάλειες" στο εγχειρίδιο χρήσης του οχήματος).
Το σύστημα ήχου δεν λειτουργεί, αλλά η οθόνη ανάβει.	Η ένταση έχει ρυθμιστεί στο χαμηλότερο επίπεδο.	Πιέστε το ή περιστρέψτε το .
	Βραχυκύκλωμα στα ηχεία.	Συμβουλευθείτε ένα Επίσημο Συνεργείο της μάρκας.
Δεν παράγεται κανένας ήχος από το αριστερό ή το δεξιό ηχείο.	Έχει γίνει λάθος ρύθμιση της κατανομής του ήχου (ρύθμιση αριστερά/δεξιά).	Ρυθμίστε σωστά την κατανομή του ήχου.
	Έχει αποσυνδεθεί το ηχείο.	Συμβουλευθείτε ένα Επίσημο Συνεργείο της μάρκας.
Κακή ραδιοφωνική λήψη ή αδυναμία λήψης ραδιοφωνικού σήματος.	Το αυτοκίνητο βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τον ραδιοφωνικό πομπό στη συχνότητα του οποίου έχει συντονιστεί το ραδιόφωνο (παράσιτα, παρεμβολές άλλων ραδιοφωνικών σταθμών).	Αναζητήστε κάποιον άλλο πομπό με καλύτερο ραδιοφωνικό σήμα στην περιοχή όπου βρίσκεστε.
	Η ραδιοφωνική λήψη παρεμποδίζεται από παρεμβολές που προκύπτουν από τη λειτουργία του κινητήρα.	Συμβουλευθείτε ένα Επίσημο Συνεργείο της μάρκας.
	Η κεραία έχει υποστεί ζημιά ή δεν είναι συνδεδεμένη.	Συμβουλευθείτε ένα Επίσημο Συνεργείο της μάρκας.

ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΉΣ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗΣ

Περιγραφή	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Είναι αδύνατη η σύνδεση του τηλεφώνου με το σύστημα.	– Το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο. – Η μπαταρία του τηλεφώνου σας έχει αποφορτιστεί. – Δεν έχει προηγηθεί συγχρονισμός του τηλεφώνου σας με το σύστημα τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια. – Η λειτουργία Bluetooth® στο τηλέφωνό σας και στο σύστημα έχει απενεργοποιηθεί. – Δεν έχει πραγματοποιηθεί ρύθμιση των παραμέτρων του τηλεφώνου, ώστε να γίνει δεκτό το αίτημα σύνδεσης του συστήματος ήχου.	– Ενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας. – Επαναφορτίστε τη μπαταρία του τηλεφώνου σας. – Συγχρονίσετε το τηλέφωνό σας στο σύστημα τηλεφωνίας hands-free. – Ενεργοποιήστε το Bluetooth® του τηλεφώνου σας και του συστήματος. – Ρυθμίστε τις παραμέτρους του τηλεφώνου, ώστε να γίνει δεκτό το αίτημα σύνδεσης του συστήματος ήχου.
Η Bluetooth® φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου δεν συνδέεται στο σύστημα.	– Η φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου είναι απενεργοποιημένη. – Η μπαταρία της φορητής σας συσκευής έχει αποφορτιστεί. – Η φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου δεν έχει ήδη αντιστοιχιστεί με το ηχοσύστημα. – Η λειτουργία Bluetooth® της φορητής συσκευής ήχου και του ηχοσυστήματος δεν είναι ενεργή. – Δεν έχει πραγματοποιηθεί ρύθμιση των παραμέτρων της φορητής συσκευής αναπαραγωγής ήχου, ώστε να γίνει δεκτό το αίτημα σύνδεσης του συστήματος ήχου. – Η μουσική δεν ενεργοποιείται από τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου.	– Ενεργοποίηση φορητής συσκευής ήχου. – Επαναφορτίστε την μπαταρία της φορητής σας συσκευής. – Αντιστοιχίστε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής ήχου με το ηχοσύστημα. – Ενεργοποιήστε το Bluetooth® της φορητής σας συσκευής και του συστήματος ήχου. – Ρυθμίστε τις παραμέτρους της φορητής συσκευής, προκειμένου να γίνει δεκτό το αίτημα σύνδεσης με το σύστημα. – Ανάλογα με τον βαθμό συμβατότητας του τηλεφώνου σας, μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή μουσικής από τη φορητή σας συσκευή.
Εμφανίζεται το μήνυμα "Χαμηλή φόρτιση μπαταρίας".	Η παρατεταμένη χρήση του συστήματος τηλεφωνίας ελεύθερα χέρια συντελεί στην πιο γρήγορη αποφόρτιση της μπαταρίας του τηλεφώνου σας.	Επαναφορτίστε τη μπαταρία του τηλεφώνου σας.

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΌ ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ

B

Bluetooth®, 18

D

Dacia Media Control : γενική περιγραφή, 69
Dacia Media Control : εισαγωγή, 69
Dacia Media Control : λειτουργία αυτοκινήτου, 69, 78
Dacia Media Control : λειτουργία πλοήγησης, 69, 74
Dacia Media Control : λειτουργία πολυμέσων, 69, 76
Dacia Media Control : λειτουργία τηλεφώνου, 69, 80
Dacia Media Control : ρυθμίσεις παραμέτρων, 81

I

I Trafic, 64

U

USB : πηγή ήχου, 18

A

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΩΝΗΣ, 83
Αποσυγχρονισμός τηλεφώνου, 54
Αποσύνδεση τηλεφώνου, 58

Γ

Γλώσσα: αλλαγή, 64

Δ

Διαγραφή τηλεφώνου, 54

K

Κίνηση στους 4 τροχούς (4WD), 81
Κιτ τηλεφώνου hands-free, 18

M

Μενού επιλογών, 44

O

Οθόνη: μενού, 44

Π

Πλήκτρα επιλογών, 44

P

Ρυθμίσεις: ήχος, 64

Σ

Σύζευξη τηλεφώνου, 54
σύνδεση Bluetooth®, 54

Ώ

Ώρα: ρύθμιση, 64

7799000260

Réf 7799000260 / Edition grecque
NX 1445-9 – 04/2025

