RADIO MEDIA CONTROL

Käyttöön liittyvät varotoimenpiteet

Järjestelmää käytettäessä on ehdottomasti noudatettava alla olevia ohjeita turvallisuussyistä ja materiaalisten vahinkojen välttämiseksi. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.



Audiojärjestelmän käsittelyä koskevat varotoimenpiteet

– Liikuta säätimiä (paneelissa tai ohjauspyörässä) ja lue tietoja näytöltä liikenneolosuhteiden salliessa.
– Säädä äänenvoimakkuus kohtalaiseksi, jotta kuulet myös ympäröivät äänet.

Yleiset varotoimenpiteet

– Materiaalisten vahinkojen ja tulipalojen välttämiseksi järjestelmää ei saa irrottaa tai muokata.
– Ota aina yhteys valmistajaan toimintahäiriöiden ilmaantuessa ja kun osia joudutaan irrottamaan.
– Älä käytä puhdistusaineita, joissa on alkoholia, äläkä ruiskuta pinnalle nesteitä.

Varotoimenpiteet puhelimen käytön yhteydessä

– Tietyt lait säätelevät puhelimen käyttöä autossa. Handsfree-puhelimen käyttö ei ole sallittua kaikissa ajo-olosuhteissa: kuljettajan on aina kyettävä hallitsemaan ajamistaan.
– Puhelimen käyttäminen ajettaessa häiritsee ajamiseen keskittymistä ja on merkittävä riski kaikissa vaiheissa (numeron valinta, puhuminen, yhteystietojen hakeminen luettelosta jne.).

Maskin huolto

– Käytä pehmeää kangasta ja tarvittaessa hieman saippuavettä. Pyyhi kevyesti kostutetulla kankaalla ja sen jälkeen pyyhi pehmeällä kuivalla kankaalla.
– Älä paina etupaneelin näyttöä äläkä käytä alkoholia sisältäviä tuotteita.

Henkilötietojen suojaus
Autosi kerää sinuun liittyviä tietoja. Valmistaja käsittelee näitä tietoja voimassa olevien säädösten mukaan.
Henkilökohtaisia tietojasi voidaan käyttää:

– parantamaan ja optimoimaan autosi käyttökokemusta ja siihen liittyviä palveluja
– parantamaan ajokokemusta
– parantamaan liikenneturvallisuutta ja ennakoivia kunnossapitojärjestelmiä
– parantamaan automaattisia ajoavustinjärjestelmiä
– tarjoamaan sinulle autoon liittyviä lisäarvopalveluja.

Valmistaja noudattaa kaikkia tarvittavia varotoimia varmistaakseen, että henkilötietojesi käsittely on täysin turvallista.
Lisätietoja tiedoistasi ja oikeuksistasi saat vierailemalla valmistajan verkkosivustolla.

Käyttöohjekirjassa esiteltyjen mallien kuvaus perustuu tekstin julkaisuhetkellä saatavissa oleviin tietoihin. **Käyttöohjeessa kuvataan kuvattujen mallien olemassa olevien toimintojen kokonaisuus. Ne riippuvat mallin varustetasosta, valituista vaihtoehdoista ja myyntimaasta. Myös sellaiset toiminnot, joiden pitäisi ilmestyä vuoden aikana, saattavat olla kuvattuina tässä asiakirjassa. Oppaassa olevat näytöt eivät ole sopimuksenalaisia.** Puhelimesi merkistä ja mallista riippuen kaikki toiminnot eivät ehkä sovi osittain tai kokonaan yhteen autosi multimediajärjestelmän kanssa.
Koko käyttöohjeessa merkkihuollolla tarkoitetaan valmistajan valtuuttamaa merkkihuoltoa.

SISÄLLYS

Yleinen kuvaus 4
- Esittely 4
- Radiotoiminto 5
- Puhelimen handsfree-järjestelmän toiminto 6
- Ulkoinen radiotoiminto 7
- Bluetooth® -toiminto 8
- QR Code 9

Analoginen mittarinäyttö 10
- Yleistä 10
- Audio/multimedia 19
- Puhelin 26
- Järjestelmän säädöt 36

Digitaalinen mittarinäyttö 41
- Yleistä 41
- Audio/multimedia 45
- Puhelin 52
- Järjestelmän säädöt 61

Dacia Media Control -älypuhelinsovellus 66
- Dacia Media Control -älypuhelinsovellus: yleinen kuvaus 66
- Dacia Media Control -älypuhelinsovellus: navigointitila 71
- Dacia Media Control -älypuhelinsovellus: audiotila 72
- Dacia Media Control -älypuhelinsovellus: autotila 74
- Dacia Media Control -älypuhelinsovellus: puhelintila 76
- Dacia Media Control -älypuhelinsovellus: asetusten säätö 77

Asetukset 79
- Puheentunnistuksen käyttö 79

Toimintahäiriöt 80

ESITTELY

1

Järjestelmän Dacia Media Control sisältää seuraavat toiminnot:

– FM-, AM- ja DAB-radio sekä DAB+ ;
– ulkoisten USB-audiolähteiden hallinta
– Bluetooth®-puhelimen handsfree-järjestelmä
– älypuhelinsovellus.

Huomautus: Ladattuasi Dacia Media Control-sovelluksen älypuhelimeen voit halutessasi käyttää älypuhelimen näyttöä radion ensisijaisena käyttöliittymänä. Voit myös käyttää erilaisia lisätoimintoja, kuten navigointi- ja suoratoistosovelluksia sekä taloudellisen ajon tilastoja ja koulutusta.

RADIOTOIMINTO

Radion avulla voit kuunnella FM- ja AM-radioasemia.

DR-järjestelmä (maanpäällinen digitaalinen radio DAB-muodossa DAB+, T-DMB) parantaa äänenlaatua, ja siinä voi selata tallennettuja Radioteksti-radiotekstitietoja:

– uutisia,
– urheilu-uutisia.
– ...



Puhelimen handsfree-järjestelmän tarkoituksena on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä, mutta järjestelmä ei kuitenkaan poista riskejä täydellisesti. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.

RDS-järjestelmä näyttää tiettyjen FM-radioasemien nimet tai kyseisten asemien lähettämät tiedot:

– tieliikennetietoja TA;
– hätäilmoitukset.

PUHELIMEN HANDSFREE-JÄRJESTELMÄN TOIMINTO

1

Bluetooth®-puhelinten handsfree-järjestelmä mahdollistaa seuraavat toiminnot ilman puhelimen näppäilyä:

– enintään kuuden puhelimen yhdistäminen
– puhelun soittaminen, vastaanottaminen tai hylkääminen
– puhelimen tai SIM-kortin puhelinluettelon yhteystietojen siirto SIM (puhelimesta riippuen)
– järjestelmästä soitettujen puhelutietojen tarkastelu (puhelimesta riippuen)
– soittaminen vastaajaan.

ULKOINEN RADIOTOIMINTO

Voit kuunnella kannettavan digitaalisen audiolaitteen sisältöä suoraan ajoneuvon kaiuttimista. Kannettavan musiikkisoittimen voi liittää usealla eri tavalla laitteen tyypistä riippuen:

– Bluetooth®-yhteys,
– USB-portti.

Selvitä tarkemmat tiedot yhteensopivista laitteista ottamalla yhteys merkkihuoltoon.

BLUETOOTH® -TOIMINTO

1

Tämän toiminnon avulla kannettavaa digitaalista audiosoitinta tai matkapuhelinta voidaan käyttää audiojärjestelmässä langattoman Bluetooth®-yhteyden kautta.

QR CODE

QR Code


Käytä QR Code **nähdäksesi videon verkossa.**

Huomautus: Tämä video ei korvaa auton käyttöopasta.

Video on lisäresurssi, jonka avulla ymmärrät paremmin, kuinka järjestelmää käytetään.


Käytä aina auton käyttöoppaassa annettuja tietoja.


Analoginen näyttö



	AUDIO/MEDIA-toiminto	PUHELIN-toiminto
1	Tietoalue: aika, yhteydet, puhelintiedot, ulkolämpötila.	
2	Maailmat-näyttöalue (Ajoneuvo, Radio, Media, Puhelin, Asetukset).	
3	Ajoneuvon ajotietokoneen piste.	


Säätimet ohjauspyörän alla






Ohjauspylvään säädinten esittely

2

		AUDIO/MEDIA-toiminto	PUHELIN-toiminto
4 ja ***5*** + ***10*** ja ***11***		Valitse äänilähde selaamalla FM→ DR→ AM→ USB→ BT-audio.	
6		**Säätöpyörä ohjauspylväässä:** **Kierto:** – Radio, BT-audio ja Bluetooth®: vaihda radioasema/musiikkikappale – Ylös/alas.	**Säätöpyörä ohjauspylväässä:** **Kierto:** – Selaa ehdotettuja toimia (katkaise puhelu, aseta puhelu pitoon, vaihda handsfree-tilaan, näytä digitaalinen näppäimistö) lukuun ottamatta tilannetta, jolloin puhelu on käynnissä. – Selaa puhelinluettelon pikahakuvalikkoa.
7 ja ***8*** + ***13*** ja ***15***	 ja	Säädä toistettavan äänilähteen äänenvoimakkuutta asteittain.	
7 + ***8***		Radion äänen mykistys kuuntelun aikana.	
9 + ***16***		Vaihda FM-, DR- ja AM-radioasemien näyttöä ja hakutilaa: – Luettelotila (FM-/DR-radioasemien haku luettelosta)	

		AUDIO/MEDIA-toiminto	PUHELIN-toiminto
		– Manuaalinen tila (FM-/AM-radioasemien haku taajuuden mukaan). Kun äänimedia on USB/Bluetooth®: – **Lyhyt painallus:** jatkuva toisto Repeat; – **Pitkä painallus:** satunnaistoisto: Mix.	
12		**Säätöpyörä ohjauspylväässä:** **Kierto:** – Radio, BT-audio ja USB: vaihda radioasema/musiikkikappale – Ylös/alas.	**Säätöpyörä ohjauspylväässä:** **Kierto:** – Selaa ehdotettuja toimia (katkaise puhelu, aseta puhelu pitoon, vaihda handsfree-tilaan, näytä digitaalinen näppäimistö) lukuun ottamatta tilannetta, jolloin puhelu on käynnissä. – Selaa puhelinluettelon pikahakuvalikkoa.
14		– **Lyhyt painallus**: – aktivoi audiojärjestelmän – mykistää parhaillaan kuunneltavan radiolähteen – mykistää äänen ja keskeyttää Bluetooth®-soittimen, USB-lähteen MP3-soittimen tai kannettavan audiosoittimen. – **Pitkä painallus**: sammuttaa audiojärjestelmän.	Puhelua vastaanottaessa: – **Lyhyt painallus**: vastaa puheluun. – **Pitkä painallus**: hylkää puhelun. Puhelun aikana: lopettaa käynnissä olevan puhelun.

Säätimet ohjauspyörän alla





Ohjauspyörän säädinten esittely

		AUDIO/MEDIA-toiminto	PUHELIN-toiminto
17			– **Lyhyt painallus:** Puhelin-maailmaan siirtyminen, näytettyyn numeroon soittaminen ja puheluihin vastaaminen. – **Pitkä painallus:** saapuvien puhelujen hylkääminen.
18		– **Lyhyt painallus**: – Maailmojen näyttäminen. – Maailmasta toiseen siirtyminen. – **Pitkä painallus**: piilottaa maailmat näyttävän alueen.	
19 ja ***20*** + ***26*** ja ***27***	 ja 	Selaa maailmoja/valikoita, luetteloita ja hakemistoja: – **Lyhyt painallus:** manuaalinen haku. – **Pitkä painallus:** hakemistovalikon avaaminen. Toistettava media: – **Pitkä painallus:** pikakelaus eteen- tai taaksepäin.	

		AUDIO/MEDIA-toiminto	PUHELIN-toiminto
21		Jos haluat palata edelliselle valikkotasolle tai perua käytössä olevan toiminnon, avaa radiotaajuusalueen valinta-näyttö ja siirry ylemmälle tasolle äänitiedostojen soittolistassa (media).	
22 + ***24***		– **Lyhyt painallus:** puhelimen puheentunnistuksen käyttöönotto. – **Pitkä painallus:** puhelimen puheentunnistuksen poistaminen käytös-tä.	
23 + ***28***		Toiminnon tai nykyisen soittolistan valinta/vahvistus, kohteen valinta tai toimenpiteen vahvistus, radioaseman tal-lennus.	
25		Siirtyminen/palaaminen päävalikkoon.	
29		– **Lyhyt painallus:** edelliselle maailma-/valikkotasolle palaaminen, nykyisen toiminnon peruminen tai paluu ylem-mälle tasolle äänitiedostojen soittolistassa (media). – **Pitkä painallus:** paluu päävalikkoon.	

Näytön esittely



A. Nykyinen kellonaika.

B. Bluetooth® puhelinyhteyden tiedot.

C. Puhelimen akun varaustason tiedot.

D. Puhelinverkon tilatiedot.

E. Ulkolämpötila.

F. Polttoaineen määrä.

G. Audiojärjestelmän tiedot (audiolähde, kappale jne.).

Järjestelmässä on useita maailmoja:

– « Ajoneuvo » ;
– « Radio » ;
– Media
– « Puhelin » ;
– « Asetukset » ;
– ...

Huomautus: Eri käyttötilojen käytettävyys vaihtelee varustetason mukaan.

Voit siirtyä eri maailmojen välillä milloin tahansa käyttämällä -painiketta ohjauspyörässä.

Toiminta

Käynnistys ja pysäytys

Paina lyhyesti käynnistääksesi audiojärjestelmän.

Voit käyttää audiojärjestelmääsi ilman, että käynnistät auton. Se toimii usean minuutin ajan. Paina lyhyesti pitääksesi sen päällä vielä muutaman minuutin.

Sammuta audiojärjestelmä painamalla pitkään . Kuvassa näkyy radiojärjestelmän näyttö pysäytettynä tai Ajoneuvo-tilassa ääni mykistettynä.

Lähteen valinta

Voit selata eri äänilähteitä painamalla useita kertoja peräkkäin . Äänilähteet vaihtuvat selattaessa seuraavassa järjestyksessä: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Voit valita äänilähteen myös Mediamaailmasta.

Paina , valitse mediamaailma painamalla ohjauspylvään säätimessä tai ja sitten OK vahvistaaksesi. Audiolähteen valinta.

Kun liität USB-medialähteen, kun audiojärjestelmä on kytketty päälle, lähde vaihtuu automaattisesti uuteen mediaan ja järjestelmä toistaa sen sisältöä.

Kun liität Bluetooth®-medialähteen audiojärjestelmän ollessa päällä, ja jos äänilähdettä toistettiin jo Bluetooth®-yhteyden kautta, mediasisältö vaihtuu ja järjestelmä alkaa toistaa sisältöä automaattisesti audiojärjestelmässä.

YLEISTÄ

Äänen voimakkuus



Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla tai . Painamalla lyhyesti voit kasvattaa äänenvoimakkuutta pykälän.


Näytössä näkyy Äänenvoimakkuus ja sen jälkeen nykyisen valinnan arvo.

Äänen katkaisu

Paina lyhyesti voit mykistää äänen.

Paina lyhyesti uudelleen painikkeita , tai jatkaaksesi valittuna olevan audiolähteen kuuntelua.

Radion kuunteleminen



Taajuusalueen valitseminen

Valitse taajuusalueeksi FM, AM tai DR (maanpäällinen digitaalinen radio) painamalla siirtyäksesi Radio-maailmaan ja valitsemalla sitten taajuusalueen painamalla tai . Vaihtoehtoisesti voit painaa . Kun kuuntelet radioasemaa, paina siirtyäksesi taajuusalueen valintanäyttöön.

Radiokanavan valitseminen

Radioasema voidaan valita ja hakea useilla eri tavoilla:

– Luettelotila ***1*** on käytettävissä valinnoilla DR ja FM.



– Manuaalinen tila ***2*** on käytettävissä valinnoilla AM ja FM.

"luettelotila"

Tässä tilassa voit etsiä käytettävissä olevia asemia selaamalla asemaluetteloa ensin aakkosjärjestyksessä ja sen jälkeen taajuuden perusteella (nimettömille asemille) painikkeilla tai ja sitten OK vahvistaaksesi.

Järjestelmä toistaa sen luettelossa olevan radiokanavan automaattisesti, jonka kohdalle pysähdyt.

Palaa asemaluetteloon painamalla . Voit myös selata painikkeilla ohjauspylvään säätimessä tai .



Voit noutaa kanavaluetteloon uusimmat kanavat päivittämällä radioluettelon.

Saat lisätietoja toiminnosta tämän osion kohdista "FM-luettelon päivittäminen" ja "DR-luettelon päivittäminen".

"Käsikäyttöinen tila"

Manuaalitilassa voit etsiä asemia selaamalla taajuuksia FM- ja AM-alueilla:

– Selaa korkeammille taajuuksille painikkeella ohjauspyvään säätimessä tai ▲ ;
– Selaa alemmille taajuuksille painikkeella ohjauspyvään säätimessä tai ▼.

Painamalla ▲ tai ▼ :

– lyhyt painallus: taajuuksien selaus askeleittain
– pitkä painallus: aseman automaattinen haku.

Radion/median tiedot



Tämä toiminto näyttää tiedot taajuudesta, jonka haluat nähdä näytöllä (katso yllä). Tiedot näkyvät automaattisesti lyhyen viiveen jälkeen. Voit myös painaa painiketta OK.

Kanavien tallentaminen muistiin

Voit tallentaa jopa kuusi asemaa, jolloin ne näytetään pysyvästi asemaluettelon yläosassa.

Valitse taajuusalue (FM, DR) ja valitse sen jälkeen radioasema käyttämällä edellä kuvattuja tiloja.

Voit tallentaa aseman painamalla pitkään OK parhaillaan soivassa luettelossa ja valitsemalla tallennuskohta Suosikeista. Lyhyt merkkiääni vahvistaa, että asema on tallennettu suosikiksi.

Kun selaat luetteloa alusta alkaen, löydät suosikkiasemasi alueelta – MEM--. Kaikkien asemien luettelo näkyy aakkosjärjestyksessä seuraavalla alueella, jonka nimi on – LIST --.

Järjestelmä toistaa sen radiokanavan automaattisesti hetken kuluttua, jonka kohdalle pysähdyt. Palaa asemaluetteloon painamalla ⮌. Voit myös selata painikkeilla ohjauspyvään säätimessä ▲ tai ▼.

Aseman valitseminen

Asemia voidaan selata radiotaajuuden perusteella taajuusalueella AM, kun taas taajuusalueilla FM ja DR on käytettävissä selattava radioasemien luettelo.

Valitse haluamasi taajuusalue (FM, DR tai AM) painamalla toistuvasti .

Tähän luetteloon voidaan tallentaa jopa 100 radioasemaa.

Valitsemalla  ohjauspylvään säätimessä  tai selataksesi radioasemia luettelossa FM, DR.

Äänilähteet

Audiojärjestelmässä on USB-portti ja Bluetooth®-liitäntä ulkoisten äänilähteiden liittämistä varten.

Huomautus: ulkoisia äänilähteitä voivat olla MP3, WMA ja AAC.

USB-liitäntä

Liittäminen

Kytke MP3-soittimen, kannettavan musiikkisoittimen tai USB-muistin liitin USB-porttiin.

Kun laite on kytketty liitäntään, toistettava raita ilmestyy näyttöön automaattisesti.

Valitsemalla

Kun ulkoinen äänilähde on kytketty, ensimmäisen kappaleen toisto alkaa automaattisesti.

Audiojärjestelmä käynnistää viimeksi soitetun kappaleen automaattisesti uudelleen, jos ulkoinen musiikkisoitin oli aikaisemmin kytkettynä audiojärjestelmään.

Kun ulkoinen äänilähde on kytketty, sen sisältöä voidaan käyttää multimediajärjestelmän valikkojen kautta. Järjestelmä tallentaa samat soittolistat kuin ulkoisessa musiikkisoittimessa.

Ulkoisen äänilähteen sisällön käyttö audiojärjestelmän kautta:

– paina ⮌ palataksesi soittolistaan

tai

– käännä))) ohjauspylvään säätimessä tai paina ▲ tai ▼ selataksesi kappaleiden luetteloa.

Tämän jälkeen voit muokata nykyistä soittolistaa seuraavasti:

– paina ⮌ niin näet kansiot tai valintakriteerit. Paina uudelleen ⮌ niin voit palata edelliseen kansioon

tai

– paina OK niin voit valita kansion, soittolistan tai kuunnella valittua kappaletta.

Lataus USB-liitännällä

Kun kannettavan musiikkisoittimen tai puhelimen USB-liitin on kytketty audiojärjestelmän USB-porttiin (matkustamossa kuljettajan paikan vieressä), laitteen akku latautuu ja liitäntä ylläpitää laitteen latausta kuuntelun aikana.

Huom: Joidenkin laitteiden akkua ei voi ladata tai akun lataustilaa ylläpitää, kun laite on kytketty audiojärjestelmän USB-liitäntään.


Bluetooth®-laitteen kuuntelu

Jotta Bluetooth®-musiikkisoitinta voi kuunnella autossa, soittimen ja auton audiojärjestelmän välille on muodostettava laitepari soittimen ensimmäisen käytön yhteydessä ➔ **26**.

Kun laitepari on muodostettu, audiojärjestelmä tunnistaa Bluetooth®-laitteen ja tallentaa sen tiedot.

Huomautus:

– Jos Bluetooth®-laitteessa on sekä puhelin- että musiikkisoitintoiminnot, yhden toiminnon yhdistäminen kytkee automaattisesti myös toisen.
– Käytössä olevien toimintojen määrään vaikuttaa musiikkisoittimen malli ja sen yhteensopivuus audiojärjestelmän kanssa.



Liittäminen autoon

Kannettava musiikkisoitin on kytkettävä Bluetooth®- ***a*** tai USB-yhteydellä ***b*** audiojärjestelmään, jotta laitteen kaikki toiminnot ovat käytössä.

> Käsittele musiikinkuuntelulaitetta silloin, kun liikenneolosuhteet sallivat sen.
> Säilytä kannettavaa audiolaitetta ajon aikana asianmukaisella tavalla (se saattaa lentää törmäyksen yhteydessä).


Jos laitepari on jo muodostettu, tee seuraavat toimenpiteet:

– Aktivoi radion Bluetooth®-yhteys.
– Ota puhelimen tai kannettavan musiikkisoittimen Bluetooth®-yhteys käyttöön ja aseta laite näkymään muissa laitteissa (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).
– Valitse Bluetooth®-äänilähde painamalla toistuvasti SRC;
– Valitse multimediajärjestelmän tunnistamista laitteista ulkoinen musiikkisoitin tai puhelin, johon haluat kytkeä Bluetooth®-yhteydellä.

Käyttö


Kannettava soittimesi on oltava liitettynä audiojärjestelmään, jotta kaikkia sen toimintoja voidaan käyttää.

Huomautus: kannettavaa musiikkisoitinta ei voi liittää audiojärjestelmään, jollei sitä ole aiemmin yhdistetty järjestelmän laitepariksi.



Kun Bluetooth®-laite on kytketty, voit käyttää sitä audiojärjestelmän kautta.

Kun ulkoinen äänilähde on kytketty ***c***, ensimmäisen kappaleen toisto alkaa automaattisesti ***d***.



Painamalla ohjauspyörän painiketta ↩ pääset takaisin soittolistaan ***e***.

Selaa kappaleita painikkeella ▲ tai ▼.

Palaa toistonäyttöön ***d*** painamalla OK-painiketta tai odota, kunnes soittolista poistuu näytöstä automaattisesti.

Huom.: käytettävissä olevien toimintojen lukumäärä

riippuu kannettavan musiikkilaitteen tyypistä ja sen yhteensopivuudesta audiojärjestelmän kanssa.

2

Satunnainen toistojärjestys "MIX"



Paina pitkään MODE kuunnellaksesi satunnaistoistolla kaikki kansion kappaleet.

" MIX -varoitusvalo ***f*** syttyy näyttöön. Sen jälkeen toistetaan heti satunnaisesti valikoitunut kappale. Kappaleen vaihto tapahtuu satunnaisessa järjestyksessä.

Paina jälleen pitkään painiketta MODE poistaaksesi satunnaistoiston käytöstä. " MIX -varoitusvalo ***f*** sammuu.

Audiojärjestelmän sammuttaminen poistaa käytöstä toiston satunnaisjärjestyksessä.

Uudelleentoisto "RPT"



Tämän toiminnon avulla voit toistaa soittolistan uudelleen.

Paina lyhyesti MODE ottaaksesi koko soittolistan toistotoiminnon käyttöön.

" RPT -varoitusvalo ***g*** syttyy näyttöön.

Paina taas lyhyesti MODE toistaaksesi nykyisen kappaleen uudelleen: 1 ***h*** näkyy näytön symbolissa RPT ».

Paina taas lyhyesti MODE poistaaksesi uudelleentoiston käytöstä. " RPT -varoitusvalo ***g*** sammuu.

Voit käyttää myös näitä toistovaihtoehtoja: valitse päävalikosta ensin Mediamaailma ja sen jälkeen USB-lähde.

Käsittele musiikkilaitetta ainoastaan, kun liikenneolosuhteet sallivat sen.

Säilytä kannettavaa musiikkilaitetta ajon aikana asianmukaisella tavalla (se saattaa sinkoutua matkustamoon törmäyksen tai voimakkaan jarrutuksen yhteydessä).

Mykistää äänen / tauko



AUDIO/MULTIMEDIA

Paina lyhyesti  mykistääksesi äänen tai keskeyttääksesi kappaleen toiston.

Paina taas lyhyesti  tai säädä äänenvoimakkuuspalkkia, kun haluat poistaa mykistyksen tai jatkaa kappaleen toistoa.

Audiojärjestelmän ääni palautuu automaattisesti, kun kuuntelulähdettä vaihdetaan tai radiosta kuuluu uutislähetys.

2

Puhelimen yhdistäminen/yhdistämisen peruuttaminen

Bluetooth®-liitäntä

Audiojärjestelmän Bluetooth®-toiminnon aktivointi:

– paina [⌂] siirtyäksesi päävalikkoon.
– Valitse maailma Asetukset. Valitse sitten puhelimen asetusvalikko ja Bluetooth® painamalla [▲] tai [▼] ja sitten [OK] vahvistaaksesi
– valitse KYLLÄ painamalla [▲] tai [▼]. Vahvista sitten painamalla [OK]. Bluetooth®-symboli näkyy jatkuvasti tilarivillä [ᛒ] näytössä.

> ⚠ Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Laiteparin muodostaminen

Jotta voit käyttää handsfree-järjestelmää, sinun on yhdistettävä Bluetooth®-matkapuhelimesi autoon. Varmista, että puhelimen Bluetooth® on aktivoituna ja asetettuna näkymään muille laitteille.

Laiteparin muodostamisen jälkeen handsfree-järjestelmä tunnistaa ja muistaa puhelimesi.

Voit yhdistää jopa kuusi puhelinta, mutta vain yksi voidaan kytkeä kerrallaan.

Yhdistäminen voidaan tehdä joko audiojärjestelmän tai puhelimen kautta.

Audiojärjestelmän ja puhelimen on oltava päällä.

Huomautus: Jos liität laitepariksi uuden puhelimen jonkin toisen puhelimen ollessa jo yhdistettynä audiojärjestelmään, uuden puhelimen yhteys korvaa automaattisesti aiemmin muodostetun yhteyden.



Bluetooth®-puhelimen liittäminen audiojärjestelmän laitepariksi audiojärjestelmän kautta

Tällä menetelmällä voit tehdä Bluetooth®-haun audiojärjestelmästä.

Laitepari muodostetaan tekemällä seuraavat toimenpiteet:

– Aktivoi Bluetooth®.
– Siirry päävalikkoon painamalla painiketta [⌂].
– valitse "Asetukset"-tila, sitten "Puhelimen asetukset" -valikko käyttämällä [▲] tai [▼] vahvista sitten painamalla [OK];

– Valitse "Etsi puhelin" näppäimellä ▲ tai ▼ ja vahvista sitten valitsemalla OK.

Näyttöön tulee viesti.

Käynnistä haku painamalla painiketta OK.

Etsi lähellä sijaitsevat Bluetooth®-laitteet (haku voi kestää jopa 60 sekuntia).

Valitse yhdistettävä puhelin painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Hyväksy pariliitospyyntö Bluetooth®-laitteestasi.

Kun "Yhdistetyn Bluetooth-laitteen nimi" -viesti näkyy audiojärjestelmän näytöllä, Bluetooth®-laite on tallennettu automaattisesti ja yhdistetty autoon.

Laitteesi näkyy sitten tunnistettujen puhelinten luettelossa, johon pääsee myös Valitse puhelin -alivalikosta.

Jos laiteparin muodostaminen ei onnistu 60 sekunnin kuluessa, näyttöön tulee Laiteparin muodostus epäonnistui -viesti. Yritä uudelleen toistamalla nämä toimenpiteet.

Katso lisätietoja puhelimesi käyttöoppaasta.

Huomautus: puhelinmallista riippuen saattaa kannattaa sallia yhteystietojen ja soittohistorian siirto.

Bluetooth®-puhelimen liittäminen audiojärjestelmän laitepariksi puhelimen kautta

Tällä menetelmällä voit tehdä Bluetooth®-haun puhelimesta.

Puhelin yhdistetään seuraavasti:

– Siirry päävalikkoon painamalla painiketta ⌂.

– Valitse "Puhelin"-tila valitsemalla ▲ tai ▼ ja vahvista sitten valitsemalla OK.

– Valitse "Liitä puhelin laitepariksi" näppäimellä ▲ tai ▼ ja vahvista sitten valitsemalla OK.

Audiojärjestelmän näyttöön tulee viesti "Syötä koodi: XXXXXX", ja 60 sekunnin aikalaskuri käynnistyy.

Audiojärjestelmä näkyy nyt muille Bluetooth®-laitteille noin 60 sekunnin ajan.

Etsi puhelimesta audiojärjestelmä ja valitse se (katso lisätietoja puhelimen käyttöoppaasta) tai hyväksy laiteparikoodi puhelimellasi.

Viesti "MY CAR" tai "Dacia Media Control Multimédia" näkyy audiojärjestelmän näytöllä vahvistuksena puhelimen laiteparin muodostamisesta ja liittämisestä audiojärjestelmään.

Viesti "Dacia Media Control Multimédia" näkyy näytöllä vain, jos Dacia Media Control -sovellus muodostaa yhteyden audiojärjestelmään ja jos sovellus on asennettu älypuhelimeesi.

Jos laiteparin muodostaminen epäonnistuu, maailma Puhelin näytetään uudelleen audiojärjestelmän näytössä.

2

Laiteparin purkaminen



Pariliitoksen purkaminen poistaa puhelimen audiojärjestelmän muistista.

Jos haluat purkaa pariliitoksen ja poistaa puhelimesi audiojärjestelmän muistista, tee seuraavat toimenpiteet:

– paina [⌂] siirtyäksesi päävalikkoon.
– Valitse maailma Asetukset. Valitse sitten Puhelimen asetukset -valikko ja Poista puhelin painamalla [▲] tai [▼] ja sitten [OK] vahvistaaksesi



– Valitse laiteparista purettava puhelin valitsemalla [▲] tai [▼] ja sitten [OK] vahvistaaksesi

– valitse KYLLÄ painamalla [▲] tai [▼] ja sitten [OK] vahvistaaksesi.

Jos järjestelmään on jo tallennettuna kuusi puhelinta, järjestelmä ehdottaa yhden laitteen poistamista. Jos valitset KYLLÄ, järjestelmä palauttaa sinut Poista puhelin -valikkoon.



Kaikkien laitepariksi liitettyjen puhelinten poistaminen audiojärjestelmän muistista:

– paina [⌂] siirtyäksesi päävalikkoon.
– Valitse valikko Asetukset. Valitse sitten Puhelimen asetukset ja Poista kaikki painamalla [▲] tai [▼] ja sitten [OK] vahvistaaksesi

– valitse KYLLÄ painamalla [▲] tai [▼] ja sitten [OK] vahvistaaksesi.

Huom.: kaikki audiojärjestelmän ja puhelimen synkronoidut puhelinluettelot ja puhelulokit poistetaan.

PUHELIN



Handsfree-järjestelmän tarkoituksena on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä niitä kuitenkaan täysin poistamatta. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.

2

Puhelimen kytkeminen/kytkennän poistaminen

Laitepariksi liitetyn puhelimen yhdistäminen

Jotta pääset kaikkiin toimintoihin, puhelimesi on oltava kytketty handsfree-järjestelmään.

Handsfree-puhelinjärjestelmään ei voida yhdistää puhelinta, jota ei ole aiemmin liitetty laitepariksi ➔ 26.

Huomautus: puhelimesi Bluetooth®-yhteyden on oltava aktiivinen ja näkyvissä.

Automaattinen yhteys

Audiojärjestelmä alkaa etsiä laitepariksi määritettyjä puhelimia lähistöltä heti, kun auton sytytysvirta kytketään päälle.

Huom: Ensisijainen puhelin on viimeksi yhdistetty puhelin.

Haku jatkuu kunnes laitepariksi liitetty puhelin löytyy (haku voi kestää useita minuutteja).

Huomautus: Lisätietoja yhteensopivien puhelinten luettelosta saat valtuutetulta jälleenmyyjältä.

– Kun sytytysvirta on kytketty, puhelimesi yhdistyy automaattisesti. Puhelimen automaattinen Bluetooth® -yhteystoiminto on ehkä otettava käyttöön handsfree-järjestelmässä. Katso lisätietoja puhelimesi käyttöoppaasta.
– Kun yhteyttä muodostetaan uudelleen ja kun handsfree-järjestelmän vastaanottoalueella on kaksi järjestelmän kanssa laitepariksi yhdistettyä puhelinta, etusija annetaan viimeksi yhdistetylle puhelimelle, vaikka se olisi auton ulkopuolella, kunhan se on handsfree-järjestelmän vastaanottoalueella.
– Jos puhelu on käynnissä puhelimen muodostaessa yhteyden handsfree-järjestelmään, puhelin yhdistetään automaattisesti ja keskustelua aletaan toistaa auton kaiuttimista.

Handsfree-järjestelmän tarkoituksena on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä niitä kuitenkaan täysin poistamatta. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.

Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Manuaalinen yhteys (yhdistetyn puhelimen muuttaminen)

Siirry päävalikkoon painamalla , valitse "Puhelin"-tila käyttämällä ohjauspylväässä, tai , vahvista sitten valitsemalla OK.
Valitse "Valitse puhelin" -valikko käyttämällä ohjauspylväässä, tai , vahvista sitten valitsemalla OK.



Näyttöön tulee luettelo puhelimista, joiden kanssa on muodostettu laitepari aiemmin.

Valitse yhdistettävä puhelin luettelosta ohjauspylvään säätöpyörällä tai ▲-tai ▼-painikkeella, ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Näyttöön tulee viesti, joka vahvistaa puhelimen olevan yhdistettynä.

Huomautus: jos puhelin on yhdistettynä, kun haluat yhdistää sen tilalle toisen puhelimen, uuden puhelimen yhteys korvaa automaattisesti aiemmin muodostetun yhteyden.

Liittämisen epäonnistuminen

Jos liittäminen epäonnistuu, varmista että:

– puhelin on päällä
– puhelimen akku ei ole purkautunut
– puhelin on jo liitetty handsfree-puhelinjärjestelmän laitepariksi
– Bluetooth® on nyt otettu käyttöön puhelimessa ja audiojärjestelmässä,
– puhelin on konfiguroitu hyväksymään audiojärjestelmän yhdistämispyyntö.

Huomautus: handsfree-puhelinjärjestelmän pitkäaikainen käyttö kuluttaa puhelimen akkua tavallista nopeammin.

Puhelintiedot.



Kun puhelin on yhdistetty, audiojärjestelmä näyttää puhelimeen liittyviä tietoja:

– multimediajärjestelmän yhteyden tyyppi ***1***.
– puhelimen akun varaustaso ***2***
– puhelinverkon tila ***3***.

Puhelimen kytkennän poistaminen



Voit perua puhelimesi kytkennän seuraavasti:

– Kytke audiojärjestelmän Bluetooth® pois päältä.
– Kytke puhelimen Bluetooth® pois päältä.
– Poista laitepariksi määritetty puhelin audiojärjestelmän kautta ➔ **26**.

2

Puhelimen sammuttaminen katkaisee myös puhelimen yhteyden.

Audiojärjestelmän näyttöön tulee viesti, joka vahvistaa puhelimen yhteyden katkaisemisen.

Huom. Jos puhelu on käynnissä, kun puhelimen yhteys katkaistaan, puhelu siirtyy automaattisesti puhelimeesi.

Audiojärjestelmän Bluetooth®-toiminnon kytkeminen pois päältä, ➔ **8**.

Jos haluat kytkeä älypuhelimen Bluetooth®-toiminnon pois päältä, katso lisätietoja puhelimen käyttöoppaasta.

Puhelimen Bluetooth®-pariliitoksen purkaminen ja poistaminen, ➔ **26**.

Puhelun soittaminen, vastaanottaminen

Soittaminen osoitekirjassa olevalle henkilölle

Puhelinmuistio latautuu automaattisesti audiojärjestelmään puhelimen parituksen aikana (puhelinkohtaisesti).

Voit myös sallia puhelinluettelon ja puhelulokin tietojen automaattisen jakamisen multimediajärjestelmän kanssa, jolloin ne siirretään automaattisesti, kun yhteys muodostetaan seuraavan kerran uudelleen.

Jos käyttöä ei ole valtuutettu, audiojärjestelmän näytöllä näkyy viesti, jossa pyydetään valtuuttamaan puhelinluettelon käyttö.

Jos multimediajärjestelmä ei löydä puhelintasi, tutustu puhelimen käyttöoppaaseen.

Huomautus: voit valita numeron tai soittaa yhteystiedolle painamalla lyhyesti  ➔ **79**.



Yhteystiedon etsiminen:

– Siirry päävalikkoon -painikkeella ja valitse "Puhelin"-maailma painamalla - tai -painiketta. Vahvista valinta painamalla -painiketta.

– valitse "Kontaktit" käyttämällä  tai , vahvista sitten valitsemalla .

Voit etsiä yhteystietoa nimellä "Kontaktit" -valikossa seuraavasti:

– aktivoi haku painamalla  tai  ja pidä sitä painettuna.

– paina ohjauspylvään -valitsinta ja selaa tietoja aakkosjärjestyksessä valitsemalla  tai 

– Kun olet valinnut haluamasi kirjaimen, vahvista se painamalla .

– Valitse haluamasi yhteystieto painamalla - tai -painiketta ja näytä yhteystiedolle tallennetut numerot painamalla -painiketta.

– Valitse haluamasi numero painamalla - tai -painiketta ja vahvista ja aloita puhelu painamalla -painiketta.

Huom: voit palata edelliseen näyttöön painamalla .

PUHELIN

On suositeltavaa, että pysäytät ajoneuvon numeron näppäilemisen tai yhteystiedon hakemisen ajaksi.

Soittaminen henkilölle, joka on puhelutiedoissa



Puhelutietojen näyttäminen:

– siirry "Puhelin"-tilaan painamalla , käytä sitten kohtaa tai , niin voit valita kohdan "Puhelin", vahvista sitten valitsemalla OK;

– valitse "Puhelut" käyttämällä kohtaa tai , vahvista sitten valitsemalla OK;

– Valitse yhteyshenkilö tai numero, johon soitetaan, painamalla - tai -painiketta ja aloita puhelu painamalla OK-painiketta.

Puhelun saapuminen



Kun vastaanotat puhelua, soittajan puhelinnumero näkyy audiojärjestelmän näytöllä (toiminto määräytyy puhelinoperaattorin kanssa tehdyn sopimuksen yksityiskohtien mukaan).

Jos soittajan numero on osoitekirjassa, soittajan numeron sijaan näkyy soittajan nimi.

Jos soittajan numero ei ole tiedossa, audiojärjestelmän näytöllä näkyy "Tuntematon numero".

Puheluun vastaaminen:

– valitse kuvake painamalla tai ja sitten OK vahvistaaksesi

tai

– paina lyhyesti .

Puhelun hylkääminen:

– valitse kuvake painamalla tai ja sitten OK vahvistaaksesi

tai

– paina pitkään .

On suositeltavaa pysähtyä numeron näppäilemisen tai yhteystiedon hakemisen ajaksi.

PUHELIN

2

Toisen puhelun vastaanottaminen



Kun vastaanotat toista puhelua, toisen soittajan puhelinnumero näkyy audiojärjestelmän näytöllä (toiminto määräytyy puhelinoperaattorin kanssa tehdyn sopimuksen yksityiskohtien mukaan).
Voit

– hyväksyä puhelun valitsemalla ;
– hylätä saapuvan puhelun valitsemalla ;
– siirtää saapuvan puhelun pitoon valitsemalla ***1***.

Jos haluat lopettaa puhelun keskustelun aikana, paina .

Puhelun aikana:

Voit

– säätää äänenvoimakkuutta painamalla tai ;
– katkaista puhelun painamalla .

Paina tai ja sitten OK vahvistaaksesi.

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

– Voit hyväksyä saapuvan puhelun tai jatkaa pidossa olevaa puhelua valitsemalla ;
– katkaista puhelun valitsemalla keskustelun aikana
– siirtää puhelun pitoon valitsemalla ***1***
– avata audiojärjestelmän numeronäppäimistön valitsemalla ***2***.

> Järjestelmällä voit käsitellä kahta puhelua samanaikaisesti, kun puhelimesi on liitettynä (liittymäkohtaisesti).

Näppäimistön käyttäminen puhelun aikana



Voit käyttää audiojärjestelmän näppäimistöä puhelun aikana seuraavasti:

– valitse audiojärjestelmän näppäimistö valitsemalla ▲ tai ▼ ja sitten OK vahvistaaksesi

– valitse numero tai merkki valitsemalla ▲ tai ▼ ja sitten OK vahvistaaksesi valinnan.

Huomautus: voit palata edelliseen näyttöön painamalla ⮌.




Selaa päävalikkoa painikkeella ▲ tai ▼ maailman Asetukset kohdalle.

Seuraavat säädöt ovat käytettävissä:

– « Ajoneuvo » ;
– « Audio » ;
– « Puhelin ».

> Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

Audiojärjestelmän asetukset



Käytä päävalikon kohtaa ▲ tai ▼ , niin voit selata "Asetukset"-tilaa, valitse sitten "Audio".

Valitse Audio settings (audiojärjestelmän asetukset) ja vahvista painamalla OK -painiketta.

Seuraavat säädöt ovat käytettävissä:

– Taajuuskorjain
– Tilavaikutelma
– Äänenvoimakkuus (km/h)
– « Bassokorostus » ;
– Nollaus.



Taajuuskorjain

Valitse Equaliser (taajuuskorjain) ja paina ▲- tai ▼-painiketta, minkä jälkeen voit käyttää seuraavia toimintoja tässä järjestyksessä:

– « Basso » ;
– « Neutraali » ;
– « Diskantti ».

"Spatialisation" (tilaääni, äänen jako)

Voit säätää äänen jakautumista matkustamossa tilaäänitoiminnolla:

– Balanssi (jakautuminen vasemman ja oikean kaiuttimen välillä)
– Kaiutintasapaino (etu- ja takakaiuttimien kaiutintasapaino), jos varusteena.

Tämän jälkeen voit muuttaa asetusten arvoja painamalla ▲- tai ▼-painiketta.

Paina OK vahvistaaksesi tai palataksesi edelliseen valintaan.

"Nopeuden mukaan muuttuva äänenvoimakkuus"

Audiojärjestelmän äänenvoimakkuus muuttuu auton nopeuden mukaan.

Siirry "Äänen asetukset" -valikkoon, valitse sitten "Äänenvoimakkuus km/h" painamalla OK.

Voit säätää asetuksen valitsemalla seuraavista:

– « OFF » ;
– Erittäin matala
– « Matala » ;
– « Neutraali » ;
– Korkea
– « Erittäin korkea ».



« Bassokorostus »

Toimintoa Bassokorostus voidaan käyttää basson vahvistamiseen alhaisella äänenvoimakkuudella.

Siirry "Äänen asetukset" -valikkoon, valitse sitten "Bassokorostus" käyttämällä ▲ tai ▼, vahvista sitten valitsemalla OK.

Kun haluat aktivoida tämän toiminnon tai poistaa sen käytöstä, valitse "ON" tai "OFF" käyttämällä ▲ tai ▼, vahvista sitten valitsemalla OK.

"Default audio" (audiojärjestelmän säätöjen oletusarvot)

Siirry "Äänen asetuksiin" ja valitse "Oletus", sitten "Nollaa".

Valitse KYLLÄ tai EI.

Kaikki ääniasetukset palaavat oletusarvoihin.

ⓘ Palaa edelliseen valikkoon painamalla ⮌-painiketta.

Radioasetukset



Avaa asetusvalikko painamalla lyhyesti ⌂, valitse maailma Asetukset. Valitse sitten Audiojärjestelmän asetukset

2

painamalla ▲ tai ▼ ja sitten OK vahvistaaksesi.

Käytettävinä ovat seuraavat toiminnot:

– Päivitä FM-luettelo
– Päivitä DR-luettelo
– Simulcast
– DR etusijalla
– « TA » ;
– « AF ».

Päivitä FM-luettelo

Tällä toiminnolla voit päivittää kaikki alueesi FM-asemat.

Valitse maailmasta Asetukset ensin Radioasetukset-valikko ja sitten Päivitä FM-luettelo painamalla ▲ tai ▼ ja sitten OK vahvistaaksesi.

Alueen FM-asemien automaattinen päivitys alkaa. Päivitä FM-luettelo -viesti näkyy kojetaulussa.

Kun päivitys on valmis, näyttöön tulee viesti "FM-luettelo on päivitetty".

Päivitä DR-luettelo

Tällä toiminnolla voit päivittää kaikki alueesi DR-asemat.

Valitse Radioasetukset-valikosta Päivitä DR-luettelo painamalla ▲ tai ▼ ja sitten OK vahvistaaksesi.

Alueen DR-asemien automaattinen päivitys alkaa. Päivitä DR-luettelo -viesti näkyy kojetaulussa.

Kun päivitys on valmis, näyttöön tulee viesti "DR-luettelo on päivitetty".

Huomautus: jos valitset välillä jonkin toisen lähteen SOURCE -sovelluksessa, FM- tai DR-luettelon päivitys jatkuu taustalla.

Simulcast

Käyttömaan mukaan tämä toiminto vaihtaa DR-asemalta vastaavalle FM-asemalle, jos signaali katoaa.

Jos FM/DR simulcast on aktivoitu, välillä FM ja DR sekä välillä DR ja FM vaihdettaessa voi esiintyä muutaman sekunnin viive. Äänenvoimakkuus voi muuttua.

Järjestelmä vaihtaa automaattisesti takaisin kohteeseen DR heti kun digitaalinen signaali on saatavilla.

Huomautus: simulcastin aikana aseman nimen eteen tulee " FM> »

DR etusijalla

Käyttömaan mukaan toiminto mahdollistaa FM-aseman valitsemisen (jos haluttu radioasema on saatavilla myös digitaalisena) ja vaihtamisen vastaavalle DR-asemalle paremman äänenlaadun saamiseksi.

Huomautus: kun DR on etusijalla, aseman nimen eteen tulee " DR> ».

« TA »

Kun tämä toiminto on aktivoitu, voit hakea ja kuunnella audiojärjestelmälläsi automaattisesti liikennetietoja heti, kun ne lähetetään tietyiltä FM- ja DR-radioasemilta.

Tämän toiminnon käyttöönotto tai käytöstäpoisto:

– Valitse maailma Asetukset ja valitse sitten Radioasetukset painamalla ohjauspylvään säätimessä ja sitten OK vahvistaaksesi
– Valitse TA painamalla ohjauspylvään säätimessä ja sitten OK vahvistaaksesi
– valitse "ON" tai "OFF" aktivoidaksesi tai ottaaksesi pois käytöstä "TA" -toiminnon.

AF (AF-taajuuden automaattinen viritys)

FM-aseman taajuus muuttuu maantieteellisen alueen mukaan.

Joillakin asemilla käytetään RDS-järjestelmää erityisesti AF-taajuuden automaattiseen viritykseen ajon aikana.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT

Puhelimen asetukset

Käytä tätä toimintoa audiojärjestelmään liitetyn puhelimen asetusten säätämiseen.

Selaa päävalikkoa painikkeella ▲ tai ▼ maailman Asetukset kohdalle. Valitse Puhelimen asetukset ja paina sitten OK vahvistaaksesi.

Seuraavat säädöt ovat käytettävissä:

– Etsi puhelin
– Liitä puhelin laitepariksi
– "Valitse puhelin";
– Poista puhelin
– BT PÄÄLLE/POIS.

Katso lisätietoja vastaavista kohdista.

> ⓘ Paina kerran painiketta ⮌ palataksesi edelliseen valikkoon.



BT-asetukset (Bluetooth®)

Selaa päävalikkoa painikkeella ▲ tai ▼ maailman Asetukset kohdalle.

Valitse BT-asetukset ja sitten OK vahvistaaksesi.

Aktivoi Bluetooth®-äänijärjestelmä valitsemalla ON painamalla ▲ tai ▼ ja sitten OK vahvistaaksesi.

Poista Bluetooth®-äänijärjestelmä käytöstä valitsemalla OFF painamalla ▲ tai ▼ ja sitten OK vahvistaaksesi.

Kielen valinta

Tällä toiminnolla voit muuttaa kojetaulussa käytettyä kieltä.

Näytä asetusvalikko painamalla ⌂. Valitse Auton asetukset, Kieli ja valitse sitten haluamasi kieli painamalla ▲ tai ▼ painamalla OK vahvistaaksesi.

Kellonajan säätäminen

Tällä toiminnolla voi säätää kellonajan.

Näytä audioasetusten valikko painamalla ⌂. Valitse "Auto"-valikko, sitten "Kello" käyttämällä kohtaa ▲ tai ▼ ja vahvista painamalla OK.

Näyttöön tulee valikko Kello:

– Siirry tuntiasetukseen painamalla pitkään painiketta OK.


– Aseta tuntiosoitus painikkeella ▲ tai ▼ ja odota, kunnes valinta siirtyy automaattisesti tuntiosoituksesta minuuttiosoitukseen.

– Aseta minuutit painamalla  - tai -painiketta ja odota, kunnes asetus vahvistetaan automaattisesti.

Puhelimesi merkistä ja mallista riippuen handsfree-toiminnot eivät ehkä sovi osittain tai kokonaan yhteen autosi audiojärjestelmän kanssa.

Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

Digitaalinen näyttö



	AUDIO/MEDIA-toiminto	PUHELIN-toiminto
1	Tietoalue: aika, yhteydet, puhelintiedot, ulkolämpötila.	
2	Maailmat-näyttöalue (Ajoneuvo, Radio, Media, Puhelin, Asetukset).	
3	Näyttöalue, jolla näytetään parhaillaan käytössä oleva maailma/valikko.	

3

Maailmojen kuvaus

Maailmat-näyttö



Pääset eri maailmoihin ***2*** milloin tahansa painamalla pitkään painiketta .

Paina toistuvasti päästäksesi maailmaan Asetukset ja valitse sitten OK vahvistaaksesi.


– « Ajoneuvo » ;
– « Radio » ;
– Media
– « Puhelin » ;
– « Asetukset » ;
– ...

Huomautus: Eri käyttötilojen käytettävyys vaihtelee varustetason mukaan.

Voit siirtyä eri maailmojen välillä milloin tahansa käyttämällä -painiketta ohjauspyörässä.

> Tietyt toiminnot ovat käytettävissä vain auton ollessa pysähtyneenä.

Näyttöruutu



A. Yhteyden tila ja tietojen jakaminen

B. Puhelinverkon tilatiedot.

C. Puhelimen akun varaustason tiedot.

D. Bluetooth®-yhteyden tiedot.

E. Ulkolämpötila.

F. Nykyinen kellonaika.

G. Maailmat-näyttö.

H. Näyttöalue, jolla näytetään parhaillaan käytössä oleva maailma/valikko.

Toiminta

Käynnistys ja pysäytys

Paina lyhyesti , tai käynnistääksesi audiojärjestelmän.

Voit käyttää audiojärjestelmääsi ilman, että käynnistät auton. Se toimii usean minuutin ajan. Paina lyhyesti pitääksesi sen päällä vielä muutaman minuutin.

Sammuta audiojärjestelmä painamalla pitkään . Kuvassa näkyy radiojärjestelmän näyttö pysäytettynä tai Ajoneuvo-tilassa ääni mykistettynä.

YLEISTÄ

Lähteen valinta

Voit selata eri audiolähteitä painamalla useita kertoja peräkkäin . Äänilähteet vaihtuvat selattaessa seuraavassa järjestyksessä: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Voit valita radiotaajuuden myös Radiomaailmasta.

Valitse -painikkeella "Radio" -tila ja hae näytölle -painikkeella taajuusalueen valintavalikon FM, AM tai DR (maanpällinen digitaalinen radio).

Valitse taajuusalue painikkeella  tai  ja vahvista sitten painikkeella .


Voit valita äänilähteen myös Mediamaailmasta.

Paina -painiketta, valitse "Media"-tila painikkeella  tai  ja vahvista sitten painikkeella . Audiolähteen valinta.

Kun liität USB-medialähteen, kun audiojärjestelmä on kytketty päälle, lähde vaihtuu automaattisesti uuteen mediaan ja järjestelmä toistaa sen sisältöä.

Kun liität Bluetooth®-medialähteen audiojärjestelmän ollessa päällä, ja jos äänilähdettä toistettiin jo Bluetooth®-yhteyden kautta, mediasisältö vaihtuu ja järjestelmä alkaa toistaa sisältöä automaattisesti audiojärjestelmässä.

Äänen voimakkuus



Säädä äänenvoimakkuutta painamalla -painiketta tai ohjauspyörän säätimen -painiketta.


Voit lisätä äänenvoimakkuutta yhden pykälän painamalla lyhyesti .

Äänen katkaisu

Voit mykistää äänen painamalla lyhyesti .

Voit jatkaa nykyisen äänilähteen toistamista painamalla lyhyesti , tai .

Radion kuunteleminen



Taajuusalueen valitseminen


Voit valita taajuusalueeksi FM, AM tai DR (maanpäällinen digitaalinen radio) siirtymällä -painikkeella Radio-valikkoon ja valitsemalla haluamasi taajuusalueen - tai -painikkeella.

Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Radiokanavan valitseminen

Radioasema voidaan valita ja hakea useilla eri tavoilla:

– Luettelotila on käytettävissä valinnoilla DR ja FM.
– Manuaalinen tila on käytettävissä valinnoilla AM ja FM.




"luettelotila"

Tässä tilassa voit etsiä käytettävissä olevia asemia selaamalla asemaluetteloa ensin aakkosjärjestyksessä ja sen jälkeen taajuuden perusteella (nimettömille asemille) - tai -painikkeella. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Järjestelmä toistaa sen luettelossa olevan radiokanavan automaattisesti, jonka kohdalle pysähdyt.

Voit palata asemien luetteloon painamalla -painiketta tai selata luetteloa ohjauspyvään -valitsimella tai - tai -painikkeella.

Voit palata luettelon alkuun pitämällä - tai -painiketta painettuna.



Voit noutaa kanavaluetteloon uusimmat kanavat päivittämällä radioluettelon.

Saat lisätietoja radioasemaluettelosta tämän osion kohdista "FM-luettelon päivittäminen" ja "DR-luettelon päivittäminen".

"Käsikäyttöinen tila"

Manuaalitilassa voit etsiä asemia selaamalla taajuuksia FM- ja AM-alueilla:

– Siirry korkeammille taajuuksille ohjauspylvään -valitsimella tai valitsemalla ▲.


– Siirry alemmille taajuuksille painamalla ohjauspylvään -valitsinta tai ▼-painiketta.

Painamalla ▲- tai ▼-painiketta:

– lyhyt painallus: taajuuksien selaus askeleittain

– pitkä painallus: aseman automaattinen haku.

Radion/median tiedot



Tämä toiminto näyttää tiedot taajuudesta, jonka haluat nähdä näytöllä (katso yllä). Se näytetään automaattisesti hetken kuluttua tai painamalla OK.

Kanavien tallentaminen muistiin

Voit tallentaa jopa kuusi asemaa, jolloin ne näytetään pysyvästi asemaluettelon yläosassa (suosikkiasemat).

Valitse taajuusalue (FM, DR) ja valitse sen jälkeen radioasema käyttämällä edellä kuvattuja tiloja.

Voit tallentaa aseman painamalla pitkään OK parhaillaan soivassa luettelossa ja valitsemalla tallennuskohta Suosikeista. Lyhyt merkkiääni vahvistaa, että asema on tallennettu suosikiksi.

Kun selaat luetteloa alusta alkaen, löydät suosikkiasemasi alueelta « -- MEM -- ». Kaikkien asemien luettelo näkyy aakkosjärjestyksessä seuraavalla alueella, jonka nimi on " -- LIST -- ».

Järjestelmä toistaa sen radiokanavan automaattisesti hetken kuluttua, jonka kohdalle pysähdyt. Palaa asemaluetteloon painamalla ⮌. Voit myös selata painikkeilla ohjauspylvään säätimessä ▲ tai ▼.

Aseman valitseminen

Valitse haluamasi taajuusalue (FM, DR tai AM) painamalla toistuvasti .

Tähän luetteloon voidaan tallentaa jopa 100 radioasemaa.

Valitsemalla  ohjauspylvään säätimessä  tai selataksesi radioasemia luettelossa FM, DR.

Äänilähteet

Audiojärjestelmässä on USB-portti ja Bluetooth®-liitäntä ulkoisten äänilähteiden liittämistä varten.

Huomautus: ulkoisia äänilähteitä voivat olla MP3, WMA ja AAC.

USB-liitäntä

Liittäminen

Kytke MP3-soittimen, kannettavan musiikkisoittimen tai USB-muistin liitin USB-porttiin.

Kun laite on kytketty liitäntään, toistettava raita ilmestyy näyttöön automaattisesti.

Valitsemalla

Kun ulkoinen äänilähde on kytketty, ensimmäisen kappaleen toisto alkaa automaattisesti.

Audiojärjestelmä käynnistää viimeksi soitetun kappaleen automaattisesti uudelleen, jos ulkoinen musiikkisoitin oli aikaisemmin kytkettynä audiojärjestelmään.

Kun ulkoinen äänilähde on kytketty, sen sisältöä voidaan käyttää multimediajärjestelmän valikkojen kautta. Järjestelmä tallentaa samat soittolistat kuin ulkoisessa musiikkisoittimessa.

Ulkoisen äänilähteen sisällön käyttö audiojärjestelmän kautta:

– paina  palataksesi soittolistaan

tai

– käännä  ohjauspylvään säätimessä tai paina  tai  selataksesi kappaleiden luetteloa.

Tämän jälkeen voit muokata nykyistä soittolistaa seuraavasti:

– paina  niin näet kansiot tai valintakriteerit. Paina uudelleen  niin voit palata edelliseen kansioon

tai

– paina  niin voit valita kansion, soittolistan tai kuunnella valittua kappaletta.

Lataus USB-liitännällä

Kun kannettavan musiikkisoittimen tai puhelimen USB-liitin on kytketty audiojärjestelmän USB-porttiin (matkustamossa kuljettajan paikan vieressä), laitteen akku latautuu ja liitäntä ylläpitää laitteen latausta kuuntelun aikana.

Huom: Joidenkin laitteiden akkua ei voi ladata tai akun lataustilaa ylläpitää, kun laite on kytketty audiojärjestelmän USB-liitäntään.


Bluetooth®-laitteen kuuntelu

Jotta Bluetooth®-musiikkisoitinta voi kuunnella autossa, soittimen ja auton audiojärjestelmän välille on muodostettava laitepari soittimen ensimmäisen käytön yhteydessä ➔ 52.

Kun laitepari on muodostettu, audiojärjestelmä tunnistaa Bluetooth®-laitteen ja tallentaa sen tiedot.

Huomautus:

– Jos kannettavassa Bluetooth®-soittimessasi on puhelintoiminto ja musiikkisoitintoiminto, toisen toiminnon yhdistäminen auton järjestelmään yhdistää molemmat.
– Käytössä olevien toimintojen määrään vaikuttaa musiikkisoittimen malli ja sen yhteensopivuus audiojärjestelmän kanssa.



Liittäminen autoon

Kannettava musiikkisoitin on kytkettävä Bluetooth®- ***a*** tai USB-yhteydellä ***b*** audiojärjestelmään, jotta laitteen kaikki toiminnot ovat käytössä.

Käsittele musiikinkuuntelulaitetta silloin, kun liikenneolosuhteet sallivat sen.

Säilytä kannettavaa audiolaitetta ajon aikana asianmukaisella tavalla (se saattaa lentää törmäyksen yhteydessä).


Jos laitepari on jo muodostettu, tee seuraavat toimenpiteet:

– Aktivoi radion Bluetooth®-yhteys.
– Ota puhelimen tai kannettavan musiikkisoittimen Bluetooth®-yhteys käyttöön ja aseta laite näkymään muissa laitteissa (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).
– Valitse Bluetooth®-äänilähde painamalla toistuvasti SOURCE ;
– Valitse multimediajärjestelmän tunnistamista laitteista ulkoinen musiikkisoitin tai puhelin, johon haluat kytkeä Bluetooth®-yhteydellä.

Käyttö


Kannettava soittimesi on oltava liitettynä audiojärjestelmään, jotta kaikkia sen toimintoja voidaan käyttää.

Huomautus: kannettavaa musiikkisoitinta Bluetooth® ei voida liittää audiojärjestelmään, jollei sitä ole aiemmin yhdistetty järjestelmän välille laiteparik-si.



Kun Bluetooth®-laite on kytketty, voit hallita sitä audiojärjestelmän kautta.

Kun ulkoinen äänilähde on kytketty ***c***, ensimmäisen kappaleen toisto alkaa automaattisesti ***d***.



Painamalla ohjauspyörän painiketta

pääset takaisin soittolistaan ***e***.


Selaa kappaleita painikkeella ▲ tai ▼.

Palaa toistonäyttöön ***d*** painamalla

OK-painiketta tai odota, kunnes soittolista poistuu näytöstä automaattisesti.

Huomautus: saatavilla olevien toimintojen määrään vaikuttavat musiikkisoittimen malli Bluetooth® ja sen yhteensopivuus audiojärjestelmän kanssa.

"MIX"-satunnaistoisto




Voit kuunnella satunnaistoistolla kaikki kansion kappaleet painamalla pitkään painiketta MODE.

"MIX "-symboli ***f*** tulee näytölle. Sen jälkeen toistetaan heti satunnaisesti valikoitunut kappale. Kappaleen vaihto tapahtuu satunnaisessa järjestyksessä.

Poista satunnaistoisto käytöstä painamalla uudelleen pitkään MODE-painiketta: "MIX " symboli ***f*** poistuu näytöltä.

Audiojärjestelmän sammuttaminen poistaa käytöstä toiston satunnaisjärjestyksessä.

Uudelleentoisto "RPT"



Tämän toiminnon avulla voit toistaa soittolistan uudelleen.

Kytke koko soittolistan toisto painamalla lyhyesti painiketta MODE.

"RPT "-symboli ***g*** tulee näytölle.

Voit toistaa soitettavan kappaleen uudelleen painamalla lyhyesti MODE-painiketta toistamiseen: "1" ***h*** tulee näkyviin "RPT-symbolin päälle.


Voit lopettaa uudelleentoiston painamalla toistamiseen painiketta MODE lyhyesti: "RPT " -symboli ***g*** sammuu.

AUDIO/MULTIMEDIA

Voit käyttää myös näitä toistovaihtoehtoja: valitse päävalikosta ensin Mediamaailma ja sen jälkeen USB-lähde.

> Käsittele musiikkilaitetta ainoastaan, kun liikenneolosuhteet sallivat sen.
> Säilytä kannettavaa musiikkilaitetta ajon aikana asianmukaisella tavalla (se saattaa sinkoutua matkustamoon törmäyksen tai voimakkaan jarrutuksen yhteydessä).

Mykistää äänen / tauko



Voit mykistää äänen tai keskeyttää kappaleen toiston painamalla lyhyesti -painiketta.

Poista mykistys tai jatka kappaleen toistoa painamalla -painiketta lyhyesti uudelleen tai säätämällä äänenvoimakkuutta.

Audiojärjestelmän ääni palautuu automaattisesti, kun kuuntelulähdettä vaihdetaan tai radiosta kuuluu uutislähetys.

Puhelimen yhdistäminen/yhdistämisen peruuttaminen

Bluetooth®-liitäntä

Audiojärjestelmän Bluetooth®-toiminnon aktivointi:

– Siirry päävalikkoon painamalla painiketta .

– Valitse "Asetukset" -tila, "Puhelimen asetukset" ja "Bluetooth®" painikkeella tai ja vahvista sitten painikkeella OK.

– Valitse "KYLLÄ" painikkeella tai ja vahvista sitten painikkeella OK. Bluetooth®-symboli näkyy jatkuvasti näytön tilarivillä .

> Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.

Laiteparin muodostaminen

Jotta voit käyttää handsfree-järjestelmää, sinun on yhdistettävä Bluetooth®-matkapuhelimesi autoon. Varmista, että puhelimen Bluetooth® on aktivoituna ja asetettuna näkymään muille laitteille.


Laiteparin muodostamisen jälkeen handsfree-järjestelmä tunnistaa ja muistaa puhelimesi.

Voit yhdistää jopa kuusi puhelinta, mutta vain yksi voidaan kytkeä kerrallaan.

Yhdistäminen voidaan tehdä joko audiojärjestelmän tai puhelimen kautta.

Audiojärjestelmän ja puhelimen on oltava päällä.

Huomautus: Jos liität laitepariksi uuden puhelimen jonkin toisen puhelimen ollessa jo yhdistettynä audiojärjestelmään, uuden puhelimen yhteys korvaa automaattisesti aiemmin muodostetun yhteyden.



Bluetooth®-puhelimen liittäminen audiojärjestelmän laitepariksi audiojärjestelmän kautta

Tällä menetelmällä voit tehdä Bluetooth®-haun audiojärjestelmästä.

Laitepari muodostetaan tekemällä seuraavat toimenpiteet:

– Aktivoi Bluetooth®.

– Siirry päävalikkoon painamalla painiketta .

– Valitse "Asetukset"-tila, sitten "Puhelimen asetukset" -valikko valitsemalla tai ja vahvista sitten valitsemalla OK.

– Valitse "Etsi puhelin" näppäimellä ▲ tai ▼ ja vahvista sitten valitsemalla OK.

Näyttöön tulee viesti. Käynnistä haku painamalla painiketta OK.

Etsi lähellä sijaitsevat Bluetooth®-laitteet (haku voi kestää jopa 60 sekuntia).

Valitse laitepariksi haluamasi puhelin painikkeella ▲ tai ▼ ja vahvista valinta painamalla painiketta OK.

Hyväksy pariliitospyyntö Bluetooth®-laitteestasi.

Kun "Yhdistetyn Bluetooth-laitteen nimi" -viesti näkyy audiojärjestelmän näytöllä, Bluetooth®-laite on tallennettu automaattisesti ja yhdistetty autoon.

Laitteesi näkyy sitten tunnistettujen puhelinten luettelossa, johon pääsee myös Valitse puhelin -alivalikosta.

Jos laiteparin muodostaminen ei onnistu 60 sekunnin kuluessa, näyttöön tulee Laiteparin muodostus epäonnistui -viesti. Yritä uudelleen toistamalla nämä toimenpiteet.

Katso lisätietoja puhelimesi käyttöoppaasta.

Huomautus: puhelinmallista riippuen saattaa kannattaa sallia yhteystietojen ja soittohistorian siirto.

Bluetooth®-puhelimen liittäminen audiojärjestelmän laitepariksi puhelimen kautta

Tällä menetelmällä voit tehdä Bluetooth®-haun puhelimesta.

Puhelin yhdistetään seuraavasti:

– Siirry päävalikkoon painamalla painiketta ▭.
– Valitse "Puhelin"-tila valitsemalla ▲ tai ▼ ja vahvista sitten valitsemalla OK.
– Valitse "Liitä puhelin laitepariksi" näppäimellä ▲ tai ▼ ja vahvista sitten valitsemalla OK.

Audiojärjestelmän näyttöön tulee viesti "Syötä koodi: XXXXXX", ja 60 sekunnin aikalaskuri käynnistyy.

Audiojärjestelmä näkyy nyt muille Bluetooth®-laitteille noin 60 sekunnin ajan.

Etsi puhelimesta audiojärjestelmä ja valitse se (katso lisätietoja puhelimen käyttöoppaasta) tai hyväksy laiteparikoodi puhelimellasi.

Viesti "MY CAR" tai "Dacia Media Control Multimédia" näkyy audiojärjestelmän näytöllä vahvistuksena puhelimen laiteparin muodostamisesta ja liittämisestä audiojärjestelmään.

Viesti "Dacia Media Control Multimédia" näkyy näytöllä vain, jos Dacia Media Control -sovellus muodostaa yhteyden audiojärjestelmään ja jos sovellus on asennettu älypuhelimeesi.

Jos laiteparin muodostaminen epäonnistuu, maailma Puhelin näytetään uudelleen audiojärjestelmän näytössä.

Parittamisen purkaminen




Pariliitoksen purkaminen poistaa puhelimen audiojärjestelmän muistista.

Jos haluat purkaa pariliitoksen ja poistaa puhelimesi audiojärjestelmän muistista, tee seuraavat toimenpiteet:

– Siirry päävalikkoon painamalla painiketta .


– Valitse "Puhelin" -tila ja sitten "Poista puhelin" painikkeella ▲ tai ▼ ja vahvista sitten painikkeella OK.



– Valitse poistettava puhelin painamalla ▲- tai ▼-painiketta ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

– Valitse "KYLLÄ" painikkeella ▲ tai ▼ ja vahvista sitten painikkeella OK.

Jos järjestelmään on jo tallennettuna kuusi puhelinta, järjestelmä ehdottaa yhden laitteen poistamista. Jos valitset KYLLÄ, järjestelmä palauttaa sinut Poista puhelin -valikkoon.



Kaikkien laitepariksi liitettyjen puhelinten poistaminen audiojärjestelmän muistista:

– Siirry päävalikkoon painamalla painiketta .

– Valitse "Asetukset"-tila, sitten "Puhelimen asetukset" -valikko ja "Poista kaikki"painikkeella ▲ tai ▼ ja vahvista sitten painikkeella OK.

– Valitse "KYLLÄ" painikkeella ▲ tai ▼ ja vahvista sitten painikkeella OK.

PUHELIN

Huom.: kaikki audiojärjestelmän ja puhelimen synkronoidut puhelinluettelot ja puhelulokit poistetaan.



Handsfree-järjestelmän tarkoituksena on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä niitä kuitenkaan täysin poistamatta. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.

Puhelimen kytkeminen/kytkennän poistaminen

Laitepariksi liitetyn puhelimen yhdistäminen

Jotta pääset kaikkiin toimintoihin, puhelimesi on oltava kytketty handsfree-järjestelmään.

Handsfree-puhelinjärjestelmään ei voida yhdistää puhelinta, jota ei ole aiemmin liitetty laitepariksi ➔ 52.

Huomautus: puhelimesi Bluetooth®-yhteyden on oltava aktiivinen ja näkyvissä.

Automaattinen yhteys

Audiojärjestelmä alkaa etsiä laitepariksi määritettyjä puhelimia lähistöltä heti, kun auton sytytysvirta kytketään päälle.

Huom: Ensisijainen puhelin on viimeksi yhdistetty puhelin.


Haku jatkuu kunnes laitepariksi liitetty puhelin löytyy (haku voi kestää useita minuutteja).

Huomautus: Lisätietoja yhteensopivien puhelinten luettelosta saat valtuutetulta jälleenmyyjältä.

– Kun sytytysvirta on kytketty, puhelimesi yhdistyy automaattisesti. Puhelimen automaattinen Bluetooth® -yhteystoiminto on ehkä otettava käyttöön handsfree-järjestelmässä. Katso lisätietoja puhelimesi käyttöoppaasta.
– Kun yhteyttä muodostetaan uudelleen ja kun handsfree-järjestelmän vastaanottoalueella on kaksi järjestelmän kanssa laitepariksi yhdistettyä puhelinta, etusija annetaan viimeksi yhdistetylle puhelimelle, vaikka se olisi auton ulkopuolella, kunhan se on handsfree-järjestelmän vastaanottoalueella.
– Jos puhelu on käynnissä puhelimen muodostaessa yhteyden handsfree-järjestelmään, puhelin yhdistetään automaattisesti ja keskustelua aletaan toistaa auton kaiuttimista.


Handsfree-järjestelmän tarkoituksena on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä niitä kuitenkaan täysin poistamatta. Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.

Säädä näitä asetuksia auton ollessa paikallaan. Niiden säätäminen ajon aikana voi aiheuttaa vaaratilanteen.



Manuaalinen yhteys (yhdistetyn puhelimen muuttaminen)

Siirry päävalikkoon painamalla ja "Puhelin"-tilassa valitse "Valitse puhelin" -valikko ohjauspylvään kytkimellä , tai ja vahvista sitten painikkeella OK.



Näyttöön tulee luettelo puhelimista, joiden kanssa on muodostettu laitepari aiemmin.

Valitse yhdistettävä puhelin luettelosta painamalla ohjauspyvään -valitsinta tai - tai -painiketta, ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Näyttöön tulee viesti, joka vahvistaa puhelimen olevan yhdistettynä.

Huomautus: jos puhelin on yhdistettynä, kun haluat yhdistää sen tilalle toisen puhelimen, uuden puhelimen yhteys korvaa automaattisesti aiemmin muodostetun yhteyden.

Liittämisen epäonnistuminen

Jos liittäminen epäonnistuu, varmista että:

– puhelin on päällä
– puhelimen akku ei ole purkautunut
– puhelin on jo liitetty handsfree-puhelinjärjestelmän laitepariksi
– Bluetooth® on nyt otettu käyttöön puhelimessa ja audiojärjestelmässä,
– puhelin on konfiguroitu hyväksymään audiojärjestelmän yhdistämispyyntö.

Huomautus: handsfree-puhelinjärjestelmän pitkäaikainen käyttö kuluttaa puhelimen akkua tavallista nopeammin.

Puhelintiedot.



Kun puhelin on yhdistetty, audiojärjestelmä näyttää puhelimeen liittyviä tietoja:

– puhelinverkon tila ***1***
– puhelimen akun varaustaso ***2***
– multimediajärjestelmän yhteyden tyyppi ***3***.

Puhelimen kytkennän poistaminen

Voit perua puhelimesi kytkennän seuraavasti:

– Kytke audiojärjestelmän Bluetooth® pois päältä.
– Kytke puhelimen Bluetooth® pois päältä.
– Poista laitepariksi määritetty puhelin audiojärjestelmän kautta ➔ **56**.

Puhelimen sammuttaminen katkaisee myös puhelimen yhteyden.

Audiojärjestelmän näyttöön tulee viesti, joka vahvistaa puhelimen yhteyden katkaisemisen.

Huom. Jos puhelu on käynnissä, kun puhelimen yhteys katkaistaan, puhelu siirtyy automaattisesti puhelimeesi.

Audiojärjestelmän Bluetooth®-toiminnon kytkeminen pois päältä, ➔ **8**.

Jos haluat kytkeä älypuhelimen Bluetooth®-toiminnon pois päältä, katso lisätietoja puhelimen käyttöoppaasta.

Puhelimen Bluetooth®-pariliitoksen purkaminen ja poistaminen, ➔ **56**.

PUHELIN

Puhelun soittaminen, vastaanottaminen

3

Soittaminen osoitekirjassa olevalle henkilölle


Puhelinmuistio latautuu automaattisesti audiojärjestelmään puhelimen paritukseen aikana (puhelinkohtaisesti).

Voit myös sallia puhelinluettelon ja puhelulokin tietojen automaattisen jakamisen multimediajärjestelmän kanssa, jolloin ne siirretään automaattisesti, kun yhteys muodostetaan seuraavan kerran uudelleen.

Jos käyttöä ei ole valtuutettu, audiojärjestelmän näytöllä näkyy viesti, jossa pyydetään valtuuttamaan puhelinluettelon käyttö.

Jos multimediajärjestelmä ei löydä puhelintasi, tutustu puhelimen käyttöoppaaseen.

Huomautus: voit valita numeron tai soittaa yhteystiedolle painamalla lyhyesti ➔ **79**.



Yhteystiedon etsiminen:

– Siirry päävalikkoon painikkeella , valitse sitten "Puhelin"-tila painikkeella tai ja vahvista sitten painikkeella OK.
– Valitse "Kontaktit"-valikko painikkeella tai ja vahvista sitten painikkeella OK.

Voit etsiä yhteystietoa nimellä "Kontaktit" -valikossa seuraavasti:


– aktivoi haku painamalla tai ja pidä sitä painettuna.
– paina ohjauspylvään -valitsinta ja selaa tietoja aakkosjärjestyksessä valitsemalla tai
– Kun olet valinnut haluamasi kirjaimen, vahvista se painamalla OK.
– Valitse haluamasi yhteystieto painamalla - tai -painiketta ja näytä yhteystiedolle tallennetut numerot painamalla OK-painiketta.
– Valitse haluamasi numero painamalla - tai -painiketta ja vahvista ja aloita puhelu painamalla OK-painiketta.

Huom: voit palata edelliseen näyttöön painamalla .

On suositeltavaa, että pysäytät ajoneuvon numeron näppäilemisen tai yhteystiedon hakemisen ajaksi.

PUHELIN

Soittaminen henkilölle, joka on puhelutiedoissa




Puhelutietojen näyttäminen:

– Siirry päävalikkoon painamalla valitse "Puhelin" -tila painikkeella tai ja sitten "Puhelut" painikkeella tai . Vahvista painikkeella OK.

– Valitse yhteyshenkilö tai numero, johon soitetaan, painamalla - tai -painiketta ja aloita puhelu painamalla OK-painiketta.

Puhelun saapuminen



Kun vastaanotat puhelua, soittajan puhelinnumero näkyy audiojärjestelmän näytöllä (toiminto määräytyy puhelinoperaattorin kanssa tehdyn sopimuksen yksityiskohtien mukaan).

Jos soittajan numero on osoitekirjassa, soittajan numeron sijaan näkyy soittajan nimi.

Jos soittajan numero ei ole tiedossa, audiojärjestelmän näytöllä näkyy "Tuntematon numero".

Puheluun vastaaminen:

– Valitse kuvake painikkeella tai ja vahvista sitten painikkeella OK.

tai

– Paina lyhyesti .

Puhelun hylkääminen:

– Valitse kuvake painikkeella tai ja vahvista sitten painikkeella OK.

tai

– Paina pitkään .

> On suositeltavaa pysähtyä numeron näppäilemisen tai yhteystiedon hakemisen ajaksi.

PUHELIN

3

Toisen puhelun vastaanottaminen



Kun vastaanotat toista puhelua, toisen soittajan puhelinnumero näkyy audiojärjestelmän näytöllä (toiminto määräytyy puhelinoperaattorin kanssa tehdyn sopimuksen yksityiskohtien mukaan).
Voit

– Voit hyväksyä puhelun valitsemalla .

– Voit hylätä saapuvan puhelun valitsemalla .

– siirtää saapuvan puhelun pitoon valitsemalla ***1***.

Voit katkaista keskustelun painamalla .

Puhelun aikana:

Voit

– säätää äänenvoimakkuutta painamalla tai ;

– katkaista puhelun painamalla .

Paina tai ja sitten OK vahvistaaksesi.

Seuraavat toiminnot ovat mahdollisia:

– Voit hyväksyä saapuvan puhelun tai jatkaa pidossa olevaa puhelua valitsemalla ;


– katkaista puhelun valitsemalla keskustelun aikana

– siirtää puhelun pitoon valitsemalla ***1***

– avata audiojärjestelmän numeronäppäimistön valitsemalla ***2***.

> Järjestelmällä voit käsitellä kahta puhelua samanaikaisesti, kun puhelimesi on liitettynä (liittymäkohtaisesti).

Näppäimistön käyttäminen puhelun aikana




Voit käyttää audiojärjestelmän näppäimistöä puhelun aikana seuraavasti:

– Valitse audiojärjestelmän näppäimistö painamalla - tai -painiketta ja vahvista painamalla OK-painiketta.

– Valitse numero tai merkki painamalla - tai -painiketta ja vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Huom: voit palata edelliseen näyttöön painamalla .




Paina päävalikon ▲- tai ▼-painiketta, jotta voisit selata Asetukset-maailmaa.

Seuraavat säädöt ovat käytettävissä:

– Audiojärjestelmän asetukset
– Puhelimen asetukset
– Auton asetukset
– Kellonajan asetukset
– ...

Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

Audiojärjestelmän asetukset




Siirry Asetukset-maailmaan.

Valitse "Ääniasetukset" -valikko, "Audiojärjestelmän asetukset", vahvista sitten valitsemalla OK.

Seuraavat säädöt ovat käytettävissä:

– Taajuuskorjain
– Tilavaikutelma
– Äänenvoimakkuus (km/h)
– « Bassokorostus » ;
– Nollaus.



Taajuuskorjain

Valitse Equaliser (taajuuskorjain) ja paina ▲- tai ▼-painiketta, minkä jälkeen voit käyttää seuraavia asetuksia tässä järjestyksessä:

– « Basso » ;
– "Keskitaso",
– « Diskantti ».

"Spatialisation" (tilaääni, äänen jako)

Voit säätää äänen jakautumista matkustamossa tilaäänitoiminnolla:

– Balanssi (jakautuminen vasemman ja oikean kaiuttimen välillä)

– Kaiutintasapaino (etu- ja takakaiuttimien kaiutintasapaino), jos varusteena.

Tämän jälkeen voit muuttaa asetusten arvoja painamalla ▲- tai ▼-painiketta.

Paina OK vahvistaaksesi tai palataksesi edelliseen valintaan.


"Nopeuden mukaan muuttuva äänenvoimakkuus"

Audiojärjestelmän äänenvoimakkuus muuttuu auton nopeuden mukaan.

Siirry "Ääniasetukset"-valikkoon, vahvista sitten "Äänenvoimakkuus km/h" painamalla OK.

Voit säätää asetuksen valitsemalla seuraavista:

– « OFF » ;
– Erittäin matala
– « Matala » ;
– « Neutraali » ;
– Korkea
– « Erittäin korkea ».



« Bassokorostus »

Toimintoa Bassokorostus voidaan käyttää basson vahvistamiseen alhaisella äänenvoimakkuudella.

Siirry "Ääniasetukset"-valikkoon, vahvista sitten "Bassokorostus" painamalla ▲ tai ▼, vahvista sitten painamalla OK.

Ota toiminto käyttöön / pois käytöstä valitsemalla Activated (käytössä) tai Deactivated (poissa käytöstä) ▲- tai ▼-painikkeella. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

"Default audio" (audiojärjestelmän säätöjen oletusarvot)

Paina päävalikon ▲- tai ▼-painiketta, jotta voisit selata Asetukset-maailmaa. Avaa valikko Ääniasetukset ja valitse Audiojärjestelmän asetukset ja sitten Nollaa.

Valitse KYLLÄ tai EI.

Kaikki ääniasetukset palaavat oletusarvoihin.

ⓘ Palaa edelliseen valikkoon painamalla ⮌-painiketta.

Radioasetukset



Näytä asetusvalikko painamalla lyhyesti -painiketta, valitse ensin "Asetukset"-tila, sitten "Ääniasetukset", "Radion asetukset" painamalla tai ja vahvista sitten valitsemalla OK.

Käytettävinä ovat seuraavat toiminnot:

– Päivitä FM-luettelo
– Päivitä DR-luettelo
– « Simulcast » ;
– DR etusijalla
– « TA » ;
– « AF ».

Päivitä FM-luettelo

Tällä toiminnolla voit päivittää kaikki alueesi FM-asemat.

Valitse "Asetukset"-tilasta "Radion asetukset" -valikko, sitten "Päivitä FM-asemaluettelo" painamalla tai ja vahvista sitten valitsemalla OK.

Alueen FM-asemien automaattinen päivitys alkaa. Päivitä FM-luettelo -viesti näkyy kojetaulussa.

Kun päivitys on valmis, näyttöön tulee viesti "FM-luettelo on päivitetty".

Päivitä DR-luettelo

Tällä toiminnolla voit päivittää kaikki alueesi DR-asemat.

Valitse "Asetukset"-tilasta "Ääniasetukset", "Radion asetukset", sitten "Päivitä DR-asemaluettelo" painamalla tai ja vahvista sitten valitsemalla OK.

Alueen DR-asemien automaattinen päivitys alkaa. Päivitä DR-luettelo -viesti näkyy kojetaulussa.

Kun päivitys on valmis, näyttöön tulee viesti "DR-luettelo on päivitetty".

Huomautus: jos valitset jonkin muun lähteen painamalla -painiketta, FM- tai DR-radioluettelo päivitetään taustalla.

« Simulcast »

Käyttömaan mukaan tämä toiminto vaihtaa DR-asemalta vastaavalle FM-asemalle, jos signaali katoaa.

Jos FM/DR simulcast on aktivoitu, vaihdettaessa FM -> DR tai DR -> FM voi esiintyä muutaman sekunnin viive ja äänenvoimakkuus voi vaihdella.

Järjestelmä vaihtaa automaattisesti takaisin kohteeseen DR heti kun digitaalinen signaali on saatavilla.

Huomautus: simulcastin aikana aseman nimen eteen tulee "FM>".

DR etusijalla

Käyttömaan mukaan toiminto mahdollistaa FM-aseman valitsemisen (jos haluttu radioasema on saatavilla myös digitaalisena) ja vaihtamisen vastaavalle DR-asemalle paremman äänenlaadun saamiseksi.

Huomautus: kun DR on etusijalla, aseman nimen eteen tulee "DR>".

« TA »

Kun tämä toiminto on aktivoitu, voit hakea ja kuunnella audiojärjestelmälläsi automaattisesti liikennetietoja heti, kun

3

ne lähetetään tietyiltä FM- ja DR-radioasemilta.

Tämän toiminnon käyttöönotto tai käytöstäpoisto:

– Valitse "Asetukset"-tilasta "Ääniasetukset" -valikko, sitten "Radion asetukset" valitsemalla ▲ tai ▼ ja vahvista sitten valitsemalla OK.
– Valitse TA painamalla ohjauspylvään -valitsinta ja vahvista painamalla OK-painiketta.
– valitse "ON" tai "OFF" aktivoidaksesi tai ottaaksesi pois käytöstä "TA" -toiminnon.

AF (AF-taajuuden automaattinen viritys)

FM-aseman taajuus muuttuu maantieteellisen alueen mukaan.

Joillakin asemilla käytetään RDS-järjestelmää erityisesti AF-taajuuden automaattiseen viritykseen ajon aikana.

Puhelimen asetukset


Käytä tätä toimintoa audiojärjestelmään liitetyn puhelimen asetusten säätämiseen.

Paina päävalikon ▲- tai ▼-painiketta, jotta voisit selata Asetukset-maailmaa. Valitse "Puhelimen asetukset" ja vahvista sitten painikkeella OK.

Seuraavat säädöt ovat käytettävissä:

– Etsi puhelin
– Liitä puhelin laitepariksi
– "Valitse puhelin";
– Poista puhelin
– BT PÄÄLLE/POIS.

Katso lisätietoja vastaavista kohdista.



BT-asetukset (Bluetooth®)

Paina päävalikon ▲- tai ▼-painiketta, jotta voisit selata Asetukset-maailmaa. Valitse "Puhelimen asetukset", "BT ON/OFF" ja vahvista sitten painikkeella OK.

Ota Bluetooth® käyttöön audiojärjestelmässä valitsemalla "Aktivoitu" painikkeella ▲ tai ▼ ja vahvista sitten painikkeella OK.

Ota Bluetooth® pois käytöstä audiojärjestelmässä valitsemalla Deactivated (poissa käytöstä) ▲- tai ▼-painikkeella. Vahvista valinta painamalla OK-painiketta.

Kielen valinta

Tällä toiminnolla voit muuttaa kojetaulussa käytettyä kieltä.

Näytä asetusvalikko painamalla . Valitse maailma Asetukset. Valitse sitten Auton asetukset ja Kieli ja valitse sitten haluamasi kieli painamalla ▲ tai ▼ ja paina OK vahvistaaksesi.

Kellonajan säätäminen

Tällä toiminnolla voi säätää kellonajan.

JÄRJESTELMÄN SÄÄDÖT

Näytä audioasetusten valikko painamalla . Valitse "Asetukset"-tila, "Ajan asetukset" painikkeella  tai  ja vahvista sitten painikkeella .

Näyttöön tulee valikko Kello:

– Siirry tuntiasetukseen painamalla pitkään painiketta .

– Aseta tuntiosoitus painikkeella  tai  ja odota, kunnes valinta siirtyy automaattisesti tuntiosoituksesta minuuttiosoitukseen.

– Aseta minuutit painamalla - tai -painiketta ja odota, kunnes asetus vahvistetaan automaattisesti.

Puhelimesi merkistä ja mallista riippuen handsfree-toiminnot eivät ehkä sovi osittain tai kokonaan yhteen autosi audiojärjestelmän kanssa.

Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

DACIA MEDIA CONTROL -ÄLYPUHELINSOVELLUS: YLEINEN KUVAUS

4

Esittely

”Dacia Media Control” on sovellus, jonka voi ladata älypuhelimella. Aloitussivulta voi siirtyä neljään maailmaan:


- Audio (Radio/Multimedia)
-« Navigointi » ;
-« Ajoneuvo » ;
-« Puhelin ».

Huomautus: kaikista näytöistä on pysyvä pääsy asetuksiin ja äänenvoimakkuuksiin.

Huomautus: Aloitussivulla on seuraavat toiminnot:

– pääsy pikakuvakkeisiin ja suosikkeihin pyyhkäisemällä vasemmalle
– pääsy widgeteihin pyyhkäisemällä oikealle.

Näyttö



aloitussivu

1. Tietoalue (aika, yhteydet, ulkolämpötila)

2. Aloitussivu

3. Sivuilmaisimet

4. Audio: radiolähteen (radio tai medialaite) hallinta

5. Navigointi: navigoinnin hallinta

6. Ajoneuvo: mm. polttoaineenkulutuksen ja taloudellisen ajon hallinta


7. Asetukset: Dacia Media Control-sovelluksen asetusten hallinta

8. Puhelin: puhelimen toimintojen hallinta.

Liitäntä

Tarkista, että puhelimesi on liitetty ➔ 52-audiojärjestelmän laitepariksi.

Huomautus: laitteen Bluetooth®-toiminnon on oltava aktivoituna ja asetettuna näkymään muille laitteille (katso lisätietoja laitteesi käyttöohjeesta).



Suosikit-näyttö

"Dacia Media Control" -sovellukseen voi lisätä pikavalintoja suosikkitoimintoihin:

– sovellukset
– yhteystiedot (osoitteet, puhelin jne.)

9. siirtyminen toimintoon, joka on määritetty suosikiksi

10. suosikin lisääminen.

Suosikkien hallinta

DACIA MEDIA CONTROL -ÄLYPUHELINSOVELLUS: YLEINEN KUVAUS

Voit hallita suosikkejasi seuraavasti: Paina painiketta ***10***, kun haluat lisätä suosikin tyhjään paikkaan. Vaihtoehtoisesti voit pitää jotain suosikkia painettuna. Voit sitten lisätä tai poistaa yhden suosikin.

Suosittelemme pitämään Dacia Media Control -sovelluksen ajan tasalla.

Handsfree-järjestelmän tarkoituksena on helpottaa yhteydenpitoa ja vähentää riskejä, mutta järjestelmä ei tee käytöstä täysin riskitöntä.
Noudata aina sen maan lainsäädäntöä, jossa ajat.



Widget-näytöt

Widget-näytöissä näkyy yhteenveto eri Dacia Media Control -toiminnoista, jotka ovat käytettävissä. Näytettävät widgetit voi valita itse:

– Audiosoitin (media/radio)
– Taloudellinen ajo
– Kulutus
– ...


Widgetien hallinta

Voit hallita yksittäistä widgetiä pitämällä sitä painettuna tai voit lisätä uuden widgetin painamalla painiketta +.

Voit siirtää widgetiä tai muuttaa sen kokoa. Voit avata käytettävissä olevien widgetien luettelon napauttamalla tyhjää paikkaa.

Voit poistaa widgetin pitämällä sitä painettuna. Näytön alalaitaan ilmestyy roskakori, johon voit siirtää sovelluksen. Widget on nyt poistettu.

Audiomaailma (radio/media)



Tätä maailmaa voidaan käyttää radioasemien, muiden musiikkilähteiden (puhelimessa oleva musiikki, Jack), USB-porttiin liitettyjen laitteiden sekä ääni-/podcast-sovellusten kuunteluun. Sisältö voi vaihdella puhelimen, ajoneuvon ja maan mukaan.

Radion päätoiminnot ovat seuraavat:

11. palaaminen päävalikkoon

DACIA MEDIA CONTROL -ÄLYPUHELINSOVELLUS: YLEINEN KUVAUS

12. radion taajuusalueen (FM, DR tai AM) tai muun audiolähteen valinta

13. parhaillaan kuunneltavan radioaseman tiedot

14. radioaseman esiasetusten/suosikkien valinta


Huomautus: Dacia Media Control -sovellus luettelee autoradion esiasetukset/suosikit.

15. radion taajuusalue, radiotaajuustiedot

16. siirtyminen asetuksiin

17. käytettävissä olevien radioasemien luettelo

18. äänenvoimakkuuden säätö.



Mediasoittimen päätoiminnot ovat seuraavat:

19. parhaillaan toistettavan multimediatiedoston näyttö

20. toisto/tauko;

21. vierityspalkki, toistettavan multimediatiedoston jäljellä oleva toistoaika;

22. seuraava/edellinen tiedosto.

Navigointimaailma



Navigointimaailman valikossa on seuraavat toiminnot:

24. älypuhelimen navigointisovellus reittisuunnitteluun

25. sovellus, jonka avulla auto voidaan paikantaa;

26. siirtyminen asetuksiin.

Automaailma



Automaailman kautta voidaan hallita tiettyjä laitteita, kuten ajotietokonetta ja taloudellisen ajon järjestelmää. Siinä on seuraavat toiminnot:

27. Taloudellinen ajo

28. polttoaineen hetkellinen kulutus ja keskikulutus

29. taloudellista ajoa koskevat ohjeet (koulutus)

DACIA MEDIA CONTROL -ÄLYPUHELINSOVELLUS: YLEINEN KUVAUS

Puhelinmaailma



Puhelinmaailman avulla voit käyttää puhelinta handsfree-tilassa. Siinä on seuraavat toiminnot:

30. siirtyminen puhelinmuistion yhteystietoihin

31. siirtyminen puhelulokiin

32. siirtyminen asetuksiin

33. siirtyminen SMS-viesteihin.

Unohtuneen puhelimen muistutus

Kun moottori ja audiojärjestelmä on sammutettu, sovellus Dacia Media Control näyttää älypuhelimen näytössä varoitusviestin ja lähettää merkkiäänen muistuttamaan autoon jätetystä puhelimesta.

Huomautus: Joissakin puhelimissa on Teksti puheeksi -toiminto, jolla tekstiviestit voi toistaa ääneen. Audiojärjestelmä lukee viestit ääneen.


Puhelinpidike



Auton varustelutasosta riippuen voit kiinnittää puhelimen ergonomisesti muotoiltuun ***34*** keskikonsoliin Dacia Media Control-sovelluksen käytön ajaksi.

Lataus USB-liitännällä

Voit ladata käytössä olevan puhelimen akkua ja ylläpitää sen akkuvarausta kytkemällä puhelimen USB-pistokkeen USB-liitäntään.



Äänenvoimakkuuden säätö

Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla näytön painiketta ***35*** ja pyyhkäisemällä sitten pystysuunnassa:

-lisää äänenvoimakkuutta **pyyhkäisemällä ylöspäin**

-pienennä äänenvoimakkuutta **pyyhkäisemällä alaspäin**.

Haluttu äänenvoimakkuus voi edellyttää useita pyyhkäisyjä.

DACIA MEDIA CONTROL -ÄLYPUHELINSOVELLUS: YLEINEN KUVAUS

On suositeltavaa pitää Dacia Media Control-sovellus ajan tasalla.

4

DACIA MEDIA CONTROL -ÄLYPUHELINSOVELLUS: NAVIGOINTITILA

Navigointimaailma



Kun haluat siirtyä Navigointi-tilaan "Dacia Media Control" -sovelluksen aloitussivulta, paina "Navigointi" -painiketta.

Navigointimaailmassa on seuraavat toiminnot:

11. paluu aloitussivulle

24. siirtyminen navigointisovelluksen reittihallintaan

25. Go To My Car-sovelluksen käyttö ajoneuvon paikantamiseen

26. Asetuksiin siirtyminen.

Tämän toiminnon avulla voit käynnistää älypuhelimesi navigointisovelluksen.

Huomautus: Valitse kuuntelulähteeksi Bluetooth®, jotta kuulet navigointisovelluksen ohjeet ajoneuvon kaiuttimista.

Lisätietoja: ➔ **52**.

Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

Etsi autoni (Go To My Car)

Tämä toiminto näyttää autosi viimeksi tallennetun sijainnin, jotta sinun olisi helppo paikantaa autosi esimerkiksi suurelta parkkipaikalta.

Valitse Navigointi-maailmassa ***25*** Go To My Car.

Kun haluat etsiä autosi, käynnistä navigointi ennalta tallennettuun osoitteeseen jalankulkutilassa painamalla Mene autolleni -painiketta.

Huomautus: Tämä ominaisuus toimii vain auton ulkopuolella. Jos joku toinen on siirtänyt autoasi sen GPS-sijainnin tallennuksen jälkeen ja ennen hetkeä, jolloin haluat löytää sen, sovellus ei pysty etsimään auton nykyistä sijaintia.

Navigointiasetukset

Tämän toiminnon avulla voit määrittää oletuksena toimivan navigointisovelluksen.

"Dacia Media Control" -sovelluksen asetusvalikosta, johon pääsee painamalla painiketta ***25***, voit määrittää navigointisovelluksen, jota haluat käyttää oletusarvoisesti. Valitse kyseinen sovellus ehdotusluettelosta.

Voit myös määrittää Etsi autoni -toiminnon käyttämän navigointisovelluksen (Go To My Car).

Kun käytät älypuhelimen navigointisovellusta, sovelluksen edellyttämästä mobiilidatan siirrosta voi syntyä lisäkustannuksia, jotka eivät sisälly liittymäsopimukseesi.

Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

DACIA MEDIA CONTROL -ÄLYPUHELINSOVELLUS: AUDIOTILA

Audiomaailma



Kun haluat siirtyä Audio-tilaan "Dacia Media Control" -aloitussivulta, paina "Audio" -painiketta.

Tätä maailmaa voidaan käyttää kuunneltavan äänilähteen (radio/media) hallintaan ja äänilähteen vaihtamiseen.

Huomautus: jos haluat käyttää kaikkia audiomaailman suoratoisto-/mediatoimintoja, sinun on yhdistettävä Bluetooth®-puhelin audiojärjestelmään.

Huomautus: kun multimediatiedostoa toistetaan, "Dacia Media Control" -sovellus ei ohjaa ulkoisia sovelluksia.

« Lähteet »



Voit siirtyä multimediatiedostolähteen valintavalikkoon painamalla ***36*** Lähteet. Valikossa voit valita jonkin käytettävissä olevista lähteistä:

– **eri radiotaajuudet**: AM, DAB tai FM (saatavuuden mukaan)
– **eri medialähteet**: Bluetooth®, USB (saatavuuden mukaan)
– älypuhelimeen asennetut **audiosovellukset** (musiikki-, podcast- ja verkkoradiosovellukset) (saatavuus vaihtelee maakohtaisesti)
– älypuhelimessa olevat yhteensopivat **musiikkisovellukset**.

« Audio : Radio »


Voit käyttää "Dacia Media Control" -sovellusta radioasemien kuunteluun sekä:

– valita aseman jollakin kolmesta hakutavasta (Esiasetukset (Suosikit), Lista tai Taajuus)
– etsiä aseman käyttämällä integroitua älykästä näppäimistöä
– näyttää tiettyjen FM-, DR- tai AM-radioasemien tekstitiedot kuuntelun aikana
– päivittää radiokanavaluettelon.

Lisätietoja: ➔ **45**.

DACIA MEDIA CONTROL -ÄLYPUHELINSOVELLUS: AUDIOTILA

Audio: USB, Bluetooth® Äänen suoratoisto, Ulkoiset sovellukset



Voit käyttää "Dacia Media Control" -sovellusta äänilähteen kuuntelemiseen autosta (USB, Jack) tai älypuhelimesta (Bluetooth® äänen suoratoisto, älypuhelimen audiosovellus).

Sisältö voi vaihdella puhelimen, ajoneuvon ja maan mukaan.

Valikossa "Dacia Media Control" on seuraavat toiminnot:

19. parhaillaan toistettavan multimediatiedoston näyttö

20. toisto/tauko;

21. vierityspalkki, toistettavan multimediatiedoston jäljellä oleva toistoaika;

22. seuraava/edellinen tiedosto.

Huomautus: sisältö voi vaihdella valitun lähteen mukaan.

"Audiojärjestelmän asetukset"



"Dacia Media Control" -asetusvalikosta, johon pääsee painamalla painiketta ***26***, voit käyttää ääniasetusten toimintoa.

Tässä valikossa voit säätää seuraavia asetuksia:

– Kanava-/kaiutintasapaino
– « Basso/Diskantti » ;
– Bluetooth®-äänenvoimakkuus
– « AUX In » ;
– « TA » ;
– DR-hälytykset.

Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

4

DACIA MEDIA CONTROL -ÄLYPUHELINSOVELLUS: AUTOTILA

Automaailma



Kun haluat siirtyä Auto-tilaan "Dacia Media Control" -sovelluksen aloitussivulta, paina "Ajoneuvo" -painiketta.

Automaailmassa on seuraavat toiminnot:

27. taloudellisen ajotavan valikko

28. keskimääräinen ja nykyinen polttoaineenkulutus, jos ominaisuus on varusteena

29 siirtyminen asetuksiin

30. ajovinkit

Huomautus: jos haluat käyttää kaikkia automaailman toimintoja, sinun on yhdistettävä Bluetooth®-puhelin audiojärjestelmään.

Taloudellinen ajo

Tämä toiminto näyttää ajotyyliäsi kuvastavat kokonaispisteet.

Näissä pisteissä huomioidaan seuraavat osa-alueet:

– kiihdytykset,
– jarrutusten ennakointikyky,
– vaihdevaihteiden noudattaminen.


Saat halutessasi henkilökohtaisia ohjeita taloudelliseen ajoon.

Painamalla kojetaulun Reset-painiketta voit aloittaa uuden ajomatkan.

Reitin on oltava pitempi kuin 400 metriä, jotta se otetaan huomioon.

Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

Polttoaineen hetkellinen kulutus ja keskikulutus



Tämä toiminto näyttää nykyisen polttoaineenkulutuksen suhteessa autosi keskimääräiseen kulutukseen.

Huomautus: sisältö voi vaihdella puhelimen, ajoneuvon ja maan mukaan.

« Asetukset »

"Dacia Media Control" -sovelluksen asetusvalikosta, johon pääsee painamalla painiketta ***26***, voit käyttää "Ajoneuvo" -asetuksia.

DACIA MEDIA CONTROL -ÄLYPUHELINSOVELLUS: AUTOTILA

Ajovinkit

Tässä toiminnossa voi tarkastella ajovinkkejä.

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä

Tämä toiminto näyttää rengaspaineiden tilan. Kunkin renkaan paine näkyy erikseen.

Huomautus: sisältö voi vaihdella puhelimen, ajoneuvon ja maan mukaan.

DACIA MEDIA CONTROL -ÄLYPUHELINSOVELLUS: PUHELINTILA

4

Puhelinmaailma



Kun haluat siirtyä Puhelin-tilaan "Dacia Media Control" -sovelluksen aloitussivulta, paina "Puhelin" -painiketta.

Puhelinmaailmassa on seuraavat toiminnot:

30. siirtyminen yhteystietoihin,

31. siirtyminen puhelulokiin

32. siirtyminen asetuksiin

33. siirtyminen älypuhelimella vastaanotettuihin SMS-viesteihin.

Yhteystiedot

Tämän toiminnon avulla voit käyttää puhelimesi yhteystietoluetteloa.

Kun olet liittänyt audiojärjestelmän puhelimeesi Bluetooth®, puhelinluettelon numerot ovat käytettävissä "Dacia Media Control" -sovelluksessa.

Valitse yhteystieto (jos yhteystiedossa on useampi kuin yksi numero, sinua pyydetään valitsemaan numero, johon haluat soittaa). Puhelu alkaa automaattisesti, kun painat yhteystiedon numeroa.

Huomautus: yhteystietojen näyttäminen on mahdollista vain, jos olet sallinut sen älypuhelimessasi.

Puhelutiedot

Puhelutiedoissa on seuraavat tiedot:

– soitetut puhelut
– vastaamattomat puhelut
– saapuvat puhelut.

Kun katsot puheluhistoriaa, yhteystiedot tulevat näyttöön uusimmasta vanhimpaan.

Voit soittaa puhelun puhelutiedoissa olevaan numeroon valitsemalla haluamasi yhteystiedon.

Puhelin – asetukset


"Dacia Media Control" -sovelluksen asetusvalikosta, johon pääsee painamalla painiketta ***33***, voit käyttää "Puhelin" -asetuksia.

« SMS »


Voit käyttää "SMS" -toimintoa vastaanotettujen tekstiviestien kuuntelemiseen käyttäessäsi "Dacia Media Control" -sovellusta.

DACIA MEDIA CONTROL -ÄLYPUHELINSOVELLUS: ASETUSTEN SÄÄTÖ

« Asetukset »



Pääset asetusvalikkoon "Dacia Media Control" -sovelluksen aloitusnäytöstä painamalla painiketta ***7***.



"Asetukset" -valikossa "Dacia Media Control" -järjestelmässä voit määrittää tai tarkastella seuraavia asetuksia:

– Radio-asetukset
– ääniasetukset
– automaailman asetukset
– navigointimaailman asetukset
– puhelinmaailman asetukset
– Järjestelmä-asetukset
– « Tietoja » ;
– Ohjeet ja neuvot.

Radio – asetukset

Tämän toiminnon avulla voidaan määrittää:

– liikennetietohälytysten aktivointi
– digitaalisen radion lisähälytysten aktivointi
– digitaalisen radion priorisointi (maasta riippuen)
– DAB-radioaseman automaattinen säätö FM-taajuusalueelle (maasta riippuen).

Ääniasetukset

Tämän toiminnon avulla voidaan määrittää:

– äänitasapaino auton kaiuttimien välillä
– taajuuskorjaus (basso, diskantti) ja bassoäänten vahvistaminen alhaisella äänenvoimakkuudella
– äänenvoimakkuuden mukauttaminen auton nopeuteen (mukauttaminen ympäristön meluun)
– lisälaitepistorasian herkkyys (saatavuus riippuu ajoneuvosta).

Automaailman asetukset

Tämän toiminnon avulla voidaan määrittää:

– pysäköintiavustimen tietonäytön aktivointi (saatavuus riippuu ajoneuvosta)
– rengaspaineiden valvontajärjestelmän hälytysten aktivointi.

Navigointimaailman asetukset

Tämän toiminnon avulla voidaan määrittää:

– älypuhelimeen asennetun navigointisovelluksen valitseminen, kun sovellus tukee Dacia Media Control » ;
– älypuhelimeen asennetun navigointisovelluksen valitseminen ja asettaminen jalankulkutilaan, kun sovellus tukee Dacia Media Control -sovellusta. Navigointisovellus opastaa sinut autosi viimeksi tallentuneeseen sijaintiin.

Järjestelmä – asetukset

Tämän toiminnon avulla voidaan määrittää:

– maa (avun mahdollistamiseksi)
– sovelluksen automaattinen käynnistys, kun auton audiojärjestelmään muodostuu yhteys
– sovelluksen automaattinen sulkeminen, kun yhteys autoon katkeaa
– datapalautteen aktivointi tai deaktivointi (diagnostiikkaa ja laadunvarmistusta varten).

« Tietoja »

Tämä toiminto näyttää seuraavat asiat:

– "Dacia Media Control" -sovellusversio, joka on asennettu älypuhelimeesi;
– käyttöehdot
– henkilötietojen suojaustiedot
– sovelluksen tekniseen tukeen tarvittavat tiedot.

Ohjeet ja neuvot

Tällä toiminnolla voit:

– suorittaa "Dacia Media Control" -sovelluksen opetusohjelman;
– käyttää Dacia-apua
– katsoa henkilötietojen suojausta koskevat tiedot
– katsoa kojetaulun eri varoitusvaloihin, merkkivaloihin ja kuvakkeisiin liittyviä ohjeita.



Turvallisuussyistä tee säädöt auton ollessa pysähtyneenä.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

Puheentunnistusjärjestelmä

Audiojärjestelmää voidaan käyttää puheentunnistukseen älypuhelimen kautta (jos tämä on yhteensopiva). Tämä mahdollistaa älypuhelimen toimintojen ohjaamisen puheella irrottamatta käsiä ohjauspyörästä.

Huomautus:

– älypuhelimesi puheentunnistusjärjestelmän avulla voit käyttää vain älypuhelimen tarjoamia toimintoja. Et voi käyttää muita audiojärjestelmän toimintoja, kuten radiota jne.
– puheentunnistusta käytettäessä audiojärjestelmä käyttää älypuhelimessa määritettyä kieltä,
– jos yrität käyttää ajoneuvosi puheentunnistusjärjestelmää yhdistetyllä älypuhelimella, jossa ei ole varusteena puheentunnistusta, audiojärjestelmän näytössä näkyy tästä viesti.

Puheentunnistuksen käyttö puhelimella



Aktivointi

Puheentunnistusjärjestelmän käyttöönotto:

– Kytke 3G, 4G tai WIFI älypuhelimessasi.
– Älypuhelimen Bluetooth®-ominaisuus on aktivoitu ja puhelin on asetettu näkymään muille laitteille (katso älypuhelimesi käyttöohje).
– Muodosta laitepari älypuhelimen ja audiojärjestelmän välille ja yhdistä puhelin järjestelmään ➔ 52.
– Aktivoi toiminto painamalla lyhyesti -painiketta ja puhu (äänimerkki ilmaisee, että puheentunnistus on aktivoitu).

Toiminnanesto

Paina pitkään painiketta .

Äänimerkki ilmoittaa, että puheentunnistus on kytketty pois käytöstä.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

Kuvaus	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Ei kuulu ääntä.	Matkapuhelinta ei ole kytketty tai liitetty järjestelmään. Äänenvoimakkuus on säädetty minimiin tai äänentoisto on keskeytetty.	Varmista, että matkapuhelin on kytketty tai liitetty järjestelmään. Lisää äänenvoimakkuutta tai jatka kuuntelua.
Audiojärjestelmä ei toimi eikä näyttö toimi.	Audiojärjestelmässä ei ole virtaa.	Kytke virta audiojärjestelmään.
	Audiojärjestelmän sulake on sulanut.	Vaihda sulake (katso auton käyttöoppaan Sulakkeet-kappale).
Audiojärjestelmä ei toimi, mutta näyttö toimii.	Äänenvoimakkuus on jo säädetty minimiin.	Paina painiketta  tai käännä säädintä .
	Oikosulku kaiuttimissa.	Kysy lisätietoja merkkiedustajalta.
Vasemman tai oikean puolen kaiuttimista ei kuulu mitään.	Äänen balanssin säätö (vasen / oikea -säätö) on väärä.	Säädä äänen balanssi oikeaksi.
	Kaiuttimen kytkentä on irti.	Kysy lisätietoja merkkiedustajalta.
Radion vastaanotto on huono tai vastaanotto puuttuu.	Auto on liian kaukana lähettimestä, jolle radio on viritetty (taustamelu tai häiriöt).	Etsi toinen radioasema, jonka taajuus kuuluu paremmin olinpaikassasi.
	Moottorin häiriöt hankaloittavat vastaanottoa.	Kysy lisätietoja merkkiedustajalta.
	Antenni on vioittunut tai se ei ole kunnolla kiinni.	Kysy lisätietoja merkkiedustajalta.

PUHEENTUNNISTUKSEN KÄYTTÖ

Kuvaus	Mahdolliset syyt	Ratkaisut
Matkapuhelin ei kytkeydy järjestelmään.	– Puhelin on sammutettu. – Puhelimesi akku on tyhjä. – Puhelintasi ei ole aiemmin liitetty handsfree-järjestelmän laitepariksi. – Bluetooth® ei ole aktiivinen sekä puhelimessa että järjestelmässä. – Puhelinta ei ole konfiguroitu hyväksymään audiojärjestelmän yhdistämispyyntöä.	– Kytke puhelimeen virta. – Lataa puhelimesi akku. – Yhdistä puhelin handsfree-järjestelmään pariliitoksella. – Käynnistä puhelimen ja audiojärjestelmän Bluetooth® -toiminto. – Konfiguroi puhelin hyväksymään audiojärjestelmän yhdistämispyyntö.
Kannettava Bluetooth®-soitin ei muodosta yhteyttä järjestelmään.	– Kannettava soittimesi on sammutettu. – Kannettavan soittimesi akku on tyhjä. – Kannettavaa soitinta ei ole liitetty audiojärjestelmän laitepariksi. – Bluetooth® ei ole aktiivinen soittimessa ja audiojärjestelmässä. – Kannettavaa soitintasi ei ole määritetty hyväksymään audiojärjestelmän yhdistämispyyntöä. – Musiikkia ei ole aktivoitu kannettavassa soittimessa.	– Kytke kannettavaan soittimeesi virta. – Lataa kannettavan soittimesi akku. – Liitä kannettava soitin audiojärjestelmän laitepariksi. – Kytke kannettavan soittimesi ja audiojärjestelmän Bluetooth® käyttöön. – Määritä kannettavan soittimen asetukset sellaisiksi, että se hyväksyy järjestelmän yhdistämispyynnön. – Puhelimesi yhteensopivuusasteen mukaan musiikin toisto on ehkä käynnistettävä kannettavasta soittimestasi.
"Akun varaustila heikko" -viesti ilmestyy näkyviin.	Handsfree-järjestelmän pitkäaikainen käyttö kuluttaa puhelimesi akkua nopeammin.	Lataa puhelimesi akku.

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

A

Aika: asettaminen, 61
Asetukset: audio, 61
Asiayhteysvalikko, 42

B

Bluetooth®, 17

D

Dacia Media Control : asetusten säätäminen, 77
Dacia Media Control : autotoiminto, 66, 74
Dacia Media Control : esittely, 66
Dacia Media Control : multimediatoiminto, 66, 72
Dacia Media Control : navigointitoiminto, 66, 71
Dacia Media Control : puhelintoiminto, 66, 76
Dacia Media Control : yleinen kuvaus, 66

I

I Trafic, 61

K

Kieli: vaihto, 61
Kontekstipainikkeet, 42

L

Laiteparin muodostaminen, 52

N

Neliveto (4WD), 77
Näyttö: valikko, 42

P

Parittamisen purkaminen, 52
Puheentunnistus, 79
Puhelimen handsfree-sarja, 17
Puhelimen kytkennän poistaminen, 56
Puhelimen poistaminen, 52

U

USB : audiolähde, 17

Y

yhteys Bluetooth®, 52

7799000265

Réf 7799000265 / Edition finlandaise
NX 1445-9 – 04/2025

