RADIO MEDIA CONTROL

Mjere opreza pri upotrebi

Obavezno slijedite dolje navedene mjere opreza prilikom upotrebe sustava iz sigurnosnih razloga ili zbog opasnosti od materijalne štete. Obavezno poštujte zakone koji su na snazi u zemlji u kojoj se nalazite.



Mjere opreza za rukovanje audio sustavom

– Komandama (na prednjem dijelu i na kolu upravljača) rukujte i informacije na zaslonu pregledavajte kad vam to uvjeti u prometu dopuštaju.

– Podesite glasnoću na umjerenu razinu kako biste mogli čuti okolnu buku.

Mjere opreza za opremu

– Nemojte skidati ni raditi preinake na sustavu kako biste izbjegli svaku opasnost od oštećenja opreme i opekotina.
– U slučaju nepravilnosti u radu te za zahvate skidanja, kontaktirajte predstavnika proizvođača.
– Nemojte koristiti proizvode koji sadrže alkohol i/ili prskati tekućine na to područje.

Mjere opreza za telefon

– Postoje zakoni kojima je propisano korištenje telefona u automobilu. Korištenje handsfree telefona nije dopušteno u svim uvjetima vožnje: svi vozači moraju imati kontrolu tijekom vožnje.
– Telefoniranje u vožnji ometa vozača i vrlo je opasno u svim fazama korištenja (unos broja, razgovaranje, traženje unosa u imeniku...).

Održavanje prednjeg dijela

– Koristite meku krpu i ako je potrebno, malo vode sa sapunicom. Mekom i lagano vlažnom krpom isperite, te zatim obrišite mekom suhom krpom.
– Ne pritišćite zaslon na prednjoj ploči i ne koristite proizvode koji sadrže alkohol.

Zaštita osobnih podataka
Podaci o vama prikupljaju se putem vašeg vozila. Proizvođač obrađuje podatke u svojstvu izvršitelja obrade i u skladu s važećim odredbama.
Vaši osobni podaci mogu se koristiti za:

– poboljšanje i optimizaciju upotrebe vozila i povezanih usluga
– poboljšanje načina vožnje i putovanja
– poboljšanje sigurnosti na cesti i prediktivnog održavanja sustava
– poboljšanje automatizirane pomoći u vožnji
– ponude usluga s dodatnom vrijednošću koje se odnose na vozilo.

Proizvođač poduzima sve potrebne mjere opreza da bi osigurao potpuno sigurnu obradu vaših podataka.
Da biste saznali više o korištenju vaših podataka i vašim pravima, posjetite internetsku stranicu proizvođača.

Opis modela, prikazan u ovoj knjižici uputstava, sastavljen je na osnovu karakteristika poznatih na dan sastavljanja ovog dokumenta. **Knjižica objedinjuje sve postojeće funkcije za opisane modele. Njihova prisutnost ovisi o modelu opreme, odabranim opcijama i zemlji prodaje. Isto tako, u ovom dokumentu mogu biti opisane i neke funkcije koje bi se tek trebale pojaviti tijekom godine. Zasloni prisutni u knjižici nisu vezani ugovornom obavezom.**
Ovisno o marki i modelu vašeg telefona, neke funkcije mogu biti djelomično ili u potpunosti nekompatibilne s multimedijskim sustavom vašeg vozila.
U cijeloj knjižici, ovlašteni zastupnik je onaj odobren od strane proizvođača.

SADRŽAJ

Općeniti opis 4
Uvod 4
Funkcija Radio 5
Funkcija telefoniranja u načinu rada slobodne ruke 6
Pomoćna audio funkcija 7
Funkcija Bluetooth® 8
QR Code 9
Zaslon analognog mjerača 10
Opće informacije 10
Zvuk / multimedija 19
Telefon 26
Podešavanja sustava 36
Zaslon digitalnog mjerača 41
Opće informacije 41
Zvuk / multimedija 45
Telefon 52
Podešavanja sustava 61
Dacia Media Control aplikacija za pametni telefon 66
Dacia Media Control aplikacija za pametne telefone: općeniti opis 66
Dacia Media Control aplikacija za pametne telefone: domena navigacije 71
Dacia Media Control aplikacija za pametne telefone: domena zvuka 73
Dacia Media Control aplikacija za pametne telefone: domena vozila 75
Dacia Media Control aplikacija za pametni telefon: domena telefoniranja 77
Dacia Media Control aplikacija za pametni telefon: podešavanje postavki 78
Postavke 80
Upotreba glasovnog prepoznavanja 80
smetnje u radu 81

UVOD

1

Sustav Dacia Media Control obuhvaća sljedeće funkcije:

– FM, AM, DAB radio i DAB+ ;
– upravljanje USB pomoćnim izvorima zvučnih zapisa;
– handsfree sustav za telefon Bluetooth®;
– aplikacija za pametni telefon.

Napomena: aplikacija Dacia Media Controlmože se preuzeti na pametni telefon radi lakše upotrebe radija upotrebom zaslona pametnog telefona kao glavnog upravljačkog sučelja. Možete pristupiti dodatnim funkcijama (ekorezultat, ekotrener, aplikacije za navigaciju, aplikacije za streaming itd.).

FUNKCIJA RADIO

Ovim radijem moguće je slušati radijske postaje na sljedećim frekvencijskim pojasevima: FM (frekvencijska modulacija) i AM (amplitudna modulacija).

Sustav DR (digitalni zemaljski radio u formatu DAB, DAB+, T-DMB) poboljšava reprodukciju zvuka i omogućuje pristup pohranjenim radijskim tekstnim informacijama "Radiotekst" pomicanjem kroz tekst za prikaz:

– novosti:
– sportske vijesti;
– ...



Vaš sustav u načinu rada slobodne ruke namijenjen je za lakšu komunikaciju smanjenjem faktora rizika, ali ih ne uklanja u potpunosti. Obavezno poštujte zakone koji su na snazi u zemlji u kojoj se nalazite.

Sustav RDS prikazuje naziv nekih postaja ili poruke koje šalju FM radijske postaje:

– informacije o općenitom stanju u prometu (TA);
– poruke o hitnim situacijama.

FUNKCIJA TELEFONIRANJA U NAČINU RADA SLOBODNE RUKE

1

Handsfree sustav Bluetooth® omogućuje upotrebu sljedećih funkcija bez rukovanja telefonom:

– uparivanje do šest telefona;
– pozivanje / uspostavljanje poziva / odbijanje poziva;
– prijenos popisa kontakata u telefonskom imeniku s telefona ili SIM kartice SIM (ovisno o telefonu);
– prikaz povijesti uspostavljenih poziva s pomoću sustava (ovisno o telefonu);
– pozivanje pretinca govorne pošte.

POMOĆNA AUDIO FUNKCIJA

Možete slušati svoj prijenosni digitalni audiouređaj preko zvučnika u vašem vozilu. Postoji nekoliko načina povezivanja prijenosnog reproduktora zvuka, ovisno o vrsti uređaja koji posjedujete:

– Bluetooth® veza;
– USB priključak.

Dodatne informacije o popisu kompatibilnih uređaja zatražite od ovlaštenog zastupnika.

FUNKCIJA BLUETOOTH®

1

Ova funkcija omogućuje audiosustavu da prepozna i upravlja vašim prijenosnim digitalnim audiouređajem ili mobilnim telefonom putem uparivanja Bluetooth®.

QR CODE

QR Code


S pomoću QR Code **možete pristupiti mrežnom videovodiču.**

Napomena: ovaj videozapis nije zamjena za korisnički priručnik.

Ovo je dodatni resurs koji će vam pomoći razumjeti kako koristiti sustav.


Uvijek se pozivajte na podatke navedene u korisničkom priručniku za vozilo.


Analogni zaslon



	Funkcija AUDIO/MULTIMEDIJA	Funkcija TELEFON
1	Informacijska zona: vrijeme, mogućnosti povezivanja, podaci o telefonu, vanjska temperatura.	
2	Zona za prikaz svjetova (Vozilo, Radio, Multimedija, Telefon, Postavke).	
3	Točka putnog računala u vozilu.	

Komande ispod upravljača






Uvod u komande stupa upravljača

2

		Funkcija AUDIO/MULTIMEDIJA	Funkcija TELEFON
4 i ***5*** + ***10*** i ***11***		Pomičite se da biste odabrali izvor zvučnih zapisa FM→ DR→ AM→ USB→ BT Audio.	
6		**Kotačić stupa upravljača:** **Okretanje:** – Radio, BT Audio i Bluetooth®: promijenite radijsku postaju / pjesmu; – Gore/Dolje.	**Kotačić stupa upravljača:** **Okretanje:** – krećite se kroz predložene radnje (prekidanje poziva, stavljanje poziva na čekanje, prebacivanje u handsfree način, prikaz digitalne tipkovnice) osim dok je poziv u tijeku; – krećite se kroz izbornik za brzo pretraživanje telefonskog imenika.
7 i ***8*** + ***13*** i ***15***	 i	Postupno podesite glasnoću izvora zvuka koji se trenutno reproducira.	
7 + ***8***		Isključite izvor zvuka koji se trenutačno reproducira.	
9 + ***16***	MODE	Promijenite način prikaza i traženja radijskih postaja FM - DR - AM: – način popisa (potražite na popisu FM/DR radijske postaje);	

		Funkcija AUDIO/MULTIMEDIJA	Funkcija TELEFON
		– ručni način rada (pretraživanje FM/ AM radijskih stanica po frekvenciji). Sa zvučnom multimedijom u USB/Bluetooth®: – **Kratko pritisnite:** ponavljanje reprodukcije "Repeat"; – **Pritisnite i držite:** nasumična reprodukcija "Mix".	
12		**Kotačić stupa upravljača:** **Okretanje:** – Radio, BT Audio i USB: promijenite radijsku postaju / pjesmu; – Gore/Dolje.	**Kotačić stupa upravljača:** **Okretanje:** – krećite se kroz predložene radnje (prekidanje poziva, stavljanje poziva na čekanje, prebacivanje u handsfree način, prikaz digitalne tipkovnice) osim dok je poziv u tijeku; – krećite se kroz izbornik za brzo pretraživanje telefonskog imenika.
14		– **Kratko pritisnite** : – aktivirajte audiosustav; – isključivanje zvuka radijskog izvora koji se trenutačno reproducira; – isključite zvuk i pauzirajte Bluetooth® uređaj za reprodukciju, USB izvor, MP3 uređaj za reprodukciju ili prijenosni audiouređaj. – **Pritisnite i držite**: isključivanje audiosustava.	Prilikom prijema poziva: – **Kratko pritisnite**: odgovaranje na poziv. – **Pritisnite i držite**: odbijanje poziva. Za vrijeme trajanja poziva: završite poziv u tijeku.

Komande ispod upravljača





Uvod u komande kola upravljača

		Funkcija AUDIO/MULTIMEDIJA	Funkcija TELEFON
17			– **Kratko pritisnite:** da biste pristupili domeni "Telefon"; da biste pozvali prikazani broj; da biste prihvatili dolazni poziv. – **Pritisnite i držite pritisnutim:** za odbijanje dolaznog poziva.
18		– **Kratko pritisnite** : – za prikaz domena; – za kretanje između domena. – **Pritisnite i držite**: za skrivanje područja u kojem se prikazuju domene.	
19 i ***20*** + ***26*** i ***27***		Kreće se kroz domene/izbornike, popise i direktorije: – **Kratko pritisnite:** za ručno pretraživanje; – **Pritisnite i držite:** za otvaranje izbornika za brzo pretraživanje direktorija. Reprodukcija medijskog sadržaja: – **Pritisnite i držite:** za brzo premotavanje prema naprijed / prema nazad.	

		Funkcija AUDIO/MULTIMEDIJA	Funkcija TELEFON
21		Kako biste se vratili na prethodnu razinu u izbornicima ili otkazali trenutačnu radnju, otvorite zaslon za odabir valne duljine radija, prijeđite na višu razinu u direktoriju popisa za reprodukciju zvuka (mediji).	
22 + ***24***		– **Kratko pritisnite:** za aktivaciju glasovnog prepoznavanja na telefonu. – **Pritisnite i držite:** za isključivanje glasovnog prepoznavanja na telefonu.	
23 + ***28***		Odaberite/potvrdite funkciju ili trenutačni popis za reprodukciju, odaberite stavku ili spremite radijsku postaju.	
25		Pristup glavnom izborniku / povratak na glavni izbornik.	
29		– **Kratko pritisnite:** da biste se vratili na prethodnu razinu u domeni / na izborniku; da biste otkazali trenutačnu radnju ili prešli na višu razinu u direktoriju popisa za reprodukciju zvuka (multimedija). – **Pritisnite i držite pritisnutim:** za povratak u glavni izbornik.	

Predstavljanje zaslona



A. Trenutno vrijeme.

B. Bluetooth® informacije o spajanju telefona.

C. Podaci o razini baterije u telefonu.

D. Podaci o statusu telefonske mreže.

E. Vanjska temperatura.

F. Razina goriva.

G. Informacije zvučnog sustava (izvor zvuka, naslov pjesme itd.).

Vaš sustav ima nekoliko domena:

– « Vozilo » ;
– « Radio » ;
– "Multimedija";
– « Telefon » ;
– « Postavke » ;
– ...

Napomena: dostupnost svjetova ovisi o opremi.

U svakom trenutku možete pristupiti raznim domenama s pomoću gumba  na upravljaču.

Način rada

Pokretanje i zaustavljanje

Kratko pritisnite  da biste uključili audiosustav.

Možete upotrebljavati vaš audio sustav bez pokretanja vozila. Radit će nekoliko minuta. Kratko pritisnite  da biste ga držali uključenim još nekoliko minuta.

Isključite audiosustav pritiskom i držanjem . Na ilustraciji je prikazan isključen zaslon radijskog sustava ili u načinu rada "Vozilo" s isključenim zvukom.

Odabir izvora

Pomičite se kroz razne izvore zvuka tako da više puta pritisnete . Prilikom kretanja izvori zvuka prikazuju se sljedećim redoslijedom: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Izvor zvuka možete odabrati i iz domene "Mediji".

Pritisnite , odaberite domenu "Multimedija" pritiskom na  na kontroli na upravljaču,  ili , a zatim  za potvrđivanje. Odabir audio izvora.

Kad spojite izvor medija USB dok je audiosustav uključen, tada će se izvor automatski prebaciti na novi medij i početi reproducirati njegov sadržaj.

Kad spojite izvor medija Bluetooth® dok je audiosustav uključen, ako je reprodukcija audio izvora već bila Bluetooth®, tada će se medijski sadržaj prebaciti i početi automatski reproducirati na audiosustavu.

Jačina zvuka



Prilagodite glasnoću pritiskom na ili . Kratkim pritiskom gumba povećava se glasnoća za jedan stupanj.


Na zaslonu se prikazuje "Glasnoća", nakon čega slijedi trenutna vrijednost postavke.

Isključivanje zvuka

Kratko pritisnite da biste isključili zvuk.

Ponovno kratko pritisnite gumbe , ili da biste nastavili slušati trenutni izvor zvučnih zapisa.

Slušanje radija



Odaberite radijski frekvencijski pojas

Da biste odabrali željeni pojas između FM, AM ili DR (digitalni zemaljski radio), pritisnite da biste pristupili domeni "Radio", a zatim odaberite pojas pritiskom na ili ili pritisnite . Dok slušate radijsku postaju, pritisnite da biste pristupili zaslonu za odabir pojasa.

Odabir radijske postaje

Nekoliko je načina odabira i pretraživanja radijskih postaja:

– "način popisa" ***1*** dostupan u DR i FM;



– "ručni način" ***2*** dostupan u AM i FM.

"način rada Popis"

Taj način omogućuje pretraživanje dostupnih postaja pretraživanjem popisa postaja abecednim redoslijedom, a zatim prema frekvenciji (za postaje koje se emitiraju bez naziva) s pomoću ili , a zatim OK za potvrđivanje.

Radijska stanica na kojoj se zaustavite na popisu automatski će se početi reproducirati ubrzo nakon toga.

Da biste se vratili na popis postaja, pritisnite ili pregledavajte s pomoću na kontroli na upravljaču, ili .



Za najnoviji popis radijskih stanica ažurirajte popis radijskih stanica.

Da biste saznali više, pogledajte "Ažuriranje popisa FM" i "Ažuriranje popisa DR" u ovom odjeljku.

"ručni način rada"

Ručni način omogućava vam pretraživanje postaja pregledom frekvencija u FM i AM:

– pomaknite se na više frekvencije s pomoću na kontroli na upravljaču ili ;
– pomaknite se na niže frekvencije s pomoću na kontroli na upravljaču ili .

Pritiskom na ili :

– kratko pritisnite: za pretraživanje prema frekvencijskom koraku;
– dugo pritisnite: za automatsko pretraživanje dostupne postaje.

Informacije o radiju / multimedijskom sadržaju



Ova funkcija prikazuje informacije o frekvenciji koju želite vidjeti na zaslonu (pogledati iznad). Prikazuje se automatski nakon kratkog vremena ili nakon pritiska na OK.

Memoriranje radijskih postaja

Možete pohraniti do šest stanica koje će se uvijek prikazivati na vrhu popisa stanica.

Odaberite frekvencijski pojas (FM, DR), a zatim odaberite radijsku stanicu na jedan od gore opisanih načina.

Da biste pohranili postaju, pritisnite i držite OK na trenutnom popisu za reprodukciju i odaberite položaj u favoritima. Kratak zvučni signal potvrđuje da je postaja spremljena kao omiljena postaja.

Pregledavajući popis od početka i dalje ćete moći pronaći svoje omiljene stanice u području pod nazivom – MEM--. Nakon toga dolazi cjelovit popis postaja sortiran abecednim redoslijedom u području pod nazivom – LIST --.

Radijska stanica na kojoj se zaustavite automatski će se početi reproducirati ubrzo nakon toga. Da biste se vratili na popis postaja, pritisnite ili pregledavajte s pomoću na kontroli na upravljaču, ili .

Odabir radio stanice

U frekvencijskom pojasu AM postaje se mogu pregledavati prema radijskoj frekvenciji, a u pojasima FM ili DR može se pregledavati popis postaja.

Odaberite željeni pojas (FM, DR ili AM) uzastopnim pritiskanjem .

Taj popis može sadržavati do 100 radijskih stanica pohranjenih pri posljednjem ažuriranju popisa.

upotreba  na kontroli na upravljaču,  ili da biste se pomicali među radijskim postajama na popisu FM, DR.

2

Audioizvori medija

Vaš je audio sustav opremljen USB priključkom, kao i Bluetooth® vezom za povezivanje s vanjskim izvorima zvuka.

Napomena: među pomoćnim su formatima izvora zvučnih zapisa MP3, WMA i AAC.

USB Spajanje

Spajanje

Priključite utikač MP3 uređaja, prijenosnog digitalnog audio uređaja ili USB pogon USB priključak.

Nakon priključivanja utičnice uređaja , automatski se prikazuje zapis čija reprodukcija je u tijeku.

upotreba

Kad priključite vanjski izvor zvuka, prvi zvučni zapis automatski će početi reprodukciju.

Audio sustav automatski ponovno pokreće zadnju reproduciranu pjesmu ako je vanjski audio uređaj prethodno bio spojen na audio sustav.

Nakon spajanja vašeg vanjskog uređaja s izvorom zvuka njegovom sadržaju možete pristupiti putem izbornika multimedijskog sustava. Pohranjuje popise za reprodukciju identične onima na vašem vanjskom reproduktoru zvuka.

Za pristup sadržaju vanjskog izvora zvuka putem audiosustava:

– pritisnite da biste se vratili na popis za reprodukciju;

ili

– okrećite  na kontroli na upravljaču ili pritisnite  ili  da biste se pomicali među pjesmama.

Zatim, za izmjenu trenutačnog popisa za reprodukciju:

– pritisnite  da biste prikazali mape ili kriterij za odabir. Ponovno pritisnite  da biste se vratili na prethodnu mapu;

ili

– pritisnite  da biste odabrali mapu, popis za reprodukciju ili slušali odabranu pjesmu.

Punjenje s pomoću USB priključka

Kada je USB utikač vašeg prijenosnog digitalnog audio uređaja ili telefona spojen u USB uređaj se tijekom uporabe može puniti i održavati razinu napunjenosti.

Napomena: neki se uređaji ne pune ili ne održavaju razinu napunjenosti baterije dok su spojeni na USB priključak audiosustava.


Audio reprodukcija Bluetooth®

Da biste mogli koristiti svoj prijenosni digitalni reproduktor zvuka Bluetooth®, morate ga upariti s vozilom prilikom prve upotrebe ➔ **26**.

Uparivanje omogućuje audio sustavu da prepozna i upamti Bluetooth® prijenosni digitalni audio uređaj.

Napomena:

– ako vaš digitalni Bluetooth® uređaju posjeduje funkcije telefoniranja i digitalnog prijenosnog audio uređaja, uparivanje jedne od ovih funkcija automatsko dovodi do uparivanja druge.
– broj je dostupnih funkcija promjenjiv i ovisi o vrsti prijenosnog digitalnog audio uređaja i njegovoj kompatibilnosti s audio sustavom.



Spajanje na vozilo

Da biste mogli pristupati svim njegovim značajkama, vaš prijenosni digitalni audiouređaj mora biti povezan s audiosustavom putem Bluetooth® ***a*** ili USB ***b***.

Rukujte prijenosnim audio uređajem kada vam to uvjeti u prometu dozvoljavaju.

Pospremite prijenosni audio uređaj dok vozite (postoji opasnost od izbacivanja u slučaju naglog kočenja ili udarca).


Za već upareni uređaj izvedite sljedeće operacije:

– aktivirajte povezivanje s Bluetooth® radijem;
– omogućite povezivanje s telefonom ili digitalnim audiouređajem Bluetooth® i učinite ga vidljivim drugim uređajima (pogledajte korisnički priručnik za svoj uređaj);
– odaberite izbor zvučnih zapisa Bluetooth® uzastopnim pritiskanjem ;
– u uređajima koje je otkrio sustav multimedije odaberite vanjski audio uređaj ili telefon za povezivanje putem Bluetooth® veze.

upotreba


Vaš prijenosni digitalni audio uređaj mora biti spojen na audio sustav kako biste mogli pristupiti svim njegovim funkcijama.

Napomena: prijenosni digitalni reproduktor zvučnih zapisa ne može se povezati s audiosustavom ako prethodno nije uparen.



Nakon Bluetooth® spajanja prijenosnog digitalnog audio uređaja njime možete upravljati putem audio sustava.

Kad je vanjski izvor zvučnih zapisa povezan ***c***, automatski se pokreće reprodukcija prve pjesme ***d***.



Pritisnite ⮌ na komandi na kolu upravljača za povratak na popis za reprodukciju ***e***.

Pritisnite ▲ ili ▼ za pomicanje po pjesmama.

Da biste se vratili na zaslon za reprodukciju ***d***, pritisnite OK ili pričekajte trenutak da popis za reprodukciju automatski nestane.

Napomena: broj dostupnih funkcija ovisi o vrsti prijenosnog digitalnog audio uređaja i njegovoj kompatibilnosti s audio sustavom.

Nasumično reproduciraj "MIX"



Pritisnite i držite MODE da biste nasumično reproducirali sve pjesme u mapi.

Funkcija " MIX " je svjetlo upozorenja ***f*** koje se pojavljuje na zaslonu. Odmah se nasumično odabire neka pjesma. Uređaj nasumično prebacuje s jedne na drugu pjesmu.

Ponovno pritisnite i držite MODE da biste deaktivirali funkciju nasumične reprodukcije: svjetlo upozorenja " MIX " je svjetlo upozorenja ***f*** koje će nestati.

Ako isključite audio sustav, isključit će se nasumična reprodukcija.

Ponavljanje "RPT"



Ova funkcija omogućuje ponavljanje popisa za reprodukciju.

Kratko pritisnite MODE da biste omogućili funkciju ponavljanja na cijelom popisu za reproduciranje.

Funkcija " RPT " je svjetlo upozorenja ***g*** koje se pojavljuje na zaslonu.

Ponovno kratko pritisnite MODE da biste ponovili trenutnu pjesmu: "1" ***h*** će se pojaviti na simbolu " RPT ».

Ponovno kratko pritisnite MODE da biste deaktivirali funkciju ponavljanja, svjetlo upozorenja " RPT " ***g*** će nestati.

ZVUK / MULTIMEDIJA

Možete se koristiti i sljedećim mogućnostima za reprodukciju: u glavnom izborniku odaberite domenu "Mediji" i zatim USB izvor.

> Prijenosnim digitalnim audio uređajem rukujte samo kada vam to dozvoljavaju uvjeti u prometu.
> Tijekom vožnje postavite prijenosni digitalni audio uređaj na sigurno mjesto (postoji opasnost da izleti u slučaju naglog kočenja ili udarca).

Isključivanje zvuka / pauza



Kratko pritisnite da biste isključili zvuk ili pauzirali pjesmu.

Ponovno kratko pritisnite ili izvedite radnju nad trakom glasnoće da biste ponovno uključili zvuk ili reproducirali pjesmu.

Zvuk audio sustava automatski se uključuje prilikom promjene izvora ili tijekom emitiranja automatskih vijesti.

2

Uparivanje/uklanjanje telefona s popisa uparenih uređaja

Bluetooth® Spajanje

Postupak za uključivanje Bluetooth® funkcije audio sustava:

– pritisnite da biste pristupili glavnom izborniku;
– odaberite domenu "Postavke", a zatim izbornik "Postavke telefoniranja" nakon čega slijedi "Bluetooth®" s pomoću ili , a zatim OK da biste potvrdili;

– odaberite "DA" s pomoću ili , a zatim potvrdite pritiskom na OK. Simbol Bluetooth® će se zatim kontinuirano pojavljivati na traci stanja na zaslonu.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

Uparivanje telefona

Za upotrebu sustava slobodne ruke uparite svoj Bluetooth® mobilni uređaj s vozilom. Provjerite je li funkcija Bluetooth® vašeg telefona aktivirana i je li njegov status postavljen na "vidljiv".

Uparivanje sustavu za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke omogućuje da prepozna i upamti telefon.

Možete upariti do šest telefona, ali samo jedan može biti povezan odjednom.

Uparivanje možete učiniti putem audio sustava ili preko telefona.

Vaš audio sustav i telefon moraju biti uključeni.

Napomena: ako uparite novi telefon dok je s audiosustavom već povezan drugi telefon, on će biti odspojen i zamijenjen novouparenim telefonom.



Uparivanje Bluetooth® telefona s audiosustavom putem audiosustava

Ovaj vam način omogućuje pretraživanje pomoću funkcije Bluetooth® na audiosustavu.

Za uparivanje telefona napravite sljedeće:

– uključite Bluetooth®;

– pritisnite za pristup glavnom izborniku;
– odaberite domenu "Postavke", a zatim izbornik "Postavke telefona" s pomoću ili , a zatim OK za potvrdu;

– odaberite "Traženje telefona" pomoću ▲ ili ▼, a zatim OK za potvrdu.

Na zaslonu se prikazuje poruka.

Pritisnite OK za pokretanje pretraživanja.

Započet će traženje Bluetooth® uređaja u blizini (traženje može potrajati do 60 sekundi).

Odaberite telefon koji želite upariti pritiskom na ▲ ili ▼, zatim OK za potvrdu.

Prihvatite zahtjev za uparivanje na svom Bluetooth® uređaju.

Kad se na zaslonu audiosustava prikaže poruka "Naziv povezanog Bluetooth uređaja", to znači da je uređaj Bluetooth® automatski pohranjen i povezan s vozilom.

Vaš je uređaj tada vidljiv na popisu prepoznatih telefona, kojima se može pristupiti i putem podizbornika "Odabir telefona".

Ako uparivanje nije uspjelo nakon 60 sekundi, pojavit će se poruka "Uparivanje nije uspjelo". Ponovite te operacije da biste izvršili željenu radnju.

Dodatne informacije potražite u knjižici uputa telefona.

Napomena: ovisno o telefonu, može biti korisno prihvatiti prijenos telefonskog imenika i povijesti poziva.

Uparivanje Bluetooth® telefona s audiosustavom putem telefona

Taj način omogućuje pretraživanje pomoću funkcije Bluetooth® na telefonu.

Kako biste uparili telefon, napravite sljedeće:

– pritisnite 🏠 za pristup glavnom izborniku;
– odaberite domenu "Telefon" pomoću ▲ ili ▼, a zatim OK za potvrdu;
– odaberite "Uparivanje telefona" pomoću ▲ ili ▼, a zatim OK za potvrdu.

Na zaslonu audiosustava pojavljuje se poruka "Unesite kod: XXXXXX" i kreće odbrojavanje 60 sekundi.

Audio sustav vidljiv je drugim Bluetooth® uređajima na približno 60 sekundi.

Potražite audio sustav s pomoću gumba telefona i zatim ga odaberite (pogledajte korisnički priručnik za telefon) ili prihvatite kod za uparivanje s vašim telefonom.

Poruka "MY CAR" ili "Dacia Media Control Multimédia" prikazuje se na zaslonu audio sustava kako bi se potvrdilo da je vaš telefon uparen i povezan s vašim audio sustavom.

Na zaslonu se prikazuje poruka "Dacia Media Control Multimédia" samo ako je aplikacija Dacia Media Control povezana s audio sustavom i ako je aplikacija instalirana na vaš pametni telefon.

Ako uparivanje ne uspije, zaslon audiosustava vraća se na domenu "Telefon".

2

Uklanjanje telefona s popisa uparenih uređaja



Uklanjanje omogućuje brisanje telefona iz memorije audiosustava.

Da biste telefon uklonili ili izbrisali s popisa uparenih uređaja u memoriji audiosustava, poduzmite sljedeće korake:

– pritisnite ⌂ da biste pristupili glavnom izborniku;
– odaberite domenu "Postavke", a zatim "Postavke telefoniranja" i "Izbriši telefon" pritiskom na ▲ ili ▼, a zatim OK da biste potvrdili;



– odaberite telefon za koji želite poništiti uparivanje s pomoću ▲ ili ▼, a zatim OK da biste potvrdili;

– odaberite "DA" s pomoću ▲ ili ▼, a zatim OK za potvrđivanje.

ako je već pohranjeno šest telefona, sustav nudi brisanje jednog od uređaja. Kad odaberete "DA", bit ćete preusmjereni na izbornik "Brisanje telefona".



Da biste poništili uparivanje i izbrisali sve telefone iz memorije audiosustava:

– pritisnite ⌂ da biste pristupili glavnom izborniku;
– odaberite izbornik "Postavke", a zatim "Postavke telefoniranja" i "Izbriši sve" pritiskom na ▲ ili ▼, a zatim OK da biste potvrdili;

– odaberite "DA" s pomoću ▲ ili ▼, a zatim OK za potvrđivanje.

Napomena: izbrisati će se svi kontakti u imeniku i zapisniku poziva u sinkroniziranom audio sustavu.

TELEFON



Vaš sustav za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke ima za cilj olakšati komunikaciju i smanjiti faktore opasnosti, ali to ne znači da oni ne postoje. Obavezno poštujte zakone koji su na snazi u zemlji u kojoj se nalazite.

2

Povezivanje/Odspajanje telefona

Povezivanje uparenog telefona

Vaš telefon mora biti povezan sa sustavom za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke za pristup svim njegovim funkcijama.

Telefon nije moguće povezati sa sustavom za telefoniranje u načinu rada slobodne ruka ako prethodno s njim nije uparen ➔ 26.

Napomena: veza vašeg telefona Bluetooth® mora biti aktivirana i postavljena na "vidljiv".

Automatsko povezivanje

Čim se uključi kontakt na vozilu, audio sustav traži uparene telefone u blizini.

Napomena: zadnji telefon koji je povezan imat će prioritet.

Traženje se nastavlja sve dok se ne pronađe upareni telefon (ovo traženje može potrajati nekoliko minuta).

Napomena: da biste saznali više o popisu kompatibilnih telefona, obratite se ovlaštenom zastupniku:

– kod uključenog kontakta, povezivanje vašeg telefona može se provesti automatski. Možda ćete morati uključiti funkciju automatskog Bluetooth® povezivanja vašeg telefona sa sustavom slobodne ruke. Da biste to napravili, pogledajte korisnički priručnik telefona;
– ako se pri ponovnom spajanju u dosegu handsfree sustava nađu dva uparena telefona, zadnji telefon koji je bio povezan imat će prioritet, čak i ako je taj telefon izvan vozila ali u dosegu handsfree sustava;
– ako je u trenutku povezivanja s vašim sustavom za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke poziv već u tijeku, telefon će se automatski povezati i razgovor će se prebaciti na zvučnike.

Vaš sustav za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke ima za cilj olakšati komunikaciju i smanjiti faktore opasnosti, ali to ne znači da oni ne postoje. Obavezno poštujte zakone koji su na snazi u zemlji u kojoj se nalazite.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.



Ručno povezivanje (promjena spojenog telefona)

Pritisnite [⌂] za pristup glavnom izborniku, odaberite domenu "Telefon" s pomoću [⟳] na stupu upravljača, [▲] ili [▼], zatim pritisnite [OK] za potvrdu.

Odaberite izbornik "Odabir telefona" s pomoću [⟳] na stupu upravljača, [▲] ili [▼], zatim [OK] za potvrdu.

TELEFON



Prikazuje se popis već uparenih telefona.

Telefon koji želite povezati odaberite s popisa s pomoću kotačića na stupu upravljača, ▲ ili ▼, a zatim pritisnite OK za potvrdu.

Pojavit će se poruka za potvrdu spajanja telefona.

Napomena: ako je neki telefon već povezan pri prijelazu na drugi telefon, postojeća se veza automatski zamjenjuje onom s novim telefonom.

Neuspjelo povezivanje

U slučaju neuspjelog povezivanja provjerite:

– da je vaš telefon uključen
– baterija vašeg telefona nije se ispraznila;
– da je vaš telefon već uparen sa sustavom za handsfree telefoniranje
– Bluetooth® je sada omogućen na vašem telefonu i audiosustavu.
– je li telefon konfiguriran za prihvaćanje zahtjeva za povezivanje s audio sustavom.

Napomena: duža upotreba sustava za handsfree telefoniranje brže prazni bateriju telefona.

Informacije o telefonu.



Nakon spajanja audiosustav prikazuje podatke o telefonu:

– vrsta veze s multimedijskim sustavom ***1***;
– razinu napunjenosti baterije telefona ***2***;
– status mreže na kojoj je telefon ***3***.

Odspajanje telefona



Za odspajanje telefona možete:

– deaktivirajte funkciju Bluetooth® u audiosustavu;
– isključiti funkciju Bluetooth® na telefonu;
– izbrisati upareni telefon putem audiosustava ➔ **26**.

Ako je telefon isključen, bit će odspojen.

2

Nakon toga na zaslonu audio sustava prikazuje se poruka kojom se potvrđuje odspajanje telefona.

Napomena: ako je poziv u tijeku u trenutku odspajanja, razgovor će se automatski prebaciti na vaš telefon.

Kako biste deaktivirali funkciju Bluetooth® u svom audiosustavu, ➔ 8.

Upute za onemogućivanje funkcije Bluetooth® na pametnom telefonu potražite u knjižici uputa telefona.

Za uklanjanje s popisa uparenih uređaja i brisanje telefona Bluetooth®, ➔ 26.

Pozivanje, primanje poziva

Pozivanje broja iz telefonskog imenika

Prilikom uparivanja telefona njegov se imenik automatski prenosi na audio sustav (ovisno o modelu telefona).

Također možete dopustiti automatsko dijeljenje telefonskog imenika i zapisa poziva kako bi ih multimedijalni sustav automatski prenio tijekom sljedećeg uparivanja.

Ako pristup nije odobren, na zaslonu audiosustava prikazuje se poruka koja od vas traži da odobrite pristup telefonskom imeniku.

Ako multimedijalni sustav ne može pronaći vaš telefon, proučite korisnički priručnik za telefon.

Napomena: možete nazvati broj ili kontakt kratkim pritiskom na ☎ ➔ 80.



Pretraživanje kontakta:

– pritisnite ⌂ za pristup glavnom izborniku, a zatim odaberite domenu "Telefon" pritiskom na ▲ ili ▼, a zatim OK za potvrdu;

– odaberite "Kontakti" s pomoću ▲ ili ▼, a zatim OK za potvrdu.

U izborniku "Kontakti" možete pretraživati kontakt po imenu. Da biste to učinili:

– pritisnite i držite pritisnutim ▲ ili ▼ za pokretanje pretraživanja;

– pritisnite ☽ na stupu upravljača, ▲ ili ▼ za kretanje kroz slova abecede;

– nakon odabira željenog slova pritisnite OK za potvrdu;

– odaberite željeni kontakt pritiskom na ▲ ili ▼, zatim pritisnite OK za prikaz pohranjenog broja (brojeva) kontakta;

– odaberite željeni broj pritiskom na ▲ ili ▼, zatim pritisnite OK za potvrdu i započnite poziv.

Napomena: za povratak na prethodni zaslon pritisnite ⮌.

⚠ Preporučljivo je zaustaviti vozilo prije pretraživanja kontakta.

Pozivanje kontakta iz zapisnika poziva



Postupak za prikaz popisa svih poziva:

– pristupite domeni "Telefon" pritiskom na , zatim upotrijebite ili kako biste odabrali "Telefon", a zatim pritisnite OK za potvrdu;

– odaberite "Pozivi" s pomoću ili , zatim pritisnite OK za potvrdu;

– odaberite kontakt ili broj koji želite nazvati pritiskom na ili , zatim pritisnite OK za uspostavu poziva.

Primanje poziva



Prilikom primanja poziva broj pozivatelja prikazuje se na zaslonu audiosustava (ta funkcija ovisi o opcijama na koje ste pretplaćeni kod mobilnog operatera).

Ako se broj pozivatelja nalazi u jednoj od memorija, prikazuje se ime kontakta umjesto broja.

Ako nije moguće prikazati broj pozivatelja, na zaslonu audiosustava prikazat će se poruka "Skriveni broj".

Prihvaćanje dolaznog poziva:

– odaberite ikonu s pomoću ili , a zatim OK da biste potvrdili; ili

– kratko pritisnite .

Odbijanje dolaznog poziva:

– odaberite ikonu s pomoću ili , a zatim OK da biste potvrdili; ili

– pritisnite i držite .

Preporučljivo je zaustaviti vozilo prilikom unosa broja ili traženja kontakta.

2

Primanje drugog poziva



Prilikom primanja drugog poziva broj drugog pozivatelja prikazuje se na zaslonu audiosustava (ta funkcija ovisi o opcijama na koje ste pretplaćeni kod mobilnog operatera). Možete učiniti sljedeće:

– prihvatite dolazni poziv tako da odaberete ;
– odbijte dolazni poziv tako da odaberete ;
– stavite dolazni poziv na čekanje tako da odaberete ***1***.

Da biste završili poziv tijekom razgovora, pritisnite .

Tijekom poziva

Možete učiniti sljedeće:

– podesite glasnoću pritiskom na ili ;
– prekinite poziv pritiskom na .

Pritisnite ili , a zatim OK za potvrđivanje.

Možete:

– prihvatite dolazni poziv / nastavite poziv stavljen na čekanje tako da odaberete ;
– prekinite poziv tako da odaberete tijekom razgovora;
– stavite poziv na čekanje tako da odaberete ***1***;
– odaberite ***2*** da biste s pomoću tipkovnice audiosustava unosili znamenke.

Sustav omogućuje upravljanje funkcijom dvostrukog poziva dok je telefon spojen (ovisno o pretplati).

Upotreba tipkovnice tijekom poziva



Za upotrebu tipkovnice audiosustava tijekom poziva:

– odaberite tipkovnicu audiosustava s pomoću ▲ ili ▼, a zatim OK da biste potvrdili;

– odaberite broj znakova s pomoću ▲ ili ▼, a zatim OK da biste potvrdili izbor.

Napomena: da biste se vratili na prethodni zaslon, pritisnite ⮌.

PODEŠAVANJA SUSTAVA

2




Pregledavajte na glavnom izborniku pritiskom na ▲ ili ▼ dok ne dođete do domene "Postavke".

Dostupna su sljedeća podešavanja:

– « Vozilo » ;
– « Audio » ;
– « Telefon ».

> Iz sigurnosnih razloga ova podešavanja obavljajte dok je vozilo zaustavljeno.

Audio podešavanja



U glavnom izborniku upotrijebite ▲ ili ▼ pregledavanje do domene "Postavke", zatim odaberite "Audio".

Odaberite "Audio postavke", a zatim pritisnite OK za potvrdu.

Dostupna su sljedeća podešavanja:

– "Equaliser";
– "Ambijentalno podešavanje";
– "Glasnoća km/h";
– « Pojačavanje bas tonova » ;
– "Ponovno postavi".



"Ekvilizator"

Odaberite "Ekvilizator" i zatim pritisnite ▲ ili ▼ za pristup raznim stavkama sljedećim redoslijedom:

– « Duboki tonovi » ;
– « Srednji » ;
– « Visoki tonovi ».

"Ambijentalno podešavanje" (raspodjela zvuka)

Funkciji "Ambijentalno podešavanje" da biste prilagodili raspodjelu zvuka u putničkom prostoru:

– "Balans" (raspodjela zvuka lijevo/desno);
– ovisno o vozilu; "Regulator glasnoće" (raspodjela zvuka sprijeda/straga).

PODEŠAVANJA SUSTAVA

Vrijednost svake postavke možete promijeniti s pomoću gumba ▲ ili ▼.

Pritisnite OK za potvrdu i povratak na prethodni odabir.

"Podešavanje glasnoće sukladno brzini"

Glasnoća audio sustava mijenja se sukladno brzini vozila.

Pristupite izborniku "Postavke zvuka" pa odaberite "Glasnoća km/h" pritiskom na OK.

Da biste postavili željenu postavku, odaberite jedno od sljedećeg:

– « OFF » ;
– "Vrlo niska";
– « Niska » ;
– « Srednji » ;
– "Visoka";
– « Vrlo visoko ».



« Pojačavanje bas tonova »

Funkcija "Pojačavanje bas tonova" može se koristiti za pojačanje basa pri slušanju na niskoj glasnoći.

Pristupite izborniku "Postavke zvuka", odaberite "Pojačavanje bas tonova" s pomoću ▲ ili ▼, a zatim pritisnite OK za potvrdu.

Kako biste uključili/isključili ovu funkciju, odaberite "ON" ili "OFF" s pomoću ▲ ili ▼, zatim pritisnite OK za potvrdu.

"Zadane audio postavke"

Prikažite "Postavke zvuka" i odaberite "Zadano", a zatim "Ponovno postavi".

Odaberite "DA" ili "NE".

Sva audio podešavanja vraćaju se na zadane postavke.

ⓘ Pritisnite gumb ⮌ za povratak na prethodni izbornik.

Podešavanja radija



Prikažite izbornik postavki kratkim pritiskom na ⌂, odaberite domenu "Postavke", a zatim "Postavke zvuka"

2

pritiskom na ▲ ili ▼, a zatim OK za potvrđivanje.

Raspoložive su sljedeće funkcije:

– "Ažuriranje FM popisa";
– "Ažuriranje DR popisa";
– "Istodobno emitiranje";
– "Prioritet za DR";
– « TA » ;
– « AF ».

"Ažuriranje popisa "FM"

Ova vam značajka omogućuje ažuriranje svih stanica FM na području u kojem se nalazite.

U domeni "Postavke" odaberite izbornik "Postavke radija" pa "Ažuriranje FM popisa" pritiskom na ▲ ili ▼, a zatim OK za potvrđivanje.

Započet će automatsko ažuriranje stanica FM u tom području. Poruka "Ažuriranje FM popisa" prikazuje se na instrumentnoj ploči.

Nakon dovršetka ažuriranja na zaslonu se prikazuje poruka "FM popis je ažuriran".

"Ažuriranje popisa "DR"

Ova vam značajka omogućuje ažuriranje svih stanica DR na području u kojem se nalazite.

Na izborniku "Postavke radija" odaberite "Ažuriranje DR popisa" pritiskom na ▲ ili ▼, a zatim OK za potvrđivanje.

Započet će automatsko ažuriranje stanica DR u tom području. Poruka "Ažuriranje DR popisa" prikazuje se na instrumentnoj ploči.

Nakon dovršetka ažuriranja na zaslonu se prikazuje poruka "DR popis je ažuriran".

Napomena: ako se uz SOURCE odabere drugi izvor, FM ili DR popis nastavlja se ažurirati u pozadini.

"Istodobno emitiranje"

Ovisno o zemlji, ova funkcija prebacuje se iz DR stanice u ekvivalentnu FM stanicu ako se izgubi digitalni signal.

Ako je uključena opcija "FM/DR istodobno emitiranje (simulcast)", može doći do kašnjenja od nekoliko sekundi pri prelasku s FM na DR ili s DR na FM. Može doći do promjene glasnoće zvuka.

Sustav će se automatski vratiti na DR čim se primi digitalni signal.

Napomena: tijekom simulcasta ispred naziva postaje stavlja se prefiks " FM> »

"Prednost za DR"

Ovisno o zemlji, ova funkcija omogućuje vam odabir FM stanice (ako je tražena radijska stanica dostupna i u digitalnom obliku) i prebacivanje na ekvivalentnu DR stanicu za bolju kvalitetu zvuka.

Napomena: dok je DR prioritiziran, ispred naziva postaje stavlja se prefiks " DR> ».

« TA »

Kada je uključena ova značajka, vaš audiosustav pretražuje i automatski reproducira informacije o stanju u prometu kad neke radijske stanice "FM" ili "DR" emitiraju nove izvještaje.

Za uključivanje ili isključivanje ove funkcije:

– u domeni "Postavke" odaberite "Postavke radija" pritiskom na na upravljaču, a zatim OK da biste potvrdili;

– odaberite "TA" pritiskom na na upravljaču, a zatim OK da biste potvrdili;
– odaberite "ON" ili "OFF" kako biste aktivirali ili deaktivirali funkciju "TA".

"AF" (automatsko ponovno ugađanje AF)

PODEŠAVANJA SUSTAVA

Frekvencija stanice FM mijenja se prema zemljopisnom području.

Neke postaje koriste sustav RDS uglavnom za automatsko ponovno ugađanje "AF" dok je vozilo u pokretu.

Podešavanje telefona

Ovom funkcijom možete podesiti postavke telefona spojenog na audio sustav.

Pregledavajte na glavnom izborniku pritiskom na ▲ ili ▼ dok ne dođete do domene "Postavke". Odaberite "Postavke telefoniranja" pa pritisnite OK za potvrđivanje.

Dostupna su sljedeća podešavanja:

– "Traženje telefona";
– "Uparivanje telefona";
– "Odabir telefona";
– "Brisanje telefona";
– "BT UKLJUČEN / ISKLJUČEN".

Pogledajte odgovarajuće odjeljke.

> ⓘ Jedanput pritisnite gumb ⮌ da biste se vratili na prethodni izbornik.



"Postavke BT-a" (Bluetooth®)

Pregledavajte na glavnom izborniku pritiskom na ▲ ili ▼ dok ne dođete do domene "Postavke". Odaberite "Postavke BT-a", a zatim OK za potvrđivanje.

Da biste aktivirali Bluetooth® audiosustav, odaberite "ON" pritiskom na ▲ ili ▼, a zatim OK za potvrđivanje.

Da biste deaktivirali audiosustav Bluetooth®, odaberite "OFF" pritiskom na ▲ ili ▼, a zatim OK za potvrđivanje.

Odabir jezika

S pomoću ove funkcije možete promijeniti jezik prikaza audio sustava na instrumentnoj ploči.

Prikažite izbornik postavki tako da pritisnete 🏠. Odaberite "Postavke vozila", "Jezik", a zatim odaberite željeni jezik tako da pritisnete ▲ ili ▼ pritiskom na OK za potvrđivanje.

Podešavanje sata

Ova funkcija omogućuje postavljanje vremena.

Prikažite izbornik audio podešavanja pritiskom na 🏠. Odaberite "Izbornik vozila", zatim "Sat" s pomoću ▲ ili ▼ i pritisnite OK za potvrdu.

Prikazuje se izbornik "Sat":

– pritisnite i držite gumb OK za pristup postavci Sat;


– podesite sat pritiskom na ▲ ili ▼, a zatim pričekajte trenutak dok se odabir automatski ne prebaci s postavke sata na postavku minuta;

– postavite minute pritiskom na  ili , zatim pričekajte trenutak do automatske potvrde postavke.

Ovisno o marki i modelu telefona, funkcija slobodne ruke možda će biti djelomično ili potpuno nekompatibilna s audio sustavom vašeg vozila.

Iz sigurnosnih razloga ova podešavanja obavljajte dok je vozilo zaustavljeno.

Digitalni zaslon



	Funkcija AUDIO/MULTIMEDIJA	Funkcija TELEFON
1	Informacijska zona: vrijeme, mogućnosti povezivanja, podaci o telefonu, vanjska temperatura.	
2	Zona za prikaz svjetova (Vozilo, Radio, Multimedija, Telefon, Postavke).	
3	Područje prikaza koje prikazuje domenu/izbornik koji se trenutačno upotrebljava.	

3

Opis domena

Zaslon domena



U svakom trenutku možete pristupati raznim domenama ***2*** tako da pritisnete i držite .

Uzastopno pritišćite da biste došli do domene "Postavke", a zatim OK za potvrđivanje.

– « Vozilo » ;
– « Radio » ;
– "Multimedija";
– « Telefon » ;
– « Postavke » ;
– ...

Napomena: dostupnost svjetova ovisi o opremi.

U svakom trenutku možete pristupiti raznim domenama s pomoću gumba na upravljaču.

> Određene su funkcije dostupne samo dok je vozilo zaustavljeno.

Prikaz na zaslonu



A. Status veze i dijeljenja podataka;

B. Podaci o statusu telefonske mreže.

C. Podaci o razini baterije u telefonu.

D. Podaci o Bluetooth® vezi.

E. Vanjska temperatura.

F. Trenutno vrijeme.

G. Prikaz domena.

H. Područje prikaza koje prikazuje domenu/izbornik koji se trenutačno upotrebljava.

Način rada

Pokretanje i zaustavljanje

Kratko pritisnite , ili da biste uključili audiosustav.

Možete upotrebljavati vaš audio sustav bez pokretanja vozila. Radit će nekoliko minuta. Kratko pritisnite da biste ga držali uključenim još nekoliko minuta.

Isključite audiosustav pritiskom i držanjem . Na ilustraciji je prikazan isključen zaslon radijskog sustava ili u načinu rada "Vozilo" s isključenim zvukom.

Odabir izvora

Više puta zaredom pritisnite  za kretanje po različitim audio izvorima. Prilikom kretanja izvori zvuka prikazuju se sljedećim redoslijedom: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Možete odabrati i radiofrekvencijski pojas u domeni "Radio".

Pritisnite  za odabir domene "Radio", a zatim pritisnite  za prikaz izbornika za odabir pojasa među FM AM ili DR (digitalni zemaljski radio), a zatim odaberite pojas pomoću  ili , a zatim  za potvrdu.


Izvor zvuka možete odabrati i iz domene "Mediji".

Pritisnite , odaberite domenu "Mediji" pomoću  ili , a zatim pritisnite  za potvrdu. Odabir audio izvora.

Kad spojite izvor medija USB dok je audiosustav uključen, tada će se izvor automatski prebaciti na novi medij i početi reproducirati njegov sadržaj.

Kad spojite izvor medija Bluetooth® dok je audiosustav uključen, ako je reprodukcija audio izvora već bila Bluetooth®, tada će se medijski sadržaj prebaciti i početi automatski reproducirati na audiosustavu.

Jačina zvuka



Podesite glasnoću zvuka pritiskom na ili na komandi stupa upravljača.


Nakratko pritisnite da biste povećali glasnoću za jedan stupanj.

Isključivanje zvuka

Nakratko pritisnite da biste isključili zvuk.

Nakratko ponovno pritisnite , ili za nastavak reprodukcije trenutnog izvora zvuka.

Slušanje radija




Odaberite radijski frekvencijski pojas

Kako biste odabrali željeni frekvencijski pojas između opcija FM, AM ili DR (zemaljski digitalni radio), pritisnite za pristup domeni "Radio", a zatim odaberite željenu valnu duljinu pritiskom na ▲ ili ▼ i potvrdite s pomoću OK.

Odabir radijske postaje

Nekoliko je načina odabira i pretraživanja radijskih postaja:

– "način popisa" dostupan u DR i FM;
– "ručni način" dostupan u AM i FM.




"način rada Popis"

Ovaj način omogućuje vam pretraživanje dostupnih stanica pretraživanjem popisa stanica abecednim redoslijedom, a zatim prema frekvenciji (za stanice koje se emitiraju bez naziva) s pomoću gumba ▲ ili ▼, zatim OK za potvrdu.

Radijska stanica na kojoj se zaustavite na popisu automatski će se početi reproducirati ubrzo nakon toga.

Kako biste se vratili na popis stanica, upotrijebite ili pregledavajte s pomoću komande na stupu upravljača, ▲ ili ▼.

Pritisnite i držite ▲ ili ▼ za povratak na vrh popisa.



Za najnoviji popis radijskih stanica ažurirajte popis radijskih stanica.

Da biste saznali više o popisu radijskih postaja, pogledajte informacije u poglavljima "Ažuriranje popisa FM" i "Ažuriranje popisa DR" u ovom odjeljku.

"ručni način rada"


Ručni način omogućava vam pretraživanje postaja pregledom frekvencija u FM i AM:

– pomaknite se do viših frekvencija s pomoću komande na stupu upravljača ili ;
– pomičite se do nižih frekvencija pritiskom na na stupu upravljača ili .

Pritiskom na ili :

– kratko pritisnite: za pretraživanje prema frekvencijskom koraku;
– dugo pritisnite: za automatsko pretraživanje dostupne postaje.

Informacije o radiju / multimedijskom sadržaju



Ova funkcija prikazuje informacije o frekvenciji koju želite vidjeti na zaslonu (pogledati iznad). Prikazuje se automatski nakon kratkog vremena ili pritiskom na OK.

Memoriranje radijskih postaja

Možete pohraniti do šest stanica koje će se uvijek prikazivati na vrhu popisa stanica ("omiljene" stanice).

Odaberite frekvencijski pojas (FM, DR), a zatim odaberite radijsku stanicu na jedan od gore opisanih načina.

Da biste pohranili postaju, pritisnite i držite OK na trenutnom popisu za reprodukciju i odaberite položaj u favoritima. Kratak zvučni signal potvrđuje da je postaja spremljena kao omiljena postaja.

Pregledavajući popis od početka i dalje ćete moći pronaći svoje omiljene stanice u području pod nazivom « -- MEM -- ». Nakon toga dolazi cjelovit popis postaja sortiran abecednim redoslijedom u području pod nazivom " -- LIST -- ».

Radijska stanica na kojoj se zaustavite automatski će se početi reproducirati ubrzo nakon toga. Da biste se vratili na popis postaja, pritisnite ili pregledavajte s pomoću na kontroli na upravljaču, ili .

Odabir radio stanice

Odaberite željeni pojas (FM, DR ili AM) uzastopnim pritiskanjem .

Taj popis može sadržavati do 100 radijskih stanica pohranjenih pri posljednjem ažuriranju popisa.

upotreba  na kontroli na upravljaču,  ili  da biste se pomicali među radijskim postajama na popisu FM, DR.

3

Audioizvori medija

Vaš je audio sustav opremljen USB priključkom, kao i Bluetooth® vezom za povezivanje s vanjskim izvorima zvuka.

Napomena: među pomoćnim su formatima izvora zvučnih zapisa MP3, WMA i AAC.

USB Spajanje

Spajanje

Priključite utikač MP3 uređaja, prijenosnog digitalnog audio uređaja ili USB pogon USB priključak.

Nakon priključivanja utičnice uređaja , automatski se prikazuje zapis čija reprodukcija je u tijeku.

upotreba

Kad priključite vanjski izvor zvuka, prvi zvučni zapis automatski će početi reprodukciju.

Audio sustav automatski ponovno pokreće zadnju reproduciranu pjesmu ako je vanjski audio uređaj prethodno bio spojen na audio sustav.

Nakon spajanja vašeg vanjskog uređaja s izvorom zvuka njegovom sadržaju možete pristupiti putem izbornika multimedijskog sustava. Pohranjuje popise za reprodukciju identične onima na vašem vanjskom reproduktoru zvuka.

Za pristup sadržaju vanjskog izvora zvuka putem audiosustava:

– pritisnite  da biste se vratili na popis za reprodukciju;

ili

– okrećite  na kontroli na upravljaču ili pritisnite  ili  da biste se pomicali među pjesmama.

Zatim, za izmjenu trenutačnog popisa za reprodukciju:

– pritisnite da biste prikazali mape ili kriterij za odabir. Ponovno pritisnite  da biste se vratili na prethodnu mapu;

ili

– pritisnite  da biste odabrali mapu, popis za reprodukciju ili slušali odabranu pjesmu.

Punjenje s pomoću USB priključka

Kada je USB utikač vašeg prijenosnog digitalnog audio uređaja ili telefona spojen u USB uređaj se tijekom uporabe može puniti i održavati razinu napunjenosti.

Napomena: neki se uređaji ne pune ili ne održavaju razinu napunjenosti baterije dok su spojeni na USB priključak audiosustava.


Audio reprodukcija Bluetooth®

Da biste mogli koristiti svoj prijenosni digitalni reproduktor zvuka Bluetooth®, morate ga upariti s vozilom prilikom prve upotrebe ➔ **52**.

Uparivanje omogućuje audio sustavu da prepozna i upamti Bluetooth® prijenosni digitalni audio uređaj.

Napomena:

– ako je vaš Bluetooth® prijenosni digitalni audiouređaj opremljen funkcijama telefona i funkcijama prijenosnog uređaja za reprodukciju, uparivanjem jedne od ovih funkcija automatski će se upariti i druga;
– broj je dostupnih funkcija promjenjiv i ovisi o vrsti prijenosnog digitalnog audio uređaja i njegovoj kompatibilnosti s audio sustavom.



Spajanje na vozilo

Da biste mogli pristupati svim njegovim značajkama, vaš prijenosni digitalni audiouređaj mora biti povezan s audiosustavom putem Bluetooth® ***a*** ili USB ***b***.

Rukujte prijenosnim audio uređajem kada vam to uvjeti u prometu dozvoljavaju.

Pospremite prijenosni audio uređaj dok vozite (postoji opasnost od izbacivanja u slučaju naglog kočenja ili udarca).


Za već upareni uređaj izvedite sljedeće operacije:

– aktivirajte povezivanje s Bluetooth® radijem;
– omogućite povezivanje s telefonom ili prijenosnim digitalnim audiouređajem Bluetooth® i učinite ga vidljivim drugim uređajima (pogledajte korisnički priručnik za svoj uređaj);
– odaberite izbor zvučnih zapisa Bluetooth® uzastopnim pritiskanjem SOURCE;
– u uređajima koje je otkrio sustav multimedije odaberite vanjski audio uređaj ili telefon za povezivanje putem Bluetooth® veze.

upotreba


Vaš prijenosni digitalni audio uređaj mora biti spojen na audio sustav kako biste mogli pristupiti svim njegovim funkcijama.

Napomena: povezivanje prijenosnog digitalnog audio uređaja Bluetooth® s audio sustavom nije moguće ako uređaj nije prethodno uparen.



Nakon spajanja Bluetooth® prijenosnog digitalnog audiouređaja, njime možete upravljati putem audiosustava.

Kad je vanjski izvor zvučnih zapisa povezan ***c***, automatski se pokreće reprodukcija prve pjesme ***d***.




Pritisnite ⮌ na komandi na kolu upravljača za povratak na popis za reprodukciju ***e***.

Pritisnite ▲ ili ▼ za pomicanje po pjesmama.

Da biste se vratili na zaslon za reprodukciju ***d***, pritisnite OK ili pričekajte trenutak da popis za reprodukciju automatski nestane.

Napomena: dostupnost funkcija ovisi o vrsti prijenosnog digitalnog reproduktora zvučnih zapisa Bluetooth® i njegovoj kompatibilnosti s audiosustavom.

"MIX " nasumična reprodukcija




Pritisnite i držite MODE za nasumičnu reprodukciju svih pjesama u mapi.

Na zaslonu se pojavljuje kontrolno svjetlo "MIX " ***f***. Odmah se nasumično odabire neka pjesma. Uređaj nasumično prebacuje s jedne na drugu pjesmu.

Ponovno pritisnite i držite MODE da biste deaktivirali nasumičnu reprodukciju: nestaje kontrolno svjetlo "MIX " ***f***.

Ako isključite audio sustav, isključit će se nasumična reprodukcija.

Ponavljanje "RPT"



Ova funkcija omogućuje ponavljanje popisa za reprodukciju.

Kratko pritisnite MODE za aktiviranje funkcije ponavljanja za cijeli popis za reprodukciju.

Na zaslonu se pojavljuje kontrolno svjetlo "RPT " ***g***.

Kratko ponovno pritisnite MODE da biste ponovili trenutačnu pjesmu: "1" ***h*** će se pojaviti na kontrolnom svjetlu "RPT".


Ponovno kratko pritisnite MODE da biste deaktivirali funkciju ponavljanja: nestat će kontrolno svjetlo "RPT " ***g***.

ZVUK / MULTIMEDIJA

Možete se koristiti i sljedećim mogućnostima za reprodukciju: u glavnom izborniku odaberite domenu "Mediji" i zatim USB izvor.

> Prijenosnim digitalnim audio uređajem rukujte samo kada vam to dozvoljavaju uvjeti u prometu.
> Tijekom vožnje postavite prijenosni digitalni audio uređaj na sigurno mjesto (postoji opasnost da izleti u slučaju naglog kočenja ili udarca).

Isključivanje zvuka / pauza



Kratko pritisnite za isključivanje zvuka ili pauziranje audiozapisa.

Ponovno kratko pritisnite ili upotrijebite gumb za podešavanje glasnoće za uključivanje zvuka ili nastavak reprodukcije audiozapisa.

Zvuk audio sustava automatski se uključuje prilikom promjene izvora ili tijekom emitiranja automatskih vijesti.

Uparivanje/uklanjanje telefona s popisa uparenih uređaja

Bluetooth® Spajanje

Postupak za uključivanje Bluetooth® funkcije audio sustava:

– pritisnite za pristup glavnom izborniku;
– odaberite domenu "Postavke", a zatim "Postavke telefona" te "Bluetooth®" pomoću ▲ ili ▼, a zatim OK za potvrdu;

– odaberite "DA" pomoću ▲ ili ▼, a zatim potvrdite pritiskom na OK.

Na traci stanja na zaslonu pojavit će se simbol Bluetooth®.

> Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.

Uparivanje telefona

Za upotrebu sustava slobodne ruke uparite svoj Bluetooth® mobilni uređaj s vozilom. Provjerite je li funkcija Bluetooth® vašeg telefona aktivirana i je li njegov status postavljen na "vidljiv".


Uparivanje sustavu za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke omogućuje da prepozna i upamti telefon.

Možete upariti do šest telefona, ali samo jedan može biti povezan odjednom.

Uparivanje možete učiniti putem audio sustava ili preko telefona.

Vaš audio sustav i telefon moraju biti uključeni.

Napomena: ako uparite novi telefon dok je s audiosustavom već povezan drugi telefon, on će biti odspojen i zamijenjen novouparenim telefonom.



Uparivanje Bluetooth® telefona s audiosustavom putem audiosustava

Ovaj vam način omogućuje pretraživanje pomoću funkcije Bluetooth® na audiosustavu.

Za uparivanje telefona napravite sljedeće:

– uključite Bluetooth®;

– pritisnite za pristup glavnom izborniku;
– odaberite domenu "Postavke", a zatim izbornik "Postavke telefona" pomoću ▲ ili ▼, a zatim OK za potvrdu;
– odaberite "Traženje telefona" pomoću ▲ ili ▼, a zatim OK za potvrdu.

Na zaslonu se prikazuje poruka. Pritisnite OK za pokretanje pretraživanja.

Započet će traženje Bluetooth® uređaja u blizini (traženje može potrajati do 60 sekundi).

S pomoću gumba ▲ ili ▼ odaberite telefon koji želite upariti i potvrdite pritiskom na OK.

Prihvatite zahtjev za uparivanje na svom Bluetooth® uređaju.

TELEFON

Kad se na zaslonu audiosustava prikaže poruka "Naziv povezanog Bluetooth uređaja", to znači da je uređaj Bluetooth® automatski pohranjen i povezan s vozilom.

Vaš je uređaj tada vidljiv na popisu prepoznatih telefona, kojima se može pristupiti i putem podizbornika "Odabir telefona".

Ako uparivanje nije uspjelo nakon 60 sekundi, pojavit će se poruka "Uparivanje nije uspjelo". Ponovite te operacije da biste izvršili željenu radnju.

Dodatne informacije potražite u knjižici uputa telefona.

Napomena: ovisno o telefonu, može biti korisno prihvatiti prijenos telefonskog imenika i povijesti poziva.

Uparivanje Bluetooth® telefona s audiosustavom putem telefona

Taj način omogućuje pretraživanje pomoću funkcije Bluetooth® na telefonu.

Kako biste uparili telefon, napravite sljedeće:

– pritisnite  za pristup glavnom izborniku;
– odaberite domenu "Telefon" pomoću  ili , a zatim za potvrdu;
– odaberite "Uparivanje telefona" pomoću  ili , a zatim  za potvrdu.

Na zaslonu audiosustava pojavljuje se poruka "Unesite kod: XXXXXX" i kreće odbrojavanje 60 sekundi.

Audio sustav vidljiv je drugim Bluetooth® uređajima na približno 60 sekundi.

Potražite audio sustav s pomoću gumba telefona i zatim ga odaberite (pogledajte korisnički priručnik za telefon) ili prihvatite kod za uparivanje s vašim telefonom.

Poruka "MY CAR" ili "Dacia Media Control Multimédia" prikazuje se na zaslonu audio sustava kako bi se potvrdilo da je vaš telefon uparen i povezan s vašim audio sustavom.

Na zaslonu se prikazuje poruka "Dacia Media Control Multimédia" samo ako je aplikacija Dacia Media Control povezana s audio sustavom i ako je aplikacija instalirana na vaš pametni telefon.

Ako uparivanje ne uspije, zaslon audiosustava vraća se na domenu "Telefon".


Uklanjanje telefona s popisa uparenih uređaja




Uklanjanje omogućuje brisanje telefona iz memorije audiosustava.

Da biste telefon uklonili ili izbrisali s popisa uparenih uređaja u memoriji audiosustava, poduzmite sljedeće korake:

– pritisnite za pristup glavnom izborniku;
– odaberite domenu "Telefon", a zatim "Izbrišite telefon" pomoću ili ,
a zatim OK za potvrdu;



– odaberite telefon koji želite ukloniti s popisa uparenih uređaja pritiskom na ili , zatim OK za potvrdu;
– odaberite "DA" pomoću ili
, a zatim OK za potvrdu.
ako je već pohranjeno šest telefona, sustav nudi brisanje jednog od uređaja. Kad odaberete "DA", bit ćete preusmjereni na izbornik "Brisanje telefona".



Da biste poništili uparivanje i izbrisali sve telefone iz memorije audiosustava:

– pritisnite za pristup glavnom izborniku;
– odaberite domenu "Postavke", a zatim izbornik "Postavke telefona" i "Izbriši sve" pritiskom na ili , a
zatim OK za potvrdu;
– odaberite "DA" pomoću ili
, a zatim OK za potvrdu.

Napomena: izbrisati će se svi kontakti u imeniku i zapisniku poziva u sinkroniziranom audio sustavu.

TELEFON



Vaš sustav za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke ima za cilj olakšati komunikaciju i smanjiti faktore opasnosti, ali to ne znači da oni ne postoje. Obavezno poštujte zakone koji su na snazi u zemlji u kojoj se nalazite.

Povezivanje/Odspajanje telefona

Povezivanje uparenog telefona

3

Vaš telefon mora biti povezan sa sustavom za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke za pristup svim njegovim funkcijama.

Telefon nije moguće povezati sa sustavom za telefoniranje u načinu rada slobodne ruka ako prethodno s njim nije uparen ➔ 52.

Napomena: veza vašeg telefona Bluetooth® mora biti aktivirana i postavljena na "vidljiv".

Automatsko povezivanje

Čim se uključi kontakt na vozilu, audio sustav traži uparene telefone u blizini.

Napomena: zadnji telefon koji je povezan imat će prioritet.


Traženje se nastavlja sve dok se ne pronađe upareni telefon (ovo traženje može potrajati nekoliko minuta).

Napomena: da biste saznali više o popisu kompatibilnih telefona, obratite se ovlaštenom zastupniku:

– kod uključenog kontakta, povezivanje vašeg telefona može se provesti automatski. Možda ćete morati uključiti funkciju automatskog Bluetooth® povezivanja vašeg telefona sa sustavom slobodne ruke. Da biste to napravili, pogledajte korisnički priručnik telefona;
– ako se pri ponovnom spajanju u dosegu handsfree sustava nađu dva uparena telefona, zadnji telefon koji je bio povezan imat će prioritet, čak i ako je taj telefon izvan vozila ali u dosegu handsfree sustava;
– ako je u trenutku povezivanja s vašim sustavom za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke poziv već u tijeku, telefon će se automatski povezati i razgovor će se prebaciti na zvučnike.


Vaš sustav za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke ima za cilj olakšati komunikaciju i smanjiti faktore opasnosti, ali to ne znači da oni ne postoje. Obavezno poštujte zakone koji su na snazi u zemlji u kojoj se nalazite.

Iz sigurnosnih razloga, ova podešavanja vršite dok vozilo stoji.



Ručno povezivanje (promjena spojenog telefona)

Pritisnite za pristup glavnom izborniku iz domene "Telefon", odaberite izbornik "Odaberite telefon" pritiskom na na stupu upravljača, ili , a zatim OK za potvrdu.



Prikazuje se popis već uparenih telefona.

Telefon koji želite povezati odaberite s popisa s pomoću gumba na stupu upravljača, ili , a zatim pritisnite OK za potvrdu.

Pojavit će se poruka za potvrdu spajanja telefona.

Napomena: ako je neki telefon već povezan pri prijelazu na drugi telefon, postojeća se veza automatski zamjenjuje onom s novim telefonom.

Neuspjelo povezivanje

U slučaju neuspjelog povezivanja provjerite:

– da je vaš telefon uključen
– baterija vašeg telefona nije se ispraznila;
– da je vaš telefon već uparen sa sustavom za handsfree telefoniranje
– Bluetooth® je sada omogućen na vašem telefonu i audiosustavu.
– je li telefon konfiguriran za prihvaćanje zahtjeva za povezivanje s audio sustavom.

Napomena: duža upotreba sustava za handsfree telefoniranje brže prazni bateriju telefona.

Informacije o telefonu.



Nakon spajanja audiosustav prikazuje podatke o telefonu:

– status mreže na kojoj je telefon ***1***;
– razinu napunjenosti baterije telefona ***2***;
– vrstu veze s multimedijskim sustavom ***3***.

Odspajanje telefona

Za odspajanje telefona možete:

– deaktivirajte funkciju Bluetooth® u audiosustavu;
– isključiti funkciju Bluetooth® na telefonu;
– izbrisati upareni telefon putem audiosustava ➔ **56**.

Ako je telefon isključen, bit će odspojen.

Nakon toga na zaslonu audio sustava prikazuje se poruka kojom se potvrđuje odspajanje telefona.

Napomena: ako je poziv u tijeku u trenutku odspajanja, razgovor će se automatski prebaciti na vaš telefon.

Kako biste deaktivirali funkciju Bluetooth® u svom audiosustavu, ➔ **8**.

Upute za onemogućivanje funkcije Bluetooth® na pametnom telefonu potražite u knjižici uputa telefona.

Za uklanjanje s popisa uparenih uređaja i brisanje telefona Bluetooth®, ➔ **56**.

Pozivanje, primanje poziva

Pozivanje broja iz telefonskog imenika


Prilikom uparivanja telefona njegov se imenik automatski prenosi na audio sustav (ovisno o modelu telefona).

Također možete dopustiti automatsko dijeljenje telefonskog imenika i zapisa poziva kako bi ih multimedijalni sustav automatski prenio tijekom sljedećeg uparivanja.

Ako pristup nije odobren, na zaslonu audiosustava prikazuje se poruka koja od vas traži da odobrite pristup telefonskom imeniku.

Ako multimedijalni sustav ne može pronaći vaš telefon, proučite korisnički priručnik za telefon.

Napomena: možete nazvati broj ili kontakt kratkim pritiskom na ➔ 80.



Pretraživanje kontakta:

– pritisnite za pristup glavnom izborniku, a zatim odaberite domenu "Telefon" pritiskom na ▲ ili ▼, a zatim OK za potvrdu;
– odaberite izbornik "Kontakti" pritiskom na ▲ ili ▼, a zatim OK za potvrdu.

U izborniku "Kontakti" možete pretraživati kontakt po imenu. Da biste to učinili:


– pritisnite i držite pritisnutim ▲ ili ▼ za pokretanje pretraživanja;
– pritisnite na stupu upravljača, ▲ ili ▼ za kretanje kroz slova abecede;
– nakon odabira željenog slova pritisnite OK za potvrdu;
– odaberite željeni kontakt pritiskom na ▲ ili ▼, zatim pritisnite OK za prikaz pohranjenog broja (brojeva) kontakta;
– odaberite željeni broj pritiskom na ▲ ili ▼, zatim pritisnite OK za potvrdu i započnite poziv.

Napomena: za povratak na prethodni zaslon pritisnite .

Preporučljivo je zaustaviti vozilo prije pretraživanja kontakta.

TELEFON


Pozivanje kontakta iz zapisnika poziva



Postupak za prikaz popisa svih poziva:

– pritisnite za pristup glavnom izborniku, odaberite domenu "Telefon", a zatim upotrijebite ▲ ili ▼ za odabir "Pozivi" pritiskom na ▲ ili ▼, a zatim OK za potvrdu;
– odaberite kontakt ili broj koji želite nazvati pritiskom na ▲ ili ▼, zatim pritisnite OK za uspostavu poziva.

Primanje poziva



Prilikom primanja poziva broj pozivatelja prikazuje se na zaslonu audiosustava (ta funkcija ovisi o opcijama na koje ste pretplaćeni kod mobilnog operatera).

Ako se broj pozivatelja nalazi u jednoj od memorija, prikazuje se ime kontakta umjesto broja.

Ako nije moguće prikazati broj pozivatelja, na zaslonu audiosustava prikazat će se poruka "Skriveni broj".

Prihvaćanje dolaznog poziva:

– odaberite ikonu pritiskom na ▲ ili ▼, a zatim OK za potvrdu;

ili

– nakratko pritisnite .

Odbijanje dolaznog poziva:

– odaberite ikonu pritiskom na ▲ ili ▼, a zatim OK za potvrdu;

ili

– pritisnite i držite pritisnutim .

> Preporučljivo je zaustaviti vozilo prilikom unosa broja ili traženja kontakta.

TELEFON

Primanje drugog poziva



Prilikom primanja drugog poziva broj drugog pozivatelja prikazuje se na zaslonu audiosustava (ta funkcija ovisi o opcijama na koje ste pretplaćeni kod mobilnog operatera). Možete učiniti sljedeće:

– prihvatite dolazni poziv odabirom ;

– odbijte dolazni poziv odabirom ;
– stavite dolazni poziv na čekanje tako da odaberete ***1***.

Za prekid poziva tijekom razgovora pritisnite .

Tijekom poziva

Možete učiniti sljedeće:

– podesite glasnoću pritiskom na ili ;

– prekinite poziv pritiskom na .

Pritisnite ili , a zatim OK za potvrđivanje.

Možete:

– prihvatite dolazni poziv / nastavite poziv stavljen na čekanje tako da odaberete ;
– prekinite poziv tako da odaberete tijekom razgovora;
– stavite poziv na čekanje tako da odaberete ***1***;
– odaberite ***2*** da biste s pomoću tipkovnice audiosustava unosili znamenke.

Sustav omogućuje upravljanje funkcijom dvostrukog poziva dok je telefon spojen (ovisno o pretplati).


Upotreba tipkovnice tijekom poziva



Za upotrebu tipkovnice audiosustava tijekom poziva:

– odaberite tipkovnicu audiosustava pritiskom na ili , zatim pritisnite OK za potvrdu;
– odaberite brojku ili znak pritiskom na ili , zatim pritisnite OK za potvrdu svog izbora.

Napomena: za povratak na prethodni zaslon pritisnite .




U glavnom izborniku pritisnite ▲ ili ▼ za pregledavanje do domene "Postavke".

Dostupna su sljedeća podešavanja:

– "Postavke zvuka";
– "Postavke telefona";
– "Parametri vozila";
– "Postavke vremena";
– ...

> Iz sigurnosnih razloga ova podešavanja obavljajte dok je vozilo zaustavljeno.

Audio podešavanja




U domeni "Postavke".

Odaberite izbornik "Postavke zvuka", "Postavke zvuka", a zatim OK za potvrdu.

Dostupna su sljedeća podešavanja:

– "Equaliser";
– "Ambijentalno podešavanje";
– "Glasnoća km/h";
– « Pojačavanje bas tonova » ;
– "Ponovno postavi".



"Ekvilizator"

Odaberite "Ekvilizator", a zatim pritisnite ▲ ili ▼ za pristup raznim opcijama sljedećim redoslijedom:

– « Duboki tonovi » ;
– "Srednji tonovi";
– « Visoki tonovi ».

"Ambijentalno podešavanje" (raspodjela zvuka)

Funkciji "Ambijentalno podešavanje" da biste prilagodili raspodjelu zvuka u putničkom prostoru:

– "Balans" (raspodjela zvuka lijevo/desno);

– ovisno o vozilu; "Regulator glasnoće" (raspodjela zvuka sprijeda/straga).

Vrijednost svake postavke možete promijeniti s pomoću gumba ▲ ili ▼.

Pritisnite OK za potvrdu i povratak na prethodni odabir.


"Podešavanje glasnoće sukladno brzini"

Glasnoća audio sustava mijenja se sukladno brzini vozila.

Uđite u izbornik "Postavke zvuka", a zatim potvrdite "Glasnoća (km/h)" pritiskom OK.

Da biste postavili željenu postavku, odaberite jedno od sljedećeg:

– « OFF » ;
– "Vrlo niska";
– « Niska » ;
– « Srednji » ;
– "Visoka";
– « Vrlo visoko ».



« Pojačavanje bas tonova »

Funkcija "Pojačavanje bas tonova" može se koristiti za pojačanje basa pri slušanju na niskoj glasnoći.

Uđite u izbornik "Postavke zvuka", a zatim potvrdite "Pojačavanje bas tonova" pritiskom ▲ ili ▼, a zatim pritisnite OK za potvrdu.

Kako biste uključili/isključili tu funkciju, odaberite opciju "Uključeno" ili "Isključeno" pritiskom na ▲ ili ▼, zatim pritisnite OK za potvrdu.

"Zadane audio postavke"

U glavnom izborniku pritisnite ▲ ili ▼ za pregledavanje do domene "Postavke". Prikažite izbornik "Postavke zvuka" pa odaberite "Postavke zvuka", a zatim "Ponovno postavi".

Odaberite "DA" ili "NE".

Sva audio podešavanja vraćaju se na zadane postavke.

ⓘ Pritisnite gumb ⮌ za povratak na prethodni izbornik.

PODEŠAVANJA SUSTAVA

Podešavanja radija



Prikažite izbornik Postavke kratkim pritiskom na , odaberite domenu "Postavke", a zatim "Postavke zvuka", "Postavke radija" pritiskom na ▲ ili ▼, a zatim OK za potvrdu.

Raspoložive su sljedeće funkcije:

– "Ažuriranje FM popisa";
– "Ažuriranje DR popisa";
– « Simulcast » ;
– "Prioritet za DR";
– « TA » ;
– « AF ».

"Ažuriranje popisa "FM"

Ova vam značajka omogućuje ažuriranje svih stanica FM na području u kojem se nalazite.

U domeni "Postavke" odaberite izbornik "Postavke radija", a zatim "Ažuriranje FM popisa" pritiskom na ▲ ili ▼, a zatim OK za potvrdu.

Započet će automatsko ažuriranje stanica FM u tom području. Poruka "Ažuriranje FM popisa" prikazuje se na instrumentnoj ploči.

Nakon dovršetka ažuriranja na zaslonu se prikazuje poruka "FM popis je ažuriran".

"Ažuriranje popisa "DR"

Ova vam značajka omogućuje ažuriranje svih stanica DR na području u kojem se nalazite.

U domeni "Postavke" odaberite "Postavke zvuka", "Postavke radija", a zatim "Ažuriranje DR popisa" pritiskom na ▲ ili ▼, a zatim OK za potvrdu.

Započet će automatsko ažuriranje stanica DR u tom području. Poruka "Ažuriranje DR popisa" prikazuje se na instrumentnoj ploči.

Nakon dovršetka ažuriranja na zaslonu se prikazuje poruka "DR popis je ažuriran".

Napomena: ako se odabere neki drugi izvor pritiskom na SOURCE, ažuriranje popisa FM ili DR radijskih stanica odvijat će se u pozadini.

« Simulcast »

Ovisno o zemlji, ova funkcija prebacuje se iz DR stanice u ekvivalentnu FM stanicu ako se izgubi digitalni signal.

Ako je aktivirano "FM/DR istodobno emitiranje", možda će postojati kašnjenje od nekoliko sekundi pri prijelazu s FM na DR ili s DR na FM Moguće su i razlike u glasnoći zvuka.

Sustav će se automatski vratiti na DR čim se primi digitalni signal.

Napomena: tijekom istodobnog emitiranja nazivu stanice prethodi "FM>".

"Prednost za DR"

Ovisno o zemlji, ova funkcija omogućuje vam odabir FM stanice (ako je tražena radijska stanica dostupna i u digitalnom obliku) i prebacivanje na ekvivalentnu DR stanicu za bolju kvalitetu zvuka.

Napomena: dok je prioritiziran DR, nazivu stanice prethodi "DR>".

« TA »

Kada je uključena ova značajka, vaš audiosustav pretražuje i automatski reproducira informacije o stanju u pro-

metu kad neke radijske stanice "FM" ili "DR" emitiraju nove izvještaje.

Za uključivanje ili isključivanje ove funkcije:

– u domeni "Postavke" odaberite izbornik "Postavke zvuka", zatim "Postavke radija" pomoću ▲ ili ▼, a zatim OK za potvrdu;
– odaberite "TA" pritiskom na komandu na stupu upravljača, zatim pritisnite OK za potvrdu;
– odaberite "ON" ili "OFF" kako biste aktivirali ili deaktivirali funkciju "TA".

"AF" (automatsko ponovno ugađanje AF)

Frekvencija stanice FM mijenja se prema zemljopisnom području.

Neke postaje koriste sustav RDS uglavnom za automatsko ponovno ugađanje "AF" dok je vozilo u pokretu.

Podešavanje telefona


Ovom funkcijom možete podesiti postavke telefona spojenog na audio sustav.

U glavnom izborniku pritisnite ▲ ili ▼ za pregledavanje do domene "Postavke". Odaberite "Postavke telefona", a zatim OK za potvrdu.

Dostupna su sljedeća podešavanja:

– "Traženje telefona";
– "Uparivanje telefona";
– "Odabir telefona";
– "Brisanje telefona";
– "BT UKLJUČEN / ISKLJUČEN".

Pogledajte odgovarajuće odjeljke.



"Postavke BT-a" (Bluetooth®)

U glavnom izborniku pritisnite ▲ ili ▼ za pregledavanje do domene "Postavke". Odaberite "Postavke telefona", "BT UKLJUČEN / ISKLJUČEN", a zatim OK za potvrdu.

Kako biste aktivirali Bluetooth® za audiosustav, odaberite "Aktivirano" pritiskom na ▲ ili ▼, a zatim pritisnite OK za potvrdu.

Kako biste isključili Bluetooth® za audiosustav, odaberite opciju "Isključeno" pritiskom na ▲ ili ▼, a zatim pritisnite OK za potvrdu.

Odabir jezika

S pomoću ove funkcije možete promijeniti jezik prikaza audio sustava na instrumentnoj ploči.

Prikažite izbornik postavki tako da pritisnete ⧉. Odaberite domenu "Postavke", "Postavke vozila" i "Jezik", pa odaberite željeni jezik pritiskom na ▲ ili ▼ pa pritisnite OK za potvrđivanje.

Podešavanje sata

Ova funkcija omogućuje postavljanje vremena.

PODEŠAVANJA SUSTAVA

Prikažite izbornik audio podešavanja pritiskom na . Odaberite domenu "Postavke", "Postavke sata" pomoću ili , a zatim OK za potvrdu. Prikazuje se izbornik "Sat":

– pritisnite i držite gumb OK za pristup postavci Sat;

– podesite sat pritiskom na ili , a zatim pričekajte trenutak dok se odabir automatski ne prebaci s postavke sata na postavku minuta;

– postavite minute pritiskom na ili , zatim pričekajte trenutak do automatske potvrde postavke.

Ovisno o marki i modelu telefona, funkcija slobodne ruke možda će biti djelomično ili potpuno nekompatibilna s audio sustavom vašeg vozila.

Iz sigurnosnih razloga ova podešavanja obavljajte dok je vozilo zaustavljeno.

DACIA MEDIA CONTROL APLIKACIJA ZA PAMETNE TELEFONE: OPĆENITI OPIS

4

Uvod

"Dacia Media Control" aplikacija je koju možete preuzeti sa svog pametnog telefona. Na početnoj stranici nudi se pristup četirima domenama:

- "Audio (Radio/Mutimedija)";

-« Navigacija » ;

-« Vozilo » ;


-« Telefon ».

Napomena: sa svih zaslona imate trajni pristup postavkama i glasnoćama zvuka.

Napomena: na početnoj stranici možete:

– pristupati prečacima i favoritima prelaskom prstom ulijevo
– pristupati widgetima prelaskom prstom udesno

Zaslon



Početna stranica

1. Informacijsko područje (vrijeme, mogućnosti povezivanja, vanjska temperatura);

2. Početna stranica;

3. Pokazivači stranica;

4. "Audio": upravljanje izvorima radija (radio ili multimedija);

5. "Navigacija": upravljanje navigacijom;

6. "Vozilo": upravljanje potrošnjom goriva, ekovožnja itd.


7. "Postavke": upravljanje postavkama aplikacije "Dacia Media Control";

8. "Telefon": upravljanje funkcijama telefoniranja.

Spajanje

Provjerite je li vaš telefon uparen s ➔ **52** audiosustavom.

Napomena: Bluetooth® vašeg telefona mora biti aktiviran i postavljen na "vidljivo" (da biste saznali više, pogledajte korisnički priručnik za vaš uređaj).



Omiljene zaslonske

Pomoću aplikacije "Dacia Media Control" dodajte prečace za vaše omiljene funkcije:

– aplikacije;
– kontaktima (adrese, telefonski brojevi itd.).

DACIA MEDIA CONTROL APLIKACIJA ZA PAMETNE TELEFONE: OPĆENITI OPIS

9. pristup funkciji koju ste označili kao omiljenu;

10. dodaj u favorite.

Upravljanje favoritima

Da biste upravljali favoritima, pritisnite gumb ***10*** da biste dodali favorit na prazno mjesto ili pritisnite i držite favorita. Moći ćete dodati ili izbrisati favorit.

> Preporučujemo da redovito ažurirate aplikaciju "Dacia Media Control".

> Vaš sustav u načinu rada slobodne ruke ima za cilj olakšati komunikaciju i smanjiti faktore opasnosti, ali to ne znači da su oni u potpunosti otklonjeni.
> Obavezno poštujte zakone koji su na snazi u zemlji u kojoj se nalazite.



Zasloni widgeta

Zasloni widgeta omogućuju pregled sažetka različitih dostupnih funkcija za Dacia Media Control. Prikaz widgeta može se prilagoditi:

– reproduktor zvučnih zapisa (multimedija/radio)
– ekovožnja
– potrošnja
– ...


Upravljanje widgetima

Da biste upravljali widgetima, pritisnite i držite widget da biste ga konfigurirali ili pritisnite gumb +da biste ga dodali.

Moći ćete ga premjestiti ili mu promijeniti veličinu. Popis dostupnih widgeta možete otvoriti tako da dodirnete prazno mjesto.

Da biste izbrisali widget, pritisnite ga i držite. Pri dnu zaslona pojavit će se koš za smeće te ćete moći premjestiti aplikaciju u koš. Widget će biti izbrisan.

"Domena zvuka (radio/multimedija)"



Ta se domena može koristiti za slušanje radijskih postaja i glazbe iz drugih multimedijskih izvora (glazba s telefona, Jack), putem priključka USB ili iz aplikacija za slušanje / podcaste. Sadržaj se može razlikovati ovisno o vašem telefonu, automobilu i državi.

Za radio su glavne funkcije sljedeće:

11. vratiti se na glavni izbornik

DACIA MEDIA CONTROL APLIKACIJA ZA PAMETNE TELEFONE: OPĆENITI OPIS

4

12. odabir radijskog pojasa (FM, DR ili AM) ili drugog izvora zvučnih zapisa

13. vidjeti radijsku postaju koja se trenutno emitira

14. odabir unaprijed postavljenih/omiljenih radijskih postaja.


Napomena: aplikacija " Dacia Media Control " dohvaća unaprijed postavljene / omiljene radijske postaje.

15. radiofrekvencijski pojas, informacije o radiofrekvenciji;

16. pristup postavkama

17. popis dostupnih postaja;

18. upravljanje glasnoćom.



Za reproduktor multimedije glavne su funkcije sljedeće:

19. pregled koja se multimedijska datoteka trenutačno reproducira

20. reprodukcija/pauziranje

21. okomiti klizač, preostalo vrijeme za multimedijsku datoteku koja se trenutačno reproducira

22. sljedeća / prethodna datoteka.

"Navigacijska domena"



U izborniku "Navigacijska domena" nude se sljedeće funkcije:

24. aplikaciju za navigaciju za pametne telefone za planiranje putovanja;

25. aplikacija koja omogućuje geolociranje vozila

26. pristup postavkama.

"Domena vozila"



"Domena vozila" može se koristiti za upravljanje nekom opremom, poput ekovožnje i putnog računala. Omogućuje sljedeće funkcije:

27. ekovožnja

28. indikatori prosječne i trenutačne potrošnje goriva

29. pristup savjetima za vožnju (upute);

DACIA MEDIA CONTROL APLIKACIJA ZA PAMETNE TELEFONE: OPĆENITI OPIS

"Domena telefoniranja"



"Domena telefoniranja" omogućuje handsfree upotrebu telefona i omogućuje sljedeće funkcije:

30. pristup telefonskom imeniku;

31. Pristupite zapisniku poziva.

32. pristup postavkama

33. pristup vašem SMS.

Podsjetnik na zaboravljeni telefon

Kad su motor i audiosustav isključeni, aplikacija "Dacia Media Control" na zaslonu pametnog telefona prikazuje poruku upozorenja i emitira zvučni signal kojim vas obavještava da ste ostavili telefon u vozilu.

Napomena: kod nekih se telefona funkcija "Pretvaranje teksta u govor" može koristiti za slušanje poruka. Audio sustav čita poruke naglas.


Nosač telefona



Ovisno o dodatnoj opremi, pri upotrebi aplikacije "Dacia Media Control" vaš mobitel može se nalaziti na središnjoj konzoli zahvaljujući njenom ergonomskom obliku ***34***.

Punjenje preko USB priključka

Povezivanjem priključka vašeg telefona USB s USB utičnicom možete puniti bateriju ili držati je napunjenom tijekom upotrebe.



Podešavanje jačine zvuka

Glasnoća se može prilagoditi pritiskom na gumb ***35*** na zaslonu, a zatim okomitim prelaskom prstom:

-**prijeđite prstom gore** da biste povećali glasnoću

-**prijeđite prstom dolje** da biste smanjili glasnoću.

Za postizanje željene glasnoće može biti potrebno nekoliko čišćenja.

DACIA MEDIA CONTROL APLIKACIJA ZA PAMETNE TELEFONE: OPĆENITI OPIS

Preporučuje se da aplikaciju "Dacia Media Control" održavate ažurnom.

4

DACIA MEDIA CONTROL APLIKACIJA ZA PAMETNE TELEFONE: DOMENA NAVIGACIJE

"Navigacijska domena"



Kako biste pristupili "Navigacijskoj domeni" s početnog zaslona aplikacije "Dacia Media Control", pritisnite gumb "Navigacija".

"Navigacijska domena" sastoji se od:

11. povratka na početnu stranicu

24. pristupa navigacijskoj aplikaciji radi upravljanja rutama

25. pristupa aplikaciji "Go To My Car" radi pronalaženja svog vozila

26. pristup izbornicima za podešavanje.

Ta vam značajka omogućuje pokretanje navigacijske aplikacije na pametnom telefonu.

Napomena: da biste čuli upute aplikacije za navigaciju na zvučnicima vozila, odaberite izvor zvučnog zapisa Bluetooth®.

Za više informacija pogledajte ➔ **52**.

Iz sigurnosnih razloga ova podešavanja obavljajte dok je vozilo zaustavljeno.

"Pronađi moje vozilo" (Go To My Car)

Ta funkcija omogućuje da vidite posljednji zabilježen položaj vozila, primjerice ako ga trebate pronaći na parkiralištu.

U domeni "Navigacija" pritisnite ***25*** "Go To My Car".

Da biste pronašli svoje vozilo, pritisnite gumb "Vodi me do automobila" da biste pokrenuli navigaciju do prethodno postavljene adrese u pješačkom načinu rada.

Napomena: ta se značajka može koristiti samo kad niste u vozilu. Ako je treća osoba premjestila vaše vozilo između trenutka snimanja njegovog GPS položaja i trenutka kada ga želite pronaći, aplikacija ne može tražiti njegov trenutni položaj.

"Postavke navigacije"

Ova funkcija omogućuje vam da odaberete zadanu navigacijsku aplikaciju.

U izborniku postavki aplikacije "Dacia Media Control" kojem možete pristupiti pritiskom na gumb ***25*** možete definirati aplikaciju za navigaciju koju želite upotrebljavati prema zadanim postavkama odabirom s popisa prijedloga.

Možete i definirati navigacijsku aplikaciju koja će se koristiti za funkciju "Pronađi moje vozilo" (Go To My Car).

Ako upotrebljavate aplikaciju za navigaciju na vašem pametnom telefonu, prijenos mobilnih podataka potrebnih za njen rad može dovesti do dodatnih troškova koji nisu uključeni u vašu telefonsku pretplatu.

DACIA MEDIA CONTROL APLIKACIJA ZA PAMETNE TELEFONE: DOMENA NAVIGACIJE



Iz sigurnosnih razloga ova podešavanja obavljajte dok je vozilo zaustavljeno.

4

DACIA MEDIA CONTROL APLIKACIJA ZA PAMETNE TELEFONE: DOMENA ZVUKA

"Domena zvuka"



Kako biste pristupili "Domeni zvuka" s početne stranice "Dacia Media Control", pritisnite gumb "Audio".

Ta se domena može koristiti za upravljanje izvorom zvuka (radio / multimedija) koji se sluša i za promjenu izvora zvučnih zapisa.

Napomena: da biste koristili sve funkcije streaminga zvuka / reprodukcije multimedije u "Domeni zvuka", morate povezati Bluetooth® telefon s audiosustavom.

Napomena: za vrijeme reprodukcije multimedijske datoteke aplikacija "Dacia Media Control" ne upravlja vanjskim aplikacijama.

« Izvori »



Da biste pristupili izborniku za odabir izvora multimedijskih datoteka, pritisnite gumb ***36*** "Izvori". Taj izbornik možete koristiti za odabir izvora među ovima koji su dostupni:

– **razni radijski pojasevi:** "DAB", "FM" ili "AM" (ovisno o dostupnosti)
– **razni multimedijski izvori zvučnih zapisa** : Bluetooth®, USB (ovisno o dostupnosti)
– **aplikacije za zvuk** (glazba, podcasti, web-radio) instalirane na vašem pametnom telefonu (dostupnost ovisi o državi)
– **glazbene aplikacije** koje su kompatibilne i nalaze se na vašem pametnom telefonu

« Audio : Radio »


Pomoću aplikacije "Dacia Media Control" možete slušati radijske postaje, a uz to imate i sljedeće mogućnosti:

– odabir postaje s pomoću jednog od triju načina pretraživanja ("Zadano" (Favoriti), "Popis" ili "Frekvencija");
– traženje postaje s pomoću integrirane inteligentne tipkovnice;
– prikaz tekstnih informacija određenih radijskih postaja "FM", "DR" ili "AM" tijekom slušanja
– ažuriranje popisa radijskih postaja.

Za više informacija pogledajte ➔ **45**.

4

"Audio: USB, Bluetooth® streaming zvuka, vanjske aplikacije "



Aplikaciju "Dacia Media Control" možete upotrebljavati za slušanje izvora zvučnih zapisa u vozilu (USB), Jack) ili na pametnom telefonu (Bluetooth® streaming zvuka, aplikacija za zvuk na pametnom telefonu).

Sadržaj se može razlikovati ovisno o telefonu, vozilu i državi.

"Dacia Media Control" nudi sljedeće funkcije:

19. pregled koja se multimedijska datoteka trenutačno reproducira

20. reprodukcija/pauziranje

21. okomiti klizač, preostalo vrijeme za multimedijsku datoteku koja se trenutačno reproducira

22. sljedeća / prethodna datoteka.

Napomena: sadržaj se može razlikovati ovisno o odabranom izvoru.

"Audio postavke"



Iz izbornika postavki "Dacia Media Control" kojem možete pristupiti pritiskom na gumb ***26*** možete pristupiti funkciji postavki zvuka.

Ovaj izbornik omogućuje podešavanje sljedećih parametara:

– "Ravnoteža / regulator glasnoće"
– « Duboki tonovi/Visoki tonovi » ;
– "Bluetooth®" glasnoća;
– « AUX In » ;
– « TA » ;
– "DR upozorenja".

Iz sigurnosnih razloga ova podešavanja obavljajte dok je vozilo zaustavljeno.

DACIA MEDIA CONTROL APLIKACIJA ZA PAMETNE TELEFONE: DOMENA VOZILA

"Domena vozila"



Kako biste pristupili "Domeni vozila" s početnog zaslona aplikacije "Dacia Media Control", pritisnite gumb "Vozilo".

"Domena vozila" sastoji se od:

27. izbornika za ekovožnju

28. ovisno o vozilu, indikatori prosječne i trenutačne potrošnje goriva;

29 pristup postavkama

30. pristup savjetima za vožnju

Napomena: da biste koristili sve značajke dostupne u "Domeni vozila", morate povezati Bluetooth® telefon s audiosustavom.

"Ekovožnja"

Ta funkcija prikazuje ukupan rezultat koji govori o vašem stilu vožnje.

Taj rezultat uzima u obzir sljedeće kriterije:

– ubrzanja;
– sposobnost pravodobnog kočenja;
– usklađenost s promjenom brzina.


Nudi se personalizirani savjet za vožnju.

Možete pritisnuti i gumb "Reset" na instrumentnoj ploči da biste pokrenuli novo putovanje.

Trasa puta mora biti dulja od 400 metara da bi se odabrana značajka uzela u obzir.

Iz sigurnosnih razloga ova podešavanja obavljajte dok je vozilo zaustavljeno.

"Indikatori prosječne i trenutačne potrošnje goriva"



Ta funkcija prikazuje trenutačnu potrošnju goriva u usporedbi s prosječnom potrošnjom vašeg vozila.

Napomena: sadržaj se može razlikovati ovisno o telefonu, vozilu i državi.

« Postavke »

Iz izbornika postavki aplikacije "Dacia Media Control" kojem možete pristupiti pritiskom na gumb ***26*** možete pristupiti postavkama "Vozilo".

DACIA MEDIA CONTROL APLIKACIJA ZA PAMETNE TELEFONE: DOMENA VOZILA

"Savjeti za vožnju"

Ta funkcija omogućuje vam pristup savjetima za vožnju.

"Nadzor tlaka u gumama"

Ta funkcija omogućuje pristup stanju tlaka u gumama. Može se prikazati tlak svake gume.

Napomena: sadržaj se može razlikovati ovisno o telefonu, vozilu i državi.

DACIA MEDIA CONTROL APLIKACIJA ZA PAMETNI TELEFON: DOMENA TELEFONIRANJA

"Domena telefoniranja"



Kako biste pristupili "Domeni telefoniranja" s početnog zaslona aplikacije "Dacia Media Control", pritisnite gumb "Telefon".

"Domena telefoniranja" sastoji se od:

30. pristup imeniku;

31. pristupa zapisu poziva

32. pristup postavkama

33. pristupa SMS primljenim na pametni telefon

"Kontakti"

Ta funkcija omogućuje vam pristup popisu kontakata telefonskog imenika.

Nakon povezivanja audiosustava s vašim Bluetooth® telefonom, brojevima iz telefonskog imenika može se pristupiti putem aplikacije "Dacia Media Control".

Odaberite kontakt (ako kontakt ima više brojeva, od vas će se tražiti da odaberete broj koji će se pozvati). Poziv će se pokrenuti automatski nakon što pritisnete broj kontakta.

Napomena: kontakte je moguće prikazati samo ako je ta mogućnost odobrena na vašem pametnom telefonu.

"Zapisnik poziva"

Upotrijebite zapis poziva da biste vidjeli sljedeće:

– odlaznih poziva;
– propuštenim pozivima;
– dolaznih poziva.

Kada se prikaže popis poziva, kontakti su prikazani od posljednjih poziva prema starijima.

Za pozivanje iz popisa povijesti poziva odaberite kontakt koji želite pozvati s popisa.

"Telefon postavke"

Iz izbornika postavki aplikacije "Dacia Media Control" kojem možete pristupiti pritiskom na gumb ***33*** možete pristupiti postavkama Telefon .


« SMS »

Funkcijom "SMS" možete se koristiti za slušanje tekstnih poruka primljenih tijekom upotrebe aplikacije "Dacia Media Control".

« Postavke »



Kako biste pristupili izborniku postavki s početnog zaslona aplikacije "Dacia Media Control", pritisnite gumb ***7***.



Pomoću izbornika "Postavke" sustava "Dacia Media Control" konfigurirajte ili pregledajte sljedeće:

– postavki "Radio"
– postavki zvuka
– postavki Domene vozila
– postavki navigacijske domene
– postavki domene telefoniranja
– postavki "Sustav"
– « Više informacija » ;
– "Pomoć i savjete"

Postavke za "Radio"

Ta se funkcija može koristiti za prilagodbu:

– aktiviranja upozorenja na informacije o prometu
– aktiviranja dodatnih upozorenja na digitalnom radiju
– prioritizacije digitalnog radija (ovisno o državi)
– automatske prilagodbe radijske stanice DAB za FM (ovisno o državi)

Postavke zvuka

Ta se funkcija može koristiti za prilagodbu:

– zvučna ravnoteža između zvučnika u vozilu
– ekvalizacija zvuka (bas, visokotonski zvučnici) i pojačanje bas-zvukova pri maloj glasnoći
– prilagodba glasnoće zvuka brzini vozila (prilagodba okolnoj buci)
– osjetljivost pomoćne utičnice (dostupnost ovisi o vozilu)

Postavke Domene vozila

Ta se funkcija može koristiti za prilagodbu:

– aktivacija prikaza podataka s pomagalima za parkiranje (dostupnost ovisi o vozilu)
– aktivacija upozorenja sustava za nadzor tlaka u gumama

Postavke Navigacijske domene

Ta se funkcija može koristiti za prilagodbu:

– odabir aplikacije za navigaciju među onima koje su instalirane na vašem pametnom telefonu i kompatibilne s aplikacijom " Dacia Media Control » ;
– odabir aplikacije za navigaciju u pješačkom načinu rada među onima koje su instalirane na vašem pametnom telefonu i kompatibilne s aplikacijom " Dacia Media Control " koja će vas voditi do vozila na posljednjem spremljenom položaju.

Postavke za "Sustav"

Ta se funkcija može koristiti za prilagodbu:

– države (radi omogućivanja pomoći)
– automatskog pokretanja aplikacije čim se poveže s audiosustavom vozila
– automatskog zatvaranja aplikacije nakon odspajanja od vozila
– aktiviranja ili deaktiviranja povratnih informacija o podacima (u svrhu dijagnostike i osiguranja kvalitete).

« Više informacija »

Ta funkcija omogućava pregled sljedećeg:

– verzija aplikacije "Dacia Media Control" instalirana na vašem pametnom telefonu;
– uvjeti i odredbe upotrebe;
– informacije o zaštiti osobnih podataka
– informacije potrebne za tehničku podršku za aplikaciju

"Pomoć i savjeti"

Ta funkcija omogućuje:

– pokretanje vodiča za aplikaciju "Dacia Media Control";
– pristup sustavu Dacia Assistance
– uvid u informacije o zaštiti osobnih podataka
– pregled informacija o pomoći oko raznih svjetala upozorenja, indikatorskih svjetala i ikona koje se prikazuju na instrumentnoj ploči vozila



Iz sigurnosnih razloga ova podešavanja obavljajte dok je vozilo zaustavljeno.

UPOTREBA GLASOVNOG PREPOZNAVANJA


Sustav glasovnog prepoznavanja

Audiosustav se može upotrijebiti za upravljanje glasovnim prepoznavanjem putem vašeg pametnog telefona (ako je kompatibilan). On omogućuje glasovno upravljanje funkcijama pametnog telefona s obje ruke na upravljaču.

Napomena:

– sustav glasovnog prepoznavanja vašeg pametnog telefona omogućuje vam samo upotrebu funkcija koje su dostupne na vašem pametnom telefonu. Ne omogućuje vam interakciju s drugim funkcijama audiosustava, kao što je autoradio, itd.
– kad se upotrebljava glasovno prepoznavanje, audiosustav će upotrebljavati jezik postavljen na vašem pametnom telefonu;
– ako pokušate koristiti sustav glasovnog prepoznavanja vašeg vozila s uparenim pametnim telefonom koji nije opremljen opcijom glasovnog prepoznavanja, na zaslonu audiosustava prikazat će se poruka koja će vas na to upozoriti.

Upotreba glasovnog prepoznavanja na telefonu



Uključivanje

Za uključivanje sustava glasovnog prepoznavanja morate:

– pametnim telefonom hvatati mrežu 3G, 4G ili WIFI;
– aktivirajte funkciju Bluetooth® na pametnom telefonu i učinite ga vidljivim drugim uređajima (pogledajte korisnički priručnik vašeg pametnog telefona);
– uparite i povežite pametni telefon s audiosustavom ➔ **52**;

– kratko pritisnite za uključivanje funkcije, a zatim govorite (zvučni signal označava da je glasovno prepoznavanje uključeno).

Isključivanje

Duže držite pritisnuto .

Zvučni signal vas obavještava da je glasovno prepoznavanje isključeno.

UPOTREBA GLASOVNOG PREPOZNAVANJA

Opis	Mogući uzroci	Rješenja
Ne čuje se nijedan zvuk.	Mobilni telefon nije priključen ili povezan sa sustavom. Jačina zvuka je podešena na najmanju ili je zvuk pauziran.	Provjerite je li mobilni telefon priključen ili povezan sa sustavom. Povećajte glasnoću ili isključite pauziranje.
Audio sustav ne radi i zaslon se ne pali.	Audio sustav nije uključen.	Uključite audio sustav.
	Osigurač audio sustava je pregorio.	Zamijenite osigurač (pogledajte odjeljak "Osigurači" u priručniku za korisnika vozila).
Audio sustav ne radi ali zaslon se pali.	Jačina zvuka je podešena na najmanju.	Pritisnite  ili okrenite .
	Kratki spoj na zvučnicima.	Potražite savjet kod Predstavnika marke.
Ne čuje se niti jedan zvuk s lijevog ili desnog zvučnika.	Podešavanje uravnoteženosti zvuka (podešavanje lijevo/desno) je nepravilno.	Pravilno podesite zvuk.
	Zvučnik je odspojen.	Potražite savjet kod Predstavnika marke.
Loš prijem radija ili nema prijema.	Vozilo je previše udaljeno od odašiljača na koji je radio spojen (pozadinska buka i smetnje).	Potražite drugi odašiljač čiji signal se lokalno bolje hvata.
	Prijem ometaju smetnje motora.	Potražite savjet kod Predstavnika marke.
	Antena je oštećena ili nije spojena.	Potražite savjet kod Predstavnika marke.

UPOTREBA GLASOVNOG PREPOZNAVANJA

Opis	Mogući uzroci	Rješenja
Telefon se ne može spojiti sa sustavom.	– Vaš je telefon isključen. – Ispraznila se baterija vašeg telefona. – Vaš telefon prethodno nije uparen sa sustavom za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke. – Bluetooth® na vašem telefonu i u sustavu nije aktivan. – Telefon nije konfiguriran za prihvaćanje zahtjeva za povezivanje audio sustava.	– Uključite telefon. – Napunite bateriju telefona. – Uparite telefon sa sustavom za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke. – Uključite Bluetooth® na telefonu i sustavu. – Konfigurirajte telefon tako da prihvaća zahtjev za povezivanje audio sustava.
Prijenosni reproduktor zvučnih zapisa Bluetooth® ne može se povezati sa sustavom.	– Vaš je prijenosni reproduktor zvučnih zapisa isključen. – Ispraznila se baterija vašeg prijenosnog uređaja. – Prijenosni reproduktor zvučnih zapisa još nije uparen s audiosustavom. – Bluetooth® na prijenosnom reproduktoru zvučnih zapisa i u audiosustavu nije aktivan. – Prijenosni audio uređaj nije konfiguriran za prihvaćanje zahtjeva za povezivanje audio sustava. – Glazba se ne aktivira iz prijenosnog reproduktora zvučnih zapisa.	– Uključite prijenosni reproduktor zvučnih zapisa. – Napunite bateriju na svom prijenosnom uređaju. – Uparite prijenosni reproduktor zvučnih zapisa s audiosustavom. – Uključite funkciju Bluetooth® na svom prijenosnom uređaju i na audio sustavu. – Konfigurirajte prijenosni uređaj tako da prihvaća zahtjev za povezivanje sa sustavom. – Ovisno o kompatibilnosti telefona, možda ćete morati reproducirati glazbu putem prijenosnog reproduktora.
Prikazuje se poruka "Slaba baterija".	Duža upotreba sustava za telefoniranje u načinu rada slobodne ruke brže prazni bateriju na vašem telefonu.	Napunite bateriju telefona.

ABECEDNO KAZALO

B

Bluetooth®, 17
Bluetooth® veza, 52
Brisanje telefona, 52

D

Dacia Media Control : funkcija multimedije, 66, 73
Dacia Media Control : funkcija navigacije, 66, 71
Dacia Media Control : funkcija telefona, 66, 77
Dacia Media Control : funkcija vozila, 66, 75
Dacia Media Control : općeniti opis, 66
Dacia Media Control : podešavanje parametara, 78
Dacia Media Control : uvod, 66

F

Funkcijske tipke, 42

G

Glasovno prepoznavanje, 80

I

I Trafic, 61

J

Jezik: promjena, 61

K

Kontekstualni izbornik, 42

O

Odspajanje telefona, 56

P

Pogon na 4 kotača (4WD), 78
Postavke: zvuk, 61

S

Set za telefoniranje uz slobodne ruke, 17

U

Uklanjanje telefona s popisa uparenih uređaja, 52
Uparivanje telefona, 52
USB : izvor zvuka, 17

V

Vrijeme: podešavanje, 61

Z

Zaslon: izbornik, 42

7799000262

Réf 7799000262 / Edition croate
NX 1445-9 – 04/2025

