RADIO MEDIA CONTROL

Upozornenie

Pri používaní je dôležité dodržiavať nižšie uvedené odporúčania z hľadiska bezpečnosti alebo rizika poškodenia systému. Dodržiavajte predpisy platné v krajine, v ktorej sa nachádzate.



Rady týkajúce sa manipulácie so systémom audio

– Manipulujte ovládačmi (na čelnom paneli alebo pod volantom) a sledujte informácie na displeji, pokiaľ to dovoľujú podmienky premávky.

– Nastavte si hlasitosť tak, aby ste počuli hluk zvonku.

Ďalšie rady

– Nevykonávajte demontáž alebo iné zmeny v systéme, čím sa vyhnete riziku poškodenia materiálu a popáleniu.

– Pri poruche činnosti a akejkoľvek demontáži sa obráťte na servis príslušného výrobcu.

– Na danú oblasť nepoužívajte výrobky obsahujúce alkohol a/ani tekutinu na rozprašovanie.

Upozornenia týkajúce sa telefónu

– Niektoré predpisy upravujú používanie telefónu vo vozidle. Používanie telefónov s voľnými rukami nie je povolené za všetkých podmienok jazdy: všetci vodiči musia mať kontrolu nad svojou jazdou.

– Telefonovať počas jazdy rozptyľuje a je veľkým rizikom v priebehu celej doby používania (zadať telefónne číslo, hovor, hľadanie v adresári, …).

Údržba čelného panelu

– Používajte jemnú handričku a ak je to potrebné, trochu mydlovej vody. Panel prejdite mierne vlhkou handričkou, potom suchou handričkou utrite do sucha.

– Netlačte na displej na prednom paneli a nepoužívajte výrobky obsahujúce alkohol.

Ochrana vašich osobných údajov
Údaje o vás sa zhromažďujú pomocou vášho vozidla. Údaje spracúva výrobca ako spracovateľ v súlade s platnými predpismi.

Vaše osobné údaje možno použiť na:

– zlepšenie a optimalizovanie používania vášho vozidla a súvisiacich služieb;
– zlepšenie jazdných vlastností a pohodlia vo vozidle;
– zlepšenie bezpečnosti na cestách a systémov preventívnej údržby;
– zlepšenie asistencie pri automatizovanej jazde;
– ponuku služieb s pridanou hodnotou, ktoré sa vzťahujú na vozidlo.

Výrobca vykoná všetky potrebné opatrenia, aby zaistil úplné zabezpečenie spracovania vašich údajov.
Ak sa chcete dozvedieť viac o používaní svojich údajov a uplatňovaní práv, navštívte webovú lokalitu výrobcu.

Opis modelov uvedených v tomto dokumente bol zostavený na základe údajov platných v čase jeho prípravy. **Návod obsahuje súbor existujúcich funkcií pre opísané modely. Ich prítomnosť závisí od typu zariadenia, výberu voliteľnej výbavy a krajiny určenia. V tomto dokumente môžu byť opísané funkcie, ktoré budú uvedené v priebehu roka. Vyobrazenia v návode na používanie nie sú záväzné.** V závislosti od značky a modelu telefónu môžu byť niektoré funkcie čiastočne alebo úplne nekompatibilné s multimediálnym systémom vášho vozidla.
V celom dokumente sa pod pojmom značkový servis rozumie servis výrobcu vozidla.

STRUČNÝ PREHĽAD

Všeobecný popis 4
prezentácia 4
Funkcia Rádio 5
Funkcia „hands-free“, ... 6
Funkcia prídavného zdroja audio 7
Funkcia Bluetooth® 8
QR Code 9
Zobrazenie analógového merača 10
Všeobecne 10
Zvuk/Multimédiá 19
Telefón 26
Nastavenia systému 36
Digitálny displej merača 41
Všeobecne 41
Zvuk/Multimédiá 45
Telefón 52
Nastavenia systému 61
Dacia Media Control aplikácia pre smartfóny 66
Dacia Media Control aplikácia pre smartfóny: všeobecný popis 66
Dacia Media Control aplikácia pre smartfóny: Navigačný režim 71
Dacia Media Control aplikácia pre smartfóny: Režim zvuku 72
Dacia Media Control aplikácia pre smartfóny: Režim vozidla 74
Dacia Media Control aplikácia pre smartfóny: Režim telefónu 76
Dacia Media Control aplikácia pre smartfóny: úprava nastavení 77
Nastavenia 79
Použiť hlasové rozpoznávanie 79
Poruchy činnosti 80

PREZENTÁCIA

1

Systém Dacia Media Control obsahuje nasledujúce funkcie:

– FM, AM, rádio DAB a DAB+ ;
– správa pomocných zdrojov zvuku USB;
– telefónny systém Bluetooth® hands-free ;
– aplikácia pre smartfóny.

Poznámka: do smartfónu sa môže stiahnuť aplikácia Dacia Media Control, ktorá vám uľahčí používanie rádia pomocou obrazovky smartfónu ako hlavného ovládacieho rozhrania. Môžete získať prístup k ďalším funkciám (ekologické skóre, ekologický tréner, navigačné aplikácie, streamovacie aplikácie atď.).

FUNKCIA RÁDIO

Autorádio možno používať na počúvanie vysielania rozhlasových staníc v týchto pásmach: FM (frekvenčná modulácia) a AM (amplitúdová modulácia).

Systém DR (digitálne terestriálne rádio vo formáte DAB, DAB+, T-DMB) zlepšuje reprodukciu zvuku a umožňuje prístup k uloženým textovým informáciám rádia „Rádio text“ posúvaním textu na displeji:

– novinky;
– športové spravodajstvo;
– ...



Váš „hands-free” telefónny systém je určený iba na uľahčenie telefonovania znižujúc rizikové faktory, pričom ich však úplne neodstraňuje. Dodržiavajte predpisy platné v krajine, v ktorej sa nachádzate.

Systém RDS zobrazuje názvy niektorých staníc alebo správy odoslané rozhlasovými stanicami FM:

– informácie o všeobecnom stave cestnej premávky (TA);
– výstražné hlásenia.

FUNKCIA „HANDS-FREE“,

1

Systém hands-free Bluetooth® umožňuje používať nasledujúce funkcie bez nutnosti manipulovať s telefónom:

– spárovanie až šiestich telefónov;
– uskutočniť/prijať/odmietnuť hovor;
– prenesiete zoznam kontaktov telefónu alebo telefónneho zoznamu SIM karty SIM (v závislosti od telefónu);
– zobraziť históriu hovorov uskutočnených pomocou systému (v závislosti od telefónu);
– volať do odkazovej schránky.

FUNKCIA PRÍDAVNÉHO ZDROJA AUDIO

Obsah prenosného digitálneho audioprehrávača môžete počúvať priamo cez reproduktory vozidla. V závislosti od typu zariadenia existuje niekoľko spôsobov pripojenia prenosného zvukového prehrávača:

– pripojenie Bluetooth®;
– Port USB.

Pre viac informácií o zozname kompatibilných zariadení, prosím, kontaktujte svojho zástupcu Renault.

FUNKCIA BLUETOOTH®

1

Táto funkcia umožňuje audiosystému rozpoznať a ovládať digitálny audioprehrávač alebo mobilný telefón vďaka spárovaniu pomocou funkcie Bluetooth®.

QR CODE

QR Code


Pomocou QR Code **môžete zobraziť online video.**

Poznámka: toto video nie je náhradou za návod na používanie.

Toto je ďalší zdroj, ktorý vám pomôže pochopiť, ako systém používať.


V každom prípade si vždy pozrite informácie uvedené v návode na používanie vozidla.


Analógový displej



	AUDIO/MEDIA (funkcia)	Funkcia TELEFÓNU
1	Informačná zóna: čas, pripojenie, telefónne informácie, vonkajšia teplota.	
2	Zóna zobrazenia režimov (Vozidlo, Rádio, Médiá, Telefón, Nastavenia).	
3	Bod palubného počítača vozidla.	

Ovládače pod volantom






Úvod do ovládania na stĺpiku riadenia

2

		AUDIO/MEDIA (funkcia)	Funkcia TELEFÓNU
4 a ***5*** + ***10*** a ***11***	SOURCE	Prechádzaním vyberte zdroj zvuku FM → DR → AM → USB → BT Audio.	
6		**Ovládanie na stĺpiku riadenia:** **Rotácia:** – Rádio, BT Audio a Bluetooth®: zmena rozhlasovej stanice/hudobnej skladby; – Hore/dolu.	**Ovládanie na stĺpiku riadenia:** **Rotácia:** – budete prechádzať navrhovanými úkonmi (ukončenie hovoru, zadržanie hovoru, prepnutie do režimu hands-free, zobrazenie digitálnej klávesnice) s výnimkou prebiehajúceho hovoru; – budete prechádzať menu rýchleho vyhľadávania v telefónnom zozname.
7 a ***8*** + ***13*** a ***15***	a	Postupná úprava hlasitosti práve prehrávaného audio zdroja.	
7 + ***8***		Prerušenie zdroja zvuku v priebehu počúvania.	
9 + ***16***	MODE	Zmena režimu zobrazovania a vyhľadávania rozhlasových staníc FM – DR – AM:	


		AUDIO/MEDIA (funkcia)	Funkcia TELEFÓNU
		– režim zoznamu (vyhľadávanie v zozname FM/DR rozhlasových staníc); – manuálny režim (vyhľadávanie rozhlasových staníc podľa frekvencie FM/AM). So zvukovým médiom v USB/Bluetooth®: – **Krátke stlačenie:** opakované prehrávanie „Repeat“; – **Stlačenie a podržanie:** náhodné prehrávanie „Mix“.	
12		**Ovládanie na stĺpiku riadenia:** **Rotácia:** – Rádio, BT Audio a USB: zmena rozhlasovej stanice/hudobnej skladby; – Hore/dolu.	**Ovládanie na stĺpiku riadenia:** **Rotácia:** – budete prechádzať navrhovanými úkonmi (ukončenie hovoru, zadržanie hovoru, prepnutie do režimu hands-free, zobrazenie digitálnej klávesnice) s výnimkou prebiehajúceho hovoru; – budete prechádzať menu rýchleho vyhľadávania v telefónnom zozname.
14		– **Krátke stlačenie**: – aktivovať audio systém; – stlmiť práve prehrávaný rádiový zdroj; – stlmenie zvuku a pozastavenie prehrávača Bluetooth®, zdroja USB, prehrávača MP3 alebo prenosného audioprehrávača. – **Stlačenie a podržanie**: vypnutie audiosystému.	Po prijatí hovoru: – **Krátko stlačte**: odpovedať na volanie. – **Stlačenie a podržanie**: odmietnutie hovoru. Počas hovoru: ukončenie prebiehajúceho hovoru.

Ovládače pod volantom





Úvod do ovládania na volante

		AUDIO/MEDIA (funkcia)	Funkcia TELEFÓNU
17			– **Krátko stlačte:** na vstup do režimu „Telefón“; na volanie na zobrazené číslo; na prijatie prichádzajúceho hovoru. – **Stlačenie a podržanie:** odmietnutie prichádzajúceho hovoru.
18		– **Krátke stlačenie**: – zobrazenie ponúk; – navigácia medzi ponukami. – **Stlačenie a podržanie**: skrytie oblasti zobrazovania ponúk.	
19 a ***20*** + ***26*** a ***27***		Prechádzajte ponukami/menu, zoznamami a adresármi: – **Krátke stlačenie:** ručné vyhľadávanie; – **Stlačenie a podržanie:** otvorenie menu rýchleho vyhľadávania v adresári. Prehrávanie médií: – **Dlhšie stlačenie:** rýchle pretáčanie dopredu alebo dozadu.	

		AUDIO/MEDIA (funkcia)	Funkcia TELEFÓNU
21		Ak sa chcete v menu vrátiť na predchádzajúcu úroveň alebo zrušiť aktuálnu činnosť, zobrazte obrazovku výberu rozhlasového frekvenčného pásma, prejdite o úroveň vyššie v adresári zvukových skladieb (médiá).	
22 + ***24***		– **Krátke stlačenie:** aktivácia funkcie rozpoznávania hlasu v telefóne. – **Stlačenie a podržanie:** deaktivácia funkcie rozpoznávania hlasu v telefóne.	
23 + ***28***		Výber/potvrdenie funkcie alebo aktuálneho zoznamu skladieb, výber položky alebo potvrdenie úkonu, uloženie rozhlasovej stanice.	
25		Prístup/návrat do hlavného menu.	
29		– **Krátko stlačte:** na návrat na predchádzajúcu úroveň režimu/ponuky; na zrušenie aktuálnej akcie alebo na prechod o úroveň vyššie v adresári zvukového zoznamu skladieb (médií). – **Stlačenie a podržanie:** návrat do hlavného menu.	

Úvod do zobrazenia



A. Aktuálny čas.

B. Informácie o pripojení telefónu pomocou funkcie Bluetooth®.

C. Informácie o úrovni nabitia batérie telefónu.

D. Informácie o stave telefónnej siete.

E. Vonkajšia teplota.

F. Úroveň paliva.

G. Informácie o zvuku (zdroj audia, názov skladby atď.).

Váš systém obsahuje niekoľko ponúk:

– « Vozidlo » ;
– « Rádio » ;
– „Médiá“;
– « Telefón » ;
– « Nastavenia » ;
– ...

Poznámka: dostupnosť režimov závisí od vybavenia.

K jednotlivým svetom môžete kedykoľvek pristupovať pomocou tlačidla na volante.

Úkon

Zapnutie a vypnutie

Krátko stlačte zapnete audiosystém.

Svoj audiosystém môžete používať aj pri nenaštartovanom vozidle. Bude fungovať niekoľko minút. Krátko stlačte ho necháte zapnutý ešte niekoľko minút.

Audiosystém vypnete stlačením a podržaním tlačidla . Displej rádiového systému je zobrazený na obrázku, keď je vypnutý alebo v režime „Vozidlo“ so stlmeným zvukom.

Výber režimu

Prechádzanie medzi rôznymi zdrojmi zvuku opakovaným stláčaním tlačidla . Pri prechádzaní sa audio zdroje zobrazujú v nasledujúcom poradí: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Zdroj audia si môžete vybrať aj v ponuke „Médiá”.

Stlačením , vyberte režim „Médiá“ stlačením tlačidla na ovládači stĺpika riadenia, alebo , potom OK potvrdiť. Zvoliť zdroj audio

Keď pripojíte zdroj médií USB pri zapnutí audio systéme, zdroj sa automaticky prepne na nové médium a začne prehrávať jeho obsah.

Keď pripojíte zdroj médií Bluetooth®, ak je audio systém zapnutý, v prípade, že audio zdroj, ktorý sa práve prehráva, už využíval funkciu Bluetooth®, mediálny obsah sa zmení a začne sa automaticky prehrávať na audiosystéme.

VŠEOBECNE

Hlasitosť




Úroveň hlasitosti upravte stláčaním
 alebo . Krátkym stlačením
 hlasitosť sa zvýši o jeden stupeň.
Na displeji sa zobrazí „Hlasitosť“
a potom aktuálna hodnota nastavenia.

Vypnutie zvuku

Krátkym stlačením tlačidla  na stl-
menie zvuku.

Opäť krátko stlačte tlačidlá , 
alebo  na pokračovanie
v počúvaní aktuálneho zdroja zvuku.

Počúvanie rádia



Výber rádiového pásma

Ak chcete vybrať požadované pásmo spomedzi FM, AM alebo DR (digitálny terestriálny rozhlas), stlačte tlačidlo  na vstup do režimu „Rádio“, potom vyberte pásmo stlačením  alebo  alebo stlačte tlačidlo . Počas počúvania rozhlasovej stanice stlačte tlačidlo  čím prejdete k obrazovke výberu pásma.

Výber rozhlasovej stanice

Existujú viaceré spôsoby výberu a vyhľadávania rozhlasovej stanice:

– „režim zoznamu“ ***1*** k dispozícii v DR a FM;



– „manuálny režim“ ***2*** k dispozícii v AM a FM.

„Režim zoznamu”

Tento režim umožňuje vyhľadávanie dostupných staníc naskenovania zoznamu staníc v abecednom poradí, potom podľa frekvencie (v prípade staníc bez názvu) pomocou  alebo , potom  potvrdiť.

Program rozhlasovej stanice, na ktorej sa v zozname zastavíte, sa začne krátko na to automaticky prehrávať.

Ak sa chcete vrátiť do zoznamu staníc, stlačte tlačidlo  alebo prehľadávať pomocou  na ovládači stĺpika riadenia,  alebo .



Ak chcete získať ten najaktuálnejší zoznam rozhlasových staníc, aktualizujte tento zoznam.

Ďalšie informácie nájdete v časti „Zoznam FMaktualizácií“ a „Zoznam DRaktualizácií“ v tejto časti.

„Manuálny režim”

Manuálny režim umožňuje vyhľadávanie staníc prechádzaním frekvencií v pásmach FM a AM:

– prechádzajte na vyššie frekvencie pomocou na ovládači stĺpika riadenia alebo ;
– prechádzajte na nižšie frekvencie pomocou na ovládači stĺpika riadenia alebo .

Stláčaním tlačidla alebo :
– krátke stlačenie: vyhľadanie frekvencií v krokoch;
– stlačenie a podržanie: automatické vyhľadanie dostupnej stanice.

Informácie o rádiu/médiách



Táto funkcia zobrazuje informácie o frekvencii, ktorú chcete zobraziť na obrazovke (pozrite si uvedené informácie). Zobrazí sa automaticky po chvíli alebo po stlačení OK.

Uloženie staníc do pamäte

Do zoznamu staníc môžete uložiť až 6 staníc, ktoré sa budú trvalo zobrazovať v hornej časti zoznamu staníc.

Vyberte pásmo (FM, DR), potom si vyberte rozhlasovú stanicu pomocou opísaných režimov.

Ak chcete uložiť stanicu, stlačte a podržte tlačidlo OK z aktuálne prehrávaného zoznamu a vyberte pozíciu v obľúbených položkách. Pípnutie potvrdzuje, že sa stanica uložila medzi obľúbené položky.

Prechádzaním zoznamu od začiatku budete môcť stále nájsť svoje obľúbené stanice v zóne s názvom – MEM--. Nasleduje úplný zoznam staníc zoradených podľa abecedy v zóne s názvom – LIST --.

Program rozhlasovej stanice, na ktorej sa zastavíte, sa začne krátko na to automaticky prehrávať. Ak sa chcete vrátiť do zoznamu staníc, stlačte tlačidlo alebo prehľadávať pomocou na ovládači stĺpika riadenia, alebo .

Voľba stanice

V pásme AM možno stanice prehľadávať podľa ich rádiovej frekvencie a v pásme FM alebo DR možno prehľadávať zoznam staníc.

Zvoľte požadované pásmo (FM, DR alebo AM) opakovaným stláčaním tlačidla .

Tento zoznam môže obsahovať až 100 rozhlasových staníc uložených pri poslednej aktualizáciu zoznamu.

Používanie  na ovládači stĺpika riadenia,  alebo  na prechádzanie rozhlasových staníc v zozname FM, DR.

Mediálne zdroje zvuku

Váš audiosystém je vybavený portom USB, rovnako ako pripojením Bluetooth®, ktoré možno použiť na pripojenie externých zdrojov audia.

Poznámka: medzi formáty pomocných zdrojov zvuku patria MP3, WMA a AAC.

USB Pripojenie

Pripojenie

Pripojte konektor prehrávača MP3, prenosného digitálneho audioprehrávača alebo disku USB k portu USB.

Keď je zástrčka prístroja zapojená do puzdra, automaticky sa zobrazí prečítaná skladba.

Používanie

Po pripojení externého zdroja audia sa automaticky spustí prehrávanie prvej zvukovej skladby.

Audiosystém začne automaticky prehrávať poslednú prehrávanú skladbu v prípade, ak bol externý audioprehrávač už predtým pripojený k audiosystému.

Po pripojení externého zdroja audia je možné získať prístup k jeho obsahu prostredníctvom menu multimediálneho systému. Ukladá zoznamy skladieb identické s externým audioprehrávačom.

Prístup k obsahu externého zdroja zvuku prostredníctvom audiosystému:

– stlačením  na návrat do zoznamu skladieb;

alebo

– otočením  na ovládači stĺpika riadenia alebo stlačte  alebo  na prechádzanie skladieb.

Potom upravte aktuálny zoznam skladieb:

– stlačením  aby ste zobrazili priečinky alebo kritériá výberu. Opätovne stlačte tlačidlo  sa vrátite na predchádzajúci priečinok;

alebo

– stlačením  aby ste vybrali priečinok alebo aby ste si vypočuli vybratú skladbu.

Nabíjanie pomocou USBportu

Po pripojení konektora USB vášho prenosného digitálneho audioprehrávača alebo telefónu k portu USB audiosystému (nachádza sa v blízkosti sedadla vodiča v kabíne) bude možné počas používania nabíjať alebo udržiavať úroveň nabitia batérie.

Poznámka: niektoré zariadenia nenabíjajú ani neudržiavajú úroveň nabitia batérie, keď sú pripojené k portu USB audio systému.


Čítanie audia Bluetooth®

Aby ste mohli používať prenosný digitálny audio prehrávač ‚Bluetooth® musíte ho pri prvom použití spárovať s vozidlom➔ **26**.

Spárovanie umožňuje audiosystému rozpoznať a zapamätať si digitálne audiozariadenie s funkciou Bluetooth®.

Poznámka:

– ak vaše digitálne zariadenie s funkciou Bluetooth® obsahuje funkcie telefónu a prenosného digitálneho audioprehrávača, spárovaním jednej z týchto funkcií sa automaticky spáruje aj druhá funkcia;
– počet prístupných funkcií, ku ktorým možno pristupovať sa mení podľa typu digitálneho audioprehrávača a jeho kompatibility s audiosystémom.



Pripojenie k vozidlu

Vaše prenosné digitálne zvukové zariadenie musí byť pripojené k audiosystému cez Bluetooth® ***a*** alebo USB ***b***, aby ste mali prístup ku všetkým jeho funkciám.

S prenosným audioprehrávačom manipulujte len vtedy, keď to dovoľujú podmienky premávky.
Počas jazdy majte prehrávač odložený (riziko vymrštenia pri prudkom brzdení alebo náraze).


Pri spárovanom prístroji vykonajte nasledujúce operácie:

– aktivovať rádiové pripojenie Bluetooth®;
– aktivujte pripojenie telefónu alebo prenosného digitálneho zvukového zariadenia Bluetooth® a zviditeľnite ho pre ostatné zariadenia (pozrite si návod na obsluhu vášho zariadenia);
– vyberte zdroj zvuku Bluetooth® opakovaným stlačením tlačidla ;
– vyberte externý audioprehrávač alebo telefón, ktorý sa má pripojiť pomocou funkcie Bluetooth® spomedzi zariadení zistených multimediálnym systémom.

Používanie


Aby ste získali prístup k všetkým funkciám, musí byť digitálny audioprehrávač pripojený k audiosystému.

Poznámka: digitálny audioprehrávač nemožno pripojiť k audiosystému, ak s ním už nie je spárovaný.



Po pripojení pomocou funkcie Bluetooth® môžete prenosný digitálny audioprehrávač ovládať pomocou audiosystému.

Po pripojení externého zdroja zvuku ***c*** sa automaticky začne prehrávať prvá zvuková stopa ***d***.



Stlačením ovládača na volante sa vrátite do zoznamu skladieb ***e***.

Stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ prechádzate skladbami.

Ak sa chcete vrátiť na obrazovku prehrávania ***d***, stlačte tlačidlo OK alebo chvíľu počkajte, kým sa zoznam skladieb automaticky neprestane zobrazovať.

Poznámka: počet dostupných funkcií závisí od typu prenosného digitálneho audiozariadenia a jeho kompatibility s audiosystémom.

Náhodné prehrávanie („MIX")



Dlhšie stlačte tlačidlo MODE aby ste premiešali všetky skladby v priečinku.

Systém „ MIX " výstražná kontrolka ***f*** sa zobrazí na obrazovke. Skladba je ihneď zvolená zrýchleným prehrávaním. Prechodu z jednej skladby na druhú prebieha zrýchleným spôsobom.

Stlačte a znova podržte MODE na deaktiváciu funkcie náhodného prehrávania: výstražná kontrolka „ MIX " výstražná kontrolka ***f*** zmizne.

Vypnutím audiosystému sa funkcia náhodného prehrávania deaktivuje.

Opakovanie „RPT"



Táto funkcia umožňuje opakovanie zoznamu skladieb.

Krátkym stlačením tlačidla MODE na zapnutie funkcie opakovania v celom zozname skladieb.

Systém „ RPT " výstražná kontrolka ***g*** sa zobrazí na obrazovke.

Opäť krátko stlačte tlačidlo MODE na opakovanie aktuálnej skladby: „1" ***h*** sa zobrazí na symbole „ RPT ».

Opäť krátko stlačte tlačidlo MODE ak chcete deaktivovať funkciu opakovania, výstražná kontrolka „ RPT " ***g*** zmizne.

ZVUK/MULTIMÉDIÁ

Môžete použiť aj tieto možnosti prehrávania: v hlavnom menu vyberte položku ponuky „Médiá” a potom zdroj USB.

Prenosný digitálny audioprehrávač používajte len vtedy, keď to dovoľujú podmienky premávky.
Počas jazdy majte prenosný digitálny prehrávač odložený (hrozí jeho vymrštenie pri prudkom brzdení alebo náraze).

Stlmenie zvuku/pozastavenie prehrávania



Krátkym stlačením tlačidla na stlmenie zvuku alebo pozastavenie zvukovej stopy.

Opäť krátko stlačte tlačidlo alebo vykonajte akciu na paneli hlasitosti, aby ste zrušili stlmenie alebo prehrávanie zvukovej stopy.

Zvuk audiosystému sa automaticky aktivuje pri zmene zdrojov alebo počas vysielania správ.

2

Spárovanie/zrušenie spárovania telefónu

Bluetooth® Pripojenie

Aktivácia funkcie Bluetooth® audiosystému:

– stlačením [⌂] na prístup do hlavnej ponuky;
– vyberte režim „Nastavenia“ a potom ponuku „Nastavenia telefónu“ a následne „Bluetooth®“ pomocou [▲] alebo [▼] potom [OK] potvrďte;
– vyberte možnosť „ÁNO“ pomocou [▲] alebo [▼], potom potvrďte stlačením [OK]. Symbol Bluetooth® sa potom bude nepretržite zobrazovať v stavovom riadku [✱] na obrazovke.

> V záujme bezpečnosti nevykonávajte tieto nastavenia počas jazdy.

Párovanie telefónu

Ak chcete využívať váš systém handsfree, musíte spárovať váš mobilný telefón Bluetooth® s vozidlom. Skontrolujte, či je funkcia telefónu Bluetooth® aktivovaná, a nastavte jej stav na „viditeľný“.

Párovanie umožňuje systému handsfree rozpoznať a zapamätať si telefón.

Môžete spárovať až šesť telefónov, ale pripojený môže byť iba jeden.

Spárovanie možno vykonať buď cez audiosystém, alebo prostredníctvom telefónu.

Audio systém a telefón musí byť zapnutý.

Poznámka: ak spárujete nový telefón v čase, keď je k audiosystému už pripojený iný telefón, telefón sa odpojí a nahradí ho nový spárovaný telefón.



Spárovanie telefónu Bluetooth® s audio systémom prostredníctvom audio systému

Táto metóda umožňuje vykonať vyhľadávanie zariadení s funkciou Bluetooth® prostredníctvom audio systému.

Pri párovaní telefónu vykonajte nasledovné úkony:

– aktivujte rozhranie Bluetooth®;
– stlačením tlačidla [⌂] prejdete do hlavného menu;
– vyberte režim „Nastavenia” a potom ponuku „Nastavenia telefónu”stlačením tlačidla [▲] alebo [▼]. Potom výber potvrďte stlačením tlačidla [OK];
– vyberte možnosť „Hľadať v telefóne“ pomocou [▲] alebo [▼], potom pomocou [OK] potvrďte.

Na displeji sa zobrazí hlásenie.

Stlačením tlačidla [OK] spustite vyhľadávanie.

Spustí sa vyhľadávanie zariadení s funkciou Bluetooth® v blízkosti (toto vyhľadávanie môže trvať až 60 sekúnd).

TELEFÓN

Vyberte telefón, ktorý chcete spárovať stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ a potom výber potvrďte tlačidlom OK.

V zariadení s funkciou Bluetooth® prijmite žiadosť o spárovanie.

Keď sa na obrazovke audiosystému zobrazí správa „Názov pripojeného zariadenia Bluetooth“, znamená to, že zariadenie Bluetooth® je automaticky uložené a pripojené k vozidlu.

Vaše zariadenie sa potom zobrazí v zozname rozpoznaných telefónov, ktorý je prístupný aj v podmenu „Vybrať telefón“.

Ak sa párovanie nepodarí ani po 60 sekundách, zobrazí sa správa „Párovanie zlyhalo“. Opakovaním týchto operácií vykonáte požadovanú akciu.

Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke svojho telefónu.

Poznámka: v závislosti od telefónu môže byť užitočné prijať prenesenie telefónneho zoznamu a denníka hovorov.

Spárovanie telefónu Bluetooth® s audiosystémom prostredníctvom telefónu

Táto metóda umožňuje vykonať vyhľadávanie zariadení s funkciou Bluetooth® prostredníctvom telefónu.

Pri párovaní svojho telefónu vykonajte tieto úkony:

– stlačením tlačidla 🏠 prejdete do hlavného menu;
– vyberte režim „Telefón” stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ a potom výber potvrďte tlačidlom OK;
– vyberte možnosť „Spárovať telefón“ pomocou ▲ alebo ▼ a potvrďte pomocou OK.

Na obrazovke audiosystému sa zobrazí správa „Zadajte kód: XXXXXX“ a začne sa odpočítavanie 60 sekúnd.

Audiosystém je potom viditeľný pre ostatné zariadenia s funkciou Bluetooth® na približne 60 sekúnd.

Vyhľadajte audiosystém pomocou telefónu a potom ho vyberte (pozrite si návod na používanie telefónu) alebo prijmite kód na spárovanie s vaším telefónom.

Na obrazovke audio systému sa zobrazí označenie „MY CAR” alebo „Dacia Media Control Multimédia”, aby ste si mohli overiť, či máte telefón spárovaný a pripojený k svojmu audiosystému.

Hlásenie „Dacia Media Control Multimédia” sa na obrazovke zobrazí iba vtedy, ak sa aplikácia pripojí k audiosystému Dacia Media Control a ak ju máte nainštalovanú vo svojom smartfóne.

Ak sa párovanie nepodarí, displej audiosystému sa vráti do režimu „Telefón“.

2

Zrušiť spárovanie telefónu



Zrušenie spárovania umožňuje vymazať telefón z pamäti audio systému.

Na zrušenie párovania a odstránenie telefónu z pamäte audio systému vykonajte nasledujúce kroky:

– stlačením [⌂] na prístup do hlavnej ponuky;
– vyberte režim „Nastavenia“, potom „Nastavenia telefónu“ a následne „Odstrániť telefón“ stlačením [▲] alebo [▼], potom [OK] potvrďte;



– vyberte telefón, ktorého spárovanie chcete zrušiť. [▲] alebo [▼], potom [OK] potvrďte;
– vyberte možnosť „ÁNO“ pomocou [▲] alebo [▼], potom [OK] potvrdiť.

Ak už máte uložených šesť telefónov, systém vám ponúkne odstránenie jedného zo zariadení. Výberom možnosti „ÁNO“ budete presmerovaní do ponuky „Odstrániť telefón“.



Zrušenie spárovania a vymazanie všetkých telefónov z pamäte audiosystému:

– stlačením [⌂] na prístup do hlavnej ponuky;
– vyberte ponuku „Nastavenia“, potom „Nastavenia telefónu“ a následne „Vymazať všetko“ stlačením [▲] alebo [▼] potom [OK] potvrďte;
– vyberte možnosť „ÁNO“ pomocou [▲] alebo [▼], potom [OK] potvrdiť.

Poznámka: odstránia sa všetky kontakty v telefónnom zozname a denníku hovorov v zosynchronizovanom audiosystéme.

TELEFÓN



Váš systém „hands-free” je určený iba na uľahčenie telefonovania znižujúc rizikové faktory, pričom ich úplne neodstraňuje. Dodržiavajte predpisy platné v krajine, v ktorej sa nachádzate.

Pripojenie/odpojenie telefónu

2

Zapojiť spárovaný telefón

Váš telefón musí byť pripojený do telefónneho systému hands-free, aby ste sa dostali k všetkých jeho funkciám.

Telefón nemožno pripojiť k systému hands-free, pokiaľ nebol predtým spárovaný➔ **26**.

Poznámka: Pripojenie Bluetooth® telefónu musí byť aktívne, pričom jeho stav musí byť nastavený na „viditeľné".

Automatické pripojenie

Audio systém začne vyhľadávať spárované telefóny v blízkosti ihneď po tom, čo sa spustí zapaľovanie vozidla.

Poznámka: telefón, ktorý bol pripojený ako posledný, má prednosť.

Vyhľadávanie pokračuje, kým sa spárovaný telefón nenájde (toto vyhľadávanie môže trvať niekoľko minút).

Poznámka: ďalšie informácie o zozname kompatibilných telefónov získate v značkovom servise:

– kontakt vytvorený, môžete využiť automatické pripojenie k vášmu telefónu. Môže byť potrebné aktivovať funkciu automatického zapojenia Bluetooth® vášho telefónu k systému hands-free. Pozrite v návode na používanie telefónu;
– pri opätovnom pripojení, ak sú v dosahu systému hands-free dva spárované telefóny, bude mať prednosť posledný pripojený telefón, aj keď je mimo vozidla, ale v dosahu systému hands-free;
– ak počas pripájania so systémom hands-free prebieha hovor, telefón sa automaticky pripojí a zvuk hovoru sa presmeruje na reproduktory vozidla.

Váš systém „hands-free" je určený iba na uľahčenie telefonovania znižujúc rizikové faktory, pričom ich úplne neodstraňuje. Dodržiavajte predpisy platné v krajine, v ktorej sa nachádzate.

V záujme bezpečnosti nevykonávajte tieto nastavenia počas jazdy.



Manuálne pripojenie (výmena pripojeného telefónu)

Stlačením tlačidla v hlavnom menu vyberte ponuku „Telefón" stlačením tlačidla na stĺpiku riadenia, stlačte alebo a potom výber potvrďte tlačidlom OK.

Vyberte ponuku „Vybrať telefón" stlačením tlačidla na stĺpiku riadenia alebo a potom voľbu potvrďte tlačidlom OK.



Zobrazí sa zoznam doteraz spárovaných telefónov.

Otočením ovládača na stĺpiku riadenia si zo zoznamu vyberte telefón, ktorý chcete pripojiť. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼. Potom výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

Zobrazí sa potvrdenie o pripojení telefónu.

Poznámka: ak je telefón pripojený počas prepínania na iný telefón, existujúce pripojenie sa automaticky nahradí novým telefónom.

Neúspešné pripojenie

V prípade neúspešného pripojenia skontrolujte, či:

– telefón je zapnutý;
– batéria telefónu nie je vybitá;
– bol predtým telefón spárovaný s telefónnym systémom hands-free,
– funkcia Bluetooth® je teraz povolená v telefóne a v audio systéme;
– Telefón je nastavený na prijímanie výziev na pripojenie zo strany audio systému.

Poznámka: dlhšie používanie systému hands-free vybíja rýchlejšie batériu vášho telefónu.

Informácie o telefóne.



Po pripojení audiosystém zobrazí informácie týkajúce sa telefónu:

– typ pripojenia k multimediálnemu systému ***1***;
– úroveň nabitia batérie telefónu ***2***;
– stav telefónnej siete ***3***.

Odpojenie telefónu



Ak chcete odpojiť telefón, môžete:

– deaktivujte funkciu Bluetooth® audio systému;
– deaktivujte funkciu Bluetooth® vášho telefónu.
– Spárovaný telefón vymažte cez audio systém.➔ 26

Ak je telefón vypnutý, telefón sa odpojí.

Na obrazovke audio systému sa potom zobrazí obrazovka s potvrdením, že bol telefón odpojený.

Poznámka: ak práve v momente odpájania telefónu komunikujte, komunikácia sa automaticky prenesie na telefón.

Ak chcete deaktivovať Bluetooth® na zvukovom systéme, ➔ **8**.

Ak chcete deaktivovať funkciu Bluetooth® v smartfóne, pozrite si pokyny v používateľskej príručke.

Zrušenie párovania a odstránenie telefónu Bluetooth®, ➔ **26**.

Volať, prijať hovor

Volať kontakt z telefónneho adresára

Pri párovaní telefónu sa jeho adresár automaticky stiahne do audio systému (v závislosti od modelu telefónu).

Taktiež môžete povoliť multimediálnemu systému automatické zdieľanie telefónneho adresára a denníku hovorov, aby ich automaticky preniesol počas ďalších párovaní.

Ak prístup nebol autorizovaný, na obrazovke audiosystému sa zobrazí hlásenie so žiadosťou o autorizáciu prístupu k telefónnemu zoznamu.

Ak multimediálny systém nedokáže telefón nájsť, pozrite si návod k telefónu.

Poznámka: číslo alebo kontakt môžete vyvolať krátkym stlačením ➔ **79**.



Vyhľadanie kontaktu:

– stlačením tlačidla prejdite do hlavného menu, potom vyberte režim „Telefón" stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ a výber potvrďte tlačidlom OK;
– vyberte možnosť „Kontakty" stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ a potom výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

V menu „Kontakty" môžete vyhľadať kontakty podľa mena. Postupujte takto:

– vyhľadávanie aktivujte stlačením a podržaním tlačidla ▲ alebo ▼;
– stlačte tlačidlo na stĺpiku riadenia alebo stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ prechádzajte písmenami abecedy;
– keď nájdete požadované písmeno, potvrďte výber stlačením tlačidla OK;
– vyberte požadovaný kontakt stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ a potom stlačením tlačidla OK zobrazte uložené čísla kontaktu;
– vyberte požadované číslo stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ a stlačením výber potvrďte OK a začnite hovor.

Poznámka: ak sa chcete vrátiť na predošlú obrazovku, stlačte ⮌.

Je vhodné, aby ste pred vyhľadávaním kontaktu zastavili.

Zavolajte kontakt nachádzajúci sa v denníku hovorov



Zobrazenie denníka hovorov:

– prejdite do ponuky „Telefón” stlačením tlačidla a potom stlačte tlačidlo alebo a vyberte položku „Telefón”. Potom výber potvrďte tlačidlom OK;

– vyberte možnosť „Hovory” stlačením tlačidla alebo a potom výber potvrďte stlačením tlačidla OK;

– vyberte kontakt alebo číslo, na ktoré chcete volať, stláčaním tlačidla alebo a potom stlačením OK začnite hovor.

Prijať hovor



Pri prijímaní hovoru sa na displeji audio systému zobrazí číslo volajúceho (táto funkcia závisí od možností, ktoré ste si vybrali u svojho poskytovateľa telefonických služieb).

Ak je číslo volajúceho uložené v adresároch, namiesto čísla sa zobrazí meno kontaktu.

Ak sa číslo volajúceho nedá zobraziť, na obrazovke audiosystému sa zobrazí správa „Súkromné číslo“.

Prijatie prichádzajúceho hovoru:

– vyberte ikonu pomocou alebo , potom OK potvrďte;
alebo

– krátko stlačte .

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru:

– vyberte ikonu pomocou alebo , potom OK potvrďte;
alebo

– podržte stlačené tlačidlo .

Je vhodné, aby ste zastavili a tak vytočili číslo alebo hľadali kontakt.

Prijatie druhého hovoru



Pri prijímaní druhého hovoru sa na displeji audio systému zobrazí číslo druhého volajúceho (táto funkcia závisí od možností, ktoré ste si vybrali u svojho poskytovateľa telefonických služieb). Môžete:

– prichádzajúci hovor prijmite výberom ;

– prichádzajúci hovor odmietnite výberom ;

– podržte prichádzajúci hovor výberom ***1***.

Ak chcete ukončiť hovor počas hovoru, stlačte tlačidlo .

Počas komunikácie

Môžete:

– upravte hlasitosť stlačením alebo ;

– ukončiť hovor stlačením .

Stlačením alebo , potom OK potvrdiť.

Taktiež môžete:

– prijmite prichádzajúci hovor/pokračujte v podržanom hovore výberom ;

– ukončite hovor výberom počas rozhovoru;

– podržte hovor výberom ***1***;

– vyberte možnosť ***2***, ak chcete na zadávanie číslic použiť klávesnicu audiosystému.

Keď je pripojený telefón (v závislosti od predplatného), systém umožňuje spracovávať funkcie dvoch hovorov.

Používanie klávesnice počas hovoru



Ak chcete počas hovoru používať klávesnicu audiosystému:

– vyberte klávesnicu audio systému pomocou ▲ alebo ▼, potom OK potvrďte;
– vyberte číslo alebo znak pomocou ▲ alebo ▼, potom OK na potvrdenie výberu.

Poznámka: ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu obrazovku, stlačte tlačidlo ⮌.



V hlavnej ponuke prehľadávajte stláčaním ▲ alebo ▼ kým sa nedostanete do režimu „Nastavenia“.

Sú dostupné nasledujúce nastavenia:

– « Vozidlo » ;
– « Zvuk » ;
– « Telefón ».

Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.

Nastavenia audiosystému



V hlavnom menu stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ a prejdite do ponuky „Nastavenia". Potom vyberte možnosť „Zvuk”.

Vyberte možnosť „Nastavenia audiosystému” a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

Sú dostupné nasledujúce nastavenia:

– „Zmiešavač”
– „Priestorovosť”
– „hlasitosť km/h“;
– « Zvýraznenie basov » ;
– „Obnoviť“.



„Zmiešavač”

Vyberte možnosť „Ekvalizér”, potom stlačte ▲ alebo ▼ a získajte prístup k rôznym položkám v nasledujúcom poradí:

– « Basy » ;
– « Prostredný » ;
– « Výšky ».

„Priestorovosť” (smerovanie zvuku)

Funkcia „Priestorovosť” slúži na nastavenie smerovania zvuku v interiéri vozidla:

– „Vyváženie” (rozdelenie zvuku vľavo/vpravo);
– v závislosti od vozidla, „Stíšenie zvuku” (predná/zadná distribúcia zvuku).

NASTAVENIA SYSTÉMU

Hodnotu každého nastavenia možno upraviť stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼.

Stlačením tlačidla OK potvrďte a vráťte sa na predchádzajúcu voľbu.

„Hlasitosť citlivá na rýchlosť"

Hlasitosť audio systému sa mení v súvislosti s rýchlosťou vozidla.

Vstúpte do ponuky „Nastavenia zvuku" a potom vyberte možnosť „Hlasitosť km/h" stlačením tlačidla OK.

Ak chcete dosiahnuť požadované nastavenie, vyberte jednu z nasledujúcich možností:

– « OFF » ;
– „Veľmi nízke";
– « Nízka » ;
– « Prostredný » ;
– „Vysoké";
– « Veľmi vysoké ».



« Zvýraznenie basov »

Funkciu „Zvýraznenie basov" môžete použiť na zosilnenie basov pri počúvaní s nízkou hlasitosťou.

Prejdite do menu „Nastavenia audiosystému", tam vyberte položku „Zvýraznenie basov" stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ a potom výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

Na aktiváciu alebo deaktiváciu tejto funkcie vyberte možnosť „ON" alebo „OFF" použitím tlačidla ▲ alebo ▼. Výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

„Štandardný zvuk"

Zobrazte možnosť „Nastavenia zvuku" a vyberte možnosť „Predvolené" a potom „Obnoviť".

Vyberte „ÁNO" alebo „NIE".

Všetky nastavenia audiosystému sa vrátia na predvolenú hodnotu.

ⓘ Stlačením tlačidla ⮌ sa vrátite do predchádzajúceho menu.

Nastavenia rádia



NASTAVENIA SYSTÉMU

2

Ponuku nastavení zobrazíte krátkym stlačením tlačidla , vyberte režim „Nastavenia“ a potom „Nastavenia zvuku“ stlačením tlačidla ▲ alebo ▼, potom OK potvrdiť.

Dostupné funkcie sú nasledujúce:

– „Aktualizácia zoznamu FM”;
– „Aktualizovať zoznam staníc DR”;
– „Simulcast“;
– „Priorita pre DR”;
– « TA » ;
– « AF ».

„Aktualizovať zoznam „FM“

Táto funkcia umožňuje aktualizovať všetky stanice FM v oblasti, v ktorej sa nachádzate.

V režime „Nastavenia” vyberte ponuku „Nastavenia rádia” a potom položku „Aktualizácia zoznamu FM” stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼, potom OK potvrdiť.

Začne sa automatická aktualizácia staníc FM v tejto oblasti. Na prístrojovom paneli sa zobrazí správa „Aktualizácia zoznamu FM”;.

Po skončení aktualizácie sa na displeji zobrazí hlásenie „Zoznam FM aktualizovaný”.

„Aktualizovať zoznam „DR“

Táto funkcia umožňuje aktualizovať všetky stanice DR v oblasti, v ktorej sa nachádzate.

V ponuke „Nastavenia rádia“ vyberte položku „Aktualizovať zoznam DR“ stlačením tlačidla ▲ alebo ▼, potom OK potvrdiť.

Začne sa automatická aktualizácia staníc DR v tejto oblasti. Na prístrojovom paneli sa zobrazí správa „Aktualizovať zoznam staníc DR”;.

Po skončení aktualizácie sa na displeji zobrazí hlásenie „Zoznam DR aktualizovaný”.

Poznámka: ak je vybratý iný zdroj pomocou SOURCE FM, zoznam najvzdialenejších regiónov DR sa naďalej aktualizuje na pozadí.

„Simulcast“

V závislosti od krajiny sa táto funkcia pri strate digitálneho signálu prepne z stanice DR na ekvivalentnú stanicu FM.

Ak je aktivovaná funkcia „FM/DR simulcast”, pri prechode z rozsahu FM do DR alebo z DR do FM sa môže prejaviť niekoľkosekundové oneskorenie. Môže nastať zmena hlasitosti.

Systém sa automaticky vráti späť k DR, akonáhle bude prijatý digitálny signál.

Poznámka: počas používania funkcie Simulcast sa pred názvom stanice uvádza „ FM> »

„Priorita pre DR”

V závislosti od krajiny umožňuje táto funkcia vybrať stanicu FM (ak je požadovaná rozhlasová stanica dostupná aj v digitálnom vysielaní) a prepnúť na ekvivalentnú stanicu DR, aby ste získali lepšiu kvalitu zvuku.

Poznámka: zatiaľ čo sa uprednostňuje DR, pred názvom stanice sa uvádza „ DR> ».

« TA »

Ak je táto funkcia povolená, váš audiosystém vyhľadáva a automaticky prehráva dopravné informácie, keď niektoré rozhlasové stanice „FM” alebo „DR” vysielajú nové správy.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť túto funkciu:

– V režime „Nastavenia“ vyberte možnosť „Nastavenia rádia“ stlačením tlačidla  na stĺpiku riadenia, potom OK potvrďte;

– vyberte „TA“ stlačením na stĺpiku riadenia, potom OK potvrďte;
– vyberte možnosť „ON” alebo „OFF”, ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu „TA”.

„AF“ (automatické preladenie) AF)

Frekvencia rozhlasovej stanice v pásme FM sa mení v závislosti od zemepisnej oblasti.

Niektoré stanice používajú systém RDS hlavne na automatické preladenie „AF”, keď sa vozidlo pohybuje.

Nastavenia telefónu

Táto funkcia slúži na úpravu nastavení telefónu pripojeného k audiosystému.

V hlavnej ponuke prehľadávajte stláčaním ▲ alebo ▼ kým sa nedostanete do režimu „Nastavenia“. Vyberte „Nastavenia telefónu“ a potom stlačte tlačidlo OK potvrdiť.

Sú dostupné nasledujúce nastavenia:

– „Hľadať v telefóne“;
– „Spárovanie telefónu“;
– „Vyberte telefón“;
– „Vymazať telefón“;
– „TLAČ ZAP/VYP“.

Pozrite si informácie v príslušných častiach.

ⓘ Stlačte raz tlačidlo pre návrat do predchádzajúcej ponuky.



„Nastavenia BT“ (Bluetooth®)

V hlavnej ponuke prehľadávajte stláčaním ▲ alebo ▼ kým sa nedostanete do režimu „Nastavenia“. Vyberte položku „BT settings“ a potom OK potvrdiť.

Ak chcete aktivovať Bluetooth®audio systém, vyberte možnosť „ON“ stlačením ▲ alebo ▼, potom OK potvrdiť.

Ak chcete deaktivovať Bluetooth® audio systém, vyberte možnosť „OFF“ stlačením ▲ alebo ▼, potom OK potvrdiť.

Výber jazyka

Túto funkciu použite na zmenu jazyka zobrazenia v rámci audiosystému na prístrojovej doske.

Ponuku nastavení zobrazíte stlačením . Vyberte „Nastavenia vozidla“, „Jazyk“ a potom stlačením tlačidla vyberte požadovaný jazyk. ▲ alebo ▼ stlačením tlačidla OK potvrdiť.

Nastavovanie hodín

Táto funkcia umožní nastaviť čas.

Stlačením sa zobrazí menu nastavení audiosystému. Vyberte položky „Menu vozidla”, potom „Hodiny” pomocou ▲ alebo ▼ a výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

NASTAVENIA SYSTÉMU

Zobrazí sa ponuka „Hodiny“:


2

– stlačte a podržte OK na prístup k nastaveniam hodín;
– Nastavte hodinu stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ a potom chvíľu počkajte, kým sa výber automaticky neprepne z možnosti nastavenia hodín na nastavenie minút;
– nastavte minúty stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼, potom chvíľu počkajte, kým sa nastavenie automaticky nepotvrdí.

ⓘ V závislosti od značky a modelu vášho telefónu môže byť funkcia hands-free čiastočne alebo úplne nekompatibilná s audio systémom vášho vozidla.

⚠ Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.

Digitálny displej



	AUDIO/MEDIA (funkcia)	Funkcia TELEFÓNU
1	Informačná zóna: čas, pripojenie, telefónne informácie, vonkajšia teplota.	
2	Zóna zobrazenia režimov (Vozidlo, Rádio, Médiá, Telefón, Nastavenia).	
3	Oblasť displeja zobrazujúca ponuku/menu, ktoré sa práve používa.	

Popis režimov

Obrazovka ponúk



K rôznym režimom ***2*** sa môžete kedykoľvek dostať stlačením a podržaním tlačidla .

Opakovaným stláčaním tlačidla vojdete do režimu „Nastavenia“, potom OK potvrdiť.


– « Vozidlo » ;
– « Rádio » ;
– „Médiá“;
– « Telefón » ;
– « Nastavenia » ;
– ...

Poznámka: dostupnosť režimov závisí od vybavenia.

K jednotlivým svetom môžete kedykoľvek pristupovať pomocou tlačidla na volante.

> Niektoré funkcie sú k dispozícii iba, keď vozidlo stojí na mieste.

Obrazovka zobrazovania



A. Stav pripojenia a zdieľania údajov:

B. Informácie o stave telefónnej siete.

C. Informácie o úrovni nabitia batérie telefónu.

D. Informácie o pripojení Bluetooth®.

E. Vonkajšia teplota.

F. Aktuálny čas.

G. Zobrazenie režimov.

H. Oblasť displeja zobrazujúca ponuku/menu, ktoré sa práve používa.

Úkon

Zapnutie a vypnutie

Krátko stlačte , alebo zapnete audiosystém.

Svoj audiosystém môžete používať aj pri nenaštartovanom vozidle. Bude fungovať niekoľko minút. Krátko stlačte ho necháte zapnutý ešte niekoľko minút.

Audiosystém vypnete stlačením a podržaním tlačidla . Displej rádiového systému je zobrazený na obrázku, keď je vypnutý alebo v režime „Vozidlo“ so stlmeným zvukom.

VŠEOBECNE

Výber režimu

Opakovaným stláčaním tlačidla  prechádzajte medzi rôznymi zdrojmi audia. Pri prechádzaní sa audio zdroje zobrazujú v nasledujúcom poradí: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Rozhlasové pásmo môžete vybrať aj z režimu „Rádio“.

Stlačením tlačidla  vyberte režim „Rádio” a potom pomocou tlačidla  zobrazte menu výberu pásma zobrazujúce možnosť FM, AM alebo DR (digitálne pozemné rádio), potom vyberte pásmo stláčaním tlačidla  alebo a výber potvrďte tlačidlom .

Zdroj audia si môžete vybrať aj v ponuke „Médiá”.


Stlačte tlačidlo  a vyberte režim „Médiá” pomocou tlačidla  alebo . Výber potvrďte tlačidlom .

Zvoliť zdroj audio

Keď pripojíte zdroj médií USB pri zapnutí audio systéme, zdroj sa automaticky prepne na nové médium a začne prehrávať jeho obsah.

Keď pripojíte zdroj médií Bluetooth®, ak je audio systém zapnutý, v prípade, že audio zdroj, ktorý sa práve prehráva, už využíval funkciu Bluetooth®, mediálny obsah sa zmení a začne sa automaticky prehrávať na audiosystéme.

Hlasitosť



Nastavte hlasitosť zvuku stláčaním tlačidla alebo na volante.


Krátkym stlačením zvýšite hlasitosť o jeden stupeň.

Vypnutie zvuku

Krátkym stlačením tlačidla stlmte zvuk.

Znova krátko stlačte tlačidlo , alebo , ak chcete pokračovať v prehrávaní aktuálneho zdroja audia.

Počúvanie rádia




Výber rádiového pásma

Ak chcete vybrať požadované pásmo medzi FM, AM alebo DR (pozemné digitálne rádio), stlačte , aby ste sa dostali do režimu „Rádio", potom vyberte požadované vlnové pásmo stlačením alebo , potom potvrďte pomocou OK.

Výber rozhlasovej stanice

Existujú viaceré spôsoby výberu a vyhľadávania rozhlasovej stanice:

– „režim zoznamu" dostupný v DR a FM;
– „manuálny režim", ktorý je k dispozícii v AM a FM.




„Režim zoznamu"

Tento režim umožňuje vyhľadávanie dostupných staníc naskenovania zoznamu staníc v abecednom poradí, potom podľa frekvencie (v prípade staníc bez názvu) pomocou tlačidla alebo . Potom výber potvrďte tlačidlom OK.

Program rozhlasovej stanice, na ktorej sa v zozname zastavíte, sa začne krátko na to automaticky prehrávať.

Na návrat do zoznamu staníc použite tlačidlo alebo stanicami prechádzajte pomocou ovládača na stĺpiku riadenia, alebo .

Stlačte a podržte tlačidlo alebo a vráťte sa do vrchnej časti zoznamu.



Ak chcete získať ten najaktuálnejší zoznam rozhlasových staníc, aktualizujte tento zoznam.

Ďalšie informácie o tomto zozname rozhlasových staníc nájdete v častiach „Aktualizácia zoznamu staníc FM"

a „Aktualizácia zoznamu staníc DR” v tejto kapitole.

„Manuálny režim”


Manuálny režim umožňuje vyhľadávanie staníc prechádzaním frekvencií v pásmach FM a AM:

– na vyššie frekvencie prejdite pomocou ovládania na stĺpiku riadenia alebo ▲;
– prejdite na nižšie frekvencie stláčaním tlačidla na stĺpiku riadenia alebo ▼.

Stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼:

– krátke stlačenie: vyhľadanie frekvencií v krokoch;
– stlačenie a podržanie: automatické vyhľadanie dostupnej stanice.

Informácie o rádiu/médiách



Táto funkcia zobrazuje informácie o frekvencii, ktorú chcete zobraziť na obrazovke (pozrite si uvedené informácie). Zobrazí sa po chvíli automaticky alebo po stlačení OK.

Uloženie staníc do pamäte

Do zoznamu staníc môžete uložiť až 6 staníc, ktoré sa budú trvalo zobrazovať v hornej časti zoznamu staníc (Obľúbené stanice).

Vyberte pásmo (FM, DR), potom si vyberte rozhlasovú stanicu pomocou opísaných režimov.

Ak chcete uložiť stanicu, stlačte a podržte tlačidlo OK z aktuálne prehrávaného zoznamu a vyberte pozíciu v obľúbených položkách. Pípnutie potvrdzuje, že sa stanica uložila medzi obľúbené položky.

Prechádzaním zoznamu od začiatku budete môcť stále nájsť svoje obľúbené stanice v zóne s názvom « -- MEM -- ». Nasleduje úplný zoznam staníc zoradených podľa abecedy v zóne s názvom „ -- LIST -- ».

Program rozhlasovej stanice, na ktorej sa zastavíte, sa začne krátko na to automaticky prehrávať. Ak sa chcete vrátiť do zoznamu staníc, stlačte tlačidlo ⮌ alebo prehľadávať pomocou na ovládači stĺpika riadenia, ▲ alebo ▼.

Voľba stanice

Zvoľte požadované pásmo (FM, DR alebo AM) opakovaným stláčaním tlačidla .

Tento zoznam môže obsahovať až 100 rozhlasových staníc uložených pri poslednej aktualizáciu zoznamu.

Používanie  na ovládači stĺpika riadenia,  alebo  na prechádzanie rozhlasových staníc v zozname FM, DR.

Mediálne zdroje zvuku

Váš audiosystém je vybavený portom USB, rovnako ako pripojením Bluetooth®, ktoré možno použiť na pripojenie externých zdrojov audia.

Poznámka: medzi formáty pomocných zdrojov zvuku patria MP3, WMA a AAC.

USB Pripojenie

Pripojenie

Pripojte konektor prehrávača MP3, prenosného digitálneho audioprehrávača alebo disku USB k portu USB.

Keď je zástrčka prístroja zapojená do puzdra, automaticky sa zobrazí prečítaná skladba.

Používanie

Po pripojení externého zdroja audia sa automaticky spustí prehrávanie prvej zvukovej skladby.

Audiosystém začne automaticky prehrávať poslednú prehrávanú skladbu v prípade, ak bol externý audioprehrávač už predtým pripojený k audiosystému.

Po pripojení externého zdroja audia je možné získať prístup k jeho obsahu prostredníctvom menu multimediálneho systému. Ukladá zoznamy skladieb identické s externým audioprehrávačom.

Prístup k obsahu externého zdroja zvuku prostredníctvom audiosystému:

– stlačením  na návrat do zoznamu skladieb;

alebo

– otočením  na ovládači stĺpika riadenia alebo stlačte  alebo  na prechádzanie skladieb.

Potom upravte aktuálny zoznam skladieb:

– stlačením  aby ste zobrazili priečinky alebo kritériá výberu. Opätovne stlačte tlačidlo  sa vrátite na predchádzajúci priečinok;

alebo

– stlačením  aby ste vybrali priečinok alebo aby ste si vypočuli vybratú skladbu.

Nabíjanie pomocou USBportu

Po pripojení konektora USB vášho prenosného digitálneho audioprehrávača alebo telefónu k portu USB audiosystému (nachádza sa v blízkosti sedadla vodiča v kabíne) bude možné počas používania nabíjať alebo udržiavať úroveň nabitia batérie.

Poznámka: niektoré zariadenia nenabíjajú ani neudržiavajú úroveň nabitia batérie, keď sú pripojené k portu USB audio systému.


Čítanie audia Bluetooth®

Aby ste mohli používať prenosný digitálny audio prehrávač ‚Bluetooth® musíte ho pri prvom použití spárovať s vozidlom➔ **52**.

Spárovanie umožňuje audiosystému rozpoznať a zapamätať si digitálne audiozariadenie s funkciou Bluetooth®.

Poznámka:

– Ak je vaše prenosné digitálne audiozariadenie s funkciou Bluetooth® vybavené funkciami telefónu a prenosného audioprehrávača, spárovanie jednej z funkcií bude automaticky zahŕňať aj spárovanie druhej funkcie;
– počet prístupných funkcií, ku ktorým možno pristupovať sa mení podľa typu digitálneho audioprehrávača a jeho kompatibility s audiosystémom.



Pripojenie k vozidlu

Vaše prenosné digitálne zvukové zariadenie musí byť pripojené k audiosystému cez Bluetooth® ***a*** alebo USB ***b***, aby ste mali prístup ku všetkým jeho funkciám.

S prenosným audioprehrávačom manipulujte len vtedy, keď to dovoľujú podmienky premávky.
Počas jazdy majte prehrávač odložený (riziko vymrštenia pri prudkom brzdení alebo náraze).


Pri spárovanom prístroji vykonajte nasledujúce operácie:

– aktivovať rádiové pripojenie Bluetooth®;
– aktivujte pripojenie telefónu alebo prenosného digitálneho zvukového zariadenia Bluetooth® a zviditeľnite ho pre ostatné zariadenia (pozrite si návod na obsluhu vášho zariadenia);
– vyberte zdroj zvuku Bluetooth® opakovaným stlačením tlačidla SOURCE;
– vyberte externý audioprehrávač alebo telefón, ktorý sa má pripojiť pomocou funkcie Bluetooth® spomedzi zariadení zistených multimediálnym systémom.

Používanie


Aby ste získali prístup k všetkým funkciám, musí byť digitálny audioprehrávač pripojený k audiosystému.

Poznámka: digitálny audioprehrávač Bluetooth® nemožno pripojiť k audiosystému, ak s ním nie je spárovaný.



Po pripojení pomocou funkcie Bluetooth® môžete prenosný digitálny audioprehrávač ovládať pomocou audiosystému.

Po pripojení externého zdroja zvuku ***c*** sa automaticky začne prehrávať prvá zvuková stopa ***d***.




Stlačením ovládača na volante sa vrátite do zoznamu skladieb ***e***.

Stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ prechádzate skladbami.

Ak sa chcete vrátiť na obrazovku prehrávania ***d***, stlačte tlačidlo OK alebo chvíľu počkajte, kým sa zoznam skladieb automaticky neprestane zobrazovať.

Poznámka: funkcie, ku ktorým možno pristupovať, sa menia podľa typu digitálneho audioprehrávača Bluetooth® a jeho kompatibility s audiosystémom.

„MIX “: prehrávanie v náhodnom poradí




Stlačením a podržaním tlačidla MODE aktivujete náhodné prehrávanie všetkých skladieb v priečinku.

Na obrazovke sa zobrazí kontrolka MIX " ***"f***. Skladba je ihneď zvolená zrýchleným prehrávaním. Prechodu z jednej skladby na druhú prebieha zrýchleným spôsobom.

Opätovným stlačením a podržaním tlačidla MODE deaktivujete prehrávanie v náhodnom poradí: kontrolka „MIX “ ***f*** zmizne.

Vypnutím audiosystému sa funkcia náhodného prehrávania deaktivuje.

Opakovanie „RPT”



Táto funkcia umožňuje opakovanie zoznamu skladieb.

Krátkym stlačením tlačidla MODE aktivujte funkciu opakovania celého zoznamu skladieb.

Na obrazovke sa zobrazí kontrolka RPT " ***"g***.

Opätovným krátkym stlačením MODE zopakujete aktuálnu skladbu: „1“ ***h*** sa zobrazí na kontrolke „RPT“.


Krátkym opätovným stlačením tlačidla MODE alebo krátkym stlačením tlačidla vypnete funkciu opakovania. Svetelný indikátor „RPT” ***g*** zhasne.

ZVUK/MULTIMÉDIÁ

Môžete použiť aj tieto možnosti prehrávania: v hlavnom menu vyberte položku ponuky „Médiá” a potom zdroj USB.

Prenosný digitálny audioprehrávač používajte len vtedy, keď to dovoľujú podmienky premávky.
Počas jazdy majte prenosný digitálny prehrávač odložený (hrozí jeho vymrštenie pri prudkom brzdení alebo náraze).

Stlmenie zvuku/pozastavenie prehrávania



Krátko stlačte tlačidlo na stlmenie zvuku alebo pozastavenie zvukovej skladby.

Opäť krátko stlačte tlačidlo alebo použite ovládač hlasitosti na zrušenie stlmenia zvuku alebo pokračovanie v prehrávaní zvukovej skladby.

Zvuk audiosystému sa automaticky aktivuje pri zmene zdrojov alebo počas vysielania správ.

Spárovanie/zrušenie spárovania telefónu

Bluetooth® Pripojenie

Aktivácia funkcie Bluetooth® audiosystému:

– stlačením tlačidla prejdete do hlavného menu;
– vyberte ponuku „Nastavenia”, potom položky „Nastavenia telefónu” a následne „Bluetooth®” stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼. Potom výber potvrďte tlačidlom OK;
– vyberte možnosť „ÁNO” pomocou ▲ alebo ▼ a potom výber potvrďte stlačením tlačidla OK. Symbol Bluetooth® sa potom bude trvalo zobrazovať v stavovom riadku obrazovky.

V záujme bezpečnosti nevykonávajte tieto nastavenia počas jazdy.

Párovanie telefónu

Ak chcete využívať váš systém handsfree, musíte spárovať váš mobilný telefón Bluetooth® s vozidlom. Skontrolujte, či je funkcia telefónu Bluetooth® aktivovaná, a nastavte jej stav na „viditeľný“.


Párovanie umožňuje systému handsfree rozpoznať a zapamätať si telefón.

Môžete spárovať až šesť telefónov, ale pripojený môže byť iba jeden.

Spárovanie možno vykonať buď cez audiosystém, alebo prostredníctvom telefónu.

Audio systém a telefón musí byť zapnutý.

Poznámka: ak spárujete nový telefón v čase, keď je k audiosystému už pripojený iný telefón, telefón sa odpojí a nahradí ho nový spárovaný telefón.



Spárovanie telefónu Bluetooth® s audio systémom prostredníctvom audio systému

Táto metóda umožňuje vykonať vyhľadávanie zariadení s funkciou Bluetooth® prostredníctvom audio systému.

Pri párovaní telefónu vykonajte nasledovné úkony:

– aktivujte rozhranie Bluetooth®;
– stlačením tlačidla prejdete do hlavného menu;
– vyberte režim „Nastavenia”stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ a potom menu „Nastavenia telefónu”. Potom výber potvrďte tlačidlom OK;

– vyberte možnosť „Hľadať v telefóne“ pomocou ▲ alebo ▼, potom pomocou OK potvrďte.

Na displeji sa zobrazí hlásenie. Stlačením tlačidla OK spustite vyhľadávanie.

Spustí sa vyhľadávanie zariadení s funkciou Bluetooth® v blízkosti (toto vyhľadávanie môže trvať až 60 sekúnd).

Vyberte telefón, ktorý chcete spárovať pomocou tlačidla ▲ alebo ▼ a potom výber potvrďte tlačidlom OK.

V zariadení s funkciou Bluetooth® prijmite žiadosť o spárovanie.

Keď sa na obrazovke audiosystému zobrazí správa „Názov pripojeného zariadenia Bluetooth“, znamená to, že zariadenie Bluetooth® je automaticky uložené a pripojené k vozidlu.

Vaše zariadenie sa potom zobrazí v zozname rozpoznaných telefónov, ktorý je prístupný aj v podmenu „Vybrať telefón“.

Ak sa párovanie nepodarí ani po 60 sekundách, zobrazí sa správa „Párovanie zlyhalo“. Opakovaním týchto operácií vykonáte požadovanú akciu.

Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke svojho telefónu.

Poznámka: v závislosti od telefónu môže byť užitočné prijať prenesenie telefónneho zoznamu a denníka hovorov.

Spárovanie telefónu Bluetooth® s audiosystémom prostredníctvom telefónu

Táto metóda umožňuje vykonať vyhľadávanie zariadení s funkciou Bluetooth® prostredníctvom telefónu.

Pri párovaní svojho telefónu vykonajte tieto úkony:

– stlačením tlačidla ⧉ prejdete do hlavného menu;
– vyberte režim „Telefón” stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ a potom výber potvrďte tlačidlom OK;
– vyberte možnosť „Spárovať telefón“ pomocou ▲ alebo ▼ a potvrďte pomocou OK.

Na obrazovke audiosystému sa zobrazí správa „Zadajte kód: XXXXXX“ a začne sa odpočítavanie 60 sekúnd.

Audiosystém je potom viditeľný pre ostatné zariadenia s funkciou Bluetooth® na približne 60 sekúnd.

Vyhľadajte audiosystém pomocou telefónu a potom ho vyberte (pozrite si návod na používanie telefónu) alebo prijmite kód na spárovanie s vaším telefónom.

Na obrazovke audio systému sa zobrazí označenie „MY CAR” alebo „Dacia Media Control Multimédia”, aby ste si mohli overiť, či máte telefón spárovaný a pripojený k svojmu audiosystému.

Hlásenie „Dacia Media Control Multimédia” sa na obrazovke zobrazí iba vtedy, ak sa aplikácia pripojí k audiosystému Dacia Media Control a ak ju máte nainštalovanú vo svojom smartfóne.

Ak sa párovanie nepodarí, displej audiosystému sa vráti do režimu „Telefón“.


Zrušiť spárovanie telefónu



Zrušenie spárovania umožňuje vymazať telefón z pamäti audio systému.


Na zrušenie párovania a odstránenie telefónu z pamäte audio systému vykonajte nasledujúce kroky:

– stlačením tlačidla prejdete do hlavného menu;
– Vyberte režim „Telefón“, potom možnosť „Vymazať telefón" pomocou ▲ alebo ▼, potom pomocou potvrďte tlačidlom OK;



– vyberte telefón, ktorého spárovanie chcete zrušiť stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ a potom výber potvrďte tlačidlom OK;
– vyberte možnosť „ÁNO” pomocou ▲ alebo ▼ a potom výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

Ak už máte uložených šesť telefónov, systém vám ponúkne odstránenie jedného zo zariadení. Výberom možnosti „ÁNO“ budete presmerovaní do ponuky „Odstrániť telefón“.



Zrušenie spárovania a vymazanie všetkých telefónov z pamäte audiosystému:

– stlačením tlačidla prejdete do hlavného menu;
– vyberte režim „Nastavenia” a potom menu „Nastavenia telefónu” a položku „Vymazať všetko” stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ a potom výber potvrďte tlačidlom OK;
– vyberte možnosť „ÁNO” pomocou ▲ alebo ▼ a potom výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

TELEFÓN

Poznámka: odstránia sa všetky kontakty v telefónnom zozname a denníku hovorov v zosynchronizovanom audiosystéme.



Váš systém „hands-free” je určený iba na uľahčenie telefonovania znižujúc rizikové faktory, pričom ich úplne neodstraňuje. Dodržiavajte predpisy platné v krajine, v ktorej sa nachádzate.

3

Pripojenie/odpojenie telefónu

Zapojiť spárovaný telefón

Váš telefón musí byť pripojený do telefónneho systému hands-free, aby ste sa dostali k všetkých jeho funkciám.

Telefón nemožno pripojiť k systému hands-free, pokiaľ nebol predtým spárovaný➔ **52**.

Poznámka: Pripojenie Bluetooth® telefónu musí byť aktívne, pričom jeho stav musí byť nastavený na „viditeľné”.

Automatické pripojenie

Audio systém začne vyhľadávať spárované telefóny v blízkosti ihneď po tom, čo sa spustí zapaľovanie vozidla.

Poznámka: telefón, ktorý bol pripojený ako posledný, má prednosť.

Vyhľadávanie pokračuje, kým sa spárovaný telefón nenájde (toto vyhľadávanie môže trvať niekoľko minút).

Poznámka: ďalšie informácie o zozname kompatibilných telefónov získate v značkovom servise:


– kontakt vytvorený, môžete využiť automatické pripojenie k vášmu telefónu. Môže byť potrebné aktivovať funkciu automatického zapojenia Bluetooth® vášho telefónu k systému hands-free. Pozrite v návode na používanie telefónu;

– pri opätovnom pripojení, ak sú v dosahu systému hands-free dva spárované telefóny, bude mať prednosť posledný pripojený telefón, aj keď je mimo vozidla, ale v dosahu systému hands-free;

– ak počas pripájania so systémom hands-free prebieha hovor, telefón sa automaticky pripojí a zvuk hovoru sa presmeruje na reproduktory vozidla.


Váš systém „hands-free” je určený iba na uľahčenie telefonovania znižujúc rizikové faktory, pričom ich úplne neodstraňuje. Dodržiavajte predpisy platné v krajine, v ktorej sa nachádzate.

V záujme bezpečnosti nevykonávajte tieto nastavenia počas jazdy.



Manuálne pripojenie (výmena pripojeného telefónu)

Stlačením tlačidla prejdite do hlavného menu a z režimu „Telefón” vyberte menu „Výber telefónu” stlačením tlačidla na stĺpiku riadenia, tlačidla alebo a potom výber potvrďte tlačidlom OK.



Zobrazí sa zoznam doteraz spárovaných telefónov.

Stláčaním tlačidla na stĺpiku riadenia si zo zoznamu vyberte telefón, ktorý chcete pripojiť. Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼. Potom výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

Zobrazí sa potvrdenie o pripojení telefónu.

Poznámka: ak je telefón pripojený počas prepínania na iný telefón, existujúce pripojenie sa automaticky nahradí novým telefónom.

Neúspešné pripojenie

V prípade neúspešného pripojenia skontrolujte, či:

– telefón je zapnutý;
– batéria telefónu nie je vybitá;
– bol predtým telefón spárovaný s telefónnym systémom hands-free,
– funkcia Bluetooth® je teraz povolená v telefóne a v audio systéme;
– Telefón je nastavený na prijímanie výziev na pripojenie zo strany audio systému.

Poznámka: dlhšie používanie systému hands-free vybíja rýchlejšie batériu vášho telefónu.

Informácie o telefóne.



Po pripojení audiosystém zobrazí informácie týkajúce sa telefónu:

– stav telefónnej siete ***1***;
– úroveň nabitia batérie telefónu ***2***;
– typ pripojenia k multimediálnemu systému ***3***.

Odpojenie telefónu

Ak chcete odpojiť telefón, môžete:

– deaktivujte funkciu Bluetooth® audio systému;
– deaktivujte funkciu Bluetooth® vášho telefónu.
– Spárovaný telefón vymažte cez audio systém.➔ **56**

Ak je telefón vypnutý, telefón sa odpojí.

Na obrazovke audio systému sa potom zobrazí obrazovka s potvrdením, že bol telefón odpojený.

Poznámka: ak práve v momente odpájania telefónu komunikujte, komunikácia sa automaticky prenesie na telefón.

Ak chcete deaktivovať Bluetooth® na zvukovom systéme, ➔ **8**.

Ak chcete deaktivovať funkciu Bluetooth® v smartfóne, pozrite si pokyny v používateľskej príručke.

Zrušenie párovania a odstránenie telefónu Bluetooth®, ➔ **56**.

TELEFÓN

Volať, prijať hovor

Volať kontakt z telefónneho adresára


Pri párovaní telefónu sa jeho adresár automaticky stiahne do audio systému (v závislosti od modelu telefónu).

Taktiež môžete povoliť multimediálnemu systému automatické zdieľanie telefónneho adresára a denníku hovorov, aby ich automaticky preniesol počas ďalších párovaní.

Ak prístup nebol autorizovaný, na obrazovke audiosystému sa zobrazí hlásenie so žiadosťou o autorizáciu prístupu k telefónnemu zoznamu.

Ak multimediálny systém nedokáže telefón nájsť, pozrite si návod k telefónu.

Poznámka: číslo alebo kontakt môžete vyvolať krátkym stlačením ➔ 79.



Vyhľadanie kontaktu:

– stlačením tlačidla prejdite do hlavného menu, potom vyberte režim „Telefón” stláčaním tlačidla alebo a výber potvrďte tlačidlom OK;
– vyberte menu „Kontakty” stláčaním tlačidla alebo a potom výber potvrďte tlačidlom OK.

V menu „Kontakty” môžete vyhľadať kontakty podľa mena. Postupujte takto:


– vyhľadávanie aktivujte stlačením a podržaním tlačidla alebo;
– stlačte tlačidlo na stĺpiku riadenia alebo stláčaním tlačidla alebo prechádzajte písmenami abecedy;
– keď nájdete požadované písmeno, potvrďte výber stlačením tlačidla OK;
– vyberte požadovaný kontakt stláčaním tlačidla alebo a potom stlačením tlačidla OK zobrazte uložené čísla kontaktu;
– vyberte požadované číslo stláčaním tlačidla alebo a stlačením výber potvrďte OK a začnite hovor.

Poznámka: ak sa chcete vrátiť na predošlú obrazovku, stlačte .

Je vhodné, aby ste pred vyhľadávaním kontaktu zastavili.

TELEFÓN


Zavolajte kontakt nachádzajúci sa v denníku hovorov



Zobrazenie denníka hovorov:

– stlačením prejdite do hlavného menu, vyberte režim „Telefón”, potom použite tlačidlo ▲ alebo ▼ a vyberte možnosť „Hovory” stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼. Napokon výber potvrďte tlačidlom OK;
– vyberte kontakt alebo číslo, na ktoré chcete volať, stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ a potom stlačením OK začnite hovor.

Prijať hovor



Pri prijímaní hovoru sa na displeji audio systému zobrazí číslo volajúceho (táto funkcia závisí od možností, ktoré ste si vybrali u svojho poskytovateľa telefonických služieb).

Ak je číslo volajúceho uložené v adresároch, namiesto čísla sa zobrazí meno kontaktu.

Ak sa číslo volajúceho nedá zobraziť, na obrazovke audiosystému sa zobrazí správa „Súkromné číslo“.

Prijatie prichádzajúceho hovoru:

– vyberte ikonu stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ a potom výber potvrďte stlačením tlačidla OK;
alebo

– krátko stlačte .

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru:

– vyberte ikonu stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ a potom výber potvrďte stlačením tlačidla OK;
alebo

– dlhšie stlačte tlačidlo .

> Je vhodné, aby ste zastavili a tak vytočili číslo alebo hľadali kontakt.

Prijatie druhého hovoru



Pri prijímaní druhého hovoru sa na displeji audio systému zobrazí číslo druhého volajúceho (táto funkcia závisí od možností, ktoré ste si vybrali u svojho poskytovateľa telefonických služieb). Môžete:

– prichádzajúci hovor prijmite výberom ;

– prichádzajúci hovor odmietnite výberom ;

– podržte prichádzajúci hovor výberom ***1***.

Ak chcete počas rozhovoru hovor ukončiť stlačte tlačidlo .

Počas komunikácie

Môžete:

– upravte hlasitosť stlačením alebo ;

– ukončiť hovor stlačením .

Stlačením alebo , potom OK potvrdiť.

Taktiež môžete:

– prijmite prichádzajúci hovor/pokračujte v podržanom hovore výberom ;

– ukončite hovor výberom počas rozhovoru;

– podržte hovor výberom ***1***;

– vyberte možnosť ***2***, ak chcete na zadávanie číslic použiť klávesnicu audiosystému.

Keď je pripojený telefón (v závislosti od predplatného), systém umožňuje spracovávať funkcie dvoch hovorov.

Používanie klávesnice počas hovoru




Ak chcete počas hovoru používať klávesnicu audiosystému:

– vyberte klávesnicu audiosystému stláčaním tlačidla alebo a potom výber potvrďte stlačením tlačidla OK;

– vyberte číslicu alebo znak stláčaním tlačidla alebo a potom výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

Poznámka: ak sa chcete vrátiť na predošlú obrazovku, stlačte .

NASTAVENIA SYSTÉMU




V hlavnom menu stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ a prejdite do režimu „Nastavenia”.

Sú dostupné nasledujúce nastavenia:

– „Nastavenia zvuku”;
– „Nastavenia telefónu”;
– „Nastavenia vozidla”;
– „Nastavenia času“;
– ...

Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.

Nastavenia audiosystému




V režime „Nastavenia”.

Vyberte menu „Nastavenie zvuku”, „Nastavenia zvuku” a potom výber potvrďte tlačidlom OK.

Sú dostupné nasledujúce nastavenia:

– „Zmiešavač”
– „Priestorovosť”
– „hlasitosť km/h“;
– « Zvýraznenie basov » ;
– „Obnoviť“.



„Zmiešavač”

Vyberte možnosť „Ekvalizér”, potom stlačte ▲ alebo ▼ a získajte prístup k rôznym možnostiam v nasledujúcom poradí:

– « Basy » ;
– „Stredné”
– « Výšky ».

„Priestorovosť”' (smerovanie zvuku)

Funkcia „Priestorovosť”' slúži na nastavenie smerovania zvuku v interiéri vozidla:

– „Vyváženie” (rozdelenie zvuku vľavo/vpravo);
– v závislosti od vozidla, „Stíšenie zvuku” (predná/zadná distribúcia zvuku).

NASTAVENIA SYSTÉMU

Hodnotu každého nastavenia možno upraviť stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼.

3

Stlačením tlačidla OK potvrďte a vráťte sa na predchádzajúcu voľbu.


„Hlasitosť citlivá na rýchlosť"

Hlasitosť audio systému sa mení v súvislosti s rýchlosťou vozidla.

Prejdite do ponuky „Nastavenie zvuku", potom potvrďte „Hlasitosť mph (km/h)" jedným stlačením OK.

Ak chcete dosiahnuť požadované nastavenie, vyberte jednu z nasledujúcich možností:

– « OFF » ;
– „Veľmi nízke";
– « Nízka » ;
– « Prostredný » ;
– „Vysoké";
– « Veľmi vysoké ».



« Zvýraznenie basov »

Funkciu „Zvýraznenie basov" môžete použiť na zosilnenie basov pri počúvaní s nízkou hlasitosťou.

Prejdite do menu „Nastavenie zvuku", tam potvrďte výber „Zvýraznenie basov" stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ a potom výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

Túto funkciu aktivujte/deaktivujete výberom možnosti „Aktivovať" alebo „Deaktivovať" stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼. Potom výber potvrďte tlačidlom OK.

„Štandardný zvuk"

V hlavnom menu stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ a prejdite do režimu „Nastavenia". Zobrazte ponuku „Nastavenie zvuku" a vyberte položku „Nastavenia zvuku" a potom „Reset".

Vyberte „ÁNO" alebo „NIE".

Všetky nastavenia audiosystému sa vrátia na predvolenú hodnotu.

ⓘ Stlačením tlačidla ⮌ sa vrátite do predchádzajúceho menu.

NASTAVENIA SYSTÉMU

Nastavenia rádia



Zobrazte menu Nastavenia krátkym stlačením tlačidla , vyberte režim „Nastavenia” a potom možnosť „Nastavenie zvukuNastavenia rádia” stláčaním tlačidla alebo . Napokon výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

Dostupné funkcie sú nasledujúce:

– „Aktualizácia zoznamu FM”;
– „Aktualizovať zoznam staníc DR”;
– « Simulcast » ;
– „Priorita pre DR”;
– « TA » ;
– « AF ».

„Aktualizovať zoznam „FM“

Táto funkcia umožňuje aktualizovať všetky stanice FM v oblasti, v ktorej sa nachádzate.

V režime „Nastavenia” vyberte menu „Nastavenia rádia” a potom položku „Aktualizácia zoznamu FM” stláčaním tlačidla alebo . Potom výber potvrďte tlačidlom OK.

Začne sa automatická aktualizácia staníc FM v tejto oblasti. Na prístrojovom paneli sa zobrazí správa „Aktualizácia zoznamu FM”;.

Po skončení aktualizácie sa na displeji zobrazí hlásenie „Zoznam FM aktualizovaný”.

„Aktualizovať zoznam „DR“

Táto funkcia umožňuje aktualizovať všetky stanice DR v oblasti, v ktorej sa nachádzate.

V režime „Nastavenia” vyberte menu „Nastavenie zvukuNastavenia rádia” a potom položku „Aktualizácia zoznamu DR” stláčaním tlačidla alebo . Potom výber potvrďte tlačidlom OK.

Začne sa automatická aktualizácia staníc DR v tejto oblasti. Na prístrojovom paneli sa zobrazí správa „Aktualizovať zoznam staníc DR”;.

Po skončení aktualizácie sa na displeji zobrazí hlásenie „Zoznam DR aktualizovaný”.

Poznámka: v prípade výberu iného zdroja stlačením sa aktualizácia zoznamu rozhlasových staníc FM alebo DR vykoná na pozadí.

« Simulcast »

V závislosti od krajiny sa táto funkcia pri strate digitálneho signálu prepne z stanice DR na ekvivalentnú stanicu FM.

Ak je aktivovaná funkcia „FM/DR simulcast“, môže dôjsť k niekoľkosekundovému oneskoreniu pri prepínaní z FM do DR alebo z DR do FM Môže sa vyskytnúť aj rozdiel v hlasitosti zvuku.

Systém sa automaticky vráti späť k DR, akonáhle bude prijatý digitálny signál.

Poznámka: počas používania funkcie Simulcast sa pred názvom stanice uvádza „FM>”.

„Priorita pre DR”

V závislosti od krajiny umožňuje táto funkcia vybrať stanicu FM (ak je požadovaná rozhlasová stanica dostupná aj v digitálnom vysielaní) a prepnúť na ekvivalentnú stanicu DR, aby ste získali lepšiu kvalitu zvuku.

Poznámka: zatiaľ čo sa uprednostňuje DR, pred názvom stanice sa uvádza „DR>”.

« TA »

Ak je táto funkcia povolená, váš audiosystém vyhľadáva a automaticky prehráva dopravné informácie, keď niektoré rozhlasové stanice „FM” alebo „DR” vysielajú nové správy.

Ak chcete zapnúť alebo vypnúť túto funkciu:

– z režimu „Nastavenia” vyberte menu Nastavenie zvuku a potom položku „Nastavenia rádia” stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼. Potom výber potvrďte tlačidlom OK.
– vyberte možnosť „TA” stlačením ovládača na stĺpiku riadenia a výber potvrďte tlačidlom OK;
– vyberte možnosť „ON” alebo „OFF”, ak chcete zapnúť alebo vypnúť funkciu „TA”.

„AF“ (automatické preladenie) AF)

Frekvencia rozhlasovej stanice v pásme FM sa mení v závislosti od zemepisnej oblasti.

Niektoré stanice používajú systém RDS hlavne na automatické preladenie „AF”, keď sa vozidlo pohybuje.

Nastavenia telefónu


Táto funkcia slúži na úpravu nastavení telefónu pripojeného k audiosystému.

V hlavnom menu stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ a prejdite do režimu „Nastavenia”. Vyberte položku „Nastavenia telefónu”, a potom výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

Sú dostupné nasledujúce nastavenia:

– „Hľadať v telefóne“;
– „Spárovanie telefónu“;
– „Vyberte telefón“;
– „Vymazať telefón“;
– „TLAČ ZAP/VYP“.

Pozrite si informácie v príslušných častiach.



„Nastavenia BT“ (Bluetooth®)

V hlavnom menu stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ a prejdite do režimu „Nastavenia”. Vyberte položky „Nastavenia telefónu”, „BT ZAP/VYP” a potom výber potvrďte stlačením tlačidla OK.

Ak chcete aktivovať funkciu Bluetooth® pre audiosystém, vyberte možnosť „Aktivované” stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ a potom výber potvrďte tlačidlom OK.

Ak chcete deaktivovať funkciu Bluetooth® pre audiosystém, vyberte mož-

nosť „Deaktivované” stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ a potom výber potvrďte tlačidlom OK.

Výber jazyka

Túto funkciu použite na zmenu jazyka zobrazenia v rámci audiosystému na prístrojovej doske.

Ponuku nastavení zobrazíte stlačením ⧉. Vyberte režim „Nastavenia“, „Nastavenie vozidla“ a „Jazyk“, potom vyberte požadovaný jazyk stlačením tlačidla ▲ alebo ▼ a stlačte tlačidlo OK potvrdiť.

Nastavovanie hodín

Táto funkcia umožní nastaviť čas.

Stlačením ⧉ sa zobrazí menu nastavení audiosystému. Vyberte režim „Nastavenia” Nastavenie času stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ a potom výber potvrďte tlačidlom OK;
Zobrazí sa ponuka „Hodiny“:

– stlačte a podržte OK na prístup k nastaveniam hodín;
– Nastavte hodinu stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼ a potom chvíľu počkajte, kým sa výber automaticky neprepne z možnosti nastavenia hodín na nastavenie minút;
– nastavte minúty stláčaním tlačidla ▲ alebo ▼, potom chvíľu počkajte, kým sa nastavenie automaticky nepotvrdí.

ⓘ V závislosti od značky a modelu vášho telefónu môže byť funkcia handsfree čiastočne alebo úplne nekompatibilná s audio systémom vášho vozidla.

⚠ Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.

DACIA MEDIA CONTROL APLIKÁCIA PRE SMARTFÓNY: VŠEOBECNÝ POPIS

4

prezentácia

„Dacia Media Control” je aplikácia, ktorá sa dá stiahnuť pomocou smartfónu. Domovská stránka poskytuje prístup do štyroch režimov:


- „Zvuk (Rádio/Multimédiá)“;
-« Navigácia » ;
-« Vozidlo » ;
-« Telefón ».

Poznámka: zo všetkých obrazoviek máte stály prístup k nastaveniam a hlasitosti zvuku.

Poznámka: na domovskej stránke môžete:

– pristupovať k skratkám a obľúbeným položkám potiahnutím prsta doľava;
– pristupovať k miniaplikáciám posunutím prstu doprava.

Displej



úvodná stránka

1. Informačná oblasť (čas, pripojenie, vonkajšia teplota);

2. Úvodná stránka;

3. Indikátory strán;

4. „Zvuk“: spravovať rádiový zdroj (rádio alebo médiá);

5. „Navigácia“: spravovať navigáciu;

6. „Vozidlo“: spravujte svoju spotrebu paliva, ekologickú jazdu atď.


7. „Nastavenia“: správa nastavení aplikácie „Dacia Media Control“;

8. „Telefón“: Spravujte funkcie telefónu.

Pripojenie

Skontrolujte, či je telefón spárovaný s audiosystémom ➔ **52**.

Poznámka: Bluetooth® telefónu musí byť aktivovaný a nastavený na „viditeľný“ (ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu).



Zobrazenie obľúbených položiek

Pomocou aplikácie „Dacia Media Control“ môžete pridať skratky k obľúbeným funkciám:

– aplikácie;
– kontakty (adresy, telefón atď.).

9. prístup k funkcii predtým zaradenej medzi obľúbené;

10. pridať obľúbenú položku.

Riadenie obľúbených položiek

DACIA MEDIA CONTROL APLIKÁCIA PRE SMARTFÓNY: VŠEOBECNÝ POPIS

Ak chcete spravovať obľúbené položky, stlačte tlačidlo ***10*** a pridajte jednu do prázdneho slotu alebo stlačte a podržte obľúbenú položku. Budete ho môcť pridať alebo odstrániť.

Odporúčame, aby ste aplikáciu „Dacia Media Control“ aktualizovali.

Váš systém hands-free je určený na uľahčenie telefonovania, znižujúc rizikové faktory, pričom ich úplne neodstraňuje.
Dodržiavajte predpisy platné v krajine, v ktorej sa nachádzate.



Obrazovky miniaplikácií

Obrazovky miniaplikácií umožňujú zobraziť prehľad rôznych funkcií Dacia Media Control, ktoré sú k dispozícii pri používaní. Zobrazenie miniaplikácií je možné prispôsobiť:

– Audio prehrávač (médiá/rádio);
– Úsporná jazda;
– Spotreba;
– ...


Správa miniaplikácií

Ak chcete spravovať miniaplikácie, stlačením a podržaním miniaplikácie ju nakonfigurujete alebo stlačením tlačidla + pridáte.

Budete ho môcť presunúť alebo zmeniť jeho veľkosť. Zoznam dostupných miniaplikácie otvoríte ťuknutím na prázdny slot.

Ak chcete miniaplikáciu odstrániť, stlačte a podržte ju. V spodnej časti obrazovky sa zobrazí kôš, do ktorého môžete aplikáciu presunúť. Miniaplikácia sa odstráni.

„Režim audio (rádio/médiá)“



Tento režim môžete používať na počúvanie rozhlasových staníc a hudby z iných médií (hudba z telefónu, Jack), portu USB alebo zvukových/podcastových aplikácií. Obsah sa môže líšiť v závislosti od telefónu, vozidla a krajiny.

Hlavné funkcie rádia sú tieto:

11. návrat do hlavnej ponuky;

DACIA MEDIA CONTROL APLIKÁCIA PRE SMARTFÓNY: VŠEOBECNÝ POPIS

4

12. vyberte rozhlasové pásmo (FM, DR alebo AM) alebo iný zdroj zvuku;

13. zobraziť aktuálne prehrávanú rozhlasovú stanicu;

14. výber predvolieb rádia/obľúbených položiek.


Poznámka: aplikácia „ Dacia Media Control “ vyvolá predvoľby/obľúbené položky rádia vo vozidle.

15. rádiové frekvenčné pásmo, informácie o rádiových frekvenciách;

16. prístup k parametrom;

17. zoznam dostupných staníc;

18. regulácia hlasitosti.



Hlavné funkcie prehrávača médií sú tieto:

19. zobraziť práve prehrávaný multimediálny súbor;

20. prehrávanie/pozastavenie;

21. posuvná lišta, zobrazenie zostávajúceho času práve prehrávaného multimediálneho súboru;

22. ďalší/predchádzajúci súbor.

„Navigačný režim“



Ponuka „Navigačný režim“ poskytuje nasledujúce funkcie:

24. navigačná aplikácia pre smartfóny na plánovanie ciest;

25. aplikácia, ktorá vám umožňuje lokalizovať vozidlo;

26. prístup k parametrom.

„Režim vozidla“



„Režim vozidla“ možno použiť na správu niektorých zariadení, ako je napríklad ekologická jazda a palubný počítač. Poskytuje tieto funkcie:

27. Úsporná jazda;

28. ukazovatele priemernej a aktuálnej spotreby paliva;

29. prístup k odporúčaniam pre jazdu (koučing);

DACIA MEDIA CONTROL APLIKÁCIA PRE SMARTFÓNY: VŠEOBECNÝ POPIS

„Režim telefónu“



„Režim telefónu“ umožňuje používanie telefónu bez použitia rúk a poskytuje nasledujúce funkcie:

30. prístup k telefónnemu zoznamu;

31. prístup k denníku hovorov;

32. prístup k parametrom;

33. prístup k vášmu SMS.

Upozornenie na zabudnutý telefón

Pri vypnutom motore a audiosystéme aplikácia „Dacia Media Control“ zobrazí na obrazovke smartfónu varovnú správu a vydá zvukový signál, ktorý vás informuje, že ste telefón nechali vo vozidle.

Poznámka: v niektorých telefónoch možno na počúvanie správ použiť funkciu prevodu textu na reč. Audio systém prečíta správy nahlas.


Stojan na telefón



V závislosti od výbavy môže byť telefón pri používaní aplikácie „Dacia Media Control“ pripevnený k stredovej konzole vďaka jej ergonomickému tvaru ***34***.

Nabíjanie s portom USB

Pripojením zástrčky USB telefónu k portu USB môžete nabíjať batériu ale-bo ju udržiavať nabitú počas používania.



Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť môžete upraviť stlačením tlačidla ***35*** na obrazovke a následným posunutím prstom vo vertikálnom smere:

-**prejdenie prstom nahor** – zvýšenie hlasitosti,

-**prejdenie prstom nadol** – zníženie hlasitosti.

Dosiahnutie požadovanej hlasitosti si môže vyžadovať niekoľko pohybov prstom.

DACIA MEDIA CONTROL APLIKÁCIA PRE SMARTFÓNY: VŠEOBECNÝ POPIS

Odporúča sa udržiavať aplikáciu „Dacia Media Control“ aktualizovanú.

4

DACIA MEDIA CONTROL APLIKÁCIA PRE SMARTFÓNY: NAVIGAČNÝ REŽIM

„Navigačný režim“



Ak chcete vstúpiť do „Navigačného režimu“ z domovskej obrazovky aplikácie „Dacia Media Control“, stlačte tlačidlo „Navigácia“.

"navigačný režim" pozostáva z týchto častí:

11. návrat na úvodnú stránku;

24. prístup k navigačnej aplikácii na správu trás;

25. vstúpte do aplikácie „Go To My Car“ a vyhľadajte svoje vozidlo;

26. prístup k nastaveniam.

Táto funkcia umožňuje spustiť navigačnú aplikáciu v smartfóne.

Poznámka: ak chcete počuť pokyny navigačnej aplikácie z reproduktorov vozidla, vyberte zdroj zvuku Bluetooth®.

Ďalšie informácie ➔ **52**.

Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.

„Nájdi moje vozidlo” (Go To My Car)

Táto funkcia umožňuje zobraziť poslednú zaznamenanú polohu vozidla, napríklad ak ho potrebujete nájsť na parkovisku.

V režime „Navigácia“ stlačte tlačidlo ***25*** „Go To My Car“.

Ak chcete nájsť svoje vozidlo, stlačením tlačidla „Ísť k môjmu vozidlu“ spustite navigáciu na vopred nastavenú adresu v režime pre chodcov.

Poznámka: táto funkcia sa dá použiť len vtedy, keď nie ste vo vozidle. ak vaše vozidlo premiestnila tretia osoba medzi momentom uloženia GPS polohy a momentom, keď ho chcete vyhľadať, aplikácia nedokáže vyhľadať aktuálnu polohu.

„Nastavenie navigácie“

Táto funkcia vám umožní nastaviť vybratú predvolenú navigačnú aplikáciu.

V ponuke nastavení aplikácie „Dacia Media Control“, ktorá je prístupná stlačením tlačidla ***25*** , môžete definovať navigačnú aplikáciu, ktorú chcete predvolene používať, a to tak, že ju vyberiete zo zoznamu návrhov.

Môžete tiež definovať navigačnú aplikáciu, ktorá sa má použiť pre funkciu „Nájsť moje vozidlo“ (Go To My Car).

Ak používate navigačnú aplikáciu v smartfóne, prenos mobilných údajov potrebných na jej fungovanie môže byť spoplatnený nad rámec vašej predplatenej telefónnej služby.

Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.

DACIA MEDIA CONTROL APLIKÁCIA PRE SMARTFÓNY: REŽIM ZVUKU

4

„Režim zvuku“



Ak chcete vstúpiť do „Režimu audio“ z domovskej obrazovky aplikácie „Dacia Media Control“, stlačte tlačidlo „Zvuk“.

Tento svet možno použiť na správu počúvaného zdroja zvuku (rádio/médium) a na zmenu zdroja zvuku.

Poznámka: ak chcete používať všetky funkcie prehrávania streamovaného zvuku/médií v „režime zvuku“, musíte pripojiť telefón Bluetooth® k audiosystému.

Poznámka: počas prehrávania multimediálneho súboru aplikácia „Dacia Media Control“ neovláda externé aplikácie.

« Zdroje »



Ak chcete vstúpiť do ponuky výberu zdroja multimediálneho súboru, stlačte tlačidlo ***36*** „Zdroje“. Pomocou tejto ponuky môžete vybrať zdroj spomedzi dostupných:

– **Rôzne rádiové pásma:** „DAB“, „FM“ alebo „AM“ (v závislosti od dostupnosti);
– **Rôzne mediálne zdroje zvuku** : Bluetooth®, USB (v závislosti od dostupnosti);
– **Zvukové aplikácie** (hudba, podcast, webové rádio) nainštalované v smartfóne (dostupnosť závisí od krajiny);
– **Hudobné aplikácie**, ktoré sú kompatibilné a prítomné v smartfóne.

« Zvuk : Rádio »


Pomocou aplikácie „Dacia Media Control“ môžete počúvať rozhlasové stanice a:

– vyberte stanicu pomocou jedného z troch režimov vyhľadávania („Predvoľby“ (obľúbené), „Zoznam“ alebo „Frekvencia“);
– vyhľadajte stanicu za pomoci zabudovanej inteligentnej klávesnice;
– zobrazenie textových informácií z určitých rozhlasových staníc „FM“, „DR“ alebo „AM“ počas počúvania;
– aktualizácia zoznamu rozhlasových staníc.

Ďalšie informácie ➔ **45**.

DACIA MEDIA CONTROL APLIKÁCIA PRE SMARTFÓNY: REŽIM ZVUKU

„Zvuk: USB, Bluetooth® Streamovanie zvuku, Externé aplikácie “



Aplikáciu „Dacia Media Control” možno použiť na počúvanie zdroja zvuku z vozidla (USB, Jack) alebo smartfónu (Bluetooth® audio streaming, audio aplikácia v smartfóne).

Obsah sa môže líšiť v závislosti od telefónu, vozidla a krajiny.

„Dacia Media Control“ ponúka nasledujúce funkcie:

19. zobraziť práve prehrávaný multimediálny súbor;

20. prehrávanie/pozastavenie;

21. posuvná lišta, zobrazenie zostávajúceho času práve prehrávaného multimediálneho súboru;

22. ďalší/predchádzajúci súbor.

Poznámka: obsah sa môže líšiť v závislosti od zvoleného zdroja.

„Nastavenia audiosystému”



Z ponuky nastavení „Dacia Media Control“, ku ktorej sa dostanete stlačením tlačidla ***26***, získate prístup k funkcii nastavení zvuku.

Toto menu vám umožňuje nastaviť nasledujúce parametre:

– „Vyváženie/stíšenie zvuku”;
– « Basy/Výšky » ;
– „hlasitosť Bluetooth®“;
– « AUX In » ;
– « TA » ;
– „Výstrahy DR“

Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.

DACIA MEDIA CONTROL APLIKÁCIA PRE SMARTFÓNY: REŽIM VOZIDLA

„Režim vozidla“



Ak chcete vstúpiť do „Režimu vozidla“ z domovskej obrazovky aplikácie „Dacia Media Control“, stlačte tlačidlo „Vozidlo“.

„Režim vozidla“ pozostáva z týchto častí:

27. ponuka úspornej jazdy;

28. v závislosti od vozidla, ukazovatele priemernej a aktuálnej spotreby paliva;

29 prístup k parametrom;

30. prístup k tipom na jazdu;

Poznámka: ak chcete používať všetky funkcie dostupné v „režime vozidla“, musíte pripojiť telefón Bluetooth® k audiosystému.

„Úsporná jazda“

Táto funkcia zobrazuje celkové skóre, ktoré odráža váš štýl jazdy.

Toto skóre zohľadňuje tieto kritériá:

– zrýchlenia;
– schopnosť predvídať brzdenie;
– súlad so zmenami rýchlostných stupňov.


Ponúkne sa personalizované poradenstvo pri šoférovaní.

Novú jazdu môžete začať aj stlačením tlačidla „Reset“ na prístrojovej doske.

Trasa musí byť dlhšia ako 400 metrov, aby sa dala zohľadniť.

Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.

„Ukazovatele priemernej a aktuálnej spotreby paliva“



Táto funkcia umožňuje zobraziť okamžitú spotrebu paliva vo vzťahu k priemernej spotrebe vášho vozidla.

Poznámka: obsah sa môže líšiť v závislosti od telefónu, vozidla a krajiny.

« Nastavenia »

Z ponuky nastavení aplikácie „Dacia Media Control“, ku ktorej sa dostanete stlačením tlačidla ***26***, získate prístup k nastaveniam „Vozidlo“.

DACIA MEDIA CONTROL APLIKÁCIA PRE SMARTFÓNY: REŽIM VOZIDLA

„Tipy na jazdu“

Táto funkcia umožňuje prístup k tipom na jazdu.

„Kontrola tlaku v pneumatikách“

Táto funkcia umožňuje prístup k stavu tlaku v pneumatikách. Tlak v každej pneumatike sa môže zobraziť.

Poznámka: obsah sa môže líšiť v závislosti od telefónu, vozidla a krajiny.

DACIA MEDIA CONTROL APLIKÁCIA PRE SMARTFÓNY: REŽIM TELEFÓNU

„Režim telefónu“



Ak chcete vstúpiť do „Režimu telefónu“ z domovskej obrazovky aplikácie „Dacia Media Control“, stlačte tlačidlo „Telefón“.

„Režim telefónu“ pozostáva z týchto častí:

30. prístup do telefónneho zoznamu;

31. prístup k denníku hovorov;

32. prístup k parametrom;

33. prístup k SMS prijatým v smartfóne.

„Kontakty”

Táto funkcia umožňuje prístup k zoznamu kontaktov v telefónnom zozname.

Po prepojení audiosystému s telefónom Bluetooth® môžete k číslam v telefónnom zozname pristupovať cez aplikáciu „Dacia Media Control”.

Vyberte kontakt (ak má kontakt viac ako jedno číslo, budete vyzvaní, aby ste vybrali číslo, na ktoré chcete zavolať). Hovor sa spustí automaticky po stlačení čísla kontaktu.

Poznámka: kontakty je možné zobraziť len vtedy, ak je táto možnosť v smartfóne autorizovaná.

„Denník hovorov”

Pomocou denníka hovorov si môžete pozrieť:

– k odchádzajúcim hovorom;
– k zmeškaným hovorom;
– k prichádzajúcim hovorom.

Pri zobrazení zoznamu histórie hovorov sa kontakty zobrazujú od najnovších po najstaršie.

Ak chcete vykonať hovor zo zoznamu denníka hovorov, zo zoznamu vyberte kontakt, na ktorých chcete zavolať.


„Nastavenia Telefón“

Z ponuky nastavení aplikácie „Dacia Media Control“, ku ktorej sa dostanete stlačením tlačidla ***33***, získate prístup k nastaveniam Telefón.


« SMS »

Funkciu „SMS“ môžete použiť na počúvanie prijatých textové správ počas používania aplikácie „Dacia Media Control”.

« Nastavenia »



Ak chcete vstúpiť do ponuky nastavení z domovskej obrazovky aplikácie „Dacia Media Control“, stlačte tlačidlo ***7***.



Pomocou ponuky „Nastavenia“ systému „Dacia Media Control“ môžete konfigurovať alebo zobraziť nasledujúce položky:

– nastavenia „Rádio“;
– nastavenia „zvuku“;
– nastavenia „režimu vozidla“;
– nastavenia „navigačného režimu“;
– nastavenia „režimu telefónu“;
– nastavenia „Systém“;
– « O aplikácii » ;
– „Pomoc a poradenstvo“.

Nastavenia „Rádio”

Túto funkciu možno použiť na konfiguráciu nasledujúcich položiek:

– aktivácia upozornení na dopravné informácie;
– aktivácia ďalších výstrah v digitálnom rádiu;
– uprednostňovanie digitálneho rozhlasu (v závislosti od krajiny);
– automatické nastavenie rozhlasovej stanice DAB na FM (v závislosti od krajiny).

Nastavenia „zvuku“

Túto funkciu možno použiť na konfiguráciu nasledujúcich položiek:

– vyváženie zvuku medzi reproduktormi vozidla;
– vyrovnávanie zvuku (basy, výšky) a zosilnenie basových zvukov pri nízkej hlasitosti;
– prispôsobenie hlasitosti zvuku podľa rýchlosti vozidla (prispôsobenie okolitému hluku);
– citlivosť prídavnej zásuvky (dostupnosť závisí od vozidla).

Nastavenia „režimu vozidla“

Túto funkciu možno použiť na konfiguráciu nasledujúcich položiek:

– aktivácia informačného displeja parkovacích asistentov (dostupnosť závisí od vozidla);
– aktivácia upozornení systému monitorovania tlaku v pneumatikách.

DACIA MEDIA CONTROL APLIKÁCIA PRE SMARTFÓNY: ÚPRAVA NASTAVENÍ

4

Nastavenia „navigačného režimu“

Túto funkciu možno použiť na konfiguráciu nasledujúcich položiek:

– výber navigačnej aplikácie spomedzi tých, ktoré sú nainštalované v smartfóne a kompatibilné s „ Dacia Media Control » ;
– výber navigačnej aplikácie v režime pre chodcov spomedzi tých, ktoré sú nainštalované v smartfóne a sú kompatibilné s aplikáciou „ Dacia Media Control “, ktorá vás dovedie k vozidlu v poslednej uloženej polohe.

Nastavenia „Systém”

Túto funkciu možno použiť na konfiguráciu nasledujúcich položiek:

– krajina (s cieľom umožniť pomoc);
– automatické spustenie aplikácie hneď po pripojení k audio systému vozidla;
– automatické ukončenie aplikácie po odpojení od vozidla;
– aktivácia alebo deaktivácia spätnej väzby údajov (na účely diagnostiky a zabezpečenia kvality).

« O aplikácii »

Táto funkcia vám umožňuje zobraziť:

– verzia aplikácie „Dacia Media Control” je nainštalovaná v smartfóne;
– podmienky používania;
– informácie o ochrane osobných údajov;
– informácie potrebné na technickú podporu aplikácie.

„Pomoc a poradenstvo“

Táto funkcia vám umožňuje:

– spustite návod na aplikáciu „Dacia Media Control“;
– prístup k službe Dacia Assistance;
– pozrieť si informácie o ochrane osobných údajov;
– pozrieť si pomocné informácie o rôznych výstražných svetlách, kontrolkách a ikonách zobrazených na prístrojovej doske vášho vozidla.



Z bezpečnostných dôvodov sedadlo nenastavujte počas jazdy.

POUŽIŤ HLASOVÉ ROZPOZNÁVANIE


Systém hlasového rozpoznávania

Audiosystém možno použiť na používanie hlasového rozpoznávania pomocou smartfónu (ak je s touto funkciou kompatibilný). Vďaka tomuto systému môžete ovládať funkcie smartfónu pomocou hlasu bez toho, aby ste pustili volant.

Poznámka:

– systém hlasového rozpoznávania vášho smartfónu vám umožňuje používať len funkcie vášho smartfónu. Neumožňuje pracovať s ostatnými funkciami audio systému, akými sú rádio a pod.
– pri používaní hlasového rozpoznávania bude audiosystém používať jazyk nastavený vo vašom smartfóne;
– ak sa pokúsite spárovať systém hlasového rozpoznávania vozidla s inteligentným telefónom, ktorý túto funkciu nepodporuje, na obrazovke audio systému sa zobrazí hlásenie s upozornením.

Použite funkcie hlasového rozpoznávania v telefóne



Aktivácia

Ak chcete aktivovať systém hlasového rozpoznávania, musíte:

– chytiť na vašom smartfóne sieť 3G, 4G alebo WIFI;
– Aktivujte funkciu Bluetooth® v inteligentnom telefóne a nastavte jeho viditeľnosť pre ostatné zariadenia (pokyny nájdete v používateľskej príručke k smartfónu).
– spárovanie a pripojenie smartfónu k audiosystému ➔ **52**;

– krátkym stlačením tlačidla aktivujte funkciu, potom hovorte (zvukový signál potvrdí aktiváciu hlasového rozpoznávania).

Vypnutie

Dlhšie stlačte tlačidlo .

Ozve sa zvukový signál indikujúci vypnutie funkcie rozpoznávania hlasu.

POUŽIŤ HLASOVÉ ROZPOZNÁVANIE

Opis	Možné príčiny	Riešenia
Nič nepočuť.	Mobilný telefón nie je zapojený alebo pripojený k systému. Hlasitosť je nastavená na minimum alebo zvuk je prerušený.	Skontrolujte, či je mobil dobitý alebo zapojený v systéme. Zvýšte hlasitosť alebo vypnite pauzu.
Audiosystém nefunguje a displej nesvieti.	Audiosystém nie je pod napätím.	Zapojte audiosystém do elektriny.
	Prepálená poistka audiosystému.	Vymeňte poistku (pozrite si informácie v návode na používanie vozidla uvedené v kapitole „Poistky").
Audiosystém nefunguje, ale displej svieti.	Hlasitosť je nastavená na minimum.	Stlačte  alebo otočte .
	Skrat v reproduktoroch.	Poraďte sa v značkovom servise.
Nijaký zvuk nevychádza z ľavého alebo pravého reproduktora.	Nastavenie zvukovej rovnováhy (nastavenie vľavo/vpravo) je nesprávne.	Nastavte správne zvukovú rovnováhu.
	Odpojený reproduktor.	Poraďte sa v značkovom servise.
Zlý príjem rádia alebo žiadny príjem.	Vozidlo je príliš vzdialené od vysielača, na ktorý je rádio napojené (hluk a interferencie).	Nájdite iný vysielač, ktorého signál je v danej lokalite silnejší.
	Interferencie motora prekážajú príjmu.	Poraďte sa v značkovom servise.
	Anténa je poškodená alebo nie je zapojená.	Poraďte sa v značkovom servise.

POUŽIŤ HLASOVÉ ROZPOZNÁVANIE

Opis	Možné príčiny	Riešenia
Telefón sa nemôže pripojiť do systému.	– Telefón je vypnutý. – Batéria telefónu je vybitá. – Predtým váš telefón nebol spárovaný so systémom hands-free. – Funkcia Bluetooth® vo vašom telefóne a systéme nie je aktívna. – Telefón nie je nastavený na prijímanie žiadostí o pripojenie zo strany audio systému.	– Zapnite si telefón. – Nabite batériu vášho telefónu. – Spárujte telefón so systémom hands free. – Aktivujte Bluetooth® vášho telefónu a systému. – Telefón nastavte tak, aby prijímal žiadosti o pripojenie zo strany audio systému.
Prenosný audio prehrávač Bluetooth® sa nepripojí k systému.	– Váš prenosný audio prehrávač je vypnutý. – Batéria prehrávača je vybitá. – Váš prenosný audio prehrávač ešte nebol spárovaný s audio systémom. – Na prenosnom audio prehrávači Bluetooth® a na audio systéme nie sú aktívne. – Prenosný audio prehrávač nie je nastavený na prijímanie žiadosti na pripojenie zo strany audio systému. – Hudba sa neaktivuje z prenosného zvukového prehrávača.	– Zapnite prenosný audio prehrávač. – Nabite batériu prehrávača. – Spárujte prenosný audio prehrávač s audio systémom. – Aktivujte Bluetooth® prehrávača a audiosystému. – Nastavte prehrávač tak, aby akceptoval požiadavku pripojenia do systému. – Podľa stupňa kompatibility s vaším telefónom môže byť potrebné spustiť hudbu z prehrávača.
Zobrazí sa hlásenie „Takmer vybitý akumulátor”.	Dlhšie používanie systému hands-free vybíja rýchlejšie batériu vášho telefónu.	Nabite batériu vášho telefónu.

ABECEDNÝ REGISTER

B

Bluetooth®, 17

C

Čas: nastavenie, 61

D

Dacia Media Control : funkcia navigácie, 66, 71
Dacia Media Control : funkcia telefonovania, 66, 76
Dacia Media Control : funkcia vozidla, 66, 74
Dacia Media Control : multimediálna funkcia, 66, 72
Dacia Media Control : nastavenia parametrov, 77
Dacia Media Control : prezentácia, 66
Dacia Media Control : všeobecný popis, 66

H

Hlasové rozpoznávanie, 79

I

I Trafic, 61

J

Jazyk: zmena jazyka, 61

K

Kontextové menu, 42
Kontextuálne tlačidlá, 42

N

Nastavenia: zvuk, 61

O

Obrazovka: menu, 42
Odpojenie telefónu, 56

P

Párovanie telefónu, 52
pohon všetkých 4 kolies (4WD), 77
pripojenie Bluetooth®, 52

T

Telefón „hands-free“, 17

U

USB : zdroj zvuku, 17

V

Vymazanie telefónu, 52

Z

Zrušiť spárovanie telefónu, 52

7799000258

Réf 7799000258 / Edition slovaque
NX 1445-9 – 04/2025

