RADIO MEDIA CONTROL

Varnostna priporočila za uporabo

Med uporabo sistema je treba slediti spodaj navedenim previdnostnim ukrepom zaradi varnosti ali tveganja za materialno škodo. Obvezno upoštevajte zakonske odredbe države, v kateri se nahajate.



Previdnostni ukrepi glede uporabe zvočnega sistema

– Uporabljajte gumbe za upravljanje (na sprednjem delu ali na volanu) in si oglejte informacije na zaslonu, če vam to omogočajo pogoji vožnje.

– Glasnost zvoka prilagodite tako, da bo mogoče slišati tudi šume iz okolice.

Materialni previdnostni ukrepi

– Zvočnega sistema ne razstavljajte ali spreminjajte, da se izognete materialni škodi in poškodbam.

– V primeru težav v zvezi z delovanjem in glede vseh postopkov razstavljanja kontaktirajte predstavnika proizvajalca.

– Na območju ne uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo alkohol, in/ali tekočin v razpršilu.

Previdnostni ukrepi v zvezi s telefonom

– Nekateri zakoni urejajo uporabo telefona v avtomobilu. Uporaba prostoročnih telefonov ni dovoljena v vseh voznih razmerah: vozniki morajo imeti nadzor nad vožnjo.

– Telefoniranje med vožnjo moti koncentracijo in je lahko nevarno ne glede na to, kaj voznik počne s telefonom v danem trenutku (vnašanje številke, pogovor, iskanje stika v imeniku itd.).

Vzdrževanje prednjega dela

– Uporabite mehko krpo in po potrebi majhno količino milnice. Obrišite z nekoliko vlažno mehko krpo, nato osušite s suho mehko krpo.

– Ne pritiskajte zaslona na sprednji plošči in ne uporabljajte izdelkov, ki vsebujejo alkohol.

Zaščita osebnih podatkov
Podatki o vas so zbrani prek vašega vozila. Podatke obdela proizvajalec, ki deluje kot obdelovalec, v skladu z veljavnimi predpisi.

Vaši osebni podatki se lahko uporabijo za:

– izboljšanje in optimizacijo uporabe vozila in povezanih storitev;
– izboljšanje izkušnje v vozilu in med vožnjo;
– izboljšanje prometne varnosti in sistemov napovednega vzdrževanja;
– izboljšanje avtomatizirane pomoči pri vožnji;
– ponudbo storitev z dodano vrednostjo, ki so povezane z vozilom.

Proizvajalec sprejme vse potrebne varnostne ukrepe za zagotavljanje, da obdelava vaših podatkov poteka popolnoma varno.
Če želite izvedeti več o uporabi podatkov in vaših pravicah, obiščite spletno mesto proizvajalca.

Opis modelov, ki jih v teh navodilih ni, je bil pripravljen na podlagi lastnosti, znanih na dan priprave tega dokumenta. **Navodila združujejo skupino obstoječih funkcij za opisane modele. Njihova prisotnost je odvisna od modela opreme, izbranih možnosti in države v kateri se vozilo prodaja. Prav tako so lahko v tem dokumentu opisani načini delovanja, ki se bodo pojavili pozneje v modelnem letu. Prikazani zasloni v navodilih so informativne narave.** Pri nekaterih znamkah in modelih telefonov so lahko nekatere funkcije delno ali v celoti nezdružljive z multimedijskim sistemom vozila.
V priročniku je "predstavnik servisne mreže" tisti predstavnik, ki je odobren s strani proizvajalca vozila.

VSEBINA

Splošen opis 4
Predstavitev 4
Funkcija radio 5
Funkcija za prostoročno telefoniranje 6
Dodatna zvočna funkcija 7
Funkcija Bluetooth® 8
QR Code 9
Zaslon analognega merilnika 10
splošno 10
Zvok/večpredstavnost 19
Telefonski sistem 26
Nastavitve sistema 36
Zaslon digitalnega merilnika 41
splošno 41
Zvok/večpredstavnost 45
Telefonski sistem 52
Nastavitve sistema 61
Dacia Media Control aplikacija za pametni telefon 66
Dacia Media Control aplikacija za pametni telefon: splošen opis 66
Dacia Media Control aplikacija za pametni telefon: navigacijski sistem 70
Dacia Media Control aplikacija za pametni telefon: zvočni sistem 71
Dacia Media Control aplikacija za pametni telefon: sistem vozila 73
Dacia Media Control aplikacija za pametni telefon: sistem telefona 75
Dacia Media Control aplikacija za pametni telefon: prilagajanje nastavitev 76
Nastavitve 78
Uporaba prepoznavanja govora 78
Motnje delovanja 79

PREDSTAVITEV

1

Sistem Dacia Media Control vključuje naslednje funkcije:

– FM, AM, DAB radio in DAB+ ;
– upravljanje dodatnih virov zvoka USB;
– sistem prostoročnega telefoniranja Bluetooth®;
– aplikacija za pametni telefon.

Opomba: aplikacijo Dacia Media Controllahko prenesete v pametni telefon, da omogočite uporabo radia prek zaslona pametnega telefona kot glavnega vmesnika za upravljanje. Dostopate lahko do dodatnih funkcij (ekološka ocena, ekološki svetovalec, navigacijske aplikacije, aplikacije za pretakanje itd.).

FUNKCIJA RADIO

Radio lahko uporabljate za poslušanje radijskih postaj na naslednjih frekvenčnih pasovih: FM (modulacija frekvence) in AM (modulacija amplitude).

Sistem DR (digitalna prizemna radiofuzija v formatu DAB, DAB+, T-DMB) izboljša reprodukcijo zvoka in omogoča dostop do shranjenih informacij radijskega besedila "Radio besedilo" s podrsanjem po besedilu za prikaz:

– posodabljanje novic;
– športne novice;
– ...



Cilj sistema prostoročnega telefoniranja je olajšati komunikacijo tako, da se zmanjša število dejavnikov tveganja, vendar jih ne odstrani v celoti. Obvezno upoštevajte zakonske odredbe države, v kateri se nahajate.

Sistem RDS prikaže ime nekaterih postaj ali sporočil, ki jih pošljejo radijske postaje FM:

– informacije o splošnem stanju cestnega prometa (TA);
– nujna sporočila.

FUNKCIJA ZA PROSTOROČNO TELEFONIRANJE

1

Sistem za prostoročno telefoniranje Bluetooth® omogoča uporabo naslednjih funkcij za prostoročno uporabo telefona:

– seznanitev do šest telefonov;
– klicanje/sprejemanje/zavrnitev klica;
– prenos seznama stikov v imeniku telefona ali na SIM kartici SIM (odvisno od telefona);
– prikaz zgodovine klicev, opravljenih s sistemom (odvisno od telefona);
– klicanje telefonskega predala.

DODATNA ZVOČNA FUNKCIJA

Neposredno poslušanje vašega prenosnega avdio predvajalnika preko zvočnikov vozila. Za priključitev prenosnega zvočnega predvajalnika obstaja več možnosti glede na vrsto naprave:

– povezava Bluetooth®;
– USB vhod.

Če želite podrobne informacije o seznamu združljivih naprav, se obrnite na pooblaščenega prodajalca.

FUNKCIJA BLUETOOTH®

1

S to funkcijo lahko zvočni sistem prepoznava in upravlja vaš prenosni digitalni avdio predvajalnik ali mobilni telefon s seznanjanjem Bluetooth®.

QR CODE

QR Code


Uporabite QR Code **za prikaz videoposnetka v spletu.**

Opomba: ta videoposnetek ne nadomešča uporabniškega priročnika.

To je dodaten vir, ki vam bo pomagal razumeti, kako lahko uporabljate sistem.


V vseh primerih upoštevajte informacije, ki so na voljo v uporabniškem priročniku za vozilo.


Analogni zaslon




	Funkcija AVDIO/MEDIJ	Funkcija telefoniranja
1	Informacijsko območje: čas, povezljivost, telefonske informacije, zunanja temperatura.	
2	Območje prikaza sistemov (Vozilo, Radio, predstavnost, Telefon, Nastavitve).	
3	Vozilo s potovalnim računalnikom.	

Stikala pod volanom






Uvod v stikala volanskega droga

		Funkcija AVDIO/MEDIJ	Funkcija telefoniranja
4 in ***5*** + ***10*** in ***11***		Podrsajte navzdol, da izberete vir zvoka FM→ DR→ AM→ USB→ Zvok BT.	
6		**Vrtljivi gumb stikala pod volanom:** **Vrtenje:** – Radio, zvok BT in Bluetooth®: za spremembo radijske postaje/glasbenega posnetka; – Gor/dol.	**Vrtljivi gumb stikala pod volanom:** **Vrtenje:** – pomikanje po predlaganih dejanjih (končanje klica, zadržanje klica, preklop v prostoročni način, prikaz digitalne tipkovnice), razen med klicem; – pomikanje po meniju za hitro iskanje v imeniku.
7 in ***8*** + ***13*** in ***15***	 in	Postopno prilagajanje glasnosti trenutno predvajanega zvočnega vira.	
7 + ***8***		Izklopite zvočni vir, ki se trenutno predvaja.	
9 + ***16***		Spremenite način prikaza in iskanja radijskih postaj FM - DR - AM: – način seznama (iskanje radijske postaje FM/DR na seznamu);	

		Funkcija AVDIO/MEDIJ	Funkcija telefoniranja
		– ročni način (iskanje FM/AM radijske postaje po frekvenci). Z zvočnim medijem v USB/Bluetooth®: – **Kratko pritisnite:** ponovitev predvajanja "Repeat"; – **Pritisnite in pridržite:** naključno predvajanje "Mix".	
12		**Vrtljivi gumb stikala pod volanom:** **Vrtenje:** – Radio, Zvok BT in USB: za spremembo radijske postaje/glasbenega posnetka; – Gor/dol.	**Vrtljivi gumb stikala pod volanom:** **Vrtenje:** – pomikanje po predlaganih dejanjih (končanje klica, zadržanje klica, preklop v prostoročni način, prikaz digitalne tipkovnice), razen med klicem; – pomikanje po meniju za hitro iskanje v imeniku.
14		– **Na kratko pritisnite**: – aktivirajte zvočnega sistema; – izklop radijskega vira, ki se trenutno predvaja; – izklopite zvok in začasno zaustavite predvajalnik Bluetooth®, USB, MP3 ali prenosni zvočni predvajalnik. – **Pritisnite in držite**: izklop avdio sistema.	Ob sprejemu klica: – **Kratko pritisnite**: sprejem klica. – **Pritisnite in držite**: za zavrnitev klica. Med klicem: prekinitev klica v teku.

Stikala pod volanom





Uvod v stikala volanskega droga

		Funkcija AVDIO/MEDIJ	Funkcija telefoniranja
17			– **Na kratko pritisnite:** za dostop do sistema "Telefon", klicanje prikazane številke in sprejem dohodnega klica. – **Pritisnite in držite:** za zavrnitev dohodnega klica.
18		– **Na kratko pritisnite**: – prikaz sistemov; – pomikanje po sistemih. – **Pritisnite in držite**: da skrijete območje, ki prikazuje sisteme.	
19 in ***20*** + ***26*** in ***27***	 in 	Pomikajte se po sistemih/menijih, seznamih in imenikih: – **Kratko pritisnite:** za ročno iskanje; – **Pritisnite in držite:** odpiranje menija za hitro iskanje v imeniku. Predvajanje medijev: – **Pritisnite in držite:** za hiter premik naprej ali nazaj.	

		Funkcija AVDIO/MEDIJ	Funkcija telefoniranja
21		Če se želite vrniti na prejšnjo raven v menijih ali preklicati trenutno dejanje, prikažite zaslon za izbiro radijskega valovnega pasu, pojdite na raven višje v imeniku zvočnega seznama predvajanja (mediji).	
22 + ***24***		– **Kratko pritisnite:** za vključitev telefonskega prepoznavanja glasu. – **Pritisnite in držite:** za deaktiviranje telefonskega glasovnega prepoznavanja.	
23 + ***28***		Izbira/potrditev funkcije ali trenutnega seznama predvajanja, izbira elementa ali potrditev dejanja, shranjevanje radijske postaje.	
25		Dostop/vrnitev v glavni meni.	
29		– **Na kratko pritisnite:** za vrnitev na prejšnjo raven v sistemu/meniju, preklic trenutnega dejanja ali pomik na raven višje v imeniku zvočnega seznama predvajanja (predstavnost). – **Pritisnite in držite:** da se vrnete v glavni meni.	

Predstavitev zaslona



A. Trenutni čas

B. Bluetooth® informacije o telefonski povezavi.

C. Informacije o napolnjenosti baterije telefona.

D. Informacije o stanju telefonskega omrežja.

E. Zunanja temperatura.

F. Nivo goriva.

G. podatki o zvoku (vir zvoka, naslov skladbe itd.).

Vaš sistem ima več sistemov:

– « Vozilo » ;
– « Radio » ;
– "Predstavnost";
– « Telefon » ;
– « Nastavitve » ;
– ...

Opomba: razpoložljivost sistemov je odvisna od opreme.

Do različnih sistemov lahko vedno dostopite z gumbom na volanu.

Delovanje

Vklop in izklop

Na kratko pritisnite , da vklopite zvočni sistem.

Avdio sistem lahko uporabljate, ne da bi zagnali vozilo. Deloval bo nekaj minut. Na kratko pritisnite , da ostane vklopljen še nekaj minut.

Zvočni sistem izklopite tako, da pritisnete in pridržite . Prikazovalnik radijskega sistema je prikazan na sliki, ko je ugasnjen ali v načinu "Vozilo" brez izklopljenega zvoka.

Izbira vira

Med različnimi zvočnimi viri se premikate tako, da večkrat zapored pritisnete . Pri pomikanju se avdio viri prikažejo v naslednjem zaporedju: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Vir zvoka lahko izberete tudi v sistemu "Predstavnost".

Pritisnite , izberite sistem "Predstavnost", tako da pritisnete na stikalu na volanu, ali , nato pa OK za potrditev. Izbira vira zvoka.

Ko povežete USB medijski vir, ko je avdio sistem vklopljen, se bo vir samodejno preklopil na nov medij in začel predvajati njegovo vsebino.

Ko povežete Bluetooth® medijski vir, medtem ko je avdio sistem vklopljen, če je predvajanje avdio vira že potekalo Bluetooth®, se bo medijska vsebina preklopila in začela samodejno predvajati v avdio sistemu.

2

Glasnost



Glasnost prilagodite tako, da pritisnete  ali . S kratkim pritiskom na  se glasnost poveča za eno stopnjo.


Na prikazovalniku se prikaže možnost "Glasnost", ki ji sledi trenutna vrednost nastavitve.

Prekinitev zvoka (nemo)

Na kratko pritisnite  , da izklopite zvok.

Ponovno na kratko pritisnite gumbe ,  ali  , da nadaljujete s poslušanjem trenutnega zvočnega vira.

Poslušanje radia



Izbira frekvenčnega pasu

Za izbiro želenega frekvenčnega območja med FM, AM ali DR (digitalna prizemna radiofuzija) pritisnite da dostopite do sistema "Radio", nato pa izberite frekvenčni pas tako, da pritisnete ali ali pritisnete . Med poslušanjem radijske postaje pritisnite da dostopite do zaslona za izbiro frekvenčnega pasu.

Izbira radijske postaje

Radijsko postajo lahko izberete in poiščete na več načinov:

– "način seznama" ***1***, ki je na voljo v DR in FM;



– "ročni način" ***2***, ki je na voljo v AM in FM.

"Način seznam"

Ta način omogoča iskanje razpoložljivih postaj z iskanjem seznama postaj po abecednem vrstnem redu in nato po frekvenci (za postaje, ki se predvajajo neimenovane) z uporabo ali , nato pa OK za potrditev.

Radijska postaja, na kateri se ustavite na seznamu, se kmalu zatem začne predvajati samodejno.

Za vrnitev na seznam postaj pritisnite ali za brskanje uporabite na stikalu na volanu, ali .



Če želite posodobiti seznam postaj in pridobiti najnovejše, ročno posodobite radijski seznam.

Za več informacij glejte "Posodobi seznam FM" in "Posodobi seznam DR" v tem razdelku.

"Ročni način"

Ročni način omogoča iskanje postaj z brskanjem po frekvencah v FM in AM:

– pomaknite se do višjih frekvenc z uporabo na stikalu na volanu ali ▲ ;
– pomaknite se do nižjih frekvenc z uporabo na stikalu na volanu ali ▼.

S pritiskom na ▲ ali ▼ :
– kratko pritisnite: za iskanje po koraku frekvence;
– pritisnite in držite: za samodejno iskanje razpoložljive postaje.

Informacije Radio/mediji



Ta funkcija prikazuje informacije o frekvenci, ki jih želite videti na zaslonu (glejte zgoraj). Prikaže se samodejno po nekaj trenutkih ali ko pritisnete OK .

Shranjevanje postaj

Shranite lahko do šest postaj, ki bodo trajno prikazane na vrhu seznama postaj.

Izberite frekvenčno območje (FM, DR), nato pa radijsko postajo na enega od zgoraj opisanih načinov.

Če želite shraniti postajo, pritisnite in pridržite OK na seznamu, ki se trenutno predvaja, in izberite položaj med priljubljenimi. Zvočni signal potrdi, da je postaja shranjena med priljubljene.

Če brskate po seznamu od začetka, boste še vedno lahko našli svoje "priljubljene" postaje v območju z naslovom – MEM--. Sledi celoten seznam postaj, razvrščenih po abecednem vrstnem redu v območju z naslovom – LIST --.

Radijska postaja, na kateri se ustavite, se kmalu zatem začne predvajati samodejno. Za vrnitev na seznam postaj pritisnite ali za brskanje uporabite na stikalu na volanu, ▲ ali ▼.

Izbira postaje

V frekvenčnem območju AM lahko po postajah brskate po radijski frekvenci, v frekvenčnem območju FM ali DR pa brskate po seznamu postaj.

Želeno frekvenčno območje (FM, DR ali AM) izberite tako, da večkrat pritisnete .

Ta seznam lahko vključuje do 100 radijskih postaj, shranjenih ob zadnji posodobitvi seznama.

Uporaba  na stikalu na volanu,  ali  da se pomaknete po radijskih postajah na seznamu FM, DR.

2

Medijski zvočni viri

Vaš avdio sistem je opremljen z USB vhodom in Bluetooth® povezavo, ki jo je moč uporabljati za povezavo zunanjih avdio virov.

Opomba: oblike zapisa dodatnega vira zvoka vključujejo MP3, WMA in AAC.

USB povezava

Povezava

Povežite priključek MP3 predvajalnika, digitalnega prenosnega avdio predvajalnika, ali USB pogona z vhodom USB.

Ko priključite napravo v priključek, sistem samodejno prikaže, kateri zvočni posnetek predvaja.

Uporaba

Ko je zunanji avdio vir povezan, se bo prvi avdio posnetek začel predvajati samodejno.

Če je zunanji avdio predvajalnik predhodno povezan z avdio sistemom, sistem samodejno znova zažene zadnji predvajani posnetek.

Ko je vaš zunanji avdio vir povezan, lahko do njegove vsebine dostopate iz menijev multimedijskega sistema. Shrani sezname predvajanja, identične tistim na vašem zunanjem avdio predvajalniku.

Za dostop do vsebine zunanjega zvočnega vira iz vašega avdio sistema:

– pritisnite  za vrnitev na seznam predvajanja;

ali

– zavrtite  na stikalu na volanu ali pritisnite  ali  za pomikanje po posnetkih.

Nato spremenite trenutni seznam predvajanja:

– pritisnite  za prikaz map ali izbirnih kriterijev. Znova sočasno pritisnite  za vrnitev na prejšnjo mapo.

ali

– pritisnite  da izberite mapo, seznam predvajanja ali poslušate izbrano skladbo.

Polnjenje prek vhoda USB

Ko USB je vtič vašega prenosnega avdio digitalnega predvajalnika ali telefona povezan z USB vhodom vašega avdio sistema (nameščen v bližini voznikovega položaja v potniškem prostoru), ga lahko med uporabo polnite ali ohranjate nivo napolnjenosti.

Opomba: pri nekaterih napravah se baterija ne polni oz. se prazni, medtem ko so povezane z vhodom USB na zvočnem sistemu.


predvajanje avdio posnetkov Bluetooth®

Če želite uporabljati svoj prenosni digitalni avdio predvajalnik Bluetooth®, ga morate ob prvi uporabi združiti z vozilom ➔ 26.

Seznanitev omogoča avdio sistemu prepoznavanje in shranjevanje Bluetooth® prenosnega avdio digitalnega predvajalnika.

Opomba:

– če ima Bluetooth® digitalna naprava funkcije za telefon in prenosni avdio digitalni predvajalnik, seznanitev ene od teh funkcij samodejno pomeni tudi seznanitev druge;
– število funkcij, do katerih lahko dostopate, je odvisno od vrste prenosnega avdio digitalnega predvajalnika in njegove združljivosti z avdio sistemom.



Povezava z vozilom

Prenosna digitalna zvočna naprava mora biti povezana z zvočnim sistemom Bluetooth® ***a*** ali USB ***b***, da boste lahko uporabljali vse funkcije.

Prenosni predvajalnik uporabljajte, če vam to omogočajo pogoji v prometu.
Predvajalnik zvoka upravljajte med vožnjo (tveganje v primeru močnega zaviranja ali trka).


Če je naprava že seznanjena, izvedite naslednje postopke:

– aktivirajte zvočno povezavo Bluetooth®;
– omogočite povezavo Bluetooth® telefona ali prenosne digitalne zvočne naprave, da bo vidna drugim napravam (glejte uporabniški priročnik za svojo napravo);
– izberite vir zvoka Bluetooth® tako, da večkrat zapored pritisnete na SOURCE;
– izberite zunanji avdio predvajalnik, ali telefon, ki ga želite povezati prek Bluetooth® povezave med napravami, ki jih zazna multimedijski sistem.

Uporaba

Če želite dostopati do vseh funkcij, mora biti prenosni avdio digitalni predvajalnik povezan z avdio sistemom.

Opomba: prenosnega digitalnega zvočnega predvajalnika ni mogoče povezati z zvočnim sistemom, če ni bil že seznanjen.




Ko je Bluetooth® prenosni avdio digitalni predvajalnik povezan, lahko z njim upravljate z avdio sistemom.

Ko je zunanji zvočni vir povezan ***c***, se bo prvi zvočni posnetek začel predvajati samodejno ***d***.

ZVOK/VEČPREDSTAVNOST

2



Pritisnite ⮌ na volanu za povratek na seznam predvajanja ***e***.

Pritisnite ▲ ali ▼ za pomikanje po skladbah.

Za vrnitev na zaslon za predvajanje ***d***, pritisnite OK ali počakajte trenutek, da seznam predvajanja samodejno izgine.

Opomba: število dostopnih funkcij odvisno od vrste prenosne avdio digitalne naprave in njene združljivosti z avdio sistemom.

Naključno predvajanje



Pritisnite in pridržite MODE za naključno predvajanje vseh skladb v mapi.

Na zaslonu se prikaže sporočilo " MIX " ***f***. Skladba je nato izbrana naključno. Prehod iz ene skladbe nadrugo poteka po naključnem vrstnem redu.

Pritisnite in znova pridržite MODE da deaktivirate funkcijo naključnega predvajanja: opozorilna lučka " MIX " ***f*** izgine.

Z izklopom zvočnega sistema se izklopi tudi funkcija naključnega predvajanja.

Ponovno predvajanje "RPT"



Ta funkcija omogoča ponovitev seznama predvajanja.

Na kratko pritisnite MODE , da omogočite funkcijo ponavljanja na celotnem seznamu predvajanja.

Na zaslonu se prikaže sporočilo " RPT " ***g***.

Na kratko znova pritisnite MODE za ponovitev trenutnega posnetka: "1" ***h*** se prikaže na simbolu " RPT ».

Na kratko znova pritisnite MODE da izklopite funkcijo ponovitve; opozorilna lučka " RPT " ***g*** izgine.

ZVOK/VEČPREDSTAVNOST

Uporabite lahko tudi te možnosti predvajanja: v glavnem meniju izberite sistem "Medij" in nato USB vir.

Prenosni predvajalnik uporabljajte le, če vam to omogočajo pogoji v prometu.

Med vožnjo prenosni avdio digitalni predvajalnik varno pritrdite (tveganje padca v primeru močnega zaviranja ali trka).

Izklop zvoka/Zaustavitev predvajanja



Na kratko pritisnite , da izklopite zvok ali začasno ustavite zvočni posnetek.

Na kratko znova pritisnite ali izvedite dejanje v vrstici za glasnost, da vklopite zvok ali predvajate zvočni posnetek.

Zvok avdio sistema se samodejno aktivira pri menjavi virov ali med oddajanjem novic.

2

2

Seznanitev s telefonom/preklic seznanitve s telefonom

Bluetooth® povezava

Če želite vklopiti funkcijo Bluetooth® avdio sistema:

– pritisnite za dostop do glavnega menija;
– izberite sistem "Nastavitve", nato pa meni "Nastavitve telefonu", nato pa "Bluetooth®" z uporabo ali nato OK za potrditev;
– izberite "DA" z uporabo ali , nato potrdite s pritiskom OK. Simbol Bluetooth® bo neprekinjeno prikazan v statusni vrstici na zaslonu.

Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Seznanjanje telefona

Če želite uporabljati sistem prostoročnega telefoniranja, seznanite svoj mobilni telefon Bluetooth® s sistemom v vozilu. Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth® v mobilnem telefonu vključena in status nastavljen na "viden".

Povezava omogoča sistemu prostoročnega telefoniranja zaznavo in shranitev telefona.

S sistemom lahko seznanite največ šest telefonov, vendar z njim lahko povežete samo enega istočasno.

Seznanitev lahko izvedete prek zvočnega sistema ali prek telefona.

Zvočni sistem in telefon morata biti vklopljena.

Opomba: če s sistemom seznanite nov telefon, medtem ko je drug telefon z zvočnim sistemom že povezan, se bo ta povezava pozneje prekinila in vzpostavila z na novo seznanjenim telefonom.



Seznanitev telefona Bluetooth® z zvočnim sistemom prek zvočnega sistema

Na ta način lahko v avdio sistemu poiščete Bluetooth®.

Če želite seznaniti telefon, izvedite naslednje operacije:

– aktivirajte Bluetooth®;
– pritisnite za dostop do glavnega menija;
– izberite sistem "Nastavitve", nato meni "Nastavitve telefona" s pritiskom na ali nato OK za potrditev;
– izberite "Išči telefon" z ali , nato OK za potrditev.

TELEFONSKI SISTEM

Na zaslonu se prikaže sporočilo.

Pritisnite OK, da zaženete iskanje.

Začne se iskanje naprav Bluetooth® v bližini (iskanje traja največ 60 sekund).

Izberite telefon, ki ga želite seznaniti s pritiskom na ▲ ali ▼, nato OK za potrditev.

Na svoji Bluetooth® napravi potrdite zahtevo za seznanjanje.

Ko se na zaslonu zvočnega sistema prikaže sporočilo "Ime povezane naprave Bluetooth", to pomeni, da je naprava Bluetooth® samodejno shranjena in povezana z vozilom.

Vaša naprava je nato vidna na seznamu prepoznanih telefonov, do katerih lahko dostopate tudi v podmeniju "Izberite telefon".

Če seznanjanje po 60 sekundah ne uspe, se prikaže sporočilo "Seznanjanje ni uspelo". Ponovite te postopke, da izvedete želeno dejanje.

Za več informacij glejte navodila za uporabo telefona.

Opomba: odvisno od vašega telefona je morda koristno sprejeti prenos imenika in zgodovine klicev.

Seznanitev telefona Bluetooth® z zvočnim sistemom prek telefona

Ta metoda vam omogoča, da iz telefona Bluetooth® iščete.

Če želite seznaniti svoj telefon, izvedite naslednje postopke:

– pritisnite 🏠 za dostop do glavnega menija;

– izberite sistem "Telefon" z ▲ ali ▼, nato OK za potrditev;

– izberite "Seznani telefon" z ▲ ali ▼, nato OK za potrditev.

Na zaslonu zvočnega sistema se prikaže sporočilo "Vnesite kodo: XXXXXX" in začne se 60-sekundno odštevanje.

Avdio sistem je nato viden drugim Bluetooth® napravam za približno 60 sekund.

Poiščite avdio sistem s telefonom in ga izberite (glejte uporabniški priročnik telefona) ali s telefonom sprejmite (potrdite) kodo za seznanjanje.

Sporočilo "MY CAR" ali "Dacia Media Control Multimédia" se prikaže na zaslonu zvočnega sistema, ki potrdi, da je vaš telefon seznanjen in povezan z vašim zvočnim sistemom.

Sporočilo "Dacia Media Control Multimédia" se na zaslonu prikaže samo, če se Dacia Media Control aplikacija poveže z zvočnim sistemom in če je aplikacija nameščena na vašem pametnem telefonu.

Če seznanjanje ne uspe, se na prikazovalniku zvočnega sistema prikaže sistem "Telefon".

2

Prekinitev seznanjanja telefona



Preklic seznanitve omogoča izbris telefona iz pomnilnika avdio sistema.

Če želite preklicati seznanitev telefona in ga izbrisati iz pomnilnika avdio sistema, izvedite naslednje korake:

– pritisnite za dostop do glavnega menija;
– izberite sistem "Nastavitve", nato pa "Nastavitve telefona", čemur sledi "Izbriši telefon" tako, da pritisnete ▲ ali ▼, nato pa OK za potrditev;



– izberite telefon, za katerega želite preklicati seznanitev, z uporabo ▲ ali ▼, nato pa OK za potrditev;
– izberite "DA" z uporabo ▲ ali ▼, nato pa OK za potrditev.

Če je že shranjenih šest telefonov, vam sistem ponudi možnost brisanja enega. Če izberete "DA", boste preusmerjeni na meni "Izbriši telefon".



Če želite preklicati seznanjanje in izbrisati vse telefone iz pomnilnika zvočnega sistema:

– pritisnite za dostop do glavnega menija;
– izberite meni "Nastavitve", nato pa "Nastavitve telefona", čemur sledi "Izbriši vse", tako da pritisnete ▲ ali ▼ nato OK za potrditev;
– izberite "DA" z uporabo ▲ ali ▼, nato pa OK za potrditev.

Opomba: vsi stiki v imeniku in dnevniku klicev v sinhroniziranem avdio sistemu bodo izbrisani.

TELEFONSKI SISTEM



Cilj sistema prostoročnega telefoniranja je olajšati komunikacijo tako, da se zmanjša število dejavnikov tveganja, a so nekateri še vedno prisotni. Obvezno upoštevajte zakonske odredbe države, v kateri se nahajate.

2

Povezava/Prekinitev povezave s telefonom

Priklop seznanjenega telefona

Če želite dostopati do vseh funkcij, mora biti telefon povezan v sistem za prostoročno telefoniranje.

Telefona ni mogoče povezati s sistemom prostoročnega telefoniranja, če sistem ni bil predhodno seznanjen ➔ 26.

Opomba: povezava Bluetooth® telefona mora biti aktivirana in nastavljena na "vidno".

Samodejni priklop

Ob vključitvi kontakta zvočni sistem poišče vse seznanjene telefone v bližini.

Opomba: najprej se poveže telefon, ki je bil vklopljen nazadnje.

Iskanje se nadaljuje, dokler seznanjeni telefon ni najden (to iskanje lahko traja nekaj minut).

Opomba: za več informacij o seznamu združljivih telefonov se obrnite na pooblaščenega prodajalca:

– lahko uporabite samodejno telefonsko povezavo z vklopljenim kontaktom. Morda morate v svojem telefonu vključiti funkcijo samodejnega povezovanja Bluetooth® s sistemom prostoročnega telefoniranja. Za to možnost glejte navodila za uporabo telefona;
– če je povezava ponovno vzpostavljena in sta telefona seznanjena v obsegu sprejema sistema za prostoročno telefoniranje, bo zadnji priklopljen telefon prednostni, tudi če je zunaj vozila in na dosegu sistema za prostoročno telefoniranje;
– če je ob povezovanju sistema za prostoročno telefoniranje klic že v teku, se telefon samodejno poveže in pogovor se preklopi na zvočnike vozila.

Cilj sistema prostoročnega telefoniranja je olajšati komunikacijo tako, da se zmanjša število dejavnikov tveganja, a so nekateri še vedno prisotni. Obvezno upoštevajte zakonske odredbe države, v kateri se nahajate.

Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.



Ročna priključitev (menjava priklopljenega telefona)

Pritisnite za dostop do glavnega menija, izberite sistem "Telefon" s pritiskom na na volanu, ali , nato OK za potrditev.

Izberite meni "Izberite telefon" s pomočjo na volanu, ali , nato OK za potrditev.

TELEFONSKI SISTEM



Prikaže se seznam telefonov, ki so že seznanjeni s sistemom.

S kontrolnim gumbom na volanu izberite telefon, ki ga želite povezati, s seznama, ▲ ali ▼, nato OK za potrditev.

Prikaže se sporočilo, ki potrjuje, da je telefon povezan.

Opomba: če je med prehodom na drug telefon en telefon že povezan, se obstoječa povezava samodejno nadomesti z novo.

Vzpostavitev povezave ni uspela

Če vzpostavitev povezave ni uspela, preverite ali:

– je telefon vklopljen;
– je baterija telefona prazna;
– je telefon že seznanjen s sistemom za prostoročno telefoniranje;
– Bluetooth® je v vašem telefonu in zvočnem sistemu zdaj vklopljen;
– telefon je konfiguriran tako, da sprejme zahtevo za vzpostavitev povezave z zvočnim sistemom.

Opomba: zaradi daljše uporabe sistema za prostoročno telefoniranje se baterija telefona hitreje izprazni.

Informacije o telefonu



Ko je povezan, zvočni sistem prikaže informacije, povezane s telefonom:

– vrsta povezave z multimedijskim sistemom ***1***;
– raven baterije telefona ***2***;
– status telefonskega omrežja ***3***.

Odklop telefona



Če želite odklopiti telefon, lahko:

– izklopite funkcijo Bluetooth® v zvočnem sistemu,
– izključite funkcijo telefona Bluetooth®;
– izbrišite seznanjeni telefon preko avdio sistema ➔ **26**.

Če je telefon izklopljen, bo povezava s telefonom prekinjena.

Na zaslonu zvočnega sistema se prikaže sporočilo, ki potrjuje prekinitev povezave telefona.

TELEFONSKI SISTEM

Opomba: če se povezava prekine v trenutku, ko se pogovarjate po telefonu, se bo pogovor samodejno prenesel v vaš telefon.

Če želite deaktivirati Bluetooth® v zvočnem sistemu, ➔ 8.

Če želite v pametnem telefonu izklopiti Bluetooth®, glejte navodila za uporabo telefona.

Če želite preklicati seznanitev in izbrisati telefon Bluetooth®, ➔ 26.

Vzpostavljanje, sprejemanje klica

Klicanje stika iz imenika telefona

Med seznanjanjem telefona se njegov imenik samodejno naloži v avdio sistem (odvisno od telefona).

Prav tako lahko dovolite, da pri naslednjih postopkih seznanjanja multimedijski sistem samodejno prenese imenik in zgodovino klicev.

Če dostop ni odobren, se na zaslonu avdio sistema prikaže sporočilo s pozivom, da odobrite dostop do imenika.

Če multimedijski sistem ne more najti vašega telefona, si oglejte uporabniški priročnik telefona.

Opomba: številko ali stik lahko pokličete tako, da na kratko pritisnete  ➔ 78.



Iskanje stika:

– pritisnite  za dostop do glavnega menija, nato izberite

sistem "Telefon" s pritiskom na  ali , nato  za potrditev;

– izberite "Stiki" s pomočjo  ali , nato  za potrditev.

V meniju "Stiki" lahko poiščete stik po imenu. Če želite to narediti:

– pritisnite in držite na  ali  za aktiviranje iskanja;

– pritisnite  na volanu,  ali  za pomikanje po črkah abecede;

– ko izberete želeno črko, potrdite s pritiskom ;

– izberite želeni stik, tako da pritisnete na  ali , nato pritisnite  za prikaz shranjenih številk stika;

– izberite želeno številko, tako da pritisnete na  ali , nato pritisnite , da potrdite in začnete klic.

Opomba: če se želite vrniti na predhodni zaslon, pritisnite gumb .



Priporočljivo je, da za iskanje stika ustavite vozilo.

Klicanje stika iz zgodovine klicev



Zgodovino klicanja prikažete tako:

– dostopajte do sistema "Telefon" s pritiskom na [⌂], nato uporabite [▲] ali [▼] da izberete "Telefon", nato [OK] za potrditev;

– izberite "Klici" z [▲] ali [▼], nato [OK] za potrditev;

– izberite stik ali številko, ki jo želite poklicati s pritiskom na [▲] ali [▼], nato pritisnite [OK] za vzpostavitev klica.

Sprejem klica



Ob sprejemu klica se na zaslonu avdio sistema prikaže številka klicatelja (ta funkcija je odvisna od možnosti, za katere ste sklenili naročnino pri telefonskem operaterju).

Če je številka dohodnega klica zabeležena v katerem od imenikov, se namesto številke prikaže ime stika.

Če številke klicatelja ni mogoče prikazati, se na zaslonu zvočnega sistema prikaže sporočilo "Zasebna številka".

Če želite sprejeti dohodni klic:

– izberite ikono [✆] z uporabo [▲] ali [▼], nato pa [OK] za potrditev;

ali

– na kratko pritisnite [✆].

Če želite zavrniti dohodni klic:

– izberite ikono [✆] z uporabo [▲] ali [▼], nato pa [OK] za potrditev;

ali

– pritisnite in pridržite [✆].

> Priporočljivo je, da za vtipkanje številke ali iskanje stika vozilo ustavite.

TELEFONSKI SISTEM

Sprejem drugega klica



Ob sprejemu drugega klica se na zaslonu avdio sistema prikaže številka drugega klicatelja (ta funkcija je odvisna od možnosti, za katere ste sklenili naročnino pri telefonskem operaterju).
Lahko:

– sprejmete dohodno klic z izbiro ;

– zavrnete dohodno klic z izbiro ;
– postavite dohodni klic na čakanje z izbiro ***1***.

Če želite končati klic med pogovorom, pritisnite .

Med klicem

Lahko:

– prilagodite glasnost tako, da pritisnete ali ;

– končate klic tako, da pritisnete .

Pritisnite ali , nato pa za potrditev.

Na ta način lahko:

– sprejmete dohodni klic/nadaljujte zadržan klic z izbiro ;

– končate klic tako, da izberete med pogovorom;
– postavite klic na čakanje z izbiro ***1***;
– izberete ***2*** za uporabo tipkovnice zvočnega sistema za vnos številk.

Sistem omogoča upravljanje funkcije dvojnega klica, ko je telefon priklopljen (če ste nanjo naročeni).

Uporaba tipkovnice med klicem



Če želite med klicem uporabljati tipkovnico avdio sistema:

– izberite tipkovnico zvočnega sistema z uporabo ▲ ali ▼, nato pa OK za potrditev;

– izberite številko ali znak z uporabo ▲ ali ▼, nato pa OK za potrditev svoje izbire.

Opomba: za vrnitev na prejšnji zaslon pritisnite ⮌.




Pobrskajte po glavnem meniju tako, da pritisnete ▲ ali ▼ dokler ne pridete do sistema "Nastavitve".

Na voljo so naslednje nastavitve:

– « Vozilo » ;
– « Avdio » ;
– « Telefon ».

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.

Nastavitve avdio sistema



V glavnem meniju uporabite ▲ ali ▼ za brskanje do sistema "Nastavitve", nato izberite "Avdio".

Izberite "Nastavitve zvoka", nato pritisnite OK za potrditev.

Na voljo so naslednje nastavitve:

– "Izenačevalnik";
– "Prostorska prilagoditev";
– "Glasnost km/h";
– « Nizki ton zvišanje » ;
– "Ponastavitev".



"Izenačevalec"

Izberite "Izenačevalnik" in nato pritisnite ▲ ali ▼ za dostop do različnih elementov v naslednjem vrstnem redu:

– « Nizki ton » ;
– « Srednje » ;
– « Visoki ton ».

"Prostorska prilagoditev" (porazdelitev zvoka)

S funkcijo "Prostorska prilagoditev" prilagodite porazdelitev zvoka v potniškem prostoru:

– "Ravnovesje" (porazdelitev zvoka levo/desno);
– odvisno od vozila; "Regulacija" (porazdelitev zvoka spredaj/zadaj).

NASTAVITVE SISTEMA

Vrednost posamezne nastavitve lahko spremenite s pritiskom na ▲ ali ▼.

Pritisnite gumb OK, za potrditev in povratek na prejšnji izbor.

"Prilagoditev hitrosti glede na hitrost vozila"

Glasnost zvočnega sistema se spreminja glede na hitrost vozila.

Odprite meni "Nastavitve zvoka" in izberite "Glasnost km/h" tako, da pritisnete OK.

Če želite uporabiti želeno nastavitev, izberite eno naslednjih možnosti:

– « OFF » ;
– "Zelo nizko";
– « Nizka » ;
– « Srednje » ;
– "Visoko";
– « Zelo visoko ».



« Nizki ton zvišanje »

Funkcijo "Nizki ton zvišanje" lahko uporabite za povečanje nizkih tonov pri poslušanju pri nizki glasnosti.

Odprite meni "Nastavitve zvoka" in izberite "Nizki ton zvišanje" z ▲ ali ▼, nato OK za potrditev.

Za vklop/izklop te funkcije izberite "ON" ali "OFF" z ▲ ali ▼, nato OK za potrditev.

"Privzete avdio nastavitve"

Prikažite "Nastavitve zvoka" in izberite "Privzeto", nato pa "Ponastavi".

Izberite "DA" ali "NE".

Vse avdio nastavitve se povrnejo na privzete vrednosti.

ⓘ Pritisnite gumb ⮌ za vrnitev v prejšnji meni.

2

Nastavitve radia



Meni z nastavitvami prikažete tako, da na kratko pritisnete ⌂, izberite sistem "Nastavitve", nato pa "Nastavitve zvoka" tako, da pritisnete ▲ ali ▼, nato pa OK za potrditev.

NASTAVITVE SISTEMA

2

Na voljo so naslednje funkcije:

– "Posodobitev seznama FM";
– "Posodobitev seznama DR";
– "Sočasno oddajanje";
– "Prednost za DR";
– « TA » ;
– « AF ».

"Posodobitev seznama "FM"

S to funkcijo lahko posodobite vse postaje FM v območju, v katerem se nahajate.

V sistemu "Nastavitve izberite meni "Nastavitve radia", nato pa "Posodobitev seznama FM", tako da pritisnete ▲ ali ▼, nato pa OK za potrditev.

Začelo se bo samodejno posodabljanje FM postaj v območju. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo "Posodobitev seznama FM".

Ko je posodobitev končana, se na zaslonu prikaže sporočilo "Seznam FM je posodobljen".

"Posodobitev seznama "DR"

S to funkcijo lahko posodobite vse postaje DR v območju, v katerem se nahajate.

V meniju "Nastavitve radia" izberite "Posodobitev seznama DR" tako, da pritisnete ▲ ali ▼, nato pa OK za potrditev.

Začelo se bo samodejno posodabljanje DR postaj v območju. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo "Posodobitev seznama DR".

Ko je posodobitev končana, se na zaslonu prikaže sporočilo "Seznam DR je posodobljen".

Opomba: če izberete drug vir s pomočjo SOURCE, se posodabljanje seznama FM ali DR nadaljuje v ozadju.

"Sočasno oddajanje"

Odvisno od države ta funkcija preklopi s postaje DR DR na enakovredno postajo FM, če se digitalni signal izgubi.

Če je aktivirano "sočasno oddajanje FM/DR" lahko pride do nekajsekundnega zamika pri preklopu iz FM na DR ali iz DR na FM. Lahko se pojavi sprememba glasnosti.

Sistem bo samodejno preklopil nazaj na DR, takoj ko sprejme digitalni signal.

Opomba: med sočasnim oddajanjem je pred imenom postaje " FM> »

"Prednost za DR"

Odvisno od države vam ta funkcija omogoča, da izberete postajo FM (če je zahtevana radijska postaja na voljo tudi v digitalni obliki) in preklopite na enakovredno postajo DR, da dobite boljšo kakovost zvoka.

Opomba: medtem ko ima prednost DR, je pred imenom postaje " DR> ».

« TA »

Če je ta funkcija vklopljena, avdio sistem išče in samodejno predvaja cestne informacije od trenutka, ko jih začnejo oddajati nekatere radijske postaje "FM" ali "DR".

Če želite to funkcijo vklopiti ali izklopiti:

– v sistemu "Nastavitve" izberite "Nastavitve radia" tako, da pritisnete na volanu, nato pa OK za potrditev;
– izberite "TA" tako, da pritisnete na volanu, nato pa OK za potrditev;
– izberite "ON" ali "OFF" za vklop ali izklop funkcije "TA".

"AF" (samodejna ponovna nastavitev AF)

Frekvenca FM radijske postaje se spreminja glede na geografsko območje.

Nekatere postaje uporabljajo sistem RDS, predvsem za samodejno ponovno nastavitev "AF", medtem ko se vozilo premika.

Nastavitve telefona

S to funkcijo prilagodite nastavitve telefona, povezanega z avdio sistemom.

NASTAVITVE SISTEMA

Pobrskajte po glavnem meniju tako, da pritisnete ▲ ali ▼ dokler ne pridete do sistema "Nastavitve". Izberite "Nastavitve telefona", nato pritisnite OK za potrditev.

Na voljo so naslednje nastavitve:

– "Iskanje telefona";
– "Seznanitev telefona";
– "Izbira telefona";
– "Brisanje telefona";
– "VKLOPLJEN/IZKLOPLJEN BT".

Prosimo, glejte ustrezne razdelke.

ⓘ Enkrat pritisnite gumb ⮌ za vrnitev na prejšnji meni.



"Nastavitve BT" (Bluetooth®)

Pobrskajte po glavnem meniju tako, da pritisnete ▲ ali ▼ dokler ne pridete do sistema "Nastavitve". Izberite "Nastavitve BT", nato pa OK za potrditev.

Za vklop zvočnega sistema izberite Bluetooth® "ON" tako, da pritisnete ▲ ali ▼, nato pa OK za potrditev.

Za izklop zvočnega sistema Bluetooth® izberite "OFF" tako, da pritisnete ▲ ali ▼, nato pa OK za potrditev.

Izbira jezika

S to funkcijo spremenite jezik prikaza avdio sistema na instrumentni plošči.

Meni z nastavitvami prikažite tako, da pritisnete ⌂. Izberite "Nastavitve vozila", "Jezik" in izberite želen jezik tako, da pritisnete ▲ ali ▼ tako, da pritisnete OK za potrditev.

Nastavitev ure

Ta funkcija omogoča, da nastavite čas.

Meni z nastavitvami zvoka prikažite s pritiskom gumba ⌂. Izberite "meni vozila", nato pa "Ura" z ▲ ali ▼ in pritisnite OK za potrditev.

Prikaže se meni "Ura":

– pritisnite in držite OK za dostop do nastavitve Ure;


– nastavite uro s pritiskom na ▲ ali ▼, nato počakajte trenutek, da se izbira samodejno preklopi z nastavitve ure na nastavitev minut;

– nastavite minute s pritiskom ▲ ali ▼, nato počakajte trenutek, da se nastavitev samodejno potrdi.

ⓘ Pri nekaterih znamkah in modelih telefona so lahko funkcije za prostoročno telefoniranje delno ali v celoti nezdružljive z zvočnim sistemom vozila.

⚠ Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.

Digitalni zaslon



	Funkcija AVDIO/MEDIJ	Funkcija telefoniranja
1	Informacijsko območje: čas, povezljivost, telefonske informacije, zunanja temperatura.	
2	Območje prikaza sistemov (Vozilo, Radio, predstavnost, Telefon, Nastavitve).	
3	Območje zaslona, ki prikazuje sistem/meni, ki je trenutno v uporabi.	

3

Opis sistemov

Zaslon sistemov



Do različnih sistemov ***2*** lahko vedno dostopite tako, da pritisnete in pridržite .

Večkrat zapored pritisnite da pridete do sistema "Nastavitve", nato pa OK za potrditev.


– « Vozilo » ;
– « Radio » ;
– "Predstavnost";
– « Telefon » ;
– « Nastavitve » ;
– ...

Opomba: razpoložljivost sistemov je odvisna od opreme.

Do različnih sistemov lahko vedno dostopite z gumbom na volanu.

Nekatere funkcije so na voljo le, ko vozilo miruje.

Prikazovalnik



A. Stanje povezave in skupne rabe podatkov;

B. Informacije o stanju telefonskega omrežja.

C. Informacije o napolnjenosti baterije telefona.

D. Bluetooth®informacije o povezavi.

E. Zunanja temperatura.

F. Trenutni čas

G. Prikaz sistemov.

H. Območje zaslona, ki prikazuje sistem/meni, ki je trenutno v uporabi.

Delovanje

Vklop in izklop

Na kratko pritisnite , , ali , da vklopite zvočni sistem.

Avdio sistem lahko uporabljate, ne da bi zagnali vozilo. Deloval bo nekaj minut. Na kratko pritisnite , da ostane vklopljen še nekaj minut.

Zvočni sistem izklopite tako, da pritisnete in pridržite . Prikazovalnik radijskega sistema je prikazan na sliki, ko je ugasnjen ali v načinu "Vozilo" brez izklopljenega zvoka.

Izbira vira

Med različnimi viri zvoka se premikajte s pritiskanjem gumba . Pri pomi-

kanju se avdio viri prikažejo v naslednjem zaporedju: FM→ DR→ AM→ USB→ Bluetooth®.

Radijsko frekvenčno območje lahko izberete tudi v sistemu "Radio".

Pritisnite , da izberete sistem "Radio", nato pritisnite  za prikaz menija za izbiro frekvenčnega območja FM, AM ali DR (digitalni zemeljski radio), nato s pritiskom izberite frekvenčno območje  ali , nato  za potrditev.


Vir zvoka lahko izberete tudi v sistemu "Predstavnost".

Pritisnite , izberite sistem "Predstavnost" s pomočjo  ali , nato  za potrditev. Izbira vira zvoka.

Ko povežete USB medijski vir, ko je avdio sistem vklopljen, se bo vir samodejno preklopil na nov medij in začel predvajati njegovo vsebino.

Ko povežete Bluetooth® medijski vir, medtem ko je avdio sistem vklopljen, če je predvajanje avdio vira že potekalo Bluetooth®, se bo medijska vsebina preklopila in začela samodejno predvajati v avdio sistemu.

Glasnost



Glasnost zvoka lahko nastavite tako, da pritisnete gumb ali na upravljalnikom na volanu.


Kratko pritisnite za povečanje glasnosti za eno stopnjo.

Prekinitev zvoka (nemo)

Kratko pritisnite za izklop zvoka.

Znova kratko pritisnite , ali , da nadaljujte s predvajanjem trenutnega avdio vira.

Poslušanje radia



Izbira frekvenčnega pasu


Za izbiro želenega pasu med FM, AM ali DR (digitalni zemeljski radio), pritisnite za dostop do sistema "Radio" nato izberite želeno frekvenčno območje s pritiskom na ▲ ali ▼, nato OK, da potrdite.

Izbira radijske postaje

Radijsko postajo lahko izberete in poiščete na več načinov:

– "način seznama", ki je na voljo v DR in FM;

– "ročni način", ki je na voljo v AM in FM.




"Način seznam"

Ta način omogoča iskanje razpoložljivih postaj z iskanjem seznama postaj po abecednem vrstnem redu in nato po frekvenci (za postaje, ki se predvajajo neimenovane) z uporabo ▲ ali ▼, nato OK za potrditev.

Radijska postaja, na kateri se ustavite na seznamu, se kmalu zatem začne predvajati samodejno.

Za vrnitev na seznam postaj uporabite ⮌ ali brskajte s na volanu, ▲ ali ▼.

Pritisnite in držite ▲ ali ▼, da se vrnete na vrh seznama.



Če želite posodobiti seznam postaj in pridobiti najnovejše, ročno posodobite radijski seznam.

Za več informacij o seznamu radijskih postaj si oglejte informacije o "Posodobitev seznama FM" in "Posodobitev seznama DR" v tem razdelku.

"Ročni način"


Ročni način omogoča iskanje postaj z brskanjem po frekvencah v FM in AM:

– pomaknite se na višje frekvence s stikalom na volanu ali ▲;
– pomaknite se na nižje frekvence s pritiskom na volanu, ali ▼.

S pritiskom na ▲ ali ▼:

– kratko pritisnite: za iskanje po koraku frekvence;
– pritisnite in držite: za samodejno iskanje razpoložljive postaje.

Informacije Radio/mediji



Ta funkcija prikazuje informacije o frekvenci, ki jih želite videti na zaslonu (glejte zgoraj). Prikaže se samodejno po nekaj trenutkih, ali če pritisnete OK.

Shranjevanje postaj

Shranite lahko do šest postaj, ki bodo trajno prikazane na vrhu seznama postaj ("Priljubljene" postaje).

Izberite frekvenčno območje (FM, DR), nato pa radijsko postajo na enega od zgoraj opisanih načinov.

Če želite shraniti postajo, pritisnite in pridržite OK na seznamu, ki se trenutno predvaja, in izberite položaj med priljubljenimi. Zvočni signal potrdi, da je postaja shranjena med priljubljene.

Če brskate po seznamu od začetka, boste še vedno lahko našli svoje "priljubljene" postaje v območju z naslovom « -- MEM -- ». Sledi celoten seznam postaj, razvrščenih po abecednem vrstnem redu v območju z naslovom " -- LIST -- ».

Radijska postaja, na kateri se ustavite, se kmalu zatem začne predvajati samodejno. Za vrnitev na seznam postaj pritisnite ali za brskanje uporabite na stikalu na volanu, ▲ ali ▼.

ZVOK/VEČPREDSTAVNOST

Izbira postaje

Želeno frekvenčno območje (FM, DR ali AM) izberite tako, da večkrat pritisnete .

Ta seznam lahko vključuje do 100 radijskih postaj, shranjenih ob zadnji posodobitvi seznama.

Uporaba  na stikalu na volanu,  ali  da se pomaknete po radijskih postajah na seznamu FM, DR.

Medijski zvočni viri

Vaš avdio sistem je opremljen z USB vhodom in Bluetooth® povezavo, ki jo je moč uporabljati za povezavo zunanjih avdio virov.

Opomba: oblike zapisa dodatnega vira zvoka vključujejo MP3, WMA in AAC.

USB povezava

Povezava

Povežite priključek MP3 predvajalnika, digitalnega prenosnega avdio predvajalnika, ali USB pogona z vhodom USB.

Ko priključite napravo v priključek, sistem samodejno prikaže, kateri zvočni posnetek predvaja.

Uporaba

Ko je zunanji avdio vir povezan, se bo prvi avdio posnetek začel predvajati samodejno.

Če je zunanji avdio predvajalnik predhodno povezan z avdio sistemom, sistem samodejno znova zažene zadnji predvajani posnetek.

Ko je vaš zunanji avdio vir povezan, lahko do njegove vsebine dostopate iz menijev multimedijskega sistema. Shrani sezname predvajanja, identične tistim na vašem zunanjem avdio predvajalniku.

Za dostop do vsebine zunanjega zvočnega vira iz vašega avdio sistema:

– pritisnite  za vrnitev na seznam predvajanja;

ali

– zavrtite  na stikalu na volanu ali pritisnite  ali  za pomikanje po posnetkih.

Nato spremenite trenutni seznam predvajanja:

– pritisnite  za prikaz map ali izbirnih kriterijev. Znova sočasno pritisnite  za vrnitev na prejšnjo mapo.

ali

– pritisnite  da izberite mapo, seznam predvajanja ali poslušate izbrano skladbo.

Polnjenje prek vhoda USB

Ko USB je vtič vašega prenosnega avdio digitalnega predvajalnika ali telefona povezan z USB vhodom vašega avdio sistema (nameščen v bližini voznikovega položaja v potniškem prostoru), ga lahko med uporabo polnite ali ohranjate nivo napolnjenosti.

Opomba: pri nekaterih napravah se baterija ne polni oz. se prazni, medtem ko so povezane z vhodom USB na zvočnem sistemu.


predvajanje avdio posnetkov Bluetooth®

Če želite uporabljati svoj prenosni digitalni avdio predvajalnik Bluetooth®, ga morate ob prvi uporabi združiti z vozilom ➔ 52.

Seznanitev omogoča avdio sistemu prepoznavanje in shranjevanje Bluetooth® prenosnega avdio digitalnega predvajalnika.

Opomba:

– če je vaš Bluetooth® prenosni avdio digitalni predvajalnik opremljen s funkcijami telefona in prenosnega avdio predvajalnika, bo seznanjanje ene od funkcij samodejno vključilo seznanjanje druge;
– število funkcij, do katerih lahko dostopate, je odvisno od vrste prenosnega avdio digitalnega predvajalnika in njegove združljivosti z avdio sistemom.



Povezava z vozilom

Prenosna digitalna zvočna naprava mora biti povezana z zvočnim sistemom Bluetooth® ***a*** ali USB ***b***, da boste lahko uporabljali vse funkcije.

Prenosni predvajalnik uporabljajte, če vam to omogočajo pogoji v prometu.

Predvajalnik zvoka upravljajte med vožnjo (tveganje v primeru močnega zaviranja ali trka).


Če je naprava že seznanjena, izvedite naslednje postopke:

– aktivirajte zvočno povezavo Bluetooth®;
– omogočite povezavo Bluetooth® telefona ali prenosne digitalne zvočne naprave, da bo vidna drugim napravam (glejte uporabniški priročnik za svojo napravo);
– izberite vir zvoka Bluetooth® tako, da večkrat zapored pritisnete na SOURCE;
– izberite zunanji avdio predvajalnik, ali telefon, ki ga želite povezati prek Bluetooth® povezave med napravami, ki jih zazna multimedijski sistem.

Uporaba

Če želite dostopati do vseh funkcij, mora biti prenosni avdio digitalni predvajalnik povezan z avdio sistemom.


Opomba:prenosnega avdio digitalnega predvajalnika Bluetooth® ni mogoče povezati z avdio sistemom, če ni seznanjen.



Ko je Bluetooth® prenosni avdio digitalni predvajalnik povezan, lahko z njim upravljate prek avdio sistema.

Ko je zunanji zvočni vir povezan ***c***, se bo prvi zvočni posnetek začel predvajati samodejno ***d***.

ZVOK/VEČPREDSTAVNOST



Pritisnite ⮌ na volanu za povratek na seznam predvajanja ***e***.


Pritisnite ▲ ali ▼ za pomikanje po skladbah.

Za vrnitev na zaslon za predvajanje ***d***,

pritisnite OK ali počakajte trenutek, da seznam predvajanja samodejno izgine.

Opomba: razpoložljivost funkcij je odvisna od vrste prenosnega zvočnega digitalnega predvajalnika Bluetooth® in njegove združljivosti z zvočnim sistemom.

naključno predvajanje "MIX "




Pritisnite in držite MODE za naključno predvajanje vseh skladb v mapi.

Na zaslonu se prikaže indikatorska lučka "MIX " ***f***. Skladba je nato izbrana naključno. Prehod iz ene skladbe nadrugo poteka po naključnem vrstnem redu.

Ponovno pritisnite in držite MODE, da deaktivirate naključno predvajanje: kontrolna lučja "MIX " ***f*** izgine.

Z izklopom zvočnega sistema se izklopi tudi funkcija naključnega predvajanja.

Ponovno predvajanje "RPT"



Ta funkcija omogoča ponovitev seznama predvajanja.

Kratko pritisnite MODE za aktiviranje funkcije ponavljanja celotnega seznama predvajanja.

Na zaslonu se prikaže indikatorska lučka "RPT " ***g***.

Na kratko ponovno pritisnite MODE, da ponovite trenutno skladbo: "1" ***h*** se pojavi na indikatorski lučki "RPT".


Kratko ponovno pritisnite na MODE če želite izklopiti funkcijo ponavljanja: kontrolna lučka "RPT " ***g*** izgine.

ZVOK/VEČPREDSTAVNOST

Uporabite lahko tudi te možnosti predvajanja: v glavnem meniju izberite sistem "Medij" in nato USB vir.

Prenosni predvajalnik uporabljajte le, če vam to omogočajo pogoji v prometu.
Med vožnjo prenosni avdio digitalni predvajalnik varno pritrdite (tveganje padca v primeru močnega zaviranja ali trka).

Izklop zvoka/Zaustavitev predvajanja



Kratko pritisnite , da izklopite zvok ali začasno ustavite zvočni posnetek.

Znova na kratko pritisnite ali uporabite nadzor glasnosti, da vklopite zvok ali nadaljujete predvajanje zvočnega posnetka.

Zvok avdio sistema se samodejno aktivira pri menjavi virov ali med oddajanjem novic.

Seznanitev s telefonom/preklic seznanitve s telefonom

Bluetooth® povezava

Če želite vklopiti funkcijo Bluetooth® avdio sistema:

– pritisnite za dostop do glavnega menija;
– izberite sistem "Nastavitve" "Nastavitve telefona" in "Bluetooth®" s pomočjo ali , nato OK za potrditev;

– izberite "DA" s pomočjo ali , nato potrdite s pritiskom na OK . Simbol Bluetooth® bo neprekinjeno prikazan v statusni vrstici na zaslonu.

Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.

Seznanjanje telefona

Če želite uporabljati sistem prostoročnega telefoniranja, seznanite svoj mobilni telefon Bluetooth® s sistemom v vozilu. Prepričajte se, da je funkcija Bluetooth® v mobilnem telefonu vključena in status nastavljen na "viden".


Povezava omogoča sistemu prostoročnega telefoniranja zaznavo in shranitev telefona.

S sistemom lahko seznanite največ šest telefonov, vendar z njim lahko povežete samo enega istočasno.

Seznanitev lahko izvedete prek zvočnega sistema ali prek telefona.

Zvočni sistem in telefon morata biti vklopljena.

Opomba: če s sistemom seznanite nov telefon, medtem ko je drug telefon z zvočnim sistemom že povezan, se bo ta povezava pozneje prekinila in vzpostavila z na novo seznanjenim telefonom.



Seznanitev telefona Bluetooth® z zvočnim sistemom prek zvočnega sistema

Na ta način lahko v avdio sistemu poiščete Bluetooth®.

Če želite seznaniti telefon, izvedite naslednje operacije:

– aktivirajte Bluetooth®;

– pritisnite za dostop do glavnega menija;
– izberite sistem "Nastavitve", nato meni "Nastavitve telefona" s pritiskom na ali , nato OK za potrditev;

– izberite "Išči telefon" z ▲ ali ▼, nato OK za potrditev.

Na zaslonu se prikaže sporočilo. Pritisnite OK, da zaženete iskanje.

Začne se iskanje naprav Bluetooth® v bližini (iskanje traja največ 60 sekund).

Izberite telefon, ki ga želite seznaniti z gumbom ▲ ali ▼, nato potrdite z gumbom OK.

Na svoji Bluetooth® napravi potrdite zahtevo za seznanjanje.

Ko se na zaslonu zvočnega sistema prikaže sporočilo "Ime povezane naprave Bluetooth", to pomeni, da je naprava Bluetooth® samodejno shranjena in povezana z vozilom.

Vaša naprava je nato vidna na seznamu prepoznanih telefonov, do katerih lahko dostopate tudi v podmeniju "Izberite telefon".

Če seznanjanje po 60 sekundah ne uspe, se prikaže sporočilo "Seznanjanje ni uspelo". Ponovite te postopke, da izvedete želeno dejanje.

Za več informacij glejte navodila za uporabo telefona.

Opomba: odvisno od vašega telefona je morda koristno sprejeti prenos imenika in zgodovine klicev.

Seznanitev telefona Bluetooth® z zvočnim sistemom prek telefona

Ta metoda vam omogoča, da iz telefona Bluetooth® iščete.

Če želite seznaniti svoj telefon, izvedite naslednje postopke:

– pritisnite ⧉ za dostop do glavnega menija;

– izberite sistem "Telefon" z ▲ ali ▼, nato OK za potrditev;

– izberite "Seznani telefon" z ▲ ali ▼, nato OK za potrditev.

Na zaslonu zvočnega sistema se prikaže sporočilo "Vnesite kodo: XXXXXX" in začne se 60-sekundno odštevanje.

Avdio sistem je nato viden drugim Bluetooth® napravam za približno 60 sekund.

Poiščite avdio sistem s telefonom in ga izberite (glejte uporabniški priročnik telefona) ali s telefonom sprejmite (potrdite) kodo za seznanjanje.

Sporočilo "MY CAR" ali "Dacia Media Control Multimédia" se prikaže na zaslonu zvočnega sistema, ki potrdi, da je vaš telefon seznanjen in povezan z vašim zvočnim sistemom.

Sporočilo "Dacia Media Control Multimédia" se na zaslonu prikaže samo, če se Dacia Media Control aplikacija poveže z zvočnim sistemom in če je aplikacija nameščena na vašem pametnem telefonu.

Če seznanjanje ne uspe, se na prikazovalniku zvočnega sistema prikaže sistem "Telefon".


Prekinitev seznanjanja telefona



Preklic seznanitve omogoča izbris telefona iz pomnilnika avdio sistema.

Če želite preklicati seznanitev telefona in ga izbrisati iz pomnilnika avdio sistema, izvedite naslednje korake:


– pritisnite za dostop do glavnega menija;
– izberite sistem "Telefon", nato "Izbriši telefon" z uporabo ▲ ali ▼, nato OK za potrditev;



– izberite telefon, ki ga želite razdružiti s pritiskom na ▲ ali ▼, nato OK za potrditev;

– izberite "DA" s pomočjo ▲ ali ▼, nato OK za potrditev.

Če je že shranjenih šest telefonov, vam sistem ponudi možnost brisanja enega. Če izberete "DA", boste preusmerjeni na meni "Izbriši telefon".



Če želite preklicati seznanjanje in izbrisati vse telefone iz pomnilnika zvočnega sistema:

– pritisnite za dostop do glavnega menija;
– izberite sistem "Nastavitve", nato meni "Nastavitve telefona" in "Izbriši vse", tako da pritisnete na ▲ ali ▼, nato OK za potrditev;

– izberite "DA" s pomočjo ▲ ali ▼, nato OK za potrditev.

TELEFONSKI SISTEM

Opomba: vsi stiki v imeniku in dnevniku klicev v sinhroniziranem avdio sistemu bodo izbrisani.



Cilj sistema prostoročnega telefoniranja je olajšati komunikacijo tako, da se zmanjša število dejavnikov tveganja, a so nekateri še vedno prisotni. Obvezno upoštevajte zakonske odredbe države, v kateri se nahajate.

Povezava/Prekinitev povezave s telefonom

Priklop seznanjenega telefona

3

Če želite dostopati do vseh funkcij, mora biti telefon povezan v sistem za prostoročno telefoniranje.

Telefona ni mogoče povezati s sistemom prostoročnega telefoniranja, če sistem ni bil predhodno seznanjen ➔ 52.

Opomba: povezava Bluetooth® telefona mora biti aktivirana in nastavljena na "vidno".

Samodejni priklop

Ob vključitvi kontakta zvočni sistem poišče vse seznanjene telefone v bližini.

Opomba: najprej se poveže telefon, ki je bil vklopljen nazadnje.


Iskanje se nadaljuje, dokler seznanjeni telefon ni najden (to iskanje lahko traja nekaj minut).

Opomba: za več informacij o seznamu združljivih telefonov se obrnite na pooblaščenega prodajalca:

– lahko uporabite samodejno telefonsko povezavo z vklopljenim kontaktom. Morda morate v svojem telefonu vključiti funkcijo samodejnega povezovanja Bluetooth® s sistemom prostoročnega telefoniranja. Za to možnost glejte navodila za uporabo telefona;
– če je povezava ponovno vzpostavljena in sta telefona seznanjena v obsegu sprejema sistema za prostoročno telefoniranje, bo zadnji priklopljen telefon prednostni, tudi če je zunaj vozila in na dosegu sistema za prostoročno telefoniranje;
– če je ob povezovanju sistema za prostoročno telefoniranje klic že v teku, se telefon samodejno poveže in pogovor se preklopi na zvočnike vozila.


Cilj sistema prostoročnega telefoniranja je olajšati komunikacijo tako, da se zmanjša število dejavnikov tveganja, a so nekateri še vedno prisotni. Obvezno upoštevajte zakonske odredbe države, v kateri se nahajate.

Zaradi varnosti vam svetujemo, da vse nastavitve opravite pri zaustavljenem vozilu.



Ročna priključitev (menjava priklopljenega telefona)

Pritisnite za dostop do glavnega menija in v sistemu "Telefon", izberite meni "Izbira telefona" s pritiskom na na volanu, ali , nato OK za potrditev.



Prikaže se seznam telefonov, ki so že seznanjeni s sistemom.

S seznama izberite telefon, ki ga želite povezati, tako da pritisnete na volanu, ali , nato za potrditev.

Prikaže se sporočilo, ki potrjuje, da je telefon povezan.

Opomba: če je med prehodom na drug telefon en telefon že povezan, se obstoječa povezava samodejno nadomesti z novo.

Vzpostavitev povezave ni uspela

Če vzpostavitev povezave ni uspela, preverite ali:

– je telefon vklopljen;
– je baterija telefona prazna;
– je telefon že seznanjen s sistemom za prostoročno telefoniranje;
– Bluetooth® je v vašem telefonu in zvočnem sistemu zdaj vklopljen;
– telefon je konfiguriran tako, da sprejme zahtevo za vzpostavitev povezave z zvočnim sistemom.

Opomba: zaradi daljše uporabe sistema za prostoročno telefoniranje se baterija telefona hitreje izprazni.

Informacije o telefonu



Ko je povezan, zvočni sistem prikaže informacije, povezane s telefonom:

– status telefonskega omrežja ***1***;
– raven baterije telefona ***2***;
– vrsta povezave z multimedijskim sistemom ***3***.

Odklop telefona

Če želite odklopiti telefon, lahko:

– izklopite funkcijo Bluetooth® v zvočnem sistemu,
– izključite funkcijo telefona Bluetooth®;
– izbrišite seznanjeni telefon preko avdio sistema ➔ **56**.

Če je telefon izklopljen, bo povezava s telefonom prekinjena.

Na zaslonu zvočnega sistema se prikaže sporočilo, ki potrjuje prekinitev povezave telefona.

Opomba: če se povezava prekine v trenutku, ko se pogovarjate po telefonu, se bo pogovor samodejno prenesel v vaš telefon.

Če želite deaktivirati Bluetooth® v zvočnem sistemu, ➔ **8**.

Če želite v pametnem telefonu izklopiti Bluetooth®, glejte navodila za uporabo telefona.

Če želite preklicati seznanitev in izbrisati telefon Bluetooth®, ➔ **56**.

TELEFONSKI SISTEM

Vzpostavljanje, sprejemanje klica

3

Klicanje stika iz imenika telefona


Med seznanjanjem telefona se njegov imenik samodejno naloži v avdio sistem (odvisno od telefona).

Prav tako lahko dovolite, da pri naslednjih postopkih seznanjanja multimedijski sistem samodejno prenese imenik in zgodovino klicev.

Če dostop ni odobren, se na zaslonu avdio sistema prikaže sporočilo s pozivom, da odobrite dostop do imenika.

Če multimedijski sistem ne more najti vašega telefona, si oglejte uporabniški priročnik telefona.

Opomba: številko ali stik lahko pokličete tako, da na kratko pritisnete ➔ **78**.



Iskanje stika:

– pritisnite za dostop do glavnega menija, nato izberite sistem "Telefon" s pritiskom na ali , nato OK za potrditev;
– izberite meni "Stiki" s pritiskom na ali , nato OK za potrditev.

V meniju "Stiki" lahko poiščete stik po imenu. Če želite to narediti:


– pritisnite in držite na ali za aktiviranje iskanja;
– pritisnite na volanu, ali za pomikanje po črkah abecede;
– ko izberete želeno črko, potrdite s pritiskom OK;
– izberite želeni stik, tako da pritisnete na ali , nato pritisnite OK za prikaz shranjenih številk stika;
– izberite želeno številko, tako da pritisnete na ali , nato pritisnite OK, da potrdite in začnete klic.

Opomba: če se želite vrniti na predhodni zaslon, pritisnite gumb .

Priporočljivo je, da za iskanje stika ustavite vozilo.

TELEFONSKI SISTEM


Klicanje stika iz zgodovine klicev



Zgodovino klicanja prikažete tako:

– pritisnite za dostop do glavnega menija, izberite sistem "Telefon" nato pritisnite ▲ ali ▼, da izberete "Klici" s pritiskom na ▲ ali ▼, nato OK za potrditev;
– izberite stik ali številko, ki jo želite poklicati s pritiskom na ▲ ali ▼, nato pritisnite OK za vzpostavitev klica.

Sprejem klica



Ob sprejemu klica se na zaslonu avdio sistema prikaže številka klicatelja (ta funkcija je odvisna od možnosti, za katere ste sklenili naročnino pri telefonskem operaterju).

Če je številka dohodnega klica zabeležena v katerem od imenikov, se namesto številke prikaže ime stika.

Če številke klicatelja ni mogoče prikazati, se na zaslonu zvočnega sistema prikaže sporočilo "Zasebna številka".

Če želite sprejeti dohodni klic:

– izberite ikono s pritiskom na ▲ ali ▼, nato OK za potrditev;

ali

– kratko pritisnite .

Če želite zavrniti dohodni klic:

– izberite ikono s pritiskom na ▲ ali ▼, nato OK za potrditev;

ali

– pritisnite in zadržite .

> Priporočljivo je, da za vtipkanje številke ali iskanje stika vozilo ustavite.

TELEFONSKI SISTEM

Sprejem drugega klica



Ob sprejemu drugega klica se na zaslonu avdio sistema prikaže številka drugega klicatelja (ta funkcija je odvisna od možnosti, za katere ste sklenili naročnino pri telefonskem operaterju).
Lahko:

– sprejmite dohodno klic z izbiro ;

– zavrnite dohodno klic z izbiro ;
– postavite dohodni klic na čakanje z izbiro ***1***.

Če želite klic končati med pogovorom, pritisnite .

Med klicem

Lahko:

– prilagodite glasnost tako, da pritisnete ali ;

– končate klic tako, da pritisnete .

Pritisnite ali , nato pa OK za potrditev.

Na ta način lahko:

– sprejmete dohodni klic/nadaljujte zadržan klic z izbiro ;

– končate klic tako, da izberete med pogovorom;
– postavite klic na čakanje z izbiro ***1***;
– izberete ***2*** za uporabo tipkovnice zvočnega sistema za vnos številk.

Sistem omogoča upravljanje funkcije dvojnega klica, ko je telefon priklopljen (če ste nanjo naročeni).

Uporaba tipkovnice med klicem




Če želite med klicem uporabljati tipkovnico avdio sistema:

– izberite tipkovnico avdio sistema tako, da pritisnete na ali , nato OK za potrditev;
– izberite številko ali znak, tako da pritisnete na ali , nato pritisnite OK, da potrdite svojo izbiro.

Opomba: če se želite vrniti na predhodni zaslon, pritisnite gumb .

NASTAVITVE SISTEMA




V glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼ za brskanje do sistema "Nastavitve".

Na voljo so naslednje nastavitve:

– "Nastavitve zvoka";
– "Nastavitve telefona";
– "Nastavitve vozila";
– "Nastavitve ure";
– ...

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.

Nastavitve avdio sistema




V sistemu "Nastavitve".

Izberite meni "Nastavitve zvoka" "Nastavitve zvoka", nato OK za potrditev.

Na voljo so naslednje nastavitve:

– "Izenačevalnik";
– "Prostorska prilagoditev";
– "Glasnost km/h";
– « Nizki ton zvišanje » ;
– "Ponastavitev".



"Izenačevalec"

Izberite "Izenačevalnik" in nato pritisnite ▲ ali ▼ za dostop do različnih možnosti v naslednjem vrstnem redu:

– « Nizki ton » ;
– "Srednje";
– « Visoki ton ».

"Prostorska prilagoditev" (porazdelitev zvoka)

S funkcijo "Prostorska prilagoditev" prilagodite porazdelitev zvoka v potniškem prostoru:

– "Ravnovesje" (porazdelitev zvoka levo/desno);

– odvisno od vozila; "Regulacija" (porazdelitev zvoka spredaj/zadaj).

Vrednost posamezne nastavitve lahko spremenite s pritiskom na ▲ ali ▼.

Pritisnite gumb OK, za potrditev in povratek na prejšnji izbor.


"Prilagoditev hitrosti glede na hitrost vozila"

Glasnost zvočnega sistema se spreminja glede na hitrost vozila.

Dostopite do menija "Nastavitve zvoka", nato potrdite "Glasnost km/h" s pritiskom na OK.

Če želite uporabiti želeno nastavitev, izberite eno naslednjih možnosti:

– « OFF » ;
– "Zelo nizko";
– « Nizka » ;
– « Srednje » ;
– "Visoko";
– « Zelo visoko ».



« Nizki ton zvišanje »

Funkcijo "Nizki ton zvišanje" lahko uporabite za povečanje nizkih tonov pri poslušanju pri nizki glasnosti.

Dostopajte do menija "Nastavitve zvoka", nato potrdite "Nizki ton zvišanje" s pritiskom ▲ ali ▼, nato pritisnite OK za potrditev.

Za vklop/izklop te funkcije izberite "Aktivirano" ali "Deaktivirano" s pritiskom na ▲ oz ▼, nato OK, da potrdite.

"Privzete avdio nastavitve"

V glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼ za brskanje do sistema "Nastavitve". Prikažite meni "Nastavitve zvoka" in izberite "Nastavitve zvoka", nato pa "Ponastavi".

Izberite "DA" ali "NE".

Vse avdio nastavitve se povrnejo na privzete vrednosti.

Pritisnite gumb ⮌ za vrnitev v prejšnji meni.

Nastavitve radia



NASTAVITVE SISTEMA

Prikažite meni Nastavitve s kratkim pritiskom na , izberite sistem "Nastavitve" in nato "Nastavitve zvoka", "Nastavitve radia" s pritiskom na  ali , nato za potrditev.

Na voljo so naslednje funkcije:

– "Posodobitev seznama FM";
– "Posodobitev seznama DR";
– « Simulcast » ;
– "Prednost za DR";
– « TA » ;
– « AF ».

"Posodobitev seznama "FM"

S to funkcijo lahko posodobite vse postaje FM v območju, v katerem se nahajate.

V sistemu "Nastavitve" izberite meni "Nastavitve radia", nato "Posodobitev seznama FM" s pritiskom na  ali , nato za potrditev.

Začelo se bo samodejno posodabljanje FM postaj v območju. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo "Posodobitev seznama FM".

Ko je posodobitev končana, se na zaslonu prikaže sporočilo "Seznam FM je posodobljen".

"Posodobitev seznama "DR"

S to funkcijo lahko posodobite vse postaje DR v območju, v katerem se nahajate.

V sistemu "Nastavitve" izberite "Nastavitve zvoka", "Nastavitve radia", nato "Posodobitev seznama DR" s pritiskom na  ali , nato za potrditev.

Začelo se bo samodejno posodabljanje DR postaj v območju. Na instrumentni plošči se prikaže sporočilo "Posodobitev seznama DR".

Ko je posodobitev končana, se na zaslonu prikaže sporočilo "Seznam DR je posodobljen".

Opomba: če izberete drug vir s pritiskom na , FM ali DR bo radijski seznam posodobljen v ozadju.

« Simulcast »

Odvisno od države ta funkcija preklopi s postaje DR DR na enakovredno postajo FM, če se digitalni signal izgubi.

Če je vklopljeno "sočasno oddajanje FM/DR", lahko pride pri preklopu z FM na DR ali z DR na FM do nekajsekundnega zamika. Lahko pride tudi do razlike v glasnosti zvoka.

Sistem bo samodejno preklopil nazaj na DR, takoj ko sprejme digitalni signal.

Opomba: med simultanim predvajanjem je pred imenom postaje »FM>«.

"Prednost za DR"

Odvisno od države vam ta funkcija omogoča, da izberete postajo FM (če je zahtevana radijska postaja na voljo tudi v digitalni obliki) in preklopite na enakovredno postajo DR, da dobite boljšo kakovost zvoka.

Opomba: čeprav ima DR prednost, je pred imenom postaje »DR>«.

« TA »

Če je ta funkcija vklopljena, avdio sistem išče in samodejno predvaja cestne informacije od trenutka, ko jih začnejo oddajati nekatere radijske postaje "FM" ali "DR".

Če želite to funkcijo vklopiti ali izklopiti:

– v sistemu "Nastavitve" izberite meni "Nastavitve zvoka" "Nastavitve radia" s pomočjo  ali , nato za potrditev;

– izberite "TA" s pritiskom gumba  na volanu, nato  za potrditev;
– izberite "ON" ali "OFF" za vklop ali izklop funkcije "TA".

"AF" (samodejna ponovna nastavitev AF)

NASTAVITVE SISTEMA

3

Frekvenca FM radijske postaje se spreminja glede na geografsko območje.

Nekatere postaje uporabljajo sistem RDS, predvsem za samodejno ponovno nastavitev "AF", medtem ko se vozilo premika.

Nastavitve telefona


S to funkcijo prilagodite nastavitve telefona, povezanega z avdio sistemom.

V glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼ za brskanje do sistema "Nastavitve". Izberite "Nastavitve telefona" in nato OK za potrditev.

Na voljo so naslednje nastavitve:

– "Iskanje telefona";
– "Seznanitev telefona";
– "Izbira telefona";
– "Brisanje telefona";
– "VKLOPLJEN/IZKLOPLJEN BT".

Prosimo, glejte ustrezne razdelke.



"Nastavitve BT" (Bluetooth®)

V glavnem meniju pritisnite ▲ ali ▼ za brskanje do sistema "Nastavitve". Izberite "Nastavitve telefona", "BT ON/OFF" in nato OK za potrditev.

Za aktiviranje Bluetooth® za zvočni sistem, izberite "Aktivirano" s pritiskom ▲ ali ▼, nato OK za potrditev.

Za deaktivacijo Bluetooth® za zvočni sistem izberite "Deaktivirano" s pritiskom ▲ oz ▼, nato OK za potrditev.

Izbira jezika

S to funkcijo spremenite jezik prikaza avdio sistema na instrumentni plošči.

Meni z nastavitvami prikažite tako, da pritisnete ▭. Izberite sistem "Nastavitve", "Nastavitve vozila" in "Jezik", nato pa izberite želen jezik tako, da pritisnete ▲ ali ▼ in pritisnite OK za potrditev.

Nastavitev ure

Ta funkcija omogoča, da nastavite čas.

Meni z nastavitvami zvoka prikažite s pritiskom gumba ▭. izberite sistem "Nastavitve", "Nastavitve ure" s pritiskom na ▲ ali ▼ in nato OK, da potrdite.

Prikaže se meni "Ura":

– pritisnite in držite OK za dostop do nastavitve Ure;

– nastavite uro s pritiskom na ▲ ali ▼, nato počakajte trenutek, da se izbira samodejno preklopi z nastavitve ure na nastavitev minut;

– nastavite minute s pritiskom ▲ ali ▼, nato počakajte trenutek, da se nastavitev samodejno potrdi.

ⓘ Pri nekaterih znamkah in modelih telefona so lahko funkcije za prostoročno telefoniranje delno ali v celoti nezdružljive z zvočnim sistemom vozila.

⚠ Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.

DACIA MEDIA CONTROL APLIKACIJA ZA PAMETNI TELEFON: SPLOŠEN OPIS

4

Predstavitev

"Dacia Media Control" je aplikacija, ki jo lahko prenesete prek svojega pametnega telefona. Začetna stran omogoča dostop do štirih sistemov:


- "Avdio (Radio/multimedijski sistem)";
-« Navigacija » ;
-« Vozilo » ;
-« Telefon ».

Opomba: na vseh zaslonih imate stalen dostop do nastavitev in glasnosti zvoka.

Opomba: na začetni strani lahko naredite naslednje:

– dostopate do bližnjic in priljubljenih tako, da podrsate v levo;
– dostopate do pripomočkov tako, da podrsate v desno.

Prikazovalnik



Začetna stran

1. Informacijsko področje (čas, povezljivost, zunanja temperatura);

2. Začetna stran;

3. Indikatorji strani;

4. "Avdio": upravljanje radijskega vira (radio ali predstavnost);

5. "Navigacija": upravljanje navigacije;

6. "Vozilo": upravljanje porabe goriva, eko-vožnja itd.


7. "Nastavitve": upravljanje nastavitev aplikacije "Dacia Media Control";

8. "Telefon": upravljanje funkcij telefona.

Povezava

Preverite, ali je vaš telefon seznanjen z zvočnim sistemom ➔ **52**.

Opomba: funkcija Bluetooth® telefona mora biti vklopljena in nastavljena na "vidno" (za več informacij glejte uporabniški priročnik za svojo napravo).



Zaslon s priljubljenimi

Uporabite aplikacijo "Dacia Media Control" za dodajanje bližnjic do vaših najljubših funkcij:

– aplikacij;
– stiki (naslovi, telefon itd.).

9. dostop do funkcije, označene kot priljubljena;

10. dodajanje priljubljenega.

Upravljanje priljubljenih

DACIA MEDIA CONTROL APLIKACIJA ZA PAMETNI TELEFON: SPLOŠEN OPIS

Če želite upravljati priljubljene, pritisnite gumb ***10***, da dodate enega v prazen prostor, ali pritisnite in pridržite priljubljeno. Enega od priljubljenih lahko dodate ali izbrišete.

Priporočamo, da aplikacijo "Dacia Media Control" posodabljate.

Cilj sistema prostoročnega telefoniranja je olajšati komunikacijo tako, da se zmanjša število dejavnikov tveganja, vendar jih ne odpravi v celoti. Obvezno upoštevajte zakonske odredbe države, v kateri se nahajate.



Zasloni pripomočkov

Na zaslonih pripomočkov si lahko ogledate povzetek različnih funkcij Dacia Media Control, ki so na voljo. Prikaz pripomočkov lahko prilagodite:

– zvočni predvajalnik (mediji/radio);
– eko-vožnja;
– poraba;
– ...


Upravljanje pripomočkov

Če želite upravljati pripomočke, pritisnite in pridržite pripomoček, da ga konfigurirate, ali pritisnite gumb +, da ga dodate.

Lahko ga premaknete ali spremenite njegovo velikost. Seznam razpoložljivih pripomočkov lahko odprete tako, da se dotaknete praznega prostora.

Če želite izbrisati pripomoček, ga pritisnite in pridržite. Na dnu zaslona se prikaže koš, v katerega lahko premaknete aplikacijo. Pripomoček bo izbrisan.

"Zvočni sistem (radio/mediji)"



Ta sistem lahko uporabite za poslušanje radijskih postaj in glasbe z drugih medijev (glasbe iz telefona, Jack), vhoda USB ali aplikacij za zvok/poddaje. Vsebina se lahko razlikuje glede na telefon, avto in državo.

Glavne funkcije za radio so:

11. vrnete se na glavni meni;

DACIA MEDIA CONTROL APLIKACIJA ZA PAMETNI TELEFON: SPLOŠEN OPIS

4

12. izbira radijskega frekvenčnega območja (FM, DR ali AM) ali drugega vira zvoka;

13. prikažete radijsko postajo, ki se trenutno predvaja;

14. izbira radijskih prednastavitev/priljubljenih.


Opomba: aplikacija " Dacia Media Control " prikliče prednastavljene/priljubljene radijske postaje vozila.

15. frekvenčni pas radia, informacije o frekvenčnem pasu radia;

16. dostop do nastavitev;

17. seznam razpoložljivih postaj;

18. upravljanje glasnosti.



Glavne funkcije medijskega predvajalnika so:

19. prikažete večpredstavnostno datoteko, ki se trenutno predvaja;

20. predvajanje/premor;

21. drsna vrstica, preostali čas za večpredstavnostno datoteko, ki se trenutno predvaja;

22. naslednja/prejšnja datoteka.

"Navigacijski sistem"



Meni "Navigacijski sistem" zagotavlja naslednje funkcije:

24. aplikacija navigacijskega sistema v pametnem telefonu za načrtovanje poti;

25. aplikacija, ki zagotavlja pridobivanje geolokacije vašega vozila;

26. dostop do nastavitev.

"Sistem vozila"



S "sistemom vozila" lahko upravljate nekatero opremo, npr. eko-vožnjo in potovalni računalnik. Zagotavlja naslednje funkcije:

27. eko-vožnja;

28. indikatorja povprečne in trenutne porabe goriva;

29. dostop do nasvetov za vožnjo (svetovanje);

DACIA MEDIA CONTROL APLIKACIJA ZA PAMETNI TELEFON: SPLOŠEN OPIS

"Sistem telefona"



"Sistem telefona" telefona omogoča prostoročno telefoniranje in zagotavlja naslednje funkcije:

30. dostop do telefonskega imenika;

31. dostop do zgodovine klicev;

32. dostop do nastavitev;

33. dostop do SMS.

Opozorilo o pozabljenem telefonu

Ko sta motor in zvočni sistem izklopljena, aplikacija "Dacia Media Control" prikaže opozorilno sporočilo na zaslonu pametnega telefona in odda zvočni signal, ki vas opozori, da ste telefon pozabili v vozilu.

Opomba: pri nekaterih telefonih lahko za poslušanje sporočil uporabite funkcijo "pretvorbe besedila v govor". Avdio sistem glasno prebere sporočila.


Nosilec telefona



Glede na opremo lahko med telefon med uporabo aplikacije "Dacia Media Control" zaradi ergonomske oblike ***34*** pritrdite na sredinsko konzolo.

Polnjenje prek vhoda USB

Če povežete vtič USB telefona z vhodom USB, lahko med uporabo polnite baterijo ali vzdržujete nivo napolnjenosti.



Nastavitev glasnosti

Glasnost lahko nastavite tako, da pritisnete gumb ***35*** na zaslonu in nato navpično podrsate:

-**podrsajte navzgor**, da povečate glasnost,

-**podrsajte navzdol**, da zmanjšate glasnost.

Za dosego želene glasnosti bo morda potrebnih več potegov.

Priporočamo, da redno posodabljate aplikacijo "Dacia Media Control".

"Navigacijski sistem"



Za dostop do "sistema navigacije" z začetnega zaslona aplikacije "Dacia Media Control" pritisnite gumb "Navigacija".

"Navigacijski sistem" vključuje:

11. vrnitev na začetno stran;

24. dostop do aplikacije navigacijskega sistema za upravljanje poti;

25. dostop do aplikacije "Go To My Car" za iskanje vozila;

26. dostopate do nastavitev.

Ta funkcija omogoča, da zaženete aplikacijo za navigacijo v pametnem telefonu.

Opomba: če želite slišati navodila aplikacije navigacijskega sistema prek zvočnikov vozila, izberite zvočni vir Bluetooth®.

Za več informacij glejte ➔ **52**.

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.

"Poišči moje vozilo" (Go To My Car)

Ta funkcija omogoča, da si ogledate zadnji zabeleženi položaj vozila, če ga morate na primer poiskati na parkirišču.

V sistemu "Navigacija" pritisnite ***25*** "Go To My Car".

Če želite poiskati vozilo, pritisnite gumb "Pot do mojega vozila", da zaženete navigacijski sistem v načinu za pešce do vnaprej shranjenega naslova.

Opomba: to funkcijo lahko uporabljate samo zunaj vozila. Če vaše vozilo od trenutka, ko shranite njegov položaj GPS, do trenutka, ko ga želite poiskati, premakne tretja oseba, aplikacija ne more najti njegovega trenutnega položaja.

"Nastavitve navigacije"

Ta funkcija vam omogoča, da nastavite želeno privzeto aplikacijo navigacijskega sistema.

V meniju z nastavitvami aplikacije "Dacia Media Control", do katerega lahko dostopate s pritiskom gumba ***25***, lahko določite aplikacijo za navigacijo, ki jo želite privzeto uporabljati, tako da jo izberete s seznama predlogov.

Določite lahko tudi navigacijsko aplikacijo, ki bo uporabljena za funkcijo "Poišči moje vozilo" (Go To My Car).

Kadar uporabljate navigacijsko aplikacijo vašega telefona, lahko prenos mobilnih podatkov, ki so potrebni za njuno delovanje, povzroči dodatne stroške, ki jih ne krije vaša telefonska naročnina.

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.

DACIA MEDIA CONTROL APLIKACIJA ZA PAMETNI TELEFON: ZVOČNI SISTEM

"Zvočni sistem"



Za dostop do "sistema zvoka" z začetnega zaslona "Dacia Media Control" pritisnite gumb "Avdio".

Ta sistem omogoča upravljanje zvočnega vira (radio/medij), ki ga poslušate, in za spreminjanje zvočnega vira.

Opomba: če želite uporabljati vse funkcije predvajanja pretočnega zvoka/predstavnosti v "zvočnem sistemu", morate telefon Bluetooth® povezati z zvočnim sistemom.

Opomba: med predvajanjem večpredstavnostne datoteke aplikacija "Dacia Media Control" ne nadzoruje zunanjih aplikacij.

« Viri »



Za dostop do menija za izbiro izvora multimedijske datoteke pritisnite gumb ***36*** "Viri". V tem meniju lahko izberete vir med tistimi, ki so na voljo:

– **Različna radijska frekvenčna območja:** "DAB", "FM" ali "AM" (odvisno od razpoložljivosti);
– **viri zvoka različnih medijev**: Bluetooth®, USB (odvisno od razpoložljivosti);
– **zvočne aplikacije** (glasba, poddaja, spletni radio), nameščene v pametnem telefonu (razpoložljivost je odvisna od države);
– **glasbene aplikacije**, ki so združljive in prisotne v pametnem telefonu.

« Avdio : Radio »


Aplikacijo "Dacia Media Control" lahko uporabite za poslušanje radijskih postaj in za:

– izbira postaje z enim od treh načinov iskanja ("Prednastavitve" (Priljubljene), "Seznam" ali "Frekvenca");
– iskanje postaje z vgrajeno pametno tipkovnico;
– prikaz besedilnih informacij nekaterih radijskih postaj "FM", "DR" ali "AM" med poslušanjem;
– posodobitev seznama radijskih postaj.

Za več informacij glejte ➔ **45**.

DACIA MEDIA CONTROL APLIKACIJA ZA PAMETNI TELEFON: ZVOČNI SISTEM

"Avdio: USB, Bluetooth® pretakanje zvoka, zunanje aplikacije "



Aplikacijo "Dacia Media Control" lahko uporabljate za poslušanje zvočnega vira iz vozila (USB, Jack) ali pametnega telefona (Bluetooth®pretakanje zvoka, zvočna aplikacija v pametnem telefonu).

Vsebina se lahko razlikuje glede na telefon, vozilo in državo.

"Dacia Media Control" vključuje naslednje funkcije:

19. prikažete večpredstavnostno datoteko, ki se trenutno predvaja;

20. predvajanje/premor;

21. drsna vrstica, preostali čas za večpredstavnostno datoteko, ki se trenutno predvaja;

22. naslednja/prejšnja datoteka.

Opomba: vsebina se lahko razlikuje glede na izbran vir.

"Nastavitve zvoka"



V meniju z nastavitvami "Dacia Media Control", do katerega lahko dostopate s pritiskom gumba ***26***, lahko dostopate do funkcije nastavitev zvoka.

Ta meni omogoča nastavitev naslednjih parametrov:

– "ravnovesje/regulacija";
– « Nizki ton/Visoki ton » ;
– glasnost "Bluetooth®";
– « AUX In » ;
– « TA » ;
– "Opozorila DR".

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.

"Sistem vozila"



Za dostop do "sistema vozila" z začetnega zaslona aplikacije "Dacia Media Control" pritisnite gumb "Vozilo".

"Sistem vozila" sestavljajo:

27. meni za eko-vožnjo;

28. odvisno od vozila, kazalniki povprečne in trenutne porabe goriva;

29 dostop do nastavitev;

30. dostop do nasvetov za vožnjo;

Opomba: če želite uporabljati vse funkcije, ki so na voljo v "sistemu vozila", morate povezati telefon Bluetooth® z zvočnim sistemom.

"Eko-vožnja"

Ta funkcija omogoča prikaz skupnega rezultata, ki odraža vaš način vožnje.

Pri tem rezultatu se upoštevajo naslednja merila:

– pospeševanje;
– sposobnost predvidevanja zaviranja;
– skladnost s spreminjanjem prestavnega razmerja.


Na voljo so prilagojeni nasveti za vožnjo.

Na instrumentni plošči lahko pritisnete tudi gumb "Reset", da začnete novo potovanje.

Pot se upošteva le, če je daljša od 400 metrov.

Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.

"Indikatorja povprečne in trenutne porabe goriva"



Ta funkcija prikaže trenutno porabo goriva glede na povprečno porabo vašega vozila.

Opomba: vsebina se lahko razlikuje glede na telefon, vozilo in državo.

« Nastavitve »

V meniju z nastavitvami aplikacije "Dacia Media Control", do katerega lahko dostopate s pritiskom gumba ***26***, lahko dostopate do nastavitev "Vozilo".

DACIA MEDIA CONTROL APLIKACIJA ZA PAMETNI TELEFON: SISTEM VOZILA

"Nasveti za vožnjo"

Ta funkcija omogoča dostop do nasvetov za vožnjo.

"Nadzor tlaka v pnevmatikah"

Ta funkcija omogoča dostop do stanja tlaka v pnevmatikah. Prikazan je lahko tlak za vsako pnevmatiko.

Opomba: vsebina se lahko razlikuje glede na telefon, vozilo in državo.

"Sistem telefona"



Za dostop do "sistema telefona" z začetnega zaslona aplikacije "Dacia Media Control" pritisnite gumb "Telefon".

"Sistem telefona" vključuje:

30. dostop do imenika;

31. dostop do zgodovine klicev;

32. dostop do nastavitev;

33. dostop do SMS, prejetih v pametnem telefonu.

"Stiki"

Ta funkcija omogoča dostop do stikov iz telefonskega imenika.

Ko povežete zvočni sistem s telefonom Bluetooth®, lahko do številk iz imenika dostopate prek aplikacije "Dacia Media Control".

Izberite stik (če ima stik več kot eno številko, boste pozvani, da izberete tisto, ki jo želite poklicati). Klic se bo začel samodejno, ko pritisnete številko stika.

Opomba: stike lahko prikažete le, če je ta možnost odobrena v pametnem telefonu.

"Zgodovina klicev"

Uporabite zgodovino klicev za prikaz:

– izhodnih klicev;
– neodgovorjenih klicev;
– dohodnih klicev.

Ko prikažete zgodovino klicev, se stiki razvrstijo od najnovejšega do najstarejšega.

Klicanje stikov s seznama zgodovine klicev tako, da na seznamu preprosto izberete stik, ki ga želite poklicati.

"Nastavitve za Telefon"

V meniju z nastavitvami aplikacije "Dacia Media Control", do katerega lahko dostopate s pritiskom gumba ***33***, lahko dostopate do nastavitev Telefon.

« SMS »


Funkcijo "SMS" lahko uporabite za poslušanje besedilnih sporočil, prejetih med uporabo aplikacije "Dacia Media Control".

DACIA MEDIA CONTROL APLIKACIJA ZA PAMETNI TELEFON: PRILAGAJANJE NASTAVITEV

« Nastavitve »



Za dostop do menija z nastavitvami z domače strani aplikacije "Dacia Media Control" pritisnite gumb ***7***.



Uporabite meni "Nastavitve" sistema "Dacia Media Control" za konfiguracijo ali ogled:

– nastavitev "Radio";
– nastavitev za "zvok";
– nastavitev za "sistem vozila";
– nastavitev za "navigacijski sistem";
– nastavitev za "sistem telefona";
– nastavitev "Sistem";
– « Več o » ;
– "pomoči in nasvetov".

Nastavitve za "Radio"

S to funkcijo lahko konfigurirate naslednje:

– vklop prometnih opozoril;
– vklop dodatnih opozoril na digitalnem radiu;
– prednostno razvrščanje digitalnega radia (odvisno od države);
– samodejno prilagoditev radijske postaje DAB za FM (odvisno od države).

Nastavitve za "zvok"

S to funkcijo lahko konfigurirate naslednje:

– zvočnega ravnovesja med zvočniki vozila;
– izenačevanje zvoka (nizki toni, visoki toni) in ojačanje nizkih tonov pri nizki glasnosti;
– prilagajanje glasnosti zvoka glede na hitrost vozila (prilagoditev hrupu iz okolice);
– občutljivosti pomožne vtičnice (razpoložljivost je odvisna od vozila).

Nastavitve "sistema vozila"

S to funkcijo lahko konfigurirate naslednje:

– vklop informacij pripomočkov za parkiranje (razpoložljivost je odvisna od vozila);
– vklop opozoril sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah.

DACIA MEDIA CONTROL APLIKACIJA ZA PAMETNI TELEFON: PRILAGAJANJE NASTAVITEV

Nastavitve "navigacijskega sistema"

S to funkcijo lahko konfigurirate naslednje:

– izbiro navigacijske aplikacije med tistimi, ki jih imate nameščene v pametnem telefonu, in so združljive z aplikacijo " Dacia Media Control » ;
– izbiro navigacijske aplikacije v načinu za pešce med tistimi, ki jih imate nameščene v pametnem telefonu, in so združljive z aplikacijo " Dacia Media Control " aplikacijo, da vas vodi do vozila na zadnji shranjeni lokaciji.

Nastavitve za "Sistem"

S to funkcijo lahko konfigurirate naslednje:

– državo (da omogočite pomoč);
– samodejni zagon aplikacije takoj, ko se poveže z zvočnim sistemom vozila;
– samodejno zapiranje aplikacije, ko se povezava z vozilom prekine;
– vklop ali izklop povratnih podatkov (za namene diagnostike in zagotavljanja kakovosti).

« Več o »

Ta funkcija vam omogoča ogled:

– različice aplikacije Dacia Media Control, ki je nameščena na pametnem telefonu;
– splošne pogoje uporabe;
– informacij o zaščiti osebnih podatkov;
– informacij, potrebnih za tehnično podporo aplikaciji.

"Pomoč in nasveti"

Ta funkcija omogoča:

– zagon vodnika za aplikacijo "Dacia Media Control";
– dostop do podpore Dacia;
– pregled informacij o varstvu osebnih podatkov;
– pregled informacij o pomoči za različne opozorilne lučke, indikatorske lučke in ikone, prikazane na instrumentni plošči vozila.



Iz varnostnih razlogov vam svetujemo, da vse te nastavitve opravite, ko vozilo stoji.

UPORABA PREPOZNAVANJA GOVORA


Sistem glasovnega prepoznavanja

Avdio sistem lahko uporabljate za prepoznavanje glasu preko pametnega telefona (če je združljiv). Tako lahko upravljate funkcije svojega pametnega telefona z glasom, ne da bi roke umaknili z volana.

Opomba:

– sistem za glasovno prepoznavanje v pametnem telefonu omogoča samo uporabo funkcij, ki jih nudi vaš pametni telefon. Ne omogoča interakcije z drugimi funkcijami avdio sistema, kot so radio itd.
– pri uporabi glasovnega prepoznavanja bo avdio sistem uporabil jezik, nastavljen na vašem pametnem telefonu;
– če poskusite uporabiti sistem za glasovno prepoznavanje v vozilu s seznanjenim pametnim telefonom, ki ni opremljen z glasovnim prepoznavanjem, se na zaslonu avdio sistema prikaže sporočilo, ki vas obvesti o tem.

Uporaba funkcije glasovnega prepoznavanja s telefonom



Aktiviranje

Če želite vključiti sistem za glasovno prepoznavanje:

– vaš pametni telefon lovi omrežje 3G, 4G ali WIFI;
– morate vklopite funkcijo Bluetooth® v pametnem telefonu in omogočiti njegovo vidnost drugim napravam (glejte navodila pametnega telefona);
– seznanite in povežite pametni telefon z avdio sistemom ➔ **52**;

– kratko pritisnite da aktivirate funkcijo, nato spregovorite (pisk pomeni, da je glasovno prepoznavanje aktivirano).

Deaktiviranje

Zadržite pritisk na tipki .

Zvočni signal označuje, da je prepoznavanje govora izklopljeno.

UPORABA PREPOZNAVANJA GOVORA

Opis	Možni vzroki	Rešitve
Zvok ni slišen.	Mobilni telefon ni priključen ali povezan s sistemom. Glasnost je nastavljena na najmanjšo ali pa je zvok začasno ustavljen.	Preverite, ali je prenosni telefon povezan s sistemom. Povečajte glasnost ali deaktivirajte začasno prekinitev.
Zvočni sistem ne deluje in prikazovalnik se ne vklopi.	Zvočni sistem ni pod napetostjo.	Preklopite zvočni sistem pod napetost.
	Varovalka zvočnega sistema je pregorela.	Zamenjajte varovalko (glejte razdelek "Varovalke" v navodilih za uporabo vozila).
Zvočni sistem ne deluje, prikazovalnik pa je vklopljen.	Glasnost je najmanjša možna.	Pritisnite gumb  ali zavrtite gumb .
	Kratek stik zvočnikov.	Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.
Levi ali desni zvočnik ne oddajata zvokov.	Upravljanje ravnovesja zvoka (leva/desna nastavitev) ni pravilno.	Pravilno upravljajte ravnovesje zvoka.
	Odklopite zvočnik.	Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.
Radijski sprejem je slab ali pa ga ni.	Vozilo je preveč oddaljeno od oddajnika, s katerim se povezuje radio (motnje).	Poiščite drug oddajnik z boljšim lokalnim signalom.
	Sprejem ovirajo motnje motorja.	Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.
	Antena je poškodovana ali pa ni povezana.	Obrnite se na predstavnika servisne mreže za vaše vozilo.

UPORABA PREPOZNAVANJA GOVORA

Opis	Možni vzroki	Rešitve
Telefon se ne poveže s sistemom.	– Telefon je izklopljen. – Baterija telefona je prazna. – Telefon ni bil predhodno seznanjen s sistemom za prostoročno telefoniranje. – Funkcija Bluetooth® v telefonu in sistemu ni aktivna. – Telefon je konfiguriran tako, da ne more sprejeti zahteve za vzpostavitev povezave z zvočnim sistemom.	– Vklopite telefon. – Ponovno napolnite baterijo telefona. – Seznanite telefon s sistemom za prostoročno telefoniranje. – Aktivirajte možnost Bluetooth® telefona in sistema. – Telefon konfigurirajte tako, da bo lahko sprejel zahtevo za vzpostavitev povezave z zvočnim sistemom.
Prenosni zvočni predvajalnik Bluetooth® se ne poveže s sistemom.	– Prenosni zvočni predvajalnik je izklopljen. – Baterija predvajalnika je prazna. – Prenosni zvočni predvajalnik še ni seznanjen z zvočnim sistemom. – Funkcija Bluetooth® v prenosnem zvočnem predvajalniku in zvočnem sistemu ni aktivna. – Prenosni predvajalnik zvoka je konfiguriran tako, da ne more sprejeti zahteve za vzpostavitev povezave z zvočnim sistemom. – Glasba ni vklopljena v prenosnem zvočnem predvajalniku.	– Vklopite prenosni zvočni predvajalnik. – Ponovno napolnite baterijo predvajalnika. – Seznanite prenosni zvočni predvajalnik z zvočnim sistemom. – Aktivirajte možnost Bluetooth® predvajalnika in zvočnega sistema. – Konfigurirajte predvajalnik za sprejem zahteve za povezavo sistema. – Glede na združljivost telefona boste glasbo morda morali zagnati iz predvajalnika.
Prikaže se sporočilo "Baterija je skoraj prazna".	Daljša uporaba sistema prostoročnega telefoniranja povzroči hitrejše praznjenje baterije telefona.	Ponovno napolnite baterijo telefona.

ABECEDNO KAZALO

Symboles

4-kolesni pogon (4WD), 76

B

Bluetooth®, 17
Brisanje telefona, 52

D

Dacia Media Control : funkcija navigacijskega sistema, 66, 70
Dacia Media Control : funkcija telefoniranja, 66, 75
Dacia Media Control : funkcija vozila, 66, 73
Dacia Media Control : multimedijska funkcija, 66, 71
Dacia Media Control : nastavitev parametrov, 76
Dacia Media Control : predstavitev, 66
Dacia Media Control : splošen opis, 66

G

Glasovno prepoznavanje, 78

I

I Trafic, 61

J

Jezik: spreminjanje, 61

K

Komplet za prostoročno telefoniranje, 17
Kontekstualni gumbi, 42

N

Nastavitve: zvok, 61

O

Odklop telefona, 56

P

Pojavni meni, 42
povezava Bluetooth®, 52
Prekinitev seznanjanja telefona, 52

S

Seznanjanje telefona, 52

U

Ura: nastavitev, 61
USB : vir zvoka, 17

Z

Zaslon: meni, 42

7799000257

Réf 7799000257 / Edition slovène
NX 1445-9 – 04/2025

